


Guía de programas

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	Cantidad de ropa admisible	Programas de lavado* (según el modelo de aparato)	Grado de suciedad de las prendas, consejos y advertencias prácticas	Funciones adicionales (según el modelo de aparato)	Duración del programa (min. aprox.) ***
Prendas de tejidos resistentes y colores sólidos , por ejemplo de algodón o lino 	5,0 kg	 *, 40, 60 °C	normal	sin función adicional	118
		 60 °C	aclarado adicional, menos aclarado, reduc. velocidad centrifugado, evita formación de arrugas	«  » «  »	125 85
		 60 °C +  **	manchada	sin función adicional	135
		 90 °C	muy sucia	sin función adicional	138
		 90 °C	muy sucia	sin función adicional	118
Prendas de tejidos delicados lavables a máquina , por ejemplo de algodón o lino, fibra sintética o tejidos mixtos 	3,0 kg	 *, 40, 60 °C	normal	sin función adicional	75
		 *, 40, 60 °C	aclarado adicional, menos aclarado, reduc. velocidad centrifugado, evita formación de arrugas	«  » «  »	80 55
Prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina , por ejemplo seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas) 	2,0 kg	 30 °C	normal	sin función adicional	55
		 30 °C	aclarado adicional, menos aclarado, reduc. velocidad centrifugado, evita formación de arrugas	«  » «  »	60 35

Clase de tejidos Ténganse presentes los símbolos que figuran en las etiquetas de las prendas.	Cantidad de ropa admisible	Programas de lavado* (según el modelo de aparato)	Grado de suciedad de las prendas, consejos y advertencias prácticas	Funciones adicionales (según el modelo de aparato)	Duración del programa (min. aprox.) ***
Prendas de tejidos muy delicados lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana , por ejemplo cachemira, angora, mohair     	2,0 kg	  * 30 °C	normal	sin función adicional	50
			aclarado adicional, menos aclarado, reduc. velocidad centrifugado, evita formación de arrugas	«  » «  »	55 35

Programas adicionales

Mando selector de programas	Advertencias/Aplicación	Duración del programa (min. aprox.) ***
	Ciclo de aclarado adicional, con centrifugado. Para prendas de tejidos delicados. Aclarado de ropa lavada a mano o para almidonar prendas.	15
	Ciclo de centrifugado adicional. El agua de lavado o de aclarado se descarga antes de iniciar el ciclo de centrifugado. Centrifugado de prendas lavadas a mano.	10
	Descarga del agua de aclarado tras concluir un programa de lavado con la opción «  ». Lavado cuidadoso de prendas muy delicadas.	2

* En todos los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II (izquierda).

** Repartir el detergente entre las cámaras I y II.

*** Los valores de duración de los programas facilitados en el cuadro sólo son orientativos y pueden divergir de los valores reales medidos en función de las diferencias que pudiera haber en la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua de red con que es alimentada la lavadora, la temperatura que haya en el recinto o habitación en donde se ha instalado la lavadora, el tipo y la cantidad de ropa que se introduzca en la lavadora, el detergente usado, así como las fluctuaciones que se produzcan en la red eléctrica y las funciones adicionales seleccionadas.

Una información más detallada al respecto figura en las instrucciones de uso y montaje del aparato, que deberán leerse con toda atención, observándose asimismo estrictamente los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las mismas.