



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Kombinacija hladnjaka/ zamrzivača

**KGN..**

**sr**

Uputstvo za upotrebu

Kombinovani frižider sa zamrzivačem

**3**

---

## **sr Sadržaj**

Sigurnosna uputstva i upozorenja .....	3	Zamrzavanje i smeštanje .....	14
Uputstva za odlaganje u otpad .....	6	Zamrzavanje svežih namirnica .....	14
Obim isporuke .....	6	Super-zamrzavanje .....	15
Mesto postavljanja .....	7	Odmrzavanje zamrznute namirnice ..	16
Obratiti pažnju na temperaturu prostora i proventravanje .....	7	Oprema .....	16
Priklučenje aparata .....	7	Nalepnica „OK“ .....	17
Upoznavanje aparata .....	8	Isključenje aparata i isključenje na duže vreme .....	17
Uključivanje uređaja .....	9	Otapanje .....	18
Podešavanje temperature .....	10	Čišćenje aparata .....	18
Specijalne funkcije .....	10	Osvetljenje (LED) .....	19
Funkcija alarm-a .....	11	Ušteda energije .....	19
Korisna zapremina .....	11	Šumovi koji se javljaju pri radu .....	19
Prostor za hlađenje .....	11	Male smetnje otklonite sami .....	20
Super-hlađenje .....	13	Samoispitivanje aparata .....	22
Prostor za zamrzavanje .....	13	Servisna služba .....	22
Kapacitet zamrzavanja .....	13		

# Sigurnosna uputstva i upozorenja

## Pre nego što aparat pustite u rad

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i uputstvo za montažu! Dobićete važne informacije o postavljanju, upotrebi i održavanju aparata. Proizvođač ne garantuje ako se ne pridržavate uputstava i upozorenja iz uputstva za upotrebu. Sva dokumenta sačuvajte za kasniju upotrebu ili za drugog vlasnika.

## Tehnička sigurnost

 Opasnost od požara U cevima cirkulacionog kruga rashladnog sredstva u malim količinama se nalazi ekološki prihvatljivo, ali zapaljivo rashladno sredstvo (R600a). Ono ne oštećuje ozonski sloj i ne doprinosi povećaju efekta staklenika. U slučaju curenja rashladnog sredstva može da dođe do povreda očiju ili do njegovog zapaljenja.

## U slučaju oštećenja

- Otvorenu vatru ili izvore paljenja udaljiti od aparata.
- Prostoriju nekoliko minuta dobro provetriti.

- Aparat isključiti i izvući mrežni utikač.

- Obavestite servisnu službu.

Ukoliko ima više rashladnog sredstva u aparatu, utoliko mora biti veći prostor u kome je aparat smešten. U malom prostoru u slučaju curenja može nastati zapaljiva smeša gasa i vazduha.

Na 8 g rashladnog sredstva mora doći najmanje  $1\text{ m}^3$  prostora.

Količina rashladnog sredstva u vašem aparatu nalazi se na pločici s oznakom tipa u unutrašnjosti aparata.

Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Da bi se sprecile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da obavi proizvođač, korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama. Nestručno izvršeni radovi instalacije i popravki u velikoj meri mogu da ugroze korisnike.

Popravke sme vršiti samo proizvođač, servisna služba ili slično kvalifikovana osoba.

Smeju se koristiti samo originalni delovi proizvodjača. Samo s ovim delovima proizvodjač garantuje da će se ispuniti sigurnosni zahtevi.

Nemojte da upotrebljavate višestruke utičnice, produžni kabl ili adapter.

### Opasnost od požara

Prenosive višestruke utičnice i prenosivi strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar.

Nipošto nemojte da postavljate prenosive višestruke utičnice ili prenosive strujne adaptore iza uređaja.

### Prilikom upotrebe

- U uređaju nikada nemojte da upotrebljavate neke druge električne aparate (npr. grejače, električne aparate za pripremu leda itd.). Opasnost od eksplozije!
- Uređaj nemojte nikada otapati ili čistiti pomoću parnog čistača! Para može dospeti na električne delove i izazvati kratak spoj. Opasnost od strujnog udara!
- Nemojte da primenjujete nikakve dodatne mere u cilju ubrzanja postupka otapanja, osim ukoliko to nije navedeno u uputstvima proizvođača. Opasnost od eksplozije!
- Otvor za dovod i odvod vazduha na aparatu nemojte pokriti ili zatvoriti.

- Nemojte upotrebljavati oštре predmete ili predmete oštрих ivica za uklanjanje slojeva inja i leda. Tako možete oštetići cevi za rashladno sredstvo. Rashladno sredstvo može prsnuti u oči i dovesti do povreda ili se zapaliti.
- Nemojte odlagati proizvode sa zapaljivim gasovima (npr. sprej) ni eksplozivne materije. Opasnost od eksplozije!
- Postolje, uloške, vrata itd. nemojte koristiti za stajanje ili oslanjanje.
- Radi odleđivanja i čišćenja, izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Vucite za mrežni utikač, ne za priključni kabel.
- Visokoprocentni alkohol čuvajte samo ako je dobro zatvoren i u uspravnom položaju.
- Delove od plastike i zaptivač na vratima nemojte zaprljati uljem ili mašću. U suprotnom će delovi od plastike i zaptivač na vratima postati porozni.
- Izbegavajte duži kontakt ruku sa zamrznutim namirnicama, ledom ili cevima isparivača itd. Opasnost od promrzlini!

## ■ Izbegavanje rizika za decu i ugrožene osobe:

Ugrožena su deca, osobe koje su telesno, fizički ili u opažajnom smislu ograničene kao i osobe koje nisu dovoljno upoznate sa sigurnim upsluživanjem aparata.

Uverite se da su deca i ugrožene osobe razumeli opasnosti.

Osoba odgovorna za bezbednost mora da nadgleda i upućuje decu i ugrožene osobe.

Korišćenje uređaja dozvolite samo deci koja imaju 8 godina ili više.

Prilikom čišćenja i radova održavanja nadgledajte decu. Deci nikada nemojte dozvoliti da se igraju uređajem.

- U prostoru za zamrzavanje nemojte čuvati tečnosti u bocama i limenkama (naročito pića koja sadrže ugljen-dioksid). Boce i limenke se mogu rasprsnuti!
  - Zamrzнуте namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vađenja iz prostora za zamrzavanje.
- Opasnost od promrzlini!

## Deca u domaćinstvu

- Ambalažu i njene delove ne prepustiti deci. Opasnost od gušenja u savijenim kartonskim kutijama i folijama!
- Aparat nije igračka za decu!
- Kod aparata s bravom na vratima: ključ čuvati van domašaja dece!

## Opšte odredbe

Aparat je pogodan

- za hlađenje i zamrzavanje namirnica,
- za pripremu leda.

Ovaj aparat namenjen je za domaću upotrebu u privatnom domaćinstvu i za domaće okruženje.

Cirkulacija rashladnog sredstva je ispitana na nepropustljivost. Ovaj uređaj ispunjava zahteve odgovarajućih odredbi za bezbednost električnih uređaja i kod njega su otklonjene su radiosmetnje.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

# Uputstva za odlaganje u otpad

## Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalaža štiti vaš aparat od oštećenja pri transportu. Svi upotrebljeni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se ponovo reciklirati. Molimo da pomognete u tome: odložite ambalažu u otpad ekološki ispravno.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod Vašeg stručnog prodavca ili u komunalnoj upravi.

## Odlaganje u otpad starog aparata

Stari aparati nisu bezvredan otpad! Ekološki prikladnim odlaganjem u otpad vredne sirovine se mogu reciklirati.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Upozorenje

Kod isluženih aparata

- Izvući mrežni utikač.
- Preseći priključni kabel i ukloniti ga zajedno s mrežnim utikačem.
- Police i posude nemojte izvlačiti da bi se deci otežalo da se popnu unutra!
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa isluženim aparatom. Opasnost od gušenja!

Rashladni uređaji sadrže rashladna sredstva i izolacione gasove. Rashladna sredstva i gasovi se moraju stručno odložiti u otpad. Cevi koje su služile za cirkulaciju rashladnog sredstva nemojte oštetiti do stručnog odlaganja u otpad.

## Obim isporuke

Posle raspakivanja proverite sve delove u odnosu na eventualna oštećenja pri transportu.

U slučaju reklamacija obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili aparat ili našoj servisnoj službi.

Isporuka se sastoji od sledećih delova:

- Stojeci aparat
- Oprema (zavisno od modela)
- Vreća s materijalom za montažu
- Uputstva za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Servisna knjiga
- Priložena garancija
- Informacije u vezi sa potrošnjom energije i šumovima

## Mesto postavljanja

Kao mesto postavljanja pogodan je sru prostor koji se može provetrvati. Mesto za postavljanje ne bi trebalo da bude direktno izloženo suncu i ne bi trebalo da bude u blizini izvora toplote kao što su šporet, grejači itd. Ako se postavljanje pored nekog izvora toplote ne može izbeći, koristite odgovarajuću izolacionu ploču ili se pridržavajte sledećih minimalnih rastojanja od izvora toplote:

- Od električnih i gasnih šporeta: 3 cm.
- Od šporeta na naftu ili ugalj: 30 cm.

Pod na mestu postavljanja se ne sme ugibati, pod eventualno ojačati. Eventualne neravnine na podu izravnati podmetačima.

### Odstojanje od zida

Uredaj postavite tako da se očuva ugao za otvaranje vrata od 90°.

Temperaturna klasa je navedena na pločici s oznakom tipa, slika 12.

Temperaturna klasa	Dozvoljena temperatura prostora
<b>SN</b>	+10 °C do 32 °C
<b>N</b>	+16 °C do 32 °C
<b>ST</b>	+16 °C do 38 °C
<b>T</b>	+16 °C do 43 °C

### Uputstvo

Aparat se može koristiti u okviru granica temperature prostora date klimatske klase. Ako se aparat klimatske klase SN koristi pri nižim temperaturama prostora mogu se isključiti oštećenja aparata do temperature od +5 °C.

## Provetravanje

### Slika 3

Vazduh na poledini i na bočnim zidovima aparata se zagreva. Zagrejani vazduh se mora neometano odvoditi. U suprotnom rashladni agregat mora da radi povećanom snagom. Ovo povećava potrošnju struje. Stoga: Otvore za dovod i odvod vazduha nemojte nikada pokriti ili zatvoriti!

## Priključenje aparata

Posle postavljanja aparata trebalo bi do puštanja u rad aparata sačekati najmanje 1 sat. Za vreme transporta može se desiti da ulje koje se nalazi u kompresoru dospe u rashladni sistem.

Pre prvog puštanja u rad očistiti unutrašnjost aparata (vidi "Čišćenje aparata").

## Obratiti pažnju na temperaturu prostora i provetrvanje

### Temperatura prostora

Aparat je projektovan za određenu klimatsku klasu. Zavisno od klimatske klase aparat se može koristiti na sledećim sobnim temperaturama.

## Električno priključivanje

Utičnica mora da se nalazi u blizini uređaja i da bude pristupačna i nakon njegovog postavljanja.

### **⚠ Upozorenje**

Opasnost od strujnog udara!

Ukoliko dužina mrežnog priključnog voda nije dovoljna, ni u kom slučaju nemojte da upotrebljavate višestruke utičnice ili produžni kabl. Umesto toga, обратите se servisnoj službi za alternativna rešenja.


Uredaj odgovara klasi zaštite I. Pomoću propisno ugrađene utičnice sa zaštitnim vodom priključite uređaj na naizmeničnu struju od 220–240 V/50 Hz. Utičnica mora da bude zaštićena osiguračem od 10 A do 16 A.

Kod uređaja koji se neće pokretati u evropskim zemljama, proverite da li se navedeni napon i vrsta struje poklapaju sa vrednostima vaše strujne mreže. Te podatke ćete naći na pločici s oznakom tipa, slika 12.

### **⚠ Upozorenje**

Aparat ni u kom slučaju ne sme biti priključen električnim štednim utikačem. Prilikom upotrebe naših aparata mogu se koristiti mrežni i sinusni adapteri. Kod fotovoltaik postrojenja koriste se mrežni naizmenični pretvarači koji se uključuju direktno na strujnu mrežu. Kod odvojenih sistema (na primer: brodova ili planinskih koliba) koji nemaju direktni priključak na javnu mrežu moraju se koristiti sinusni adapteri.

## Upoznavanje aparata



Molimo da otklopite poslednju stranicu sa slikama. Ovo uputstvo za upotrebu važi za više modela.

Oprema modela se može razlikovati.

Odstupanja kod slika su moguća.

### Slika 1

\* Ne kod svih modela.

- A Prostor za hlađenje
- B Prostor za zamrzavanje

- 1–7 Upravljački elemenati
- 8\* Pregradak za butter i sir
- 9 Uložak za odlaganje malih flaša
- 10 Uložak za odlaganje velikih boca
- 11 Osvetljenje
- 12\* Promenljivi uložak za vrata
- 13\* Uložak za odlaganje boca
- 14 Pregradak rashladnog skladišta
- 15 Posuda za povrće sa regulatorom vlage
- 16 Posuda za zamrzнуте namirnice

## Upravljački elemenati

Slika 2

- 1 **Tipka za biranje rashladne komore**  
Da bi se mogla vršiti podešavanja za rashladnu komoru, pritiskati tipku za biranje.
- 2 **Tipka za biranje komore za zamrzavanje**  
Da bi se mogla vršiti podešavanja za komoru za zamrzavanje, pritiskati tipku za biranje.
- 3 **Displej temperature prostora za hlađenje**  
Brojevi odgovaraju podešenim temperaturama prostora za hlađenje u °C.
- 4 **Tipka "alarm"**  
Služi za isključenje upozoravajućeg zvučnog signala. Vidi poglavlje "Funkcija alarma".
- 5 **Tipke za podešavanje**  
Tipkama "+" i "-" možete podešavati temperaturu prostora za hlađenje i zamrzavanje. Dodatno se mogu uključivati i isključivati posebne funkcije.
- 6 **Pokazivanje temperature komore za zamrzavanje**  
Brojevi odgovaraju podešenim temperaturama prostora za zamrzavanje u °C.
- 7 **Funkcija blokade tipki "lock"**  
Kada je ova funkcija uključena, nisu moguća podešavanja preko upravljačkih elemenata.

## Uključivanje uređaja

1. Prvo utaknite utikač u priključak na zadnoj strani uređaja. Proverite da li ste dobro utaknuli utikač.
  2. Zatim drugi kraj kabla utaknite u utičnicu.
- Uređaj je sada uključen i čuje se upozoravajući zvučni signal.
- Da biste isključili upozoravajući zvučni signal, pritisnite taster alarm off. Displej alarm off se gasi čim se dostigne podešena temperatura.
- Prethodno podešene temperature se dostižu nakon više sati. Pre toga ne ulagati životne namirnice u aparat.
- Fabrika preporučuje sledeće temperature:
- Prostor za zamrzavanje: -18 °C
  - Prostor za hlađenje: +4 °C

## Napomene za rad

- Posle uključivanja može potrajati nekoliko sati dok se ne dostignu podešene temperature.
- Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost sistemu, u prostoru za zamrzavanje se ne nakuplja led. Otapanje više nije neophodno.
- Nakon zatvaranja, nemojte vrata odmah ponovo otvarati, već sačekajte koji trenutak, dok se nastali potpritisak ne izjednači.
- Prednja strana i bočni zidovi kućišta se delimično zagrevaju u neznatnoj meri. Ovo sprečava stvaranje kondenzata.

# Podešavanje temperature

Slika 2

## Prostor za hlađenje

Temperatura se može podešavati od +2 °C do +8 °C.

1. Tipkom za biranje prostora za hlađenje 1 izaberite prostor za hlađenje.
2. Tipkom za podešavanje temperature 5 podesite željenu temperaturu prostora za hlađenje.

## Uputstvo

Otvorite otvore za provetravanje za 1/3, slika 6, kako bi postigli izabranu temperaturu.

## Prostor za zamrzavanje

Temperatura se može podešavati od -16 °C do -24 °C.

1. Tipkom za biranje prostora za zamrzavanje 2 izaberite prostor za zamrzavanje.
2. Tipkom za podešavanje temperature 5 podesite željenu temperaturu prostora za zamrzavanje.

# Specijalne funkcije

Slika 2

## eco Funkcija

Funkcijom "eco" prebacujete aparat na rad sa štednjom energije.

1. Pomoću tipki za izbor odaberite prostor za hlađenje ili prostor za zamrzavanje.
2. Pritisnite + sve dok displej "eco" ne počne da svetli.

Aparat se automatski prebacuje na sledeće temperature:

- Prostor za hlađenje: +8 °C
- Prostor za zamrzavanje: -16 °C

## Funkcija zaključavanja tastera Lock

Za uključivanje i isključivanje blokade tastera pritisnite taster lock na 5 sekundi.

Kada je funkcija uključena, na displeju svetili prikaz lock.

Upravljačka površina je sada zaštićena od neželenog rukovanja.

### Izuzetak od blokade tastera:

U svrhu isključivanja blokade tastera može da se pritisne taster lock.

# Funkcija alarma

U sledećim slučajevima se može aktivirati alarm.

## Alarm za vrata

Ako su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se upozoravajući zvučni signal. Zatvaranjem vrata isključuje se i upozoravajući zvučni signal.

## Temperaturni alarm

Čuje se isprekidani ton i svetli tipka Alarm.

Temperaturni alarm se uključuje, kada je u prostoru za zamrzavanje previše toplo pa su zamrznute namirnice ugrožene.

Bez opasnosti po zamrznute namirnice alarm može da se uključi:

- Prilikom puštanja u rad aparata.
- Prilikom ulaganja velikih količina svežih namirnica.

## Uputstvo

Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti.

Maks. rok čuvanja nemojte više do kraja iskoristiti.

## Isključivanje alarma

### Slika 2

Pritisnite tipku za alarm 4 da bi se upozoravajući zvučni signal isključio.

# Korisna zapremina

Podatke o korisnoj zapremini naći ćete u vašem aparatu na pločici s oznakom tipa. Slika 12

## Potpuno iskorишћenje volumena zamrzavanja

Da bi smestili najveću moguću količinu zamrznutih namirnica možete izvaditi posude. Namirnice se tada mogu slagati direktno na policu i na dno prostora za zamrzavanje.

## Uputstvo

Izbegavajte kontakt između životnih namirnica i poledine. U suprotnom se ometa cirkulacija vazduha.

Životne namirnice ili ambalaža se mogu zalediti i slepiti za poledinu.

## Izvaditi delove opreme

Posudu za zamrzunte namirnice izvući do kraja, napred podići i izvaditi. Slika 10

# Prostor za hlađenje

Prostor za hlađenje je idealno mesto za čuvanje mesa, kobasicе, ribe, mlečnih proizvoda, jaja, gotovih jela i peciva.

## Obratiti pažnju prilikom ulaganja

- Stavljati samo sveže i ispravne namirnice. Tako će duže ostati očuvani kvalitet i svežina.
- Kod gotovih proizvoda i pakovane robe pridržavati se najkraćeg roka trajanja koji je naveo proizvođač ili datuma upotrebljivosti.

- Da bi se sačuvali aroma, boja i svežina namirnice moraju biti dobro upakovane ili poklopljene. Tako se sprečava prenošenje ukusa i promena boje plastičnih delova prostora za hlađenje.
- Topla jela i pića ostaviti da se ohlade izvan aparata, i tek tada ih staviti u aparat.

### **Uputstvo**

Otvore za izlaz vazduha nemojte blokirati životnim namirnicama da se ne bi ugrozila cirkulacija vazduha. Namirnice koje se odlažu neposredno ispred otvora za izlaz vazduha mogu se smrznuti usled hladnog vazduha koji izlazi.

## **Obratite pažnju na zone različite hladnoće u prostoru za hlađenje**

Cirkulacijom vazduha u prostoru za hlađenje nastaju zone različite hladnoće:

- Najhladnije zone su ispred otvora za izlaz vazduha i u pregradi za čuvanje na hladnom, slika 1/14.

### **Uputstvo**

U najhladnije zone odlažite osetljive namirnice (na pr. ribu, kobasice, meso).

- Najtoplja zona je u vratima sasvim gore.

### **Uputstvo**

U najtoplji zoni čuvajte npr. tvrdi sir i maslac. Tvrdi sir će tako razviti svoju aromu, a maslac će moći da se razmazuje.

## **Posuda za povrće sa regulatorom vlažnosti**

### Slika 8

Za postizanje optimalne klime skladištenja voća i povrća, vlažnost vazduha u posudi za povrće može da se podešava:

- pretežno povrće, kao i kod mešovitog ili malog punjenja – veća vlažnost vazduha
- pretežno voće, kao i kod velikog punjenja – niža vlažnost vazduha

### **Uputstva**

- Da bi se najbolje očuvali kvalitet i aroma voća (na primer ananas, banane, papaja i agrumi) i povrća (na primer plavi patlidžan, krastavci, cukini, paprika, paradajz i krompir) koji su osetljivi na hladnoću, čuvajte ih izvan frižidera pri temperaturi od oko +8 °C do +12 °C.
- U zavisnosti od količine namirnica kondenzat u posudi za povrće se može pojaviti. Kondenzat obrišite suvom krpom i pomoću regulatora vlažnosti podešite vlažnost vazduha u posudi za povrće.

## **Pregradak rashladnog skladišta**

### Slika 6

U pregratku rashladnog skladišta vladaju niže temperature nego u prostoru za hlađenje. Pritom mogu nastati i temperature ispod 0 °C.

Idealna za čuvanje mesa, ribe i kobasice. Nije pogodan za salate i povrće i robu koja je osetljiva na hladnoću.

Temperaturu pregrada za hlađenje možete menjati pomoću otvora za ventilaciju. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite nagore. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite na dole. Slika 6

## Super-hlađenje

Kod super-hlađenja prostor za hlađenje se oko 6 časova hlađi na najnižu moguću temperaturu. Posle toga se automatski prebacuje na temperaturu koja je podešena pre super-hlađenja.

Super-hlađenje uključiti na pr.

- Pre ulaganja velikih količina životnih namirnica.
- Za brzo hlađenje pića.

## Uključivanje i isključivanje

Slika 2

1. Tasterom fridge izaberite prostor za hlađenje.
2. Taster za podešavanje temperature 5 pritiskajte sve dok ne zasvetli prikaz Super.

Ne morate da isključujete funkciju "super-hlađenje". Ona se automatski prebacuje na prethodno podešenu temperaturu nakon 6 časova.

## Prostor za zamrzavanje

### Prostor za zamrzavanje koristiti

- Za odlaganje duboko zamrznutih jela.
- Za pripremu kockica leda.
- Za zamrzavanje životnih namirnica.

### Uputstvo

Vodite računa o tome da vrata prostora za zamrzavanje uvek budu zatvorena! Kada su vrata otvorena, zamrznute namirnice se brzo odleđuju, a u prostoru za zamrzavanje se stvara mnogo leda. Osim toga: rasipanje energije zbog visoke potrošnje struje!

## Kapacitet zamrzavanja

Podatke o kapacitetu zamrzavanja možete pronaći na tipskoj pločici.

Slika 12

### Preduslovi za kapacitet zamrzavanja

- Super zamrzavanje uključiti pre unošenja sveže robe (vidi poglavlje Super zamrzavanje).
- Izvadite posude; namirnice slažite direktno na policu i na dno prostora za zamrzavanje.
- Veće količine životnih namirnica zamrzavati prvenstveno u najvišem pregratkusu. Tamo se one naročito brzo zamrzavaju pa se na taj način i štite.

## Zamrzavanje i smeštanje

### Kupovina duboko zamrznutih namirnica

- Ambalaža se ne sme oštetiti.
- Obratite pažnju na rok trajanja.
- Temperatura u prodajnom zamrzivaču mora biti -18 °C ili niža.
- Duboko zamrznutu namirnicu nositi po mogućству u izolovanoj torbi i brzo je staviti u prostor za zamrzavanje.

### Važno prilikom slaganja

- Najbolje je da veće količine namirnica zamrzavate u najvišoj posudi za zamrznute namirnice. Tamo će se jako brzo zamrznuti i sačuvati kvalitet.
- Namirnice rasporedite po čitavoj površini pregrada odnosno posuda za zamrznute namirnice.

### Uputstvo

- Već zamrznute namirnice ne smeju da dođu u dodir sa svežim namirnicama koje treba da budu zamrznute. Po potrebi, već zamrznute namirnice prebacite u posude za zamrznute namirnice.
- Kako bi se obezbedila cirkulacija vazduha u uređaju, posude za zamrzavanje gurnite do kraja.

### Zamrzavanje manjih količina namirnica

Kako da zamrznete manje količine namirnica tako da se što brže potpuno zamrznu, naći ćete u odeljku Automatsko super-zamrzavanje.

## Zamrzavanje svežih namirnica

Za zamrzavanje koristite samo sveže i besprekorne namirnice.

Da bi se što bolje sačuvale hranljiva vrednost, aroma i boja, povrće bi pre zamrzavanja trebalo blanširati. Plavi patlidžan, paprika, tikvice i šparгла se ne moraju blanširati.

Literaturu o zamrzavanju i blanširanju možete naći u knjižarama.

### Uputstvo

Namirnice koje tek treba zamrznuti ne smeju doći u dodir sa već zamrznutim namirnicama.

- Za zamrzavanje su pogodni: Peciva, riba i plodovi mora, meso, divljač, živina, povrće, voće, začinske trave, jaja bez ljske, mlečni proizvodi poput sira, putera i meki sir, gotova jela i ostatci hrane poput supe, paprikaša, kuvanog mesa i ribe, jela od krompira, variva i slatkiši.
- Za zamrzavanje nisu pogodni: Vrste povrća, koje se jedu sirove, poput zelene salate ili rotkvica, jaja u ljsuci, grožđe, cele jabuke, kruške i breskve, tvrdo kuvana jaja, jogurt, mleko sa visokim procentom masnoće, slatka pavlaka, pavlaka i majonez.

## Pakovanje zamrznutih namirnica

Namirnice hermetički upakovati da ne bi izgubile ukus ili se isušile.

1. Namirnicu staviti u ambalažu.
2. Potpuno istisnuti vazduh.
3. Pakovanje hermetički zatvoriti.
4. Na ambalaži napisati sadržaj i datum zamrzavanja.

### Pogodna ambalaža:

plastična folija, cevasta folija od polietilena, aluminijumska folija, posude za zamrzavanje.

Ove proizvode možete pronaći u specijalizovanim prodavnicama.

### Nepogodna ambalaža:

papir za pakovanje, pergament papir, celofan, kese za smeće i iskorišćene kese za kupovinu.

### Za vakumiranje su pogodni:

gumene trake, plastični čepovi, kanap, lepljive trake koje su otporne na hladnoću, itd.

Kese i cevaste folije od polietilena možete da zavarite pomoću aparata za zavarivanje kesa.

## Održivost zamrznutih namirnica

Održivost zamrznutih namirnica zavisi od vrste namirnice.

Kada je temperatura -18 °C:

- riba, kobasice, gotova jela, peciva:  
do 6 meseci
- sir, živila, meso:  
do 8 meseci
- povrće, voće:  
do 12 meseci

## Super-zamrzavanje

Namirnice treba što je moguće brže potpuno zamrznuti da bi se sačuvali vitamini, hranjive materije, izgled i ukus.

Nakon uključivanja super-zamrzavanja, uređaj stalno radi. Temperature prostora za zamrzavanje su znatno niže od onih u normalnom režimu rada.

### Uključivanje super-zamrzavanja

U zavisnosti od količina namirnica koje se zamrzavaju, super-zamrzavanje može da se koristi na različite načine.

### Uputstvo

Ako je uključeno super-zamrzavanje, može doći do učestalijih šumova pri radu.

### Automatsko super-zamrzavanje

Manje količine namirnica se najbrže potpuno zamrzavaju, ako se zamrzavaju na sledeći način:

- u najnižoj posudi za zamrznute namirnice
- levo

Automatsko super-zamrzavanje uključuje se automatski pri zamrzavanju toplih namirnica.

### Ručno super-zamrzavanje

Slika 2

Veće količine namirnica zamrznite prvenstveno u najvišoj pregradi. Tamo će se jako brzo zamrznuti i tako sačuvati svoj kvalitet.

Nekoliko časova pre zamrzavanja svežih namirnica, uključite super-zamrzavanje da biste izbegli neželjen rast temperature.

Ako treba da se koristi kapacitet zamrzavanja u skladu sa tipskom pločicom, tada super-zamrzavanje uključite 24 časa pre zamrzavanja svežih namirnica.

1. Tasterom za izbor 2 izaberite područje prostora za zamrzavanje.
2. Taster za podešavanje temperature 5 treba pritiskati sve dok ne zasvetli prikaz „Super“.

## **Isključivanje Super-zamrzavanja**

### Slika 2

1. Tasterom za izbor 2 izaberite područje prostora za zamrzavanje.
2. Taster za podešavanje temperature 5 pritiskajte sve dok se ne prikaže željena temperatura.

Super-zamrzavanje je sada isključeno.

Nakon završetka super-zamrzavanja uređaj se automatski prebacuje na normalni režim rada.

- Kod automatskog super-zamrzavanja: Čim se zamrznu manje količine namirnica za zamrzavanje.
- Kod ručnog super-zamrzavanja: Nakon oko 2 ½ dana.

---

## **Odmrzavanje zamrznute namirnice**

Zavisno od vrste i namene može se birati jedna od sledećih mogućnosti:

- na sobnoj temperaturi
- u frižideru
- u električnoj pećnici, sa/bez ventilatora s toplim vazduhom
- u mikrotalasnoj pećnici

### **Pažnja**

Zamrznutu namirnicu koja je počela da se otapa ili se otopila nemojte ponovo zamrzavati. Tek posle obrade u gotovo jelo (skuvano ili pečeno) može se ponovo zamrznuti.

Maks. rok čuvanja zamrznutih namirnica nemojte više do kraja iskoristiti.

---

## **Oprema**

### **Police i posude**

Uloške za odlaganje u unutrašnjem prostoru i posude u vratima možete po potrebi menjati: uložak za odlaganje povući unapred, spustiti i bočno izvući. Posudu podići i izvući.

## Posebna oprema

(ne kod svih modela)

### Uložak za odlaganje boca

Slika 5

U ulošku za odlaganje boca mogu se boce bezbedno odlagati.

### Posudica za led

Slika 11

1. Posudicu za led ¾ napuniti vodom za piće i staviti u prostor za zamrzavanje.
2. Posudu za led koja je prilepljena odvojiti tupim predmetom (drškom kašike).
3. Da bi se kockice leda odvojile, posudicu za led kratko držati pod milazom tekuće vode ili je lako uvrnuti.

### Kalendar zamrzavanja

Da bi se izbeglo umanjenje kvaliteta zamrznutih namirnica, ne treba prekoračivati rok čuvanja. Rok čuvanja zavisi od vrste namirnice. Brojevi pored simbola daju dozvoljeni rok čuvanja namirnice u mesecima. Kod duboko zamrznutih namirnica obratite pažnju na datum proizvodnje i rok trajanja.

### Rashladna baterija

Rashladna baterija se može izvaditi radi privremenog hlađenja namirnica, npr. u rashladnoj torbi.

U slučaju nestanka struje ili neke smetnje rashladna baterija usporava zagrevanje stavljenih zamrznutih namirnica.

### Promenljivi uložak za vrata

Slika 7

Promenljivi uložak za vrata možete bočno pomerati, da biste na donjoj staklenoj polici mogli čuvati flaše odgovarajuće visine.

## Nalepnica „OK“

(ne kod svih modela)

Pomoću nalepnice „OK“ možete da proverite da li je temperatura u pregradi za hlađenje dostigla preporučeni sigurni opseg za životne namirnice od +4 °C ili niže. Ako se na nalepniči ne pokaže „OK“ onda temperaturu smanjite postepeno.

### Uputstvo

Nakon puštanja uređaja u rad može da prođe 12 časova dok se ne dostigne podešena temperatura.



### Ispravno podešavanje

## Isključenje aparata i isključenje na duže vreme

### Isključivanje uređaja

Taster „+“ pritisnite na 10 sekundi. Rashladni uređaj se isključuje.

### Isključenje uređaja na duže vreme

Ako se aparat duže vremena ne koristi:

1. Izvući mrežni utikač ili isključiti osigurač.
2. Čišćenje aparata.
3. Vrata aparata ostaviti otvorena.

## Otapanje

Odleđivanje se vrši automatski.

## Čišćenje aparata

### Pažnja

- Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje i rastvarače koji sadrže pesak, hloride ili kiseline.
- Nemojte koristiti oštре ili abrazivne sundere.  
Na metalnim površinama mogla bi nastati korozija.
- Uloške za odlaganje i posude nemojte nikada prati u mašini za pranje posuda.  
Delovi se mogu deformisati!

### Voda za čišćenje ne sme dospeti u sledeća područja:

- Elementi za rukovanje
- Osvetljenje
- Ventilacioni otvori
- Otvori u pregradnoj ploči

### Postupite na sledeći način:

1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
2. Izvadite namirnice i smestite ih na hladnom mestu. Rashladnu bateriju (ako je proverena) stavite na namirnice.
3. Rastvor vode sa sredstvom za pranje ne sme da dospe u upravljačke elemente, osvetljenje, ventilacione otvore ili otvore na pregradi!  
Čistite aparat mekom krpom, mlakom vodom i sa malo pH-neutralnog sredstva za pranje posuda.
4. Zaptivač na vratima očistiti samo čistom vodom i potom dobro osušiti.
5. Posle čišćenja, ponovo uključite uređaj.
6. Zamrzнуте namirnice ponovo uložiti.

### Oprema

Radi čišćenja se svi zamenljivi delovi aparata mogu izvaditi.

### Vadenje polica u vratima

Slika 

Police podići na gore i izvaditi.

### Vadenje staklenih polica

Staklene police povući unapred i izvaditi.

### Vadenje posude

Slika 

Posudu izvući do kraja, napred podići i izvaditi.

### Vadenje posude za zamrzнуте namirnice

Slika 

Posudu za zamrzнуте namirnice izvući do kraja, napred podići i izvaditi.

## Osvetljenje (LED)

Vaš aparat je opremljen LED-osvetljenjem koje ne iziskuje održavanje.

Popravke na ovom osvetljenju smeju vršiti samo stručnjaci koje je ovlastila servisna služba.

## Ušteda energije

- Aparat postaviti u suvoj prostoriji koja se može provetrvati! Aparat ne postaviti direktno na suncu ili u blizini izvora toplote (na pr. radijatori, šporet).
- Po potrebi upotrebite izolacionu ploču.
- Topla jela i pića ostaviti da se ohlade izvan aparata, i tek tada ih staviti u aparat.
- Zamrznute namirnice radi otapanja stavite u prostor za hlađenje i tako iskoristite hladnoću zamrznutih namirnica za hlađenje namirnica.
- Vrata aparata otvarati što kraće.
- Da biste postigli malu potrošnju energije, sa strane ostavite malo odstojanje od zida.
- Raspored delova opreme nema uticaja na količinu potrebne energije aparata.

## Šumovi koji se javljaju pri radu

### Sasvim normalni šumovi

#### Upustvo

Kada je uključeno super-zamrzavanje, može doći do pojačane buke.

#### Brujanje

Motori rade (na pr. agregati za hlađenje, ventilator).

#### Šumovi u vidu romorenja, klokotanja ili grgotanja

Rashladno sredstvo teče kroz cevi.

#### Kliktanje

Motor, prekidač ili magnetni ventili se uključuju/isključuju.

#### Krckanje

Vrši se automatsko odleđivanje.

## Izbegavanje šumova

### Aparat ne stoji ravno

Molimo vas da izravnate aparat pomoću libele. Koristite pritom navojne nožice ili podmetnите nešto.

### Aparat "naleže" na nešto

Odmaknite aparat od susednog nameštaja ili aparat.

### Posude ili površine za odlaganje se klate ili zaglavljuju

Proverite delove koji se mogu vaditi i po potrebi ih ponovo namestite.

### Boce ili sudovi se dodiruju

Razmaknite malo boce ili sudove.

# Male smetnje otklonite sami

Pre nego što pozovete servisnu službu:

Proverite da li smetnju možete sami da otklonite pomoću sledećih uputstava.

Troškove za savete servisne službe morate sami snositi – i za vreme garantnog roka!

Smetnja	Mogući uzrok	Pomoć
Temperatura jako odstupa od podešene vrednosti.		<p>U nekim slučajevima je dovoljno ako aparat isključite na 5 minuta.</p> <p>Ako je temperatura previše visoka, proverite nakon nekoliko sati, da li je postignuta približna temperatura.</p> <p>Ako je temperatura previše niska sledećeg dana još jedanput proverite temperaturu.</p>
U prostoru za hlađenje ili u pregratku za hlađenje je suviše hladno.		<p>Temperaturu prostora za hlađenje podešite na višu temperaturu.</p> <p>Regulator temperature pregratka za hlađenje podešite nadole. Slika <b>6</b></p>
Temperatura u komori za zamrzavanje previšaka.	<p>Često otvaranje aparata.</p> <p>Otvori za dovod i odvod vazduha su pokriveni.</p> <p>Zamrzavanje velikih količina svežih namirnica.</p>	<p>Aparat ne otvarati bez potrebe.</p> <p>Ukloniti prepreke.</p> <p>Ne prekoračivati maksimalni kapacitet zamrzavanja.</p>
Aparat ne hlađi, svetli pokazivanje temperature i osvetljenje.	Modus izlaganja je uključen.	<p>Tipku za alarm, slika <b>2/4</b>, zadržati pritisnutu 10 sekundi, dok se ne oglasi zvuk za potvrdu.</p> <p>Proverite posle nekog vremena da li vaš aparat hlađi.</p>
Bočni zidovi uređaja su topli.	U bočnim zidovima se nalaze cevi koje se zagrevaju tokom postupka hlađenja.	<p>To je normalna pojava kod uređaja i ne predstavlja smetnju.</p> <p>Nameštaj koji dodiruje uređaj neće se oštetiti usled uticaja toploće.</p>
Osvetljenje ne funkcioniše.	<p>LED-osvetljenje je neispravno.</p> <p>Aparat je previše dugo bio otvoren.</p> <p>Osvetljenje se posle oko 10 minuta isključuje.</p>	<p>Vidi poglavljje "Osvetljenje (LED)".</p> <p>Posle zatvaranja i otvaranja aparata osvetljenje je ponovo upaljeno.</p>

<b>Smetnja</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Pomoć</b>
Displej ne svetli.	Nestanak struje; osigurač se isključio; mrežni utikač nije učvršćen.	Priklučiti mrežni utikač. Proverite da li ima struje, proverite osigurač.
Temperatura se više ne dostiže, vrata na komori za zamrzavanje su dugo bila otvorena.	Isparivač (generator hladnoće) u NoFrost-sistemu je jako zaleden tako da ne može više potpuno automatski da se odleđuje.	Radi odleđivanja isparivača, zamrznute namirnice izvaditi zajedno sa policama i smestiti ih dobro izolovane na nekom hladnom mestu. Aparat isključiti i odmaknuti od zida. Vrata aparata ostaviti otvorena. Nakon 20 min. odleđena voda počinje da otiče u posudu za kondenzat na zadnjoj strani aparata. Da bi se izbeglo u ovom slučaju presipanje posude za isparavanje, otopljenu vodu upiti sundžerom. Kada otopljeni voda više ne bude isticala u posudu za isparavanje, kompresor je otopljen. Očistiti unutrašnji prostor. Aparat ponovo pustiti u rad.
Automatsko super-zamrzavanje se ne uključuje.		Uredaj samostalno odlučuje da li je potrebno automatsko super-zamrzavanje i automatski se uključuje ili isključuje.

## Samoispitivanje aparata

Vaš aparat raspolaže automatskim programom samoispitivanja, koji vam pokazuje izvore smetnji, koje može ukloniti samo vaša servisna služba.

### Pokretanje samotestiranja uređaja

1. Isključite uređaj i sačekajte 5 minuta.
2. Uključite uređaj i u prvih 10 sekundi taster za podešavanje „-“ pritisnite na 3-5 sekunde, sve dok se ne oglasi zvučni signal.

Pokreće se program samotestiranja. Tokom samotestiranja oglašava se dug zvučni signal.

Kada se samotestiranje završi i dva puta oglasi zvučni signal, vaš uređaj je u redu.

Ako se oglasi 5 zvučnih signala, radi se o grešci. Obavestite servisnu službu.

### Završetak samoispitivanja aparata

Po isteku programa aparat prelazi na redovan rad.

## Servisna služba


Servisnu službu u vašoj blizini naći ćete u telefonskom imeniku ili u spisku servisnih službi. Molimo vas da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD-Nr.) i sekvensijalni broj (Z-Nr.) uređaja.

Te podatke ćete naći na pločici sa oznakom tipa Slika 12


Oni pomažu da se izbegnu nepotrebni dolasci i troškovi koji su sa tim u vezi.

### Nalog za popravku i savetovanje u slučaju smetnji


Podatke za vezu sa svim zemljama naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Bosch Home Appliance Group**

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**8001170748** (9909)

sr