


# Nastavitev naprave za mehčanje vode \* Vrednost

trdote vode trdote

Za vrednost trdote povprašaite podjetju za z vodo in jo

preskrbo vnesite	°dH			vrednost
	0-6	mehka	0-1,1	>#:00
	7-8	mehka	1,2-1,4	>#:0 :
	9-10	srednje	1,5-1,8	>#82
	11-12	srednje	1,9-2,1	>#:03
d prvim n ali premembe	13-16	srednje	2,2-2,9	>X:04
	17-21	trda	3,0-3,7	>#:05
	22-30	trda	3,8-5,4	>X:08
	31-50	trda	5,5-8,9	>#8

| Področje mmol / I | Nastav-



Hitro opravljeno ...

#### ter nastavite tako

- Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisniti in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrteti, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostiti tipko.
- Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrteti, dokler se želiena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
- Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.

## Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...



Odvijte pokrov.




Le pred prvim pomivanjem, napolnité posodo za sol z vodo.



Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).



Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.





Pritisniti oznako 1, dvigniti pokrov 2.







Zaprite pokrov. KLIK!

# Polnjenje pomivalnega sredstva Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...



Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor. kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.



Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.



Porinite pokrov, pritisnite PLOP!

#### Hitro, varčno ali intenzivno ...

## Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.

Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna. \* polovica standardnega polnjenja



Avto 45° / 65° auto

Eko 50° □□ /eco

Malo 40° 70,

Pred-Hitro pomivanje 45° <u>.</u>


2:55 1:10 0:29 0:15 Trajanje v ure: min. 0,80 0,05 Poraba električne energije v kWh 1.60 - 0.80 19 - 9 10 4 Poraba vode v litrah

### Dodatne funkcije \*\*




Varčevanje s časom (VarioSpeed)

... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenia.



če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

# Omogoča fleksibilnost ... Intenzivna cona



polnjenje. Pritisk pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.



.. med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.

# Posebno sušenje

zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)

\*\* odvisno od modela

očistite



Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...



izperite pod tekočo vodo ...



vstavite ...




vstavite sponjo

Privijte sistem sit UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpaite vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuiki v območiu propeleria.
  - Pokrov slišno pritrdite (B).
  - Vložite sita.


Brizgalke ...odpravite zamašitve / usedline



spodnjo brizgalko potegnite navzgor ...



odvijte zgornjo brizgalko ...



očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcem) ....



zgornjo brizgalko močno privijte





Maniše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

#### Pomoč Motnja Možni vzroki Odprite dovodno armaturo. Prikazovalnik «♣» sveti Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem 1. Odvijte vodni priključek. 2. Očistite sito v vodnem priključku. 3. Pri odprtem dovodu vode. mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok maniši, zamenjajte dovodno armaturo. Izravnaite dovodno cev. Prikazovalnik «E:22» Sita so onesnažena ali zamašena Očistite sita (glej zgoraj). Sveti prikaz Cev za lug je zamašena ali zvita Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja. «E:24» in «♣» Pokrov na črpalki za odpadno Montirati pokrov (glej zgoraj). vodo ni montiran Sveti prikaz Črpalka za odpadno vodo je blokirana Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj). Sicer sveti prikazovalnik Pokličite tovarniško servisno službo Aparat tehnično ni brezhiben (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). napake «E:XX» Izklopiti aparat. Zaostala voda v stroju Program še ni končan Zaprite in vklopite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa). Ria na iedilnem priboru Jedilni pribor ni neriaveč Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren Trda rezila nožev rada rjavijo za strojno pomivanje. Tuja rja Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroiu.

#### Motnja Možni vzroki Pomoč Posoda ni čista Posoda je naložena ena poleg druge, Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo. oz, ena čez drugo Pesek ali ostanki podobni Premalo pomivalnega sredstva Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega zdrobu na posodi sredstva) Izbran je neustrezen program Izberite močnejši program. Brizgalne šobe vetrnic so zamašene Očistite brizgalke (glei zgorai). Sita so umazana, niso pritrjena Očistite sita (glej zgoraj). Brizgalne šobe so blokirane Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje		Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
		D	doziranje.
Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje		Povečati doziranje. Zamenjati proizvod.
	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	D	Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
	Nastavitev aparata		Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	$\triangleright$	Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
	Ni posebne soli	$\triangleright$	Dopolnite posebno sol.
l		<b>D</b>	
Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju		Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.
(lie da se oupraviii)		$\triangleright$	Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	$\triangleright$	Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	$\triangleright$	Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med programom. pritiskaje tipko START okroa 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minuti zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

# Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.