





EMENS

רשות
המכש
שלכם
באtor

מכוֹנָת כְּבִיסָה
WM10B260IL

siemens-home.com/welcome

עימן בהנראות הבטיחות בעמידה 8.

לפני הפעלה של מכונות הכביסה, יתבצע הוראות התחנה המצוירות ב-

התקינה

שר איזון בכב
יסחה.
פועלת - מ
מכילים מש

זהו השיקע.
תקינה.



מיעד חדש

לפני הכביסה הרוא

- אל תכיסו פריטי כביסות
- בערך לירור אחד של
- חומר נקי (מודזו על סובבו את בורר התוכני (התולחן/השחיה). בסוף)

הגנה על פריטי הכביסה

- בעת מודית כמות ה
- רוקנו כיסים.
- הקפידו להסור חולקי
- שטפו פריטים עדינים
- רכסו רוכסנים, כפתנים
- הבהיר חול מכים
- הטיירו את התפסים

הכנתת פריטי כביסה

- הכניסו למוכנה פריטי כביסה למקרה נקיי המכללים ממסים, כגון מסר
- ולימ לארום להתפשצות לאחר הכנסתם למוכנה.
- אלו בד באופן יסודי לפני הכנסתם למוכנת הכביסה.

כביסה עם דרגות צביעה

- לכלוך קל
- לכלוך רב
- השראה
- שפכו חומר השראה/חוואר (Cottons טזן Start/Pause (cotone) (התחלה Start/Pause (התום)
- אין לעמלן
- ניתן לעמלן פריטים בכלי בהתאם לחרואות היצר
- צביעה/הלבנה**
- השתמשוocab�ן בעקבות בכמויות הצביע. **אין** להשתמש בעקבות

תושבת לוג

- מקומו את התושבת כרך
- הטיירו לזרמי את מג
- החליקו את התושבת בתושבתם
- לגלל כביסה ולאבקתם
- עבור תוכניות עם ק

ניקוי וטיפול

גוף מכנתת הכביסה

- הוציאו מיד את שא
- נקי במערכות מט
- אין לנכות באמצעות

השליכו אותו לאשפה יחד עם תקע החשמל.

על החשמל על ידי משיכת הcabbel עצמו.

חשמל כאשר ידיכם יבשות בלבד.

השליכו אותו לאשפה יחד עם תקע החשמל.

ל דלת מכונת הכביסה. הדבר ימנע מילדיים לנעול את כן את חייהם.

שיר, את סרטוי הבדיקה ואת חלקו הארייה מהישג ידים

ורי טיפול הרוחק מהישג ידים של ילדים.

קדום לכך בחומר נקיי המכללים ממסים, כגון מסר

ולימ לארום להתפשצות לאחר הכנסתם למוכנה.

אלו בד באופן יסודי לפני הכנסתם למוכנת הכביסה.

לה להתחמם מאוד.

בזמן ריקון תמיית חומר נקיי להוות מזור מכונת

הכביסה.

ת הכביסה כשהיא פתוחה.

עדין מסתובב.

חשמל***	מים***	משך תוכנית***
0.30 קוט"ש	68 ל'	¼ 2 שעות
0.95 קוט"ש	68 ל'	¼ 2 שעות
1.60 קוט"ש	68 ל'	¼ 2 שעות
2.45 קוט"ש	76 ל'	¼ 2 שעות
0.70 קוט"ש	46 ל'	¾ 1.5 שעות
0.40 קוט"ש	44 ל'	1 שעות
0.30 קוט"ש	37 ל'	¾ ¾ שעות
0.20 קוט"ש	43 ל'	¾ ¾ שעות

. בבחן, כבסו את העומס שצין עם מהירות הסחיטה המירבית.

. להנחיית האיגוד האירופי 60456 מודוראה 4 במים קרים (15°C).

. הshell לחץ מים, דרגת קשיות המים, טמפרטורת המים

. דרגת הלכלוך של הכביסה, סוג חומר הנקוי, תנודות