
















































## Cuadro de programas

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p><b>Denominación de los programas</b> Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.</p>	<p>Carga máxima; * Carga de ropa reducida al seleccionar la opción + rápido </p> <p>Temperatura</p> <p>Velocidad de centrifugado (según modelo)</p> <p>Posibles opciones de programa</p>
<p><b>algod.</b> Tejidos resistentes y duraderos de algodón o lino. algod. + <b>prelav.</b>: repartir el detergente en las cámaras I y II. <b>Nota:</b> Si se ajusta la opción + rápido , sirve como programa corto para prendas poco sucias.</p>	<p>Máx. 7 kg / 4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p><b> sintéticos</b> Tejidos sintéticos o mixtos. sintéticos + <b>prelav.</b>: repartir el detergente en las cámaras I y II</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p><b>rápido/mix</b> Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p><b>delicados</b> Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda, chales de seda) <b>Nota:</b> Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda.</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<p> <b>lana/lã</b></p> <p>Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora</p> <p>Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)</p> <p><b>Notas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja.</li> <li>■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.</li> </ul>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p> <b>(Aclarado)</b> /  <b>(Centrifugado)</b></p> <p>Programa para aclarar o centrifugar.</p> <p><b>Nota:</b> Si se desea aclarar pero no centrifugar, seleccionar el ajuste de programa adicional <b>extra</b> .</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>menos </p>
<p> <b>(Vaciado)</b></p> <p>del agua de aclarado, por ejemplo, después de seleccionar  (parada de aclarado)</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p> <b>delicado</b></p> <p>Centrifugado Extra con velocidad reducida y técnica de centrifugado particularmente cuidadosa.</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p><b>sup. rápido 15 min</b></p> <p>Programa rápido de aprox. 15 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p><b>r. oscura/r. oscura</b></p> <p>Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos</p> <p>Lavar las prendas vueltas del revés (cara interior hacia fuera).</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>

Programa/Tipo de ropa/Indicación	Ajustes
<b>lencería/lingerie</b> Para las prendas interiores delicadas de terciopelo, puntillas, licra, seda o satén.	máx. 1 kg - 40 °C ... 600 r. p. m. + eco , + rápido , menos , extra
<b>camisas</b> Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado <b>Nota:</b> Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa delicados.	máx. 2 kg - 60 °C ... 800 r. p. m. + eco , + rápido , menos , extra
<b>microfibras</b> Prendas de microfibras con recubrimiento impermeable. <b>Notas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emplear detergentes especiales adecuados para lavado a máquina. Dosificación según las indicaciones del fabricante en la cámara II.</li> <li>■ Las prendas no deberán haberse tratado antes con suavizantes.</li> <li>■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.</li> </ul>	máx. 2 kg - 40 °C ... 800 r. p. m. + eco , + rápido , menos , extra



## Tabla de valores de consumo

**Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales**  
 (datos aproximados)


Programa	Carga	Consumo de energía*		Agua*	Duración del programa*
		Temperatura de entrada de agua frío	55 °C		
algod. 20 °C	7 kg	0,26 kWh	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
algod. 40 °C	7 kg	0,98 kWh	0,44 kWh	73 l	2 3/4 h
algod. 60 °C	7 kg	1,12 kWh	0,52 kWh	73 l	2 3/4 h
algod. 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,29 kWh	83 l	2 3/4 h
sintéticos 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	0,33 kWh	58 l	1 3/4 h
rápido/mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,29 kWh	51 l	1 h
delicados 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	35 l	3/4 h
lana/lã 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	40 l	3/4 h

Programa	datos aproximados sobre la humedad residual <sup>**</sup>		
	3TS988...	3TS986...	3TS984...
	máx. 1400 r. p. m.	máx. 1200 r. p. m.	máx. 1000 r. p. m.
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

\* Los valores pueden divergir de los indicados en función de la presión, el grado de dureza y la temperatura del agua, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

\*\* Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

### Programas más eficientes para las prendas de algodón

Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ) son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.

Programas estándar para lana de acuerdo con la Directiva Europea (UE) 1015/2010		
Programa + Temperatura + Tecla	Carga	Duración del programa
algod. +  °C + eco  	7 kg	4 h
algod. +  °C + eco  	3,5 kg	4 h
algod. +  °C + eco  	3,5 kg	4 h

Configuración del programa para comprobación y etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C).  
La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

### Notas

- Este anexo forma parte del manual de instrucciones. Guardar toda la documentación para consultas posteriores.
- Asimismo, en las instrucciones de uso y montaje figura más información importante.

3TS976B / ...

9000941968 (9403)

