








## Programöversikt

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<p><b>Programnamn</b> Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet är avsett.</p>	<p>max. tvättmängd; * mindre tvättmängd vid inställningen speed Perfect </p> <p>Temperatur</p> <p>Centrifugeringsvartal (beroende på modell)</p> <p>möjliga programinställningar</p>
<p><b>Bomuld (Bomull)</b> slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Bomuld (Bomull) + <b>Forvask (Förtvätt)</b>: fördela tvättmedlet i fack I och II <b>Anvisning:</b> Inställningen speed Perfect  är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt.</p>	<p>max. 7 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ...1 400 v/min.</p> <p>eco Perfect , speed Perfect ,  (strykfritt), </p>
<p><b>Strygelet (Syntet)</b> Textilier av syntet och blandväv. Strygelet (Syntet) + <b>Forvask (Förtvätt)</b>: fördela tvättmedlet i fack I och II</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ...1200 v/min.</p> <p>eco Perfect , speed Perfect ,  (strykfritt), </p>
<p><b>Mix (Snabb/mix)</b> blandad tvätt bestående bomull och syntet</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ...1 400 v/min.</p> <p>eco Perfect , speed Perfect ,  (strykfritt), </p>
<p><b>Finvask/Silke (Fintvätt/Siden)</b> för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -scharlar) <b>Anvisning:</b> Använd tvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ...800 v/min.</p> <p>eco Perfect , speed Perfect ,  (strykfritt), </p>
<p> <b>Ull-/håndvask (Ylle)</b> textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen) <b>Anvisningar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ...800 v/min.</p> <p>-</p>

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<b>Skyl/Centrifugering (Sköljning/Centrifugering)</b> Program för centrifugering och sköljning. <b>Anvisning:</b> Vill du inte centrifugera utan bara skölja, välj till programinställningen  .	max. 7 kg -  ...1 400 v/min.  (strykfritt)
<b>Udpumpning (Urpumpning)</b> av sköljvattnet t.ex. vid inställningen  (sköljstopp)	max. 7 kg -  ...1 400 v/min. -
<b>Skåncentrifugering (Skoncentrifugering)</b> Extracentrifugering med reducerad centrifugeringshastighet och extra skonsam centrifugeringsmekanik.	max. 7 kg -  ... 1200 v/min.. -
<b>superLyn 15' (Supersnabb 15')</b> extra kortprogram ca 15 minuter, avsett för lättmutsat, smått tvättgods	max. 2 kg  - 40 °C  ... 1200 v/min. -
<b>Strygelet Special (Mörk tvätt)</b> mörka textilier av bomull och syntet Vänd textilierna ut och in.	max. 3,5 kg  - 40 °C  ... 1200 v/min. eco Perfect  , speed Perfect=  ,  (strykfritt), 
<b>Lingerie (Underkläder)</b> för ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.	max. 1 kg  - 40 °C  ... 600 v/min. eco Perfect  , speed Perfect=  ,  (strykfritt), 
<b>Skjorter Business (Skjortor/blusar)</b> strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv <b>Anvisning:</b> Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/siden.	max. 2 kg  - 60 °C  ... 800 v/min. eco Perfect  , speed Perfect=  ,  (strykfritt), 

Program/tvätttyp/information	Inställningar
<b>Outdoor</b>	max. 2 kg
Väder-, sport- och s.k. Outdoor-textilier med membranskikt och vattenavvisande textilier	☼ - 40 °C
<b>Anvisningar</b>	Ø ... 800 v/min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Använd specialtvättmedel avsett för maskintvätt. Dosera enligt tillverkarens anvisningar i fack II.</li> <li>Tvätten får inte ha behandlats/behandlas med sköljmedel.</li> <li>Rengör grundligt tvättmedelsfacket (samtliga fack) före tvätt så att där inte finns några rester av sköljmedel.</li> </ul>	eco Perfect  , speed Perfect  ,  (strykfritt), 



## Förbrukningsvärden

### Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vatten*	Programtid*
Bomuld (Bomull) 20 °C	7 kg	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
Bomuld (Bomull) 40 °C	7 kg	0,98 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld (Bomull) 60 °C	7 kg	1,12 kWh	73 l	2 3/4 h
Bomuld (Bomull) 90 °C	7 kg	2,19 kWh	83 l	2 3/4 h
Strygelet (Syntet) 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	58 l	1 3/4 h
Mix (Snabb/mix) 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	51 l	1 h
Finvask/Silke (Fintvätt/Siden) 30 °C	2 kg	0,19 kWh	35 l	3/4 h
Uld-/håndvask (Ylle) 30 °C	2 kg	0,17 kWh	40 l	3/4 h










Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WM14... max 1400 v/min.	WM12... max 1200 v/min	WM10... max. 1000 v/min
Bomull	48%	53%	62%
Syntet	40%	40%	40%
Fintvätt/Siden	30%	30%	30%
Ylle	45%	45%	45%

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

### Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	Programtid
Bomuld (Bomull) +  60°C +  eco Perfect 	7 kg	4 h
Bomuld (Bomull) +  60°C +  eco Perfect 	3,5 kg	4 h
Bomuld (Bomull) +  40°C +  eco Perfect 	3,5 kg	4 h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål.

### Anvisningar

- Iläggsbladet ingår i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och monteringsanvisningen.

WM14P467DN / ...

9001001517 (9407)

