



SIEMENS



Vaskemaskin

WM14W447DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Bruks- og monteringsveiledning

Register
your
product
online

Din nye vaskemaskin

Du har bestemt deg for en vaskemaskin av merket Siemens.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til vaskemaskinen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Siemens, er enhver vaskemaskin som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.siemens-home.bsh-group.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Apparatet må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvising / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)


Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.


■ / -

Opplister angis med en liten boks eller tankestrek.


Innholdsfortegnelse

| | | | |
|---|----|--|----|
|  Forskriftsmessig bruk | 5 |  Tilleggsinnstillinger for programmer | 20 |
|  Sikkerhetsanvisninger | 6 | ecoPerfect  | 20 |
| Elektrisk sikkerhet | 6 | speedPerfect  | 20 |
| Fare for skade | 6 | Antikrøll | 20 |
| Sikkerhet for barn | 7 | Kraftig skylling | 20 |
|  Miljøvern | 8 |  Betjening av apparatet | 20 |
| Emballasje/avhending | 8 | Klargjøre vaskemaskinen | 20 |
| Sparetips | 8 | Slå på apparatet / velge programmet | 20 |
|  Det viktigste kort fortalt | 9 | Legge tøy inn i trommelen | 21 |
|  Bli kjent med apparatet | 10 | Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel | 21 |
| Vaskemaskin | 10 | Endre forhåndsinnstillinger | 22 |
| Betjeningsfelt | 11 | Velge tilleggsinnstillinger for programmer | 22 |
| Display | 12 | Starte program | 23 |
|  Tøy | 13 | Barnesikring | 23 |
| Forberedelser | 13 | Legge i tøy | 23 |
| Sortering av tøy | 13 | Endre program | 23 |
|  Vaskemiddel | 14 | Avbryte program | 24 |
| Riktig valg av vaskemiddel | 14 | Programslutt ved skyllestopp | 24 |
| Spare strøm og vaskemidler | 14 | Programslutt | 24 |
|  Programoversikt | 15 | Ta ut tøyet / slå av maskinen | 24 |
| Programmer på programvelgeren | 15 |  Apparatinnstillinger | 25 |
| Stiving | 18 | Aktivering av innstillingsmodus | 25 |
| Farge/bleke | 18 | Endre lydsignal | 25 |
| Bløtlegging | 18 | Slå på / av automatisk utkobling av apparatet | 25 |
|  Forhåndsinnstillinger for programmer | 19 | Avslutning av innstillingsmodus | 25 |
| Temperatur | 19 |  Sensorteknologi | 26 |
| Sentrifugeringshastighet | 19 | Mengdeautomatikk | 26 |
| Ferdig om | 19 | Balansekontrollsystem | 26 |
| | | Aquasensor | 26 |

| | |
|---|-----------|
|  Rengjøring og vedlikehold . . . | 26 |
| Kabinett/betjeningsfeltet | 26 |
| Vasketrommelen | 27 |
| Avkalking | 27 |
| Vaskemiddelskuff og kabinett | 27 |
| Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming | 27 |
| Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen. | 28 |
| Silen i vanntilførselen er tilstoppet . . | 28 |

| | |
|---|-----------|
|  Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil? | 29 |
| Nødtløsning | 29 |
| Henvisninger i displayet. | 30 |
| Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil? | 31 |

| | |
|--|-----------|
|  Kundeservice | 33 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
|  Forbruksverdier | 34 |
| Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene | 34 |
| Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler | 35 |

| | |
|---|-----------|
|  Tekniske data | 35 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
|  Oppstilling og tilkobling. | 36 |
| Leveringsomfang | 36 |
| Sikkerhetsanvisninger | 36 |
| Oppstillingssted | 37 |
| Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker | 37 |
| Oppstilling på en avsats med skuff . | 37 |
| Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning. | 37 |
| Fjerne transportsikringene | 37 |
| Lengden på slanger og ledninger . . | 38 |
| Vanntilløp | 39 |
| Vannutløp | 40 |
| Justering | 41 |
| Elektrisk tilkobling | 41 |
| Før første gangs vask | 42 |
| Transport | 42 |

| | |
|---|-----------|
|  Aquastop-garanti | 43 |
|---|-----------|



Forskriftsmessig bruk

- Kun til bruk i private husholdninger og til husholdningsformål.
- Vaskemaskinen er egnet til vask av tekstiler som kan vaskes i maskin, og tøy av ull som kan vaskes for hånd i vaskevann.
- For drift med kaldt drikkevann og vanlige vaske- og skyllemidler som fås i handelen, og som er beregnet for bruk i vaskemaskin.
- Ved dosering av alle vaske-/hjelpe-/pleie- og rengjøringsmidler må det alltid tas hensyn til henvisningene fra produsenten.
- Vaskemaskinen kan også betjenes av barn fra og med 8 år, av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, samt av personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom disse **er under tilsyn** eller **får veiledning** av en ansvarlig person.
Barn må ikke få gjennomføre rengjørings- og vedlikeholdsarbeid uten tilsyn.
- Hold barn under 3 år borte fra vaskemaskinen.
- Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.
- Husdyr må holdes borte fra vaskemaskinen.

Før du tar apparatet i bruk: Les gjennom bruks- og oppstillingsveiledningen samt all annen informasjon som er vedlagt vaskemaskinen, og ta hensyn til den. Ta vare på dokumentene for senere bruk eller for senere eiere.

Sikkerhetsanvisninger

Elektrisk sikkerhet

Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.

Fare for skade

Advarsel

Fare for skade!

- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brette av og medføre skader. Løft ikke vaskemaskinen etter deler som rager ut.
- Om du står på vaskemaskinen, kan arbeidsplaten brette og forårsake skader. Ikke stå på vaskemaskinen.
- Om du støtter deg eller setter noe på en åpen vaskeluke, kan vaskemaskinen velte og forårsake skader. Ikke støtt deg på vaskeluken når den er åpen.

- Dersom du griper inn i trommelen når denne dreier seg, kan du skade hendene. Ikke ta inn i trommelen når den beveger seg. Vent til trommelen ikke lenger beveger seg.

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved kontakt med varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann i en vask). Unngå kontakt med det varme vaskevannet.

Sikkerhet for barn

Advarsel **Livsfare!**

Barn som leker med vaskemaskinen kan utsette seg for livsfare eller skade.

- Ikke la barn oppholde seg i nærheten av maskinen uten oppsyn!
- Barn må ikke få leke med vaskemaskinen.

Advarsel **Livsfare!**

Barn kan bli sperret inne i apparatet og bli utsatt for livsfare.

Ved utrangerte apparater:

- Trekk ut støpselet.
- Skjær over nettleddningen og fjern den sammen med støpselet.
- Ødelegg låsen på vaskeluken.

Advarsel **Fare for kvelning!**

Barn kan vikle seg inn i emballasjer/folier og emballasjedeler. De kan få disse over hodet og kveles. Oppbevar emballasjen, folier og deler av forpakningen utilgjengelig for barn.

Advarsel **Fare for forgiftning!**

Vaske- og pleiemidler kan medføre forgiftning dersom de svelges.

Vaske- og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel **Øye-/hudirritasjoner!**

Kontakt med vaske- og pleiemidler kan medføre øye- eller hudirritasjoner.

Vaske- og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

Advarsel **Fare for skade!**

Under vasking med høye temperaturer blir glasset i vaskeluken varmt.

Pass på at barn ikke tar på det varme glasset.



Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.


Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de brukte apparater og er gyldig for hele EU.

Sparetips

- Den maksimale tøymengden for hvert program bør utnyttes. Programoversikt → *Side 15*
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- Sparer strøm og vaskemiddel når tøyet kun er lett eller normalt skittent. → *Side 14*
- Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.

- **Energisparingsmodus:** Lyset i displayet slukkes etter noen minutter, tasten ►|| blinker. For å aktivere belysningen velges en hvilken som helst tast. Energisparingsmodus blir ikke aktivert når et program er i gang.
- **Automatisk utkobling:** Hvis apparatet ikke blir betjent over lengre tid, kan det slå seg automatisk av før programstart og etter programslutt for å spare energi. Trykk på hovedbryteren for å slå på apparatet igjen. Inn- og utkobling av funksjonen → *Side 25*
- Dersom tøyet etterpå skal tørkes i tørketrommel, må det velges et sentrifugeringstall som tilsvarer anvisningen fra produsenten av tørketrommelen.

Det viktigste kort fortalt



Sett inn støpselet.
Åpne vannkranen.

Åpne vaskeluken.

For innkobling trykk
tasten ①.

Velg program, f.eks.
Bomull.




Sorter tøyet.

Ta hensyn til maks.
tøymengde (alt etter
modell) som står i
indikasjonsfeltet.

Legg inn tøyet.


Lukk vaskeluken.



Fyll på vaskemiddel.

Evt. må programmets forhåndsinnstilling
endres og/eller tilleggsinnstillinger velges.

Start programmet.



Programslutt


Åpne vaskeluken, og
ta ut tøyet.

For utkobling trykk
tasten ①.

Lukk vannkranen
(ved modeller uten
aquastopp).


Bli kjent med apparatet

Vaskemaskin



- 1** Vaskemiddelskuff → Side 21
- 2** Betjenings-/visningsfelt
- 3** Vaskeluke med vindushåndtak
- 3a** Åpne vaskeluken
- 3b** Lukke vaskeluken
- 4** Serviceklaff

Betjeningsfelt



Merk: Alle tastene (unntatt hovedbryteren) er sensitive; det er nok med en lett berøring.

1 Hovedbryter

Til å slå på og av vaskemaskinen:
Trykk på tasten ①.

2 Programvelger

Til å velge et program med:
Programoversikt → Side 15

3 Tilleggsinnstillinger for programmer: → Side 20

- ecoPerfect ②,
- speedPerfect ③,
- Kraftig skylling (3x),
- Antikrøll (4)

4 Tasten ▶|| til å:

- Starte et program med,
- avbryte et program, f.eks. for å legge inn mer tøy → Side 23,
- avbryte et program → Side 24

5 Endre forhåndsinnstillinger til program: → Side 19

- Temperatur (°C),
- Sentrifugeringshastighet (5),
- Ferdig om -tid (6)

6 Barnesikring (7) 3 sec.)


Aktivere/deaktivere sikring mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse:

For å gjøre dette holdes tastene **Ferdig om** (8) + og - inne i ca. 3 sek samtidig. → Side 23

7 Display for innstillinger og informasjon. → Side 12

no Bli kjent med apparatet

Display



Forhåndsinnstillinger av programmer:

- 1 **Temperatur** i °C
* -90 (* = kaldt)
- 2 **Sentrifugeringshastighet** i o/min,
▽ -1600*;
* maks. sentrifugeringsturtall
avhengig av valgt program og
modell,
▽ = Skullestopp → *Side 19*
- 3 **Ferdig om -tid**
f.eks. 2:30;
programvarighet etter valg av
program i h:min
(timer: minutter),
Forvalg av sluttid
1-24h;
programslutt etter ... h
(h = timer)
Anbefaling av fyllmengde
f.eks. kg 7*;
* avhengig av valgt program

Videre anvisninger

Programforløp:

| | |
|-------|---------------------------------------|
| ▽ | Forvask |
| ▽ | Vasking |
| ▽ | Skylling |
| ⊙ | Sentrifugering |
| - 0 - | Programslutt |
| ▽ | Programslutt ved skyllestopp |
| - P - | Pause, f.eks. for å legge inn mer tøy |

Vaskeluke:

| | |
|---|---|
| ⊙ | Vaskeluken kan åpnes. lyser |
| ⊙ | Etter programstart: Vaskeluken er blinker ikke lukket ordentlig igjen. |

Vannkran:

| | |
|---|--|
| ⊙ | Vannkranen er ikke åpen; det er ikke lyser noe vanntrykk. |
| ⊙ | Vanntrykket er for lavt (kan forlenge blinker programvarigheten). |

Barnesikring: → *Side 23*

| | |
|---|---|
| ⊙ | Barnesikringen er aktivert. lyser |
| ⊙ | Barnesikringen er aktivert; blinker programvelgeren er forskjøvet. |

Skumregistrering

| | |
|---|---------------------------|
| ⊙ | → <i>Side 23</i> lyser |
|---|---------------------------|

Feilindikasjon:

| | |
|-------|------------------|
| E: -- | → <i>Side 30</i> |
|-------|------------------|

Signalinnstilling:

| | |
|-----|------------------|
| 0-4 | → <i>Side 25</i> |
|-----|------------------|

Automatisk utkobling av apparatet:

| | |
|--------|------------------------------------|
| On OFF | → <i>Side 8</i> , → <i>Side 25</i> |
|--------|------------------------------------|



Tøy

Forberedelser


Obs!

Skader på apparatet/tøyet

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binderser, nåler, spiker) kan føre til skader på tøyet eller deler av vaskemaskinen.

Ta derfor hensyn til dette når du forbereder klesvasken:

- Tøm alle lommer.



- Se etter metalldele (binders etc.) og fjern disse.
- Ømfintlig tøy (strømper, BH-er med bøyle osv.) må vaskes i vaskepose.
- Lukk glidelåser, knepp igjen dyne-/putetrekk.
- Børst eventuell sand ut av lommer og buksebreter.
- Fjern gardinkroker og -ringer eller vask dem i vaskepose.

Sortering av tøy

Sorter tøyet i henhold til vaskeanvisningene og angivelsene fra produsenten som står på etikettene:

- Type tekstil/fiber
- Farge
 - **Merk:** Tøy kan farge av. Hvite og fargede plagg må derfor vaskes separat. Nye plagg som er farget, må vaskes for seg første gangen.
- Smuss
 - Tøy med samme smussgrad vaskes sammen.

Noen eksempler på smussgradene finner du → Side 14

- **lett:** ikke forvask, velg eventuelt innstillingen **speedPerfect**
- **normal**
- **kraftig:** fyll mindre tøy i maskinen, velg program med forvask
- **flekker:** fjern/forhåndsbehandle flekker med en gang de oppstår. Forsøk først å tørke av med vann og såpe; ikke gni på stoffet. Vask deretter tøyet med det tilsvarende programmet. Hardnakkede/inntørkede flekker kan noen ganger først fjernes ved flere gangers vask.

- Symboler i vaskeanvisningene på etikettene

Merk: Tallene i symbolene står for den høyeste temperaturen tøyet kan vaskes på.

- egnet til vanlig vaskeprosess; f.eks. på bomullsprogram
- må vaskes skånsomt; f.eks. på strykefritt program
- må vaskes spesielt skånsomt, f.eks. på finvask-/silkeprogram
- egnet til håndvask; f.eks. på ullprogram
- Ikke vask tøyet i maskinen.



Vaskemiddel

Riktig valg av vaskemiddel


For å velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet er det viktig å følge vaskeanvisningen på tøyet. → også www.sartex.ch

På nettsiden www.cleanright.eu finner du også mye annen nyttig informasjon når det gjelder vask, pleie og vaskemidler i private husholdninger.

- **Vaskemiddel med optiske hvitemidler**
egnet for hvitt tøy som kan kokes og består av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 90 °C
- **Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av strykefri fiber, syntetisk
Program: Syntetisk / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til finvask**
egnet for ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/Silke / kaldt – maks. 40 °C
- **Vaskemiddel til ull**
egnet for ull
Program: Ull / kaldt – maks. 40 °C

Spare strøm og vaskemidler

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan du spare strøm (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemidler:













| Spar | Skittenhetsgrad/merknad |
|---|--|
| Redusert temperatur og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering | <p>lett</p> <p>Ikke synlig smuss eller flekker. Klær lukter svette, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lette sommer-/sportsklær (brukt i noen få timer) ■ T-skjorter, skjorter, bluser, (brukt i en dag) ■ gjestehåndklær og sengetøy (brukt en dag) |
|  | <p>normal</p> <p>Synlig smuss eller få, små flekker, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T-skjorter, skjorter, bluser (med svette, brukt flere ganger) ■ håndklær, sengetøy (brukt i inntil en uke) |
| | <p>sterk</p> <p>Smuss og/eller flekker er tydelig synlig, f. eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, yrkesklær</p> |
| Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering / sterk skittenhetsgrad | |

Merk: Ta hensyn til henvisningene fra produsenten når det gjelder dosering av alle vaske-/hjelpe-/skylle- og rengjøringsmidler. → Side 21










Programoversikt

Programmer på programvelgeren

| Program/Tøytype/Henvisninger | Innstillinger |
|---|--|
| Programnavn Kort forklaring av programmet, hhv. hvilke tekstiler det er egnet til. | maks. tøymengde valgbar Temperatur (☼ = kaldt) valgbar Sentrifugeringshastighet **; ☒ = Skyllestopp |
| Bomull Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Bomull + Forvask: program med forvask; fordel vaskemiddel i kammer I og II. | maks. 7 kg/4* kg ☼ - 90 °C ☒ - 1600** o/min ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☉, Antikrøll (☰), Kraftig skylning (☹ ^{3x}) |
| Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstilling ecoPerfect ☉ er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling ecoPerfect ☉, eller ev. med en høyere temperatur. ■ Egner seg med innstillingen speedPerfect ≡☉ som hurtigprogram for lett tilsmusset vask. | |
| Syntetisk Syntetiske tekstiler eller blandinger; Syntetisk + Forvask: program med forvask; fordel vaskemiddel i kammer I og II. | maks. 4 kg ☼ - 60 °C ☒ - 1200 o/min ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☉, Antikrøll (☰), Kraftig skylning (☹ ^{3x}) |
| Mix blandet tøymengde som består av bomull og syntetiske tekstiler | maks. 4 kg ☼ - 40 °C ☒ - 1600** o/min ecoPerfect ☉, speedPerfect ≡☉, Antikrøll (☰), Kraftig skylning (☹ ^{3x}) |
| * redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect ≡☉ ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell | |


| Program/Tøytype/Henvisninger | Innstillinger |
|--|--|
| <p>Finvask / Silke</p> <p>til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske eller blandede fibre (f. eks. silkebluser, -sjal)</p> <p>Merk: . Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask til finvask eller silke.</p> | <p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒ - 800 o/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Antikrøll () ,</p> <p>Kraftig skylling ()</p> |
| <p> Ull / Håndvask</p> <p>tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin;</p> <p>spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet).</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull. | <p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒ - 800 o/min</p> <p>-</p> |
| <p>Utpumping</p> <p>av skyllevannet, f.eks. etter innstilling ☒ (skyllestopp = uten sluttsentrifugering)</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> |
| <p>Skylling / Sentrifugering</p> <p>Ekstra skylling/sentrifugering med valgfri hastighet</p> <p>Merk: . Tasten Kraftig skylling () er ved dette programmet forhåndsinnstilt av fabrikanten. Skal det bare sentrifugeres, deaktiveres tasten.</p> | <p>-</p> <p>-</p> <p>☒ - 1600** o/min</p> <p>Antikrøll ()</p> |
| <p>superRask 15'</p> <p>Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder</p> | <p>maks. 2 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>400 - 1200 o/min</p> <p>-</p> |
| <p>*** Syntetisk+</p> <p>Mørke tekstiler i bomull og mørke strykefrie tekstiler</p> <p>Tekstilene vaskes på "vrangen".</p> | <p>maks. 3,5 kg</p> <p>❄ - 40 °C</p> <p>☒ - 1200 o/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Antikrøll () ,</p> <p>Kraftig skylling ()</p> |
| <p>* redusert tøyemenge ved innstillingen speedPerfect </p> <p>** maks. omdreiningstall avhengig av modell</p> <p>*** program avhengig av modell</p> | |

| Program/Tøytype/Henvisninger | Innstillinger |
|---|---|
| *** Hygiene Slitesterke tekstiler i bomull eller lin Merk: . Særlig egnet ved økte hygieniske krav eller ved særlig ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling. | maks. 7 kg/5* kg ❄ - 60 °C ▽ - 1600** o/min ecoPerfect @, speedPerfect ≡⏸, Antikrøll (Ⓜ), Kraftig skylling (ⓧ) |
| *** Outdoor + Impregnering Vasking med påfølgende impregnering av vær- og utendørsbekledning med membranbelegg og vannavvisende tekstiler. | maks. 1 kg ❄ - 40 °C ▽ - 800 o/min ecoPerfect @, speedPerfect ≡⏸, Kraftig skylling (ⓧ) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Velg program. 2. Doser spesialvaskemiddel til utendørstekstiler i kammer II. 3. Doser impregneringsmiddel (maks. 170 ml) i kammer ⓧ. 4. Velg tasten ►II. Etterbehandling av tøyet i henhold til angivelsene fra produsenten | |
| Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet til maskinvask, og følg doseringsangivelsene til produsenten: ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. | |
| *** Outdoor Vær- og utendørsbekledning med membranbelegg og vannavvisende tekstiler | maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽ - 800 o/min ecoPerfect @, speedPerfect ≡⏸, Kraftig skylling (ⓧ) |
| Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet til maskinvask, og doser i henhold til angivelsene fra produsenten i kammer II. ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. | |
| *** Sport Tekstiler i mikrofiber til sport og fritid | maks. 2 kg ❄ - 40 °C ▽ - 800 o/min ecoPerfect @, speedPerfect ≡⏸, Antikrøll (Ⓜ), Kraftig skylling (ⓧ) |
| Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. | |
| * redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect ≡⏸ ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell | |

| Program/Tøytype/Henvisninger | Innstillinger |
|---|---|
| *** Dyne Maskinvaskbare tekstiler fylt med syntetiske fibre, hodeputer, vatterte tepper eller sengetepper; også egnet til fyll med dun Merk: . Store plagg må vaskes alene. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt. | maks. 2,5 kg ❄ - 60 °C ☪ - 1200 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Kraftig skylling () |
| Skjorter / Business Strykefrie skjorter/bluser i bomull, lin, syntetiske eller blandede fibre Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstillingen Antikrøll () sentrifugeres skjorter/bluser bare såvidt, henges opp dryppvåte. —> selvglattingseffekt ■ Skjorter/bluser i silke / ømfintlige materialer vaskes på Finvask / Silke programmet. | maks. 2 kg ❄ - 60 °C ☪ - 800 o/min ecoPerfect  , speedPerfect  , Antikrøll (), Kraftig skylling () |
| * redusert tøymengde ved innstillingen speedPerfect  ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell | |

Stiving

Merk: Tøyet bør ikke være behandlet med tøymykner.

Stiving er hovedsakelig mulig i programmene Skylling og Bomull, med flytende stivelse. Stivelsen doseres i henhold til produsentens angivelser i kammer  (må eventuelt rengjøres først).

Farge/bleke

Farging må kun foretas i vanlige mengder som brukes i husholdningen. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til angivelsene fra produsenten av fargemiddelet.

Blek **ikke** i vaskemaskinen.

Bløtlegging

1. Slå på apparatet.
2. Velg program **Bomull 30 °C**.
3. Bløtleggings-/vaskemiddel fylles i kammer **II** etter anvisning fra produsenten.
4. Velg tasten **▶II**. Programmet starter.
5. Velg tasten **▶II** etter ca. 10 minutter for å stoppe programmet.
6. Etter ønsket bløtleggingstid velges på nytt tasten **▶II** dersom programmet skal fortsettes eller endres.

Merknader

- Legg inn tøy i samme farge.
- Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel da bløtleggingsvannet blir brukt som vaskevann.

P+ Forhåndsinnstillinger for programmer

Programinnstillingene vises i displayet etter at programmet er valgt.

Forhåndsinnstillingene kan endres som følger:

En oversikt over alle valgbare programinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → *Side 15*.

Temperatur

(°C)

Du kan endre innstilt temperatur både før og under et program, avhengig av hvor langt programmet er kommet.

Den temperaturen som maksimalt kan innstilles, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugeringshastighet

(⊙)

Du kan endre turtallet til sentrifugen (i o/min, omdreininger per minutt) både før og under et program, avhengig av programmets fremdrift.

Innstilling ∇: Skyllestopp = uten sluttsentrifugering, tøyet blir liggende i vannet etter siste skylling.

For å unngå at tøyet krølles, kan det velges skyllestopp når tøyet ved programslutt ikke skal tas ut av maskinen straks.

Til å fortsette/avslutte programmet → *Side 24*

Maksimalt turtall avhenger av valgt program og aktuell modell.

Ferdig om

(⌚)

Før programstart kan du velge programslutt på forhånd (Ferdig om) i h-skritt (h=time) inntil maksimalt 24 h.

Til dette:

1. Velg program.
Programvarigheten til det valgte programmet, f.eks. **2:30** (timer: minutter) vises.
2. Velg tasten **Ferdig om** flere ganger inntil ønsket timetall vises.
Merk: Med tasten **Ferdig om +** telles innstillingsverdiene oppover, og med tasten **Ferdig om -** nedover.
3. Velg tasten ►||.
Programmet starter.
I displayet vises valgt timetall, f.eks. **8h**, og det telles nedover inntil vaskeprogrammet begynner.
Deretter vises programvarigheten.

Merk: Programvarigheten blir automatisk tilpasset det aktuelle programmet. Endringer i programmets forhåndsinnstillinger eller hhv. programinnstillinger kan også føre til endringer i programvarigheten.

Etter programstart (når en Ferdig om - tid er valgt og vaskeprogrammet ennå ikke har startet) kan du endre det forhåndsvalgte timetallet som følger:


1. Velg tasten ►||.
2. Endre timetallet med tasten **Ferdig om -** eller **+**.
3. Velg tasten ►||.

Etter programstart kan du ved behov legge inn eller ta ut tøy. → *Side 23*


P+ Tilleggsinnstillinger for programmer

En oversikt over alle valgbare tilleggsinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → Side 15.

ecoPerfect

Energioptimert vasking ved reduksjon av temperatur ved sammenlignbar vaskeeffekt til valgt program uten innstilling ecoPerfect .

speedPerfect

Til vasking over kortere tid ved sammenlignbar vaskeeffekt, men med høyere energiforbruk til valgt program uten innstilling speedPerfect .

Merk: Den maksimale tøymengden må ikke overskrides.
Programoversikt → Side 15

Antikrøll

Reduserer dannelse av krøll ved spesielt sentrifugeringsforløp med løsning av tøyet etterpå og redusert sentrifugeringshastighet.

Merk: Restfuktigheten i tøyet er høyere.

Kraftig skylling


Ekstra skylling avhengig av program, lengre programvarighet ved særdeles ømfintlig hud og/eller i områder med svært bløtt vann.

Betjening av apparatet


Klargjøre vaskemaskinen

Merk: Vaskemaskinen **må settes opp** og **tilkobles forskriftsmessig**. f.o.m. → Side 36

1. Sett inn støpselet.
2. Åpne vannkranen.
3. Åpne vaskeluken.
4. Kontroller om trommelen er helt tømt. Ev. må den tømmes.



Slå på apparatet / velge programmet

Trykk på tasten . Apparatet er påslått. Deretter blir alltid programmet **Bomull** vist. Dette er forhåndsinnstilt fra fabrikk.

Du kan bruke dette programmet eller velge et annet program. Programvelgeren kan dreies i begge retninger.

Merk: Dersom du har aktivert barnesikringen, må du først deaktivere denne før du kan stille inn et annet program. → Side 23

På programvelgeren lyser kontrollampen, og i displayet vises **forhåndsinnstillingene** til det valgte programmet:

- temperatur,
- sentrifugeringshastighet og
- maksimal tøymengde vekselvis med programvarighet.

Ved apparater med **lys inni trommelen**:

Etter innkobling av apparatet, etter åpning og lukking av vaskeluken samt etter programstart, blir lyset slått på i trommelen. Lyset slår seg automatisk av.

Legge tøy inn i trommelen




Advarsel

Livsfare!

Plagg som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rensemidler, f.eks. flekkfjerner / White Spirit, kan forårsake eksplosjon i maskinen. Slike plagg må skylles grundig for hånd før de legges inn i maskinen.

Merknader

- Store og små plagg kan blandes. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Enkelte plagg kan føre til ubalanse.
 - Ta hensyn til den maks. angitte tøymengden. En overfylt maskin reduserer vaskeresultatet og krøller tøyet.
1. Legg plaggene som er sortert på forhånd, foldet ut i vasketrommelen.
 2. Pass på at ingen plagg blir klemt mellom vaskeluken og gummiringen, og lukk vaskeluken.



Indikasjonslampen til tasten ►|| blinker, og i displayet vises programinnstillingene.

Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel

Obs!

Skader på apparatet

Rengjøringsmidler og midler til behandling av tøy (f.eks. flekkfjerner, forvaskspray, ...) kan skade vaskemaskinens overflate ved kontakt med denne.

Pass på at disse midlene ikke berører overflaten av vaskemaskinen. Bruk en fuktig klut og tørk straks bort eventuelle sprayrester og andre rester/dråper på maskinen.

Dosering

Doser vaske- og skyllemidlene alt etter:

- Vannets hardhet; ta kontakt med ditt lokale vannverk for informasjon.
- Angivelsene fra produsenten på pakningen
- Tøymengde
- Skittenhetsgrad → *Side 14*

Påfylling av vaskemiddel



Advarsel

Irritasjon på øyne/hud!

Ved åpning av vaskemiddelskuffen under drift kan vaske-/skyllemiddelet sprute ut.

Åpne forsiktig skuffen.


Skyll grundig øyne hhv. huden dersom du kommer i kontakt med vaske-/skyllemidler.

Dersom de svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.

Merk: Tyktflytende tøymyknerer må fortynnes med vann. Det forhindrer at rørsystemet i vaskemaskinen går tett.

no Betjening av apparatet

Fyll i vaske- og skyllemidler i hhv. riktig kammer:



| | |
|-------------------------|--|
| Doseringshjelp A | til flytende vaskemiddel |
| Kammer II | Vaskemiddel til hovedvask, avherdingsmiddel, bleking, flekkfjerner |
| Kammer ⊗ | Tøymykner, flytende stivelse; maks. må ikke overskrides |
| Kammer I | Vaskemiddel til forvask |


1. Trekk vaskemiddelskuffen helt ut.
2. Fyll på vaske- og/eller skyllemiddel.
3. Lukk vaskemiddelskuffen.

Doseringshjelp* for flytende vaskemiddel

*alt etter modell

For dosering av flytende vaskemiddel må doseringshjelpen plasseres riktig:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen. Trykk ned innsatsen, og trekk skuffen helt ut.
2. Skyv doseringshjelpen forover, klapp den ned og smekk den på plass.
3. Sett inn skuffen igjen.



Merk: Ikke bruk denne doseringshjelpen ved vaskemidler i geleform og vaskepulver, ved programmer med forvask eller når det er valgt "ferdig om-tid".

Ved modeller uten doseringshjelp kan du fylle flytende vaskemiddel i en vaskeball og legge den inn i trommelen.

Endre forhåndsinnstillinger

Du kan benytte eller endre forhåndsinnstillingene til denne vasken.

Velg tilsvarende tast flere ganger inntil ønsket innstilling vises.

Merk: Ved lengre trykk på tasten vises innstillingsverdiene automatisk helt til sluttverdien. Velg deretter tasten enda en gang, og du kan endre innstillingsverdiene på nytt.

Innstillingene er aktive uten bekreftelse.

Disse blir ikke beholdt etter at du har slått av vaskemaskinen.

Forhåndsinnstillinger for programmer
→ Side 19

Velge tilleggsinnstillinger for programmer

Med valget av ekstra innstillinger kan du bedre tilpasse vaskeprosessen til tøyet som vaskes.

Du kan velge innstillinger eller hhv. velge dem bort avhengig av programforløpet.

Indikasjonslampene på tastene lyser når denne innstillingen er aktiv.

Innstillingene blir ikke beholdt etter at vaskemaskinen er slått av.

Ekstra programinnstillinger → Side 20


Starte program

Velg tasten ►II. Indikasjonslampen lyser, og programmet starter.

I displayet vises ferdig om-tid, ev. varigheten for programmet når det er startet og symbolene for programmets ulike faser.

Display → *Side 12*


Merk: Skumregistrering

Dersom symbolet  lyser i displayet i tillegg, har vaskemaskinen registrert for mye skum under vaskeprogrammet og har derfor automatisk koblet inn en ekstra skylleomgang for å fjerne skummet.

Ved neste vaskeomgang med samme påfylling må du dosere mindre vaskemiddel.


Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse. Følg anvisningene nedenfor.



Barnesikring

( 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse. For dette må barnesikringen aktiveres.

For å **aktivere/deaktivere** hold tastene

Ferdig om - inne i tre sekunder samtidig, og velg +. I displayet vises symbolet .

-  lyser: Barnesikringen er aktiv.
-  blinker kort: Barnesikringen er aktiv, og programvelgeren er blitt dreid eller en tast er blitt trykket på.

Merk: Barnesikringen fortsetter også etter at vaskemaskinen er avslått. Deaktiver barnesikringen før neste programvalg.


Legge i tøy

Etter programstart kan om det nødvendig legges inn eller tas ut tøy.

For å gjøre dette velger du tasten ►II.

Indikasjonslampen til tasten ►II blinker, og maskinen kontrollerer om det er mulig å legge inn tøy.

Dersom det i displayet vises:

- **at begge** symbolene - P - og  lyser, er det mulig å legge inn ekstra tøy.
- at - P - lyser, er det ikke mulig å legge inn mer tøy.

For å fortsette programmet velges

tasten ►II. Programmet fortsetter automatisk.

Merknader

- La ikke vaskeluken stå for lenge åpen når du legger i mer tøy, det kan renne vann ut av tøyet i maskinen.
- Ved høy vannstand, høy temperatur eller når trommelen dreier seg, blir vaskeluken sperret av sikkerhetsgrunner og det er ikke mulig med å legge i tøy.
- Indikasjonen for tøymengde er ikke aktiv når det legges inn ekstra tøy.

Endre program

Hvis du skulle komme til å velge feil program, kan du bytte til et annet program på følgende måte:

1. Velg tasten ►II.
2. Velg et annet program.
3. Velg tasten ►II. Det nye programmet begynner forfra.

no Betjening av apparatet

Avbryte program

Ved programmer med høy temperatur:

1. Velg tasten ►II.
2. Avkjøle tøyet: Velg **Skylling**.
3. Velg tasten ►II.

Ved programmer med lavere temperatur:

1. Velg tasten ►II.
2. Velg **Sentrifugering** eller **Utpumping**.
3. Velg tasten ►II.

Programslutt ved skyllestopp

I displayet blinker ☐, og det forhåndsinnstilte sentrifugeringsturtallet og varigheten til resten av det valgte programmet vises.

Sett i gang programmet idet du:

- velger tasten ►II eller
- endrer sentrifugeringshastigheten, eller hhv. setter programvelgeren på **Utpumping** og deretter velger tasten ►II.

Programslutt


I displayet vises - 0 - og ☉. Tastens kontrollampe ►II er av.

Ta ut tøyet / slå av maskinen

1. Åpne vaskeluken, og ta ut tøyet.
2. Trykk på tasten ①. Apparatet er avslått.
3. Steng vannkranen.
Merk: På modeller med Aquastop er dette ikke nødvendig.

Merknader

- Ikke glem igjen noen plagg i trommelen. Disse kan ved neste vask enten krympe eller misfarge andre plagg.
- Eventuelle fremmedlegemer må fjernes fra trommelen og gummiringen – fare for rustskader.
- Tørk gummiringen.




- Vaskeluken og vaskemiddelskuffen må stå åpne, slik at restvannet kan tørke. → Side 26
- Vent alltid til programmet er helt slutt, da apparatet ellers fortsatt kan være låst. Slå så på apparatet, og vent til låsen blir åpnet.
- Når indikasjonfeltet slukkes ved programslutt, er energisparemodus aktiv. Velg en hvilken som helst tast for å aktivere det igjen.

Apparatinnstillinger

Du kan endre følgende innstillinger:

- Lydstyrken på taste- og veiledningssignalene (f.eks. programslutt) og/eller
- funksjonen velge / velge bort automatisk utkobling av apparatet.
→ Side 8

For å forandre innstillingene må du først alltid aktivere innstillingsmodus.



Aktivering av innstillingsmodus

1. Trykk på tasten . Apparatet er påslått, og programmet **Bomull** vises i posisjon 1.
2. Trykk på tasten **Temperatur**, og drei samtidig programvelgeren videre til høyre i posisjon 2. Slipp tasten.

Innstillingsmodus er aktivert, og i indikasjonfeltet vises den forhåndsinnstilte lydstyrken til veiledningssignalene.

Innstillingene kan nå endres:

Endre lydsignal

Med tasten **Ferdig om +** eller **-** endrer du på programvelgerposisjonene:

- 2: lydstyrken på veiledningssignalene, og/eller på
- 3: lydstyrken på tasterignalene.



0 = av,
1 = lavt,
2 = middels,
3 = høyt,
4 = meget høyt

Endre innstillingsmodus eller:

Slå på / av automatisk utkobling av apparatet

Med tasten **Ferdig om +** eller **-** velger du på programvelgerposisjon 4 enten funksjonen Automatisk utkobling på (On) eller av (OFF).

Avslutning av innstillingsmodus

For å avslutte og lagre innstillingene, trykker du på tasten .

Maskinen er avslått. De valgte innstillingene er virksomme neste gang maskinen slås på.



Sensorteknologi

Mengdeautomatikk

Alt etter type tekstil og tøymengde tilpasser mengdeautomatikken vannforbruket og programvarigheten optimalt for hvert program.

Balansekontrollsystem

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse registrerer ubalansen og sørger for at maskinen foretar flere forsøk på sentrifugering for å fordele tøyet jevnt.

Av sikkerhetsgrunner blir turtallet forringet ved dårlig fordeling av tøyet eller det blir ikke sentrifugert.

Merk: Legg både små og store plagg inn i trommelen samtidig. → Side 21, → Side 31

Aquasensor

alt etter modell

Aquasensoren kontrollerer under skyllingen hvor rent skyllevannet er (mørkt vann blir forårsaket av smuss og rester av vaskemiddel). Alt etter hvor rent skyllevannet er, fastlegges varighet og antall skylleomganger.



Rengjøring og vedlikehold



Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkkontakten.



Advarsel

Fare for forgiftning!

Det kan oppstå giftig damp fra rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensebensin. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Obs!

Skader på apparatet

Rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensebensin, kan føre til skader på maskinens overflate og andre deler. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Slik forebygger du at det danner seg belegg eller oppstår lukt:

Merknader

- Sørg for god utlufting i rommet vaskemaskinen står i.
- La døren og skylleskålen stå litt på gløtt når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Vask innimellom på et **Bomull 60 °C**-program med bruk av vaskepulver.

Kabinett/betjeningsfeltet

- Rengjør maskinens overflate og betjeningsfelt med en myk, fuktig klut.
- Rester av vaskemiddel må fjernes straks.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Vasketrommelen

Bruk klorfrie vaskemidler. Ikke bruk stålull.

Ved dannelse av lukt i vaskemaskinen, eller hhv. for å rengjøre trommelen, gjennomføres programmet **Bomull 90 °C** uten tøy. Bruk vaskepulver til dette.


Avkalking

Ved riktig dosering av vaskemiddel, er det ikke nødvendig å avkalke. I tilfelle må avkalkingsmiddelet brukes i henhold til angivelsene fra produsenten. Avkalkingsmiddel som er egnet for dette kan fås via vår nettside eller hos kundeservice. → Side 33

Vaskemiddelskuff og kabinett

Når det finnes rester av vaske- eller mykemiddel:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen. Trykk ned innsatsen, og trekk skuffen helt ut.
2. Ta ut innsatsen: trykk innsatsen underfra og oppover med fingeren.



3. Rengjør skylleskålen og innsatsen med vann og børste og tørk av dem. Rengjør huset på innsiden.
4. Sett på innsatsen og la den smekke i (sett sylindere på føringsstiften).
5. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

Merk: La vaskemiddelskuffen stå åpen slik at resten av vannet tørker.


Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming

⚠ Advarsel


Fare for skålding!

Vaskevannet blir meget varmt under vask med høye temperaturer. Dersom du berører det varme vaskevannet, kan du bli utsatt for skålding. La vaskevannet avkjøles.


1. Skru igjen vannkranen, slik at det ikke renner inn mer vann som må pumpes ut gjennom vaskevannspumpen.
2. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
3. Åpne serviceklaffen, og ta den av.




4. Utpumpingsslangen tas ut av holderen. Ta av dekslet, og la vaskevannet renne ut i en egnet beholder. Trykk på plass dekslet, og sett utpumpingsslangen inn i holderen.



5. Skru forsiktig av lokket på pumpen. Det kan renne ut restvann. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset. Vingehjulet på vannpumpen må kunne dreies rundt. Sett pumpelokket på igjen, og skru det fast. Håndtaket må stå loddrett.




6. Sett inn serviceklaffen, la den smekke på plass og lukk den.



Merk: For å forhindre at det ved neste vaskeomgang renner vaskemiddel ned i avløpet, kan du helle 1 liter vann i kammer II og starte programmet **Utpumping**.

Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Løsne slangeklemmen. Trekk forsiktig ut avløpsslangen. Det kan renne ut restvann.
3. Rengjør avløpsslangen og servantstussen.



4. Avløpsslangen settes på igjen, og tilkoblingsstedet sikres med slangeklemme.


Silen i vanntilførselen er tilstoppet

Hertil må først vanntrykket i tilløpsslangen bygges ned:


1. Steng vannkranen.
2. Velg et hvilket som helst program (unntatt skylling/sentrifugering/ utpumping).
3. Velg tasten ►II. La programmet gå i ca. 40 sekunder.
4. Trykk på tasten ①. Apparatet er avslått.
5. Trekk ut støpselet.

Rengjør deretter silen:

1. Ta slangen av vannkranen. Rengjør silen med en liten børste.



2. Rengjør silen på baksiden av maskinen ved modellene Standard og Aqua-Secure: Ta slangen av på baksiden av apparatet, ta silen ut med en tang, og rengjør den.



3. Koble til slangen, og kontroller at den er tett.

? Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Nødutløsning

F.eks. ved strømbrudd

Programmet går videre når strømmen blir slått på igjen.

Dersom tøyet allikevel skal tas ut, kan vaskeluken åpnes som beskrevet nedenfor:

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer, kan det oppstå skålding av huden dersom den kommer i forbindelse med varmt vaskevann.

Evt. må det først avkjøles.

Advarsel

Fare for personskader!

Ved å gripe inn i trommelen når denne dreier seg kan du skade hendene. Ikke ta inn i trommelen når denne dreier seg rundt.

Vent til trommelen ikke dreier seg lenger.


Obs!

Vannskade

Vann som renner ut kan føre til vannskader.


Vaskeluken må ikke åpnes dersom man kan se vann bak glasset.

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Tøm ut vaskevannet. → Side 27
3. Nødutløsningen må trekkes nedover med et verktøy og deretter slippes. Vaskeluken kan deretter åpnes.



no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?



Henvisninger i displayet

| Indikasjon | Årsak/hjelp |
|--|--|
| - P - og  | Vaskeluken er åpen. Det er mulig å legge inn tøy. |
| - P - | <ul style="list-style-type: none">■ For høy temperatur Vent til temperaturen synker igjen.■ Vannstanden er for høy. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Om nødvendig lukk vaskeluken med en gang. Velg tasten  for å fortsette programmet. |
|  blinker | <ul style="list-style-type: none">■ Tøyet ligger eventuelt i klem. Åpne vaskeluken en gang til og lukk den igjen, og velg så tasten .■ Lukk eventuelt vaskeluken igjen eller ta ut tøy som er klemt fast, og trykk luken igjen.■ Slå eventuelt maskinen av og på igjen, still inn program og foreta individuelle innstillinger. Start programmet. |
|  lyser | <ul style="list-style-type: none">■ Åpne vannkranen helt,■ knekk på tilførselsslengen / den ligger i klem,■ for lavt vanntrykk. Rengjør silen. → Side 28 |
| E:18 | <ul style="list-style-type: none">■ Vannpumpen er tilstoppet. Rengjør vannpumpen. → Side 27■ Avløpsslangen/avløpsrøret er tilstoppet. Rengjør avløpsslangen ved sifongen. → Side 28 |
| E:23 | Vann i bunnpannen, apparatet er utett. Steng vannkranen. Ring til kundeservice! → Side 33 |
|  | Barnesikringen er aktivert; deaktiver den. → Side 23 |
|  lyser | Har registrert for mye skum, ekstra skylleomganger er innkoblet. Ved neste vaskeomgang med samme påfylling må du dosere mindre vaskemiddel. |
| andre visninger | Slå av apparatet, vent i fem sekunder, og slå det så på igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom visningen vender tilbake. → Side 33 |

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

| Feil | Årsak/hjelp |
|--|--|
| Det renner ut vann. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sett avløpslangen riktig fast / skift den ut. ■ Skru fast skruforbindingen på tilløpslangen. |
| Det renner ikke inn vann. Vaskemiddelet blir ikke skyllet inn. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke valgt tasten ► ? ■ Vannkranen er ikke åpen? ■ Evt. er silen tilstoppet? Rengjør silen. → <i>Side 28</i> ■ Tilløpslangen har en knekk / er inneklemt? |
| Vaskeluken lar seg ikke åpne: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sikkerhetsfunksjonen er aktiv. Programavbrudd? → <i>Side 24</i> ■ ☐ (Skyllestopp = uten sluttentrifugering) valgt? → <i>Side 24</i> ■ Er det bare mulig å åpne med nødtølløseren? → <i>Side 29</i> |
| Programmet starter ikke. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valgt tasten ► eller Ferdig om -tid? ■ Vaskeluken er lukket? ■ ☹ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver. → <i>Side 23</i> |
| Kort risting/omdreining av trommelen etter programstart | Ingen feil – ved start av vaskeprogrammet kan det kort riste i trommelen. Dette er betinget av den interne motortesten. |
| Vaskevannet blir ikke pumpet ut. | <ul style="list-style-type: none"> ■ ☐ (Skyllestopp = uten sluttentrifugering) valgt? → <i>Side 24</i> ■ Rengjør vannpumpen. → <i>Side 27</i> ■ Avløpsrøret og/eller avløpslangen må rengjøres. |
| Vannet i trommelen er ikke synlig. | Ingen feil – vannet befinner seg under det synlige området. |
| Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er vått / for fuktig. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen feil – kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. Små og store plagg må fordeles i trommelen. ■ Valgt Antikrøll (alt etter modell)? → <i>Side 20</i> ■ Er det valgt for lavt turtall? |
| Maskinen sentrifugerer lett flere ganger. | Ingen feil – ubalansekontrollsystem utjevner ubalansen. |
| Programmet varer lengre enn vanlig. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dette er ingen feil – kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ■ Dette er ingen feil – kontrollsystemet for skum er aktivt – det blir foretatt flere skylleomganger. → <i>Side 23</i> |
| Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen. | Ingen feil – programforløpet blir optimert for den aktuelle vaskeprosessen. Det kan føre til endring av programvarigheten i displayet. |
| Det er rester av vann i kammeret ☹ for skyllemidler. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen feil – dette har ikke noe å si for virkningen av skyllemiddelet. ■ Evt. må innsatsen rengjøres. → <i>Side 27</i> |

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

| Feil | Årsak/hjelp |
|--|---|
| Det lukter i vaskemaskinen. | Kjør programmet Bomull 90 °C uten tøy. Bruk vaskepulver eller et blekeholdig vaskemiddel til dette. Merk: . Bruk kun halvparten av anbefalt mengde fra vaskemiddelprodusenten. Slik unngår du skumdannelse. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. |
| Symbolet  lyser i displayet. Evt. kommer det skum ut av vaskemiddelskuffen. | Har du brukt for mye vaskemiddel? Bland ut en spiseskje tøymykner i 1/2 l vann og ha det i kammer II (ikke ved vasking av friluftstøy, sports- og duntekstiler!). Bruk mindre dosering av vaskemiddel ved neste gangs vask. |
| Sterk støydannelse, vibrasjoner og "vandring" av maskinen under sentrifugeringen. | <ul style="list-style-type: none">■ Er apparatet skikkelig innrettet? Rett inn apparatet. → <i>Side 41</i>■ Er føttene på apparatet satt fast? Føttene på apparatet må sikres. → <i>Side 41</i>■ Er transportsikringene fjernet? Fjern transportsikringen. → <i>Side 37</i> |
| Displayet/kontrolllampene fungerer ikke under driften. | <ul style="list-style-type: none">■ Strømbrudd?■ Er sikringen utløst? Slå på sikringen / skift den ut.■ Dersom denne feilen kommer på nytt igjen, ring til kundeservice. |
| Rester av vaskemiddel på tøyet | <ul style="list-style-type: none">■ Det hender at fosfatfrie vaskemidler inneholder rester som ikke løses opp i vann.■ Velg Skylling, eller børst av tøyet etter vasking. |
| I pausetilstand vises - P - i displayet. | <ul style="list-style-type: none">■ Vannstanden er for høy. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Om nødvendig lukk vaskeluken med en gang.■ Velgtasten ► for å fortsette programmet. |
| I pausetilstand vises - P - og  i displayet. | Vaskeluken er åpen. Det er mulig å legge inn tøy. |
| Hvis du ikke selv kan utbedre en feil (etter å ha slått av og på igjen), eller hvis det er nødvendig med en reparasjon: | <ul style="list-style-type: none">■ Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.■ Steng vannkranen, og ring til kundeservice. |



Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen, må du henvende deg til vår kundeservice. → Omslag

Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Vennligst oppgi apparatnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr. Produktnummer
FD Produksjonsnummer

Denne informasjonen finner du
*avhengig av modell:

på vaskeluken innvendig*/den åpne
service-klaffen* og på baksiden av
apparatet.

Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Du kan være
sikker på at reparasjonen blir utført av
utdannede serviceteknikere og med
bruk av originale reservedeler.



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene

(omtrentlige angivelser)


| Program | Tøymengde | Energiforbruk* | Vannforbruk* | Programvarighet* |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| Bomull 20 °C | 7 kg | 0,25 kWh | 80 l | 2 ¾ h |
| Bomull 40 °C | 7 kg | 1,03 kWh | 80 l | 3 h |
| Bomull 60 °C | 7 kg | 1,21 kWh | 80 l | 2 ¾ h |
| Bomull 90 °C | 7 kg | 2,26 kWh | 90 l | 2 ¾ h |
| Syntetisk 40 °C | 4 kg | 0,71 kWh | 64 l | 2 h |
| Mix 40 °C | 4 kg | 0,60 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| Finvask / Silke 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 37 l | ¾ h |
| UII / Håndvask 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 41 l | ¾ h |













| Program | Omtrentlig restfuktighet** | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | WM16... Maks. 1600 o/min | WM14... Maks. 1400 o/min | WM12... Maks. 1200 o/min | WM10... Maks. 1000 o/min |
| Bomull | 44 % | 48 % | 53 % | 62 % |
| Syntetisk | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
| Finvask / Silke | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| UII / Håndvask | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytpe, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

| Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010 | | |
|---|-----------|----------------------------|
| Program + temperatur + tast | Tøymengde | Omtrentlig programvarighet |
|  Bomull +  +  ecoPerfect  | 7 kg | 3 ½ h |
|  Bomull +  +  ecoPerfect  | 3,5 kg | 3 ½ h |
|  Bomull +  +  ecoPerfect  | 3,5 kg | 3 ½ h |

Programinnstilling for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EF med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Slik kan du spare energi.

Tekniske data

Mål:

850 x 600 x 590 mm

(høyde x bredde x dybde)

Vekt:

70–85 kg (avhengig av modell)

Strømtilkobling:

Nettspenning 220 – 240 V, 50 Hz

Nominell strøm 10 A

Nominell effekt 1900 – 2300 W

Vanntrykk:

100–1000 kPa (1–10 bar)

Effektforbruk i avslått tilstand:

0,12 W

Effektforbruk i påslått tilstand:


0,43 W



Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

Merk: Kontroller maskinen for eventuelle transportskader. En maskin med skader må aldri tas i bruk. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice. → Side 33



1 Strømledning

2 Pakke:

- Bruks- og oppstillingsveiledning
- Oversikt kundeservice*
- Garanti*
- Deksler for åpningene etter at transportsikringen er fjernet.
- Adapter med tetningsskive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" *

3 Tilførselsslange til modell Aquastop

4 Avløpsslange

5 Bue til å feste avløpsslangen* med

6 Tilførselsslange til modell Standard/Aqua-Secure

* alt etter modell

I tillegg behøves det en slangeklemme til avløpsslangen med \varnothing 24 - 40 mm hvis avløpsslangen tilkobles en sifongvannlås.

Nyttig verktøy

- Vater til justering
- Skiftenøkkel med:
 - SW13 for å løsne transportsikringene og
 - SW17 for å stille inn føttene på apparatet

Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Fare for skade!

- Vaskemaskinen er svært tung. Vær forsiktig ved løfting og transport av vaskemaskinen.
- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brenke av og medføre skader. Løft ikke maskinen etter deler som rager ut.
- Dersom slanger og strømledning ikke festes sakkyndig, kan man snuble i dem og skade seg. Fest slanger og ledninger slik at det ikke oppstår snublefare.

Obs!

Skader på apparatet

Slanger som er frosset, kan brenste/ sprekke.

Vaskemaskinen må derfor ikke stilles opp i rom hvor det er fare for frost og/ eller ute i det fri.

Obs!**Vannskader**

Koblingsstedene på vanntilførsels- og avløps slangene står under høyt trykk. Ta hensyn til informasjonen i dette kapittelet for å unngå lekkasje eller vannskader følg.

Merknader

- I tillegg til de henvisningene som er oppført her, må det tas hensyn til særlige forskrifter fra det lokale vann- og elektrisitetsverket på stedet.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Oppstillingssted

Merk: Det er viktig at maskinen står stødig, slik at den ikke vandrer!

- Oppstillingsstedet må være stabilt og plant.
- Myke gulvbelegg og underlag er ikke egnet.

Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker**Obs!****Skader på apparatet**

Vaskemaskinen kan vandre under sentrifugeringen og kan vippe/falle ned fra sokkelen.

Føttene på vaskemaskinen må absolutt festes med holdelasker.
Best.nr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Merk: På et gulv av trebjelker skal vaskemaskinen:

- om mulig stilles opp i et hjørne,
- på en vannfast treplate (min. 30 mm tykk), som er skrudd fast i gulvet.

Oppstilling på en avsats med skuff

Avsats bestillingsnr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning.**⚠ Advarsel
Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke ta av toppplaten på apparatet.


Merknader

- Krever en nisjebredde på 60 cm.
- Sett vaskemaskinen under en gjennomgående arbeidsplate som er skrudd fast til skapene på hver side.

Fjerne transportsikringene**Obs!****Skader på apparatet**


- Maskinen sikres for transport ved hjelp av transportsikringene. Dersom transportsikringene ikke fjernes før maskinen tas i bruk, kan de medføre skade f. eks. på trommelen. Før første gangs bruk må alle de fire transportsikringene fjernes komplett. Ta vare på sikringene.
- For å unngå transportskader må transportsikringene monteres igjen før en eventuell senere transport.

Merk: Ta vare på skruer og hylser.




no Oppstilling og tilkobling


1. Ta slangene ut av holderne.



2. Løsne og fjern alle de fire transportsikringskruene med en skrunøkkel NV 13. Fjern hylsene. Ta strømledningen ut av holderne.




3. Sett på dekslene. Dekslene låses fast ved å trykke på kroken.




Lengden på slanger og ledninger

- Tilkobling på venstre side



- Tilkobling på høyre side



Tips: Disse fås kjøpt i faghandelen / hos kundeservice:

- en forlengelse til tilførselsslengen for Aquastop hhv. til tilførselsslengen for kaldt vann (ca. 2,50 m); bestillingsnr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- en lengre tilførselsslange (ca. 2,20 m) til modellen Standard; enkelt-del-nummer til kundeservice: 00353925


Vanntilløp

Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke dykk aquastop-sikkerhetsventilen i vann (inneholder en elektrisk ventil).

Merknader

- Koble kun kaldt drikkevann til vaskemaskinen.
- Vaskemaskinen skal ikke tilkobles blandingsbatteriet i en varmtvannsbereder uten trykk.
- Det må kun brukes den tilførselsslangen som følger med, eller en slange som er kjøpt i en autorisert faghandel; ikke bruk en brukt slange.
- Tilførselsslangen må ikke knekkes eller klemmes.
- Ikke endre (forkort eller klipp over) vanntilførselsslangen (ellers kan ikke fastheten garanteres).
- Skruene skal bare skrues fast for hånd. Dersom skruene blir skrudd for mye fast med et verktøy (tang), kan gjengene bli skadet.
- Ved tilkobling til en vannkran 21 mm = 1/2" monteres først en adapter* med tetningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".
* følger med avhengig av modell



Optimalt vanntrykk i vannettet

minst 100 kPa (1 bar)

maksimalt 1000 kPa (10 bar)


Når vannkranen er skrudd på, strømmer det minst 8 l/min.

Ved høyere vanntrykk må det monteres en trykkreduksjonsventil.


Tilkobling

Koble vanntilførselsslangen til vannkranen (3/4" = 26,4 mm) og apparatet (på modeller med aquastop er dette ikke nødvendig, da den er forhåndsinstallert):


- Modell: **Standard**



- Modell: **Aqua-Secure**



- Modell: **Aquastop**



Merk: Åpne vannkranen forsiktig, og kontroller at alle koblingsstedene er tette. Skrueforbindelsen står under trykk fra vannledningen.

Vannutløp

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved berøring av varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann). Ikke stikk hendene ned i det varme vaskevannet.

Obs!

Vannskade

Hvis avløpsslangen sklir ut av vasken eller løsner fra koblingen på grunn av for høyt vanntrykk under utpumping, kan vannet som renner ut føre til vannskade. Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut.

Obs!

Skade på apparat/skade på tekstiler


Dersom enden på avløpsslangen kommer under vann, kan vannet bli sugd tilbake i maskinen. Dette kan medføre skader på apparatet/tøyet. Pass på at:

- Avløpsslangen ikke tetter til avløpet i vasken.
- Enden på avløpsslangen ikke kommer under vann
- Vannet renner ut fort nok.

Merk: Avløpsslangen for vann ikke har knekk eller strekkes i lengden.


Tilkobling

■ Avløp i en servant




■ Avløp i vannlås på en servant

Tilkoblingsstedet må sikres med slangeklemme på Ø 24-40 mm (faghandelen).



■ Avløp i et plastrør med gummimuffe eller i sluk




Justering

Sett apparatet rett ved hjelp av vater.

Sterk støydannelse, vibrasjoner og “vandring” av maskinen kan være forårsaket av at den ikke er skikkelig innrettet!

1. Kontramutter løsnes med en skiftenøkkel SW17 med klokken.
2. Kontroller innrettingen av vaskemaskinen med et vater, evt. må den korrigeres. Juster høyden ved å vri på apparatføttene. Alle fire apparatføttene må stå stødig på underlaget.
3. Trekk til kontramutterne på alle de fire føttene med en skrunøkkel SW17 på kabinettet. Hold foten fast, og ikke still den inn i høyden.



Elektrisk tilkobling


⚠ Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kableen.
- Trekk aldri ut støpselet mens maskinen er i bruk.

Følg anvisningene nedenfor, og forsikre deg om følgende:

Merknader

- Strømspanningen i huset og angivelsene på vaskemaskinen (se typeskilt på apparatet) stemmer overens. Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.
- Vaskemaskinen må kun tilkobles vekselstrøm og en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt.
- Støpselet og stikkontakten tilpasses hverandre.
- Tverrsnittet på ledningen er tilstrekkelig.
- Jordingssystemet er forskriftsmessig installert.
- Skifte av nettledning må kun (dersom nødvendig) utføres av en kvalifisert elektriker. Reserveledning fås kjøpt hos kundeservice.
- Ikke bruk universalstøpsel /-koblinger eller forlengelsesledninger.
- Ved bruk av en feilstrømbryter må det kun brukes en type som har dette tegnet . Kun dette tegnet garanterer at den oppfyller de gyldige forskriftene.
- Stikkontakten må alltid være tilgjengelig.
- Strømledningen må ikke knekkes, klemmes, endres eller klippes over.
- Strømledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.

Før første gangs vask

Vaskemaskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. For å fjerne eventuelle rester av testvannet bør du vaske **uten** tøy i maskinen den første gangen.

Merknader

- Vaskemaskinen **må settes opp og tilkobles forskriftsmessig**.f.o.m. → Side 36
- Ta aldri i bruk en maskin som er skadet. Informer kundeservice.

Forberedelser:

1. Kontroller maskinen.
2. Ta beskyttelsesfolien av betjeningspanelet.
3. Sett i støpselet.
4. Åpne vannkranen.

Kjør programmet uten tøy i maskinen:

1. Slå på apparatet.
2. Lukk døren (ikke fyll i tøy!).
3. Still inn programmet **Bomull 90 °C**.
4. Åpne vaskemiddelskuffen.
5. Fyll ca. 1 liter vann i kammer **II**.
6. Fyll på vaskemiddel i pulverform i kammer **II**.

Merk: Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.

7. Lukk vaskemiddelskuffen.
8. Velg tasten ►II.
9. Slå av maskinen ved programslutt.

Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

Transport

F.eks. ved flytting


Forberedende arbeider:

1. Steng vannkranen.
2. Reduser vanntrykket i tilløpsslangen: → Side 28; rengjør og vent - silen i vanntilførselen er tett.
3. Skill vaskemaskinen fra strømmettet.


4. Slipp ut resterende vaskevann: → Side 27; rengjør og vent - vannpumpen er tilstoppet, nødtømming.
5. Demonter slangene.

Montere transportsikringer:

1. Ta dekslene av og oppbevar dem. Ev. må det brukes en skrutrekker.



2. Sett inn alle de fire hylsene. Klem fast strømledningen til holderne. Sett inn transportsikringsskruene og trekk til med en skrunøkkel NV 13.



Før maskinen tas i bruk på nytt:

Merknader

- må **absolutt** transportsikringene fjernes!
- Hell ca. 1 liter vann i kammer **II**, velg program **Utpumping** og start. Slik hindrer du at ubenyttet vaskemiddel renner ned i avløpet ved neste vask.



Aquastop-garanti

kun for apparater med Aquastop

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av en feil på vårt Aquastop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi skaden hos private forbrukere.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden til maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at apparatet med Aquastop er forskriftsmessig satt opp og tilkoblet i henhold til våre anvisninger. Dette inkluderer også en forskriftsmessig utført forlengelse av Aquastop (originalt tilbehør).

Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoblingsledninger eller armaturer inntil Aquastop-tilkoblingen ved vannkranen.

4. Apparater med Aquastop trenger prinsipielt hverken å overvåkes mens de er i drift eller å sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du skal allikevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra huset, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



9001020994 (9702)