


## Programma-overzicht

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<p><b>Programmanaam</b> Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.</p>	<p>Maximale belading Temperatuur; Centrifugetoerental** extra programma-instellingen automatische dosering selecteerbaar/deselecteerbaar ✓, niet selecteerbaar -</p>
<p><b>Katoen</b> stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen <b>Aanwijzing:</b> Bij instelling <b>Speed</b> geschikt als kort programma voor licht verontreinigd wasgoed.</p>	<p>max. 8,0 kg / 5,0* kg ✳ - 90 °C; ⌀ - 1400** T/min 🕒 Eco, ⚡ Speed, 🧺, 📏, 📏 👉 ✓, 🌀 ✓</p>
<p><b>Katoen Eco</b> ◻ stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar wasresultaat als programma <b>Katoen</b>. <b>Aanwijzing:</b> De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur. Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur van het wasgoed het programma <b>Katoen</b> eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.</p>	<p>max. 8,0 kg ✳ - 90 °C; ⌀ - 1400** T/min 🧺, 📏, 📏 👉 ✓, 🌀 ✓</p>
<p><b>Kreukherstel.</b> Textiel van synthetische of gemengde weefsels</p>	<p>max. 4,0 kg ✳ - 60 °C; ⌀ - 1200** T/min 🕒 Eco, ⚡ Speed, 🧺, 📏, 📏 👉 ✓, 🌀 ✓</p>
<p><b>Fijne was/zijde</b> voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals). <b>Aanwijzing:</b> Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne was of zijde.</p>	<p>max. 2,0 kg ✳ - 40 °C; ⌀ - 800 T/min 🕒 Eco, ⚡ Speed, 🧺, 📏, 📏 👉 ✓, 🌀 ✓</p>
<p> <b>Wol</b> textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de wasmachine gewassen mag worden; bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauses (het textiel rust in het waswater). <b>Aanwijzingen</b> ■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaaap. ■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.</p>	<p>max. 2,0 kg ✳ - 40 °C; ⌀ - 800 T/min - 👉 -, 🌀 ✓</p>
<p>* gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b> ** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model</p>	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<b>Snel / mix</b> gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel.	max. 4,0 kg * - 40 °C; ⌚ - 1400** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🧺, ⬇️, 🏠 🔄✓, ⚙️✓
<b>Kreukherstellend +</b> donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel; Textiel binnenstebuiten wassen.	max. 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** T/min 🔄 Eco, ⚙️ Speed, 🧺, ⬇️, 🏠 🔄✓, ⚙️✓
<b>Spoelen / Centrifugeren / Afpompen</b> gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het wasgoed en afpompen van het wassop <b>Aanwijzing:</b> Af fabriek is bij dit programma de instelling 🏠 geactiveerd.	- ⌚ - 1400** T/min 🧺, 🏠 🔄, ⚙️✓
<b>Moet alleen gecentrifugeerd worden, dan :</b> Instelling 🏠 deactiveren en eventueel centrifugeertoerental aanpassen. <b>Moet alleen water afgepompt worden, dan :</b> instelling 🏠 deactiveren en instelling ⌚ kiezen.	
<b>Trommel reinigen</b> Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur, bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere tijd niet is gebruikt. De weergave 🔄 (herinneringsfunctie trommelonderhoud) knippert, wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperaturen heeft gebruikt.	0,0 kg 90 °C; 1200** T/min - 🔄, ⚙️-
<b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programma zonder wasgoed draaien.</li> <li>■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.</li> </ul>	
<b>Super 15' / 30'</b> extra kort programma ca. 15 / 30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine hoeveelheden wasgoed <b>Aanwijzing:</b> Bij instelling <b>Speed</b> wordt het programma <b>Super 15</b> uitgevoerd.	max. 2,0 / 3,5 kg * - 40 °C; ⌚ - 1200** T/min - 🔄✓, ⚙️✓
<b>Super 60</b> Kort programma ca. 60 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleinere hoeveelheden wasgoed	max. 5,0 kg * - 60 °C; ⌚ - 1400** T/min 🧺, ⬇️, 🏠 🔄✓, ⚙️✓
* gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b> ** max. centrifugeertoerental afhankelijk van het model	

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen	Instellingen
<b>Outdoor</b> Waterdichte- en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten <b>Aanwijzingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik een speciaal machinewasmiddel dosering volgens opgave van de fabrikant in het linker compartiment.</li> <li>■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.</li> <li>■ Vóór het wassen het linker compartiment in de wasmiddellade grondig reinigen.</li> </ul>	max. 2,0 kg * - 40 °C; ⌀ - 800 T/min 🔄 Eco, ⏸ Speed, 📏 🧺, 🌀 -
<b>Hygiëne</b> stevig textiel van katoen of linnen <b>Aanwijzing:</b> Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spelen.	max. 6,5 kg * - 60 °C; ⌀ - 1400** T/min 🔄 Eco, ⏸ Speed, 📏, 📏, 📏 🧺 ✓, 🌀 ✓
<b>Automaat 30°</b> voorzichtigere behandeling van het wasgoed De mate van vervuiling en het soort textiel worden automatisch herkend en zowel het programmaverloop als de intelligente dosering worden hierop aangepast.	max. 3,5 kg automatisch tot: 30 °C; 1000 T/min - 🧺 ✓, 🌀 ✓
* gereduceerde belading bij instelling <b>Speed</b> ** max. centrifuge toerental afhankelijk van het model	



## Verbruikswaardetabel

### Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtigheid van het hoofdwasp programma (waarden bij benadering)


Programma	Belading	Energieverbruik*	Waterverbruik*	Programmaduur*
Katoen 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Katoen 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Katoen 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Kreukherstel. 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Snel + Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fijne was/zijde 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wol 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programma	indicaties van restvochtgehalte bij benadering**		
	WM14T...	WM12T...	WM10T...
	max. 1400 T/min	max. 1200 T/min	max. 1000 T/min
Katoen	48 %	53 %	62 %
Kreukherstel.	40 %	40 %	40 %
Fijne was/zijde	30 %	30 %	30 %
Wol	45 %	45 %	45 %

\* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

\*\* Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

### Efficiëntste programma's voor katoenen textielsoorten

De volgende programma's (standaardprogramma's, aangeduid met ) zijn geschikt voor het schoonmaken van normaal verontreinigd katoenen textiel en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en waterverbruik.

Standaardprogramma voor katoen overeenkomstig de norm (EG) nr. 1015/2010		
Programma + Temperatuur	Belading	Programmauur, bij benadering
Katoen Eco  + 60 °C 	8 kg	3 ½ h
Katoen Eco  + 60 °C 	4 kg	3 ½ h
Katoen Eco  + 40 °C 	4 kg	3 ½ h

Programma-instelling voor keuring en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).  
De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

### Aanwijzingen

- Dit extra blad maakt deel uit van uw gebruiks- aanwijzing en plaatsingshandleiding. Bewaar a.u.b. alle documenten voor later gebruik.
- Veel andere belangrijke informatie vindt u ook in uw gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding.

**WM14T640NL**

**9001106351 (9506)**

