

Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas: Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (☼ = frío) Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales de los programas
 algodón/algodão : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino. Nota: Al ajustar Speed , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	9 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0 -1400* rpm speed/eco ≡     menos,  extra
sintéticos: Prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0 -1200* rpm speed/eco ≡     menos,  extra
delicado/seda: Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda). Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda apto para lavadora.	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 -800 rpm speed/eco ≡     extra
 lana/lã: Prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de inactividad prolongados (las prendas reposan en el agua de lavado). Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 -800 rpm -
mix: Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.	4 kg; ☼ - 40 °C ----, 0 -1400* rpm speed/eco ≡     menos,  extra
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
prendas oscuras / roupa escura: Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).	3,5 kg; ❄ - 40 °C ---, 0-1200* rpm speed/eco = menos, extra
: Aclarado extra con velocidad de centrifugado seleccionable	-; - ---, 0 - 1400* rpm extra
: Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. Si solo debe desaguarse, colocar el ajuste de centrif. a 0.	-; - ---, 0 - 1400* rpm
Nota: El indicador de pr. diferida se actualiza al iniciarse el programa.	
edredones sintét. / edredon sintét. : Prendas rellenas de fibras sintéticas que se pueden lavar a máquina, almohadas, edredones o colchas; también indicado para rellenos de plumón.	2,5 kg (plumón 2 kg); ❄ - 60 °C ---, 0 - 1200* rpm speed/eco = extra
Nota: Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear detergente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.	
camisas/business: Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.	2 kg; ❄ - 60 °C ---, 0 - 800 rpm speed/eco = menos, extra
Notas	
■ Si se ajusta la opción Fácil (depende del modelo), las camisas y blusas se tienden mojadas, tras un ligero centrifugado. —> Efecto de autoalisado.	
■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicado/Seda .	
cortinas: 3,5 kg de cortinas pesadas o 25-30 m ² de cortinas ligeras.	3,5 kg; ❄ - 40 °C ---, 0 - 800 rpm speed/eco = extra
Notas	
■ Centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos	
■ Emplear un detergente para cortinas apto para lavado a máquina.	
■ La tecla Prelavado está ajustada de fábrica. Si no se desea prelavado, desactivar la tecla.	
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo	
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
<p>microfibras + / impreg. : Lavado con posterior impregnación de prendas de abrigo y para exterior con revestimiento de membrana y tejidos impermeables.</p>	<p>1 kg; - 40 °C ----, 0 - 800 rpm</p>
<p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Emplear detergentes especiales adecuados para lavado a máquina. Dosificar según las instrucciones del fabricante: ■ Poner el detergente especial en la cámara II y poner el impermeabilizador (máx. 170 ml) en la cámara . ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber. 	<p>speed/eco = <input type="checkbox"/></p> <p> extra</p>
<p>express 60 min : Programa rápido de aprox. 60 minutos de duración, para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p>	<p>5//4 kg; - 60 °C ----, 0 - 1400* rpm</p>
<p>Nota: Si se seleccionan ajustes adicionales, la duración del programa se alargará en caso necesario.</p>	<p>speed/eco = <input type="checkbox"/></p>
<p>express 15 / 30 min : Programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.</p>	<p>2/3,5 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200* rpm</p>
<p>Nota: Con el ajuste Speed se activa el programa express 15 min.</p>	<p>speed/eco = <input type="checkbox"/></p>
<p>higiene plus : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.</p>	<p>7,5 kg; - 60 °C</p>
<p>Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.</p>	<p>----, 0 - 1400* rpm speed/eco = <input type="checkbox"/></p> <p> menos, extra</p>
<p>* máx. Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Speed</p>	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodón eco** <60°C	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodón eco** <60°C	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón eco** <40°C	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	9 kg	2,14, kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicados/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual***		
	WM14T... max. 1400 rpm	WM12T.. max. 1200 rpm	WM10T... max. 1000 rpm
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana/Lã	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

WM14T46XES

9001273775 (9704)

