

Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas: Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (* = frío)
 algodón : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.	Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales de los programas
Nota: Al ajustar rápido , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	9 kg/5** kg; * - 90 °C ----, 0-1400* rpm rápido eco   ↷ prelav., ↘ extra
sintéticos : Prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	4 kg; * - 60 °C ----, 0-1200* rpm rápido eco   ↷ prelav., ↘ extra
delicados : Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda).	2 kg; * - 40 °C ----, 0-800 rpm rápido eco   ↷ extra
 lana/lá : Prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de inactividad prolongados (las prendas reposan en el agua de lavado).	2 kg; * - 40 °C ----, 0-800 rpm -
Notas	
<ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina. 	
rápido/mix : Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.	4 kg; * - 40 °C ----, 0-1400* rpm rápido eco   ↷ prelav., ↘ extra

* máx. Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo

** carga de ropa reducida al seleccionar la opción **rápido**

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
r.oscura: Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).	3,5 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200* rpm rápido eco prelav, extra
: Aclarado extra con velocidad de centrifugado seleccionable	- : - ----, 0 - 1400* rpm -
: Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. Si solo debe desaguarse, colocar el ajuste de centrif. a 0.	- : - ----, 0 - 1400* rpm -
Nota: El indicador de pr. diferida se actualiza al iniciarse el programa.	-
limpieza tambor: programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso de formarse malos olores tras una ausencia prolongada.	0 kg; 90 °C 1200* rpm -
Notas	
■ Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la máquina.	
■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiuso recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.	
edredones sintét. : Prendas llenas de fibras sintéticas que se pueden lavar a máquina, almohadas, edredones o colchas; también indicado para rellenos de plumón.	2,5 kg (plumón 2 kg); - 60 °C ----, 0 - 1200* rpm rápido eco extra
Nota: Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear detergente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.	
Sport: para prendas deportivas de microfibra.	2 kg; - 40 °C ----, 0 - 800 rpm rápido eco prelav, extra
Notas	
■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante.	
■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	
* máx. Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo	
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción rápido	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
camisas: Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.	2 kg; - 60 °C ----, 0 - 800 rpm
Notas	rápido eco
<ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ajusta la opción Fácil (depende del modelo), las camisas y blusas se tienden mojadas, tras un ligero centrifugado. —> Efecto de autoalisado. ■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicado/Seda. 	prelav, extra
cortinas: 3,5 kg de cortinas pesadas o 25-30 m ² de cortinas ligeras.	3,5 kg; - 40 °C
Notas	----, 0 - 800 rpm
<ul style="list-style-type: none"> ■ Centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos ■ Emplear un detergente para cortinas apto para lavado a máquina. ■ La tecla Prelavado (depende del modelo) está ajustada de fábrica. Si no se desea prelavado, desactivar la tecla. 	rápidos eco prelav, extra
super rápido 15/30 min : Programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia.	2/3,5 kg; - 40 °C ----, 0-1200* rpm
Nota: Con el ajuste rápido se activa el programa super rápido 15 min.	rápido
antialergias : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.	7,5 kg; - 60 °C
Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.	----, 0 - 1400* rpm rápido eco prelav, extra
* máx. Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo	
** carga de ropa reducida al seleccionar la opción rápido	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Algodón eco**	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
Algodón eco**	4,5 kg	0,60 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón eco**	4,5 kg	0,42 kWh	46 l	4 ½ h
Algodón 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicados/Seda 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual***		
	3TS...	3TS..	3TS...
	max. 1400 rpm	max. 1200 rpm	max. 1000 rpm
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lana/Lã	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

3TS998C

9001357134 (9711)

