



Cuadro de programas

Programa/tipo de prendas/información Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de tejidos con los que puede usarse.	Ajustes Carga máx.; temperatura Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
<p>algodón normal: tejidos duraderos y resistentes al calor de algodón o lino.</p> <p>algodón + prelavar: programa con prelavado; dividir el detergente entre los compartimentos I y II.</p> <p>Nota: El ajuste rápido es adecuado como un programa corto para prendas ligeramente sucias.</p>	<p>7 kg/4** kg; ❄️ (frío) - 90 °C</p> <p>- -- (Parada de aclarado), 0 - 1400* r.p.m</p> <p>☹️ ☹️ ☹️ extra (Agua+/aclarado+), ☹️ menos (Planchado fácil)</p>
<p>algodón eco : tejidos duraderos y resistentes al calor de algodón o lino.</p> <p>Lavado con optimización de la energía reduciendo la temperatura pero manteniendo un resultado de lavado comparable al del programa algodón.</p> <p>Nota: La temperatura de lavado es menor que la temperatura seleccionada. Si se desea conseguir una temperatura de agua mayor, utilizar el programa algodón con una temperatura tan alta como se necesite.</p>	<p>7 kg; ❄️ (frío) - 90 °C</p> <p>- -- (Parada de aclarado), 0 - 1400* r.p.m</p> <p>☹️ extra (Agua+/aclarado+), ☹️ menos (Planchado fácil)</p>
<p>sintéticos normal: tejidos de materiales sintéticos o mezclas.</p> <p>sintéticos + prelavar: programa con prelavado; dividir el detergente entre los compartimentos I y II.</p>	<p>4 kg; ❄️ (frío) - 60 °C</p> <p>- -- (Parada de aclarado), 0 - 1200* r.p.m</p> <p>☹️ ☹️ ☹️ extra (Agua+/aclarado+), ☹️ menos (Planchado fácil)</p>
<p> lana: prendas de lana o con una elevada composición de lana lavables a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente suave para evitar que las prendas puedan encoger; ciclos de inactividad más largos (las prendas reposan en el agua de lavado).</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana es de origen animal p. ej., angora, alpaca, llama, oveja. ■ Utilizar un detergente que sea apto para lana lavable a máquina. 	<p>2 kg; ❄️ (frío) - 40 °C</p> <p>- -- (Parada de aclarado), 0 - 800 r.p.m</p> <p>-</p>
<p>* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo. ** Carga reducida para el ajuste de rápido. *** En función del modelo.</p>	

Programa/tipo de prendas/información	Ajustes
Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de tejidos con los que puede usarse.	Carga máx.; temperatura
	Velocidad de centrifugado*
	Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
<p>delicados: para tejidos delicados lavables, p. ej., prendas de seda, satén, fibras sintéticas o tejidos mixtos (p. ej., blusas o fulares de seda).</p> <p>Nota: Utilizar un detergente apto para prendas de seda o delicadas lavables a máquina.</p>	<p>2 kg; ❄️ (frío) - 40 °C</p> <p>- - (Parada de aclarado), 0 - 800 r.p.m</p> <p>☹️, ☹️, ☹️ extra (Agua+/aclarado+), ☹️ menos (Planchado fácil)</p>
<p>☹️/☹️/☹️ (aclarado/centrifugado/desagüe): programa adicional combinado para aclarar y centrifugar la colada, así como para desaguar el agua de aclarado.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ El ajuste Agua+/Aclarado+ está predefinido. ■ Solo para aclarar, ajustar la Velocidad de centrifugado a 0. ■ Solo para centrifugar, desactivar el ajuste Agua+/Aclarado+ y, en caso necesario, ajustar la velocidad de centrifugado. ■ Solo para desaguar, ajustar la Velocidad de centrifugado a 0 y desactivar el ajuste Agua+/Aclarado+. 	<p>- ; -</p> <p>- - (Parada de aclarado), 0 - 1400* r.p.m</p> <p>☹️ extra (Agua+/aclarado+), ☹️ menos (Planchado fácil)</p>
<p>limpieza tambor: programa para la limpieza y el cuidado del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes de ejecutar el primer ciclo de lavado, si se lava con frecuencia a una temperatura baja (40 °C o inferior) o si se han formado olores tras un periodo prolongado sin utilizar el electrodoméstico. El piloto de limpieza tambor ☹️ parpadea si hace tiempo que no se ha utilizado un programa de 60 °C o superior.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ejecutar el programa de cuidado de tambor sin prendas en el interior. ■ Utilizar detergente en polvo o uno que contenga lejía. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante.No utilizar detergentes específicos para lana o prendas delicadas. 	<p>0 kg; 90 °C</p> <p>1200* r.p.m</p> <p>-</p>
<p>super rápido 15/30 min: programa muy corto de aprox. 15/30 minutos, apto para prendas pequeñas ligeramente sucias.</p> <p>Nota: Si se selecciona el ajuste rápido, se ejecuta el programa super rápido 15 min.</p>	<p>2/3,5 kg; ❄️ (frío) - 40 °C</p> <p>- - (Parada de aclarado), 0 - 1200* r.p.m</p> <p>☹️☹️</p>
<p>* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo. ** Carga reducida para el ajuste de rápido. *** En función del modelo.</p>	

Programa/tipo de prendas/información	Ajustes
Nombre del programa: breve explicación del programa y el tipo de tejidos con los que puede usarse.	Carga máx.; temperatura
	Velocidad de centrifugado*
	Ajustes adicionales que se pueden seleccionar
rápido/mix: carga mixta de tejidos de algodón y sintéticos.	4 kg; ❄️ (frío) - 40 °C - -- (Parada de aclarado), 0 - 1400* r.p.m 🌀🌀, 🌀 extra (Agua+/acla- rado+), 🌀 menos (Planchado fácil)
sport: prendas deportivas y de ocio fabricadas con tejidos de microfibra. Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ Las prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes de iniciar un lavado, limpiar a fondo el cajón para detergente (todos los compartimentos) para eliminar cualquier resto de suavizante. 	2 kg; ❄️ (frío) - 40 °C - -- (Parada de aclarado), 0 - 800 r.p.m 🌀🌀, 🌀 extra (Agua+/acla- rado+), 🌀 menos (Planchado fácil)
r.oscura: prendas oscuras de algodón y sintéticas. Nota: Lavar las prendas del revés.	3,5 kg; ❄️ (frío) - 40 °C - -- (Parada de aclarado), 0 - 1200* r.p.m 🌀🌀, 🌀 extra (Agua+/acla- rado+), 🌀 menos (Planchado fácil)
camisas: camisas o blusas de algodón, lino, fibras sintéticas o tejidos mixtos que no requieren planchado. Notas <ul style="list-style-type: none"> ■ Las camisas/blusas tienen solo un centrifugado corto ajustando la opción 🌀 menos (Planchado fácil). Colgarlas mojadas. → Efecto de autoalisado. ■ Utilizar el programa delicados para lavar camisas/blusas de seda o tejidos delicados. 	2 kg; ❄️ (frío) - 60 °C - -- (Parada de aclarado), 0 - 800 r.p.m 🌀🌀, 🌀 extra (Agua+/acla- rado+), 🌀 menos (Planchado fácil)
antialergias: tejidos duraderos de algodón o lino. Nota: Programa particularmente indicado para el lavado de prendas que necesitan satisfacer las más altas exigencias higiénicas y para pieles especialmente sensibles gracias a ciclos de lavado más largos con una temperatura definida, un mayor nivel de agua y un ciclo de centrifugado más largo.	6,5 kg; ❄️ (frío) - 60 °C - -- (Parada de aclarado), 0 - 1400* r.p.m 🌀🌀, 🌀 extra (Agua+/acla- rado+), 🌀 menos (Planchado fácil)

* La velocidad de centrifugado máxima depende del programa y del modelo.







** Carga reducida para el ajuste de **rápido**.

*** En función del modelo.



Valores de consumo

(Datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*	Datos aproximados sobre la humedad residual*/***
	en kg	en kWh	en l	en horas	en %
algodón 20 °C	7	0,29	76	2 ½	58
algodón 40 °C	7	1,01	76	3	58
algodón 60 °C	7	1,20	76	2 ½	58
algodón  eco +  **	7	0,84	50	3 ½	52
algodón  eco +  **	3,5	0,68	34	3 ½	53
algodón  eco +  **	3,5	0,51	34	3 ½	55
algodón 90 °C	7	2,25	87	2 ½	58
sintéticos 40 °C	4	0,79	69	2	40
rápido/mix 40 °C	4	0,63	46	1 ¼	60
delicados 30 °C	2	0,22	38	¾	30
lana 30 °C	2	0,19	44	¾	45

Valores de acuerdo con la versión vigente de la norma EN60456

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura de entrada del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE, con agua fría (15 °C). Los programas son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.

La indicación de la temperatura del programa se basa en la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir de la temperatura indicada para el programa por razones de ahorro energético. La acción de lavado se corresponde con los requisitos legales.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

Notas

- Esta hoja adicional es parte integrante de las instrucciones de uso y montaje. Guardar toda la documentación para consultas posteriores.
- Asimismo, en las instrucciones de uso y montaje figura más información importante.

3TS972BE

9001427046 (9901)

