



**Register** your  
new device on

MyBosch now and  
get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Indukcijska kuhalna plošča

PXV9..D...

[sl]

Navodila za uporabo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

1	Varnost .....	2
2	Preprečevanje materialne škode .....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje .....	5
4	Primerna posoda .....	5
5	Spoznavanje .....	7
6	Pred prvo uporabo .....	8
7	Osnovno upravljanje .....	8
8	FlexInduction .....	9
9	MoveMode .....	10
10	Časovne funkcije .....	10
11	PowerBoost .....	11
12	PanBoost .....	11
13	Funkcija ohranjanja toplote .....	12
14	Prevzem nastavitev .....	12
15	PerfectFry Sensor .....	12
16	Otroško varovalo .....	13
17	Zaščita pri brisanju .....	13
18	Posamezni varnostni izklop .....	13
19	Osnovne nastavitev .....	14
20	Preizkus posode .....	15
21	Home Connect .....	15
22	Krmiljenje nape prek kuhalne plošče .....	17
23	Čiščenje in nega .....	18
24	Odpravljanje motenj .....	19
25	Odstranjevanje .....	20
26	Izjava o skladnosti .....	20
27	Servisna služba .....	21
28	Testne jedi .....	21



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparata ne uporablajte:

- z zunanjim programsko uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

Če imate implantirano delujočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko induksijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njenou namembnostjo.

### 1.3 Omejitve kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne raz-

polagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

## 1.4 Varna uporaba

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesrečo, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.

- ▶ Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Krašek postopek morate ves čas nadzorovati.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!**

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.

- ▶ Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izolačno strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Če je površina počena, morate aparat izklučiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izklučite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedeni vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 21

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljamte vročim delom aparata.

Stik kovinskih predmetov z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče, lahko povzroči električni udar.

- ▶ V predalih pod kuhalno ploščo ne shranjujte dolgih, koničastih kovinskih predmetov.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalniščem lahko posoda nenačoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalnišče in dno posode morata biti vedno suha.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregrejeta.

- ▶ Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- ▶ Uporablajte samo posodo, odporno na vročino.

Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči urezne.

- ▶ Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## 2 Preprečevanje materialne škode

Tukaj je seznam najpogostejših vzrokov za poškodbe in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Kuhanje brez nadzora.	Opazujte potek priprave jedi.
Madeži, krušenje	Razlita živila, predvsem taka z velikim deležem sladkorja.	Takoj jih odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži, krušenje ali razpoke v steklu	Poškodovana posoda, posoda s stopljenim emajlom ali posoda z dnem iz bakra ali aluminija.	Uporablajte primerno in nepoškodovano posodo.
Madeži, obarvanja	Neprimerni načini čiščenja.	Uporablajte le čistila, primerna za steklokeramiko, in čistite kuhalno ploščo samo takrat, ko je hladna.
Krušenje ali razpoke v steklu	Udarci ali posoda, pribor ali drugi trdi ali koničasti predmeti, ki padajo na kuhalno ploščo.	Med kuhanjem ne udarite ob steklo in ne dovolite, da na kuhalno ploščo padajo predmeti.
Praske, obarvanja	Grobo dno posode ali drsanje posode po kuhalni plošči.	Preglejte posodo. Posodo dvignite, ko jo premikate.
Praske	Sol, sladkor ali pesek.	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
Poškodbe aparata!	Kuhanje v zamrznjeni posodi.	Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.
Poškodbe posode ali aparata	Kuhanje brez vsebine.	Posode brez vsebine nikoli ne postavite na vroče kuhalnišče in je ne segrevajte.
Poškodbe stekla	Stopljena snov na vročem kuhalnišču ali vroče pokrovke na steklu.	Na kuhalno ploščo ne polagajte papirja za peko ali aluminijaste folije, plastičnih posod ali pokrovk.
Pregretje	Vroča posoda na upravljalnem polju ali na okvirju.	Nikoli ne postavljajte vroče posode na ta območja.

**POZOR!**

Ta kuhalna plošča ima na spodnji strani ventilator.

- ▶ Če je pod kuhalno ploščo predal, v njem ne shranjujte majhnih ali koničastih predmetov, papirja in kuhinjskih krp. Ventilator bi te predmete lahko vsesal in se poškodoval ali pa bi bilo hlajenje slabše.
- ▶ Razdalja med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora znašati najmanj 2 cm.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalšče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalšča.

**Nasvet:** Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalšča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravne dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.


Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebni tratite energijo.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

## 4 Primerna posoda

Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhalšča. Če aparat ne zazna posode na določenem kuhalšču, postavite posodo na kuhalšče z eno stopnjo manjšim premerom.

Posoda	Materiali	Lastnosti
Priporočena posoda 	Posoda iz nerjavečega jekla z dnem v obliki sendviča, ki dobro razporeja toploto. Feromagnetna posoda iz emajliranega jekla ali litoželezna posoda ali posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla.	Ta posoda enakomerno razporeja toploto, se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna. Ta posoda se hitro segreje in aparat jo zato zazna.

### 4.1 Velikost in lastnosti posode

Da aparat pravilno zazna posodo, morate upoštevati velikost in material posode. Dno vseh posod mora biti popolnoma ravno in gladko.

Z Preizkus posode preverite, ali je posoda primerna.

## sl Primerna posoda

Primerno	Dno ni v celoti feromagnetno.	Če je feromagnetno območje manjše od dna posode, se segreje samo feromagnetno območje. Tako se toplota ne razporeja enakomerno.
	Dno posode z deležem aluminija.	Zaradi takega dna se feromagnetna površina zmanjša, zato posoda lahko sprejme manj moči. Lahko se zgodi, da aparat te posode ne zazna dovolj ali je sploh ne zazna in je zato ne segreva dovolj.
Ni primerno	Posoda iz običajnega tankega jekla, stekla, gline, bakra ali aluminija.	

### Opombe

- Med kuhalno ploščo in posodo načelno ne uporabljajte adapterskih plošč.
- Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dhom, ker se lahko zelo močno segreje.

## 5 Spožnavanje


### 5.1 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihra-

nek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

### 5.2 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.



#### Opombe

- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte posode. Elektronika se lahko pregreje.

#### Tipke na dotik


Ko se kuhalische segreva, svetijo simboli tipk, ki so v danem trenutku na voljo.

Senzor	Funkcija
①	Glavno stikalo
🕒	Zaščita pri brisanju
👶	Otroško varovalo
0 1 2 3 ...	Nastavitevno območje
boost	PowerBoost / PanBoost
⚠	Alarm
⌚	Programska ura za izklop
⌚	Count-up timer
⚡	Funkcija ohranjanja toplote
WiFi	PerfectFry Sensor
☰	FlexInduction
⇄	MoveMode
+/-	Izbira kuhalische
WiFi	WLAN
⚡	Krmiljenje nape prek kuhalne plošče
💡	Osvetlitev nape

Glede na status kuhalne plošče zasvetijo tudi prikazi kuhalische ter različne vklopljene in razpoložljive funkcije.

### 5.3 Razdelitev kuhalische

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.



Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
A ⚡⚡⚡	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
A ⚡	Stopnja moči 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W
B Ø 21 cm ⚡	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
B Ø 26 cm ⚡	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.600 W 3.700 W
B Ø 32 cm ⚡	Stopnja moči 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

## 5.4 Kuhališče

Preden začnete kuhati, preverite, če se velikost posode ujema s kuhališčem, na katerem želite kuhati:

### Območje Tip kuhališča

Flex Zone	→ "FlexInduction", Stran 9
Kuhališče z enojnim grelnim krogom	
Kuhališče s trojnim grelnim krogom Kuhališče se samodejno vklopi, kadar uporabite posodo z dnem, ki po velikosti ustreza zunanjemu območju, ki ga želite uporabiti.	

## 5.5 Prikaz preostale topote

Kuhalna plošča ima prikaz preostale topote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

### Prikaz Pomen

H	Kuhališče je vroče.
h	Kuhališče je toplo.

# 6 Pred prvo uporabo

Upoštevajte naslednja priporočila.

## 6.1 Prvo čiščenje

Odstranite ostanke embalaže s površine kuhalne plošče in površino obrišite z vlažno krpo. Spisek priporočenih čistil najdete na uradni spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Več informacij o negi in čiščenju. → Stran 18

## 6.2 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

## 6.3 Posoda

Spisek priporočene posode najdete na uradni spletni strani [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

Več informacij o ustrezni posodi. → Stran 5

## 6.4 Nastavitev Home Connect

Ob prvem vklopu aparata se prikaže nastavitev domačega omrežja. Na zaslonu nekaj sekund sveti simbol .

Za začetek nastavitev priključka se dotaknite senzorja  in upoštevajte podatke v poglavju → "Home Connect", Stran 15. Za izhod iz prve nastavitev se dotaknite katerega koli senzorja.

# 7 Osnovno upravljanje

## 7.1 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.  
Oglesi se zvočni signal. Svetijo simboli kuhališč in funkcij, ki so trenutno na voljo. Poleg kuhališč sveti .
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

### ReStart

- ▶ Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

## 7.2 Izklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①, dokler prikazi ne ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izklopljena.

**Opomba:** Če so vsa kuhališča izklopljena več kot 20 sekund, se kuhalna plošča izklopi.

## 7.3 Nastavitev stopnje moči na kuhališčih

Kuhališče ima 17 stopenj moči, ki so prikazane od 1 do 9 z vmesnimi vrednostmi. Izberite najprimernejšo stopnjo moči za jed in izbrani postopek priprave.

1. Dotaknite se simbola + / - želenega kuhališča.

- ✓ Prikaz  sveti svetleje.
- 2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo moči.
- ✓ Stopnja moči je nastavljena.

**Opomba:** Če na kuhališču ni posode ali če posoda ni primerna, izbrana stopnja moči utripa. Po določenem času se kuhališče izklopi.

### QuickStart

- ▶ Če posodo pred vklopom postavite na kuhalno ploščo, jo aparat ob vklopu zazna in samodejno izbere ustrezno kuhališče. Nato v naslednjih 20 sekundah izberite stopnjo moči, sicer se kuhalna plošča izklopi.

### Sprememba stopnje moči ali izklop kuhališča

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja ali nastavite na .
- ✓ Stopnja kuhanja na kuhališču se spremeni ali se kuhališče izklopi in prikaze se prikaz preostale topote.

## 7.4 Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katera stopnja moči ( $\underline{\underline{=}}$ ) je primerena za kakšno živilo. Čas priprave ( $\odot$  min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil. Za predgrevanje nastavite stopnjo moči 8–9.

	$\underline{\underline{=}}$	$\odot$ min
<b>Topljenje</b>		
Maslo, med, želatina	1 - 2	-
<b>Pogrevanje in ohranjanje toplotne</b>		
Obarjene klobasicice <sup>1</sup>	3 - 4	-
<b>Odtaljevanje in pogrevanje</b>		
Špinaca, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
<b>Poširanje, nežno segrevanje</b>		
Krompirjevi cmoki <sup>1</sup>	4.5 - 5.5	20 - 30
Stepene omake, npr. bearneška ali holandska	3 - 4	8 - 12
<b>Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje</b>		
Riž, z dvojno količino vode	2.5 - 3.5	15 - 30
Krompir v oblicah	4.5 - 5.5	25 - 35
Testenine <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Juhe	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenjava	2.5 - 3.5	10 - 20
Enolončnica v loncu na pritisk	4.5 - 5.5	-
<b>Dušenje z maščobo</b>		

<sup>1</sup> Brez pokrovke

<sup>2</sup> Predgrevanje na stopnji kuhanja 8–8.5

	$\underline{\underline{=}}$	$\odot$ min
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Golaž <sup>2</sup>	3 - 4	50 - 60
<b>Praženje/pečenje z malo maščobe</b>		
Zrezek, naraven ali paniran	6 - 7	6 - 10
Steak (debeline 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Perutninska prsa (debeline 2 cm)	5 - 6	10 - 20
Hamburger (debeline 2 cm)*	6 - 7	10 - 20
Riba in ribji file, paniran	6 - 7	8 - 20
Kozice in raki	7 - 8	4 - 10
Praženje sveže zelenjave in gob	7 - 8	10 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. pripravljene jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Omlete (pečene ena za drugo)	3.5 - 4.5	3 - 10
<b>Cvrenje, 150–200 g na porcijo v 1–2 l olja, cvrenje posameznih porcij<sup>1</sup></b>		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medaljonci	8 - 9	-
Zelenjava, gobe, panirane, v pivskem testu ali tempuri	6 - 7	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4 - 5	-
<sup>1</sup> Brez pokrovke		
<sup>2</sup> Predgrevanje na stopnji kuhanja 8–8.5		

## 8 FlexInduction

Prilagodljivo kuhalische vam omogoča, da posodo različnih oblik ali velikosti postavite kamor koli. Sestavljen je iz štirih induktorjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Ko prilagodljivo kuhalische deluje, se aktivira le tisto območje, ki ga pokriva posoda.


### 8.1 Namestitev posode

Prilagodljivo kuhalische lahko konfigurirate na dva načina, odvisno od tega, kaero posodo uporabljate. Da zagotovite dobro zaznavanje in razporeditev toplotne, posodo postavite na sredino, kot je prikazano na slikah.

#### Kot eno združeno kuhalische

Priporočeno za kuhanje v eni sami posodi.

- Položaj posode je odvisen od velikosti: Položaj posode je odvisen od velikosti:




- Priporočena podolgovata posoda:



#### Kot dve neodvisni kuhalisci

Priporočeno za kuhanje v dveh posodah.

Sprednje in zadnje območje lahko uporabljate ločeno in za vsako od njiju nastavite drugo stopnjo moči.



## 8.2 Vklop FlexInduction

- Posodo postavite na kuhalšče.

## 9 MoveMode

S to funkcijo lahko spremenite stopnjo moči za posodo, tako da posodo na prilagodljivem kuhalšču preprosto potisnete naprej ali nazaj. Kuhalšče je v ta namen razdeljeno na tri območja z različnimi stopnjami moči.


### 9.1 Namestitev in premikanje posode

Uporabite samo eno posodo. Območje kuhanja je odvisno od uporabljene posode in njene velikosti ter položaja.

Vsako območje kuhanja ima prednastavljenou stopnjo moči:

- Prednje območje = stopnja kuhanja 9
- Srednje območje = stopnja kuhanja 5
- Zadnje območje = stopnja kuhanja 1.5

Standardno nastavitev prednastavljenih stopnji moči lahko spremojte. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 14.



## 10 Časovne funkcije

Vaša kuhalna plošča ima različne funkcije za nastavitev časa priprave:

- Programska ura za izklop

- Izberite kuhalšče.

- Kuhališči se samodejno ločita ali združita glede na velikost in položaj posode.
- Kuhališče Flex Zone je združeno in sveti.

### Opombe

- Nastavitev kuhalšča lahko ročno spremojte, tako da se dotaknete .
- Standardno konfiguracijo prilagodljivega kuhalšča lahko spremojte. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev. → Stran 14
- Če posodo premaknete z aktivnega združenega kuhalšča ali jo dvignete, se začne samodejno iskanje. Vsaka posoda, ki jo aparat med tem iskanjem najde na kuhalšču, se segreva na predhodno izbrani stopnji moči.

### 9.2 Aktiviranje MoveMode

**Zahleva:** Na prilagodljivo kuhalšče postavite samo eno posodo.

- Izberite eno od obeh kuhalšč prilagodljivega kuhalšča.
- Pritisnite .
- Stopnja moči na območju, na katerem se nahaja posoda, sveti v prikazu kuhalšč poleg .
- Funkcija je vklopljena.

**Opomba:** Med postopkom kuhanja lahko spremojte stopnje moči na območjih.

### 9.3 Deaktiviranje MoveMode

- Dotaknite se .
- Prikaz poleg . se izklopi.
- Funkcija je deaktivirana.

## 10.1 Programska ura za izklop

Omogoča programiranje časa priprave na enem ali več kuhalniščih. Po preteku časa se kuhalnišče samodejno izklopi.

### Vklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhalnišče in stopnjo moči.
2. Pritisnite .
- ✓ Prikaz  na kuhalnišču zasveti.
3. Na nastavitevem območju nastavite trajanje.
  - Če želite nastaviti čas priprave, krajši od 10 minut, se vedno najprej dotaknite 0 in nato izberite želeno vrednost.
4. Potrdite z .
- ✓ Čas priprave se začne odštevati.
- ✓ Ko čas priprave poteče, se kuhalnišče izklopi in oglasi se zvočni signal.

**Opomba:** Če je na kuhalnišču, na katerem je aktiviran PerfectFry Sensor, programiran čas priprave, se začne programirani čas priprave odštevati, takoj ko je dosežena izbrana temperaturna stopnja.

### Sprememba ali izklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhalnišče in se dotaknite .
2. V nastavitevem območju spremenite čas ali nastavite na , da izbrišete čas.
3. Potrdite z .

## 10.2 Alarm

Omogoča aktiviranje alarmja od 0 do 99 min. Ta funkcija deluje neodvisno od kuhalnišč in drugih nastavitev. Kuhalnišč ne izklopi samodejno.

### Vklop Alarm

1. Dotaknite se .
2. V nastavitevem območju nastavite želeni čas.
3. Potrdite z .
- ✓ Čas prične teči.
- ✓ Ko čas poteče, se oglasi signal in zasloni utripajo.

### AlarmSprememba ali izklop

1. Dotaknite se .
2. V nastavitevem območju spremenite čas ali nastavite na , da izbrišete čas.
3. Potrdite z .

## 10.3 Count-up timer

Funkcija štoparice prikazuje čas, ki je pretekel od aktiviranja.

### Vklop Count-up timer

- Dotaknite se .
- ✓ Čas prične teči.


### Izklop Count-up timer

1. Dotaknite se .
- Štoparica se zaustavi. Prikazi programske ure svetijo naprej.
2. Dotaknite se .
- Prikazi ugasnejo.

## 11 PowerBoost

S to funkcijo velike količine vode segrejete hitreje kot z .

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhalnišča, če ne deluje drugo kuhalnišče iste skupine.



### 11.1 Vklop PowerBoost

1. Izberite kuhalnišče.
2. Dotaknite se . Prikaz  sveti.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

**Opomba:** To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhalnišču Flex Zone.

### 11.2 Izklop PowerBoost


1. Izberite kuhalnišče.
2. Dotaknite se . Prikaz  ugasne in kuhalnišče se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

**Opomba:** V določenih okoliščinah se lahko ta funkcija samodejno izklopi, da zaščiti elektronske elemente v notranjosti kuhalne plošče.

## 12 PanBoost

S to funkcijo ponve segrejete hitreje kot z .

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhalnišča, če ne deluje drugo kuhalnišče iste skupine.



## 12.1 Priporočila za uporabo

- Ponve ne prekrivajte s pokrovko.
- Praznih ponev nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- Uporabljajte samo hladne ponve.
- Uporabljajte ponve s popolnoma ravnim dnem. Ne uporabljajte ponev s tankim dnem.

## 12.2 Vklop PanBoost

1. Izberite kuhalische.
2. Dvakrat se dotaknite  $\hat{b}ost.$   $Pb.$  sveti.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

**Opomba:** To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhalischu Flex Zone.

## 12.3 Izklop PanBoost

1. Izberite kuhalische.
2. Dotaknite se  $\hat{b}ost.$   $Pb.$  ugasne in kuhalische se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

**Opomba:** Da se ne razvije premočna vročina, se ta funkcija po 30 sekundah samodejno izklopi.

# 13 Funkcija ohranjanja topote

To funkcijo lahko uporabite za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje jedi na toplem.

## 13.1 Vklop Funkcija ohranjanja topote

1. Izberite želeno kuhalische.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite  $\hat{L}o.$  sveti.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

## 13.2 Izklop Funkcija ohranjanja topote

1. Izberite kuhalische.
2. Dotaknite se  $\hat{L}o.$  ugasne.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.


# 14 Prevzem nastavitev

S to funkcijo lahko stopnjo kuhanja in nastavljeni čas priprave prenesete z enega kuhalischja na drugo.

## 14.1 Prevzem nastavitev

**Zahteva:** Posodo prestavite na kuhalische, ki ni vklopljeno in še ni prednastavljeno in na katerem prej še ni stala druga posoda.

1. Premaknite posodo.



Aparat zazna posodo in v prikazu novega kuhalischja izmenično utripata predhodno izbrana stopnja kuhanja in  $\hat{L}o.$

2. Izberite novo kuhalische, da prevzamete nastavitev. Aparat nastavi stopnjo kuhanja prvotnega kuhalischja na  $\hat{O}o.$
  - ✓ Nastavite so se prenesle na novo kuhalische.
- Opomba:** Če novo posodo postavite na drugo kuhalische, preden potrdite nastavite, lahko to funkcijo uporabljate za obe posodi.

# 15 PerfectFry Sensor

Primerno za pripravo ali zgoščevanje omak, palačink ali za cvrenje jajc na maslu, za pečenje zelenjave ali steakov do želene stopnje, pri čemer imate temperaturo pod nadzorom.

Namesto da bi morali med kuhanjem večkrat prilagajati stopnjo moći, na začetku enkrat izberete želeno končno temperaturo. Senzorji pod steklokeramiko nato merijo temperaturo posode in jo vzdržujejo med celotnim postopkom kuhanja.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhalischja, označena z  $\hat{L}o.$

## 15.1 Prednosti

- Temperatura se stalno vzdržuje, ne da bi vam bilo treba spremnjati stopnjo moći.
- Olje se ne pregreje. Jed se ne prismodi.
- Kuhalische se segreva le, če je to potrebno za vzdrževanje temperature, s čimer se prihrani energija.

## 15.2 Temperaturne stopnje

Temperaturne stopnje za pripravo jedi.

Sto- pnja	Tempe- ratura	Funkcije
1	120 °C	Kuhanje in zgoščevanje omak, pečenje zelenjave
2	140 °C	Popekanje na olivnem olju ali maslu
3	160 °C	Pečenje rib in grobih živil
4	180 °C	Cvrenje paniranih in zamrznjenih jedi ter jedi na žaru
5	215 °C	Žar in plošča žara za visoko temperaturo

## 15.3 Priporočena posoda

Za to funkcijo smo razvili posebno posodo, ki daje optimalne rezultate.

Priporočeno posodo lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializirani trgovini ali v naši spletni trgovini [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

**Opomba:** Uporabite lahko tudi drugo posodo. Glede na lastnosti posode dosežena temperatura lahko odstopa od izbrane temperaturne stopnje.

# 16 Otroško varovalo

Kuhalna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuhalno ploščo.

## 16.1 Vklop Otroško varovalo

**Zahiteva:** Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Dotaknite se ①.
2. Za 4 sekunde se dotaknite ⑧.
- ✓ Prikaz ⑧ sveti 10 sekund.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

## 15.4 Vklop PerfectFry Sensor

1. Prazno posodo postavite na kuhalische.
2. Izberite kuhalische in se dotaknite .
3. V naslednjih 10 sekundah v nastavitevem območju izberite želeno temperaturno stopnjo.
- ✓ Funkcija se vklopi.  utripa, dokler nastavljeni končna temperatura ni dosežena.
- ✓ Ko je končna temperatura dosežena, se oglesi zvočni signal in  preneha utripati.
4. V ponev dodajte maščobo in nato živilo.

**Opomba:** Če za kuhanje potrebujete več kot 250 ml olja, dodajte olje in počakajte nekaj sekund, preden dodate živilo.

## 15.5 Izklop PerfectFry Sensor

- Izberite kuhalische in se dotaknite .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

## 15.6 Priporočila za kuhanje z PerfectFry Sensor

V priloženi dokumentaciji najdete tabelo s priporočili za kuhanje z PerfectFry Sensor.

# 17 Zaščita pri brisanju

Omogoča zaporo upravljalnega polja za čiščenje, da nemerno ne spremenite nastavitev.  
Zapora ne učinkuje na glavno stikalo.

## 17.1 Vklop Zaščita pri brisanju

- Pritisnite ⑨. Oglasi se opozorilni zvočni signal in ⑨ sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 35 sekund zaklenjeno. 5 sekund pred izklopom se oglasi zvočni signal.

## 16.2 Izklop Otroško varovalo

1. Dotaknite se ①.
2. Za 4 sekunde se dotaknite ⑧.
- ✓ Zapora je odpravljena.

## 16.3 Samodejno otroško varovalo

Otroško varovalo lahko tudi samodejno aktivirate ob vsakem izklopu kuhalne plošče.

Kako vklopite in izklopite to funkcijo, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 14.

# 18 Posamezni varnostni izklop

Varnostna funkcija se aktivira, če je kuhalische dlje časa v uporabi in ne spremenite nobene nastavitev. Kuhalische prikaže  in se izklopi.

## 17.2 Izklop Zaščita pri brisanju

Za predčasni izklop funkcije:

- Dotaknite se ⑨.
- ✓ Upravljalno polje je odklenjeno.

Čas od 1 do 10 ur je odvisen od izbrane stopnje moči.  
Za vklop kuhalische pritisnite poljubno tipko.

## 19 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 19.1 Pregled osnovnih nastavitev

Prikaz	Nastavitev	Vrednost
c 1	Otroško varovalo	0 – Ročno. <sup>1</sup> 1 – Samodejno. 2 – Izklopljeno.
c 2	Zvočni signali	0 – Zvočna signala za potrditev in napako sta izklopljena. 1 – Vklopljen je samo zvočni signal za napako. 2 – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. 3 – Vsi zvočni signali so vklopljeni <sup>1</sup> .
c 3	Prikaz porabe energije	0 – Izklopljeno. <sup>1</sup>
	Prikazuje skupno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče v kWh.	1 – Vklopljeno.
	Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.	
c 5	Samodejni izklop kuhališč.	00 – izklopljen. <sup>1</sup> 01–99 – Minute za samodejnega izklopa.
c 6	Trajanje zvočnega signala ob koncu programske ure	1 – 10 sekund <sup>1</sup> 2 – 30 sekund 3 – 1 minuta
c 7	Omejitev moči	0 – Izklopljeno. Največja moč kuhalne plošče <sup>1</sup> . 1 – 1000 W. Najmanjša moč. 1.5 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Priporočeno za 13 A 3.5 – 3500 W. Priporočeno za 16 A. 4 – 4000 W. 4.5 – 4500 W. Priporočeno za 20 A. ... 9 – Največja moč kuhalne plošče.
c 11	MoveMode	3 – Prednastavljena stopnja moči za sprednje kuhališče. 5 – Prednastavljena stopnja kuhanja za srednje kuhalische. 1.5 – Prednastavljena stopnja moči za zadnje kuhalische.
	Omogoča spremembo prednastavljenih stopenj kuhanja na treh kuhalnih območjih prilagodljivega kuhalnika.	
	V ta namen izberite eno od kuhalnišč, v nastavitenem območju nastavite želeno stopnjo kuhanja in se dotaknite  , da potrdite novo stopnjo kuhanja.	
c 12	Preizkus posode	0 – Ni primerno. 1 – Ni optimalno. 2 – Primerno.
	S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.	
c 13	FlexInduction	0 – Kot dve neodvisni kuhalnišči. <sup>1</sup> 1 – Kot eno združeno kuhalnišče.
	Sprememba načina vklopa Flex Zone.	
c 0	Ponastavitev na tovarniške nastavitev	0 – Individualne nastavitev <sup>1</sup> . 1 – Tovarniške nastavitev.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev

### 19.2 Na osnovne nastavitev

**Zahtega:** Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Da vklope kuhalno ploščo, se dotaknite ①.
2. V naslednjih 10 sek. se za 4 sek. dotaknite ②.

#### Informacije o izdelku

Seznam pooblaščenih servisov (PS)

#### Prikaz

0 /

#### Informacije o izdelku

Proizvodna številka

Fd

Proizvodna številka 1

02.

Proizvodna številka 2

05

- ✓ Prvi štirje prikazi navajajo informacije o izdelku. Za ogled posameznih prikazov se dotaknite nastavitevnega polja.

3. Za dostop do osnovnih nastavitev se dotaknite .
- ✓ Kot prednastavitev svetijo  in .
4. Tolikokrat se dotaknite , da se prikaže želena nastavitev.
5. V nastavitvenem območju izberite želeno nastavitev.
6. Za 4 sek. se dotaknite .
- ✓ Nastavite so shranjene.

## 20 Preizkus posode

Kakovost posode bistveno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.

S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.

Pred preizkusom se prepričajte, da se velikost dna posode ujema z velikostjo uporabljenega kuhalnika.

Dostop poteka prek osnovnih nastavitev. → Stran 14

### 20.1 Izvedba Preizkus posode

Prilagodljivo kuhalnišče je nastavljeno kot eno kuhalnišče, tako da preizkusi samo eno posodo.

1. Posodo pri sobni temperaturi napolnite s pribl. 200 ml vode in jo postavite na sredino kuhalnika, ki se najbolje prilega velikosti dna posode.
2. Odprite osnovne nastavitev in izberite  .
3. Dotaknite se nastavitvenega območja. Na kuhalniščih utripa prikaz —.
- ✓ Preizkus poteka.
- ✓ Čez 10 sekund se na prikazu kuhalnišča prikaže rezultat.

## 21 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitev ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitev, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

**Nasvet:** Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

#### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. → "Varnost", Stran 2
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
- Kuhalne plošče niso namenjene nenadzorovani uporabi. Nadzirajte postopek kuhanja.

### 19.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- Dotaknite se .
- ✓ Vse spremembe se zavrnejo in se ne shranijo.

### 20.2 Preverjanje rezultata

Naslednja preglednica prikazuje, kaj rezultat pomeni za kakovost in hitrost postopka kuhanja.

#### Rezultat

- |   |  |
|---|--|
|  | Posoda ni primerna za kuhalnišče in se zato ne segreva.                                    |
|  | Posoda se segreva počasneje, kot ste pričakovali, in postopek kuhanja ne poteka optimalno. |
|  | Posoda se pravilno segreva in postopek kuhanja je pravilen.                                |

**Opomba:** V primeru slabših rezultatov posodo ponovno postavite na manjše kuhalnišče, če obstaja.

Da aktivirate to funkcijo, se dotaknite nastavitvenega območja.

### 21.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.  
Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

### 21.2 Nastavitev Home Connect

#### Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo z najnovejšo različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
- Mobilna naprava in aparat sta v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

- Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



- Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 21.3 Pregled nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavivah vaše kuhalne plošče lahko za Home Connect prilagodite nastavitev in omrežne nastaviteve.

Nastavitev	Izbira ali prikaz	Dodatne informacije
$H\mathcal{C} 1$	Povezava z omrežjem 0 – Ni povezano/prekinitev povezave 1 – Samodejna povezava 2 – Ročna povezava 3 – Povezano	Kuhalno ploščo prijavite v domače omrežje WLAN (Wi-Fi) ali prekinite povezavo z omrežjem
$H\mathcal{C} 2$	Povezava z aplikacijo 0 – Ni povezano 1 – Vzpostavitev povezave	$H\mathcal{C} 2$ se prikaže samo, če je kuhalna plošča povezana z domačim omrežjem.
$H\mathcal{C} 3$	Povezava z WLAN 0 – Brezžični modul izklopljen 1 – Brezžični modul vklopljen	Če je omrežje WLAN aktivirano, lahko uporabljate funkcijo Home Connect. $H\mathcal{C} 3$ se prikaže samo, če je bila kuhalna plošča že kdaj povezana z omrežjem.
$H\mathcal{C} 4$	Nastavitev v aplikaciji 0 – Izklopljeno 1 – Vklopljeno <sup>1</sup>	Če je $H\mathcal{C} 4$ izklopljena, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhalne plošče.
$H\mathcal{C} 5$	Posodobitev programske opreme 1 – Posodobitev je na voljo in pripravljena na namestitve 2 – Zagon namestitve	$H\mathcal{C} 5$ se prikaže samo, če je na voljo posodobitev programske opreme.
$H\mathcal{C} 6$	Upravljanje dostopa pooblaščenega servisa na daljavo 0 – Ni dovoljeno 1 – Dovoljeno	$H\mathcal{C} 6$ se prikaže samo, če se pooblaščeni servis poskuša povezati s kuhalno ploščo. Po dodeljenem dostopu lahko tega kadar koli prekinete.
$H\mathcal{C} 7$	Omogoči prikaz jakosti signala WLAN 0 – Povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) ni vzpostavljena 1 – Jakost signala 1 (slaba) 2 – Jakost signala 2 (srednja) 3 – Jakost signala 3 (dobra)	$H\mathcal{C} 7$ se prikaže samo, če je povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) vzpostavljena.
$H\mathcal{C} 8$	Povezava s strežnikom Home Connect 0 – Ni povezano 1 – Povezano	$H\mathcal{C} 8$ se prikaže samo, če je povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) vzpostavljena.

<sup>1</sup> Tovarniška nastavitev

## 21.4 Sprememba nastavitev v aplikaciji Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko spreminjate nastaviteve za kuhalšča in jih pošiljate kuhalni plošči.

### Zahteve

- Kuhalna plošča je povezana z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko nastavljate kuhalno ploščo v aplikaciji Home Connect, mora biti v osnovnih nastavivah vklopljeno  $H\mathcal{C} 4$ . Ob dobavi je  $H\mathcal{C} 4$  vklopljeno. Če je prenos nastavitev deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhalne plošče.
- Nastavitev izvedite v aplikaciji Home Connect in jo pošljite kuhalni plošči.

- Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect. Nastavitve, ki jih pošljete iz aplikacije Home Connect kuhalni plošči, morate potrditi na kuhalni plošči.
- ✓ Ko so nastavitve za kuhanje posredovane posameznemu kuhalnišču, začne ustrezen prikaz kuhalnišča utripati, odvisno od nastavitve.
  - 2. Če želite nastavitev potrditi, pritisnite na prikaz kuhalnišča želenega kuhalnišča.
  - 3. Če želite nastavitev preklicati, se dotaknite poljubnega drugega polja na dotik na kuhalni plošči.

## 21.5 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. za optimizacijo, odpravo napak, varnostne posodobitve in dodatne funkcije in storitve.

Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect. Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikacije Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

### Opombe

- Posodobitev programske opreme poteka v dveh korakih.
  - Prvi korak je prenos.
  - Drugi korak je namestitev na vaš aparat.
- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.

- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.

## 21.6 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 21.7 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov. Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula WiFi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula WiFi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitev na tovarniške nastavitev.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

---

# 22 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

Če kuhalna plošča in napa omogočata Home Connect, aparata povežite v aplikaciji Home Connect. V ta namen oba aparata povežite z Home Connect in sledite navodilom v aplikaciji.

### Opombe

- Upravljanje na napi ima vedno prednost. V tem času upravljanje nape prek kuhalne plošče ni mogoče.
- Povezavo z napo lahko vzpostavite samo prek aplikacije Home Connect. Drugi načini povezovanja niso več podprtji.

## 22.1 Ponastavitev nastavitev Home Connect

Če pride do težav s povezovanjem vašega aparata z domačim omrežjem WLAN (WiFi) ali če želite svoj aparat prijaviti v drugo domače omrežje WLAN (WiFi), lahko ponastavite nastavitev Home Connect.

**Opomba:** Če ponastavite nastavitev Home Connect, se bo prekinila tudi povezava z morebitno povezano napo.

1. 4 sekunde pritisnjte .
- ✓ Na zaslonu se prikažejo informacije o izdelku.
2. Simbola  in .

3. V nastavitev območju nastavite vrednost .

## 22.2 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

V osnovnih nastavitevah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznih kuhalnišč.

Prek upravljalnih elementov kuhalne plošče lahko izvedete nadaljnje nastavitev.

### Nastavitev ventilatorja

1. Dotaknite se .
2. V nastavitev območju izberite stopnjo ventilatorja.
  - Izbirate lahko med stopnjami 1, 2 in 3.
  - Za nastavitev intenzivne stopnje v nastavitev območju izberite 4 ali 5. Alternativno se lahko dotikate simbola , dokler se ne prikaže intenzivna stopnja.

### Izklop ventilatorja

- V nastavitev območju izberite stopnjo 0.

### Vklop samodejnega delovanja

- ▶ Držite tipko  pritisnjeno, dokler se na prikazu ne prikaže .
- ✓ Ob nastajanju pare se ventilator vklopi samodejno.

### Izklop samodejnega delovanja

- ▶ Držite tipko  pritisnjeno, dokler  ne ugasne.

Če nastavite drugo stopnjo ventilatorja, se samodejno delovanje izklopi.

### Nastavitev osvetlitve nape

Luč v napi lahko vklopite in izklopite prek upravljalnega polja kuhalne plošče.

1. Za vklop luči se dotaknite .
2. Za izklop luči se ponovno dotaknite .

## 22.3 Pregled nastavitev krmiljenja nape

V osnovnih nastavivah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznih kuhalnišč.

Nastavitev	Izbira	Opis
c15	Povezava kuhalna plošča – napa  – ni povezano/povezava prekinjena  – Brez funkcije  – povezano z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi)  – povezano z WLAN in napa	-
c18	Samodejni vklop ventilatorja  – Izklopljeno. Napa morate po potrebi vklopiti ročno.  – Vklopljeno s samodejnim delovanjem <sup>2</sup> . Napa se vklopi v načinu samodejnega delovanja, ko vklopite kuhalnišče.  – Vklopljeno z ročnim delovanjem. Napa se vklopi ob vklopu kuhalnišča z določeno stopnjo.	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c20	Naknadno delovanje ventilatorja  – Ventilator se izklopi skupaj s kuhalno ploščo.  – Vklopljeno s samodejnim delovanjem <sup>2</sup>  – Vklopljeno s standardnim zamikom izklopa ventilatorja  – Brez spremembe nastavitev	Nastavitev določa, ali bo ventilator po izklopu kuhalne plošče še naprej deloval in kako. Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c21	Samodejni vklop osvetlitve  – Izklopljeno  – Vklopljeno <sup>2</sup> Osvetlitev se vklopi, ko vklopite kuhalno ploščo.	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c22	Samodejni izklop osvetlitve  – Izklopljeno <sup>2</sup>  – Osvetlitev se izklopi, ko izklopite kuhalno ploščo.	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.

<sup>1</sup> Odvisno od opreme aparata

<sup>2</sup> Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

## 23 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 23.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v trgovini ali v spletni trgovini [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

#### POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev dokler je kuhalna plošča še vroča. To lahko povzroči sledi v površini aparata.

#### Neprimerna čistila

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev

- Abrazivne gobice
- Visokotlačni čistilniki in parni čistilniki

## 23.2 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo očistite po vsaki uporabi, da se ostanki jedi ne zapečejo.

**Zahteva:** Kuhalna plošča mora biti hladna. Samo če nastanejo madeži od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije, ne pustite, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Grobo umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.

Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži čistila.

### Nasveti

- S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosegete dober rezultat čiščenja.
- Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.

## 23.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Če so po uporabi na okvirju kuhalne plošče umazanija ali madeži, jih očistite.

**Opomba:** Ne uporabljajte strgala za steklo.

1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.  
Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

# 24 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.  
→ "Servisna služba", Stran 21

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

## 24.2 Navodila na zaslonu

Napaka	Vzrok in odprava napak
Noben prikaz ne sveti.	Električno napajanje je prekinjeno. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka.</li> </ul>
Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aparat priključite v skladu z vezalno shemo.</li> </ul>
Motnja elektronike	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščeni servis.</li> </ul>
Prikazi utripajo.	Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.</li> </ul>
F2, F4, E 70/15, E 8 207, E 8208	Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhalnišča. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubne tipke na upravljalnem polju.</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
F5 + stopnja moči in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Elektronika se zato lahko pregreje. ▶ Odstranite posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F5 in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhalo izkloplilo. ▶ Odstranite posodo. Počakajte nekaj sekund. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko prikaz napake ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem.
F1/F6	Kuhališče se je pregrelo in izkloplilo, da zaščiti delovno površino. ▶ Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi, in nato ponovno vklopite kuhalo.
F0	Prevzem nastavitev ni aktivirano. ▶ Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Kuhajte kot običajno, ne da bi uporabljali funkcijo Prevzem nastavitev. Obrnite se na pooblaščeni servis.
F8	Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitev. ▶ Posamezni varnostni izklop je vklopljen. Za nastavitev kuhalnika se dotaknite poljubne tipke in izklopite prikaz.
E 9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja. ▶ Obrnite se na dobavitelja električne energije.
U400/E9011	Kuhalna plošča ni pravilno priključena. ▶ Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo.
dE	Aktiviran je demonstracijski način. ▶ Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Počakajte 30 sekund in priključite kuhalno ploščo. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega senzorja. Demonstracijski način je deaktiviran.
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▶ Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .

## 24.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilačnega motorja ali ritmične zvoke.

# 25 Odstranjevanje

## 25.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
  2. Prerezite omrežni priključni vodnik.
  3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
- Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

# 26 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW  
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 50 mW

<b>■</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

## 27 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustreznim uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 27.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki. Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavivah → Stran 14 .

Da boсте svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## 28 Testne jedi

Ta priporočila za nastavitev so namenjena preizkusnim inštitutom za lažje testiranje naših aparatov. Preizkusi so bili opravljeni z našimi kompletimi posode za indukcijske kuhalne plošče. Te kompleti pribora lahko po potrebi naknadno kupite v specializiranih trgovinah, na našem pooblaščenem servisu ali v naši spletni trgovini.

### 28.1 Topljenje čokoladnega preliva

Sestavine: 150 g temne čokolade (55 % kakava).

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke
  - Kuhanje: stopnja moči 1.5

### 28.2 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Recept po DIN 44550

Začetna temperatura 20 °C

Segrevanje, brez mešanja

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 450 g
  - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 800 g
  - Segrevanje: trajanje 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

### 28.3 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Npr.: premer leče 5-7 mm, začetna temperatura 20 °C  
Po 1 min. segrevanja premešajte

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 500 g
  - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 1 kg
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

### 28.4 Bešamelna omaka

Temperatura mleka: 7 °C

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 40 g mesta, 40 g moke, 0,5 l mleka s 3,5 % maščobe in ščepec soli

#### Priprava bešamelne omake

1. Raztopite maslo, umesajte moko in sol ter vse skupaj segrejte.
  - Segrevanje: trajanje 6 min., stopnja moči 2
2. Prežganju dodajte mleko in ob neprestanem mešanju kuhatje, dokler ne zavre.
  - Segrevanje: trajanje 6 min. 30 sek., stopnja moči 7
3. Ko bešamelna omaka zavre, pustite posodo še 2 min. na kuhalšču in neprestano mešajte.
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2

## 28.5 Kuhanje mlečnega riža s pokrovko

Temperatura mleka: 7 °C

1. Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Segrejte brez pokrovke. Po 10 min. segrevanja premešajte.
  2. Nastavite priporočeno stopnjo moči in v mleko dodajte riž, sladkor in sol.  
Čas priprave, vključno s segrevanjem pribl. 45 min.
- Lonec Ø 16 cm, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
    - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
    - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
  - Lonec Ø 20 cm, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
    - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
    - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3, po 10 min. premešajte

## 28.6 Kuhanje mlečnega riža brez pokrovke

Temperatura mleka: 7 °C

1. V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob neprestanem mešanju.
  2. Ko mleko doseže pribl. 90 °C, izberite priporočeno stopnjo moči in pustite, da na nižji stopnji rahlo vre pribl. 50 min.
- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
    - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
    - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
  - Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
    - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
    - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

## 28.7 Kuhanje riža

Recept po DIN 44550

Temperatura vode: 20 °C

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, sestavine: 125 g dolgoznatega riža, 300 g vode in ščepec soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, sestavine: 250 dolgoznatega riža, 600 g vode in ščepec soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

## 28.8 Peka svinjskega fileja

Začetna temperatura fileja: 7 °C

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 3 svinjski fileji, skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm, in 15 ml sončničnega olja
  - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

## 28.9 Priprava palačink

Recept po DIN EN 60350-2

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 55 ml testa na palačinko
  - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

## 28.10 Cvrenje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 2 l sončničnega olja. Za vsak postopek cvrenja: 200 g globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka, debeline 1 cm.
  - Segrevanje: stopnja moči 9, dokler olje ne doseže temperature 180 °C.
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 9



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001874739** (041009)

sl