



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Mašina za pranje posuđa

SMS2ITW33E

[sr] Uputstvo za upotrebu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

| | | | |
|--|------------------|--|---------------------------------|
| 1 Bezbednost..... | 4 | 8.2 Donja korpa za posuđe..... | 21 |
| 1.1 Opšte napomene..... | 4 | 8.3 Preklopne bodlje | 22 |
| 1.2 Namenska upotreba..... | 4 | 8.4 Korpa za pribor za ručavanje.. | 22 |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika | 4 | 9 Pre prve upotrebe | 22 |
| 1.4 Bezbedna instalacija | 4 | 9.1 Prvo puštanje u rad | 22 |
| 1.5 Bezbedna upotreba..... | 6 | 10 Uređaj za omekšavanje vo- | de |
| 1.6 Oštećen uređaj | 8 | 10.1 Pregled podešavanja ste- | pena tvrdoće vode |
| 1.7 Opasnosti po decu..... | 8 | 10.2 Podešavanje uređaja za | omekšavanje vode |
| 2 Izbegavanje materijalnih šteta.. | 10 | 10.3 Specijalna so | 24 |
| 2.1 Bezbedna instalacija | 10 | 10.4 Isključivanje uređaja za | omekšavanje vode |
| 2.2 Bezbedna upotreba..... | 10 | 10.5 Regenerisanje uređaja za | omekšavanje vode |
| 3 Zaštita životne sredine i šted- | nja | 11 Uređaj za sredstvo za ispira- | nje |
| 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad.. | 11 | 11.1 Sredstvo za ispiranje..... | 25 |
| 3.2 Štednja energije | 11 | 11.2 Podešavanje količine dođ- | vanja sredstva za ispiranje.... |
| 4 Postavljanje i priključivanje | 11 | 11.3 Isključivanje uređaja za | sredstvo za ispiranje |
| 4.1 Obim isporuke..... | 11 | 12 Sredstvo za pranje posuđa..... | 27 |
| 4.2 Postavljanje i priključivanje | uređaja..... | 12.1 Pogodna sredstva za pra- | nje posuđa..... |
| 4.3 Priključak za otpadnu vodu..... | 12 | 12.2 Nepogodna sredstva za | pranje posuđa |
| 4.4 Priključak za pitku vodu | 12 | 12.3 Napomene o sredstvima za | pranje posuđa |
| 4.5 Električni priključak | 12 | 12.4 Sipanje sredstva za pranje | posuđa |
| 5 Upoznavanje sa uređajem | 13 | 13 Posuđe..... | 30 |
| 5.1 Uređaj | 13 | 13.1 Oštećenja stakla i posuđa..... | 30 |
| 5.2 Upravljački elementi | 15 | | |
| 6 Programi | 18 | | |
| 6.1 Uputstva za institute za testi- | ranje..... | | |
| 6.2 Favourite ☆ | 19 | | |
| 7 Dodatne funkcije | 20 | | |
| 8 Oprema | 20 | | |
| 8.1 Gornja korpa za posuđe | 20 | | |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 13.2 | Raspoređivanje posuda | 31 |
| 13.3 | Vađenje posuda | 32 |
| 14 | Osnovno rukovanje..... | 32 |
| 14.1 | Uključivanje uređaja | 32 |
| 14.2 | Podešavanje programa..... | 32 |
| 14.3 | Podešavanje dodatne funkcije | 33 |
| 14.4 | Podešavanje biranja vremena unapred | 33 |
| 14.5 | Pokretanje programa..... | 33 |
| 14.6 | Aktiviranje blokade tastera.... | 33 |
| 14.7 | Deaktiviranje blokade tastera | 33 |
| 14.8 | Prekid programa | 33 |
| 14.9 | Prekidanje programa..... | 34 |
| 14.10 | Isključivanje uređaja | 34 |
| 15 | Osnovna podešavanja | 35 |
| 15.1 | Pregled osnovnih podešavanja | 35 |
| 15.2 | Promena osnovnih podešavanja | 36 |
| 16 | Home Connect | 37 |
| 16.1 | Podešavanje aplikacije Home Connect..... | 37 |
| 16.2 | Podešavanje Home Connect..... | 37 |
| 16.3 | Remote Start  | 37 |
| 16.4 | Zaštita ličnih podataka | 38 |
| 17 | Čišćenje i održavanje..... | 38 |
| 17.1 | Čišćenje posude za pranje posuda | 38 |
| 17.2 | Sredstva za čišćenje | 38 |
| 17.3 | Saveti o održavanju uređaja.. | 39 |
| 17.4 | Održavanje uređaja  | 39 |
| 17.5 | Sistem sita..... | 40 |
| 17.6 | Čišćenje prskalica..... | 41 |
| 18 | Otklanjanje smetnji | 43 |
| 18.1 | Čišćenje pumpe za otpadnu vodu..... | 50 |
| 19 | Transport, čuvanje i odlaganje u otpad..... | 50 |
| 19.1 | Demontiranje uređaja | 50 |
| 19.2 | Zaštita uređaja od mraza | 51 |
| 19.3 | Transport uređaja | 51 |
| 19.4 | Odlaganje starih uređaja u otpad | 51 |
| 20 | Korisnička služba..... | 51 |
| 20.1 | Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)..... | 52 |
| 20.2 | Garancija za AQUA-STOP | 52 |
| 21 | Tehnički podaci..... | 53 |
| 21.1 | Informacije o besplatnom i Open Source softveru | 53 |
| 22 | Izjava o usaglašenosti | 54 |



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kablova.

1.4 Bezbedna instalacija

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstva iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.

- ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zardalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Nestručna instalacija uređaja može da dovede do opekotina.

- ▶ Obratite pažnju na to da samostojeći uređaji budu zadnjom stranom okrenuti ka zidu.

1.5 Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski lonci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
- ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.

Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.

- ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da preopteretite korpe za posuđe na samostojecim uređajima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

1.6 Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 51*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se ošteti mrežni priključni vod ili priključni kabl ovog uređaja, morate da ga zamenite specijalnim mrežnim priključnim vodom ili specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

1.7 Opasnosti po decu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.

- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u proreze na prihvatnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Bezbedna instalacija

PAŽNJA!

Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.

- ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno

se ne odnosi na isporučene vodove za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu. Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

2.2 Bezbedna upotreba

PAŽNJA!

Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.

- ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
- ▶ Nemojte da koristite suđere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
- ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite suđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
→ "Programi", Stranica 18

4 Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu
- Ostala informativna dokumenta
- Montažni materijal
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Uređaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uređaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uređaj želite da naknadno postavite kao samostojeci uređaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što će-

te ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti. → *Stranica 4*
2. Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka.
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uređaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → *Stranica 12*
7. Instalirajte priključak za pitku vodu. → *Stranica 12*
8. Uređaj prključite na strujnu mrežu.

4.3 Priključak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevniim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignječeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

4.4 Priključak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
 2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove. Pridržavajte se tehničkih podataka.
 3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignječi ili uvrne.

4.5 Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Pridržavajte se napomena o bezbednosti → *Stranica 4*.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja. Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.



1 Tipska pločica

Tipiska pločica sa E-brojem i FD brojem
→ *Stranica 52.*
Ovi podaci su potrebni servisnoj službi
→ *Stranica 51.*

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


| | | |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 2 | Komora za sredstvo za pranje posuđa | Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa. → "Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 27 |
| 3 | Donja korpa za posuđe | Donja korpa za posuđe → Stranica 21 |
| 4 | Rezervoar za specijalnu so | U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → "Uređaj za omekšavanje vode", Stranica 23 |
| 5 | Donja prskalica | Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 41 |
| 6 | Prihvatna posuda za tablete | Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvatnu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način. |
| 7 | Gornja korpa za posuđe | Gornja korpa za posuđe → Stranica 20 |
| 8 | Etažeri ¹ | Etažeri |
| 9 | Gornja prskalica | Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 41 |
| 10 | Sistem sita | Sistem sita → Stranica 40 |
| 11 | Korpa za pribor za ručavanje | Korpa za pribor za ručavanje → "Korpa za pribor za ručavanje", Stranica 22 |
| 12 | Rezervoar za sredstvo za ispiranje | U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 25 |




¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

5.2 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.



| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE  i taster za resetovanje Reset 4 sec. | Uključivanje uređaja → <i>Stranica 32</i> Isključivanje uređaja → <i>Stranica 34</i> Prekidanje programa → <i>Stranica 34</i> |
| 2 | Programski taster | Programi → <i>Stranica 18</i> |
| 3 | Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli | Uređaj za omekšavanje vode → <i>"Sipanje specijalne soli", Stranica 24</i> |
| 4 | Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje | Uređaj za sredstvo za ispiranje → <i>"Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 25</i> |
| 5 | Prikaz za WLAN | Home Connect → <i>Stranica 37</i> |
| 6 | Prikaz za dovod vode | Prikaz za dovod vode |
| 7 | Biranje vremena unapred | Podešavanje biranja vremena unapred → <i>Stranica 33</i> |
| 8 | Remote Start  | → <i>"Remote Start "</i> , <i>Stranica 37</i> |
| 9 | Taster Setup 3 sec. | Ako Setup 3 sec. pritisnete oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja. → <i>"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 36</i> |




¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja





| | | |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 10 | Taster za pokretanje Start | Pokretanje programa → <i>Stranica 33</i> |
| 11 | Programski tasteri i dodatne funkcije | Programi → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 18</i> Dodatne funkcije → " <i>Dodatne funkcije</i> ", <i>Stranica 20</i> |
| 12 | Ručka na vratima ¹ | Otvorite vrata uređaja. |
| 13 | Displej | Na displeju se prikazuju informacije o preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → " <i>Promena osnovnih podešavanja</i> ", <i>Stranica 36</i> |
| 14 | Programi | Programi |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Simboli na displeju ¹

U zavisnosti od opremljenosti uređaja, na displeju se prikazuju sledeći simboli. Ovde možete pronaći objašnjenja o njima.

| Simbol | Opis |
|--|---|
|  | Ako na displeju svetli simbol za održavanje mašine, izvršite održavanje mašine. → " <i>Održavanje uređaja</i> "  , <i>Stranica 39</i> |
|  | Ako na displeju svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dopajete sredstvo za ispiranje. → " <i>Ulivanje sredstva za ispiranje</i> ", <i>Stranica 25</i> |

| Simbol | Opis |
|---|--|
|  | Kada na displeju počne da svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. → " <i>Sipanje specijalne soli</i> ", <i>Stranica 24</i> |
|  | Kada se uređaj poveže sa kućnom bežičnom WLAN mrežom, na displeju svetli ovaj simbol. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Stranica 37</i> |
|  | Kada aktivirate blokadu tipki, na displeju svetli ovaj simbol. → " <i>Aktiviranje blokade tastera</i> ", <i>Stranica 33</i> |
|  | Ako postoji smetnja u dovodu ili odvodu vode, na displeju svetli ili tre- |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

| Simbol | Opis |
|---------------|---|
| | peri ovaj simbol. → "Otklanjanje smetnji", <i>Stranica 43</i> |

6 Programi




Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije

→ *Stranica 20*. Pri isključenom ure-

đaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

| Program | Upotreba | Tok programa |
|--|---|--|
|  Intenzivno 70° | Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine | Intenzivno: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 70 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 69 °C ▪ Sušenje |
| Auto Auto 45°-65° | Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo | Optimizovano pomoću senzora: <ul style="list-style-type: none"> ▪ optimizuje se pomoću senzora u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice. |
| Eco Eco 50° | Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo | Najefikasniji program: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pretpranje ▪ Pranje na 50 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 68 °C ▪ Sušenje |
|  Express 65° - 1h | Posuđe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo | Vremenski optimizovano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pranje na 65 °C ▪ Međuispiranje ▪ Ispiranje na 69 °C ▪ Sušenje |
|  Održavanje uređaja | Koristite samo kada u uređaju nema posuđa. | Održavanje mašine na 70 °C |

| Program | Upotreba | Tok programa |
|----------------|-----------------------------------|--------------|
| ☆ Favourite | - → "Favourite ☆", Stranica 19 | - |

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

6.1 Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštom za: dishwasher@test-appliances.com
Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

6.2 Favourite ☆

Na tasteru ☆ možete da memorišete kombinaciju programa i dodatne funkcije.

Program možete da memorišete putem aplikacije Home Connect.

Ovom tasteru je fabrički dodeljen program prepranja. Prepranje je pogodno za sve vrste posuđa. Tokom hladnog pranja posuđe prolazi kroz ciklus međupranja.

Naziv programa se prikazuje u aplikaciji u slučaju preuzetih programa, kao i u stanju pri isporuci. Na displeju se naizmenično prikazuje "APP" i preostalo vreme trajanja.

Saveti

- Putem aplikacije Home Connect možete da preuzmete dodatne programe, koje potom možete da memorišete na taster ☆.¹
- Da biste resetovali program na fabrički podešeni program prepranja, koristite aplikaciju Home Connect¹ ili vratite uređaj na fabrička podešavanja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

7 Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. U zavisnosti od programa možete da izaberete određene dodatne funkcije.

| Simbol | Dodatna funkcija | Upotreba |
|------------------|------------------|--|
|))) ⁺ | Posebno sušenje | <ul style="list-style-type: none"> U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava. Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova. Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo. |
| Speed Perfect | SpeedPerfect | <ul style="list-style-type: none"> U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%¹. Dodatna funkcija može da se aktivira pre pokretanja programa i u svakom trenutku tokom odvijanja programa. Utrošak vode i energije se povećava. |

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


8 Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.

8.1 Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.




Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.


Podešavanje gornje korpe za posuđe sa parovima točkića

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguravanja gornje korpe za posuđe.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Izvadite korpu za posuđe.



3. Gornju korpu za posuđe okačite na gornje točkiće (stepen 3) ili donje točkiće (stepen 1).




Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

4. Uvucite korpu za posuđe.


8.2 Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.



Korpa za pribor za ručavanje [a]¹


Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slicama.



¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

8.3 Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.




Da biste lakše rasporedili lonce, čini-je i čaše, možete da preklopite pre-klopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.


1. Pritisnite unapred polugu ①, a za-tim preklopite preklopne bodlje ②.



2. Otklopite preklopne bodlje ako že-lite ponovo da ih koristite.
- ✓ Preklopne bodlje će se čujno učvr-stiti.

8.4 Korpa za pribor za ruča-vanje

Pribor za ručavanje treba uvek da po-ređate u korpu za pribor za ručavanje nesortiran i tako da šiljata strana bu-de okrenuta nadole.



9 Pre prve upotrebe

9.1 Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili na-kon vraćanja na fabrička podešava-nja biće neophodno da podesite ure-đaj.

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Ho-me Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

Zahtev: Uređaj je postavljen i priklju-čen. → *Stranica 11*

1. Sipajte specijalnu so.
→ *Stranica 24*
2. Puniti sredstvo za ispranje.
→ *Stranica 25*
3. Uključivanje uređaja.
→ *Stranica 32*
4. Podesite uređaj za omekšavanje vode. → *Stranica 23*

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

5. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → *Stranica 26*
6. Sipajte sredstvo za pranje posuđa → *Stranica 27.*
7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.

Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga osnovna podešavanja → *Stranica 35* možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

10.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

| Stepen tvrdoće vode °dH | Opseg tvrdoće | mmol/l | Podešena vrednost |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 0 - 6 | meka | 0 - 1,1 | H00 |
| 7 - 8 | meka | 1,2 - 1,4 | H01 |
| 9 - 10 | umereno | 1,5 - 1,8 | H02 |
| 11 - 12 | umereno | 1,9 - 2,1 | H03 |
| 13 - 16 | umereno | 2,2 - 2,9 | H04 |
| 17 - 21 | tvrda | 3,0 - 3,7 | H05 |
| 22 - 30 | tvrda | 3,8 - 5,4 | H06 |
| 31 - 50 | tvrda | 5,5-8,9 | H07 |

Napomena: Podesite uređaj na izmereni stepen tvrdoće vode.

→ *"Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23*

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omekšavanje vode možete da isključite.

→ *"Isključivanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 24*


10 Uređaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekšate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekšate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ *"Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 23*
2. Pritisnite .

sr Uređaj za omekšavanje vode

3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **Hxx**.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
4. Pritisnite **Start** sve dok se ne podеси odgovarajući stepen tvrdoće vode.

Fabrički je podešena vrednost **H04**.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.

10.3 Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.

PAŽNJA!


Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

3. **Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.

Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.



Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrните ga.

10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.
1. Pritisnite ☺.
 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **Hxx**.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
 3. Pritisnite **Start** sve dok se na displeju ne prikaže **H00**.
 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite **Setup** 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

10.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode. Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

| | |
|--|---|
| Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode nakon x ciklusa pranja | 5 |
| Dodatno vreme trajanja programa u minutima | 7 |

| | |
|----------------------------------|------|
| Dodatna potrošnja vode u litrama | 5 |
| Dodatna potrošnja struje u kWh | 0,05 |

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih merenja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa **Eco 50°**, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

11 Uređaj za sredstvo za ispiranje

11.1 Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.




2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.



3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.
Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.
 4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

11.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.


1. Pritisnite .
 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.
 4. Pritisnite Start sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
 5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za

ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritisnite Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r05.
4. Pritisnite Start sve dok se na displeju ne prikaže r00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

12 Sredstvo za pranje posuda

12.1 Pogodna sredstva za pranje posuda

Koristite samo sredstvo za pranje posuda koje je pogodno za mašinu za pranje posuda. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom specijalne soli → *Stranica 24* i sredstva za ispiranje → *Stranica 25*.

Moderna, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuda možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem servisne službe
→ *Stranica 51*.

Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuda. To može da pogorša rezultate pranja.

Praškasta sredstva za pranje posuda

Praškasta sredstva za pranje posuda se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscure uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpranja.

- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i specijalnu so → *Stranica 24* i sredstvo za ispiranje → *Stranica 25*.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja

posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

12.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Deterdžent za ručno pranje

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

Sredstva za pranje posuđa sa hlorom

Ostaci hlora na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

12.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanja specijalne soli. Za naj-


bolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.

- Da biste sprečili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suhu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

12.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.

2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.




U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.



- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatnu posudu za tablete i tamo se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatnu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretpranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

13 Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

| Uzrok | Preporuka |
|---|--|
| <p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatlijski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, ■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ■ posuđe od bakra i kalaja, ■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ■ veoma mali delovi posuđa. | <p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p> |
| <p>Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.</p> | <p>Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.</p> |

| Uzrok | Preporuka |
|---|---|
| Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena za- natskom ili indu- strijskom sekto- ru, npr. za održa- vanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za pri- metu sa maši- nom za pranje posuđa. | Kada upotreblja- vate sredstva za čišćenje koja sa- drže jakonagriza- juće alkalne ma- terije ili jake kise- line, naročito ona namenjena za- natskom ili indu- strijskom sekto- ru, nemojte da stavljate aluminij- umske delove u prostor za pranje posuđa u uređa- ju |
| Previsoka je tem- peratura vode u okviru programa. | Izaberite pro- gram sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja nepo- sredno nakon za- vršetka progra- ma. |

13.2 Raspoređivanje posuđa

Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posuđu i uređaju.

Napomena


Korpe za posuđe napunite tako da štrčeći delovi posuđa ne ometaju zatvaranje vrata. Štrčeći delovi posuđa mogu da dovedu do toga da se vrata uređaja odškrinu tokom odvijanja

programa i da para i voda izlaze u području vrata. Time može da se ošteti ugradni nameštaj.



Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standardno punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).
→ "Tehnički podaci", Stranica 53
- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.




1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.

Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:

- jako zaprljano posuđe, npr. lonce, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobićete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šiljata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatnu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.



13.3 Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo na gore.
 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 38

14 Osnovno rukovanje

14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .

Unapred je podešen program Eco 50°.

Program Eco 50° je poseban ekološki program koji je naročito podešan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o ekološkom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

14.2 Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podesite odgovarajući program.

Zahtev: Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritiskajte programski taster sve dok se ne podesi odgovarajući program.
- ✓ Program će se podesiti, dok će LED lampica početi da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

14.3 Podešavanje dodatne funkcije



Dodatnu funkciju možete da podesite kako biste dopunili izabrani program pranja.


Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ *"Dodatne funkcije", Stranica 20*
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

14.4 Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete odložiti do 24 sata.

1. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se pojavljuje "h:01".
2. Pomoću  podesite željeno vreme pokretanja programa.
3. Pritisnite Start.
- ✓ Biranje vremena unapred je aktivirano.

Savet: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritiskajte  sve dok se na displeju ne pojavi "h:00".

14.5 Pokretanje programa



- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "0h:00m".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete in-pošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenim tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ *"Prekidanje programa", Stranica 34*
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

14.6 Aktiviranje blokade tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem tokom rada.

- ▶ Pritiskajte  oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tastera je aktivirana i deaktiviraće se automatski po završetku programa.
- ✓ Ako se rukuje uređajem, na displeju će treperiti .
- ✓ U slučaju nestanka struje, blokada tastera ostaje aktivirana.



14.7 Deaktiviranje blokade tastera

- ▶ Pritiskajte  oko 3 sekunde.

14.8 Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorete kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time spreča-

vate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.


1. Pritisnite .
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
2. Da biste nastavili program, pritisnite .


14.9 Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- ▶ Pritiskajte **Reset 4 sec.** oko 4 sekunde.
- ✓ Svetle svi prikazi.
- ✓ Čim se prikazi isključe, na displeju će se prikazati "0h:01m" i preostala voda će se ispumpati.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

14.10 Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opcijom Bezbedna upotreba → *Stranica 10*.
2. Pritisnite .

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete , prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

15 Osnovna podešavanja




Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

15.1 Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

| Osnovno podešavanje | Tekst na displeju | Izbor | Opis |
|---------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Tvrdoća vode | H04 ¹ | H00 - H07 | Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 23 Biranjem stepena H00 isključujete uređaj za omekšavanje vode. |
| Dodavanje sredstva za ispiranje | r05 ¹ | r00 - r06 | Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. Podešavanjem stepena r00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje. |
| Intenzivno sušenje | d00 ¹ | d00 - d01 | Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. Napomena: Nije pogodno za osetljive delove posuđa. Uključivanje "d01" ili isključivanje "d00" intenzivnog sušenja. |
| Wi-Fi | Cn0 | Cn0 - Cn1 | Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze. Biranjem stepena "Cn0" isključujete bežičnu mrežnu vezu. Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect. → "Home Connect", Stranica 37 |

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)


| Osnovno podešavanje | Tekst na displeju | Izbor | Opis |
|----------------------|-------------------|---|---|
| Remote Start | rc1 | rc0 - rc2 | <p>Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start ", Stranica 37.</p> <p>Moguća su sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U slučaju podešavanja "rc0" funkcija je trajno deaktivirana. ▪ U slučaju podešavanja "rc1" funkcija može da se bira putem tastera . → "Remote Start  aktivirati", Stranica 37 ▪ U slučaju podešavanja "rc2" funkcija je trajno aktivirana. <p>Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 37</p> |
| Fabričko podešavanje | rE | Pokretanje sa Start YES Potvrdite pomoću Start | <p>Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti.</p> <p>Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.</p> |

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

15.2 Promena osnovnih podešavanja

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

→ "Home Connect ", Stranica 37

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritisnite Setup 3sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje Hxx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.

3. Pritisnite Setup 3sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
4. Pritisnite Start sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.

Možete da promenite veći broj podešavanja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3sec. tokom 3 sekunde.

16 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Savet: Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomena: Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.

→ "Bezbednost", *Stranica 4*

16.1 Podešavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

16.2 Podešavanje Home Connect

Zahtevi

- Aplikacija Home Connect je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uređaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.
 - Vrata uređaja su zatvorena.
1. Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte sledeći QR kôd.



2. Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

16.3 Remote Start

Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrenete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.



Savet: Ako u osnovnim podešavanjima → *Stranica 36* ove funkcije podesite "rc2", ova funkcija je trajno aktivirana, što znači da uređaj možete u svakom trenutku da pokrenete koristeći mobilni krajnji uređaj.


Remote Start aktivirati

Ako ste u osnovnim podešavanjima ove funkcije podesili "rc1", aktivirajte funkciju na vašem uređaju.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka proizvođača Wi-Fi Alliance.

Zahtevi

- Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom.
- Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- U osnovnim podešavanjima → *Stranica 36* ove funkcije podešeno je "rc1".
- Izabran je neki program.
- ▶ Pritisnite .
- Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.
- ✓ Taster  svetli.

Savet: Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite .

16.4 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa- stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa

Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

17 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

17.1 Čišćenje posude za pranje posuđa



UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpicu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.
→ *Stranica 33*

17.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "*Bezbedna upotreba*", *Stranica 10*

17.3 Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

| Mera | Prednost |
|--|---|
| Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuda i upra- | Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani. |

17.4 Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

| Mera | Prednost |
|---|--|
| vljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa. | |
| U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta. | Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa. |

Savet: Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuda možete da nabavite na veb-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

| Faza | Otklanjanje | Sredstvo za pranje posuda | Mesto nanošenja sredstva |
|------|-----------------------|--|--|
| 1 | Mast i kamenac | Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca. | Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti. |
| 2 | Ostaci jela i naslage | Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa | Komora za sredstvo za pranje posuda |

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuda nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuda.

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuda. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključićete se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuda vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanese sredstvo za čišćenje.
- Pridrżavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krp.

2. Očistite sita.

3. Nanesite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja.

Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.

4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena.

Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.

5. Pritisnite .


6. Pritisnite Start.

✓ Izvršava se Održavanje uređaja.

- ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

17.5 Sistem sita



Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.




- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Mikrosito |
| 2 | Sito sa malim otvorima |
| 3 | Sito sa velikim otvorima |

Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sitâ.

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smerâ kretanja kazaljke na satu  i izvadite sistem sita .

- Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.



3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.



4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.



5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.


Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.

Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.

7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.

- Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.




Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vas informiše kada morate da očistite sito.

→ "Home Connect", Stranica 37

17.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalice. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.



sr Čišćenje i održavanje

2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.



3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalice ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
- ✓ Prskalice će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.

18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.



Savet: Dodatne informacije i objašnjenja o otklanjanju smetnji možete da pro-nađete na internetu skeniranjem QR koda u pregledu sadržaja i na našoj web-stranici www.bosch-home.com.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Prikaz „Provera dovo-da vode“ treperi | Javila se tehnička smetnja. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite . 2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. 3. Sačekajte najmanje 2 minuta. 4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili uključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> – Pritisnite . – Zatvorite slavinu za vodu. – Izvucite mrežni utikač. – Obratite se servisnoj službi → <i>Stranica 51</i> i na-vedite kôd greške. |
| E:30-00 svetli naizme-nično. | Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 51</i>. |
| E:31-00 svetli naizme-nično. | Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 51</i>. |
| E:32-00 svetli naizme-nično ili svetli prikaz za dovod vode. | Dovodno crevo je presavijeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dovodno crevo za vodu položite bez izvijanja. <hr/> Slavina za vodu je zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. |

Kvar**Uzrok i rešavanje problema**

E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.


Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamen-
cem.

► Otvorite slavinu za vodu.

Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.

Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva.

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač.
3. Zatvorite slavinu za vodu.
4. Odvrtite priključak za vodu.
5. Izvadite sito iz dovodnog creva za vodu



6. Očistite sito.
 7. Postavite sito u dovodno crevo za vodu.
 8. Pritegnite priključak za vodu.
 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
 10. Uspostavite napajanje strujom.
 11. Uključite uređaj.
-

E:34-00 svetli naizmenično.

Voda neprestano curi u uređaj.

1. Zatvorite slavinu za vodu.
 2. Pozovite servisnu službu → *Stranica 51*.
-

Kvar**Uzrok i rešavanje problema**

E:61-02 svetli naizmenično.

Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.

1. Očistite pumpu za otpadnu vodu.
→ "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 50
2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.
→ "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 50



E:61-03 svetli naizmenično. Voda se ne is-pumpava.

Nema greške na uređaju. Priključak na sifon je još uvek zatvoren ili je crevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.


1. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
2. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije.
3. Uklonite ostatke.






Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olabavljen.

1. Očistite pumpu za otpadnu vodu.
→ "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 50
2. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu.
→ "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 50



| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|-------------------------------------|--|
| E:92-40 svetli naizmenično. | Sita su zaprljana ili začepljena. ▶ Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", <i>Stranica 40</i> |
| |  |
| Sve LED lampice svetle ili trepere. | Možda se instalira ažuriranje softvera. 1. Sačekajte dok se ne instalira ažuriranje softvera. Ovaj postupak može da traje oko 30 minuta. 2. Ako uređaj nije spreman za rad nakon 30 minuta, resetujte uređaj. – Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde. ✓ Uređaj se resetuje. |
| | Elektronska oprema je prepoznala grešku. 1. Pritiskajte glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uređaj se resetuje i ponovo pokreće. 2. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: – Isključite uređaj. – Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. – Sačekajte najmanje 2 minuta. – Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač. – Uključite uređaj. 3. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: – Kontaktirajte servisnu službu. → "Korisnička služba", <i>Stranica 51</i> |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|-------------------------|--|
| Ostaci hrane na posudu. | <p>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalice moraju da dopru do posuđa. 2. Izbegavajte naleganje. |
| |  |
| | <p>Blokirano je okretanje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice. |
| | <p>Začepljene su mlaznice prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Očistite prskalice. → "Čišćenje prskalice", <i>Stranica 41</i> |
| |  |
| | <p>Sita su zaprljana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", <i>Stranica 40</i> |
| |  |
| | <p>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno umetnite sita. → "Sistem sita", <i>Stranica 40</i> 2. Učvrstite sita. |
| | <p>Izabran je previše slab program pranja posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Izaberite intenzivniji program pranja. → "Programi", <i>Stranica 18</i> |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|---|---|
| Ostaci hrane na posuđu. | <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvr-dokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe. |
| | <p>Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Visoke uzane posude nemojte stavljati previše uko-so ili u uglove. |
| | <p>Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → "Gornja korpa za posuđe", Stranica 20 |
| Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti. | <p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 26 |
| | <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte sredstvo za ispiranje. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 25 |
| | <p>Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 31 <p>Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatnu posudu za tablete. |
| | <p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvr-dokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe. |
| Tragovi rđe na priboru za ručavanje. | <p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Tragovi rde na priboru za ručavanje. | <p>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte da perete delove koji rđaju. <hr/> <p>Previsok sadržaj soli u sapunici.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. 2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so. |
| Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete. | <p>Posude blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću. <hr/> <p>Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje. |
| Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli. | <p>Nedostaje specijalna so.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sipajte specijalnu so → <i>Stranica 24</i>. <hr/> <p>Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama. |

18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE **Opasnost od povrede!**

Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

► Pažljivo uklonite strana tela.

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite gornju i donju korpu za posuđe.
3. Izvadite sistem sita.
4. Pokupite preostalu vodu.

Ako je to potrebno, poslužite se sunderom.

5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.



6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvatite rukom.
7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.

8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.



- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
9. Montirajte sistem sita.
 10. Umetnite donju i gornju korpu za posuđe.

19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

19.1 Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrните slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

19.2 Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 51

19.3 Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Uključite uređaj. → Stranica 32
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 18
5. Pokrenite program. → Stranica 33
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa",
Stranica 34
7. Isključite uređaj. → Stranica 34
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojite dovodno crevo za vodu i pustite vodu da isteče.

19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim preseците mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presećite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

20 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete

od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

20.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

→ *"Upoznavanje sa uređajem", Stranica 13*

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

20.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadok-

nađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.

- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedelnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

21 Tehnički podaci

| | |
|---------------------|--|
| Težina | Maks.: 60 kg |
| Napon | 220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz |
| Priključna vrednost | 2000–2400 W |
| Osigurač | 10–16 A |
| Pritisak vode | <ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar) |
| Dovodna količina | min. 10 l/min |
| Temperatura vode | Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C |
| Kapacitet | 12 kompleta posuđa |

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/qr/250595>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL.

21.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.² Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatra-

žite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja

22 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001959629 (040708) 642 E3

sr