

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!

Placas de inducción con Control Plus

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT

Lavadoras con función secado

▶ Activar:

1. Encender la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y girar el mando hasta el programa que está en 3ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “secar” **b** girar el mando 1 posición hasta seleccionar el programa que está en 4ª posición **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TW976X y 3TW976

Lavadoras ExtraSilencio*

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. Girar el mando hasta el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “Centrifugado” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos*: 3TS998B y 3TS988BA

Secadora con bomba de calor, 9 kg

▶ Activar:

1. Apagar y encender la secadora.
2. Girar el mando a la derecha hasta la posición 1ª **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “Tipo de secado” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la secadora.



Modelo: 3SB997B

Frigoríficos americanos con dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Ice" **b** 5 veces mientras se mantiene pulsada la tecla "Fridge" **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Ice" **b** 5 veces mientras se mantiene pulsada la tecla "Fridge" **c**.



Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Freezer" **b** 10 veces mientras se mantiene pulsada la tecla "Fridge" **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Freezer" **b** 10 veces mientras se mantiene pulsada la tecla "Fridge" **c**.



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Encender el frigorífico.
2. Pulsar la tecla "Alarma" **a*** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.



Modelos: 3FC1667P y 3GF8667P

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a*** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.



Modelos: 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8661P, 3GF8651L, 3GF8601B, 3GF8552L, 3GF8502B y 3GF8301B



* Pulsar la tecla "Control de Temperatura" durante 15 segundos en los modelos que no tengan tecla "Alarma".

Modelos: 3FC1663P, 3FC1603B y 3GF8663P

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Encender el frigorífico.
2. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.



Modelo: 3KI7148F

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Frigoríficos Óptima NoFrost con ExtraFresh, más 3KF2086A y 3KF5062E

▶ Activar:

1. Encender el frigorífico.
2. Pula la tecla "Alarm" **a** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.

▶ Desactivar:

1. Apagar el frigorífico.
1. En los modelos 3KF2086A y 3KF5062E, pulsar la tecla "Alarm" **a** durante 10 segundos, hasta que se oiga un sonido.



Modelos:
3KR7968P,
3KR7967P,
3KR7907B,
3KR7767P,
3KR7707B,
3KR7867P y
3KR7668P



Modelos:
3KF2086A y
3KF5062E

Frigoríficos combinados Óptima NoFrost Plus, con electrónica exterior integrada en la puerta

▶ Activar:

1. Encender el frigorífico.
2. Pulsar el botón de temperatura **a** durante 15 segundos, hasta que se oiga un sonido.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón de temperatura **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3KF6860W, 3KF6652M y 3KF6601W



Modelos: 3KF6865X, 3KF6854M,
3KF6804W, 3KF6654M y 3KF6604W.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital.

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01.
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA, 3VS705BA y 3VS884IA.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando.

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital.

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.



Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm.

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.