

Programmübersicht

Gewebearten Achten Sie auf die Symbole auf den Etiketten der Wäschestücke.	Zulässige Wäschemenge	Waschprogramme* (je nach Modell)	Verschmutzungsgrad der Wäsche, Ratschläge und praktische Hinweise	Zusatzfunktionen (je nach Modell)	Programmdauer (ungefähre Minstdauer) ***
Strapazierfähige Wäsche mit beständigen Farben , z.B. aus Baumwolle oder Leinen 	5,0 kg	Koch–Bunt–wäsche 30, 40, 60 °C	normal Extraspülen, Schnell, Reduzierung der Schleuderdrehzahl, verhindert Faltenbildung	ohne Zusatzfunktion «Spülen plus», «Schnell»	118 127 48–62
		60 °C Intensive Flecken	Flecken	ohne Zusatzfunktion	135
		60 °C + Vorwäsche **	stark verschmutzt	ohne Zusatzfunktion	138
		Koch–Bunt–wäsche 90 °C	stark verschmutzt	ohne Zusatzfunktion	121
Waschmaschinenfähige Feinwäsche , z.B. aus Baumwolle oder Leinen, Synthetikfasern oder Mischgeweben 	3,0 kg	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	normal Extraspülen, Schnell, Reduzierung Schleuderdrehzahl, verhindert Faltenbildung	ohne Zusatzfunktion «Spülen plus», «Schnell»	78 86 37–53
Waschmaschinenfähige Feinwäsche , z.B. Seide, Satin, Synthetikfaser oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein 30 °C	normal Extraspülen, Schnell, Reduzierung Schleuderdrehzahl, verhindert Faltenbildung	ohne Zusatzfunktion «Spülen plus», «Schnell»	50 58 33

Gewebearten Achten Sie auf die Symbole auf den Etiketten der Wäschestücke.	Zulässige Wäschemenge	Waschprogramme* (je nach Modell)	Verschmutzungsgrad der Wäsche, Ratschläge und praktische Hinweise	Zusatzfunktionen (je nach Modell)	Programmdauer (ungefähre Mindestdauer) ***
Maschinenfähige oder mit der Hand zu waschende Feinwäsche aus Wolle oder Wollmischgeweben , z.B. Kaschmir, Angora, Mohair     	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	normal Extraspülen, Schnell, Reduzierung Schleuderdrehzahl, verhindert Faltenbildung	ohne Zusatzfunktion «Spülen plus», «Schnell»	50 55 29–32

Zusatzprogramme

Programmwahl Schalter	Hinweise/Anwendung	Programmdauer (ungefähre Mindestdauer) ***
Spülen	Extraspülgang, mit Schleudern. Für Feinwäsche. Zum Spülen von Handwäsche oder zum Stärken.	15
Schleudern	Extraspülgang Die Wasch– bzw. Spüllauge wird vor dem Schleudern der Wäsche abgepumpt. Schleudern von Handwäsche.	10
Abpumpen	Zum Abpumpen der Spüllauge nach dem Ablaufen eines Waschprogramm mit der Option « Spülstop ». Für das schonende Waschen von Feinwäsche.	2

- * Füllen Sie bei allen Waschprogrammen ohne Vorwäsche das Waschmittel in die Einspülschale **II** (links).
- ** Verteilen Sie das Waschmittel auf die Einspülschalen **I** und **II**.
- *** Die in der Tabelle angegebenen Werte für die Programmdauer sind rein orientativ und können von den tatsächlich Werten je nach Druck, Härtegrad und Temperatur des Was-sers, das in die Waschmaschine eingeleitet wird, der Temperatur des Bereichs oder des Raums, wo die Waschmaschine installiert wurde, der Art und Menge der Wäsche, die in die Waschmaschine eingefüllt wurde, dem verwendeten Waschmittel, den Spannungsschwankungen, die im Stromnetz auftreten, und den gewählten Zusatzfunktionen abwei-chen.

Detailliertere Informationen hierzu finden Sie in den Anweisungen zur Benutzung und Aufstellung des Geräts. Sie sollten diese aufmerksam lesen und sich strikt an die darin enthalte-nen Sicherheitshinweise halten.