

## Usein esitettyjä kysymyksiä

### Miten usein nukkasäiliö pitää puhdistaa?

Se, miten usein nukkasäiliö pitää puhdistaa, riippuu kuivatusta pyykkilajista ja pyykkimäärästä. Nukkasäiliöön voi kertyä nukkaa jopa 20 kuivauskerrasta. Nukkasäiliö on puhdistettava vain, kun tätä koskeva huomautus ilmestyy näyttöön.

### Voinko puhdistaa nukkasäiliön, vaikka tätä koskeva huomautus ei ilmesty näyttöön?

Jos näytössä ei ole huomautusta ja tyhjennät ja puhdistat nukkasäiliön, siitä ei ole mitään haittaa. Nukkasäiliössä oleva nukka voi kuitenkin olla kosteaa ja säiliöstä voi tippua vettä.

Suosittellemme puhdistamaan nukkasäiliön vain, kun tätä koskeva huomautus ilmestyy näyttöön. Tässä tapauksessa nukka on esikuivattua.

### Miksi nukkasäiliössä on kosteaa nukkaa, kun avaan pohjayksikön?

Laite käyttää kerättyä kondenssivettä nukkasihtien huuhteluun ja nukan keräämiseen nukkasäiliöön. Nukka on sen tähden heti kuivaustapahtuman jälkeen kosteaa.

### Miksi nukkasäiliössä on niin paljon nukkaa?

Laitteissa, joissa on AutoClean-järjestelmä, ei ole luukkusihtiä. Kaikki nukka johdetaan kuivauksen kuluessa laitteen alaosassa olevaan nukkasäiliöön. Työläs luukkusihtin puhdistaminen jokaisen kuivauskerran jälkeen jää pois. Koska nukkasäiliö on tarpeen puhdistaa vain noin 20 kuivauskerran välein, säiliössä on nukkaa jopa 20 pesu- ja kuivausmäärästä.

### Miksi pyykki tuntuu kuivauksen jälkeen kostealta?

Jos pyykki on kuivauksen jälkeen kosteaa, käytä kuivaustuloksen hienosäätöä. Ohjeet "Hienosäädön" tekemiseen löydät laitteen käyttöohjeen luvusta "Ohjelmien säätäminen".

### Miksi pyykki ei kuivu tasaisesti?

Jos kuivaat ohuita, paksuja tai monikerroksisia tekstiilejä samanaikaisesti, ne kuivuvat eri tavoin. Lajittele tekstiilit kankaan tyyppiin ja kudoksen mukaan, jotta pyykki kuivuu tasaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, valitse aikaohjattu ohjelma jälkikuivausta varten.

### Miksi pohjayksikössä on vettä?

Kaikkissa kuivausrummuissa jää pohjayksikköön jäännösvettä. Kun otat nukkasäiliön pois paikaltaan, näet veden. Vedestä ei ole toiminnallista tai hygieenistä haittaa.



8001163356 · 9906

Onneksi olkoon, olet tehnyt  
hyvän valinnan hankkiessasi  
Boschin uuden  
kuivausrummun, jossa on  
AutoClean-järjestelmä!

FI

Olet valinnut tehokkuuden ja edistyksellisyden, sillä uusi kuivausrumpu, jossa on **AutoClean**-puhdistusjärjestelmä, on erilainen kuin muut kuivausrummut: huoltotarve on minimaalinen, sillä kuivauksesta syntyvä nukka on poistettava enää vain suunnilleen 20 kuivauskerran välein. Tämän tekee mahdolliseksi **AutoClean**-järjestelmä, joka kerää nukan jokaisen kuivauksen yhteydessä nukkasäiliöön. Järjestelmän älykkäät tunnistimet ilmoittavat, kun nukkasäiliö on tyhjennettävä.

Seuraavassa annamme ohjeet **AutoClean**-järjestelmän puhdistamista varten ja vastaamme uutta puhdistusteknologiaa koskeviin usein esitettyihin kysymyksiin.

### Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä

- Lämpöpumpputeknologia kuivaa pyykin kaikissa ohjelmissa hellävaraisissa lämpötiloissa.
- Jotta kuivaustulos olisi optimaalinen, ota huomioon pyykkilaji ja suurin sallittu täyttömäärä, esimerkiksi erikoisohjelmien yhteydessä.
- Henkilökohtainen kosteuden aistiminen on yksilöllistä, ja se vaihtelee huoneen lämpötilan mukaan.
- Ota huomioon laitteen suurin sallittu täyttömäärä.
- Noudata laitteen käyttöohjeen luvussa "Pyykkiä koskevia ohjeita" olevia ohjeita.
- Poista taskuista kaikki esineet kuten tupakansytyttimet, metalliset osat tai vastaavat ennen kuin laitat pyykin koneeseen.

### Jäljellä olevan ajan näyttö näytössä

Näytössä näkyy valittujen ohjelmien kohdalla arvioitu kuivausaika kulloinkin suurimmalle sallitulle täyttömäärälle. Laitteen tunnistimet tunnistavat kuivauksen kuluessa todellisen täyttömäärän ja pyykin kosteuden ja sovittavat ohjelman keston näytössä vastaavasti.

## AutoClean-järjestelmän puhdistus

Tässä pikaoppaassa selostetaan tärkeimmät vaiheet AutoClean-järjestelmän puhdistusta varten. Täydellisen puhdistusohjeen löydät laitteen käyttöohjeesta.

