





## Übersicht der Waschprogramme

Textilienart Beachten Sie bitte die Symbole auf den Etiketten der Wäschestücke.	Zulässige Wäschemenge	Waschprogramme* (je nach Modell)	Verschmutzungsgrader Wäsche, praktische Ratschläge und Hinweise	Zusatzfunktionen (je nach Modell)	Programmdauer (ungefähre Mindestdauer) ***
<b>Pflegeleichte Wäsche und Buntes mit beständigen Farben</b> , z.B. aus Baumwolle oder Leinen 	5,0 kg	<b>Koch- Buntwäsche</b> 30, 40, 60 °C	normal	ohne Zusatzfunktion	118
		<b>Koch- Buntwäsche 60 °C Intensiv/Flecken</b>	Extra spülen	«Spülenplus»	125
			mit Flecken	ohne Zusatzfunktion	128
			Extraspülen	«Spülenplus»	138
<b>Koch- Buntwäsche 60°C + Vorwäsche **</b>	stark verschmutzt	ohne Zusatzfunktion	138		
	Extraspülen	«Spülenplus»	148		
<b>Koch- Buntwäsche 90 °C</b>	stark verschmutzt	ohne Zusatzfunktion	118		
	Extraspülen	«Spülenplus»	132		
<b>Pflegeleichte Hand- oder Maschinenwäsche</b> , z.B. aus Baumwolle oder Leinen, Synthetikfaser oder Mischgewebe 	3,0 kg	<b>Pflegeleicht</b> 30, 40, 60°C	normal	ohne Zusatzfunktion	118
			Extraspülen	«Spülenplus»	125
<b>Maschinenwaschbare Feinwäsche</b> , z.B. Seide, Satin, Synthetikfaser oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	<b>Fein</b> 30°C	normal	ohne Zusatzfunktion	50
			Extraspülen	«Spülenplus»	58
<b>Feine Hand- oder Maschinenwäsche aus Wolle oder Wollmischgeweben</b> , z.B. Kaschmir, Angora, Mohair 	2,0 kg	<b>Wolle kalt, 30°C</b>	normal	ohne Zusatzfunktion	50
			Extraspülen	«Spülenplus»	55

# Zusatzprogramme

Programmwahlschalter	Hinweise/Anwendung	Programmdauer (ungefähre Mindestdauer) ***
Spülen	Spülgang, mit Schleudern. Zum Stärken oder Spülen von einzelnen Handwäschestücken. Maximale Schleuderdrehzahl: 800, 1000 oder 1200 U/m. (je nach Modell).	15
Schleudern	Schleudergang für das Schleudern von einzelnen Handwäschestücken. Die Wasch- bzw. Spüllauge wird vor dem Schleudergang abgepumpt. Maximale Schleuderdrehzahl: 800, 1000 oder 1200 U/m. (je nach Modell).	10
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach dem Waschprogramm.. Schonendes Waschen sehr feiner Textilien.	2

\* Bei allen Waschgängen ohne Vorwäsche, Waschmittel in die Einspülschale **II** (links) füllen.

\*\* Das Waschmittel auf die Einspülschalen **I** und **II** verteilen.

\*\*\* Die in der Tabelle angegebenen Programmdauern sind rein orientativ und können von den tatsächlich gemessenen Werten je nach Druck, Härtegrad und Temperatur des in die Waschmaschine eingeleiteteten Wassers, der Temperatur des Aufstellortes der Waschmaschine, der Art und Menge der in die Waschmaschine eingefüllten Wäsche, dem verwendeten Waschmittel, den Spannungsschwankungen im Stromnetz und den gewählten Zusatzfunktionen abweichen.

Detailliertere Informationen hierzu finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung des Gerätes, die mit Aufmerksamkeit gelesen werden sollte. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.