

Vorsicht! Dant, dass Sie sich für das TDA46-Dampfgleisystem von Bosch entschieden haben!
Dieses Bügeleisen wurde nach ökologischen Kriterien für eine nachhaltige Ressourceneinsparung entworfen. Der gesamte Lebenszyklus dieses Geräts wird durch die optimale Wiederverwertung aus technischer, ökonomischer und umwelttechnischer Sicht optimiert.

Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Haushaltseinsatz entwickelt und darf nicht für industrielle bzw. gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Gerät aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für spätere Einsichtnahme auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Δ Gefahr durch Stromschlag oder Feuer!
Für die Verwendung des Geräts müssen die Anschlussleitungen Ihres Stromnetzes mit den Informationen auf dem Typenschild übereinstimmen.

Das Gerät niemals an die Stromversorgung anschließen, wenn es über einen Schalter gesteuert wird.

Das Gerät muss mit einer geeigneten Steckdose verbunden werden. Es ist unbedingt nötig, ein Verlängerungskabel zu benutzen, sobald der Stromkreis 16 Ampere (A) oder mehr auslegt und ist über eine Steckdose mit Erdungsanschluss verfügt.

Unter keinen Umständen darf ein elektrisches Verteilungsgerüst oder Spannungsschwellen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an einem Netz mit einer Spannung von 230V zu verwenden. Weitere detaillierte Informationen werden Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Gern verwenden Sie Kinder unzugänglichen Ort aufzuhören.

Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder begrenztem Erkenntnisvermögen oder von Personen mit fehlender Erfahrung oder Kenntnis außer Aufsicht oder Anleitung.

Kinder dürfen beschäftigt werden, damit das Spiel mit dem Gerät sicher ist.

Das Gerät auf einen stabilen Unterlage benutzen und abstellen.

Beim Abstellen in aufrichtiger Position oder in einer Haltung darunter, dass die Absatzoberfläche stabil ist.

Das Bügeleisen niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtige Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

Das Gerät niemals Witterungsbedingungen aussetzen (Regen, Sonne, Frost, etc.).

Den Netzstecker nicht am Netzteilabzweig der Steckdose ziehen.

Das Gerät nach jedem Gebrauch oder bei einem Fehler sofort vom Stromnetz trennen.

Dem gefährlichen Situationen vermeiden werden, dürfen alle am Gerät eventuell anfallenden Reparaturarbeiten, z.B. die Reinigung, nur autorisierte Fachleute durchführen, nur qualifiziertes Personal eines autorisierten Kundendienstes vorgenommen werden.

Das Bügeleisen von der Stromversorgung trennen, wenn Sie sich vom Gerät entfernen müssen.

Wichtigste Warnhinweise

Das Gerät darf nicht mit den heißen Bügelesole in Berührung kommen.

Das Bügeleisen in einer aufrichtigen Position aufbewahren.

Kein Alkohol verwenden (außer auf Empfehlung von Bosch), dieses kann das Gerät beschädigen.

Keine Scheuermittel zur Reinigung der Bügelesole oder anderer Teile des Geräts verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.

