



מכונת הכביסה שלכם

ברכותינו - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. ייחודה של מכונת הכביסה הוא בצריכת המים והאנרגיה החסכונית שלה.

כל מכשיר העובד את מפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל נכון ובמצב מושלם.

מוקד שרות לקוחות: *2220

הערה: חברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

תוכן העניינים

1	ייעוד מכונת הכביסה
1	תוכניות
3	הגדרה וכוונון של התוכנית
3/4	כביסה
4	לאחר הכביסה
5/6	הגדרות נפרדות
7	סקירת התוכניות
8	הוראות בטיחות
8	נתוני צריכה
9	מידע חשוב
10	תושבת לנוול כביסה
10	טיפול
10	מידע על-גבי לוח התצוגה
11	הוראות למקרים של סתימות
11	מה לעשות אם
13	פתיחת חירום
13	מחלקת שירות הלקוחות



הגנה על איכות הסביבה/עצות לשימור אנרגיה

- מלאו תמיד את המכונה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שבחרתם.
- אין להשתמש בתוכנית קדם כביסה לצורך כביסת בגדים עם דרגת לכלוך רגילה.
- במקום ל-**כותנה/לבנים 90°C**, בחרו בתוכנית **Eco** (חסכוני) **60°C** והפונקציה הנוספת **אינטנסיבי**. רמת הניקיון תהיה דומה, אך רמת צריכת האנרגיה תהיה נמוכה יותר באופן משמעותי.
- מדוד את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקשיות המים באזורכם.
- אם כוונתכם לייבש את הכביסה במייבש כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות של יצרן מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- מכונת הכביסה נועדה לשימוש ביתי בלבד
- מכונת הכביסה נועדה לבדים המותאמים לכביסה במכונה ולצלמר המותאם לכביסה ביד באמצעות תמיסת חומר ניקוי מתאימה
- מכונת הכביסה נועדה להפעלה עם מי שתייה קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונת כביסה
- ⚠ **אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה.**
- יש למנוע מילדים או מאנשים שאינם מכירים את הוראות ההפעלה את השימוש במכונת הכביסה.
- הרחקו ילדים בעלי חיים ממכונת הכביסה.

תוכניות

סקירת תוכניות מפורטת – עמוד 7.

ניתן לבחור את מהירות הסחיטה באופן נפרד ללא קשר לתוכנית שבחרתם ולשלב שהיא נמצאת בו.

🔧 כותנה/לבנים	בדים עמידים מפני שחיקה
Eco (חסכוני)	בדים עמידים מפני שחיקה
🕒 מעורבת	סוגי כביסה שונים
⌚ אקספרס 15 דקות	תוכנית קצרה במיוחד
סחיטה	מתאימה גם לתוכנית קצרה
סחיטה	סחיטה נוספת שניתן לבחור את מהירותה
שאיבה	שאיבת מי השטיפה כאשר האפשרות מופעלת (השארית המים במכונה = ללא סחיטה סופית)
👤 צמר	בדי צמר הניתנים לכביסה במכונה/ביד
👤 עדינה	בדים עדינים הניתנים לכיבוס
👤 סינטי	בדים הדורשים טיפול קל

הכנות

התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

בדקו את המכונה

- לעולם אין להשתמש במכונת כביסה מקולקלת.
- פנו למחלקת שירות הלקוחות.

חברו את תקע החשמל

- ⚠ **אין להשתמש בתקע עם מילי**
- ודאו שידים יבשות.
- אחזו בתקע עצמו בלבד.

פתחו את ברז המים

לפני הכיבוס הראשון במכונת הכביסה

הפעילו מחזור כביסה אחד ללא הכנסת כביסה למכונה – עמוד 9

מיון פריטי הכביסה והכנסתם למכונה

פעלו בהתאם להוראות הטיפול של היצרן. בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול: בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הלכלוך ולטמפרטורה. אין לחרוג ממשקל הכביסה המרבי – עמוד 7.

פעלו בהתאם למידע החשוב – עמוד 9.

הכניסו פריטי כביסה בגדלים שונים. סגרו את דלת מכונת הכביסה היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

הוספת חומר ניקוי ומוצרי טיפול

הכמות בהתאם ל: הכמות בהתאם ל: קישויות המים (פנו לחברת המים) והוראות היצרן. עבור דגמים שאינם כוללים תושבת עבור נוזל כביסה: שפכו נוזל כביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף. במהלך פעולת המכונה: פתחו את מגירת חומרי הניקוי בחירות.

תא I: חומר ניקוי עבור קדם כביסה

תא II: מרכך כביסה, עמילן

יש לדלל מרככי כביסה ומוצרי טיפול סמיכים באמצעות מים כדי למנוע סתימות.

הגדירו את התוכנית וכווננו אותה

פונקציות נוספות ומהירות סחיטה – הגדרות נפרדות, עמוד 5.



1 **כותנה/לבנים** 30° 40° 60° 90° Eco

2 **סינטי** 30° 40° 60° 90° Eco

3 **עדינה** 30° 40° 60° 90° Eco

4 **צמר** 30° 40° 60° 90° Eco

5 **אקספרס 15 דק'**

6 **סחיטה**

7 **שאיבה**

8 **התחל/השעה**

9 **מחווני מצב**

10 **מהירות הסחיטה**

11 **פונקציות נוספות**

12 **בורר התוכניות**

13 **סינטי**

14 **עדינה**

15 **צמר**

16 **אקספרס 15 דק'**

17 **סחיטה**

18 **שאיבה**

19 **התחל/השעה**

20 **מחווני מצב**

21 **מהירות הסחיטה**

22 **פונקציות נוספות**

23 **בורר התוכניות**

24 **סינטי**

25 **עדינה**

26 **צמר**

27 **אקספרס 15 דק'**

28 **סחיטה**

29 **שאיבה**

30 **התחל/השעה**

31 **מחווני מצב**

32 **מהירות הסחיטה**

33 **פונקציות נוספות**

34 **בורר התוכניות**

35 **סינטי**

36 **עדינה**

37 **צמר**

38 **אקספרס 15 דק'**

39 **סחיטה**

40 **שאיבה**

41 **התחל/השעה**

42 **מחווני מצב**

43 **מהירות הסחיטה**

44 **פונקציות נוספות**

45 **בורר התוכניות**

46 **סינטי**

47 **עדינה**

48 **צמר**

49 **אקספרס 15 דק'**

50 **סחיטה**

51 **שאיבה**

52 **התחל/השעה**

53 **מחווני מצב**

54 **מהירות הסחיטה**

55 **פונקציות נוספות**

56 **בורר התוכניות**

57 **סינטי**

58 **עדינה**

59 **צמר**

60 **אקספרס 15 דק'**

61 **סחיטה**

62 **שאיבה**

63 **התחל/השעה**

64 **מחווני מצב**

65 **מהירות הסחיטה**

66 **פונקציות נוספות**

67 **בורר התוכניות**

68 **סינטי**

69 **עדינה**

70 **צמר**

71 **אקספרס 15 דק'**

72 **סחיטה**

73 **שאיבה**

74 **התחל/השעה**

75 **מחווני מצב**

76 **מהירות הסחיטה**

77 **פונקציות נוספות**

78 **בורר התוכניות**

79 **סינטי**

80 **עדינה**

81 **צמר**

82 **אקספרס 15 דק'**

83 **סחיטה**

84 **שאיבה**

85 **התחל/השעה**

86 **מחווני מצב**

87 **מהירות הסחיטה**

88 **פונקציות נוספות**

89 **בורר התוכניות**

90 **סינטי**

91 **עדינה**

92 **צמר**

93 **אקספרס 15 דק'**

94 **סחיטה**

95 **שאיבה**

96 **התחל/השעה**

97 **מחווני מצב**

98 **מהירות הסחיטה**

99 **פונקציות נוספות**

100 **בורר התוכניות**

101 **סינטי**

102 **עדינה**

103 **צמר**

104 **אקספרס 15 דק'**

105 **סחיטה**

106 **שאיבה**

107 **התחל/השעה**

108 **מחווני מצב**

109 **מהירות הסחיטה**

110 **פונקציות נוספות**

111 **בורר התוכניות**

112 **סינטי**

113 **עדינה**

114 **צמר**

115 **אקספרס 15 דק'**

116 **סחיטה**

117 **שאיבה**

118 **התחל/השעה**

119 **מחווני מצב**

120 **מהירות הסחיטה**

121 **פונקציות נוספות**

122 **בורר התוכניות**

123 **סינטי**

124 **עדינה**

125 **צמר**

126 **אקספרס 15 דק'**

127 **סחיטה**

128 **שאיבה**

129 **התחל/השעה**

130 **מחווני מצב**

131 **מהירות הסחיטה**

132 **פונקציות נוספות**

133 **בורר התוכניות**

134 **סינטי**

135 **עדינה**

136 **צמר**

137 **אקספרס 15 דק'**

138 **סחיטה**

139 **שאיבה**

140 **התחל/השעה**

141 **מחווני מצב**

142 **מהירות הסחיטה**

143 **פונקציות נוספות**

144 **בורר התוכניות**

145 **סינטי**

146 **עדינה**

147 **צמר**

148 **אקספרס 15 דק'**

149 **סחיטה**

150 **שאיבה**

151 **התחל/השעה**

152 **מחווני מצב**

153 **מהירות הסחיטה**

154 **פונקציות נוספות**

155 **בורר התוכניות**

156 **סינטי**

157 **עדינה**

158 **צמר**

159 **אקספרס 15 דק'**

160 **סחיטה**

161 **שאיבה**

162 **התחל/השעה**

163 **מחווני מצב**

164 **מהירות הסחיטה**

165 **פונקציות נוספות**

166 **בורר התוכניות**

167 **סינטי**

168 **עדינה**

169 **צמר**

170 **אקספרס 15 דק'**

171 **סחיטה**

172 **שאיבה**

173 **התחל/השעה**

174 **מחווני מצב**

175 **מהירות הסחיטה**

176 **פונקציות נוספות**

177 **בורר התוכניות**

178 **סינטי**

179 **עדינה**

180 **צמר**

181 **אקספרס 15 דק'**

182 **סחיטה**

183 **שאיבה**

184 **התחל/השעה**

185 **מחווני מצב**

186 **מהירות הסחיטה**

187 **פונקציות נוספות**

188 **בורר התוכניות**

189 **סינטי**

190 **עדינה**

191 **צמר**

192 **אקספרס 15 דק'**

193 **סחיטה**

194 **שאיבה**

195 **התחל/השעה**

196 **מחווני מצב**

197 **מהירות הסחיטה**

198 **פונקציות נוספות**

199 **בורר התוכניות**

200 **סינטי**

201 **עדינה**

202 **צמר**

203 **אקספרס 15 דק'**

204 **סחיטה**

205 **שאיבה**

206 **התחל/השעה**

207 **מחווני מצב**

208 **מהירות הסחיטה**

209 **פונקציות נוספות**

210 **בורר התוכניות**

211 **סינטי**

212 **עדינה**

213 **צמר**

214 **אקספרס 15 דק'**

215 **סחיטה**

216 **שאיבה**

217 **התחל/השעה**

218 **מחווני מצב**

219 **מהירות הסחיטה**

220 **פונקציות נוספות**

221 **בורר התוכניות**

222 **סינטי**

223 **עדינה**

224 **צמר**

225 **אקספרס 15 דק'**

226 **סחיטה**

227 **שאיבה**

228 **התחל/השעה**

229 **מחווני מצב**

230 **מהירות הסחיטה**

231 **פונקציות נוספות**

232 **בורר התוכניות**

233 **סינטי**

234 **עדינה**

235 **צמר**

236 **אקספרס 15 דק'**

237 **סחיטה**

238 **שאיבה**

239 **התחל/השעה**

240 **מחווני מצב**

241 **מהירות הסחיטה**

242 **פונקציות נוספות**

243 **בורר התוכניות**

244 **סינטי**

245 **עדינה**

246 **צמר**

247 **אקספרס 15 דק'**

248 **סחיטה**

249 **שאיבה**

250 **התחל/השעה**

251 **מחווני מצב**

252 **מהירות הסחיטה**

253 **פונקציות נוספות**

254 **בורר התוכניות**

255 **סינטי**

256 **עדינה**

257 **צמר**

258 **אקספרס 15 דק'**

259 **סחיטה**

260 **שאיבה**

261 **התחל/השעה**

262 **מחווני מצב**

263 **מהירות הסחיטה**

264 **פונקציות נוספות**

265 **בורר התוכניות**

266 **סינטי**

267 **עדינה**

268 **צמר**

269 **אקספרס 15 דק'**

270 **סחיטה**

271 **שאיבה**

272 **התחל/השעה**

273 **מחווני מצב**

274 **מהירות הסחיטה**

275 **פונקציות נוספות**

276 **בורר התוכניות**

277 **סינטי**

278 **עדינה**

279 **צמר**

280 **אקספרס 15 דק'**

281 **סחיטה**

282 **שאיבה**

283 **התחל/השעה**

284 **מחווני מצב**

285 **מהירות הסחיטה**

286 **פונקציות נוספות**

287 **בורר התוכניות**

288 **סינטי**

289 **עדינה**

290 **צמר**

291 **אקספרס 15 דק'**

292 **סחיטה**

293 **שאיבה**

294 **התחל/השעה**

295 **מחווני מצב**

296 **מהירות הסחיטה**

297 **פונקציות נוספות**

298 **בורר התוכניות**

299 **סינטי**

300 **עדינה**

301 **צמר**

302 **אקספרס 15 דק'**

303 **סחיטה**

304 **שאיבה**

305 **התחל/השעה**

306 **מחווני מצב**

307 **מהירות הסחיטה**

308 **פונקציות נוספות**

309 **בורר התוכניות**

310 **סינטי**

311 **עדינה**

312 **צמר**

313 **אקספרס 15 דק'**

314 **סחיטה**

315 **שאיבה**

316 **התחל/השעה**

317 **מחווני מצב**

318 **מהירות הסחיטה**

319 **פונקציות נוספות**

320 **בורר התוכניות**

321 **סינטי**

322 **עדינה**

323 **צמר**

324 **אקספרס 15 דק'**

325 **סחיטה**

326 **שאיבה**

327 **התחל/השעה**

328 **מחווני מצב**

329 **מהירות הסחיטה**

330 **פונקציות נוספות**

331 **בורר התוכניות**

332 **סינטי**

333 **עדינה**

334 **צמר**

335 **אקספרס 15 דק'**

336 **סחיטה**

337 **שאיבה**

338 **התחל/השעה**

339 **מחווני מצב**

340 **מהירות הסחיטה**

341 **פונקציות נוספות**

342 **בורר התוכניות**

343 **סינטי**

344 **עדינה**

345 **צמר**

346 **אקספרס 15 דק'**

347 **סחיטה**

348 **שאיבה**

349 **התחל/השעה**

350 **מחווני מצב**

351 **מהירות הסחיטה**

352 **פונקציות נוספות**

353 **בורר התוכניות**

354 **סינטי**

355 **עדינה**

356 **צמר**

357 **אקספרס 15 דק'**

358 **סחיטה**

359 **שאיבה**

360 **התחל/השעה**

361 **מחווני מצב**

362 **מהירות הסחיטה**

363 **פונקציות נוספות**

364 **בורר התוכניות**

365 **סינטי**

366 **עדינה**

367 **צמר**

368 **אקספרס 15 דק'**

369 **סחיטה**

370 **שאיבה**

371 **התחל/השעה**

372 **מחווני מצב**

373 **מהירות הסחיטה**

374 **פונקציות נוספות**

375 **בורר התוכניות**

376 **סינטי**

377 **עדינה**

378 **צמר**

379 **אקספרס 15 דק'**

380 **סחיטה**

381 **שאיבה**

382 **התחל/השעה**

383 **מחווני מצב**

384 **מהירות הסחיטה**

385 **פונקציות נוספות**

386 **בורר התוכניות**

387 **סינטי**

388 **עדינה**

389 **צמר**

390 **אקספרס 15 דק'**

391 **סחיטה**

392 **שאיבה**

393 **התחל/השעה**

394 **מחווני מצב**

395 **מהירות הסחיטה**

396 **פונקציות נוספות**

397 **בורר התוכניות**

398



הוראות בטיחות

- קראו את הוראות ההפעלה וההתקנה וכל מידע אחר המצורף למכונת הכביסה ופעלו בהתאם.
- שמרו את המסמכים לשימוש בעתיד.

סכנת התחשמלות
סכנת מוות

- לעולם אין לנתק את תקע החשמל באמצעות משיכת הכבל עצמו.
- יש לנתק/לחבר את תקע החשמל כשידיכם יבשות.
- מכשירים משומשים:
- נתקו מהחשמל.
- חתכו את כבל המנוע/ל שעל דלת מכונת הכביסה. הדבר ימנע מילדים לנעול את עצמם בתוך המכונה ובאופן זה לסכן את חייהם.
- הרחיקו את אריות המכשיר, את סרטי ההדבקה ואת חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.

סכנת הרעלה
סכנת התפוצצות

- הרחיקו חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.
- פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומרי ניקוי המכילים ממסים (לדוגמה מסייר כתמים/תמיסות ניקוי) עלולים לגרום לפיצוץ לאחר הכנסתם למכונת הכביסה. שטפו פריטי כביסה אלו ביסודיות ביד לפני הכנסתם למכונה.
- דלת מכונת הכביסה עלולה להתחמם מאוד.
- יש לנקוט משנה זהירות בעת ריקון תמיסת חומר ניקוי לוהט מתוך מכונת הכביסה.
- אין לטפס על גבי מכונת הכביסה כאשר היא פתוחה.
- אין לגעת בתוף כשהוא עדיין מסתובב.

נתוני צריכה

תוכנית	פונקציה נוספת	משהל חשמל***	צריכת חשמל***	מים***	משך תוכנית***
☼ כותנה/לבנים 30°C	✓	אינטנסיבי	8 ק"ג	0.61 קו"ש	80 ל' 2:12 שעות
☼ כותנה/לבנים 40°C**	✓	אינטנסיבי	8 ק"ג	0.94 קו"ש	80 ל' 2:12 שעות
☼ כותנה/לבנים 60°C**	✓	אינטנסיבי	8 ק"ג	1.65 קו"ש	80 ל' 2:12 שעות
Eco 60 °C (חסכוני)**	✓	אינטנסיבי	8 ק"ג	1.20 קו"ש	56 ל' 3:25 שעות
☼ כותנה/לבנים 90°C	✓	אינטנסיבי	8 ק"ג	2.73 קו"ש	97 ל' 2:12 שעות
☼ סינתטי 40°C**	✓	אינטנסיבי	3.5 ק"ג	0.55 קו"ש	53 ל' 1:12 שעות
☼ סינתטי 40°C** (מתאימה גם בתור תוכנית קצרה)	-	-	3.5 ק"ג	0.54 קו"ש	53 ל' 0:45 שעות
☼ עדינה 30°C	-	-	2 ק"ג	0.20 קו"ש	39 ל' 0:40 שעות
☼ צמר קר 30°C	-	-	2 ק"ג	0.08 קו"ש	40 ל' 0:36 שעות
☼ צמר 30°C	-	-	2 ק"ג	0.20 קו"ש	40 ל' 0:36 שעות

* הגדרת תוכנית לבדיקה ותיוג של צריכת אנרגיה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי 92/75/EEC.

** הגדרת תוכנית לבדיקה בהתאם לתקן EN60456.

הערה אודות מבחני השוואה: לצורך בדיקת תוכנית יש לכבס כמות כביסה מוגדרת במהירות סחיטה מרבית. בתור **תוכנית קצרה** עבור כביסה צבעונית, בחרו בתוכנית ☼ **סינתטי 40°C** ובמהירות סחיטה מרבית.

***הערכים עלולים לסטות מהערכים הנקובים בהתאם לחץ המים, קשיות המים, הטמפרטורה בפתח כניסת המים, טמפרטורת החדר, סוג וקומות פריטי הכביסה ודרגת הלכלוך שלהם, חומר הניקוי שבו אתם משתמשים, תנודות במתח החשמל בביתכם ופונקציות נוספות שבחברתם.

מידע חשוב

לפני הכיבוס הראשון במכונת הכביסה

- אל תניחו כביסה במכונה. פתחו את ברז המים. שפכו לתוך תא זו:
- בערך **ליטר אחד** של מים
- חומר ניקוי (כמות בהתאם להוראות היצרן ללכלוך קל ובהתאם לקשיות המים)
- סובבו את ברז התוכניות למצב ☼ **סינתטי 60°C** ונחרו ב-☾ **התחל/השהה**. בסיום התוכנית, כונו את ברז התוכניות למצב **כבוי**.

הגנה על הכביסה ועל המכונה

- בעת קביעת כמות אבקת הכביסה, התוספים וחומרי הניקוי, יש להישמע להוראות היצרן.
- רוקנו כיסים.
- הקפידו להסיר חלקי מתכת (אטבי נייר וכדומה).
- כבסו פריטים עדינים בתוך שק כביסה (גרבוניס, וילונות, חזיות עם תמיכה).
- רכסו רוכסנים, כפתורי כפתורים.
- הברישו כיסים וצווארונים והסירו מהם חול.
- הסירו את התפסים מווילונות או הכניסו אותם לשק כביסה.

הכנסת פריטי כביסה

- הכניסו פריטי כביסה בגדלים שונים.
- היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.

כביסה עם דרגות לכלוך שונות

כבסו פריטים חדשים בנפרד.

לכלוך קל

אל תבצעו קדם כביסה. טפלו טיפול מקדים בכתמים לפי הצורך. בחרו בפונקציה הנוספת **אינטנסיבי**.

לכלוך רב

יש להימנע מלמלא במכונה יותר מדי כביסה. קדם כביסה. בהתאם לצורך, יש לבצע טיפול מקדים בכתמים. בחרו בפונקציה הנוספת **אינטנסיבי**.

השריה

שפכו חומר השריה/ניקוי לתא II בהתאם להוראות היצרן. סובבו את ברז התוכניות לתוכנית ☼ **כותנה/לבנים 30°C** וכן לחצו על ☾ **התחל/השהה**.

לאחר כעשר דקות לחצו על ☾ **התחל/השהה** כדי לעצור את התוכנית. לאחר שחלף זמן ההשריה הדרוש, לחצו על ☾ **התחל/השהה** שוב כדי להמשיך בתוכנית, או כדי לבחור בתוכנית אחרת.

עמלון

אין לטפל בכביסה באמצעות מרכז.

ניתן לעמלן בגדים בכל תוכנית הכביסה אם נעשה שימוש בעמילן נוזלי. הוסיפו עמילן לתא מרכז הכביסה ☼ בהתאם להוראות היצרן (ניתן לטשטף קודם לכן במידת הצורך).

צביעה/הלבנה

השתמשו בכמויות צבע ביתיות רגילות. מלח עלול לפגום בפלדת אל-חלד.

פעלו תמיד בהתאם להוראות של יצרן הצבע. **אין** להלבין כביסה במכונת הכביסה.

תושבת לנוזל הכביסה

מקמו את התושבת כך שתפזר חומר ניקוי נוזלי:

- הוציאו את מגירת חומרי הניקוי ממקומה ← **עמוד 10**.
- החליקו את התושבת קדימה.
- אין להשתמש בתושבת (החליקו אותה כלפי מעלה):
- עבור חומרי ניקוי ג'ל או אבקת כביסה.
- עבור תוכניות עם האפשרות **קדם כביסה**.

טיפול

- **סכנת התחשמלות**. נתקו מהחשמל.
- **סכנת התפוצצות**. **אין להשתמש בחומרים מססיים**.

גוף המכונה, לוח בקרה

- נגבו באמצעות מטלית רכה ולחה.
- יש לנגב מיד שאריות של חומרי ניקוי.
- אין לנקות את המכונה באמצעות סילון מים.

ניקוי מגירת חומרי הניקוי...

... אם נמצאות בתוכה שאריות חומר ניקוי או מרכז.

1. משכו את המגירה כלפי חוץ, לחצו על התושבת והוציאו את המגירה.
2. כדי להוציא את התושבת: יש לדחוף את התושבת ממטה כלפי מעלה בעזרת אצבע.
3. נקו את מגש חומר הניקוי ואת התושבת באמצעות מים ומברשת וייבשו אותם.
4. חברו את התושבת ונעלו אותה במקומה (חברו את הצילינדר לפין המוביל).
5. דחפו את מגירת חומרי הניקוי למקומה.

השאירו את מגירת חומרי הניקוי פתוחה כדי לאפשר את האידוי של שאריות מים.

תוף

השאירו את דלת מכונת הכביסה פתוחה כדי שהתוף יוכל להתייבש. כתמי חלודה - השתמשו בחומרי ניקוי נטולי כלור; אין להשתמש בצמר פלדה.

מסיר אבנית

פעולה זו אינה נחוצה אם השתמשתם בכמות נכונה של חומר ניקוי. אם יש בכך צורך, פעלו בהתאם להוראות יצרן מסיר האבנית. ניתן לרכוש מסירי אבנית באתר האינטרנט או משירות הלקוחות שלנו (← **עמוד 13**).

מידע על גבי לוח התצוגה

נשמע את שמע ונורית המחוון הדולקת של מהירות הסחיטה מהבהבת:

☼ סגרו את דלת המכונה	☼ פתחו את ברז המים;	☼ נקו את משאבת תמיסת
☼ להלכה; הכביסה עשויה להיתפס.	☼ צינור אספקת המים	☼ חומר הניקוי, עמוד 11 ,
☼	☼ מפותל או סתום; נקו את המסנן ← עמוד 11 ,	☼ צינור שפכים/ניקוז סתום.
☼	☼ לחץ המים נמוך מדי.	
☼ הימצאות מים בבסיס המכשיר,	☼	☼ תקלה במנוע.
☼ המכשיר דולף.	☼	☼ פנו למחלקת שירות הלקוחות.
☼ פנו למחלקת שירות הלקוחות.	☼	☼

תצוגות אחרות:

כבא המכונה, המתוין 5 שניות והפעילו אותה שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, פנו לשירות לקוחות ← הוראות התקנה **עמוד 13**.

מידע לגבי סתימות

- **סכנת כווייה**
- אפשרו לתמיסת חומר הניקוי להתקרר.
- סגרו את ברז המים.

משאבת תמיסת חומר הניקוי

סובבו את ברז התוכניות למצב **כבוי** ונתקו את כבל החשמל.

1. פתחו את פתח השירות והסירו אותו.

2. הוציאו את צינור הניקוז מתוך התפס שלו.
3. הסירו את הפקק האוטם את הצינור, ואפשרו לתמיסת חומר הניקוי לערום החוצה.
4. דחפו את המסכה האוטם בחזרה.
5. הבריגו בהירות את מסכה המשאבה כלפי חוץ (ייתכן שקיימות שאריות מים).

6. נקו את החלק הפנימי, את מסכה המשאבה ואת בית המשאבה (וואו כי המדחף שבתוך משאבת תמיסת חומר הניקוי יכול להסתובב).

7. החזירו את מסכה המשאבה למקומו והבריגו אותו היטב.
8. הידית תצביע כלפי מעלה. הניחו בחזרה את צינור הניקוז בתפס שלו.
9. החזירו את פתח השירות למקומו וסגרו אותו.

10. כדי למנוע את זרימתן של שאריות חומר ניקוי לתוך פתח הציאה במהלך הכביסה הבאה: שפכו ליטר מים לתוך תא II והפעילו את התוכנית **שיאבה**.

צינור ניקוז מים בסיפון

סובבו את ברז התוכניות למצב **כבוי** ונתקו את כבל החשמל.

1. שחררו את תפס הצינור והוציאו בהירות את צינור הניקוז (ייתכן שקיימות שאריות מים).
2. נקו את צינור הניקוז ואת החלק המחובר לסיפון.
3. חברו בחזרה את צינור הניקוז וחזקו את החיבור באמצעות תפס הצינור.

המסנן שבתוך צינור כניסת המים

- **סכנת התחשמלות**
- **אין להשרות את התקן הבטיחות AquaStop במים** (הוא מכיל שסתום חשמלי).
- הפחיתו את לחץ המים בצינור כניסת המים:

1. סגרו את ברז המים.
2. בחרו בתוכנית כלשהי (למעט סחיטה או שאיבה).
3. לחצו על ☾ **התחל/השהה**. הניחו לתוכנית לפעול למשך כ-40 שניות.
4. כונו את ברז התוכניות למצב **כיבוי**. נתקו את כבל החשמל.

5. כדי לנקות את המסנן: נתקו את הצינור מהבהב.
6. נקו את המסנן באמצעות מברשת קטנה.
7. **אי/** עבור דגמי Aqua-Secure-I Standard: הסירו את הצינור מחלקו האחורי של המכשיר. הסירו את המסנן באמצעות פלייר ונקו.
8. חברו את הצינור ובדקו אם הוא דולף.

מה לעשות אם...

- מים דולפים.
- החליפו את צינור הניקוז או חברו אותו בצורה תקינה.
- הדקו את בורג הקיבוע של צינור אספקת המים.
- מים לא זורמים לתוך מכונת הכביסה.
- לא לחצתם על ☾ **התחל/השהה**?
- האם ברז המים סגור?
- האם המסנן סתום? נקו את המסנן ← **עמוד 11**.
- צינור אספקת המים מפותל או סתום?
- פונקציית הבטיחות פועלת. האם התוכנית הסתיימה? ← **עמוד 4**.
- נבחרה אפשרות ☼ (הפסקת שטיפה = ללא סחיטה סופית)?
- ← **עמודים 3, 4**.
- האם ניתן לפתוח אותה באמצעות שחרור החירום בלבד? ← **עמוד 13**.

- התוכנית אינה מתחילה.
- האם הוגדר זמן ☾ **התחל/השהה**?
- האם דלת מכונת הכביסה סגורה?
- נבחרה אפשרות ☼ (הפסקת שטיפה = ללא סחיטה סופית)?
- ← **עמודים 3, 4**.
- נקו את משאבת תמיסת חומר הניקוי ← **עמוד 11**.
- נקו את צינור יציאת המים I/א. את צינור הניקוז.
- זוהי אינה תקלה - מפלס המים נמצא מתחת לאזור הגלוי לעין.

- לא ניתן לראות מים בתוך התוף.
- לא מדובר בתקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון במשקל עצרה את הסחיטה בשל חלוקת כביסה לא מאוזנת. פזרו את פריטי הכביסה הגדולים והקטנים באופן שווה בתוף התוף.
- נבחרה האפשרות ☼ **היוץ קל** ← **עמוד 5**.
- מהירות הסחיטה נמוכה מדי? ← **עמוד 5**.
- זוהי אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון במשקל מאזנת את משקל הכביסה.

- שאריות מים בתא ☼ המכיל - זוהי אינה תקלה - פעולתו של מוצר הטיפול לא הושפעה. מוצרי טיפול.
- נקו את התושבת במידת הצורך ← **עמוד 10**.
- היווצרות ריחות לא נעימים - הפעילו את התוכנית ☼ **כותנה/לבנים 90°C** ללא כביסה.
- השתמשו בחומר ניקוי רגיל.
- השתמשות ביותר מדי חומר ניקוי?
- ערבבו כפית אחת של מרכז כביסה עם חצי ליטר מים ושפכו לתא II (לא עם גדי חוץ ופוך).
- הפחיתו את כמות חומר הניקוי במחזור כביסה הבא.
- ייתכן שחומר ניקוי דולף
- רעשי סיבוב, רעידות ותנודות - במהלך מחזור הסחיטה.

- נשמעים רעשים במהלך מחזורי הסחיטה והניקוז.
- לוח התצוגה/נוריות המחוונים אינם מתפקדים במהלך פעולת המכונה.
- התוכנית נמשכת זמן רב יותר מהרגיל.
- נקו את הצינור מהבהב.
- הפסקת חשמל?
- מפסקים קצפו או נתיכים נשרפו: הפעילו מחדש את המפסקים או החליפו את הנתיכים.
- אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו לשירות הלקוחות.
- זוהי אינה תקלה - המערכת לזיהוי חוסר איזון במשקל מאזנת את משקל הכביסה על-ידי פיזור הבגדים שבו ושוכן בתוך המכונה.
- זוהי אינה תקלה - מערכת זיהוי קצף פועלת - מוסיפה מחזור שטיפה נוסף.

- לעיתים, חומרי ניקוי נטולי פוספטים מכילים משקעים שאינם נמסים במים.
- בחרו באפשרות ☼ **אקספרס 15 דקות** או הברישו את הבגדים לאחר הכביסה.

מה לעשות אם ...

- במצב השהיה, הלחצו ☾ **התחל/השהה** מכונת הכביסה אם יש צורך בכך.
- מהבהב במהירות ונשמע - להמשך, לחץ על לחצן ☾ **התחל/השהה**. איתות קולי.
- אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם (הפעלה/כיבוי), או אם נדרש תיקון: סובבו את ברז התוכניות למצב **כבוי** ונתקו את כבל החשמל מהשקע.
- סגרו את ברז המים ופנו למחלקת שירות הלקוחות ← **עמוד 13**.

שחרור חירום

לדוגמה, במקרה של הפסקת חשמל

התוכנית ממשיכה את פעילותה עם חידוש זרם החשמל. עם זאת, אם יש להסיר את הכביסה, ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה באופן הבא:

סכנת כווייה

"יתכן שתמיסת חומר הניקוי והכביסה יהיו חמים. יש להניח להם להתקרר, אם ניתן, אין לגעת בתוף אם הוא עדיין מסתובב.

אין לפתוח את דלת המכונה אם ניתן לראות מים מבעד לזוכית.

1. סובבו את ברז התוכניות למצב **כבוי** ונתקו את כבל החשמל.
2. נקזו את תמיסת חומר הניקוי ← **עמוד 10**.
3. משכו את מנגנון שחרור החירום כלפי מטה באמצעות כלי עבודה ושחררו אותו. לאחר מכן יהיה ניתן לפתוח את דלת המכונה.

מחלקת שירות הלקוחות

- אם אין באפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם, (מה לעשות אם... ← **עמודים 12, 13**), פנו למחלקת שירות הלקוחות. אנו נמצא תמיד פתוחים ונתינים כדי להימנע מביקורים בלתי נחוצים של טכנאים.
- ניתן למצוא את פרטי הקשר של ציג שירות הלקוחות הקרוב ביותר למקום מגוריכם בחלק אודות שירות הלקוחות (בהתאם לדגם).
- **ישראל: 2220***

- מסרו למחלקת שירות הלקוחות את מספר המוצר (E no.) ואת מספר הייצור (FD) של המכונה.

מידע זה מופיע: בצדה הפנימי של דלת מכונת הכביסה*/על-גבי פתח השירות הפתוח* ובצדה האחורי של המכונה. * בהתאם לדגם

- **אנא בטחו ביכולתו של היצרן.** פנו אלינו.
- כך תוכלו להיות בטוחים שהתיקונים מתבצעים על ידי טכנאי מוסמך המצויד בחלפים מקוריים.

Constructa
energy

הוראות הפעלה



מכונת כביסה

לפני הפעלת המכונה, יש לעיין בהוראות אלו ובהוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.

מלאו אחר הוראות הבטיחות שבעמוד 8.