

# ***Constructa***

|                         |    |
|-------------------------|----|
| [de] Gebrauchsanleitung | 2  |
| [fr] Mode d'emploi      | 12 |
| [nl] Gebruiksaanwijzing | 23 |
| [en] Instruction manual | 33 |

---

CH1102.0



9000546276

|                               |   |                                 |    |
|-------------------------------|---|---------------------------------|----|
| Sicherheitshinweise .....     | 2 | Braten .....                    | 6  |
| Umweltgerecht entsorgen ..... | 2 | Joghurt .....                   | 7  |
| Ihr neues Gerät .....         | 3 | Reinigung und Pflege .....      | 8  |
| Vor dem ersten Benutzen ..... | 3 | Störungen und Reparaturen ..... | 9  |
| Gerät bedienen .....          | 4 | Prüfgerichte .....              | 11 |
| Backen .....                  | 4 |                                 |    |

## ⚠ Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanleitung. Heben Sie die Gebrauchs- und die Montageanleitung gut auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, legen Sie die Anleitungen bei.

### Vor dem Einbau

#### Transportschäden

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken. Bei einem Transportschaden dürfen Sie das Gerät nicht anschließen.

#### Elektrischer Anschluss

Nur ein konzessionierter Fachmann darf das Gerät anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss haben Sie keinen Anspruch auf Garantie.

### Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt bestimmt. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich zum Zubereiten von Speisen.

Erwachsene und Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen,

- wenn sie körperlich oder geistig nicht in der Lage sind oder
- wenn ihnen Wissen und Erfahrung fehlen.

Nie Kinder mit dem Gerät spielen lassen.

#### Verbrennungsgefahr!

Nie die heißen Garraum-Innenflächen und Heizelemente berühren. Die Gerätetür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf entweichen. Halten Sie kleine Kinder fern.

#### Brandgefahr!

Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren. Nie die Gerätetür öffnen, wenn Rauch im Gerät auftritt. Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker bzw. schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

#### Kurzschlussgefahr!

Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten in der heißen Gerätetür einklemmen. Die Kabelisolierung kann schmelzen.

#### Verbrühungsgefahr!

Nie Wasser in den heißen Garraum gießen. Es entsteht heißer Wasserdampf.

#### Verbrennungsgefahr!

Nie Speisen mit großen Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken zubereiten. Alkoholdämpfe können sich im Garraum entzünden. Verwenden Sie nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke und öffnen Sie die Gerätetür vorsichtig.

#### Verbrennungsgefahr!

Nie heißes Zubehör oder Geschirr ohne Topflappen aus dem Garraum nehmen.

#### Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen. Wenn das Gerät defekt ist, ziehen Sie den Netzstecker bzw. schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. Rufen Sie den Kundendienst.

### Ursachen für Schäden

#### Achtung!

- Kein Zubehör auf den Garraumboden legen. Den Garraumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier auslegen. Kein Geschirr auf den Garraumboden stellen, wenn eine Temperatur über 50 °C eingestellt ist. Es entsteht ein Wärmestau. Die Back- und Bratzeiten stimmen nicht mehr und das Email wird beschädigt.
- Nie Wasser in den heißen Garraum gießen. Es entsteht Wasserdampf. Durch den Temperaturwechsel können Emailschiäden entstehen.
- Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren. Das Email wird beschädigt.
- Das Backblech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht zu üppig belegen. Obstsaft, der vom Backblech tropft hinterlässt Flecken, die nicht mehr entfernt werden können. Wenn möglich, die tiefere Universalpfanne verwenden.
- Den Garraum nur geschlossen auskühlen lassen. Auch wenn die Gerätetür nur einen Spalt breit offen ist, können benachbarte Möbelfronten mit der Zeit beschädigt werden.
- Wenn die Backofendichtung stark verschmutzt ist, schließt die Backofentür bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden. Backofendichtung immer sauber halten.
- Nicht auf die offene Backofentür stellen oder setzen. Kein Geschirr oder Zubehör auf der Backofentür abstellen.
- Gerät nicht am Türgriff tragen oder halten. Der Türgriff hält das Gewicht des Gerätes nicht aus und kann abbrechen.

## Umweltgerecht entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.




Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

# Ihr neues Gerät

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über das Gerät, die Betriebsarten und das Zubehör.

## Bedienfeld




| Bedienelement                       | Verwendung                                                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsarten- und Temperaturwähler | Betriebsart und Temperatur wählen                                                                          |
| Bedienknebel für Kochstellen        | Anzeigelampe  leuchtet nicht: Kochstellen aus<br>Anzeigelampe  leuchtet: Mindestens eine Kochstelle ist an |

## Betriebsarten

| Betriebsarten                       | Anwendung                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ober-/Unterhitze 50 - 270 °C        | zum Backen und Braten. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchtem Belag (z.B. Käsekuchen)                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Oberhitze  | für Speisen und Backwaren, die an der Oberseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Schalten Sie die Oberhitze am Ende der Backzeit nur kurz zu   |
| <input type="checkbox"/> Unterhitze | für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen. Schalten Sie die Unterhitze am Ende der Backzeit nur kurz zu |
| Backofenbeleuchtung                 | unterstützt bei Pflege und Reinigung des Garraums                                                                                                                 |


## Einschubhöhen

Der Garraum hat vier Einschubhöhen. Die Einschubhöhen werden von unten nach oben gezählt.



## Zubehör

Ihrem Gerät liegt folgendes Zubehör bei:



- Backblech, Aluminium**  
zum Backen von Blechkuchen und Kleingebäck
- Rost, flach**  
zum Backen in Formen, zum Braten in Bratgeschirr und zum Grillen

Weiteres Zubehör erhalten Sie im Fachhandel:

| Zubehör                           | Bestellnr. |
|-----------------------------------|------------|
| Backblech, Aluminium              | CZ 1332 X0 |
| Backblech, emailiert              | CZ 1342 X0 |
| Universalpfanne, emailiert        | CZ 1242 X0 |
| Rost, flach                       | CZ 1442 X0 |
| Rost, gekröpft mit Schöpfloch     | CZ 1432 X0 |
| System-Dampfgarer                 | CZ 1282 X0 |
| Nachrüstsatz CLOU 2-fach          | CZ 1702 X0 |
| Nachrüstsatz CLOU 3-fach          | CZ 1742 X0 |
| Nachrüstsatz CLOU 4-fach          | CZ 1752 X0 |
| Schutzvorrichtung für Backofentür | 440651     |

Backblech und Universalpfanne können sich durch große Temperaturunterschiede (z.B. bei Tiefgekühltem im heißen Garraum) verziehen.

# Vor dem ersten Benutzen

Reinigen Sie Ihr Gerät vor dem ersten Betrieb.

1. Zubehör und Verpackungsrückstände aus dem Garraum entfernen.
2. Zubehör und Garraum mit heißer Spüllauge reinigen (siehe Kapitel: Reinigung und Pflege).
3. Ober-/Unterhitze mit 240 °C 30 Minuten lang heizen.

4. Den abgekühlten Garraum mit heißer Spüllauge nachwischen.
5. Gerät außen mit einem weichen, feuchten Tuch und Spüllauge reinigen.

# Gerät bedienen

In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie Ihr Gerät ein- und ausschalten und eine Betriebsart und die Temperatur wählen.

## Gerät einschalten

### Backofenbeleuchtung

Betriebsarten- und Temperaturwähler nach rechts auf Stellung  drehen, um die Backofenbeleuchtung einzuschalten.

### Ober-/Unterhitze

Betriebsarten- und Temperaturwähler nach rechts auf die gewünschte Temperatur drehen, um die Betriebsart Ober-/Unterhitze einzuschalten.

### Oberhitze

Betriebsarten- und Temperaturwähler nach rechts auf die Stellung  drehen.

### Unterhitze

Betriebsarten- und Temperaturwähler nach rechts auf die Stellung  drehen.

Die Anzeigelampe  leuchtet, während das Gerät aufheizt und bei jedem Nachheizen.

## Gerät ausschalten

- 1. Betriebsarten- und Temperaturwähler auf Stellung  zurückdrehen.
- 2. Gerätetür vorsichtig öffnen und Gargut entnehmen.

**Hinweis:** Um Feuchtigkeit an der Bedienblende zu vermeiden, lassen Sie das Gargut nicht im ausgeschalteten Gerät stehen.

## Energie sparen

Wenn Sie das Gerät vor Ende der Garzeit ausschalten wollen, um Energie zu sparen:

- 1. Betriebsarten- und Temperaturwähler vor Ende der Garzeit auf minimale Temperatur zurückdrehen.
- 2. Betriebsarten- und Temperaturwähler erst auf Stellung  drehen, wenn Sie das Gargut aus dem Gerät nehmen.

## Kochfeld ein- und ausschalten

Ihrem Kochfeld liegt eine eigene Gebrauchsanleitung bei. Darin finden Sie Wichtiges zur Sicherheit, eine ausführliche Anleitung zum Einstellen und viele Informationen zur Pflege und Reinigung.

# Backen

## Backzubehör

### Backformen

Verwenden Sie dunkle Backformen aus Metall. Weißblechformen und Glasformen verlängern die Backzeit und der Kuchen bräunt nicht gleichmäßig. Wenn Sie mit Weißblechformen backen wollen, dann verwenden Sie die Einschubhöhe 1.

Stellen Sie eine Kastenform immer diagonal und eine runde Backform immer in die Mitte des Rostes.

### Backbleche

Wir empfehlen Ihnen nur Originalbleche zu verwenden, da diese optimal auf den Garraum und die Betriebsarten abgestimmt sind.

Schieben Sie Backbleche immer vorsichtig bis zum Anschlag ein. Achten Sie darauf, dass die Abschrägung des Backbleches immer zur Gerätetür zeigt.

## Backtabelle für Grundteige

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für Backbleche aus Aluminium sowie dunkle Backformen. Die Werte können je nach Art und Menge des Teiges und je nach Backform variieren.

Die Werte für Brotteige gelten sowohl für Teige auf dem Backblech als auch für Teige in einer Kastenform.

Wir empfehlen beim ersten Versuch, die niedrigere der angegebenen Temperaturen einzustellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Wenn Sie nach eigenen Rezepten backen, orientieren Sie sich an ähnlichen Gebäcken in der Tabelle.

Beachten Sie in der Tabelle die Hinweise zum Vorheizen.

|                                                |              | Ober-/Unterhitze  |                      |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Grundteig                                      | Einschubhöhe | Temperatur in °C                                                                                       | Backdauer in Minuten |
| Rührteig                                       |              |                                                                                                        |                      |
| Blechkuchen mit Belag                          | 1            | 180 - 190                                                                                              | 30 - 40              |
| Spring-/Kastenform                             | 2            | 160 - 170                                                                                              | 60 - 70              |
| Mürbeteig                                      |              |                                                                                                        |                      |
| Blechkuchen mit trockenem Belag, z.B. Streusel | 1            | 190 - 200                                                                                              | 45 - 55              |
| Blechkuchen mit saftigem Belag, z.B. Rahmguß   | 1            | 180 - 190                                                                                              | 75 - 90              |
| Springform, z.B. Quarktorte                    | 2            | 160 - 180                                                                                              | 50 - 90              |
| Obstbodenform                                  | 2            | 170 - 180*                                                                                             | 25 - 35              |
| Biskuitmasse                                   |              |                                                                                                        |                      |
| Biskuitrolle                                   | 1            | 200 - 210*                                                                                             | 10 - 15              |
| Biskuit (6 Eier)                               | 2            | 160 - 170                                                                                              | 30 - 45              |
| Biskuit (3 Eier)                               | 2            | 160 - 170*                                                                                             | 20 - 30              |

\* Backofen vorheizen

|                                                |              | Ober-/Unterhitze  |                      |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Grundteig                                      | Einschubhöhe | Temperatur in °C                                                                                    | Backdauer in Minuten |
| Hefeteig                                       |              |                                                                                                     |                      |
| Blechkuchen mit trockenem Belag, z.B. Streusel | 1            | 180 - 200                                                                                           | 45 - 55              |
| Hefekranz/-zopf (500 g)                        | 1            | 180 - 190                                                                                           | 35 - 45              |
| Springform                                     | 2            | 160 - 170                                                                                           | 30 - 40              |
| Napfkuchenform                                 | 2            | 170 - 180                                                                                           | 35 - 45              |
| * Backofen vorheizen                           |              |                                                                                                     |                      |

\* Backofen vorheizen

| Kleingebäck                     | Einschubhöhe | Ober-/Unterhitze  |                      |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                 |              | Temperatur in °C                                                                                     | Backdauer in Minuten |
| Hefeteig                        | 2            | 180 - 190                                                                                            | 15 - 25              |
| Baisermasse                     | 2            | 80                                                                                                   | 180 - 200            |
| Blätterteig/Brandteig           | 1            | 200 - 220*                                                                                           | 25 - 35              |
| Rührteig, z.B. Muffins          | 1            | 170 - 180*                                                                                           | 20 - 30              |
| Mürbeteig, z.B. Butterplätzchen | 2            | 150 - 160*                                                                                           | 15 - 20              |

\* Backofen vorheizen

| Brot/Brötchen                 | Einschubhöhe | Ober-/Unterhitze  |                      |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                               |              | Temperatur in °C                                                                                     | Backdauer in Minuten |
| Brötchen                      | 1            | 240*                                                                                                 | 15 - 25              |
| Fladenbrot                    | 1            | 240*                                                                                                 | 15 - 25              |
| <b>Brotteig 750 - 1000 g</b>  |              |                                                                                                      |                      |
| Fertigbacken                  | 2            | 220*                                                                                                 | 35 - 40              |
| <b>Brotteig 1000 - 1250 g</b> |              |                                                                                                      |                      |
| Anbacken                      | 2            | 240*                                                                                                 | 10 - 15              |
| Fertigbacken                  | 2            | 200                                                                                                  | 40 - 45              |
| <b>Brotteig 1250 - 1500 g</b> |              |                                                                                                      |                      |
| Anbacken                      | 2            | 240*                                                                                                 | 10 - 15              |
| Fertigbacken                  | 2            | 200                                                                                                  | 40 - 50              |

\* Backofen vorheizen

## Backtabelle für Gerichte und Tiefkühl-Fertigprodukte

Beachten Sie folgende Punkte:

- Belegen Sie das Backblech mit Backpapier
- Legen Sie Pommes frites nicht übereinander
- Wenden Sie Tiefkühl-Kartoffelprodukte nach der Hälfte der Backdauer
- Würzen Sie Tiefkühl-Kartoffelprodukte erst nach dem Backen

- Lassen Sie zum Aufbacken von Brötchen etwas Platz zwischen den einzelnen Teiglingen. Legen Sie nicht zu viele auf ein Backblech

- Beachten Sie die Herstellerangaben

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und gültig für Backbleche aus Aluminium. Die Werte können je nach Art und Menge des Teiges und je nach Backform variieren.

Wir empfehlen beim ersten Versuch die niedrigere der angegebenen Temperaturen einzustellen. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf das Einschieben in den kalten Backofen.

| Gerichte       | Einschubhöhe | Ober-/Unterhitze  |                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                |              | Temperatur in °C                                                                                       | Backdauer in Minuten |
| Pizza, frisch  | 1            | 210 - 230*                                                                                             | 20 - 30              |
| Flammkuchen    | 1            | 210 - 230*                                                                                             | 15 - 25              |
| Quiche         | 2            | 200 - 220                                                                                              | 50 - 60              |
| Tarte          | 1            | 200 - 220*                                                                                             | 30 - 45              |
| Schweizer Wähe | 1            | 180 - 200*                                                                                             | 45 - 55              |

\* Backofen vorheizen

| Gerichte                                  | Einschubhöhe | Ober-/Unterhitze  |                      |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                           |              | Temperatur in °C                                                                                    | Backdauer in Minuten |
| Kartoffelgratin aus rohen Kartoffeln      | 2            | 200 - 220                                                                                           | 50 - 60              |
| Strudel, tiefgekühlt                      | 1            | 200 - 220                                                                                           | 35 - 45              |
| Pizza, tiefgekühlt                        | 1            | 210 - 230                                                                                           | 10 - 20              |
| <b>Kartoffelprodukte</b>                  |              |                                                                                                     |                      |
| Pommes frites                             | 1            | 200 - 220                                                                                           | 15 - 25              |
| Kroketten/Rösti                           | 1            | 190 - 210                                                                                           | 20 - 30              |
| <b>Backwaren</b>                          |              |                                                                                                     |                      |
| Brötchen, tiefgekühlt                     | 2            | 190 - 210                                                                                           | 5 - 15               |
| Aufbackbrötchen, vorgebacken, tiefgekühlt | 2            | 180 - 200                                                                                           | 10 - 20              |
| Aufbackbrötchen, vorgebacken              | 2            | 190 - 210                                                                                           | 5 - 15               |

\* Backofen vorheizen

## Tipps und Tricks

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Kuchen ist zu hell                                                                    | Einschubhöhe und empfohlenes Backgeschirr überprüfen. Backform auf den Rost und nicht auf das Backblech stellen. Backdauer verlängern oder Temperatur erhöhen.                                                  |
| Der Kuchen ist zu dunkel                                                                  | Einschubhöhe überprüfen. Backdauer verkürzen oder Temperatur reduzieren.                                                                                                                                        |
| Der Kuchen in der Backform ist ungleichmäßig gebräunt                                     | Einschubhöhe und Temperatur überprüfen. Richtige Lage der Backform auf dem Rost prüfen.                                                                                                                         |
| Der Kuchen auf dem Backblech ist ungleichmäßig gebräunt                                   | Einschubhöhe und Temperatur überprüfen. Beim Backen von Kleingebäck gleiche Größen und Dicken verwenden.                                                                                                        |
| Der Kuchen ist zu trocken                                                                 | Backdauer verkürzen und Temperatur etwas erhöhen.                                                                                                                                                               |
| Der Kuchen ist innen zu feucht                                                            | Temperatur reduzieren. Merke: Backzeiten verkürzen sich durch höhere Temperaturen nicht (außen gar, innen roh). Backdauer verlängern und Kuchenteig länger gehen lassen. Weniger Flüssigkeit in den Teig geben. |
| Der Kuchen fällt nach dem Herausnehmen zusammen                                           | Weniger Flüssigkeit in den Teig geben. Backdauer verlängern oder Temperatur reduzieren.                                                                                                                         |
| Die angegebene Backdauer stimmt nicht                                                     | Bei Kleingebäck die Menge auf dem Backblech prüfen. Das Kleingebäck darf sich nicht berühren.                                                                                                                   |
| Tiefkühlprodukt ist nach dem Backen unterschiedlich stark gebräunt                        | Bei Tiefkühlprodukten bleibt eine unterschiedlich starke Vorbräunung nach dem Backen erhalten.                                                                                                                  |
| Tiefkühlprodukt hat keine Bräunung, ist nicht knusprig oder die Zeitangaben stimmen nicht | Eis an Tiefkühlprodukten vor dem Backen entfernen. Keine stark vereisten Tiefkühlprodukte verwenden.                                                                                                            |

## Braten

### Verletzungsgefahr durch nicht hitzebeständiges Bratgeschirr!

Verwenden Sie nur Bratgeschirr, das speziell für den Backofenbetrieb ausgezeichnet ist.

### Offenes Braten

Für das Offene Braten wird ein Bratgeschirr ohne Deckel verwendet.

Wenden Sie den Braten nach ca. der Hälfte bzw. zwei Drittel der Bratdauer.

### Braten in der Universalpfanne

Die Universalpfanne erhalten Sie als Zubehör im Fachhandel (siehe Kapitel: Zubehör).

Während des Bratens in der Universalpfanne entsteht ein Bratensatz. Diesen Bratensatz können Sie als Grundlage für eine schmackhafte Soße verwenden.

Beim Braten in der Universalpfanne können Sie auch Beilagen (z.B. Gemüse) mitgaren.

Bei kleineren Braten können Sie anstelle der Universalpfanne ein kleineres Bratgeschirr verwenden. Stellen Sie dieses direkt auf den Rost.

### Braten in der Universalpfanne mit Rost

Legen Sie den Rost in die Universalpfanne und schieben Sie diese gemeinsam in dieselbe Einschubhöhe ein.

### Geschlossenes Braten

Für das Geschlossene Braten wird ein Bratgeschirr mit Deckel verwendet. Geschlossenes Braten ist besonders geeignet für Schmorgerichte.

### Brattabelle

Die Bratdauer und Temperatur ist abhängig von der Größe, Höhe, Art und Qualität des Bratens.

Generell gilt: Je größer der Braten, desto niedriger die Temperatur und umso länger die Bratdauer.

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte und beziehen sich auf das Offene Braten. Die Werte können je nach Art und Menge des Bratens und je nach Bratgeschirr variieren.

Beim ersten Versuch die niedrigere der angegebenen Temperaturen verwenden. Grundsätzlich ergibt die niedrigere Temperatur eine gleichmäßigere Bräunung.

Lassen Sie nach dem Ende der Bratdauer den Braten zur Ruhezeit ca. 10 Minuten im abgeschalteten, geschlossenen Garraum. In der angegebenen Bratdauer ist die empfohlene Ruhezeit nicht enthalten.

Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf das Einschieben in den kalten Backofen und auf Fleisch direkt aus dem Kühlschrank.

| Bratgut                                                  | Einschubhöhe | Ober-/Unterhitze  |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |              | Temperatur in °C                                                                                     | Bratdauer in Minuten |
| Hackbraten (aus 500 g Fleisch)                           | 2            | 200 - 210                                                                                            | 60 - 70              |
| Fisch, ganz (300 g)                                      | 2            | 180 - 200                                                                                            | 20 - 30              |
| Fisch, ganz (700 g)                                      | 2            | 180 - 200                                                                                            | 30 - 40              |
| <b>Schwein</b>                                           |              |                                                                                                      |                      |
| Filet, medium (400 g)                                    | 3            | 200 - 230                                                                                            | 30 - 45              |
| Braten mit Schwarte (1,5 kg)                             | 2            | 200 - 220                                                                                            | 120 - 150            |
| Braten, durchwachsen ohne Schwarte, z.B. Nacken (1,5 kg) | 2            | 190 - 210                                                                                            | 100 - 130            |
| Braten mager (1 kg)                                      | 2            | 180 - 200                                                                                            | 70 - 90              |
| Kassler                                                  | 2            | 190 - 210                                                                                            | 70 - 80              |
| <b>Rind</b>                                              |              |                                                                                                      |                      |
| Filet, medium (1 kg)                                     | 2            | 200 - 220                                                                                            | 45 - 65              |
| Rostbeef, medium (1,5 kg)                                | 2            | 200 - 220                                                                                            | 30 - 45              |
| Schmorbraten (1,5 kg)*                                   | 2            | 200 - 220                                                                                            | 120 - 150            |
| <b>Kalb</b>                                              |              |                                                                                                      |                      |
| Kalbsbraten/-brust (1,5 kg)                              | 2            | 180 - 200                                                                                            | 90 - 120             |
| Haxe                                                     | 2            | 190 - 210                                                                                            | 100 - 130            |
| <b>Geflügel (ungefüllt)</b>                              |              |                                                                                                      |                      |
| Hähnchen, ganz (1 kg)                                    | 2            | 200 - 220                                                                                            | 60 - 70              |
| Ente, ganz (2 - 3 kg)                                    | 2            | 190 - 210                                                                                            | 90 - 120             |
| Gans, ganz (3 - 4 kg)                                    | 2**          | 180 - 200                                                                                            | 130 - 180            |

\* Schmorbraten geschlossen braten

\*\* bei hohem Gargut Einschubhöhe 1 verwenden

## Tipps und Tricks

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kruste zu dick und/oder Braten zu trocken                   | Einschubhöhe prüfen. Temperatur reduzieren oder Bratdauer verkürzen.                                                                                                             |
| Kruste zu dünn                                              | Temperatur erhöhen.                                                                                                                                                              |
| Das Fleisch ist innen nicht gar                             | Nicht benötigtes Zubehör aus dem Garraum nehmen. Bratdauer verlängern. Mit Hilfe eines Fleischthermometers die Kerntemperatur des Bratens prüfen.                                |
| Wasserdampf im Garraum schlägt sich an der Gerätetür nieder | Im Laufe des Gerätebetriebs trocknet der Wasserdampf ab. Bei sehr viel Wasserdampf können Sie kurz und vorsichtig die Gerätetür öffnen, damit der Wasserdampf schneller abzieht. |

## Joghurt

Mit Ihrem Gerät können Sie Joghurt auch selbst herstellen. Hierzu wird die Wärme der Backofenbeleuchtung  genutzt.

1. Zubehör und Einhängegitter entfernen.

2. 1 Liter H-Milch (3,5% Fett) oder pasteurisierte Frischmilch auf 40 °C erwärmen  
oder  
1 Liter Frischmilch einmal aufkochen und auf 40 °C abkühlen lassen.

3. 150 g stichfesten Joghurt zur erwärmten Milch geben, unterrühren und gleichmäßig in Gläser oder Schalen füllen. Nicht mehr als 200 ml in ein Gefäß füllen.

4. Die befüllten Gefäße mit passendem Deckel oder Frischhaltefolie abdecken.

5. Backofen mit Betriebsart Oberhitze  für 15 Minuten bei 100 °C vorheizen.

6. Anschließend Betriebsartenwähler auf Backofenbeleuchtung  stellen.

- 7. Gefäße in gleichmäßigen Abständen auf den gesamten Gar-raumboden verteilt aufstellen und Gerätetür schließen.
- 8. Nach 8 Stunden die Backofenbeleuchtung ausschalten und die Gefäße für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.

# Reinigung und Pflege

## ⚠ Kurzschlussgefahr!

Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zum Reinigen Ihres Gerätes.

### Achtung!

Oberflächenschäden! Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungshilfen wie Stahlwolle oder Scheuerschwämme.

**Hinweis:** Besonders empfehlenswerte Reinigungs- und Pflegeprodukte können Sie über den Kundendienst beziehen. Beachten Sie die jeweiligen Herstellerangaben.

## Gerät außen reinigen

| Geräteteil/Oberfläche          | Reinigungsmittel/-hilfe                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Edelstahlflächen               | Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Bei starken Verschmutzungen Reiniger für mattierten Edelstahl verwenden.                                                  |
| Lackierte Flächen/ Glasflächen | Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen.                                                                                                                           |
| Türscheiben                    | Glasreiniger oder Spülmittel mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen.<br><br>Die innere Türscheibe der Gerätetür hat eine Beschichtung, die wie ein heller Belag wirken kann. |

## Garraum reinigen

### Achtung!

Oberflächenschäden! Keine Warmreinigung mit speziell dafür vorgesehenen Backofenreinigern durchführen.

### Hinweise

- Das Email kann technisch bedingt Farbunterschiede aufweisen, was keinen Einfluss auf die Funktion hat.
- Die Kanten dünner Bleche können rau sein. Der Korrosionsschutz ist jedoch gewährleistet.

| Geräteteil   | Reinigungsmittel/-hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emailflächen | Spülmittel oder Essigwasser mit einem weichen, feuchten Lappen oder Fensterleder auftragen; mit einem weichen Tuch nachtrocknen. Eingebrannte Speiserückstände mit einem feuchten Tuch und Spülmittel aufweichen. Den Garraum nach der Reinigung zum Trocknen geöffnet lassen.<br><br>Bei starker Verschmutzung empfehlen wir Backofenreiniger in Gelform. Dieser kann gezielt aufgetragen werden. |
| Türdichtung  | Heiße Spüllauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Geräteteil     | Reinigungsmittel/-hilfe                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einhängegitter | Heiße Spüllauge                                                                                    |
| Zubehör        | In heißer Spüllauge einweichen. Mit Bürste und Spülschwamm reinigen oder im Geschirrspüler spülen. |

### Verschmutzungen vermeiden

Reinigen Sie den Garraum nach jedem Gebrauch, da sich Verschmutzungen beim nächsten Aufheizen einbrennen und sich nur schwer entfernen lassen. Entfernen Sie Kalk-, Fett-, Stärke- und Eiweißflecken immer sofort.

## Gerätetür aus- und einhängen

Zur besseren Reinigung können Sie die Gerätetür aushängen.

### ⚠ Verletzungsgefahr!


Die Scharniere der Gerätetür können mit großer Kraft zurückklappen. Klappen Sie die Sperrhebel der Scharniere zum Aushängen der Gerätetür immer ganz auf und nach dem Einhängen wieder ganz zu. Greifen Sie nicht ins Scharnier.

### ⚠ Verletzungsgefahr!

Hat sich die Gerätetür einseitig ausgehängt, greifen Sie nicht ins Scharnier. Das Scharnier kann mit großer Kraft zurückklappen. Rufen Sie den Kundendienst.


### Gerätetür aushängen

1. Gerätetür ganz öffnen.
2. Sperrhebel links und rechts ganz aufklappen.



Die Scharniere sind gesichert und können nicht zuklappen.


3. Gerätetür soweit schließen, bis Sie einen Widerstand spüren (Bild A).
4. Mit beiden Händen links und rechts anfassen, etwas weiter schließen und herausziehen (Bild B).





### Gerätetür einhängen

1. Scharniere in die Halterungen links und rechts einsetzen (Bild C).  
Die Kerbe an beiden Scharnieren muss einrasten.
2. Gerätetür ganz öffnen.
3. Sperrhebel links und rechts ganz zuklappen (Bild D).



Die Gerätetür ist gesichert und kann nicht mehr ausgehängt werden.

4. Gerätetür schließen.

### Türscheiben reinigen

Zur besseren Reinigung können Sie die innere Türscheibe der Gerätetür ausbauen.

#### ⚠ Verletzungsgefahr!

Die Bauteile innerhalb der Gerätetür können scharfkantig sein. Sie könnten sich Schnittverletzungen zufügen. Tragen Sie Schutzhandschuhe.


#### ⚠ Verletzungsgefahr!

Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn Türscheiben und Gerätetür ordnungsgemäß eingebaut sind.

### Türscheibe ausbauen

**Hinweis:** Merken Sie sich vor dem Ausbau, in welcher Position die Türscheibe eingebaut ist, damit Sie sie später nicht falsch herum einbauen.

1. Gerätetür aushängen und mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage legen (siehe Kapitel: Gerätetür aus- und einbauen).
2. Abdeckung an der Gerätetür oben links und rechts los-schrauben und abnehmen (Bild A).
3. Türscheibe anheben und herausziehen (Bild B).



### Reinigen

Reinigen Sie die Türscheiben mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.

#### Achtung!

Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Mittel und keinen Glasschaber. Das Glas kann beschädigt werden.

### Türscheibe einbauen

1. Türscheibe bis zum Anschlag einschieben.
2. Abdeckung aufsetzen und anschrauben.
3. Gerätetür wieder einbauen.


### Einhängegitter reinigen

Die Einhängegitter können Sie zur besseren Reinigung aus-hängen.


#### ⚠ Verbrennungsgefahr durch heiße Teile im Garraum!

Warten Sie, bis der Garraum abgekühlt ist.

1. Einhängegitter vorne nach oben drücken und seitlich aus-hängen (Bild A).
2. Einhängegitter hinten nach vorne ziehen und seitlich aus-hängen (Bild B).



3. Einhängegitter mit Spülmittel und Spülschwamm oder einer Bürste reinigen.
4. Einhängegitter mit der Ausbuchtung (a) nach unten aus-richten, damit die Einschubhöhen stimmen.
5. Einhängegitter hinten bis zum Anschlag einstecken und nach hinten drücken (Bild C).
6. Einhängegitter vorne bis zum Anschlag einstecken und nach unten drücken (Bild D).



## Störungen und Reparaturen

Prüfen Sie bei einer Störung die Tipps in der nachfolgenden Tabelle, bevor Sie den Kundendienst rufen.

#### ⚠ Stromschlaggefahr!

- Arbeiten an der Geräteelektronik dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Bei Arbeiten an der Geräteelektronik Gerät unbedingt stromlos machen. Sicherungsautomatik betätigen oder Sicherung im Sicherungskasten Ihrer Wohnung heraus-drehen.

| Störung                                                                      | Mögliche Ursache                                                                             | Abhilfe                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische Funktion ist gestört<br>(z.B. Anzeigelampen leuchten nicht mehr) | Sicherung defekt                                                                             | Sicherungen im Sicherungskasten prüfen,<br>ggf. austauschen                                     |
| Flüssigkeit oder dünnflüssiger Teig verteilt<br>sich stark einseitig         | Gerät nicht waagrecht eingebaut                                                              | Geräteeinbau überprüfen<br>(siehe Montageanweisung)                                             |
| Beim Braten oder Grillen entsteht Qualm                                      | Fett am Grillheizkörper verbrennt                                                            | Weiter Grillen oder Braten, bis das Fett am<br>Grillheizkörper verbrannt ist                    |
|                                                                              | Rost oder Universalpfanne falsch einge-<br>schoben                                           | Rost in Universalpfanne legen und<br>zusammen in eine niedrigere Ein-<br>schubebene einschieben |
| Im Garraum tritt verstärkt Kondenswasser<br>auf                              | Normale Erscheinung (z.B. bei Kuchen mit<br>sehr feuchtem Belag oder einem großen<br>Braten) | Gerätetür während des Betriebs ab und zu<br>kurz öffnen                                         |
| Emaillierte Einschubteile haben mattierte,<br>helle Flecken                  | Normale Erscheinung durch abtropfenden<br>Fleisch- oder Obstsaft                             | Nicht möglich                                                                                   |
| Türscheiben sind beschlagen                                                  | Normale Erscheinung, die auf vor-<br>handenen Temperaturunterschieden<br>beruht              | Gerät auf 100 °C aufheizen und nach<br>5 Minuten wieder ausschalten                             |

## Backofenlampe wechseln


Wechseln Sie eine defekte Backofenlampe aus.

Ersatzlampen erhalten Sie beim Kundendienst oder im Fachhandel: E14, 220 - 240 V, 40 W, hitzebeständig bis 300 °C. Verwenden Sie nur diese Backofenlampen.

### ⚠ Stromschlaggefahr!

Gerät stromlos machen. Betätigen Sie den Sicherungsautomaten oder drehen Sie die Sicherung im Sicherungskasten Ihrer Wohnung heraus.

1. Geschirrtuch in den kalten Garraum legen, um Schäden zu vermeiden.
2. Glasabdeckung nach links drehen und abnehmen.




3. Backofenlampe durch den gleichen Lampentyp ersetzen.
4. Glasabdeckung wieder einschrauben.
5. Geschirrtuch herausnehmen und Sicherung einschalten.

**Hinweis:** Verwenden Sie Gummihandschuhe, wenn sich die Glasabdeckung nicht aufdrehen läßt. Oder bestellen Sie eine Demontagehilfe beim Kundendienst (Bestell-Nr. 613634).

## Türdichtung austauschen

Ist die Türdichtung defekt, muss sie ausgetauscht werden. Ersatzdichtungen für Ihr Gerät erhalten Sie beim Kundendienst.

Die Türdichtung ist an vier Stellen eingehängt (Bild A). Zum Wechseln die Haken an allen vier Stellen aus- bzw. einhängen (Bild B).



Sitz der Dichtung vor allem in den Ecken noch einmal überprüfen.

## Kundendienst

Bei Störungen und Reparaturen, die Sie nicht selbst beheben können, ist der Kundendienst für Sie da.

Die Anschriften finden Sie im Kundendienststellenverzeichnis.

**Hinweis:** Es kostet Ihr Geld, wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen.

Bei Kundendienstfällen bitte die E-Nummer und die FD-Nummer angeben.

Sie finden diese Angaben auf dem Geräteschild hinter der Gerätetür links unten am seitlichen Rand.

E-Nr.

FD

Weitere Informationen zu Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie im Internet: **www.constructa.de** und Online-Shop: **www.constructa-eshop.com**

Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar.

Nur in Deutschland gültig!

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggf. abweichend oder unter [info@onstructa-energy.de](mailto:info@onstructa-energy.de)

**ConLine**®  
0 18 05 - 213 413

# Prüfgerichte

Prüfgerichte nach Norm EN 50304/EN 60350 (2009) bzw. IEC 60350. Beachten Sie die Hinweise zum Vorheizen in den Tabellen.

| Backen                                                                  | Einschub-<br>höhe | Betriebsart                                                                        | Temperatur<br>in °C | Backdauer in<br>Minuten |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Spritzgebäck                                                            | 2                 |  | 160 - 170*          | 20 - 25                 |
| Small Cakes (20 Stück pro Blech)                                        | 2                 |  | 160 - 170**         | 25 - 30                 |
| Wasserbiskuit                                                           | 2                 |  | 160 - 170*          | 25 - 35                 |
| Hefebblechkuchen                                                        | 1                 |  | 180 - 190           | 45 - 55                 |
| Gedeckter Apfelkuchen***<br>(Formen nebeneinander auf den Rost stellen) | 1                 |  | 190 - 200           | 70 - 80                 |

\* Backofen vorheizen

\*\* 10 Minuten vorheizen

\*\*\* Schwarzblechform verwenden

|                                                |           |                                    |           |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| <b>Consignes de sécurité .....</b>             | <b>12</b> | <b>Rôtissage .....</b>             | <b>17</b> |
| <b>Elimination écologique .....</b>            | <b>13</b> | <b>Yaourt .....</b>                | <b>18</b> |
| <b>Votre nouvel appareil .....</b>             | <b>13</b> | <b>Nettoyage et entretien.....</b> | <b>19</b> |
| <b>Avant la première utilisation .....</b>     | <b>14</b> | <b>Pannes et réparations.....</b>  | <b>20</b> |
| <b>Utilisation de l'appareil .....</b>         | <b>14</b> | <b>Plats tests .....</b>           | <b>22</b> |
| <b>Cuisson de pain et de pâtisseries .....</b> | <b>14</b> |                                    |           |

## **Consignes de sécurité**

Veuillez lire attentivement la présente notice d'utilisation. Conservez avec soin la notice d'utilisation et de montage. Si vous remettez l'appareil à un tiers, veuillez-y joindre les notices.

### **Avant l'encastrement**

#### **Avaries de transport**

Contrôlez l'appareil après l'avoir déballé. En cas d'avaries de transport, vous ne devez pas raccorder l'appareil.

#### **Raccordement électronique**

Seul un expert agréé est autorisé à raccorder l'appareil. En cas de dommages dus à un mauvais raccordement, vous ne pourrez faire valoir la garantie.

### **Indications pour votre sécurité**

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Utilisez l'appareil exclusivement pour préparer des aliments.

Des adultes et des enfants ne doivent jamais utiliser l'appareil sans surveillance

- si physiquement ou mentalement ils ne sont pas en mesure ou
- s'ils ont un manque de connaissances et d'expérience.

Ne jamais laisser des enfants jouer avec l'appareil.

#### **Risque de brûlure !**

Ne jamais toucher les surfaces intérieures chaudes du compartiment de cuisson ni les résistances chauffantes. Ouvrir prudemment la porte. De la vapeur chaude peut s'échapper. Eloignez impérativement les jeunes enfants.

#### **Risque d'incendie !**

Ne jamais conserver des objets inflammables dans le compartiment de cuisson. Ne jamais ouvrir la porte de l'appareil en cas de production de fumée dans l'appareil. Eteignez l'appareil. Retirez la fiche secteur de la prise ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles.

#### **Risque de court-circuit !**

Ne jamais coincer le cordon de raccordement d'un appareil électrique dans la porte chaude de l'appareil. L'isolation du câblage risque de fondre.

#### **Risque de s'ébouillanter !**

Ne jamais verser de l'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela produit de la vapeur d'eau chaude.

#### **Risque de brûlure !**

Ne jamais préparer des mets avec de grandes quantités de boissons fortement alcoolisées. Les vapeurs d'alcool peuvent s'enflammer dans le compartiment de cuisson. Utilisez uniquement en petites quantités les boissons fortement alcoolisées et ouvrez prudemment la porte de l'appareil.

#### **Risque de brûlure !**

Ne jamais retirer du compartiment de cuisson les accessoires ou les récipients chauds sans utiliser des maniques.

#### **Risque de choc électrique !**

Les réparations inexpertes sont dangereuses. Seul un technicien du service après-vente formé par nos soins est habilité à effectuer des réparations. Si l'appareil est défectueux, retirez la fiche de la prise de secteur ou coupez le fusible dans le boîtier à fusibles. Appelez le service après-vente.

### **Causes de dommages**

#### **Attention !**

- Ne placez pas d'accessoire sur le fond du compartiment de cuisson. Ne recouvrez pas le fond du compartiment de cuisson d'une feuille, quel que soit le type, ni de papier cuisson. Ne placez pas de récipient sur le fond du compartiment de cuisson si vous avez réglé une température supérieure à 50 °C. Cela crée une accumulation de chaleur. Les temps de cuisson ne correspondent plus et l'émail sera endommagé.
- Ne jamais verser de l'eau dans le compartiment de cuisson chaud. Cela produit de la vapeur d'eau. Le changement de température peut occasionner des dommages sur l'émail.
- Ne pas conserver des aliments humides dans le compartiment de cuisson pendant une longue durée. Cela endommage l'émail.
- Ne pas trop garnir la plaque à pâtisserie en cas de gâteaux aux fruits très juteux. Le jus de fruits qui goutte de la plaque laisse des taches définitives. Utiliser de préférence la lèchefrite à bords hauts.
- Laisser refroidir le compartiment de cuisson exclusivement la porte fermée. Même si la porte de l'appareil n'est ouverte qu'un petit peu, les façades des meubles voisins peuvent être endommagées avec le temps.
- Lorsque le joint du four est fortement encrassé, la porte du four ne ferme plus correctement lors du fonctionnement. Les façades des meubles voisins peuvent être endommagées. Veiller à ce que le joint du four soit toujours propre.
- Ne pas monter ni s'asseoir sur la porte du four ouverte. Ne pas déposer des récipients ou des accessoires sur la porte du four.
- Ne pas transporter ou porter l'appareil par la poignée de la porte. La poignée ne supportera pas le poids de l'appareil et peut se casser.

# Elimination écologique

Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.


 Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/CE concernant les appareils électriques et électroniques usagés (déchets des équipements électriques et électroniques - DEEE).

La directive spécifie le cadre pour une reprise et un recyclage des appareils usagés applicable au niveau européen.

## Votre nouvel appareil

Ce chapitre contient des informations sur l'appareil, les modes de fonctionnement et les accessoires.

### Bandeau de commande




| Élément de réglage                                       | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sélecteur du mode de fonctionnement et de la température | Sélectionner le mode de fonctionnement et la température                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manettes de commande des foyers                          | Voyant lumineux  n'est pas allumé : les foyers sont éteints<br>Voyant lumineux  allumé : au moins un foyer est allumé |

### Modes de fonctionnement

| Modes de fonctionnement                                                                              | Application                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaleur voûte/sole 50 - 270 °C                                                                       | Pour la cuisson de pâtisseries et le rôtissage. Idéal pour des gâteaux avec une garniture humide (p.ex. gâteau au fromage blanc)                                                         |
| <input type="checkbox"/> Chaleur de voûte                                                            | Pour des mets et pains et pâtisseries qui doivent être plus fortement dorés sur le dessus ou avoir une croûte. N'activez que brièvement la chaleur de voûte à la fin du temps de cuisson |
| <input type="checkbox"/> Chaleur de sole                                                             | Pour les mets, pains et pâtisseries qui doivent être très dorés ou croustillants en dessous. N'activez que brièvement la chaleur de sole à la fin du temps de cuisson                    |
|  Eclairage du four | assiste pendant l'entretien et le nettoyage du compartiment de cuisson                                                                                                                   |


### Niveaux d'enfournement

Le compartiment de cuisson possède quatre niveaux d'enfournement. Les niveaux d'enfournement se comptent du bas vers le haut.



### Accessoire

Votre appareil est livré avec les accessoires suivants :



**Plaque à pâtisserie, aluminium**  
pour faire cuire des gâteaux sur la plaque et des petites pâtisseries

**Grille, plate**  
pour la cuisson de pâtisseries dans un moule, pour le rôtissage dans un plat à rôtir et des grillades

D'autres accessoires sont en vente dans le commerce spécialisé :

| Accessoire                         | Référence  |
|------------------------------------|------------|
| Plaque à pâtisserie, aluminium     | CZ 1332 X0 |
| Plaque à pâtisserie, émaillée      | CZ 1342 X0 |
| Lèchefrite, émaillée               | CZ 1242 X0 |
| Grille, plate                      | CZ 1442 X0 |
| Grille coudée avec trou de puisage | CZ 1432 X0 |
| Système de cuisson à vapeur        | CZ 1282 X0 |

| Accessoire                                   | Référence  |
|----------------------------------------------|------------|
| Jeu de post-équipement CLOU double           | CZ 1702 X0 |
| Jeu de post-équipement CLOU triple           | CZ 1742 X0 |
| Jeu de post-équipement CLOU quadruple        | CZ 1752 X0 |
| Dispositif de sécurité pour la porte du four | 440651     |

La plaque à pâtisserie et la lèchefrite peuvent se déformer sous l'effet de fortes différences de températures (par ex. s'il y a des produits surgelés dans le compartiment de cuisson chaud).

## Avant la première utilisation

Nettoyez votre appareil avant de le faire fonctionner pour la première fois.

1. Retirer les accessoires et les restes des emballages du compartiment de cuisson.
2. Nettoyer les accessoires et le compartiment de cuisson avec de l'eau additionnée de produit à vaisselle (voir chapitre : Nettoyage et entretien).

3. Chauffer pendant 30 minutes en mode chaleur voûte/sole ☐ à 240 °C.
4. Nettoyer le compartiment de cuisson avec de l'eau chaude additionnée d'eau de vaisselle.
5. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et de l'eau chaude additionnée d'eau de vaisselle.

## Utilisation de l'appareil

Dans ce chapitre vous apprendrez comment allumer et éteindre votre appareil et comment sélectionner un mode de fonctionnement et la température.

### Mettre l'appareil en service

#### Eclairage

Tourner le sélecteur du mode de fonctionnement et de température à droite sur la position ☒, pour allumer l'éclairage du four.

#### Chaleur voûte/sole

Tourner le sélecteur du mode de fonctionnement et de température à droite sur la température désirée, pour activer le mode de fonctionnement Chaleur voûte/sole.

#### Chaleur de voûte

Tourner le sélecteur du mode de fonctionnement et de température à droite sur la position ☐.

#### Chaleur de sole

Tourner le sélecteur du mode de fonctionnement et de température à droite sur la position ☐.

Le voyant lumineux ☑ est allumé pendant la chauffe de l'appareil et lors de chaque réchauffement.

### Mettre l'appareil hors service

1. Ramener le sélecteur du mode de fonctionnement et de la température sur la position ●.
2. Ouvrir prudemment la porte de l'appareil et enlever le mets.

**Remarque :** Pour éviter l'humidité sur le bandeau de commande, ne laissez pas le mets dans l'appareil éteint.

### Economiser de l'énergie

Si vous désirez éteindre l'appareil avant la fin du temps de cuisson, afin d'économiser de l'énergie :

1. Ramener le sélecteur du mode de fonctionnement et de température à la température minimale avant la fin du temps de cuisson.
2. Régler le sélecteur du mode de fonctionnement et de température seulement sur la position ● lorsque vous enlevez le mets de l'appareil.

### Activer et éteindre la table de cuisson

Votre table de cuisson est livrée avec sa propre notice d'utilisation. Vous y trouverez des informations importantes concernant la sécurité, une notice détaillée pour les réglages et de nombreuses informations sur l'entretien et le nettoyage.

## Cuisson de pain et de pâtisseries

### Accessoire pour pâtisseries

#### Moules

Utilisez des moules métalliques de couleur sombre. Les moules en fer blanc et les moules en verre augmentent le temps de cuisson et le gâteau ne brunit pas uniformément. Si vous voulez cuire des gâteaux dans des moules en fer blanc, utilisez uniquement le niveau d'enfournement 1.

Placez un moule à cake toujours en diagonale et un moule rond toujours au milieu de la grille.

#### Plaques à pâtisserie

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des plaques d'origine, car celles-ci sont parfaitement adaptées au compartiment de cuisson et aux modes de fonctionnement.

Il faut toujours enfourner les plaques à pâtisserie avec soin jusqu'à la butée. Veillez à ce que l'inclinaison de la plaque à pâtisserie soit toujours dirigée vers la porte de l'appareil.

## Tableau de cuisson pour pâtes de base

Les données contenues dans le tableau sont fournies à titre indicatif et concernent les plaques à pâtisserie en aluminium ainsi que les moules à pâtisserie sombres. Ces valeurs peuvent varier en fonction de la nature et de la quantité de pâte et en fonction du moule.

Les valeurs pour les pâtes à pain sont valables aussi bien pour des pâtes cuites sur la plaque à pâtisserie que pour des pâtes cuites dans un moule à cake.

Lors du premier essai, nous vous recommandons d'utiliser la plus basse température indiquée. Une température moins élevée permet en principe d'obtenir des mets dorés plus uniformément.

Si vous préparez une de vos recettes, réglez votre appareil avec les valeurs établies pour la préparation qui s'y apparente le plus.

Respectez les recommandations de préchauffage indiquées dans le tableau.

| Pâte                                                             | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                  |                        | Température en °C                                                                                      | Durée de cuisson en minutes |
| Pâte à cake                                                      |                        |                                                                                                        |                             |
| Gâteau sur plaque avec garniture                                 | 1                      | 180 - 190                                                                                              | 30 - 40                     |
| Moule démontable/à cake                                          | 2                      | 160 - 170                                                                                              | 60 - 70                     |
| Pâte brisée                                                      |                        |                                                                                                        |                             |
| Gâteaux sur plaque à garniture sèche, p.ex. crumble              | 1                      | 190 - 200                                                                                              | 45 - 55                     |
| Gâteaux sur plaque avec garniture juteuse, p.ex. coulis de crème | 1                      | 180 - 190                                                                                              | 75 - 90                     |
| Moule démontable, p.ex. gâteau au fromage blanc                  | 2                      | 160 - 180                                                                                              | 50 - 90                     |
| Moule pour fond de tarte aux fruits                              | 2                      | 170 - 180*                                                                                             | 25 - 35                     |
| Pâte à biscuit                                                   |                        |                                                                                                        |                             |
| Biscuit roulé                                                    | 1                      | 200 - 210*                                                                                             | 10 - 15                     |
| Génoise (6 oeufs)                                                | 2                      | 160 - 170                                                                                              | 30 - 45                     |
| Génoise (3 oeufs)                                                | 2                      | 160 - 170*                                                                                             | 20 - 30                     |
| Pâte à la levure du boulanger                                    |                        |                                                                                                        |                             |
| Gâteaux sur plaque à garniture sèche, p.ex. crumble              | 1                      | 180 - 200                                                                                              | 45 - 55                     |
| Couronne briochée/brioche (500 g)                                | 1                      | 180 - 190                                                                                              | 35 - 45                     |
| Moule démontable                                                 | 2                      | 160 - 170                                                                                              | 30 - 40                     |
| Moule à kouglof                                                  | 2                      | 170 - 180                                                                                              | 35 - 45                     |

\* Préchauffer le four

| Petites pâtisseries                         | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                             |                        | Température en °C                                                                                        | Durée de cuisson en minutes |
| Pâte à la levure du boulanger               | 2                      | 180 - 190                                                                                                | 15 - 25                     |
| Meringue                                    | 2                      | 80                                                                                                       | 180 - 200                   |
| Pâte feuilletée/Pâte à choux                | 1                      | 200 - 220*                                                                                               | 25 - 35                     |
| Pâte à cake, p.ex. Muffins                  | 1                      | 170 - 180*                                                                                               | 20 - 30                     |
| Pâte brisée, p.ex. petits gâteaux au beurre | 2                      | 150 - 160*                                                                                               | 15 - 20                     |

\* Préchauffer le four

| Pain/petits pains                | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                  |                        | Température en °C                                                                                     | Durée de cuisson en minutes |
| Petits pains                     | 1                      | 240*                                                                                                  | 15 - 25                     |
| Fougasse                         | 1                      | 240*                                                                                                  | 15 - 25                     |
| <b>Pâte à pain 750 - 1000 g</b>  |                        |                                                                                                       |                             |
| Finition de la cuisson           | 2                      | 220*                                                                                                  | 35 - 40                     |
| <b>Pâte à pain 1000 - 1250 g</b> |                        |                                                                                                       |                             |
| Début de cuisson                 | 2                      | 240*                                                                                                  | 10 - 15                     |
| Finition de la cuisson           | 2                      | 200                                                                                                   | 40 - 45                     |
| <b>Pâte à pain 1250 - 1500 g</b> |                        |                                                                                                       |                             |
| Début de cuisson                 | 2                      | 240*                                                                                                  | 10 - 15                     |
| Finition de la cuisson           | 2                      | 200                                                                                                   | 40 - 50                     |

\* Préchauffer le four

## Tableau de cuisson pour des plats et plats cuisinés surgelés

Veuillez respecter les points suivants :

- Recouvrez la plaque à pâtisserie de papier cuisson
- Ne posez pas les frites les unes sur les autres
- Retournez les produits de pommes de terre surgelés à mi-cuisson
- Assaisonnez les produits de pommes de terre surgelés seulement après la cuisson

- Espacez suffisamment les pâtons pour la cuisson des petits pains. N'en disposez pas trop sur une plaque à pâtisserie
- Respectez les indications du fabricant

Les données contenues dans le tableau sont fournies à titre indicatif et concernent les plaques à pâtisserie en aluminium. Ces valeurs peuvent varier en fonction de la nature et de la quantité de pâte et en fonction du moule.

Lors du premier essai, nous vous recommandons d'utiliser la plus basse température indiquée. Une température moins élevée permet en principe d'obtenir des mets dorés plus uniformément.

Les données indiquées dans le tableau concernent l'enfournement à four froid.

| Mets                                              | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                   |                        | Température en °C                                                                                        | Durée de cuisson en minutes |
| Pizza, fraîche                                    | 1                      | 210 - 230*                                                                                               | 20 - 30                     |
| Pizza, surgelée                                   | 1                      | 210 - 230                                                                                                | 10 - 20                     |
| Tarte flambée                                     | 1                      | 210 - 230*                                                                                               | 15 - 25                     |
| Quiche                                            | 2                      | 200 - 220                                                                                                | 50 - 60                     |
| Tarte                                             | 1                      | 200 - 220*                                                                                               | 30 - 45                     |
| Gâteau suisse (Wähe)                              | 1                      | 180 - 200*                                                                                               | 45 - 55                     |
| Gratin dauphinois à base de pommes de terre crues | 2                      | 200 - 220                                                                                                | 50 - 60                     |
| Strudel, surgelé                                  | 1                      | 200 - 220                                                                                                | 35 - 45                     |
| <b>Produits de pommes de terre</b>                |                        |                                                                                                          |                             |
| Frites                                            | 1                      | 200 - 220                                                                                                | 15 - 25                     |
| Croquettes/Rösti                                  | 1                      | 190 - 210                                                                                                | 20 - 30                     |
| <b>Pain et pâtisserie</b>                         |                        |                                                                                                          |                             |
| Petits pains, surgelés                            | 2                      | 190 - 210                                                                                                | 5 - 15                      |
| Petits pains à réchauffer, précuits, surgelés     | 2                      | 180 - 200                                                                                                | 10 - 20                     |
| Petits pains à réchauffer, précuits               | 2                      | 190 - 210                                                                                                | 5 - 15                      |

\* Préchauffer le four



## Conseils et astuces

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le gâteau est trop clair                                                                               | Vérifier la hauteur d'enfournement et le plat à pâtisserie recommandé. Posez le moule à pâtisserie sur la grille et non sur la plaque à pâtisserie. Allonger la durée de cuisson ou augmenter la température.                                  |
| Le gâteau est trop foncé                                                                               | Vérifier la hauteur d'enfournement. Réduire la durée de cuisson ou baisser la température.                                                                                                                                                     |
| Le gâteau n'est pas doré uniformément dans le moule à pâtisserie                                       | Vérifier le niveau d'enfournement et la température. Vérifier si le moule est correctement positionné sur la grille.                                                                                                                           |
| Le gâteau n'est pas doré uniformément sur la plaque à pâtisserie                                       | Vérifier le niveau d'enfournement et la température. Pour la cuisson de petites pâtisseries, veiller à ce que les pâtons soient de taille et d'épaisseur identiques.                                                                           |
| Le gâteau est trop sec                                                                                 | Réduire le temps de cuisson et augmenter légèrement la température.                                                                                                                                                                            |
| Le gâteau est trop humide à l'intérieur                                                                | Réduire la température. Nota : Les temps de cuisson se réduisent par des températures supérieures (extérieur cuit, intérieur cru). Allonger la durée de cuisson et laisser lever la pâte plus longtemps. Mettre moins de liquide dans la pâte. |
| Le gâteau s'affaisse après le défournement                                                             | Mettre moins de liquide dans la pâte. Allonger la durée de cuisson ou réduire la température.                                                                                                                                                  |
| Le temps de cuisson indiqué est incorrect                                                              | En cas de petites pâtisseries, vérifier la quantité sur la plaque à pâtisserie. Les petites pâtisseries ne doivent pas se toucher.                                                                                                             |
| Le plat surgelé n'est pas doré uniformément après la cuisson                                           | Les plats surgelés conservent une dorure irrégulière après la cuisson.                                                                                                                                                                         |
| Le plat surgelé n'a pas bruni, n'est pas croustillant ou les temps de cuisson indiqués sont incorrects | Retirer le givre sur les plats surgelés avant la cuisson. N'utilisez pas de plats surgelés trop givrés.                                                                                                                                        |

## Rôtissage

### **Risque de blessure par des ustensiles de rôtissage ne résistant pas à la chaleur !**

N'utilisez que des plats à rôtir spécialement conçus pour le fonctionnement du four.

### Rôtissage à découvert

Pour le rôtissage à découvert, on utilise un plat à rôtir sans couvercle.

Tournez le rôti environ à la moitié ou aux deux tiers du temps de cuisson.

### Rôtissage sur la lèchefrite

La lèchefrite est en vente dans le commerce spécialisé comme accessoire (voir chapitre : Accessoires).

Du jus de cuisson se forme dans la lèchefrite au cours du rôtissage. Ce jus de cuisson peut être utilisé pour réaliser de délicieuses sauces.

Lors du rôtissage dans la lèchefrite, vous pouvez y faire cuire une garniture (p.ex. des légumes) en même temps.

Pour des petits rôtis, vous pouvez utiliser un plat à rôtir plus petit à la place de la lèchefrite. Posez-le directement sur la grille.

### Rôtissage dans la lèchefrite avec la grille

Posez la grille dans la lèchefrite, puis enfournez-les ensemble à la même hauteur d'enfournement.

### Rôtissage à couvert

Pour le rôtissage à couvert, on utilise un plat à rôtir avec couvercle. Le rôtissage à couvert convient particulièrement aux plats braisés.

### Tableau de rôtissage

Le temps de cuisson et la température dépendent de la taille, de la hauteur, de la nature et de la qualité du rôti.

Il est généralement valable : Plus le rôti est gros, plus la température doit être sélectionnée basse et plus la durée de rôtissage est longue.

Les données contenues dans le tableau sont fournies à titre indicatif et concernent le rôtissage à découvert. Ces valeurs peuvent varier en fonction de la nature et de la quantité de la pièce à rôtir et en fonction du plat à rôtir.

Pour le premier essai, utilisez la plus faible des températures indiquées. Une température moins élevée permet en principe d'obtenir des mets dorés plus uniformément.

Après la fin du rôtissage, laissez le rôti reposer environ 10 minutes dans le compartiment de cuisson éteint et fermé. La période de repos recommandée n'est pas incluse dans le temps de cuisson indiqué.

Les données contenues dans le tableau concernent un enfournement à four froid et les viandes sortant directement du réfrigérateur.

| Pièce à rôtir                           | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                         |                        | Température en °C                                                                                        | Temps de cuisson en minutes |
| Rôti de viande hachée (500 g de viande) | 2                      | 200 - 210                                                                                                | 60 - 70                     |
| Poisson, entier (300 g)                 | 2                      | 180 - 200                                                                                                | 20 - 30                     |
| Poisson, entier (700 g)                 | 2                      | 180 - 200                                                                                                | 30 - 40                     |

\* Faire rôtir à couvert le rôti à braiser

\*\* Utiliser la hauteur d'enfournement 1 pour la cuisson d'un mets haut

| Pièce à rôtir                                                          | Hauteur d'enfournement | Chaleur voûte/sole  |                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                        |                        | Température en °C                                                                                     | Temps de cuisson en minutes |
| Porc                                                                   |                        |                                                                                                       |                             |
| Filet, moyen (400 g)                                                   | 3                      | 200 - 230                                                                                             | 30 - 45                     |
| Rôti avec couenne (1,5 kg)                                             | 2                      | 200 - 220                                                                                             | 120 - 150                   |
| Rôti, persillé sans couenne, p.ex. échine (1,5 kg)                     | 2                      | 190 - 210                                                                                             | 100 - 130                   |
| Rôti maigre (1 kg)                                                     | 2                      | 180 - 200                                                                                             | 70 - 90                     |
| Kassler                                                                | 2                      | 190 - 210                                                                                             | 70 - 80                     |
| Boeuf                                                                  |                        |                                                                                                       |                             |
| Filet, moyen (1 kg)                                                    | 2                      | 200 - 220                                                                                             | 45 - 65                     |
| Rosbif, à point (1,5 kg)                                               | 2                      | 200 - 220                                                                                             | 30 - 45                     |
| Rôti à braiser (1,5 kg)*                                               | 2                      | 200 - 220                                                                                             | 120 - 150                   |
| Veau                                                                   |                        |                                                                                                       |                             |
| Rôti/poitrine de veau (1,5 kg)                                         | 2                      | 180 - 200                                                                                             | 90 - 120                    |
| Jarret                                                                 | 2                      | 190 - 210                                                                                             | 100 - 130                   |
| Volaille (non farcie)                                                  |                        |                                                                                                       |                             |
| Poulet, entier (1 kg)                                                  | 2                      | 200 - 220                                                                                             | 60 - 70                     |
| Canard, entier (2 - 3 kg)                                              | 2                      | 190 - 210                                                                                             | 90 - 120                    |
| Oie, entière (3 - 4 kg)                                                | 2**                    | 180 - 200                                                                                             | 130 - 180                   |
| * Faire rôti à couvert le rôti à braiser                               |                        |                                                                                                       |                             |
| ** Utiliser la hauteur d'enfournement 1 pour la cuisson d'un mets haut |                        |                                                                                                       |                             |

\* Faire rôti à couvert le rôti à braiser

\*\* Utiliser la hauteur d'enfournement 1 pour la cuisson d'un mets haut

## Conseils et astuces

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Croûte trop épaisse et/ou rôti trop sec                                                         | Vérifiez la hauteur d'enfournement. Baissez la température ou réduisez le temps de cuisson.                                                                                                                                         |
| Croûte trop fine                                                                                | Augmentez la température.                                                                                                                                                                                                           |
| La viande n'est pas cuite à l'intérieur                                                         | Retirez les accessoires inutiles du compartiment de cuisson. Augmentez le temps de cuisson. Vérifiez la température à coeur à l'aide d'un thermomètre à viande.                                                                     |
| La vapeur d'eau se condense sur la porte de l'appareil à l'intérieur du compartiment de cuisson | La vapeur d'eau sèche pendant le fonctionnement de l'appareil. S'il y a beaucoup de vapeur d'eau, vous pouvez ouvrir la porte de l'appareil prudemment un court instant afin de laisser la vapeur d'eau s'échapper plus rapidement. |

## Yaourt

Avec votre appareil, vous pouvez confectionner vos yaourts en utilisant la chaleur de l'éclairage du four .

1. Enlever les accessoires et les grilles supports.
2. Chauffer 1 l de lait UHT (3,5 % de m.g.) ou du lait frais pasteurisé, à 40 °C  
ou  
porter 1 l de lait frais à ébullition et le laisser refroidir à 40 °C.
3. Délayer 150 g de yaourt ferme dans le lait et verser le mélange uniformément dans des pots ou des coupelles. Ne versez pas plus de 200 ml dans chaque récipient.
4. Couvrir les récipients remplis avec un couvercle adapté ou avec du film alimentaire.
5. Préchauffer le four pendant 15 minutes en mode Chaleur de voûte  à 100 °C.
6. Régler ensuite le sélecteur du mode de fonctionnement sur Eclairage .

7. Disposer les récipients à égale distance sur tout le fond du compartiment de cuisson et fermer la porte de l'appareil.
8. Eteindre l'éclairage du four au bout de 8 heures et placer les récipients au réfrigérateur pendant au moins 12 heures.

# Nettoyage et entretien

## ⚠ Risque de court-circuit !

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de nettoyeur à jet de vapeur pour nettoyer votre appareil.

### Attention !

Dommages de la surface ! N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou récurants. N'utilisez pas de moyens de nettoyage récurants tels que de la paille de fer ou des éponges à dos récurant.

**Remarque :** Des produits d'entretien et de nettoyage particulièrement recommandés sont en vente auprès du service après-vente. Respectez les indications du fabricant respectif.

## Nettoyer l'extérieur de l'appareil

| Élément de l'appareil/surface | Produit/moyen de nettoyage                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surfaces en inox              | Appliquer le produit à vaisselle avec un chiffon doux, humide ou une peau de chamois ; sécher avec un chiffon doux. En cas d'encrassement important, utiliser un nettoyeur pour inox mat.                                                                               |
| Surfaces laquées/en verre     | Appliquer le produit à vaisselle avec un chiffon doux, humide ou une peau de chamois ; sécher avec un chiffon doux.                                                                                                                                                     |
| Vitres de la porte            | Appliquer le nettoyeur pour vitres ou le produit à vaisselle avec un chiffon doux, humide ou une peau de chamois ; sécher avec un chiffon doux.<br><br>La vitre intérieure de la porte de l'appareil est dotée d'un revêtement qui peut ressembler à une couche claire. |

## Nettoyage du compartiment de cuisson

### Attention !

Dommages de la surface ! Ne pas effectuer un nettoyage à chaud avec des produits de nettoyage pour four prévus à cet effet.

### Remarques

- Pour des raisons techniques l'émail peut présenter des différences de teinte, ce qui n'a aucune influence sur le fonctionnement.
- Les bords de plaques minces peuvent présenter des aspérités. La protection contre la corrosion est cependant garantie.

| Élément de l'appareil | Produit/moyen de nettoyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surfaces émaillées    | Appliquer le produit à vaisselle ou l'eau au vinaigre avec un chiffon doux, humide ou une peau de chamois ; sécher avec un chiffon doux. Ramollir les résidus d'aliment incrustés avec un chiffon humide et du produit à vaisselle. Après le nettoyage, laisser le compartiment de cuisson ouvert, afin qu'il sèche.<br><br>En cas d'encrassement important, nous recommandons du gel de nettoyage pour four. Il peut être appliqué de façon précise. |
| Joint de porte        | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Élément de l'appareil        | Produit/moyen de nettoyage                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grilles supports d'accsoires | Eau chaude additionnée de produit à vaisselle                                                                                                         |
| Accessoire                   | Faire tremper dans de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle. Nettoyer avec une brosse et une éponge à vaisselle ou laver au lave-vaisselle. |

### Eviter des encrassements

Nettoyer le compartiment de cuisson après chaque utilisation, car les salissures s'incrusteront à la prochaine chauffe et pourront difficilement être éliminées. Éliminez immédiatement les taches de calcaire, de graisse, de fécule et de blanc d'oeuf.

## Décrocher et accrocher la porte de l'appareil

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez décrocher la porte de l'appareil.

### ⚠ Risque de blessure !


Les charnières de la porte de l'appareil peuvent repivoter avec une grande force. Pour décrocher la porte de l'appareil, ouvrez toujours complètement les leviers de verrouillage des charnières et refermez-les toujours complètement après l'accrochage de la porte. Ne mettez pas les mains dans la charnière.

### ⚠ Risque de blessure !

Si la porte s'est décrochée d'un côté, ne mettez pas la main dans la charnière. La charnière peut repivoter avec une grande force. Appelez le service après-vente.


### Décrocher la porte de l'appareil

1. Ouvrir complètement la porte de l'appareil.
2. Ouvrir complètement les leviers de verrouillage à gauche et à droite.




Les charnières sont verrouillées et ne pourront pas se fermer.

3. Fermer la porte, jusqu'à ce qu'une résistance soit perceptible (fig. A).
4. Avec les deux mains, tenir la porte à gauche et à droite, refermer un peu plus et la retirer (fig. B).



### Accrocher la porte de l'appareil

1. Introduire les charnières dans les fixations à gauche et à droite (fig. C).  
L'encoche dans les deux charnières doit s'enclencher.
2. Ouvrir complètement la porte de l'appareil.
3. Fermer complètement les leviers de verrouillage à gauche et à droite (fig. D).



La porte de l'appareil est bloquée et ne pourra plus être décrochée.

4. Fermer la porte de l'appareil.

### Nettoyage des vitres de la porte

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez démonter la vitre intérieure de la porte de l'appareil.

#### ⚠ Risque de blessure !

Les éléments dans la porte de l'appareil peuvent avoir des arêtes vives. Vous pourriez vous couper. Portez des gants de protection.


#### ⚠ Risque de blessure !

Réutilisez l'appareil seulement lorsque les vitres de la porte de l'appareil et la porte de l'appareil sont correctement montées.

### Dépose de la vitre de porte

**Remarque :** Avant la dépose, notez la position de montage de la vitre de porte, afin de ne pas la remonter à l'envers ultérieurement.

1. Décrocher la porte de l'appareil et la placer sur un support doux et propre, la façade côté support (voir le chapitre : Décrocher et accrocher la porte de l'appareil).
2. Dévisser la bague supérieure de la porte de l'appareil à gauche et à droite et la retirer (fig. A).
3. Soulever la vitre de la porte et la retirer (fig. B).



### Nettoyage

Nettoyez les vitres de porte avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.

#### Attention !

N'utilisez pas de produits agressifs ou récurants ni de racloir à verre. Le verre peut être endommagé.

### Pose de la vitre de porte

1. Introduire la vitre de la porte jusqu'en butée.
2. Poser le recouvrement et le visser.
3. Remonter la porte de l'appareil.


### Nettoyage des grilles supports

Pour pouvez décrocher les grilles supports pour faciliter le nettoyage.


#### ⚠ Risque de brûlure dû aux pièces chaudes de le compartiment de cuisson !

Attendez que le compartiment de cuisson soit refroidi.

1. Appuyer sur les grilles supports vers l'avant et vers le haut et les décrocher de façon latérale (fig. A).
2. Tirer les grilles supports d'arrière en avant et les décrocher de façon latérale (fig. B).



3. Nettoyer les grilles supports avec du produit à vaisselle et une éponge à vaisselle ou une brosse.
4. Toujours orienter les grilles supports avec l'indentation (a) vers le haut afin d'accorder les niveaux d'enfournement.
5. Emboîter les grilles supports au fond jusqu'à venir en butée et appuyer vers l'arrière (fig. C).
6. Emboîter les grilles supports à l'avant jusqu'à venir en butée et appuyer vers le bas (fig. D).



## Pannes et réparations

En cas d'incident, reportez-vous aux conseils donnés dans le tableau suivant avant d'appeler le service après-vente.

#### ⚠ Risque de choc électrique !

- Les travaux sur l'électronique de l'appareil doivent uniquement être effectués par un spécialiste.
- Couper impérativement l'alimentation de l'appareil avant de procéder aux travaux de réparation sur la commande électronique. Actionnez le coupe-circuit automatique ou retirez le fusible dans le tableau de fusibles de votre domicile.

| Panne                                                                               | Cause possible                                                                             | Remède                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La fonction électrique est dérangée (p.ex. les voyants lumineux ne s'allument plus) | Fusible défectueux                                                                         | Contrôler les fusibles dans le boîtier à fusibles, les remplacer si nécessaire                             |
| De la pâte liquide ou fluide se répartit de façon importante sur un côté            | Appareil non installé horizontalement                                                      | Vérifier le montage de l'appareil (voir notice de montage)                                                 |
| De la fumée se dégage au rôtissage ou grillage                                      | De la graisse brûle sur la résistance du grill                                             | Continuer le rôtissage ou la grillade jusqu'à combustion complète de la graisse sur la résistance du grill |
|                                                                                     | Grille ou lèchefrite mal enfournée                                                         | Déposez la grille dans la lèchefrite, puis enfournez-les à un niveau inférieur                             |
| De la condensation apparaît de façon importante dans le compartiment de cuisson     | Phénomène normal (par ex. pour les gâteaux à garniture très humide ou pour les gros rôtis) | Ouvrir de temps en temps brièvement la porte de l'appareil pendant le fonctionnement                       |
| Les accessoires émaillés ont des taches mates, claires                              | Phénomène normal dû au gouttage du jus de viande ou des fruits                             | Impossible                                                                                                 |
| Les vitres de porte sont embuées                                                    | Phénomène normal, résultant des différences de température                                 | Préchauffez l'appareil à 100 °C, puis éteignez-le après 5 minutes                                          |

## Changer la lampe du four


Remplacez toujours la lampe du four si elle est défectueuse.

Vous pouvez vous procurer des ampoules de rechange auprès du service après-vente ou dans le commerce spécialisé : E14, 220 - 240 V, 40 W, résistantes aux températures jusqu'à 300 °C. Utilisez exclusivement ces ampoules pour four.

### ⚠ Risque de choc électrique !

Couper l'alimentation électrique de l'appareil. Actionnez le coupe-circuit automatique ou retirez le fusible du tableau de fusibles de votre domicile.

1. Étaler un torchon dans le compartiment de cuisson froid afin d'éviter des dégâts.
2. Visser le couvercle en verre vers la gauche, puis le retirer.




3. Remplacer l'ampoule du four par un type d'ampoule identique.
4. Revisser le cache en verre.
5. Enlever le torchon, puis armer le fusible.

**Remarque :** Utiliser des gants en caoutchouc si le cache en verre est difficile à dévisser. Ou commandez un accessoire de démontage auprès du service après-vente (référence 613634).

## Remplacement du joint de porte

Si le joint de porte est défectueux, il faut le remplacer. Des joints de rechange pour votre appareil sont disponibles auprès du service après-vente.

Le joint de porte est fixé à quatre endroits (fig. A). Pour le remplacer, il faut retirer, puis remettre les crochets aux quatre emplacements (fig. B).



Vérifiez encore une fois si le joint est placé correctement dans les coins.

## Service après-vente

Le service après-vente se tient à votre disposition pour tous les incidents que vous ne pouvez pas résoudre vous-même.

Vous trouverez les adresses dans le répertoire des bureaux de service après-vente.

**Remarque :** Si vous appelez le service après-vente pour une erreur de manipulation, les frais seront à votre charge.

Pour tous les cas requérant le service après-vente, veuillez indiquer le numéro E ainsi que le numéro FD.

Vous trouverez ces indications sur la plaque signalétique de l'appareil située derrière la porte de l'appareil, en bas du rebord latéral.

N° E

FD

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : [www.constructa.de](http://www.constructa.de) et la boutique en ligne : [www.constructa-eshop.com](http://www.constructa-eshop.com)

# Plats tests

Plats test selon la norme EN 50304/EN 60350 (2009) ou bien IEC 60350. Respectez les consignes de préchauffage indiquées dans les tableaux.

| Cuisson de pain et de pâtisseries                                     | Hauteur d'enfournement | Mode de fonctionnement                                                            | Température en °C | Durée de cuisson en minutes |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Biscuiterie dressée                                                   | 2                      |  | 160 - 170*        | 20 - 25                     |
| Petits gâteaux (20 par plaque)                                        | 2                      |  | 160 - 170**       | 25 - 30                     |
| Biscuit à l'eau                                                       | 2                      |  | 160 - 170*        | 25 - 35                     |
| Gâteau à la levure du boulanger sur la plaque                         | 1                      |  | 180 - 190         | 45 - 55                     |
| Tourte aux pommes***<br>(Placer les moules côte à côte sur la grille) | 1                      |  | 190 - 200         | 70 - 80                     |

\* Préchauffer le four  
\*\* Préchauffer pendant 10 minutes  
\*\*\*Utiliser un moule en fer noir

|                                         |           |                                      |           |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>   | <b>23</b> | <b>Braden .....</b>                  | <b>27</b> |
| <b>Milieuvriendelijk afvoeren .....</b> | <b>24</b> | <b>Yoghurt .....</b>                 | <b>29</b> |
| <b>Uw nieuwe apparaat .....</b>         | <b>24</b> | <b>Reiniging en onderhoud .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>Voor het eerste gebruik .....</b>    | <b>25</b> | <b>Storingen en reparaties .....</b> | <b>31</b> |
| <b>Apparaat bedienen .....</b>          | <b>25</b> | <b>Testgerechten .....</b>           | <b>32</b> |
| <b>Bakken .....</b>                     | <b>25</b> |                                      |           |

## Veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift goed. Geeft u het apparaat door aan anderen, doe de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift er dan bij.

### Voor het inbouwen

#### Transportschade

Controleer het apparaat na het uitpakken. Bij transportschade mag u het apparaat niet aansluiten.

#### Elektrische aansluiting

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag het apparaat aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

### Instructies voor uw veiligheid

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Gebruik het uitsluitend voor het bereiden van gerechten.

Volwassenen en kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken wanneer

- ze hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn,
- of niet over de nodige kennis en ervaring beschikken.

Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

#### Risico van verbranding!

Nooit de hete binnenvlakken en verwarmingselementen van de binnenruimte aanraken. De deur van het apparaat voorzichtig openen. Er kan hete stoom vrijkomen. Houd kleine kinderen uit de buurt.

#### Risico van brand!

Geen brandbare voorwerpen in de binnenruimte bewaren. Nooit de deur openen wanneer er sprake is van rookontwikkeling in het apparaat. Zet het apparaat uit. Haal de netstekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit.

#### Risico van kortsluiting!

Nooit aansluitkabels van elektrische apparaten tussen de hete apparaatdeur beklemd laten raken. De isolatie van de kabel kan smelten.

#### Kans op verbrandingen!

Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan hete waterdamp.

#### Risico van verbranding!

Nooit gerechten klaarmaken die een hoog percentage alcohol bevatten. Alcohol dampen kunnen in de binnenruimte vlam vatten. Gebruik alleen kleine hoeveelheden drank met een hoog alcoholpercentage en open de deur van het apparaat voorzichtig.

#### Risico van verbranding!

Nooit hete toebehoren of vormen zonder pannelappen uit de binnenruimte nemen.

#### Kans op een elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Wanneer het apparaat defect is, trek de stekker dan uit het stopcontact of schakel de betreffende zekering in de meterkast uit. Neem contact op met de klantenservice.

### Oorzaken van schade

#### Attentie!

- Geen toebehoren op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen bakpapier of folie, van welk type dan ook, op de bodem van de binnenruimte leggen. Geen vorm op de bodem van de binnenruimte plaatsen wanneer een temperatuur van meer dan 50 °C ingesteld is. Er ontstaat dan een opeenhoping van warmte. De bak- en braadtijden kloppen niet meer en het email wordt beschadigd.
- Nooit water in de hete binnenruimte gieten. Er ontstaat dan waterdamp. Door de verandering van temperatuur kan schade aan het email ontstaan.
- Geen vochtige levensmiddelen langere tijd in de afgesloten binnenruimte bewaren. Het email raakt dan beschadigd.
- De bakplaat bij zeer vochtig vruchtengebakk niet te overvloedig bedekken. Vruchtensap dat van de bakplaat druppelt, laat vlekken achter die niet meer kunnen worden verwijderd. Gebruik zo mogelijk de diepere braadslede.
- De binnenruimte alleen laten afkoelen wanneer deze afgesloten is. Ook wanneer de deur slechts op een kier openstaat, kunnen aangrenzende voorzijden van meubels op den duur worden beschadigd.
- Is de oventichting sterk vervuild, dan sluit de oven deur tijdens het gebruik niet meer goed. De aangrenzende voorzijden van meubels kunnen worden beschadigd. De oventichting altijd schoon houden.
- Niet op de open oven deur zitten of staan. Geen vormen of toebehoren op de oven deur plaatsen.
- Het apparaat niet aan de deurgreep vasthouden of dragen. De deurgreep houdt op den duur het gewicht van het apparaat niet en kan afbreken.

# Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.


 Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake gebruikte elektro- en elektronica-apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekarakteriseerd.

De richtlijn biedt het kader voor de terugname en verwerking van gebruikte apparaten geldend voor de hele EU.

## Uw nieuwe apparaat

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het apparaat, de functies en de toebehoren.

### Bedieningspaneel




| Bedieningselement                | Gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie- en temperatuurkeuzeknop | Functie en temperatuur kiezen                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bedieningsknop voor kookzones    | Indicatielampje  brandt niet: kookzones uit<br>Indicatielampje  brandt: er is minstens een kookzone aan |

### Functies

| Functies                                                                                          | Toepassing                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven- en onderwarmte 50 - 270 °C                                                                 | om te bakken en braden. Bijzonder geschikt voor taarten met een vochtige bedekking (bijv. kwarktaart).                                                         |
| <input type="checkbox"/> Bovenwarmte                                                              | voor gerechten en bakwaren die aan de bovenkant sterker gebruid of krokant moeten worden. Schakel de bovenwarmte aan het einde van de baktijd slechts kort in. |
| <input type="checkbox"/> Onderwarmte                                                              | voor gerechten en bakwaren die aan de onderkant sterker gebruid of krokant moeten worden. Schakel de onderwarmte aan het einde van de baktijd slechts kort in. |
|  Ovenverlichting | als hulp bij het onderhoud en schoonmaken van de binnenruimte                                                                                                  |


### Inschuifhoogtes

De binnenruimte heeft vier inschuifhoogtes. De inschuifhoogtes worden van beneden naar boven geteld.



### Toebehoren

Bij de levering van uw apparaat zijn de volgende toebehoren inbegrepen:



**Bakplaat, aluminium**  
voor het bakken van plaatgebak en klein gebak



**Rooster, vlak**  
voor het bakken in vormen, het braden in braadservies en het grillen.

Meer toebehoren kunt u kopen in speciaalzaken:

| Toebehoren                                                   | Bestelnr.  |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Bakplaat, aluminium                                          | CZ 1332 X0 |
| Bakplaat, geëmailleerd                                       | CZ 1342 X0 |
| Braadslede, geëmailleerd                                     | CZ 1242 X0 |
| Rooster, vlak                                                | CZ 1442 X0 |
| Rooster, gebogen met schepgat                                | CZ 1432 X0 |
| Systeem-stoomapparaat                                        | CZ 1282 X0 |
| Afzonderlijk te bestellen 2-voudige CLOU uit-<br>schuifrails | CZ 1702 X0 |
| Afzonderlijk te bestellen 3-voudige CLOU uit-<br>schuifrails | CZ 1742 X0 |
| Afzonderlijk te bestellen 4-voudige CLOU uit-<br>schuifrails | CZ 1752 X0 |
| Veiligheidsinrichting voor ovendeur                          | 440651     |

Bakplaat en braadslede kunnen door grote temperatuurverschillen (bijv. bij diepvriesgerechten in de hete binnenruimte) iets kromtrekken.



# Voor het eerste gebruik

Maak het apparaat voor het eerste gebruik schoon

1. Toebehoren en verpakingsresten uit de binnenruimte verwijderen.
2. Toebehoren en binnenruimte schoonmaken met warm zeepsop (zie het hoofdstuk: Reiniging en onderhoud).

3. Boven- en onderwarmte  op 240 °C 30 minuten lang verwarmen.
4. De afgekoelde binnenruimte met warm zeepsop afnemen.
5. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek en zeepsop.

## Apparaat bedienen

In dit hoofdstuk leest u hoe u het apparaat in- en uitschakelt en een functie en de temperatuur kiest.

### Apparaat inschakelen

#### Ovenverlichting

Functie- en temperatuurkeuzeknop naar rechts in de stand  draaien om de ovenverlichting in te schakelen.

#### Boven- en onderwarmte

Functie- en temperatuurkeuzeknop naar rechts op de gewenste temperatuur draaien om de functie Boven- en onderwarmte in te schakelen.

#### Bovenwarmte

Functie- en temperatuurkeuzeknop naar rechts in de stand  draaien.

#### Onderwarmte

Functie- en temperatuurkeuzeknop naar rechts in de stand  draaien.

Het indicatielampje  brandt terwijl het apparaat opwarmt en altijd bij het nawarmen.

### Apparaat uitschakelen.

1. Functie- en temperatuurkeuzeknop weer in de stand ● draaien.
2. Apparaatdeur voorzichtig openen en product eruit nemen.

**Aanwijzing:** Om te voorkomen dat het bedieningspaneel vochtig wordt, dient u het product niet in het uitgeschakelde apparaat te laten staan.

### Energie sparen

Wanneer u het apparaat voor het einde van de bereidingstijd wilt uitschakelen om energie te besparen:

1. Functie- en temperatuurkeuzeknop voor het einde van de bereidingstijd naar de minimale temperatuur teruggedraaien.
2. Functie- en temperatuurkeuzeknop pas in de stand ● draaien wanneer u het gerecht uit het apparaat neemt.

### Kookplaat in- en uitschakelen

Bij de kookplaat hoort een afzonderlijke gebruiksaanwijzing. Hierin vindt u belangrijke instructies over de veiligheid, een uitvoerige handleiding voor het instellen en veel informatie over onderhoud en reiniging.

## Bakken

### Toebehoren voor het bakken

#### Bakvormen

Gebruik donkere bakvormen van metaal. Blikken en glazen vormen verlengen de baktijd en het gebak bruint niet gelijkmatig. Wilt u met blikken vormen bakken, gebruik dan inschuifhoogte 1.

Plaats een rechthoekige vorm altijd diagonaal en een ronde bakvorm altijd in het midden van het rooster.

#### Bakplaten

Wij raden u aan uitsluitend de originele bakplaten te gebruiken, omdat deze optimaal op de binnenruimte en de functies zijn afgestemd.

Schuif de bakplaten altijd voorzichtig in tot de aanslag. Let erop dat de schuine kant van de bakplaat altijd naar de apparaatdeur wijst.

### Baktabel voor basisdeeg

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden, die gelden voor bakplaten van aluminium en donkere bakvormen. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van de soort en hoeveelheid deeg en de bakvorm.

De waarden voor brooddeeg gelden zowel voor deeg op de bakplaat als voor deeg in een rechthoekige vorm.

Wij raden u aan om de eerste keer de laagste van de opgegeven temperaturen in te stellen. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Wanneer u gerechten bakt volgens eigen recept, houd dan de waarden van gelijksoortig gebak in de tabel aan.

Neem de aanwijzingen voor het voorverwarmen in de tabel in acht.

|                           |                | Boven- en onderwarmte  |                      |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Basisdeeg                 | Inschuifhoogte | Temperatuur in °C                                                                                           | Tijdsduur in minuten |
| Roerdeeg                  |                |                                                                                                             |                      |
| Plaatgebak met bedekking  | 1              | 180 - 190                                                                                                   | 30 - 40              |
| Spring-/rechthoekige vorm | 2              | 160 - 170                                                                                                   | 60 - 70              |

\* Oven voorverwarmen

| Basisdeeg                                            | Boven- en onderwarmte  |                   |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                      | Inschuifhoogte                                                                                           | Temperatuur in °C | Tijdsduur in minuten |
| <b>Zandtaartdeeg</b>                                 |                                                                                                          |                   |                      |
| Plaatgebak met droge bedekking, bijv. strooisel      | 1                                                                                                        | 190 - 200         | 45 - 55              |
| Plaatgebak met vochtige bedekking, bijv. roomglazuur | 1                                                                                                        | 180 - 190         | 75 - 90              |
| Springvorm, bijv. kwarktaart                         | 2                                                                                                        | 160 - 180         | 50 - 90              |
| Vorm vruchtentaartbodem                              | 2                                                                                                        | 170 - 180*        | 25 - 35              |
| <b>Biscuitbeslag</b>                                 |                                                                                                          |                   |                      |
| Biscuitrol                                           | 1                                                                                                        | 200 - 210*        | 10 - 15              |
| Biscuit (6 eieren)                                   | 2                                                                                                        | 160 - 170         | 30 - 45              |
| Biscuit (3 eieren)                                   | 2                                                                                                        | 160 - 170*        | 20 - 30              |
| <b>Gistdeeg</b>                                      |                                                                                                          |                   |                      |
| Plaatgebak met droge bedekking, bijv. strooisel      | 1                                                                                                        | 180 - 200         | 45 - 55              |
| Gistkrans/-vlecht (500g)                             | 1                                                                                                        | 180 - 190         | 35 - 45              |
| Springvorm                                           | 2                                                                                                        | 160 - 170         | 30 - 40              |
| Tulbandvorm                                          | 2                                                                                                        | 170 - 180         | 35 - 45              |

\* Oven voorverwarmen

| Klein gebak                       | Boven- en onderwarmte  |                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                   | Inschuifhoogte                                                                                            | Temperatuur in °C | Tijdsduur in minuten |
| Gistdeeg                          | 2                                                                                                         | 180 - 190         | 15 - 25              |
| Baisermassa                       | 2                                                                                                         | 80                | 180 - 200            |
| Bladerdeeg/soezendeeg             | 1                                                                                                         | 200 - 220*        | 25 - 35              |
| Roerdeeg, bijv. muffins           | 1                                                                                                         | 170 - 180*        | 20 - 30              |
| Zandtaartdeeg, bijv. boterkoekjes | 2                                                                                                         | 150 - 160*        | 15 - 20              |

\* Oven voorverwarmen

| Brood/broodjes                 | Boven- en onderwarmte  |                   |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                | Inschuifhoogte                                                                                              | Temperatuur in °C | Tijdsduur in minuten |
| Broodjes                       | 1                                                                                                           | 240*              | 15 - 25              |
| Plat rond brood                | 1                                                                                                           | 240*              | 15 - 25              |
| <b>Brooddeeg 750 - 1000 g</b>  |                                                                                                             |                   |                      |
| Afbakken                       | 2                                                                                                           | 220*              | 35 - 40              |
| <b>Brooddeeg 1000 - 1250 g</b> |                                                                                                             |                   |                      |
| Voorbakken                     | 2                                                                                                           | 240*              | 10 - 15              |
| Afbakken                       | 2                                                                                                           | 200               | 40 - 45              |
| <b>Brooddeeg 1250 - 1500 g</b> |                                                                                                             |                   |                      |
| Voorbakken                     | 2                                                                                                           | 240*              | 10 - 15              |
| Afbakken                       | 2                                                                                                           | 200               | 40 - 50              |

\* Oven voorverwarmen

## Baktabel voor gerechten en kant-en-klare diepvriesproducten

Let op de volgende punten:

- Bekleed de bakplaat met bakpapier
- Leg frites niet op elkaar
- Keer diepvries-aardappelproducten na de helft van de baktijd om.
- Kruid diepvries-aardappelproducten pas na het bakken

- Zorg ervoor dat er wat ruimte tussen voorgebakken broodjes is wanneer u deze afbakt. Leg er niet te veel op de bakplaat
- Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden, die gelden voor bakplaten van aluminium. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van de soort en hoeveelheid deeg en de bakvorm.

Wij raden u aan om de eerste keer de laagste opgegeven temperatuur in te stellen. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

De opgaven in de tabel gelden voor producten die in de onverwarmde oven worden geplaatst.

| Gerechten                                 | Boven- en onderwarmte  |                   |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                           | Inschuifhoogte                                                                                            | Temperatuur in °C | Tijdsduur in minuten |
| Pizza, vers                               | 1                                                                                                         | 210 - 230*        | 20 - 30              |
| Pizza, diepvries                          | 1                                                                                                         | 210 - 230         | 10 - 20              |
| Gemarmerde cake                           | 1                                                                                                         | 210 - 230*        | 15 - 25              |
| Quiche                                    | 2                                                                                                         | 200 - 220         | 50 - 60              |
| Taart                                     | 1                                                                                                         | 200 - 220*        | 30 - 45              |
| Zwitserse vruchtentaart                   | 1                                                                                                         | 180 - 200*        | 45 - 55              |
| Aardappelgratin van ongekookte aardappels | 2                                                                                                         | 200 - 220         | 50 - 60              |
| Strudel, diepvries                        | 1                                                                                                         | 200 - 220         | 35 - 45              |
| <b>Aardappelproducten*</b>                |                                                                                                           |                   |                      |
| Frites                                    | 1                                                                                                         | 200 - 220         | 15 - 25              |
| Kroketten/rösti                           | 1                                                                                                         | 190 - 210         | 20 - 30              |
| <b>Brood en banket</b>                    |                                                                                                           |                   |                      |
| Broodjes, diepvries                       | 2                                                                                                         | 190 - 210         | 5 - 15               |
| Voorgebakken broodjes, diepvries          | 2                                                                                                         | 180 - 200         | 10 - 20              |
| Voorgebakken broodjes                     | 2                                                                                                         | 190 - 210         | 5 - 15               |

\* Oven voorverwarmen

## Tips en trucs

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het gebak is te licht                                                             | Inschuifhoogte en aanbevolen bakgerei controleren. De bakvorm op het rooster en niet op de bakplaat plaatsen. Langere baktijd of hogere temperatuur aanhouden.                                                                          |
| Het gebak is te donker                                                            | Inschuifhoogte controleren. Een kortere baktijd of lagere temperatuur aanhouden.                                                                                                                                                        |
| Het gebak in de bakvorm is ongelijkmatig bruin geworden                           | Inschuifhoogte en temperatuur controleren. Controleer of de bakvorm goed op het rooster staat.                                                                                                                                          |
| Het gebak op de bakplaat is ongelijkmatig bruin geworden                          | Inschuifhoogte en temperatuur controleren. Bij het bakken van klein gebak gelijke groottes en diktes aanhouden.                                                                                                                         |
| Het gebak is te droog.                                                            | Een kortere baktijd en een wat hogere temperatuur aanhouden.                                                                                                                                                                            |
| Het gebak is van binnen te vochtig                                                | Temperatuur verlagen. Let op: baktijden kunnen door hogere temperaturen niet korter worden (van buiten gaar, van binnen niet). Baktijd langer maken en het deeg langer laten rijzen. Minder vloeistof aan het deeg of beslag toevoegen. |
| Het gebak zakt in nadat u het uit de oven heeft genomen.                          | Minder vloeistof aan het deeg of beslag toevoegen. Baktijd verlengen of de temperatuur verlagen.                                                                                                                                        |
| De opgegeven baktijd is niet juist                                                | Controleer bij klein gebak de hoeveelheid op de bakplaat. Klein gebak mag elkaar niet raken.                                                                                                                                            |
| Diepvriesproduct is na het bakken niet overal gelijkmatig bruin geworden          | Wanneer diepvriesproducten na het voorbakken in ongelijke mate bruin zijn geworden blijft dit zo na het bakken.                                                                                                                         |
| Diepvriesproduct is niet bruin, niet knapperig of de opgegeven tijd is niet juist | Verwijder voor het bakken het ijs van het diepvriesproduct. Gebruik geen sterk met ijs bedekte diepvriesproducten.                                                                                                                      |

## Braden

### Kans op letsel door gebruik van niet hittebestendige schalen!

Gebruik alleen braadvormen die speciaal voor de oven bestemd zijn.

### Open braden

Voor het open braden wordt een vorm zonder deksel gebruikt.

Keer het vlees na ca. de helft of twee derde van de braadtijd om.

### Bakken in de braadslede

De braadslede kunt u als accessoire kopen in uw speciaalzaak (zie het hoofdstuk: Toebehoren).

Tijdens het braden in de braadslede ontstaat braadsap. Dit braadsap kunt u als basis voor een smakelijke saus gebruiken.

Bij het braden in de braadslede kunt u ook bijgerechten (bijv. groenten) mee laten garen.

Bij kleinere stukken vlees kunt u in plaats van de braadslede een kleinere braadvorm gebruiken. Plaats deze direct op het rooster.

Braden in de braadslede met rooster

Leg het rooster in de braadslede en schuif deze samen in op dezelfde inschuifhoogte.

Gesloten braden

Voor het gesloten braden wordt een braadvorm met deksel gebruikt. Gesloten braden is zeer geschikt voor stoofgerechten.

Braadtabel

De braadtijd en temperatuur zijn afhankelijk van de grootte, de hoogte, de kwaliteit en het soort vlees.

In het algemeen geldt: Hoe groter het braadstuk, des te lager de temperatuur en des te langer de braadduur.

De opgaven in de tabel zijn richtwaarden en gelden voor het braden zonder deksel. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid vlees en de braadvorm.

Stel de eerste keer de laagste opgegeven temperatuur in. In principe levert de laagste temperatuur de meest gelijkmatige bruining op.

Laat het vlees na afloop van de braadtijd nog ca. 10 minuten rusten in de uitgeschakelde, gesloten binnenruimte. Bij de opgegeven braadtijd is de aanbevolen rusttijd niet inbegrepen.

De opgaven in de tabel gelden voor het inschuiven in de onverwarmde oven en voor vlees dat direct uit de koelkast komt.

| Boven- en onderwarmte  |                |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Vlees                                                                                                     | Inschuifhoogte | Temperatuur in °C | Braadtijd in minuten |
| Gehakt (van 500 g vlees)                                                                                  | 2              | 200 - 210         | 60 - 70              |
| Vis, heel (300 g)                                                                                         | 2              | 180 - 200         | 20 - 30              |
| Vis, heel (700 g)                                                                                         | 2              | 180 - 200         | 30 - 40              |
| Varkensvlees                                                                                              |                |                   |                      |
| Filet, medium (400 g)                                                                                     | 3              | 200 - 230         | 30 - 45              |
| Braadstuk met zwaard (1,5 kg)                                                                             | 2              | 200 - 220         | 120 - 150            |
| Braadstuk, doorregen, zonder zwaard, bijv. nek (1,5 kg)                                                   | 2              | 190 - 210         | 100 - 130            |
| Braadstuk mager (1 kg)                                                                                    | 2              | 180 - 200         | 70 - 90              |
| Casselerrib                                                                                               | 2              | 190 - 210         | 70 - 80              |
| Rundvlees                                                                                                 |                |                   |                      |
| Filet, medium (1 kg)                                                                                      | 2              | 200 - 220         | 45 - 65              |
| Rosbief, medium (1,5 kg)                                                                                  | 2              | 200 - 220         | 30 - 45              |
| Stoofvlees (1,5 kg)*                                                                                      | 2              | 200 - 220         | 120 - 150            |
| Kalfsvlees                                                                                                |                |                   |                      |
| Kalfsvlees/-borst (1,5 kg)                                                                                | 2              | 180 - 200         | 90 - 120             |
| Schenkel                                                                                                  | 2              | 190 - 210         | 100 - 130            |
| Gevogelte (ongevuld)                                                                                      |                |                   |                      |
| Kip, heel (1 kg)                                                                                          | 2              | 200 - 220         | 60 - 70              |
| Eend, heel (2 - 3 kg)                                                                                     | 2              | 190 - 210         | 90 - 120             |
| Gans, heel (3 - 4 kg)                                                                                     | 2**            | 180 - 200         | 130 - 180            |

\* Stoofvlees gesloten braden  
\*\* bij een hoog gerecht inschuifhoogte 1 gebruiken

Tips en trucs

|                                                            |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korst te dik en/of vlees te droog                          | Inschuifhoogte controleren. Lagere temperatuur of kortere braadtijd aanhouden.                                                                                           |
| Korst te dun                                               | Temperatuur verhogen                                                                                                                                                     |
| Het vlees is van binnen niet gaar                          | Neem de toebehoren die niet nodig zijn uit de binnenruimte. Braadtijd verlengen. Controleer met behulp van een vleesthermometer de kerntemperatuur van het vlees.        |
| Waterdamp in de binnenruimte slaat neer op de apparaatdeur | Wanneer het apparaat aan is, verdwijnt de waterdamp geleidelijk. Bij zeer veel waterdamp kunt u kort en voorzichtig de apparaatdeur openen, zodat hij sneller verdwijnt. |

# Yoghurt

Met uw apparaat kunt u de yoghurt ook zelf maken. Hiervoor wordt de warmte van de ovenverlichting  gebruikt.

1. Toebehoren en inhangroosters verwijderen.
2. 1 Liter gesteriliseerde melk (3,5 % vet) of gepasteuriseerde melk tot 40 °C opwarmen of  
1 Liter gepasteuriseerde melk één keer opkoken en tot 40 °C laten afkoelen.
3. 150 g yoghurt bij de warme melk doen, er doorheen roeren en hier gelijkmatig potjes of kommen mee vullen. Niet meer dan 200 ml per glas/schaaltje.

4. De potjes of kommen met een passend deksel of plasticfolie afdekken.
5. Oven met de functie Bovenwarmte  15 minuten bij 100 °C voorverwarmen.
6. Vervolgens de functiekeuzeknop op Ovenverlichting  zetten.
7. Vormen op gelijke afstand van elkaar verdelen over de hele bodem van de binnenruimte en de apparaatdeur sluiten.
8. Na 8 uur de ovenverlichting uitschakelen en de vormen minimaal 12 uur in de koelkast plaatsen.

## Reiniging en onderhoud

### **Risico van kortsluiting!**

Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomstraalapparaat om uw apparaat schoon te maken.

### **Attentie!**

Schade aan het oppervlak! Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schurende schoonmaakhulpmiddelen zoals staalwol of schuursponsjes.

**Aanwijzing:** Via de klantenservice kunt u bijzonder aanbevelenswaardige schoonmaak- en onderhoudsmiddelen betrekken. Neem de betreffende aanwijzingen van de fabrikant in acht.

### Het apparaat van buiten reinigen

| Apparaatonderdeel/ oppervlak             | Reinigingsmiddel/-hulp                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roestvrijstalen oppervlakken             | Schoonmaakmiddelen met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Gebruik bij sterke vervuiling een reinigingsmiddel voor gematteerd roestvrij staal.                                          |
| Gelakte oppervlakken/Glazen oppervlakken | Schoonmaakmiddelen met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen.                                                                                                                              |
| Ruiten van de deur                       | Glasreinigings- of schoonmaakmiddelen met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen.<br><br>De binnenste deurruit van de apparaatdeur heeft een coating die een lichte uitstraling kan hebben. |

### Binnenruimte reinigen

#### **Attentie!**

Schade aan het oppervlak! Maak geen gebruik van speciaal voor ovens bestemde schoonmaakmiddelen.

#### **Aanwijzingen**

- Op het email kunnen om technische redenen kleurverschillen te zien zijn. Dit heeft geen invloed op de werking.
- De randen van dunne platen kunnen ruw zijn. De bescherming tegen corrosie is echter gegarandeerd.

| Apparaatonderdeel | Reinigingsmiddel/-hulp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emailen vlakken   | Schoonmaakmiddelen of azijnwater met een zachte, vochtige doek of zeem opbrengen; met een zachte doek nadrogen. Ingebrande voedselresten met een vochtige doek en schoonmaakmiddel losweken. De binnenruimte na het schoonmaken openlaten om te drogen.<br><br>Bij sterke vervuiling adviseren wij het gebruik van een ovenreiniger in gelvorm. Deze kan secuur worden aangebracht. |
| Deurdichting      | Warm zeepsop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inhangroosters    | Warm zeepsop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toebehoren        | In warm zeepsop inweken. Met borstel en spons schoonmaken of in de vaatwasmachine reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### **Vervuiling vermijden**

Maak de binnenruimte na gebruik altijd schoon, omdat het vuil bij later gebruik van de oven inbrandt en moeilijk kan worden verwijderd. Verwijder kalk-, vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd onmiddellijk.

### Apparaatdeur verwijderen en inbrengen

Om gemakkelijker schoon te maken kunt u de apparaatdeur verwijderen.

### **Risico van letsel!**


De scharnieren van de apparaatdeur kunnen met grote kracht terugklappen. Klap de blokkeerhendels van de scharnieren om de deur te kunnen verwijderen altijd helemaal open en na het inbrengen weer helemaal dicht. Kom niet met uw handen aan het scharnier.

### **Risico van letsel!**

Hangt de apparaatdeur er aan één kant uit, kom dan niet met uw handen aan het scharnier. Het scharnier kan met grote kracht terugklappen. Neem contact op met de klantenservice.


## Apparaatdeur verwijderen

1. Apparaatdeur helemaal openen.
2. Blokkeerhendels links en rechts helemaal openklappen.




De scharnieren zijn beveiligd en kunnen niet dichtklappen.

3. De apparaatdeur zó ver sluiten tot u merkt dat er een weerstand is (Afbeelding A).
4. Met beide handen links en rechts vastpakken, iets verder sluiten en eruit trekken (Afbeelding B).



## Apparaatdeur inbrengen

1. De scharnieren in de houders links en rechts plaatsen (Afbeelding C).  
De keep van beide scharnieren moet inklikken.
2. Apparaatdeur helemaal openen.
3. Blokkeerhendels links en rechts helemaal dichtklappen (Afbeelding D).



De apparaatdeur is beveiligd en kan niet meer worden verwijderd.

4. Apparaatdeur sluiten.

## Ruiten van de deur schoonmaken

Om gemakkelijker schoon te maken kunt u de binnenste ruit van de apparaatdeur verwijderen.

### ⚠ Risico van letsel!

De componenten van de apparaatdeur kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kunt u snijwonden oplopen. Draag veiligheidshandschoenen.


### ⚠ Risico van letsel!

Gebruik het apparaat pas weer wanneer de ruiten en de apparaatdeur naar behoren zijn aangebracht.

## Deurruit verwijderen

**Aanwijzing:** Let er voordat u de ruit verwijdert op in welke positie hij is ingebracht, zodat u hem later niet verkeerd plaatst.

1. Deur verwijderen en met de voorkant naar beneden op een zachte, schone ondergrond leggen (zie het hoofdstuk: Apparaatdeur verwijderen en inbrengen).
2. Afscherming van de apparaatdeur links- en rechtsboven losschroeven en afnemen (Afbeelding A).
3. Deurruit optillen en naar buiten trekken (Afbeelding B).



## Reinigen

Reinig de deurruiten met glasreiniger en een zachte doek.

### Attentie!

Gebruik geen scherpe of schurende middelen en geen schraper. Het glas kan hierdoor beschadigd raken.

## Deurruit inbrengen

1. De deurruit tot de aanslag inschuiven.
2. De afscherming plaatsen en vastschroeven.
3. Apparaatdeur weer inbrengen.


## Inhangroosters reinigen

U kunt de inhangroosters verwijderen om ze gemakkelijker schoon te maken.


### ⚠ Risico van verbranding door hete onderdelen in de binnenruimte!

Wacht tot de binnenruimte afgekoeld is.

1. Inhangroosters aan de voorkant naar boven drukken en naar opzij verwijderen (Afbeelding A).
2. Inhangroosters aan de achterkant naar voren trekken en naar opzij verwijderen (Afbeelding B).



3. Inhangroosters met afwasmiddel en spons of een borstel reinigen.
4. De inhangroosters altijd met de welving (a) naar beneden inbrengen, zodat de inschuifhoogtes kloppen.
5. Inhangroosters achter tot de aanslag inbrengen en naar achteren drukken (Afbeelding C).
6. Inhangroosters voor tot de aanslag inbrengen en naar beneden drukken (Afbeelding D).



# Storingen en reparaties

Ga voordat u de klantenservice belt na of de tips in de volgende tabellen van nut kunnen zijn.

## ⚠ Kans op een elektrische schok!

- Werkzaamheden aan de elektronica van het apparaat mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.
- Bij het werken aan de elektronica van het apparaat beslist de netstekker uit het stopcontact halen. Automatische beveiliging activeren of de zekering in de meterkast van uw woning eruit draaien.

| Storing                                                                             | Mogelijke oorzaak                                                                       | Oplossing                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische functie vertoont een storing (bijv. indicatielampjes branden niet meer) | Zekering defect.                                                                        | Zekeringen in de meterkast controleren, eventueel vervangen.                    |
| Vloeistof of dunvloeibaar deeg wordt zeer eenzijdig verdeeld                        | Apparaat niet waterpas ingebouwd                                                        | Inbouw van het apparaat controleren (zie installatievoorschrift)                |
| Bij het braden of grillen ontstaat een walm                                         | Vet op het grillelement verbrandt                                                       | Verder grillen of braden tot het vet op het grillelement verbrand is            |
|                                                                                     | Rooster of braadslede verkeerd ingeschoven.                                             | Rooster in de braadslede leggen en samen op een lagere inschuifhoogte plaatsen. |
| In de binnenruimte treedt meer condenswater op                                      | Normaal verschijnsel (bijv. bij gebak met zeer vochtige vulling of een groot braadstuk) | Apparaatdeur tijdens het gebruik af en toe kort openen                          |
| Geëmailleerde toebehoren vertonen matte, lichte vlekken                             | Normaal verschijnsel door afdruipend vlees- of vruchtensap                              | Niet mogelijk                                                                   |
| Deurruiten zijn beslagen                                                            | Normaal verschijnsel, dat ontstaat door temperatuurverschillen                          | Apparaat bij 100 °C opwarmen en na 5 minuten weer uitschakelen                  |

## Ovenlamp vervangen


Een defecte ovenlamp dient te worden vervangen.

Reservelampen kunt u krijgen bij de klantenservice of uw speciaalzaak: E14, 220 - 240 V, 40 W, hittebestendig tot 300 °C. Gebruik uitsluitend originele ovenlampen.

### ⚠ Kans op een elektrische schok!

Maak het apparaat stroomloos. Activeer de zekeringsautomaat of draai de zekering van de meterkast van uw woning eruit.

1. Theedoek in de koude binnenruimte leggen, om schade te voorkomen.
2. Glazen afscherming naar links draaien en afnemen.




3. Ovenlamp vervangen door een van hetzelfde type.
4. Glazen afscherming er weer inschroeven.
5. Theedoek eruit nemen en de zekering inschakelen.

**Aanwijzing:** Gebruik rubberhandschoenen wanneer de glazen afscherming er niet afgedraaid kan worden. Of bestel een demontagehulp bij de klantendienst (Bestelnr. 613634).

## Deurdichting vervangen

Is de deurdichting defect, dan moet deze worden vervangen. Vervangende afdichtingen zijn verkrijgbaar bij de klantenservice.

De deurdichting is op vier punten bevestigd (Afbeelding A). Om de dichting te vervangen de haken op alle vier de plaatsen losmaken resp. bevestigen (Afbeelding B).



De bevestiging van de dichting vooral in de hoeken nog eens controleren.

## Servicedienst

Bij storingen en reparaties die u niet zelf kunt oplossen, staat de servicedienst voor u klaar.

De contactgegevens vindt u in de lijst met klantenservicebureaus

**Aanwijzing:** Het kost u geld wanneer u wegens een bedieningsfout contact opneemt met de klantenservice.

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice het E-nummer en FD-nummer opgeven.

U vindt deze op het typeplaatje achter de apparaatdeur linksonder aan de zijkant.

E-nr.

FD

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: **www.constructa.de** en in de online-shop: **www.constructa-eshop.com**

# Testgerechten

Testgerechten volgens de norm EN 50304/EN 60350 (2009)  
resp. IEC 60350. Neem de aanwijzingen voor het  
voorverwarmen in de tabellen in acht.

| Bakken                                                                 | Inschuif-<br>hoogte | Functie                                                                           | Temperatuur<br>in °C | Tijdsduur in minu-<br>ten |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Sprits                                                                 | 2                   |  | 160 - 170*           | 20 - 25                   |
| Small cakes (20 stuks per plaat)                                       | 2                   |  | 160 - 170**          | 25 - 30                   |
| Waterbiscuit                                                           | 2                   |  | 160 - 170*           | 25 - 35                   |
| Plaatgebak met gist                                                    | 1                   |  | 180 - 190            | 45 - 55                   |
| Donkere appeltaart***<br>(Vormen naast elkaar op het rooster plaatsen) | 1                   |  | 190 - 200            | 70 - 80                   |

\* Oven voorverwarmen

\*\* 10 minuten voorverwarmen

\*\*\*Plaatstaal gebruiken



|                                                           |           |                                |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| <b>Safety precautions.....</b>                            | <b>33</b> | <b>Roasting .....</b>          | <b>37</b> |
| <b>Environmentally-friendly disposal .....</b>            | <b>34</b> | <b>Yoghurt .....</b>           | <b>39</b> |
| <b>Your new appliance .....</b>                           | <b>34</b> | <b>Cleaning and care.....</b>  | <b>39</b> |
| <b>Before using the appliance for the first time.....</b> | <b>35</b> | <b>Faults and repairs.....</b> | <b>41</b> |
| <b>Operating the appliance.....</b>                       | <b>35</b> | <b>Test dishes .....</b>       | <b>42</b> |
| <b>Baking.....</b>                                        | <b>35</b> |                                |           |

---

## Safety precautions

Read these instructions for use carefully. Please keep the instructions for use and installation instructions in a safe place. If the appliance changes owners, the instructions should always be included.

### Before installation

#### Damage during transport

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

#### Electrical connection

Only a licensed expert may connect the appliance. You will lose your warranty entitlement in the event of any damage caused by incorrect connection.

### Safety notes

This appliance is intended for domestic use only. This appliance must only be used for food preparation.

Adults and children must not operate the appliance without supervision,

- if they are physically or mentally incapable of doing so or
- if they have insufficient knowledge or experience.

Never let children play with the appliance.

#### Risk of burning!

Never touch the internal surfaces of the cooking compartment or the heating elements when they are hot. Open the appliance door carefully. Hot steam may escape. Small children must be kept at a safe distance from the appliance.

#### Risk of fire!

Never store combustible items in the cooking compartment. Never open the appliance door if smoke can be seen in the appliance. Switch off the appliance. Pull out the mains plug or disconnect the fuse in the fuse box.

#### Risk of short circuit!

Never trap connecting cables of electrical appliances in the hot appliance door. The cable insulation could melt.

#### Risk of scalding!

Never pour water into the cooking compartment when it is hot. This will create hot steam.

#### Risk of burning!

Never prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Alcoholic vapours can catch fire in the cooking compartment. Only use small quantities of drinks with a high alcohol content and take care when opening the appliance door.

#### Risk of burning!

Never remove hot accessories or ovenware from the cooking compartment without oven gloves.

#### Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out by one of our trained after-sales engineers. If the appliance is defective, pull out the mains plug or switch off the appliance at the circuit breaker in the fuse box. Call the after-sales service.

### Causes of damage

#### Caution!

- Do not place accessories on the cooking compartment floor. Do not line the cooking compartment floor with foil of any kind or greaseproof paper. Do not place ovenware on the cooking compartment floor if a temperature of over 50 °C is set. This will cause heat accumulation. The baking and roasting times will no longer be correct and the enamel will be damaged.
- Never pour water into the cooking compartment when it is hot. This will create steam. The temperature change can damage the enamel.
- Do not store moist food in the closed cooking compartment for long periods. This will damage the enamel.
- When baking very moist fruit flan, do not put too much on the baking tray. Fruit juice dripping from the baking tray leaves stains that cannot be removed. If possible, use the deeper universal pan.
- Only leave the cooking compartment to cool with the door closed. Even if the appliance door is only slightly open, the fronts of adjacent units may be damaged over time.
- If the oven seal is very dirty, the oven door will no longer close properly when the oven is in use. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the oven seal clean.
- Do not stand or sit on the open oven door. Do not place cookware or accessories on the oven door.
- Do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance, and could break.

# Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.


 This appliance is labelled in accordance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE.

The directive gives a framework for the collection and recycling of old appliances, which is valid across the EU.

## Your new appliance

In this section you will find information on the appliance, the operating modes and the accessories.

### Control panel




| Control element                         | Use                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating mode and temperature selector | Selects the operating mode and temperature                                                                                                                                                                                                                          |
| Control knobs for hotplates             |  indicator lamp is not lit: hotplates off<br> indicator lamp lit: at least one hotplate is on |

### Operating modes

| Operating modes                                                                         | Application                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top/bottom heat 50 - 270 °C                                                             | for baking and roasting. Especially suitable for cakes with moist toppings (e.g. cheese-cake)                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Top heating                                                    | for food and baked goods which should form a crust or which need more browning on the top. Only activate top heating for a short while at the end of the baking time. |
| <input type="checkbox"/> Bottom heating                                                 | for food and baked goods that require more browning or a crust on the underside. Only activate bottom heat for a short while at the end of the baking time.           |
|  Light | Provides assistance when maintaining and cleaning the cooking compartment                                                                                             |


### Shelf heights

The cooking compartment has four shelf heights. The shelf heights are counted from the bottom up.



### Accessories

The following accessories are supplied with your appliance:



**Aluminium baking tray**  
for baking tray bakes and small pastries



**Flat wire rack**  
for baking in baking dishes, roasting in roasting dishes and grilling

You can obtain further accessories from specialist retailers:

| Accessories                              | Order no.  |
|------------------------------------------|------------|
| Aluminium baking tray                    | CZ 1332 X0 |
| Enamelled baking tray                    | CZ 1342 X0 |
| Enamelled universal pan                  | CZ 1242 X0 |
| Flat wire rack                           | CZ 1442 X0 |
| Stepped wire rack with cut-out           | CZ 1432 X0 |
| System steamer                           | CZ 1282 X0 |
| CLOU 2x telescopic railings retrofit kit | CZ 1702 X0 |
| CLOU 3x telescopic railings retrofit kit | CZ 1742 X0 |
| CLOU 4x telescopic railings retrofit kit | CZ 1752 X0 |
| Protective device for oven door          | 440651     |

The baking tray and universal pan may become distorted if subjected to significant temperature differences (e.g. with frozen foods in the hot cooking compartment).

# Before using the appliance for the first time

Clean your appliance before using it for the first time.

1. Remove accessories and any remaining packaging from the cooking compartment.
2. Clean the accessories and cooking compartment with hot soapy water (see section: Cleaning and care).

3. Heat with  Top/bottom heat at 240°C for 30 minutes.

4. Afterwards, wipe the cooled cooking compartment with hot, soapy water.
5. Clean the outside of the appliance with a soft, damp cloth and soapy water.

## Operating the appliance

In this section, you will find out how to switch your appliance on and off, and how to select an operating mode and temperature.

### Switching on the appliance

#### Lighting

Turn the operating mode and temperature selector clockwise to the  position to switch on the light.

#### Top/bottom heat

Turn the operating mode and temperature selector clockwise to the required temperature to switch on the Top/bottom heat operating mode.

#### Top heat

Turn the operating mode and temperature selector clockwise to the  position.

#### Bottom heat

Turn the operating mode and temperature selector clockwise to the  position.

The  indicator lamp lights up while the appliance is heating up and during any subsequent heating.

### Switching off the appliance

1. Turn the operating mode and temperature selector back to the  position.
2. Open the appliance door carefully and remove the cooked food.

**Note:** To prevent moisture from forming on the control panel, do not leave the cooked food in the appliance after it has been switched off.

### Saving energy

If you wish to switch off the appliance before the end of the cooking time to save energy:

1. Turn the operating mode and temperature selector back to the minimum temperature before the end of the cooking time.
2. Do not turn the operating mode and temperature selector to the  position until you remove the food from the appliance.

### Switching the hob on and off

Your hob comes with its own instructions for use. This contains important safety information, detailed set-up instructions and a lot of information on care and cleaning.

## Baking

### Baking accessories

#### Baking tins

Use dark-coloured metal baking tins. Tinplate tins and glass dishes increase the baking time required, and the cake will not brown evenly. If you want to bake with tinplate baking tins, use shelf height 1.

Always place a loaf tin diagonally and a round baking tin in the centre of the wire rack.

#### Baking trays

We recommend that you only use original baking trays, as these have been optimally designed for the cooking compartment and the operating modes.

Always carefully push the baking trays in as far as they will go. Make sure that the sloping edge of the baking tray is facing the appliance door.

### Baking table for basic doughs/cake mixtures

The information in the table is a guideline and applies to both aluminium baking trays and dark-coloured baking tins. The values may vary depending on the type and amount of dough/mixture and on the baking tin.

The values for bread dough apply to both dough placed on a tray and dough placed in a loaf tin.

We recommend that you set the lower of the specified temperatures the first time. This will generally allow more even browning.

If you are baking with your own recipe, use similar recipes in the table as a guide.

Observe the notes in the table about preheating.

| Basic dough                  | Shelf height |  Top/bottom heat | Baking time in minutes |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                              |              | Temperature in °C                                                                                     |                        |
| Rich sponge mixture          |              |                                                                                                       |                        |
| Tray bakes with topping      | 1            | 180 - 190                                                                                             | 30 - 40                |
| Springform cake tin/loaf tin | 2            | 160 - 170                                                                                             | 60 - 70                |

\* Preheat oven

| Basic dough                                    | Shelf height |  Top/bottom heat | Baking time in minutes |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                |              | Temperature in °C                                                                                |                        |
| Shortcrust pastry                              |              |                                                                                                  |                        |
| Tray bake with dry topping, e.g. crumble       | 1            | 190 - 200                                                                                        | 45 - 55                |
| Tray bake with moist topping, e.g. egg custard | 1            | 180 - 190                                                                                        | 75 - 90                |
| Springform cake tin, e.g. cheesecake           | 2            | 160 - 180                                                                                        | 50 - 90                |
| Flan tin                                       | 2            | 170 - 180*                                                                                       | 25 - 35                |
| Sponge mixture                                 |              |                                                                                                  |                        |
| Swiss roll                                     | 1            | 200 - 210*                                                                                       | 10 - 15                |
| Sponge (6 eggs)                                | 2            | 160 - 170                                                                                        | 30 - 45                |
| Sponge (3 eggs)                                | 2            | 160 - 170*                                                                                       | 20 - 30                |
| Yeast dough                                    |              |                                                                                                  |                        |
| Tray bake with dry topping, e.g. crumble       | 1            | 180 - 200                                                                                        | 45 - 55                |
| Savarin/plaited loaf (500 g)                   | 1            | 180 - 190                                                                                        | 35 - 45                |
| Springform cake tin                            | 2            | 160 - 170                                                                                        | 30 - 40                |
| Ring cake tin                                  | 2            | 170 - 180                                                                                        | 35 - 45                |
| * Preheat oven                                 |              |                                                                                                  |                        |

\* Preheat oven

| Small baked items                       | Shelf height |  Top/bottom heat | Baking time in minutes |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                         |              | Temperature in °C                                                                                  |                        |
| Yeast dough                             | 2            | 180 - 190                                                                                          | 15 - 25                |
| Meringue mixture                        | 2            | 80                                                                                                 | 180 - 200              |
| Puff pastry/choux pastry                | 1            | 200 - 220*                                                                                         | 25 - 35                |
| Sponge mixture, e.g. muffins            | 1            | 170 - 180*                                                                                         | 20 - 30                |
| Shortcrust pastry, e.g. butter biscuits | 2            | 150 - 160*                                                                                         | 15 - 20                |

\* Preheat oven

| Bread/bread rolls                  | Shelf height |  Top/bottom heat | Baking time in minutes |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                    |              | Temperature in °C                                                                                    |                        |
| Bread rolls                        | 1            | 240*                                                                                                 | 15 - 25                |
| Flatbread                          | 1            | 240*                                                                                                 | 15 - 25                |
| <b>Bread dough 750 - 1,000 g</b>   |              |                                                                                                      |                        |
| Final baking                       | 2            | 220*                                                                                                 | 35 - 40                |
| <b>Bread dough 1,000 - 1,250 g</b> |              |                                                                                                      |                        |
| Initial baking                     | 2            | 240*                                                                                                 | 10 - 15                |
| Final baking                       | 2            | 200                                                                                                  | 40 - 45                |
| <b>Bread dough 1,250 - 1,500 g</b> |              |                                                                                                      |                        |
| Initial baking                     | 2            | 240*                                                                                                 | 10 - 15                |
| Final baking                       | 2            | 200                                                                                                  | 40 - 50                |

\* Preheat oven

## Baking table for fresh meals and pre-prepared frozen products

Please note the following points:

- Line the baking tray with greaseproof paper
- Spread chips out in a single layer
- Turn frozen potato products half way through the baking time
- Do not season frozen potato products until after baking
- Leave a little space between bread rolls when crisping them up. Do not place too many on a baking tray

- Follow the manufacturer's instructions.

The information in the table is a guideline and applies to aluminium baking trays. The values may vary depending on the type and amount of dough/mixture and on the baking tin.

We recommend that you set the lower of the specified temperatures the first time. This will generally allow more even browning.

The values in the table apply to putting food in the cold oven.

| Dishes                                | Shelf height | ☐ Top/bottom heat |                        |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                       |              | Temperature in °C | Baking time in minutes |
| Pizza, fresh                          | 1            | 210 - 230*        | 20 - 30                |
| Pizza, frozen                         | 1            | 210 - 230         | 10 - 20                |
| Tarte flambée                         | 1            | 210 - 230*        | 15 - 25                |
| Quiche                                | 2            | 200 - 220         | 50 - 60                |
| Tart                                  | 1            | 200 - 220*        | 30 - 45                |
| Swiss flan                            | 1            | 180 - 200*        | 45 - 55                |
| Potato gratin made using raw potatoes | 2            | 200 - 220         | 50 - 60                |
| Strudel, frozen                       | 1            | 200 - 220         | 35 - 45                |
| <b>Potato products</b>                |              |                   |                        |
| Chips                                 | 1            | 200 - 220         | 15 - 25                |
| Croquettes/Rösti                      | 1            | 190 - 210         | 20 - 30                |
| <b>Baked goods</b>                    |              |                   |                        |
| Bread rolls, frozen                   | 2            | 190 - 210         | 5 - 15                 |
| Part-baked rolls, frozen              | 2            | 180 - 200         | 10 - 20                |
| Part-baked rolls                      | 2            | 190 - 210         | 5 - 15                 |

\* Preheat oven

## Tips and tricks

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The cake is too light in colour                                                  | Check the shelf height and the recommended bakeware. Place the baking tin on the wire rack and not on the baking tray. Increase the baking time or the temperature.                                                                   |
| The cake is too dark                                                             | Check the shelf height. Shorten the baking time or reduce the temperature.                                                                                                                                                            |
| The cake is unevenly browned in the baking tin                                   | Check the shelf height and the temperature. Check for the correct position of the baking tin on the wire rack.                                                                                                                        |
| The cake is unevenly browned on the baking tray                                  | Check the shelf height and the temperature. When baking small items, make sure that they are the same size and thickness.                                                                                                             |
| The cake is too dry                                                              | Shorten the baking time and increase the temperature slightly.                                                                                                                                                                        |
| The cake is too moist in the centre                                              | Reduce the temperature. Note: Higher temperatures do not mean shorter baking times (cooked on the outside, but not on the inside). Increase the baking time and allow the cake dough to prove longer. Add less liquid to the mixture. |
| The cake collapses when you take it out of the oven                              | Add less liquid to the mixture. Increase the baking time or reduce the temperature.                                                                                                                                                   |
| The specified baking time is not correct                                         | For small items, check the amount on the baking tray. The items must not be touching each other.                                                                                                                                      |
| Frozen products are not browned evenly after baking                              | If frozen products are unevenly browned when prebaked, then uneven browning is to be expected after baking.                                                                                                                           |
| Frozen products are not browned, not crispy or the specified time is not correct | Remove ice from frozen products before baking them. Do not use heavily frosted frozen products.                                                                                                                                       |

## Roasting

**⚠ There is a risk of injury if you use roasting dishes that are not heat-resistant!**

Only use roasting dishes that are marked as being suitable for use in the oven.

### Open roasting

For open roasting, a roasting dish without a lid is used.

Turn the roast approximately half to two thirds of the way through the roasting time.

### Roasting in the universal pan

You can purchase the universal pan as an accessory at specialist retailers (see section: Accessories).

Juices escape from the roasting meat and are collected in the universal pan. You can use these juices as the basis for a tasty gravy.

You can also cook side dishes (e.g. vegetables) at the same time as roasting meat in the universal pan.

For smaller joints, you can use a smaller roasting dish instead of the universal pan. Place this directly on the wire rack.

### Roasting in the universal pan with wire rack

Place the wire rack on the universal pan and slide them in together at the same shelf height.

Roasting with a lid

Roasting dishes with lids are used for this kind of roasting. This method is particularly suitable for pot roasts.

Roasting table

The roasting time and temperature depend on the size, height, type and quality of the item.  
As a general rule: the larger the item, the lower the temperature and the longer the roasting time.

The information in the table is a guideline, and relates to items cooked without a lid. The values may vary depending on the type and quantity of the meat/fish and on the roasting dish.  
You should set the lower of the specified temperatures the first time. This will generally allow more even browning.  
At the end of the roasting time, switch the oven off and leave the roast to rest for approximately 10 minutes in the cooking compartment with the door closed. The recommended rest time is not included in the given roasting times.  
The information in the table is for food placed in a cold oven and for meat/fish taken directly from the refrigerator.

| Joint                                            | Shelf height |  Top/bottom heat | Roasting time in minutes |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |              | Temperature in °C                                                                                  |                          |
| Meat loaf (made using 500 g meat)                | 2            | 200 - 210                                                                                          | 60 - 70                  |
| Fish, whole (300 g)                              | 2            | 180 - 200                                                                                          | 20 - 30                  |
| Fish, whole (700 g)                              | 2            | 180 - 200                                                                                          | 30 - 40                  |
| <b>Pork</b>                                      |              |                                                                                                    |                          |
| Fillet, medium-sized (400 g)                     | 3            | 200 - 230                                                                                          | 30 - 45                  |
| Roast with rind (1.5 kg)                         | 2            | 200 - 220                                                                                          | 120 - 150                |
| Joint, marbled, without rind, e.g. neck (1.5 kg) | 2            | 190 - 210                                                                                          | 100 - 130                |
| Roast, lean (1 kg)                               | 2            | 180 - 200                                                                                          | 70 - 90                  |
| Smoked pork                                      | 2            | 190 - 210                                                                                          | 70 - 80                  |
| <b>Beef</b>                                      |              |                                                                                                    |                          |
| Fillet, medium-sized (1 kg)                      | 2            | 200 - 220                                                                                          | 45 - 65                  |
| Sirloin, medium-sized (1.5 kg)                   | 2            | 200 - 220                                                                                          | 30 - 45                  |
| Pot roast (1.5 kg)*                              | 2            | 200 - 220                                                                                          | 120 - 150                |
| <b>Veal</b>                                      |              |                                                                                                    |                          |
| Veal joint/breast (1.5 kg)                       | 2            | 180 - 200                                                                                          | 90 - 120                 |
| Knuckle                                          | 2            | 190 - 210                                                                                          | 100 - 130                |
| <b>Poultry (unstuffed)</b>                       |              |                                                                                                    |                          |
| Chicken, whole (1 kg)                            | 2            | 200 - 220                                                                                          | 60 - 70                  |
| Duck, whole (2 - 3 kg)                           | 2            | 190 - 210                                                                                          | 90 - 120                 |
| Goose, whole (3 - 4 kg)                          | 2**          | 180 - 200                                                                                          | 130 - 180                |

\* Roast pot roasts with a lid on the roasting dish  
\*\* Use shelf height 1 for tall items

Tips and tricks

|                                                                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crust too thick and/or roast too dry                                 | Check the shelf height. Reduce temperature or roasting time.                                                                                                                   |
| Crust too thin                                                       | Increase the temperature.                                                                                                                                                      |
| The meat is not cooked right through                                 | Remove any accessories that are not required from the cooking compartment. Increase the roasting time. Check the core temperature of the roast using a meat thermometer.       |
| Steam in the cooking compartment is condensing on the appliance door | The steam dries during the course of the cooking. If there is an excessive volume of steam, you can carefully open the door briefly to allow the steam to escape more quickly. |

# Yoghurt

You can also make home-made yoghurt with your appliance. The heat from the  light is used for this.

1. Remove the accessories and hook-in rack.
2. Heat 1 litre of long-life milk (3.5 % fat) or fresh pasteurised milk to 40 °C  
or  
Bring 1 litre fresh milk to the boil once and allow to cool down to 40 °C.
3. Add 150 g of set yoghurt to the warm milk, stir in and fill the jars or bowls evenly. Do not pour more than 200 ml into any single container.

4. Cover the filled containers with a suitable lid or cling film.
5. Preheat the oven with  Top heating for 15 minutes at 100 °C.
6. Then move the operating mode selector to  light.
7. Evenly space the containers over the cooking compartment floor, then close the appliance door.
8. Switch off the light after 8 hours and place the containers in the refrigerator for at least 12 hours.

## Cleaning and care

### Risk of short circuit!

Do not use high-pressure cleaners or steam jet cleaners to clean your appliance.

### Caution!

Risk of damaging the surface. Do not use sharp or abrasive cleaning agents. Do not use abrasive cleaning aids such as steel wool or scourers.

**Note:** Highly recommended cleaning and care products can be purchased through our after-sales service. Observe the manufacturer's instructions.

### Cleaning the appliance exterior

| Appliance part/surface          | Cleaning agent/aid                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stainless steel surfaces        | Apply washing-up liquid with a soft, damp cloth or chamois; dry with a soft cloth. Use cleaners for matte stainless steel finishes if very dirty.                                                                       |
| Painted surfaces/glass surfaces | Apply washing-up liquid with a soft, damp cloth or chamois; dry with a soft cloth.                                                                                                                                      |
| Door panels                     | Apply glass cleaner or detergent with a soft, damp cloth or chamois leather; dry with a soft cloth.<br><br>The inner door panel on the appliance door has a coating which can have the effect of a light-coloured film. |

### Cleaning the cooking compartment

#### Caution!

Risk of damaging the surface. Do not clean the appliance while still warm, even if using oven cleaners specially intended for this purpose.

#### Notes

- Due to its technical properties, the enamel can exhibit colour variations, this however has no effect on the function.
- The edges of thin trays may be rough. Anti-corrosion protection is still guaranteed, however.

#### Appliance part Cleaning agent/aid

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enamel surfaces | Apply washing-up liquid or vinegar solution with a soft, damp cloth or chamois; dry with a soft cloth. Loosen baked-on food residues with a damp cloth and detergent. Leave the cooking compartment open to dry after cleaning.<br><br>We recommend using oven cleaning gel if the oven is very dirty. This can be applied directly to the stain. |
| Door seal       | Hot soapy water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hook-in rack    | Hot soapy water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Accessories     | Soak in hot soapy water. Clean with a brush and sponge or wash in the dishwasher.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Keeping the appliance clean

Clean the cooking compartment after each use, as dirt will bake on the next time it is heated up, and this can only be removed with difficulty. Always remove flecks of limescale, grease, starch and albumin (e.g. egg white) immediately.

### Removing and fitting the appliance door

You can remove the appliance door to clean it more thoroughly.

#### Risk of injury!


The hinges of the appliance door may snap shut with great force. Always open the hinge locking lever fully when removing the appliance door and close it fully after refitting. Do not reach into the hinge.

#### Risk of injury!

If the appliance door has only been unhinged on one side, do not reach into the hinge. The hinge can snap back with great force. Call the after-sales service.


## Removing the appliance door

1. Open the appliance door fully.
2. Open the locking levers on the left and right-hand side fully.




The hinges are secured and cannot snap closed.

3. Close the appliance door until resistance becomes noticeable (figure A).
4. With both hands, grip the door on the left and right-hand side, close the door a little more and pull it out (figure B).



## Fitting the appliance door

1. Insert the hinges in the left and right-hand holders (figure C). The notch on both hinges must engage.
2. Open the appliance door fully.
3. Close the locking levers on the left and right-hand side fully (figure D).



The appliance door is secured and can no longer be removed.

4. Close the appliance door.

## Cleaning the door panels

To assist with cleaning, the inner door panel can be removed from the appliance door.

### ⚠ Risk of injury!

The components inside the appliance door may have sharp edges. Take care not to cut yourself. Wear protective gloves.


### ⚠ Risk of injury!

The appliance must not be used again until the door panels and appliance door have been correctly fitted.

## Removing the door panel

**Note:** Before removing, make a note of the orientation in which the door panel is fitted, so that it is not refitted the wrong way round.

1. Unhook the appliance door and lay it on a soft, clean surface with the front side facing downwards (see section: Removing and installing the appliance door).
2. Unscrew the cover at the top left and right of the appliance door and detach it (figure A).
3. Lift the door panel and remove it (figure B).



## Cleaning

Clean the door panel with glass cleaner and a soft cloth.

### Caution!

Do not use any sharp or abrasive medium or a glass scraper. The glass could be damaged.

## Fitting the door panel

1. Slide in the door panel all the way.
2. Put the cover back in place and screw it in.
3. Refit the appliance door.


## Cleaning the hook-in racks

You can remove the hook-in racks for easier cleaning.


### ⚠ Risk of burning due to hot components in the cooking compartment!

Wait until the cooking compartment has cooled down.

1. Push the hook-in rack upwards at the front and unhook to the side (figure A).
2. Pull the hook-in rack forwards at the rear and unhook to the side (figure B).



3. Clean the hook-in rack with washing-up liquid and a sponge or brush.
4. Align the hook-in rack with the indentation (a) facing downwards, so that the shelf heights match.
5. Insert the hook-in rack at the rear as far as it will go and push to the rear (figure C).
6. Insert the hook-in rack at the front as far as it will go and push downwards (figure D).





# Faults and repairs

In the event of a fault, check the tips in the following table before calling the after-sales service.

## Risk of electric shock!

- Work on the appliance electronics may only be performed by a specialist.
- Always disconnect the appliance from the power supply when work is carried out on the electronics. Switch off the circuit breaker or remove the fuse from your household fuse box.

| Problem                                                                       | Possible cause                                                                                | Remedial action                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Electrical operation is malfunctioning (e.g. indicator lamps do not light up) | Faulty fuse                                                                                   | Check fuses in the fuse box and replace if necessary                                      |
| Liquid or thin dough runs to one side                                         | Appliance not installed level                                                                 | Check the appliance installation (see the Installation instructions)                      |
| Smoke is generated during roasting or grilling                                | Fat is burning on the grill element                                                           | Continue grilling or roasting until the fat on the grill element is burnt away            |
|                                                                               | Wire rack or universal pan inserted incorrectly                                               | Place the wire rack in the universal pan and insert them together at a lower shelf height |
| High levels of condensation are generated in the cooking compartment          | Normal occurrence (e.g. when baking cakes with very moist toppings or roasting a large joint) | Open the appliance door occasionally during operation                                     |
| Enamelled accessories have light, matt marks                                  | Normal occurrence caused by dripping meat or fruit juices                                     | Not possible                                                                              |
| Door panels are misted up                                                     | Normal occurrence caused by temperature differences                                           | Heat the appliance up to 100 °C and then switch off again after 5 minutes                 |

## Replacing the oven light bulb


Replace faulty oven light bulbs.

You can obtain replacement light bulbs from customer service or specialist retailers: E14, 220 - 240 V, 40 W, heat resistant to 300 °C. Only use these oven light bulbs.

### Risk of electric shock !

Disconnect the appliance from the power supply. Switch off the circuit breaker or remove the fuse from the household fuse box.

1. Place a tea towel in the cold cooking compartment to prevent damage.
2. Turn the glass cover anticlockwise and remove it.




3. Replace the oven light bulb with a bulb of the same type.
4. Screw on the glass cover again.
5. Remove the tea towel and switch on the circuit breaker.

**Note:** If the glass cover cannot be unscrewed: use rubber gloves to turn it. You can order a special removal tool through the after-sales service (order no. 613634)

## Changing the door seal

If the door seal is defective, it must be replaced. Replacement seals for your appliance can be obtained from the after-sales service.

The door seal is attached in four places (figure A). When replacing it, disconnect and attach the hooks at all four points (figure B).



Check again to ensure that the seal is seated correctly in the corners in particular.

## After-sales service

In the event of faults and repairs that you cannot rectify yourself, please use our after-sales service.

You can find the addresses in the after-sales service directory.

**Note:** You will be charged for calling the after-sales service regarding an operating error.

When contacting the after-sales service, please specify the E-number and FD number.

You can find these on the rating plate behind the appliance door on the left-hand bottom edge.

E no.

FD no.

Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at **www.constructa.de** and in the online shop **www.constructa-eshop.com**

# Test dishes

Test dishes tested to standard EN 50304/EN 60350 (2009) and IEC 60350. Please note the information in the tables about preheating.

| Baking                                                             | Shelf height | Operating mode                                                                    | Temperature in °C | Baking time in minutes |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Viennese whirls                                                    | 2            |  | 160 - 170*        | 20 - 25                |
| Small cakes (20 per tray)                                          | 2            |  | 160 - 170**       | 25 - 30                |
| Hot water sponge cake                                              | 2            |  | 160 - 170*        | 25 - 35                |
| Yeast tray bakes                                                   | 1            |  | 180 - 190         | 45 - 55                |
| Apple pie***<br>(Baking tins next to one another on the wire rack) | 1            |  | 190 - 200         | 70 - 80                |

\* Preheat oven  
\*\* Preheat for 10 minutes  
\*\*\*Use a black baking tray



