



מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכותינו! - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. ייחודו של מייבש הכביסה הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו.

כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל נכון ובמצב מושלם.

אם יש לכם שאלות כלשהן, מחלקת שירות הלקוחות שלנו תשמח לסייע לכם.

מוקד שרות לקוחות: *2220

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

השלה באופן ידידותי לסביבה

השליכו את האריזה בדרך ידידותית לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2002/96/EC

להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.

תוכן העניינים

עמוד

1	הכנות
2	הגדרת התוכניות
2	ייבוש כביסה
4/3	מידע אודות כביסה
5	תחזוקה וניקוי
6	סקירת התוכניות
7	התקנה
8	הגנה מפני קפיאה/הובלה
8	נתונים טכניים
9	אביזרים אופציונליים
9	מה לעשות אם.../שירות לקוחות
10	הוראות בטיחות
11	

ייעוד המכשיר

- מייבש הכביסה נועד לשימוש ביתי בלבד.
- מייבש הכביסה נועד רק לייבוש של בדים שכובסו במים.

! אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה. יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8 לפני השימוש הראשון.

! אין להשתמש במייבש הכביסה אם הוא מקולקל! פנו למחלקת שירות הלקוחות.

! ודאו שידים יבשות. אחזו בתקע עצמו בלבד.

חיבור תקע החשמל

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה

רוקנו את כל הכיסים.

ודאו שלא נותרו מציטי סיגריות בבגדים.

התוף חייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

בחירה וכוונון התוכנית

בחרו את תוכנית הייבוש ...

... והתאימו אותה לצרכיכם

סקירת תוכניות מפורטת ← עמוד 7.

לחצו על לחצן Start/Stop (התחלה/הפסקה)

! יש להפעיל את המייבש רק לאחר הכנסת מסנן המוך!

ייבוש כביסה



ייבוש

ריקון העיבוי

- רוקנו את המיכל **לאחר** כל שימוש.
- הסירו את מיכל העיבוי והחזיקו אותו במאזון.
- פתחו את מכסה הנעילה.
- רוקנו את מי העיבוי.

בדקו אם יש לכלוך בשסתום מיכל העיבוי:

אם קיימים משקעי מוך בשסתום ← שטפו את השסתום במים זורמים. בנוסף, שפכו מי ברז למיכל העיבוי הריק ולאחר מכן שפכו אותם שוב דרך השסתום. לשם כך, דחפו את השסתום פנימה והניחו למים להתנקז.

- סגרו את מכסה הנעילה.
- דחפו תמיד את המיכל פנימה לחלוטין עד שיינעל במקומו.
- אם נורית החיווי נדלקת לאחר ריקון מיכל העיבוי ← ראו עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך

- נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש.
- פתחו את הדלת והוציאו את מסנן המוך.
 - הסירו את המוך (על-ידי גיגוב המסנן ביד).
 - אם מסנן המוך סתום או מלוכלך מאוד, שטפו אותו במים פושרים ויבשו אותו היטב.
 - הכניסו את המסנן למקומו עד שיינעל בבקושה. הסירו מוך השצטבר על הדלת ועל האזור שמסביבה.

כיבוי מייבש הכביסה

סובבו את בורר התוכניות למצב **Aus (כיבוי)**. אין להשאיר כביסה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה

מייבש הכביסה מצויד בפונקציה אוטומטית להפחתת קמטים. המייבש מניע את התוף במרווחי זמן מסוימים במשך 30 דקות לאחר סיום התוכנית. פריטי הכביסה נשארים רפויים ורכים (למשך 90 דקות אם נבחרה הפונקציה הנוספת **Bügelleicht (גיהוץ מופחת)** (בהתאם לדגם).

התוכנית מסתיימת כאשר נורית המחוון **Fertig/Auflockern** (סיום/הפחתת קמטים) מהבהבת

הוצאה או הוספה של כביסה

ניתן להשהות את פעולת הייבוש לצורך הוספה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך את התוכנית שנבחרה עד סיומה.

! הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

- פתחו את הדלת, פעולת הייבוש תושהה.
- הוציאו או הוסיפו כביסה וסגרו את הדלת.
- במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.
- לחצו על לחצן **Start/Stop (התחלה/הפסקה)**.

מידע אודות כביסה ...

תוויות הבדים

פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.

- ייבוש כביסה בטמפרטורה רגילה.
- ייבוש בטמפרטורה נמוכה יותר ← בחרו גם באפשרות **Schontrocknen (חום נמוך)**. אין לייבש במייבש כביסה.

יש להישמע להוראות הבטיחות ← עמוד 11!

- לדוגמה, אין לייבש את סוגי הבדים הבאים במייבש הכביסה: בדים אטימים (לדוגמה, בדים המכוסים בגומי).
- בדים עדינים (מש, וילונות העשויים מחומר סינתטי) ← הם עלולים להתקמט.
- כביסה המוכתמת בשמן.

לפני שימוש במייבש בפעם הראשונה

- אל תניחו כביסה במכונה. סובבו את בורר התוכניות לתוכניות מתוזמנות (← עמוד 7) ולחצו על **Start/Stop (התחלה/הפסקה)** בסיום התוכנית, סובבו את בורר התוכניות למצב **Aus (כיבוי)**.

עצות לייבוש כביסה

- להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ותוכנית הייבוש.
- יבשו תמיד פריטים קטנים מאוד (לדוגמה, גרבי תינוקות) עם פריטים גדולים יותר (לדוגמה, מגבות ידיים).
- סגרו רוכסנים, וויס ולולאות, וכפתור כפתורים.
- קשרו חגורות, רצועות וכן הלאה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה עדינה ← סכנת התקמטות!
- הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.
- אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש; קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה ← הלחות שנותרה בהם תתפזר באופן אחיד.
- בדים ארוגים (לדוגמה, חולצות טי, בדי ג'רסי) מתכווצים לעיתים קרובות במהלך הייבוש הראשון. ← אין להשתמש בתוכנית **Schrantrocknen Plus (ייבוש מיוחד)**.
- כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבש כביסה ← העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.
- בעת כיבוס פריטים שייבושו לאחר מכן במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
- לכמויות כביסה קטנות השתמשו בתוכנית הקצובה בזמן ← הדבר משפר את תוצאות הייבוש.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה

- לפני הייבוש, הפעילו מחזור סחיטה במכונת הכביסה ← ככל שמהירות הסחיטה תהיה גבוהה יותר, כך יתקצר זמן הייבוש (התהליך יצרוך פחות אנרגיה); הפעילו מחזור סחיטה גם עבור כביסה הדורשת טיפול קל.
- השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה ← סקירת התוכניות, עמוד 7.
- ודאו שהחדר מאוורר היטב לפני הייבוש.
- נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש ← עמוד 4.
- אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.

ניקוי וטיפול

גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות

- נקו באמצעות מטלית רכה לחה.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים.
- הסירו מיד שאריות של חומרי ניקוי ותכשירי ניקוי.

נקו את מצנן האוויר 5 או 6 פעמים בשנה או אם נורית החיווי מהבהבת לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר

- הוציאו את מצנן האוויר ממקומו לפני הניקוי.
- הניחו למייבש הכביסה להתקרר.
- שאריות מים עשויות לנוזל החוצה, כך שמומלץ להניח מגבת סופגת מתחת לפתח השירות.

- פתחו את הנעילה של פתח השירות (1).
- פתחו את פתח השירות במלואו (2).

- סובבו את שתי ידיות הנעילה כלפי חוץ (1).
- הוציאו את התושבת הקדמית (2).

- הוציאו את מצנן האוויר.

! אל תגרמו נזק למצנן האוויר.

בעת ניקוי, השתמש במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

- נקו היטב את מצנן האוויר. הניחו לו להתייבש.
- נקו את האטמים.

- הכניסו תחילה את מצנן האוויר (כאשר הידית מופנית כלפי מטה), ולאחר מכן את התושבת הקדמית.

- סובבו בחזרה את שתי ידיות הנעילה.

- נעלו את פתח השירות.

חיישני לחות

מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. חיישני לחות מודדים את הלחות בכביסה. לאחר שימוש ממושך, שכבה דקה של אבנית עלולה להצטבר על חיישני הלחות.

- פתחו את הדלת.
- נקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.

! אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

