



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Mosogatógép

SK...



BOSCH

hu Használati utasítás



Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat	4	Kiszedés	14
	Biztonsági útmutatások	4	Edénytartó kosár	14
	Mielőtt a készüléket használatba veszi	5	Evőeszköztartó kosár	14
	Kiszállításnál	5	Átfordítható tűskék	14
	Beszerezélnél	5	Edénymagasság	14
	A mindennapi használatban	7		Mosogatószer
	Ajtóreteszelés	7	Mosogatószer betöltése	15
	Hiba esetén	7	Kombinált mosogatószer	16
	A készülék megsemmisítése esetén	7		Programtáblázat
	Környezetvédelem	9	A program kiválasztása	18
	Csomagolás	9	Útmutatások vizsgálóintézetek számára	18
	Használt készülékek	9		Kiegészítő funkciók
	Ismerkedés a készülékkel	9	Időmegtakarítás (VarioSpeed)	18
	Kezelőlap	9	Higiénia (Hygiene)	18
	A készülék belső tere	9	Extra szárítás	18
	Lágyító-berendezés/ Speciális só	10		A készülék kezelése
	Beállítás	10	Programadatok	19
	Vízkeménység-táblázat	10	Aquasensor	19
	Speciális só használata	11	A készülék bekapcsolása	19
	Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata	11	Idő-előválasztás	19
	Vízlágyítás kikapcsolása	11	A program vége	20
	Öblítőszer	11	A program megszakítása	20
	Öblítőszer mennyiségének beállítása	12	Program megszakítása	20
	Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása	13	Programcsere	20
	Edény	13	Intenzív szárítás	20
	Nem alkalmasak	13		Tisztítás és karbantartás
	Sérült poharak és edények	13	A mosogatógép általános állapota	21
	Berakás	13	Speciális só és öblítőszer	21
			A szűrők	22
			Mosogatókar	22

 **Mi a teendő zavar esetén? ... 23**

Szennyvíz-szivattyú 23
Hibatáblázat 24

 **Vevőszolgálat 33**

 **Felállítás és csatlakoztatás 33**

Csomagolás tartalma 33
Biztonsági útmutatások 33
Kiszállítás 34
Műszaki adatok 34
Felállítás 34
Szennyvíz-csatlakozás 34
Ivóvíz csatlakozó 35
Elektromos csatlakoztatás 35
Szétszerelés 36
Szállítás 36
Fagyállóság
(A készülék kiürítése) 36

 **Rendeltetésszerű használat**

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 4000 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.

 **Biztonsági útmutatások**

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

Kiszállításnál

- 1.** Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet, nem sérültek-e meg szállítás közben. A megsérült készüléket ne üzemeltesse, hanem beszélje meg a szállítójával.
- 2.** A csomagolóanyagot a hulladékmentesítési rendeletnek megfelelően kezelje.
- 3.** A csomagolást és annak részeit nem szabad játszó gyermekeknek hozzáférhetővé tenni. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

Beszerelésnél

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelésnél a készülék ne legyen rácsatlakoztatva a hálózatra.
- Győződjön meg róla, hogy a házi elektromos hálózat védővezeték-rendszerét az előírásoknak megfelelően szerelték fel.

- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típusabláján [28] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, egy specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni.
A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgálattól szabad beszerezni.
- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- A készüléket ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, erős hőtermelő készülékek) közelében, és főzőlap alá csak az előírt biztonsági távolságok figyelembevételével építse be.
- Vegye figyelembe, hogy hőforrások közelében (például fűtőberendezés/melegvízvezeték) vagy a készülék forró részeinél a mosogatógép hálózati csatlakozóvezetékének a szigetelése megolvadhat. A mosogatógép hálózati csatlakozóvezetéke soha ne érintkezzen hőforrásokkal vagy a készülék forró részeivel.

- A készülék felállítása után a dugós csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie. (Lásd a Elektromos csatlakoztatás)
- Néhány modellnél: A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat egy elektromos szelepet tartalmaz, a vízbevezető tömlőben csatlakozóvezetékek találhatóak. Ezt a tömlőt ne vágja át, a műanyag burkolatot ne merítse vízbe.

A mindennapi használatban

Tartsa be a mosogató- és öblítőszeres csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

Gyerekszár (ajtóreteszelés) *

A gyerekszár leírása hátul a borítólapon található.

* modelltől függően

Hiba esetén

- A javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetik el. Ehhez a készüléket áramtalanítani kell. Húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot.

- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja le a biztosítékot. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

A készülék megsemmisítése esetén

1. Az elhasználdott készüléket azonnal selejtezze ki, ily módon elkerülheti a későbbi baleseteket.
2. Vigye el a készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre.

Figyelmeztetés Sérülésveszély!

- A késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban élével lefelé, vagy a késtartóban* vízszintesen kell elrendezni.
 - Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
 - A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve.
- * modelltől függően

Figyelmeztetés **Robbanás miatti veszély!**

Ne öntsön oldószert a mosogató térbe. Fennáll a robbanásveszély.

Figyelmeztetés **Leforrzás veszélye!**

A program lefutása közben csak óvatosan nyissa ki az ajtót. Fennáll a veszély, hogy a forró víz kifröccsen a készülékből.

Figyelmeztetés **Gyermekeket fenyegető veszélyek!**

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát. Ennek pontos leírását megtalálja hátul a borítékban.
- Ne engedje meg a gyermekeknek, hogy játszanak a készülékkel vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszerrel. A mosogató- és öblítőszeret tartsa távol a kisgyermektől, mert ezek kimarhatják a szájat, a torkot és a szemet, vagy fulladáshoz vezethetnek.

- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószer maradványai lehetnek benne.
- Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
- A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.



Környezetvédelem

Mind az új gépek csomagolása, mind a régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa!

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél, vagy az illetékes községi ill. városi közigazgatásnál.

Csomagolás

A készülék minden műanyag alkatrésze nemzetközi szabvány által előírt rövid jelöléssel van ellátva (pl. >PS< polisztirol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet.

Használt készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Elhelyezésnél” c. fejezetet.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.



Ismerkedés a készülékkel

A kezelőlap és a készülék belső terének ábrái az elülső borítón találhatóak.

Az egyes pozíciókra a szövegben utalunk.

Kezelőlap

- 1 BE/KI kapcsoló
 - 2 Programválasztó
 - 3 START gomb
 - 4 Idő-előválasztás *
 - 5 Kiegészítő funkciók **
 - 6 Öblítőszer-utántöltésjelző
 - 7 Sóutántöltés-jelző
 - 8 „Ellenőrizze a vizet” jelző
 - 9 Szárítás kijelzése
 - 10 Mosogatás kijelzés
- * modelltől függően
** Szám modelltől függően

A készülék belső tere

- 20 Mosogatókar
- 21 A szűrők
- 22 Adagolótartály speciális sóhoz
- 23 Evőeszköztartó kosár
- 24 Edénytartó kosár
- 25 Öblítőszer-tartály
- 26 Mosogatószer-kamra
- 27 Mosogatókamra záróretesze
- 28 Típustábla

Lágymító-berendezés/ Speciális só

Ahhoz, hogy megfelelően mosogathasson, a mosogatógép lágym, vagyis mészszegény vizet igényel, ellenkező esetben az edényekre és a belső tartályokra fehér mészkómaradványok rakódnak.

Ha a csapvíz túllép egy bizonyos vízkeménységi fokot, akkor azt a mosogatógépben való használat előtt lágymítani, azaz vízkómentesíteni kell. A műveletet a mosogatógép lágymító-berendezésébe tett speciális só segítségével végezheti el.

A beállítás és így a szükséges só-mennyiség az ön vezetékes vízének keménységi fokától függ (lásd a táblázatot).

Beállítás

A beadagolandó sómennyiség 4 fokozatban állítható be, az Ön vezetékes vízének keménységétől függően. Ennek megfelelően a 0, 1, 2
















vagy 3 kijelzés világmít (lásd a táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 1.

1. Állapítsa meg a vezetékes vízének keménységi fokát. Ebben segít a Vízszolgáltató.
2. A fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban.
3. Zárja be az ajtót.
4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1. A Mosogátás kijelzés 10 villog.
5. Nyomja meg a START gombot 3, és tartsa lenyomva.
6. A programválasztót 2 addig forgassa, amíg villogni nem kezd a só-utántöltésjelző 7.
7. Engedje el a gombot. A só-utántöltésjelző 7 villog, és a „Vízbevezetés ellenőrzése” kijelzés 8 (= 1. fokozat) világmít.

A beállítás megváltoztatásához:

1. A programválasztót 2 addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot!
2. Nyomja meg a START gombot 3. A só-utántöltésjelző 7 kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

Vízkeménység-táblázat

Vízkeménység-érték °dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Fokozat			
0-6	lágym	0-1,1	0			
7-16	közepes	1,2-2,9	1			
17-21	kemény	3,0-3,7	2			
22-35	kemény	3,8-6,2	3			


Speciális só használata

A só utántöltésének mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így a túlfutott sóoldatot azonnal lemossa, és nem léphet fel korrózió a mosogatótartályban.

1. Nyissa ki az adagolótartály csavarmenetes zárját [22].
2. Töltse meg a tartályt vízzel (csak az első használatba vételnél szükséges)!
3. Majd töltsé be a speciális sót (**nem konyhasót vagy tablettát!**)

A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

Amint a só-utántöltésjelző [7] világít a fedőlapon, ismét után kell tölteni a speciális sót.



* modelltől függően

Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata

Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van a speciális só használatára.

Só-utántöltésjelző/vízlágyítás kikapcsolása

Ha a só-utántöltésjelző [7] zavaró (pl. só-komponenssel kombinált mosogatószer használatára esetén), ki lehet kapcsolni.

- A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.

⚠ Figyelem

Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába. Ezzel tönkretesz a vízlágyító berendezést.


❄ Öblítőszer

Amint világítani kezd az öblítőszer-utántöltésjelző [6] a fedőlapon, még 1–2 mosogatóra elegendő öblítőszer-tartalék maradt. Öblítőszerrel kell utántölteni.


Az öblítőszerre a foltmentes edényért és a tiszta üvegekért van szükség. Csak a háztartási mosogatógéphez ajánlott öblítőszeret használja.

Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószert csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21° dH fölötti vízkeménységnél itt is szükség van az öblítőszer használatára.

1. Nyissa ki a póttartályt [25] a fedélen levő fül megnyomásával és felemelésével.



2. Az öblítőszerzt óvatosan, a betöltő nyílás max. jelzéséig töltsse be.



3. Zárja a fedelet, amíg hallhatóan bekattan.
4. A túlfolyt öblítőszerzt esetleg távolítsa el egy kendővel, hogy a következő mosogatásnál ne kerüljön sor túlzott habképződésre.

Öblítőszer mennyiségének beállítása

A beadagolandó öblítő-mennyiség 4 fokozatban állítható be. Ennek megfelelően a 0, 1, 2 vagy 3 kijelzés világít (lásd a vízkeménység-táblázatot). Gyárilag beállított fokozat: 2.


Az öblítőszer mennyiségét csak akkor változtassa meg, ha fátyolósodás (alacsonyabb fokozat beállítása), vagy vízfoltok (magasabb fokozat beállítása) maradnak vissza az edényen.

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1]. A Mosogatás kijelzés [10] villog.
3. Nyomja meg a START gombot [3], és tartsa lenyomva.
4. A programválasztót [2] addig forgassa, amíg villogni nem kezd az öblítő-utántöltésjelző [6].
5. Engedje el a gombot. Az öblítő-utántöltésjelző [6] villog, és világít az [9] és a [8] kijelzés (= 2-es fokozat).


A beállítás megváltoztatásához:

1. A programválasztót [2] addig forgassa, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
2. Nyomja meg a START gombot [3]. Az öblítő-utántöltésjelző [6] kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.

Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha az öblítőszer-utántöltésjelző  zavaró (pl. öblítőszer-komponensekkel kombinált mosogatószer használata esetén), ki lehet kapcsolni.

- Az „Öblítő-mennyiség beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot 0-ra.

Ezzel a  jelzésű öblítőszer-utántöltésjelző ki van kapcsolva.



Edény

Nem alkalmasak

- Fából készült evőeszközök és edények.
- Kényes díszített üvegek, iparművészeti és antik edény. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógépben történő mosogásra.
- Nem hőálló műanyag eszközök.
- Réz- és ónedény.
- Hamuval, viasszal, kenőanyaggal vagy festékekkel szennyezett edényfélék.

A ráfestett dekorációk, alumínium- és ezüstrészek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és kifakulásra. Sok mosogatás után néhány üvegfajta (mint pl. kristályüveg tárgyak) homályossá válhat.

Sérült poharak és edények


Okai:


- Pohártípus és gyártási eljárás.
- Mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogramban használt víz hőmérséklete.

Javaslat:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jellel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatóból.

Berakás

1. Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat. Nincs szükség folyó víz alatti előöblítésre.
2. Az edényt úgy helyezze el, hogy
 - stabilan álljon és ne borulhasson el,
 - minden edény nyílásával lefelé álljon,
 - a domborúlatos vagy mélyedésszerű részek ferdén álljanak, hogy a víz lefolyhasson,
 - ne akadályozza a mosogatókar  forgását.

Nagyon kis edényrészeket nem lehet a gépben mosogatni, mert ezek könnyen kieshetnek az edénytartó kosárból .


Kiszedés

A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

Utasítás

A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.


Edénytartó kosár 24



Evőeszköztartó kosár

Az evőeszközöket mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé kell behelyezni.


A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra kell tenni.



Átfordítható tüskék *

* modelltől függően

A tüskék átfordíthatók a lábasok, tálak és poharak jobb elhelyezéséhez.



Edénymagasság

Az edény maximális magassága 28 cm.

Mosogatószer

Használhat mosogatógépbe való tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok (például tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigénalapú fehérítőszert használnak.


Utasítás

A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait! Ha további kérdései vannak, azt javasoljuk, hogy forduljon a mosogatószer-gyártók tanácsadó irodáihoz.


⚠ Figyelmeztetés – Tartsa be a mosogató- és öblítőszer csomagolásain található biztonsági ill. használati utasításokat.

Mosogatószer betöltése

1. Ha a mosogatókamra [26] még zárva lenne, hozza működésbe a záróreteszt [27] a kinyitásához! A mosogatószert csak a száraz mosogatószer-kamrába [26] töltsse be (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva). Adagolás: lásd a gyártói útmutatásokat a csomagoláson. A [26] jelzésű mosogatószer-kamrában levő adagolási beosztás segít Önnek abban, hogy a megfelelő mennyiségű por alakú, vagy folyékony mosogatószert töltsse be.



2. A mosogatószer-kamra fedelét feltolva zárja be, amíg a zárásnál erőltetés nélkül bekattan.



A mosogatószer-kamra programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik. A tabletták a készülékbe esik, és ott feloldódik.

Javaslat

Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő.

A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótlanyagokat (3in1-ben), és kombinációtól (4in1-ben, 5in1-ben, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 °dH) hatásosak. E határ felett só vagy öblítőszeret kell hozzáadni.








Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

Utasítások

- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszeret.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. Ezekhez a programokhoz por alakú tisztítószerek használata ajánlott.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőburkolatos mosogatószerek használata esetén: A burkolatot csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak abszolút száraz mosogatószerszobába töltsé, máskülönben összetapadásra kerülhet sor.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.


Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.

Az edény fajtája	Szennyeződésfajta	A program	Lehetséges kiegészítő funkciók	A program lefutása
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 Intenzív 70°	minden	Előöblítés Mosogatás 70° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
		 Normál 65°	minden	Előöblítés Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Normál 65°	minden	Előöblítés Mosogatás 65° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
		 Eco 50°	minden	Előöblítés Mosogatás 50° Közbenső öblítés Öblítés 65° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Kímélő 40°	Intenzív zóna Időmegtakarítás Extra szárítás	Előöblítés Mosogatás 40° Közbenső öblítés Öblítés 55° Szárítás
		 Gyors 45°	Extra szárítás	Mosogatás 45° Közbenső öblítés Öblítés 55°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 Előöblítés	nincs	Előöblítés

A program kiválasztása

Az edényfajtától és a szennyezettség mértékétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint). Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.


Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett [28] típustáblán talál meg.

Kiegészítő funkciók

* modelltől függően

A gombokkal kiegészítő funkciók  állíthatók be.

Időmegtakarítás (VarioSpeed) *

Az >>Időmegtakarítás<< funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–50%-kal le lehet rövidíteni. A gép víz- és energiafogyasztása viszont nő, hogy a rövidebb lefutási idő mellett is optimális legyen a mosogatási és szárítási eredmény.

Higiénia (Hygiene) *

Mosogatási művelet közben a hőmérséklet nő. Ezzel a mosogatás higiénikusabb lesz. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

Extra szárítás *

Az öblítés közbeni magasabb hőmérséklet és a hosszabb szárítási fázis lehetővé teszi, hogy a műanyag termékek is jobban száradjanak. Az energiafogyasztás kissé megnőtt.



A készülék kezelése

Programadatok

A program adatait (használati értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és a beállított 2-es vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása eltérésekhez vezethet.

Aquasensor *

* modelltől függően

Az Aquasensor egy optikai mérőeszköz (fénySOROMPÓ), amellyel az öblítővíz zavarosságát mérik.

Az Aquasensor használata a programválasztástól függ. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 2–4 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép a vizet kiszivattyúzza és friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Zárja be az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1]. A Mosogatás kijelzés 10 villog.
4. Forgassa a programválasztót 2] a kívánt programra.
5. Nyomja meg a START gombot 3]. A Mosogatás kijelzés 10 világít. A program elindul.

Utasítás

- a mosogatógép környezetkímélő üzemeltetéséhez:

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez az a „standard program”, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.

Idő-előválasztás *

* modelltől függően

A program elindítását 3, 6 vagy 9 órával késleltetheti.

1. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1].
2. Az idő-előválasztás gombot 4] addig nyomkodja, amíg nem világít a megfelelő – 3h, 6h vagy 9h – kijelzés.
3. Nyomja meg a START gombot 3], az idő-előválasztás aktiválva van.
4. Az idő-előválasztás törléséhez annyiszor nyomja meg az idő-előválasztó gombot 4], amíg már nem világít a 3h, 6h vagy 9h kijelzés! Az elindításig tetszés szerint változtathatja a programkiválasztást.

A program vége

A program akkor fejeződik be, ha a [9] és [10] kijelzések egyike sem világít.

Utasítás

Energiatakarékossági célból a mosogatógép a program vége után automatikusan kikapcsol.

A program megszakítása

1. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót [1].
A világító kijelzők kialszanak.
A program tárolva marad.
Ha melegvíz-csatlakoztatás közben vagy felmelegített gép mellett ki volt nyitva a készülék ajtaja, csak néhány percre hagyja résnyire nyitva az ajtót, és utána zárja be. Máskülönben az expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat, vagy víz folyhat ki a készülékből.
2. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].

Program megszakítása (Reset)

1. Kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot [3], amíg minden kijelzés ki nem alszik.
2. A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló hátralévő programidő kb. 1 perc.

Programcsere

A START gomb [3] megnyomása után nincs lehetőség programváltásra.

Programváltást csak a program megszakításával (Reset) lehet végezni.

Intenzív szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú a szárítás. Az üzemeleti idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Vigyázat a kényes edényfélénknél!)

1. Zárja be az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót [1].
A Mosogatás kijelzés [10] villog.
3. Nyomja meg a START gombot [3], és tartsa lenyomva.
4. A programválasztót [2] addig forgassa, amíg villogni nem kezd a „Vízbevezetés ellenőrzése” kijelzés [8].
5. Engedje el a gombot.

A beállítás megváltoztatásához:

1. Az [2] programválasztó forgatásával lehet bekapcsolni (a [9] Szárítás kijelzés világít) vagy kikapcsolni (a [9] Szárítás kijelzés nem világít) az intenzív szárítást.
2. Nyomja meg a START gombot [3].
Ezzel tárolja a beállításokat.



Tisztítás és karbantartás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Ezzel időt és mérgelődést takarít meg.

A mosogatógép általános állapota

- Ellenőrizze, hogy a mosogatóterben nincsenek-e zsír- és mészlerakódások.

Ha észlel ilyen lerakódásokat, akkor:

- Töltse meg a mosogatókamrát mosogatószerrel. A készüléket edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programban.

A készülék tisztításához csak a kifejezetten mosogatógép számára alkalmas mosogatószereket/készülék-tisztítószereket használja.

- Készüléke teljesítményének hosszabb fenntartása érdekében a készüléket rendszeresen tisztítsa meg egy speciális mosogatógép-tisztítóval.
- Az ajtó tömítését rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és kevés mosószerelemmel, hogy mindig tiszta és higiénikus maradjon.
- Ha a készülék hosszabb ideig áll, kissé nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képződhessen kellemetlen szag.

Mosogatógépének tisztításához soha ne használjon gőztisztítót. A gyártó nem felel a használatá miatt esetleg bekövetkezett károkért.

A készülék előoldalát és fedőlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendővel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Ne használjon érdes felületű szivacsot és dörzsölő tisztítószert, mindkettő megkarcolhatná a felületeket.

Nemesacél készülékeknél: Kerülje a szivacsok használatát, vagy első használat előtt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót.

Figyelmeztetés – Egészségveszélyeztetése

Soha ne használjon más, pl. klórtartalmú háztartási tisztítószereket!

Speciális só és öblítőszert



- Ellenőrizze 7 az 6 utántöltés-jelzőket. Adott esetben töltsön utána sót és/vagy öblítőt.

A szűrők

A szűrők [21] távol tartják a szivattyútól a mosogatóvízben lévő durva szennyeződések. Ezek a szennyeződések időnként eltömíthetik a szűrőket.

A szűrőrendszer egy durvaszűrőből, egy lapos finomszűrőből és egy mikroszűrőből áll.

1. Minden mosogatás után ellenőrizze, hogy vannak-e maradványok a szűrőkön.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.




3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Mosogatókar

A mosogatóvízből származó mész és szennyeződések blokkolhatják a és mosogatókar [20] fűvókáit és csapágyzásait.

1. Ellenőrizze a mosogatókar kiömlő fűvókáinak dugulásait.
2. A mosogatókart húzza felfelé.



3. Folyó víz alatt tisztítsa meg a mosogatókart.
4. Pattintsa vissza a helyére a mosogatókart.

❓ Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hárítani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

Utasítás

Ha mosogatás közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program leállítása funkciót (reset). (Lásd a „Készülék kezelése” c. fejezetet)

⚠ Figyelmeztetés – Ne feledkezzen meg a következőkről: A javításokat csak szakemberek végezhetik el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak. Szakszerűtlen javítások vagy nem eredeti alkatrészek használata esetén jelentős károk keletkezhetnek és veszélyek léphetnek föl a használó számára.

Szennyvíz-szivattyú



A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

⚠ Figyelmeztetés – Vágásveszély!

A szennyvíz-szivattyú tisztításánál ügyeljen rá, hogy ne sértsék meg üvegcserepek vagy hegyes tárgyak.


Ebben az esetben:

1. Alapvetően először is áramtalanítsa a gépet.
2. Szerelje ki a szűrőket [21].
3. A vizet mérégesse ki, esetleg szivacs segítségével.
4. Lazítsa meg a szivattyúfedélen található csavarokat (Torx T 20), és felfelé húzza ki.




5. Ellenőrizze a belső teret, és esetleg távolítsa el az idegen testeket.
6. A szivattyú burkolatát tegye vissza az eredeti helyzetébe, nyomja lefelé, és erősen csavarozza be.
7. Szerelje be a szűrőket.

Hibatáblázat

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Az „Ellenőrizze a vizet” kijelzés 8 világít.	A hozzáfolyó tömlő megtört.	A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	Zárva van a vízcsap.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.
	Eldugult a szűrő a vízhozáfolyóban.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le.
		 <p>Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket.</p>
A E:14 hibakód világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	Zárja el a vízcsapot.
A E:15 hibakód világít.		Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
A E:16 hibakód világít.	Állandó a vízbevezetés.	
A E:22 hibakód világít.	A szűrők 21 elszennyeződtek vagy eldugultak.	Tisztítsa meg a szűrőket. (Lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet)
A E:24 hibakód világít.	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.	A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat.
	A szifon csatlakozó még zárva van.	Ellenőrizze csatlakozását a szifonon, és adott esetben nyissa ki.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata laza.	A burkolatot megfelelően pattintsa be. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)
A E:25 hibakód világít.	A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve	Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. (Lásd a szennyvíz-szivattyút)
A E:27 hibakód világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn. (E:01 - E:30)	Vélhetően műszaki zavar lépett fel.	Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval [1]. Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
Villog a kijelző.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót. Ügyelni kell arra, hogy ne álljanak ki a tárgyak (edény, illatadagoló) a kosárból, és ne akadályozzák meg az ajtó becsukását.
Világít a só- [7] és/vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [6].	Hiányzik az öblítőszer. Nincs só. Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.	Töltsön után öblítőszert. Töltsön be sót. Használjon más speciális sót!
Nem világít a só- [7] vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [6].	Az utántöltés-jelző ki van kapcsolva. Még elegendő a speciális só/öblítőszer.	Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a Vízlágító berendezés/Speciális só vagy öblítőszer c. fejezetet). Ellenőrizze az utántöltésjelzőt, ill. töltési szinteket.
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők [21] alatti tartomány eldugult. A program még nem fejeződött be	Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt (lásd a Szennyvíz-szivattyút). Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet (lásd a Program megszakítása c. részt)

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Az edény nedves maradt.	Nincs vagy túl kevés az öblítőszer a készlettartályban.	Töltsön után öblítőszer.
	Szárítás nélküli programot választott.	Válasszon szárítást tartalmazó programot (lásd Programtáblázat, Programlefutás).
	Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.	Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni.
		
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószer. Kiegészítő öblítőszer használata növeli a szárítási teljesítményt.
	Az intenzív szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.	Aktiválja az intenzív szárítást (lásd a Készülék kezelése)
	Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.
	A használt öko-öblítőszernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon márkás öblítőszer. Az öko-termékeknek jelentősen rosszabb a hatásfokuk.
Műanyag edényt nem száraz.	A műanyag speciális tulajdonságai.	A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszközkosárban helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.	Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat.
A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek.	Nem készülékhiba.	A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.	Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A mosogatókar forgása akadályba ütközik.	Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.	Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).
	A szűrők [21] elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket, (lásd a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezetet).
	A szűrők [21] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge a mosogatóprogram.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.
A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.	
Mosogatószer-maradványok	A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz tetejét.
	A mosogatószeres rekesz fedelét blokkolja a tableta.	A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.
	Tablettákat használata gyors vagy rövid programban.	A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz.
	A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására.	Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	Cserélje ki a mosogatószert.

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Vízfoltok a műanyag részekben.	A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.	Használjon intenzívebb programot használjon (többszöri vízcsere). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítőszert. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el. Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert.
	A sőtartály fedele [22] nincs lezárva.	Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.
	Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorroziót csak látszólag lehet letörölni.	Lásd a „Sérült poharak és edények” c. fejezetet.
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényben, a tartályon vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el. Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 35°dH-nál (6,2 mmol/l).	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket. A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.
	A 3 in 1 mosogatószer vagy bio-öko mosogatószer nem elég hatékony.	Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószert, sót, öblítőszert).
	A mosogatószer túl alacsony adagolása.	Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószert.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet:	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.	Megfelelő mosogatószert töltsön be, helyes adagolással.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.	Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.
	Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrészen).	Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”	Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást (lásd a Vízlágyító berendezés/ speciális só c. fejezetet).
Elszíneződés a műanyag részekben.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet:	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°
Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.	A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.	Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Eltávolítható fátyolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Túl sok öblítőszer.	Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.	Töltsön be öblítőszerrel és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).
	Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz tetejét.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Programjavaslat Eco 50°
Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógépállók, csak mosogatógépben tisztíthatók.	Használjon mosogatógépben is elmosogatható poharakat. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után). Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist. A vízlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra). Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószerrel.
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	Rozsdamentes evőeszközöket használjon.
	Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak, stb.) együtt mosogatják el.	Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott.	A sótartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott só távolítsa el.



Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
A készülék nem indul.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét.
	A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Zárja be az ajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	Végezzen resetet. (Lásd a Program megszakítása).
Készülék-beállításra (keménység, öblítés,...) nincs lehetőség.	A készülék éppen programot hajt végre. Beállítás csak a program kezdetén lehetséges.	Végezzen resetet (lásd a Program megszakítása c. részt), és végezze el a beállítást a használati útmutató szerint.
Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni.	A gyerekzár aktív.	Kapcsolja ki a gyerekzárát. (Lásd a használati útmutatót hátul a borítólapon)
Az ajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	Az ajtót nagyobb erőfeszítéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés akadályozza.	Ellenőrizze a készülék beépítését: Az ajtóknak vagy a berendezés egyes részeinek becsukáskor nem szabad ütközniük.
A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.
Mosogatószer-maradványok a mosogatószer-kamrában.	A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.	A mosogatószer csak a száraz mosogatószer-kamrába töltsse be.
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót.
	A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását.	Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat nem nyomja-e be a hátfalat.
	Az áram- és/vagy vízbevezetés megszakadt.	Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízbevezetést.
Kattogó zaj a betöltőszelepnél.	Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.	Nem lehetséges megoldás.
Kopogó vagy csörgő.	Kisebbs mennyiségű berakott edény esetén a vizugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.	Tegyén be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépben.
	A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.	A könnyű edényt stabilan helyezze be.

hu Mi a teendő zavar esetén?

Hibajelenség	Oka	A hiba elhárítása
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.	Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsé fel öblítőszerrel.
	Kiömlött az öblítőszer.	Távolítsa el az öblítőszeret egy ruhával.

Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett [28] típusablán talál meg.



Bízzon meg a gyártó kompetenciájában. Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

* modelltől függően

Felállítás és csatlakoztatás

A szabályos üzemelés érdekében a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A hozzáfolyási és lefolyási adatoknak, valamint az elektromos csatlakoztatási értékeknek meg kell felelniük az előírt kritériumoknak, amelyeket a következő bekezdések, ill. a szerelési útmutató tartalmaz.

Szerelés közben be kell tartani a munkafázisok sorrendjét:

1. Ellenőrzés a kiszállításnál
2. Felállítás
3. Szennyvíz-csatlakozás
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Elektromos csatlakoztatás

Csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési utasítás
- Garancia*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez*
- Hálózati kábel

* modelltől függően

Biztonsági útmutatások

Kérjük, vegye figyelembe a „Beszerelésnél” c. fejezetet!

Kiszállítás

Az Ön készülékének kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Eközben kis vízfoltok maradtak vissza. Ezek az első mosogatás után eltűnnek.

Műszaki adatok

Súly:

max. 24 kg

Feszültség:

220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz

Teljesítményszükséglet:

2,0–2,4 kW

Biztosíték:

10/16 A (UK 13A)

Teljesítményfelvétel:

kikapcsolt üzemmód (Po)* 0,10 W

bekapcsolva hagyott üzemmód

(készület) (PI)* 0,10 W

*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint

A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.

Víznyomás:

legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Befolyó vízmennyiség:

min. 10 liter/perc

Víz hőmérséklet:

max. hőmérséklet 25 °C

Felállítás

A szükséges beépítési méreteket a szerelési utasításban találja meg. A készüléket vízszintesen kell felállítani. Közben ügyelni kell arra, hogy a gép stabilan álljon.

- A készüléket minden további nélkül be lehet építeni fa vagy műanyag falak közé egy konyhai szekrény sorba.

Szennyvíz-csatlakozás

1. A szükséges munkafázisokat a szerelési utasításban találja meg, adott esetben lefolyócsonkos szifont kell felszerelni.
2. A szennyvízlevezető tömlőt a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a szifon lefolyócsonjára.
Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg, és hogy a zárófedél ne akadályozza a lefolyóban a szennyvíz lefolyását!

Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), maximum 1 MPa (10 bar). Nagyobb nyomás esetén: építsen be nyomáscsökkentő szelepet.


Befolyó vízmennyiség:

Min. 10 liter/perc

Víz hőmérséklet:

Max. hőmérséklet 25 °C

Elektromos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítást lásd a típustáblán [28].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhető kell, hogy legyen.
Ha a villásdugó nem szabadon hozzáférhető, az idevágó biztonsági előírások teljesítéséhez a beszerelésnél be kell iktatni előtétként egy legalább 3 mm érintkezőnyílású összpólusú.
- A csatlakozáson változtatásokat csak szakember végezhet.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgáltatón keresztül szabad beszerezni.
- Ha hibaáram-védőkapcsolót alkalmaz, akkor csak a  jellel ellátott típusok valamelyikét használja. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a víz-bevezetést.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Húzza ki a készüléket, közben óvatosan húzza ki a tömlőt is.

Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

A készüléket a következő lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Zárja be az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
4. Válassza a legmagasabb hőmérsékletű programot.
5. Nyomja meg a START gombot 3. Programlefutás indul.
6. Kb. 4 perc után addig nyomja a START gombot 3, amíg minden kijelzés el nem alszik.
Kb. 1 perc után a készülék teljes szivattyúzása megtörtént.
7. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1.
8. A vízcsapot el kell zárni, a bevezető-tömlőt ki kell csavarni és a vizet hagyni kell kifolyni.


A készüléket csak állítva szabad szállítani.

(Azért, hogy a maradék-víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.)

Fagyállóság

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben (pl. nyaralóban) áll, a készüléket teljesen le kell üríteni (lásd a Szállítás-t).

Gyerekzár (ajtóreteszelés) *



Az ajtó kinyitásához mozgassa el a kart jobbra, és húzza meg az ajtófogantyút.

A készülék ajtaját mindig teljesen csukja be, ha a felügyelet nélkül hagyja. Csak így óvhatja meg gyermekeit a lehetséges veszélyektől.

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha AquaStop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát.
A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az AquaStop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be.
Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt AquaStop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az AquaStop csatlakozó előtti meghibásodott vezetékekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania.
A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

 Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9000917438 hu (9703) 550EA