

Tukaj je shematsko prikazana energijska etiketa z razlagami. Energijsko etiketo aparata najdete na strani ali na sprednji strani aparata. Etiketo odlepите in jo nalepite tukaj. Energijska etiketa vsebuje pregled specifičnih vrednosti vašega aparata.






Mnoge nadaljnje pomembne informacije najdete tudi v vaših navodilih za uporabo in namestitvev.

Ta priloga je del navodil za uporabo. Prosimo, shranite vso dokumentacijo za poznejšo uporabo.

## i Pravilna izbira pralnega sredstva

Za pravilno izbiro pralnega sredstva, temperature in načina pranja perila upoštevajte našitek za vzdrževanje, glejte tudi spletno stran [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)


Na spletni strani [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete tudi mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za uporabo v gospodinjstvu.

Perilo in vrsta tkanine	Program pranja	Temperatura pranja	Pralno sredstvo
<b>Belo</b> perilo iz lana ali bombaža, ki ga je mogoče kuhati 	Bombaž	20 °C - 90 °C	Univerzalno pralno sredstvo z belilom in optičnimi posvetlitvami
<b>Barvno</b> perilo iz lana ali bombaža 	Bombaž	20 °C - 60 °C	Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev
<b>Barvno</b> perilo, ki je preprosto za nego, sintetika 	Enostavna nega	20 °C - 60 °C	Pralno sredstvo za barvno/občutljivo perilo brez sredstev za optično posvetlitev
Občutljiva in fina tkanina, svila ali viskoza 	Občutljivo perilo/Svila	20 °C - 40 °C	Pralno sredstvo za občutljivo perilo
Volna 	Volna	20 °C - 40 °C	Pralno sredstvo za volno

## i Napotki za ohranjanje narave in varčevanje

Dodatno k napotkom v Navodilih za uporabo lahko z upoštevanjem naslednjih napotkov prihranite dodatne stroške in še bolj ohranjate okolje.

Pri malo ali normalno umazanem perilu lahko znižate porabo energije (z znižanjem temperature pranja) in porabo pralnih sredstev.

 <p>Zmanjšana temperatura in manjša količina pralnega sredstva po priporočenem doziranju Lažje</p>	Lažje	Ni opaziti umazanije in madežev. Kosi oblačil so se navzeli telesnega vonja, npr. lahka poletna ali športna oblačila (nošena le nekaj ur), majice, srajce, bluze (nošene do enega dneva), posteljnina ali brisače za goste (uporabljane do enega dneva)
	Nor-malno	Umazanija je vidna, nekaj madežev je opaznih, npr. majice, srajce, bluze (prepotene, večkrat nošene), brisače, posteljnina (uporaba do enega tedna)
	Močno	Umazanija in/ali madeži so razločno vidni, npr. krpe za posodo, otroško perilo, poklicna oblačila

9405 / 900092572










## sl Informacije o evropski določbi

V skladu z uredbo (EU) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovano gospodinjstkih pralnih strojev št. 1015/2010 so v nadaljevanju navedeni obsežnejši podatki o aparatu. Podatki o izdelku so namenjeni doseganju varčnega in okolju prijaznega delovanja aparata.

## i Informacije o izdelku

### ● Preizkusni programi učinkovitosti za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom ) so primerni za pranje običajno umazanega bombažnega perila in so najučinkovitejši z vidika porabe vode in energije.

Standardni programi za bombaž v skladu z uredbo (EU) št. 1015/2010	Polnitev	približno trajanje programa
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	8 kg	3½ h
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 h
Program Bombaž  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 h

Programska nastavitev za preverjanje in uvrščanje po porabi energije v skladu z direktivo 2010/30/EU s hladno vodo (15 °C). Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na všiti etiketi za nego. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od podane programske temperature.

### ● Poraba energije v izključenem in vključenem stanju

Izključeno stanje:	0,13 W	vključeno stanje (pripravljenost):	2,53 W
--------------------	--------	------------------------------------	--------

### ● Trajanje programa, preostala vlažnost, poraba električne energije in vode za glavne programe (približni podatki)

Program	približna preostala vlaga			
	WA.32 ...	WA.28 ...	WA.24 ...	WA.20 ...
	WM16 ...	WM14 ...	WM12 ...	WM10 ...
	maks. 1600 vrt/min	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	44 %	48 %	53 %	62 %
Enostavna nega	40 %	40 %	40 %	40 %
Občutljivo perilo/Svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %	45 %

**Podatki o preostali vlagi**, ki temeljijo na podatkih o od programa odvisni omejitvi števila vrtljajev pri ožemanju in največji količini polnjenja.

**Približne podatke za trajanje programa, porabi energije in vode pri glavnih programih pranja najdete v navodilih za uporabo.**

Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.