



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtete Návod
k použití!
A projdete Návod k montáži!**


1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-35	tvrdá	5,5-6,2	H:07


* pouze před prvním
mytím nebo při
změně
tvrdosti vody



Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslíková indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslíkové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvyší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.




Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...




Odšroubujte víko.



Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.




Naplňte speciální sůl
(nikdy mycí
prostředek!).




Uzavřete
víko.
Okamžitě
myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...



Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.




Doplňte
leštido.



Uzavřete
víko.
CVAK!

Plnění mycího prostředku



Více nečistot, více mycího prostředku ...




Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované
prostředky nejsou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.



Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.



Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

5

Zapnutí myčky nádobí

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky.

	Intenzivně 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°	Předmytí
Doba v hod: min.	←	3:20 - 1:15	→	←	0:29	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	←	1,00 - 0,40	→	←	0,45	0,05
Spotřeba vody v litrech	←	10,5 - 6	→	←	6	3

9

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

8 7

Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...



Úspora času (VarioSpeed+)
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.



Intenzivní zóna
... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.



HygienePlus
... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.



Extra sušení
... vívem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulostivé nádobí.)


** podle modelu

Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte




Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...




nasadte ...




Zašroubujte sítkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte síťka a odčerpajte vodu.
- Povolte šrouby na krytu (Torx T 20).
- Vytáhněte kryt směrem nahoru.
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Nasadte a pevně přišroubujte kryt.
- Nasadte síťka.


Ostříkovací rameno ... odstraňte ucpání/ usazeniny




vytáhněte ostříkovací rameno směrem nahoru ...



vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...




Nasadte ostříkovací rameno ...




Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "E:1"	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípoje vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná síťka	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře).
Svítlí ukazatel "E:24" a "E:25"	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítlí ukazatel "E:25" a "E:26"	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).

Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.
------------------	---	---

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice 	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená Ostříkovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.

Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/části nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Správné uložení ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.