


























Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p>Название программы</p> <p>Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.</p>	<p>Макс. загрузка;</p> <p>* сниженная загрузка при установке функции Speed Perfect (Быстрая стирка) </p> <p>Температура</p> <p>Скорость отжима (в зависимости от модели)</p> <p>Возможные программные установки</p>
<p>Cottons (Хлопок)</p> <p>Ноские текстильные изделия, устойчивые к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.</p> <p>Cottons (Хлопок) + Prewash (предв. стирка): моющее средство распределите по ячейкам I и II</p> <p>Указание: При установке функции Speed Perfect (Быстрая стирка)  подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.</p>	<p>макс. 7 кг/4* кг</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>
<p>Easy-Care (Синтетика)</p> <p>Текстильные изделия из синтетических или смешанных тканей</p> <p>Easy-Care (Синтетика) + Prewash (предв. стирка): моющее средство распределите по ячейкам I и II</p>	<p>макс. 3,5 кг</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>
<p>Mix (Быстрая стирка/Смешанное бельё)</p> <p>Смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей</p>	<p>макс. 3,5 кг</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>
<p>Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк)</p> <p>Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных тканей (например, шёлковые блузки, шали)</p> <p>Указание: Используйте пригодное для стирки тонкого белья и шёлка моющее средство.</p>	<p>макс. 2 кг</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p> Wool (Шерсть)</p> <p>Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе</p> <p>Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе)</p> <p>Указания</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Шерсть животного происхождения, например, ангоры, альпаки, ламы, овечья. ■ Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти. 	<p>макс. 2 кг</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 об/мин</p> <p>-</p>
<p>Rinse /Spin  (Полоскание /Отжим)</p> <p>Программа для полоскания или отжима белья</p> <p>Указание: Если требуется только полоскание без отжима, выберите дополнительную программную установку Rinse Plus  (Дополнительное полоскание).</p>	<p>макс. 7 кг</p> <p>-</p> <p> ... 1400 об/мин</p> <p>Easy-iron  (Лёгкое глажение)</p>
<p>Empty (Слив)</p> <p>воды для полоскания, например, после установки  (Без отжима)</p>	<p>макс. 7 кг</p> <p>-</p> <p> ... 1400 об/мин</p> <p>-</p>
<p>SuperQuick 15' (Супербыстрая 15')</p> <p>Очень короткая программа ок. 15 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья</p>	<p>макс. 2 кг</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 об/мин</p> <p>-</p>
<p>Dark Wash (Джинсы)</p> <p>Тёмные текстильные изделия из хлопка и тканей, не требующих особого ухода</p> <p>Текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.</p>	<p>макс. 3,5 кг</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>
<p>Shirts/Blouses (Рубашки/Блузы)</p> <p>Не требующие глажения рубашки/блузы из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей</p> <p>Указание: Для стирки тонкого белья или рубашек/блуз из шёлка выберите программу Тонкое бельё/Шёлк.</p>	<p>макс. 2 кг</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 800 об/мин</p> <p>Eco Perfect , Speed Perfect , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)</p>

Программа/Вид белья/Указания	Установки
Down Wear (Пуховики) Пуховые текстильные изделия, подушки, пледы или пуховые одеяла, пригодные для машинной стирки Указания <ul style="list-style-type: none"> ■ Большие изделия стирайте отдельно. ■ Используйте средство для стирки деликатного белья. ■ Экономно дозируйте моющее средство. 	макс. 2 кг ❄ - 60 °C ▽ ... 1200 об/мин Eco Perfect  , Speed Perfect  , Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)
Sports, Fitness (Спортивная) Текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга Указания <ul style="list-style-type: none"> ■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером. ■ Перед стиркой тщательно очистите юквету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера. 	макс. 2 кг ❄ - 40 °C ▽ ... 800 об/мин Eco Perfect  , Speed Perfect  , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)
Anti-allergy (Гипоаллергенная особая) Ноские текстильные изделия Указание: Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	макс. 7 кг/5* кг ❄ - 60 °C ▽ ... 1400 об/мин Eco Perfect  , Speed Perfect  , Easy-iron  (Лёгкое глажение), Rinse Plus  (Дополнительное полоскание)



Нормы расхода

Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы и остаточная влажность для основных программ стирки

(ориентировочные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Вода*	Продолжительность программы*
Cottons (Хлопок) 20 °C	7 кг	0,26 кВт*ч	73 л	2 1/2 ч
Cottons (Хлопок) 40 °C	7 кг	0,98 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 60 °C	7 кг	1,12 кВт*ч	73 л	2 3/4 ч
Cottons (Хлопок) 90 °C	7 кг	2,19 кВт*ч	83 л	2 3/4 ч
Easy-Care (Синтетика) 40 °C	3,5 кг	0,64 кВт*ч	58 л	1 3/4 ч
Mix (Быстрая стирка/Смешанное бельё) 40 °C	3,5 кг	0,54 кВт*ч	51 л	1 ч
Delicate/Silk (Тонкое бельё/Шёлк) 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	35 л	3/4 ч
Wool (Шерсть) 30 °C	2 кг	0,17 кВт*ч	40 л	3/4 ч

Программа	Приблизительные данные об остаточной влажности**		
	WA...28... макс. 1400 об/мин	WA...24... макс. 1200 об/мин	WA...20... макс. 1000 об/мин
Хлопок	48 %	53 %	62 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %
Тонкое бельё/Шёлк	30 %	30 %	30 %
Шерсть	45 %	45 %	45 %

* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, жёсткости воды и температуры поступающей воды, а также температуры помещения, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

** Показатели остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.

Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка

Следующие программы подходят для стирки изделий из хлопка со средней степенью загрязнения и при этом являются самыми эффективными с точки зрения расхода воды и электроэнергии.

Стандартные программы для изделий из хлопка согласно Регламенту (ЕС) № 1015/2010		
Программа + Температура + Клавиша	Загрузка	Продолжительность программы
Cottons (Хлопок) + 60 °C + Eco Perfect (Экономичная)	7 кг	4 ч
Cottons (Хлопок) + 60 °C + Eco Perfect (Экономичная)	3,5 кг	4 ч
Cottons (Хлопок) + 40 °C + Eco Perfect (Экономичная)	3,5 кг	4 ч

Установка программы для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/ЕУ при использовании холодной воды (15 °C).
Указанная температура программы определяется температурой на этикетке с указаниями по уходу на изделии. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.

WAQ2445XME / ...

9001025003 (9410)

