

TR Enerji verimliliği

EN Energy efficiency



TR Elektronik güç kontrolü

EN Electronic power control



TR Otomatik kablo toplama

EN Automatic cord rewind

PSP312SK-001_v01

PROFiLO

http://www.profilo.com.tr/

PSP312SK

PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

ECO SAVE

ELEKTRIKLI SÜPÜRGE

/Vacuum cleaner



PSP312SK

TR KULLANMA KILAVUZU **ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE** 6-10

EN USER MANUAL **VACUUM CLEANER** 11–15

PSP312SK

PROFiLO

dayanıklı ev aletleri

ECO SAVE

ELEKTRIKLI SÜPÜRGE

/Vacuum cleaner



PROFiLO

http://www.profilo.com.tr/

A















TR

Sayın Müşterilerimiz!

Bu ürünümüzü seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve Profilo kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz.

En iyi sonuçları almak için yalnızca orijinal Profilo aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarlar özel olarak bu ürün için tasarlanmışlardır.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Önemli güvenlik talimatlarına özellikle dikkat edin. Bu kullanım Kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanım kılavuzunu da veriniz. Kullanım kılavuzları birçok model için yapılabilir. Sizin cihazınız ile kullanım kılavuzu detaylarında farklılık olabilir. Dikkat ederek okumanızı rica ederiz.

Önemli güvenlik talimatları

⚠ TEHLİKE! / Uyarı!
Sağlıkla ilgili tehlike

- Kablosu, gövdesi ya da tutma yerinde gözle görülür bir hasar varsa cihazı kullanmayın. Böyle bir durum olması halinde cihazı yetkili servise götürün.
- Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmaması için üreticinin kendisi, yetkili servisi ya da uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz yalnızca yetkili servisimiz tarafından onarılabilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bir sorun olması halinde lütfen yetkili servis ile irtibata geçin.
- Temizlemeden, montajını yapmadan ya da sökmeden önce cihazın fişini mutlaka çekin.
- Parçalarını değiştirmeden önce ya da kullanım esnasında hareketli parçalarına yaklaşacağınız zaman cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.
- Elektrikli süpürgeyi insanları ya da hayvanları temizlemek için kullanmayın ve hortum başını gözlerden ve kulaklardan uzak tutmaya özen gösterin.
- Elektrikli süpürgeyi sıvıları ya da diğer nemli kirleri temizlemek için kullanmayın.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda aletler 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılabilir. Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından başlarında bir yetişkin olmadan gerçekleştirilmemelidir.

⚠ UYARI!
Buna uyulmaması cihaza zarar gelmesine yol açabilir

- Elektrikli süpürgeyi yalnızca 16 A sigortaya sahip 220-240 V bir prize takın.
- Prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
- Elektrikli süpürgeyi ya da fırçalarını kablosunun üzerinden geçirmeyin çünkü bunu yaparak kablonun yalıtımına zarar verebilirsiniz.
- Elektrikli süpürgeyi filtrelerini takmadan ya da filtreleri zarar görmüş durumdayken kullanmayın.
- Elektrikli süpürgenin içine şunları çekmeyin: kibrit, sigara izmariti, sıcak kül. Elektrikli süpürgenin içine sivri cisimler çekmekten kaçının.
- Emiş hortumunu, borularını ve hortum başlarını kontrol edin ve içlerindeki kirleri alın.
- Un, çimento, alçı, yazıcılar ve fotokopi makinelerinin tonerleri, vb. ince tozları elektrikli süpürgenin içine çekmeyin.
- Çalışırken elektrikli süpürgenin hava deliklerini kapatmayın. Aksi takdirde sıcak hava elektrikli süpürgeden dışarı çıkamaz ve bu durum motorun aşırı ısınarak arızalanmasına ya da plastik parçaların deforme olmasına yol açabilir.

Notlar/Notes

ÖNERİLER
Ürünle ilgili bilgiler ve kullanıma dair öneriler

- Bu elektrikli süpürge yalnızca evde kullanım içindir.
- Cihazı yalnızca kapalı mekanlarda ve yalnızca kuru zeminleri temizlemek için kullanın. Suyla temizlenmiş bir halı üzerinde elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce halıyı kurutun.

Teknik parametreler

Elektrikli süpürgenin modeli ve teknik parametreleri sınıflandırma etiketinde belirtilmiştir. Şebeke koruması 16 A. Ses/video cihazlarında parazite yol açmaz. (Süpürgenin altındaki rayting plate de yazılır)

Topraklanması gerekmez ⏚.

Profilo elektrikli süpürgeleri geçerli kuralların gerekliliklerini karşılamaktadır.

Cihaz şu direktiflerin gereksinimleriyle uyumludur:

– Belirli voltaj limitleri dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli aletler (LVD) – 2006/95/EC.
– Elektromanyetik uyumluluk (EMC) – 2004/108/EC.

Gürültü seviyesi: 84 dB/A.

Bu elektrikli süpürgede siklon filtreleme yapan ve süpürgenin geleneksel bir toz torbası olmadan kullanılabilmesini sağlayan "CYCLONE" toz bölmesi bulunmaktadır. Bu siklon filtreyi diğer filtrelerden ayıran bir özelliği, katı kirleri ayırmak için hava akımı türbülansı kullanmasıdır. Kirlerin ayrılması, dairesel kesitin dönen havanın kirleri bölmenin duvarlarına doğru ittiği bölümünde gerçekleşir. Başta temiz olan hava köpük giriş filtresine ve yıkanabilir HEPA giriş filtresine (Yüksek Verimli Partikül Hava) gönderilir. Yıkanabilir HEPA giriş filtresinde, filtrenin kirlendiğinde akan suyun altında temizlenebilmesini ve yeniden kullanılabilmesini sağlayan özel bir filtreleme malzemesi kullanılmıştır.

Statik elektrik

Havadaki nemin az olduğu alanlardaki bazı yüzeyler temizlenirken cihazda elektrik yükü oluşabilir. Bu normal bir durumdur ve cihaza zarar vermediği gibi, arıza olarak da değerlendirilmez.

Bunu en aza indirmek için şunları yapmanızı tavsiye ederiz:

- cihazın borusunu odadaki metal cisimlere değdirerek cihazın elektrik yükünü boşaltın,
- odadaki havanın nemini artırın,
- her yerde bulunabilen statik elektrik önleyicilerden kullanın.

Cihazın yapısı A

❶ Çıkış filtresi (Egzos) kapağı
❷ Süpürme ucunun veya teleskopik (uzayabilen) borunun takıldığı kanca
❸ Fiş ve elektrik kablosu
❹ Açma/kapama ve emiş gücü kontrolü düğmesi
❺ "CYCLONE" toz bölmesi doluluk göstergesi
❻ Kablo toplama düğmesi
❼ "CYCLONE" toz bölmesini açma yeri
❽ Elektrikli süpürge taşıma kulpu
❾ Sürgü - mekanik emiş gücü regülatörü
❿ Süpürme hortumu
⓫ Takmak için kancası olan teleskopik boru
⓬ "Mikrofiltre" çıkış filtresi (elektrikli süpürgeye takılır)
⓭ Köpük egzos filtresi (elektrikli süpürgenin egzos filtresi kapağına takılır)
⓮ HEPA H13 giriş filtresi ("CYCLONE" toz bölmesine takılır).
⓯ Köpük giriş filtresi (toz bölmesine takılır) "CYCLONE", HEPA giriş filtresi gövdesine
⓰ "CYCLONE" Toz bölmesi (elektrikli süpürgenin çıkarılabilir bir parçasıdır)
⓱ "CYCLONE" Toz bölmesi konisi ("CYCLONE" toz bölmesine takılır)
⓲ Değiştirilebilir halı ve sert zeminler için fırçalı süpürme ucu
⓳ Aralık emiş ucu
⓴ Küçük fırçalı süpürme ucu
㉑ Küçük emiş ucu

Elektrikli süpürgenin kullanım için hazırlanması B

① Emiş hortumunun ucunu elektrikli süpürgenin girişine sokun. Hortum doğru takıldığında "tık" sesi duyulması gerekir.

② Hortumun diğer ucu (tutma yeri) teleskopik borusuna takılır.

③ Sürgüyü kaydırmak ve boruyu dışarı itmek suretiyle teleskopik borusunun uzunluğunu ayarlayın.

④ Emiş borusunun diğer ucuna istediğiniz süpürme ucunu ya da fırçasını takın.

⑤ Değiştirilebilir emici fırçayla ahşap zeminler, plastik, seramik fayanslar gibi sert yüzeyleri temizlemek için, resimde gösterildiği şekilde emici fırçanın üzerindeki düğmeye basarak fırçayı dışarı çıkarın ////////.

⑥ Elektrik kablosunu fişinden **(3)** tutup çekin ve elektrik süpürgeden çıkarın.

⚠ ***Elektrik kablosunu dışarı çekerken, kablonun sonuna gelindiğini gösteren sarı çizgiye dikkat edilmelidir. Daha fazla çekilme (bir yere takılma) durumunda kablo zarar görebilir.***

⑦ Fişi elektrik prizine takın.

Elektrikli süpürgeyi çalıştırmadan önce “CYCLONE” toz bölmesini ve giriş ve çıkış filtrelerini elektrikli süpürgeye taktığınızdan emin olun.

⑧ Açma/kapama düğmesine **(4)** basarak elektrikli süpürgeyi çalıştırın.

⑨ Elektrikli süpürgede, yerlerin temizlenmesi esnasında emiş gücünü ayarlayabilmenize imkan veren elektronik bir güç regülatörü bulunmaktadır. Düğmeyi **(4)** sağa ya da sola çevirerek emiş gücünü artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

⑩ Elektrikli süpürgede ayrıca hortumun tutma yerinde bulunan bir mekanik emiş gücü kontrolü **(9)** vardır. Bu sayede düğmeden **(4)** ayar yapmaya gerek olmadan emiş gücünü geçici olarak biraz ayarlayabilirsiniz.

“CYCLONE” toz bölmesinin çıkarılması/ takılması C

Elektrikli süpürgenin kirleri içinde tutan çıkarılabilir bir “CYCLONE” toz bölmesi bulunmaktadır (bu, elektrikli süpürgenin çıkarılabilir bir parçasıdır). “CYCLONE” toz bölmesi dolar dolmaz boşaltılmalıdır.

Elektrikli süpürgenin “CYCLONE” toz bölmesinin bulunduğu yerde bir güvenlik valfı bulunmaktadır. Emiş hortumu ya da ucuna takılmış olan parça tamamen tıkandığında ya da “CYCLONE” toz bölmesi aşırı dolduğunda bu valf aktifleşir (açılır). Valf açıldığında elektrikli süpürgeden belirli bir ses duyulur (“bir pır pır sesi”).

① Elektrikli süpürgede bir “CYCLONE” toz bölmesi dolu göstergesi **(5)** bulunmaktadır. Elektrikli süpürge çalışırken (elektrikli süpürge tam güçle çalışırken ve emiş hortumu başı temizlenen yüzeyden yukarı kaldırıldığında) “CYCLONE” toz bölmesi tamamen kırmızı olduğunda “CYCLONE” toz bölmesinin boşaltılması gerekiyor demektir. “CYCLONE” toz bölmesi dolu göstergesi **(5)** emiş hortumunun ya da hortuma bağlanan parçanın tıkanması halinde de çalışabilir.

② Açma/kapama düğmesine **(4)** basarak elektrikli süpürgeyi kapatın.

③ Elektrik kablosunun fişini prizden çekin.

④ Hortum ucunun iki yanındaki düğmelere basın ve hortum ucunu elektrikli süpürge giriş deliğinden çıkarın.

⑤ “CYCLONE” toz bölmesinin açma yerini **(7)** yukarı kaldırın ve “CYCLONE” toz bölmesini **(16)** elektrikli süpürgeden çıkarın.

⑥ “CYCLONE” toz bölmesini çöp kutusuna götürün. “CYCLONE” toz bölmesindeki düğmeye basarak bölmenin alt tarafını açın ve içindekileri çöpe boşaltın.

⑦ Bölmeyi boşalttıktan sonra altını kapatın. Bölmenin altındaki kapağın yerine doğru şekilde yerleştiğinden emin olun.

Bölme tam olarak kapanmalıdır. Aksi takdirde toz elektrikli süpürgenin içine dolar ve emiş gücü azalır.

⑧ Boş “CYCLONE” toz bölmesini elektrikli süpürgeye takın. Bölme yerine doğru bir şekilde oturduğunda “tık” sesi duyulur.

Aşağıdakiler olduğunda “CYCLONE” toz bölmesinin boşaltılması gerekmektedir:

a) “CYCLONE” toz bölmesi dolu göstergesi açıldığında,

b) elektrikli süpürgenin emiş gücü azaldığında,

c) “CYCLONE” toz bölmesi dolduğunda.

Filtrelerin çıkarılması

Giriş filtresi, köpük filtresi (15), HEPA giriş filtresi (14), çıkış köpük filtresi (13), “Mikrofiltre” (12) kirlendiğinde bunları yenileriyle değiştirebilir, temizleyebilir, akan suyun altına sokabilirsiniz.

Filtreyi çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesinde yıkamayın.

Filtreler yalnızca doğal yolla kurutulabilir.

Filtreleri saç kurutma makinesi, ocak ya da radyatör kullanarak kurutmayın. (minimum 24 saat kurumasını bekleyin)

Filtreleri değiştirmeden önce elektrikli süpürgeyi kapattığınızdan ve elektrik kablosunun prizden çekili durumda olduğundan emin olun.

HEPA GİRİŞ FİLTRESİ VE KÖPÜK GİRİŞ FİLTRESİ D

Küçük toz parçalarını almak için HEPA giriş filtresi **(14)** düzenli olarak temizlenmelidir. Köpük giriş filtresinin de **(15)** temizlenmesi gereklidir.

“CYCLONE” toz bölmesini çıkarın ve paragraf **(C)**'de anlatıldığı şekilde boşaltın.

① HEPA köpük giriş filtresini **(14)** “CYCLONE” toz bölmesinden çıkarın.

② Köpük giriş filtresini **(15)** çıkarın. Köpük giriş filtresi **(15)** kirlenmişse yenisiyle değiştirilebilir, temizlenebilir ya da akan sudan geçirilebilir. Filtreyi yerine geri takmadan önce mutlaka kurutun.

Köpük giriş filtresinin **(15)** temel amacı HEPA giriş filtresini **(14)** aşırı kirlenmeye karşı korumaktır.

Güvenlik sebebiyle nemli ya da hasar görmüş bir köpük giriş filtresi (15) kesilikle cihaza takılmamalıdır.

- HEPA giriş filtresinin **(14)** kıvrımlarını temizleyin. Eğer hasar görmüşse yeni bir filtre ile değiştirilmelidir. HEPA giriş filtresi **(14)** kirlenmişse yenisiyle değiştirebilir, temizleyebilir ya da akan sudan geçirebilirsiniz. Filtreyi yerine geri takmadan önce mutlaka kurutun (24 saat kuruduktan ve emin olduktan sonra yerine takın).

Güvenlik sebebiyle nemli ya da hasar görmüş bir HEPA giriş filtresi (14) kesinlikle cihaza takılmamalıdır.

- Yeni/veya yıkanıp kurutulmuş bir HEPA giriş köpük filtresini **(15)** eski yerine takın.

③ Yeni/veya yıkanıp kurutulmuş bir HEPA giriş filtresini **(14)** toz bölmesindeki eski yerine takın.

④ HEPA giriş filtresini **(14)** (kurumadan asla yerine takmayın) taktığınız "CYCLONE" toz bölmesini elektrikli süpürgedeki yerine takın. Bölme yerine oturduğunda bir "tık" sesi duyulur.

HEPA giriş filtresini (14) kullanımınıza bağlı olarak yılda 1 kullanımdan sonra değiştirmeniz önerilir.

"CYCLONE" toz bölmesine HEPA giriş filtresini (14) takmadan elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın. HEPA giriş filtresi (14) olmazsa "CYCLONE" toz bölmesi elektrikli süpürgeye takılamaz.

"MİKROFİLTRE" ÇIKIŞ FİLTRESİ VE ÇIKIŞ KÖPÜK FİLTRESİ

E

① "Mikrofiltre" çıkış filtresini **(12)** değiştirmek için filtre kapağındaki kancaya basın ve filtre kapağını elektrikli süpürgeden çıkarın.

② "Mikrofiltre" çıkış filtresini **(12)** çekerek yerinden çıkarın.

"Mikrofiltre" çıkış filtresi **(12)** kirlenmişse yeni bir filtreyle değiştirebilir, temizleyebilir ya da akan sudan geçirebilirsiniz. Filtreyi yerine geri takmadan önce mutlaka kurutun.

Güvenlik sebebiyle nemli ya da hasar görmüş bir "Mikrofiltre" çıkış filtresi (12) kesinlikle cihaza takılmamalıdır .

③ Yeni / veya yıkanıp kurutulmuş filtreyi dikkatli bir şekilde eski yerine takın.

④ Köpük çıkış filtresini çekerek filtre kapağından **(1)** çıkarın.

Çıkış köpük filtresi **(13)** kirlenmişse yeni bir filtreyle değiştirebilir, temizleyebilir ya da akan sudan geçirebilirsiniz. Filtreyi yerine geri takmadan önce mutlaka kurutun (Kuruması için minimum 24 saat bekleyin).

Güvenlik sebebiyle nemli ya da hasar görmüş bir çıkış köpük filtresi (13) kesinlikle cihaza takılmamalıdır.

⑤ Yeni / veya yıkanıp kurutulmuş filtreyi dikkatli bir şekilde eski yerine takın.

⑥ Filtre kapağını, kapağın sağ tarafındaki iki uç elektrikli süpürgenin gövdesindeki deliklere gelecek şekilde koyun ve filtre kapağını bastırarak kancasının gövdeyi tutmasını sağlayın. Filtre kapağı yerine oturunca "tık" sesi duyulur.

Elektrikli süpürgeyi giriş ya da çıkış filtrelerini takmadan kullanmayın.

Hasar görmüş giriş ve çıkış filtreleri daima fabrika tarafından üretilmiş orijinal yeni filtrelerle değiştirilmelidir.

"CYCLONE" TOZ BÖLMESİNİN KONİSİ

F

"CYCLONE" toz bölmesinin konisini düzenli olarak temizlemek gerekmektedir.

① "CYCLONE" toz bölmesini **(C)** bölümünde anlatıldığı şekilde yerinden çıkarın.

② "CYCLONE" toz bölmesindeki düğmeye basın ve bölmenin altını açın. "CYCLONE toz bölmesi doluysa, **(C)** bölümünde anlatıldığı şekilde boşaltın.

③ Koniyi, kenarındaki iki çıkıntının bölmedeki deliklerden çıkacağı şekilde çevirin. Koniyi çıkarın.

④ "CYCLONE" toz bölmesi konisi **(17)** kirlenmişse akan suyun altından geçirebilirsiniz. Koniyi yerine geri takmadan önce kurutmayı unutmayın.

⑤ "CYCLONE" toz bölmesinin sudan geçirdiğiniz konisini bölmedeki yuvasına, koninin kenarındaki çıkıntı bölmenin gövdesindeki deliğe gelecek şekilde takın. Koniyi sağa doğru çevirerek koninin kenarındaki iki çıkıntının bölmenin deliklerine girmesini sağlayın.

⑥ "CYCLONE" toz bölmesinin altını kapatın. Bölmenin altındaki kapağın yerine düzgün oturduğundan emin olun.

⑦ "CYCLONE" toz bölmesini elektrikli süpürgenin içindeki yerine takın. Bölme yerine oturduğunda "tık" sesi duyulur.

Kullanım sonrası yapılacaklar, temizlik ve bakım

G

① Açma/Kapama düğmesine **(4)** basarak elektrikli süpürgeyi kapatın.

② Elektrik kablosunu prizden çekin.

③ Toplama düğmesine **(6)** basarak kabloyu içeri sarın. Bu işlemi yaparken kablonun dolaşmaması ve elektrik kablosundaki fişin elektrikli süpürgeye çarpmaması için kabloyu tutun.

④ Teleskopik borusunu ve ucundaki emiş ucunu veya fırçalı süpürme ucunu yerlerinden çıkarın.

⑤ Teleskopik borusunu ve hortumu yerlerinden çıkarın.

⑥ Hortumun ucunda yanlarda bulunan iki düğmeye basın ve hortumun ucunu elektrikli süpürgenin giriş deliğinden çıkarın.

⑦ Elektrikli süpürgeyi ister yatay ister dikey şekilde saklayabilirsiniz. Hortum elektrikli süpürgeye bağlı olarak bırakılabilir, ancak hortumun saklama esnasında aşırı bükülmemesi gerekir.

Yatay pozisyonda saklama:

– Emici fırçalı süpürme ucunu elektrikli süpürgenin arka tarafında, çıkış filtresi kapağının üzerinde yer alan emici fırçalı süpürme ucu tutma kancasına takın.

Dikey saklama:

– Teleskopik boruyu süpürme ucuna takın,
– Daha sonra teleskopik boruyu elektrikli süpürgenin altında, ön tekerleğin yanında duran takma yerine sokun.

(8) Gerekiyorsa elektrikli süpürgenin gövdesini ve içini nemli bir bezle temizleyin (bulaşık deterjanı kullanılabilir) kurutun ve silin.

Ovarak temizleme maddeleri ya da çözücü maddeler kullanmayın.

Elektrikli süpürgeyi kullanırken karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar

SORUN	ÇÖZÜM
Elektrikli süpürgeden bir pır pır sesi duyulur.	• "CYCLONE" toz bölmesini ve diğer aksesuarları kontrol edin. Tıkanmaya yol açan şeyi alın veya "CYCLONE" toz bölmesini boşaltın ve temizleyin. • Filtreleri değiştirin veya temizleyin.
Elektrikli süpürge daha az etkili çalışıyor.	"CYCLONE" toz bölmesini boşaltın ve temizleyin, filtreleri değiştirin ya da temizleyin, emiş borusunu, hortumu ve hortum başını kontrol edin – tıkanmaya yol açan şeyleri alın.
Elektrik sisteminin sigortası attı.	Elektrik süpürgesi dışında aynı elektrik devresine takılı olan başka bir şey olup olmadığını kontrol edin. Sigorta yeniden atarsa elektrikli süpürgeyi yetkili servisimizde tamir ettirin.
Elektrikli süpürge çalışmıyor; gövdesi ya da elektrik kablosu hasarlı.	Elektrikli süpürgeyi yetkili servisimizde tamir ettirin.

Üretici firma cihazın teknik özelliklerini değiştirebilir.

Elektrikli süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için;

1) Elektrik süpürgeniz için her zaman orjinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuar kullanınız.

2) Optimum verimlilik için, Hepa filtreyi, çıkış egsoz filtrelerini düzenli temizleyin. Yılda 1 kere orjinali ile değiştirin. (Kullanım sıklığınıza bağlı olarak değişebilir.)

3) Süpürülecek yerin tipine göre motor gücüne ayarlayınız.

4) Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.

EEE yönetmeliğine uygundur.

Ekoloji – Çevre koruması



Her kullanıcı doğanın korunmasına yardımcı olabilir. Bunu yapmak zor ya da pahalı değildir. Bunu yapmak için:

Karton kutusunu geri dönüşüm noktasına teslim edin.

Polietilen (PE) poşetleri doğru çöp kutularına atın.

Cihaz eskiyince belediyelerimizdeki uygun bir çöp toplama noktasına teslim edin, çünkü cihazın parçaları çevre için tehlike oluşturabilir.

Cihazı ev çöplerinizi attığınız yere atmayın!

İthalatçı/imalatçı kullanım amacı dışındaki kullanımlar ya da yanlış kullanımlardan kaynaklı hasarlardan ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

İthalatçı/imalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

EN

Dear Customers!

Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Profilo products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Profilo accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this User's Guide for future reference.

Important safety instructions

DANGER! / WARNING!
Health hazard

- Do not operate the appliance if the cord, the housing or the handle is visibly damaged. In such a case, return the appliance to a service center.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance can only be repaired by qualified service personnel. Improper servicing may cause a serious hazard to the user. In case of defects please contact a qualified service center.
- Always unplug the appliance before cleaning, assembling or dismantling.
- Turn off the device and unplug it from an outlet before replacing the equipment or approaching moving parts during use.
- Do not use the vacuum cleaner to clean people or animals, pay special attention to keep the nozzles away from eyes and ears.
- Do not use the vacuum cleaner to clean liquids or other damp dirt.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CAUTION!
Not observance can result in damage to possessions

- Connect the vacuum cleaner only to a 220-240 V mains supply equipped with a 16 A fuse.
- Do not unplug by pulling on cord.
- Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the cord, it may cause damage to the cord insulation.
- Do not use the vacuum cleaner without the filters installed in the vacuum cleaner or if the filters are damaged.
- Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid picking up sharp objects.
- Check the suction hose, the tubes and the nozzles – remove the dirt from the inside.
- Do not vacuum fine dust such as: flour, cement, gypsum, toners for printers and copy machines etc.
- It is forbidden to cover up the air holes of the vacuum cleaner while it is working. Otherwise, the hot air has no way of exiting the vacuum cleaner, and this may lead to motor overheating causing a failure or a deformation of the plastic parts.

SUGGESTION
Information on the product and suggestions for its use

- The vacuum cleaner is for household use only.
- Operate the appliance only in indoor spaces and vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the carpets that were wet cleaned.

Technical parameters

The type of the vacuum cleaner and the technical parameters are indicated on the rating label. Mains protection 16 A. Does not cause interferences with audio/video devices.

Does not require grounding ⧈.

Profilo vacuum cleaners meet the requirements of the applicable norms.

The appliance is in conformity with the requirements of the directives:

– Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.

Noise level: 84 dB/A.

This vacuum cleaner has a dust bin "CYCLONE" with cyclone filtration, which allows vacuuming without the use of a traditional bag. A characteristic feature of the cyclone filter is the use the phenomenon of turbulence of air stream for separating fixed impurities. Separation of impurities occurs in the container part of circular cross section, in which the rotating air moves the pollutions on the wall of the container. The initially purified air is targeted to the foam inlet filter and washable HEPA inlet filter (High Efficiency Particulate Air). For washable inlet filter HEPA was used a special filtering material, which allows to rinse the filter with running water after its dirty, and reuse of the filter.

Static electricity

In the process of vacuuming of some surfaces in areas of low air humidity the device may become electrically charged. It is a natural phenomenon – it does not damage the device, and it is not considered to be a fault.

In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:

- discharge the device by touching metal items in the room with the pipe,
- increase air humidity in the room,
- use widely available antistatic agents.

Structure of device A

1. Outlet filter cover
2. A hook for mounting sucker-brush sweeper or telescopic tube
3. A plug with power connecting cable
4. On/Off button and simultaneously a knob for suction power control
5. Dust bin full indicator "CYCLONE"
6. Cable retractor button
7. An attach to unlock the dust bin "CYCLONE"
8. A handle for carrying vacuum cleaner
9. A bolt – mechanical suction power regulator
10. Suction hose
11. Telescopic suction tube with a fastening hook
12. Outlet filter "Microfilter" (mounted in a vacuum cleaner)
13. Foam exhaust filter (mounted in vacuum cleaner, in exhaust filter cover)
14. Inlet filter HEPA H13 (mounted in dust container "CYCLONE").
15. Foam inlet filter (mounted in dust container) "CYCLONE", in the inlet filter HEPA frame
16. Dust container "CYCLONE" (which is a removable segment of the vacuum cleaner)
17. Dust container cone "CYCLONE" (mounted in dust container "CYCLONE")
18. Switchable sucker-brush sweeper
19. Gap sucker
20. Small brush sweeper
21. Small sucker

Prepare the vacuum cleaner to use B

① Insert the tip of the suction hose to the vacuum cleaner inlet. The characteristic "click" indicates a properly fitted hose.

② The second end of the hose (a handle) connect to telescopic suction tube.

③ Set the telescopic suction tube to the desired length by sliding the slider according with arrow and put out / slide out the tube.

④ On the other end of the suction tube install the appropriate sucker or brush.

⑤ In switchable sucker-brush in order to vacuuming hard surfaces - wood floors, plastic, ceramic tiles etc., pull out the brush by pressing the switch on sucker-brush as shown on the figure ////////.

⑥ Catch the connection cable plug **(3)** and draw it out from the vacuum cleaner.

When drawing out the power cable you have to pay attention to yellow band indicating the end of the cable drawn out. Further attempts (jerks) may lead to damage of the cable.

⑦ Plug the cord into an AC outlet.

Before you start vacuum cleaner make sure whether the dust container "CYCLONE" is mounted in chamber of the vacuum cleaner, and whether the inlet and outlet filters are mounted in the vacuum cleaner.

⑧ Start the vacuum cleaner by pressing On/Off button **(4)**.

⑨ Vacuum cleaner is equipped with electronic power regulator, which - during the vacuuming - can smooth control the suction power of vacuum cleaner. By turning the knob **(4)** right or left – you can increase or decrease the suction power.

⑩ Vacuum cleaner is also equipped in mechanical control of suction power **(9)**, which is located on the handle of the hose. It can temporarily slightly adjust the suction power, without adjustment done with knob **(4)**.

Disassembly/assembly of "CYCLONE" dust container C

Vacuum cleaner is equipped in removable dust container "CYCLONE" (which is a removable segment of vacuum cleaner), which accumulates contaminants. As soon as the "CYCLONE" dust container is full, it should be emptied.

Vacuum cleaner is equipped with a safety valve which is located in the chamber of the "CYCLONE" dust container. The valve is activated (open) automatically when a total jam (occlusion) occurs on the sucking hose or this happens to equipment connected to it, as well as in the case of excessive overfill of "CYCLONE" dust container. When the valve is open you can hear a characteristic sound ("a sound of flutter") in the vacuum cleaner.

① Vacuum cleaner is equipped with a dust container "CYCLONE" full indicator **(5)**. When the gap of dust container "CYCLONE" full indicator is totally filled with red mark during operation (vacuum cleaner operates at full power and sucker nozzle or brush is upraised over cleaned surface) so this informs that there is a need to empty the dust bin "CYCLONE". The dust container "CYCLONE" full indicator **(5)** may work also in the case of clogging of the suction hose or clogging of equipment connected to the hose.

② Switch off the vacuum cleaner by pressing On/Off button **(4)**.

③ Take off the cable connection plug from the wall outlet.

④ Press the two side buttons on the hose end , then remove the hose end from vacuum cleaner inlet hole.

⑤ Raise the hook to unlock the dust container "CYCLONE" **(7)** and remove dust container "CYCLONE" **(16)** from the vacuum cleaner.

⑥ Move the dust container "CYCLONE" on garbage trash. Press the button located on dust container "CYCLONE", the bottom of the container will open and the contents will fall out to the trash.

⑦ After emptying the container, snap the bottom. Pay attention to the fact that a seal located on the bottom of container must be correctly positioned.

Container must be precisely closed. Otherwise the dust will penetrate the vacuum cleaner chamber and the suction power will decrease.

⑧ Insert the empty dust container "CYCLONE" to vacuum cleaner. The characteristic "click" indicates that container has been mounted correctly.

Emptying the dust container "CYCLONE" is necessary when you notice that:

a) "CYCLONE" dust container full indicator indices turned on,

b) sucking power of vacuum cleaner decreased,

c) dust container "CYCLONE" is full.

Disassembly of filters

In case of dirty filters: inlet filter, foam filter (15), HEPA inlet filter (14), outlet foam filter (13), "Microfilter" (12) you can replace them with new filters, clean them or rinse with running water.

Do not wash the filter in the washing machine or dishwasher.

Filters can be dried in natural way only.

Do not dry the filters using hairdryers, on heaters and radiators.

Before replacement of filters make sure that vacuum cleaner is switched off and connection cable plug is pulled out from the wall outlet.

INLET FILTER HEPA AND FOAM INLET FILTER D

It is necessary to clean periodically the inlet filter HEPA **(14)** in order to remove minor fractions of the dust, and foam inlet filter **(15)** must be also cleaned.

Disassembly the "CYCLONE" dust container and empty it in accordance with paragraph **(C)**.

① Remove the HEPA foam inlet filter **(14)** from "CYCLONE" dust container.

② Remove foam inlet filter **(15)**. If the foam inlet filter **(15)** is dirty, you can replace it with a new filter, you can clean it or rinse with running water. Do not forget to dry above mentioned filter before re-installation.

The main function of the foam inlet filter **(15)** is to protect HEPA inlet filter **(14)** against excessive dirt.

For safety reasons it is unacceptable to install the moist or damaged foam inlet filter (15).

- Clean the pleats of HEPA inlet filter **(14)**, in case of filter damage it should be absolutely replaced with a new filter. If HEPA inlet filter **(14)** is dirty, you can replaced it with a new filter, you can clean it or rinse with running water. Do not forget to dry above mentioned filter before re-installation.

For safety reasons it is unacceptable to install the moist or damaged inlet filter HEPA (14).

- Insert a new/rinsed HEPA inlet foam filter **(15)** into previously occupied space.

③ Insert a new/rinsed HEPA inlet filter **(14)** to the dust container into previously occupied space.

④ Insert "CYCLONE" dust container with mounted HEPA inlet filter **(14)** to vacuum cleaner chamber. The characteristic "click" indicates that container has been correctly mounted.

It is recommended to replace HEPA inlet filter (14) with a new one every one year of use.

Do not vacuum without HEPA inlet filter (14) installed in "CYCLONE" dust container. Lack of HEPA inlet filter (14) shall prevent insertion of "CYCLONE" dust container to the vacuum cleaner.

"MICROFILTER" OUTLET FILTER AND OUTLET FOAM FILTER

E

① In order to replace "Microfilter" outlet filter **(12)** press the hook located in the filter cover and pull out the filter cover from vacuum cleaner.

② Pull out the "Microfilter" outlet filter **(12)**.

If the "Microfilter" outlet filter **(12)** is dirty, you can replace it with a new filter, you can clean it or rinse with running water. Do not forget to dry above mentioned filter before re-installation.

For safety reasons it is unacceptable to install the moist or defective "Microfilter" outlet filter (12).

③ Carefully insert a new / rinsed filter to previously occupied space.

④ Pull out the foam outlet filter from filter cover **(1)**.

If the outlet foam filter **(13)** is dirty, you can replace it with a new filter, you can clean it or rinse with running water. Do not forget to dry above mentioned filter before re-installation.

For safety reasons it is unacceptable to install the moist or damaged outlet foam filter (13).

⑤ Carefully insert a new / rinsed filter to previously occupied space.

⑥ Put the filter cover so that two tips located at the right side of the cover should hit the holes in the body of the vacuum cleaner, press the filter cover so the hook snapped in the body. Characteristic "click" sound informs, that the filter cover has been properly installed.

Do not use the vacuum cleaner with no inlet and outlet filters mounted in the device.

Damaged inlet and outlet filters must be always replaced with new, factory original filters.

THE CONE OF "CYCLONE" DUST CONTAINER

F

It is necessary to clean periodically the "CYCLONE" dust container cone.

① Disassembly "CYCLONE" dust container according to point **(C)**.

② Press the button located on "CYCLONE" dust container and open the bottom of the container. If "CYCLONE dust container is full, empty it according to the point **(C)**.

③ Turn the cone left, so the two tips located on the flange of the cone were put out from the slots of the container. Put out the cone.

④ If the "CYCLONE" dust container cone **(17)** is dirty, you can rinse it with running water. Do not forget to dry above mentioned cone before re-installation.

⑤ Insert the rinsed cone of "CYCLONE" dust container into the container slot so the tip located on the flange of the cone was in the slot of container's body. Turn right the cone so that the two tips located on the flange of the cone were blocked in the slots of the container.

⑥ Snap the bottom of "CYCLONE" dust container. Please pay attention to the proper positioning of seal found on the bottom of the container.

⑦ Insert "CYCLONE" dust container to vacuum cleaner chamber. The characteristic "click" indicates that the container has been correctly mounted.

End of operation, cleaning and maintenance

G

① Switch off vacuum cleaner pressing On/Off switch **(4)**.

② Put the connection cable plug out the wall outlet.

③ Wind the cable by pressing retractor button **(6)**. Performing this action, hold the power cable to avoid any tangles and shocking the vacuum cleaner body with the plug.

④ Disconnect telescopic suction tube and a sucker or a brush sweeper.

⑤ Disconnect telescopic suction tube and a hose.

⑥ Press the two side buttons located at the hose end, then remove the hose end from vacuum cleaner inlet hole.

⑦ Vacuum cleaner can be stored either in vertical or horizontal position. The hose may remain attached to the vacuum cleaner, but please note that the hose should not be strongly bent during storage.

Storing in horizontal position:

– Insert a fixing hook of sucker-brush sweeper to a hook for fixing the sucker-brush sweeper located on the back of the vacuum cleaner over the outlet filter cover.

Vertical storage:

– place the nozzle brush on the telescopic pipe,
– then insert the hook of the telescopic pipe into the fastening situated on the bottom of the vacuum cleaner, near the front wheel.

⑧ If necessary, clean the casing and the chamber of the vacuum cleaner with a damp cloth (it may be damped in dishwashing liquid), dry it off, and wipe it dry.

Do not use any scrubbing agents or solvents.

Examples of problems you may encounter when using the vacuum cleaner

PROBLEM	SOLUTION
A characteristic fluttering in the vacuum cleaner is heard.	• Check the "CYCLONE" dust container and other accessories. Remove the reason for the clog-up or empty and clean the "CYCLONE" dust container. • Replace or clean the filters.
The vacuum cleaner works less efficiently.	Empty and clean the "CYCLONE" dust container, replace or clean the filters, check the suction pipe, the hose, and the nozzle – remove the reason for the clog-up.
The cut-out of the wiring system has been triggered.	Check if there are any other devices, besides the vacuum cleaner, plugged into the same electrical circuit. If the cut-out is triggered again, have the vacuum cleaner repaired in a servicing center.
The vacuum cleaner does not work; the body or the power cord is damaged.	Have the vacuum cleaner repaired in a servicing center.

Ecology – Environmental protection



Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so:

Return cardboard packages to recycling points.

Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.

Return a worn out appliance to an appropriate collecting point as the components of the appliance may pose a threat to the environment.

Do not dispose the appliance with the municipal waste!

The importer/manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The importer/manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

Her zaman yanınızdayız

PROFiLO

4447766

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul
T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88

PROFiLO

4447766

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir ve ya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



Uzman Personel

Servis persolenimiz sürekli güncellenen teknik eğitimler ve seminerlerle kendilerini geliştirmektedir. Böylece sürekli gelişen ve yenilenen ürünlerimizin periyodik bakımları ve onarımları sorunsuzca yapılabilmektedir.



Temiz Hizmet

Servis personelimiz her zaman sağlık kurallarına önem verir. Müşteri ziyaretlerinde mutlaka GALOŞ kullanılır.



On-Line İzleme

Servisimize yapılan tüm başvurular, bilgisayara kaydedildikten sonra düzenli olarak takip edilir. Her tür işlem on-line olarak izlenir ve gerektiğinde başvuru sahibi bilgilendirilir.



Kaliteli ve Özel Hizmet

Profilo ürünlerine yerinde bakım ve onarım hizmeti verilmektedir. Ayrıca küçük ev aletleri de evinizden alınarak onarılır ve tekrar evinize teslim edilir.



Orijinal Yedek Parça

65.000 farklı orjinal yedek parça. Ayrıca değiştirilen yedek parçalar yurt çapında geçerli 1 yıllık malzeme ve işçilik garantisi altındadır.



Donanımlı Servis Filosu

Servis araçlarımızın tümü en son teknoloji ile donatılmış bakım ve onarım cihazlarına sahiptir. Ayrıca tüm servis araçlarımız farklı yedek parçayı içinde barındıran minik bir depo işlevini de görür. Tüm araçlarımızda aksesuar stoğu bulunmaktadır ve bir telefon ile adresinize teslim edilir.



Acil Nöbetçi Servisi

Servislerimiz, pazar günü 10:00 - 22:00, diğer günler 20:00 - 22:00 saatleri arasında Acil Servis hizmeti vermektedir.
Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde de acil servisimiz hizmetinizdedir.



2 Saat Aralığında Randevu

Müşterilerilerimize gün içerisinde sadece 2 saat aralığında randevu verilerek gidilmektedir. Örneğin 11:00 - 13:00 saatleri arasında. Böylece müşterilerimiz bütün gün evde beklemek zorunda kalmaz, verilen saatler arasında uzman personelimiz gelir ve sorun çözülmüş olur.

DİKKAT
Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

İmza ve kaşesi



MALIN

Cinsi : ELEKTRIK SÜPÜRGESİ

Markası : PROFİLO

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksı :

Tarih / İmza / Kaşe

ELK. SÜPÜRGESİ GARANTİ BELGESİ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Üretici Firma:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Garanti Belgesi
Belge Numarası : 85224
Belge Onay Tarihi : 18.06.2010