



- TR 1. 360° dönebilen taban
2. Tek tuşla açılan kapak
3. Işıklı açma/kapama düğmesi
4. 3 farklı renk seçeneği



- EN 1. Rotating base
2. Lid release button
3. Illuminated switch
4. Three colour versions available

PCK1274

SU ISITICISI
/electric kettle

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



PCK1274

SU ISITICISI
/electric kettle

Şık tasarım, eşsiz renk, kaliteli işçilik

Stylish look, unique colours,
solid workmanship.

PROFILO

dayanıklı ev aletleri



PCK1274-001_V01

PCK1274

- TR KULLANMA KILAVUZU
SU ISITICISI 4-6
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE 7-9

Ürün serisi
/product line



KREM/CREAM



ELMA/APPLE



ÇİLİ/CHILI

PROFILO

<http://www.profilo.com.tr/>

PROFILO

<http://www.profilo.com.tr/>



TR Sayın Müşterilerimiz,

PROFILO elektrikli su ısıtıcısını seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve PROFİLO kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz.

En iyi sonucu almak için yalnızca orijinal PROFİLO aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarlar özel olarak bu ürün için tasarlanmıştır.

Lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun. Güvenlik önlemlerine özel olarak dikkat edilmelidir. İleride başvurmak üzere lütfen bu kılavuzu saklayın.

Elektrikli su ısıtıcısının doğru kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri ve kullanım talimatları

Bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyun.

⚠ TEHLİKE! / UYARI! Yaralanma riski

- Su ısıtıcı çocukların bulunduğu yerlerde kullanılırken özellikle dikkatli olunmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa ya da su ısıtıcının gövdesinde görünür bir hasar varsa su ısıtıcıyı kullanmayın.
- Elektrik kablosunu elleriniz ıslakken fişe takmayın.
- Ürüne sabitlenmiş olan elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmaması için imalatçının kendisi, yetkili bir servis merkezi ya da uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı yalnızca uzman kişiler tamir edebilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bir arıza olması durumunda yetkili PROFİLO servis noktasına başvurun.
- Kullanım esnasında su ısıtıcının metal gövdesine dokunmayın; su ısıtıcıyı yalnızca tutma yerinden tutarak taşıyın.

- Su ısıtıcının sıcak yüzeylerine dokunmayın. Yüzeyler cihaz kapatıldıktan sonra da sıcak kalır.
- Su ısıtıcıyı "max" yazısıyla işaretlenmiş azami doldurma noktasından fazla doldurmayın – su ısıtıcıdan dışarıya su sıçrayabilir.
- Elektrik kablosunun fişini ıslatmaya özen gösterin.
- Su kaynarken su ısıtıcıdan çıkacak olan buhar haşlanmanıza yol açabilir.
- Temizlemeden önce su ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin.
- Su kaynarken kapağını açmayın.
- Su ısıtıcıyı temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşın üzerinde değilse ve başlarında bir yetişkin yoksa çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Aleti ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda aletler fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

Notlar/Notes



UYARI!

Cihaz zarar görebilir!

- Cihazı daima anma değeri plakasında belirtilen gerilime sahip bir prize (yalnızca AC) takın.
- Su ısıtıcıyı daima dengede duran, pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin; elektrik kablosu bir masanın (ya da durduğu başka bir zeminin) kenarından aşağıya sarkmamalı ya da sıcak bir yüzeye temas etmemelidir.
- Fişini prizden çekmek için kablosundan tutup çekmeyin.
- Cihaz yalnızca iç mekanlarda kullanım amacı taşımaktadır.
- Su ısıtıcısı yalnızca orijinal elektrik altlığıyla kullanılabilir (her altlık modele özeldir).
- Su ısıtıcıyı yalnızca su kaynatmakta kullanın.
- Kapağı su kaynar kaynamaz açmayın – su ısıtıcının dışından buhar yoğunlaşabilir ve görünebilir.
- Su ısıtıcıyı sıcak objelerin üzerine ya da yakınına koymayın.
- İçine su doldururken veya yıkarken su ısıtıcıyı ya da elektrikli altlığını suya batırmayın.
- Su ısıtıcıdaki ya da altlıktaki elektrikli parçalara su girerse su ısıtıcıyı prize takmadan önce bu parçaları dikkatle kurutun.
- Su ısıtıcıyı boşken çalıştırmayın.
- Su ısıtıcıyı kapağı açıkken kullanmayın – bunu yaparsanız otomatik kapanma özelliği işe yaramayacaktır.
- Su ısıtıcının gövdesini temizlemek için emülsiyonlar, kremler, macunlar gibi aşındırıcı maddeler kullanmayın. Ölçüler, işaretler, uyarı sembolleri, vb. gibi görsel bilgi sembollerini silmeyin.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



İPUÇU

Ürün bilgileri ve kullanıma dair ipuçları

- Cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır. Gıda işinde kullanılabildiğinde garanti koşulları değişir.
- Su ısıtıcıyı filtre olmadan kullanmayın.

Teknik veriler

Teknik veriler ürünün anma değerleri plakasında verilmiştir. 1,7 litre kapasite.

Su ısıtıcısı yalıtım sınıfı I'de üretilmiştir ve topraklama teli ile topraklı fiş içeren bir elektrik kablosuna sahiptir.

Bu su ısıtıcısı geçerli standartların gereksinimlerini karşılamaktadır.

Cihaz aşağıdaki direktiflerin gereksinimleriyle uyumludur:

- Düşük Gerilim Direktifi (LVD) – 2006/95/EC.

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) – 2004/108/EC.

Ürünün anma değerleri plakasında CE işareti bulunmaktadır.

Su ısıtıcının parçaları



- 1 Ağız
- 2 Su ısıtıcı gövdesi
- 3 Su seviyesi göstergesi
- 4 360° döner altlık
- 5 Kapak açma düğmesi
- 6 Açma/kapama düğmesi (0-1 şeklinde güç göstergeli)
- 7 Tutma yeri
- 8 Kireç filtresi
- 9 Kablo bölmesi

Su ısıtıcının kullanıma hazırlanması



İlk kullanımdan önce su ısıtıcının içini yıkayın (yıkama talimatları için "Temizlik ve bakım" bölümüne bakınız), "max" seviyesine kadar suyla doldurun, dört kez su kaynatın (her seferinde yeni su doldurun) ve su ısıtıcının içini yeniden yıkayın.

Su ısıtıcının kullanımı



- 1 Kapak düğmesine basın (5) – su ısıtıcının kapağı açılır.
- 2 Filtreyi (8) su ısıtıcıya yerleştirin (yerleştirilmemişse).
- 3 Su ısıtıcıya istediğiniz miktarda su doldurun (seviyeyi göstergeden (3) görebilirsiniz).



Eğer göstergedeki (3) minimum seviyeden az ya da maksimum seviyeden çok su varsa suyu kaynatmayın.

- 4 Kapağı kapatın.
- 5 Su ısıtıcıyı altlığa (4) yerleştirin.
- 6 Su ısıtıcının fişini topraklı bir prize takın.
- 7 Düğmesine (6) basarak su ısıtıcıyı çalıştırın – güç göstergesi ışığı yanacaktır.
- 8 Su kaynadıktan sonra su ısıtıcı otomatik olarak kapanır, düğme eski başlangıçtaki pozisyonuna geri döner ve güç ışığı söner.

Su ısıtıcıyı kısa süre sonra yeniden kullanmayı planlıyorsanız, fişini prizden çekmenize gerek yoktur.



Su ısıtıcıya su doldurduğunuzda maksimum su ısıtıcı kapasitesini aşmadığınızdan emin olun.



İçi boş bir su ısıtıcıyı çalıştırırsanız, termal biz sensör sayesinde otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı soğuduktan sonra (yaklaşık 15 dakika) çalıştırmak için altlığından alın, suyla doldurun, altlığa geri koyun ve düğmeye (6) basarak çalıştırın. Su ısıtıcının soğuması içine soğuk su koyularak hızlandırılabilir.

Temizlik ve bakım



Temizlemeden önce su ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin!

- 1 Su ısıtıcının fişini prizden çekin.
- 2 Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında yıkayın.
- 3 Dış yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle ve bulaşık deterjanıyla temizleyin.

Su ısıtıcının iç ve dış yüzeylerinde sert sudan ötürü oluşan tabakayı temizleyebilmek için nemli bir bez ve sirke kullanarak silin.

- 4 Su ısıtıcıyı temiz su ile durulayın.



Su ısıtıcının içinde çeşitli siyah renkli, pasımsı, çamurumsu, vs. tortular oluşabilir ve bunlar suyun üzerine çıkabilir. Bunların sebebi sudaki doğal minerallerdir (kalsiyum, magnezyum, demir, vb.). Bu renk bozukluklarının sebebi aletin yanlış kullanımı değildir ve kullanımı etkilemez. Mineral tortularının çok fazla birikmesi durumunda, "Kireç çözme" bölümünde anlatılanları yapın.

Kireç çözme

Su ısıtıcının dibinde kireç birikmesi halinde, bu kirecin temizlenmesi gerekir. Bu amaçla %6-10 sirke ya da sitrik asit kullanın.

- Kapak açma düğmesine (5) basarak kapağı açın.
- 0,5 lt sirke ya da 40 g sitrik asit koyun ve su ısıtıcıyı maksimum seviyeye kadar suyla doldurun. Su ısıtıcıyı çalıştırın.
- Karışımı kaynatın ve su ısıtıcıyı 30 dakika bekletin.
- Su ısıtıcıyı boşaltın ve temiz suyla durulayın.
- Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında durulayın. Filtreyi geri takın.
- Su ısıtıcıya temiz su doldurun, suyu kaynatın ve su ısıtıcıyı boşaltın.
- Su ısıtıcıda görünür tortu kaldıysa bir süngerle silin ve su ısıtıcıyı yeniden durulayın. Eğer başarısız olursanız kireç çözme işlemini baştan yapın.



Olası hasarların önüne geçilmesi için su ısıtıcısı düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.

Ekoloji – çevre koruması

Her bir kullanıcı doğayı koruyabilir. Bunu yapmak zor ya da pahalı değildir. Bunu yapmak için: karton ambalajı kağıt geri dönüşüm çöp kutularına; polietilen (PE) poşetleri plastikler için olan çöp kutusuna atın.



Eskidiğinde aleti içindeki doğaya zarar verebilecek tehlikeli parçalardan ötürü bu tür aletleri kabul eden atık toplama merkezlerine götürün.

Ev çöplerinin atıldığı yere atmayın!

İthalatçı/imalatçı aletin yanlış kullanımından ya da taşınmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

İthalatçı/imalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dear Customers,

Congratulations on your choice of Profilo electric kettle, and welcome among the users of Profilo products.

In order to achieve best results, we recommend using only original Profilo accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this user manual carefully. Special attention should be paid to the safety precautions. Please keep this manual safe for future reference.

Safety precautions and instructions on the proper use of the electric kettle

Read this entire manual carefully before using the appliance.



DANGER! / WARNING!

Risk of injury

- Special attention should be kept when using the kettle in the presence of children.
- Do not operate the kettle if the power cord is damaged or if there is any visible damage to the kettle body.
- Do not plug the power cord with wet hands.
- If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, an authorised service point or a qualified person in order to avoid any hazards.
- Only qualified staff may repair the appliance. Improper repair may cause a serious threat to the user. In case of any defects, contact an authorised Profilo service point.
- Do not touch the metal body of the kettle when in use; move the kettle only using the handle.
- Do not touch any hot surfaces of

the kettle. Surfaces remain hot even after the device is switched off.

- Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator "max" – water might spatter out of the kettle.
- Be careful not to wet the plug of the power cord.
- Steam coming out of the kettle when the water is boiling may cause scalding.
- Allow the kettle to cool completely before cleaning.
- Do not open the lid while the water is boiling.
- Always remove the plug from the mains before cleaning the kettle.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.



WARNING!

Risk of property damage

- Always plug the appliance to the mains (AC only) with voltage corresponding to that indicated on the rating plate.
- Always place the kettle on a stable, smooth, flat surface; the power cord must not hang loosely off the edge of a table (or any other work surface) or touch a heated surface.
- Do not remove the plug from the mains by pulling by the cord.
- This appliance is intended for indoor use only.
- The kettle can only be operated with the original power base (each base is type-specific).
- Use the kettle for boiling water only.
- Do not open the lid right after the water has boiled – steam might condense and appear on the exterior of the kettle.
- Do not place the kettle on or near hot objects.
- Do not immerse the kettle or the power base in water when filling or washing the electric kettle.
- If water gets into any electric elements inside the kettle or onto the base, carefully dry these elements before plugging the kettle to the mains.
- Do not operate the kettle when empty.
- Do not use the kettle with the lid open – the automatic shut off will not work then.
- Do not use any abrasive cleaning agents – such as emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the kettle body. They might remove graphic information symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.



TIP

Product information and tips on use

- The appliance is intended for domestic use. In case it is used for food business purposes, the warranty conditions change.
- Do not use the kettle without the filter.

Technical data

The technical parameters are given on the rating plate of the product.

1.7 litre capacity.

The kettle is built in insulation class I and is equipped with a power cord provided with a grounding wire and a grounding plug.

The kettle meets the requirements of valid standards.

The appliance is compliant with the requirements of the following directives:

- Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
- Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.

The product is affixed with the CE mark on the rating plate.

Kettle elements



- 1 Spout
- 2 Kettle body
- 3 Water level indicator
- 4 360° swivel base
- 5 Lid release button
- 6 On/off switch (0-1 with power indicator)
- 7 Handle
- 8 Anti-deposit filter
- 9 Cord storage

Preparing the kettle for operation



Before first use, wash the kettle inside (for washing instructions see the “Cleaning and maintenance” section), fill it with water up to the “max” level, boil water four times (each time use fresh water) and wash the kettle inside again.

Operating the kettle



- 1 Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
- 2 Place the filter (8) in the kettle (if it is not in place).
- 3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level is visible on the indicator (3)).



Do not boil the water if it is below the minimum level or beyond the maximum level on the indicator (3).

- 4 Close the lid.
- 5 Place the kettle on the base (4).
- 6 Plug the kettle to a socket provided with an earth pin.
- 7 Turn the kettle on by pressing the switch (6) – the power indicator light will come on.
- 8 After the water is boiled, the kettle will switch off automatically, the lever switch will return to its starting position and the power indicator will go off.

If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary to remove the plug from the mains.



Make sure that the maximum kettle capacity is not exceeded when the kettle is filled with water.



In the event that an empty kettle is switched on, it will be switched off automatically by a thermal device. To switch on the kettle after it has cooled down (about 15 min), remove it from the base, fill with water, replace on the base and switch on by pressing the switch (6). The cooling down of the kettle can be accelerated by pouring cold water into the kettle.

Cleaning and maintenance



Always allow the kettle to cool down completely before cleaning!

- 1 Unplug the kettle from the mains.
- 2 Remove the filter (8) and rinse it under running water.
- 3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and washing-up liquid.

In order to remove the build-up of hard water film from the outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp cloth and vinegar.

- 4 Rinse the kettle with fresh water.



Various black-coloured, rusty, milky, etc. deposits may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in water (calcium, magnesium, iron, etc.). Such discoloration is not caused by faulty operation of the appliance and does not affect its use. In case of substantial accumulation of mineral deposits, proceed as described in the "Descaling" section.

Descaling

In the event that scale builds up on the bottom of the kettle, it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar or citric acid.

- Open the lid by pressing the lid release button (5).
- Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
- Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for 30 minutes.
- Empty the kettle and rinse it with fresh water.
- Remove the filter (8) and rinse it under running water. Replace the filter.
- Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty the kettle.
- If sediment is still visible in the kettle, remove it with a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful, repeat the descaling process.



The kettle should be descaled periodically to avoid its possible damage.

Ecology – environment protection

Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the polyethylene (PE) bags into container for plastic.



When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.

Do not dispose into the domestic waste disposal!

The importer/manufacture is not liable for any damages resulting from improper use or handling of the appliance.

The importer/manufacture reserves the right to modify the product at any time and without prior notice in order to adjust it to valid law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
İzleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88

KÜÇÜK EV ALETLERİ
G A R A N T İ
B E L G E S İ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Çihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretin hatalarına karşı 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLİMİŞTİR.
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malin tesliminden sonraki yüklenme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, çihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını firmamızın garantisine kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmesinde halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasını yani sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği kalması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH EV Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH EV Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

Üretici Firma:

**BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

**BSH EV ALETLERİ SANAYİ
ve TİCARET A.Ş.**

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi

| Marka | Ürün İsmi | Belge Numarası | Belge Onay Tarihi |
|---------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Profilo | Maye Sebbe Sıkacağı | 114946 | 24.07.2012 |
| Profilo | Su Isıtıcısı | 115286 | 03.08.2012 |
| Profilo | Mutfak Robotu | 87053 | 13.07.2010 |
| Profilo | Ütü | 90605 | 07.09.2010 |
| Profilo | Çay Makinası | 88663 | 06.08.2010 |
| Profilo | Sarı El Süpürgesi | 35224 | 18.06.2010 |
| Profilo | Saç Şekillendirme Cihazı | 107013 | 18.11.2011 |
| Profilo | Tost Makinası | 116313 | 03.09.2012 |
| Profilo | Saç Kurutma Makinası | 87183 | 15.07.2010 |
| Profilo | Maye Sebbe Sıkacağı | 114946 | 24.07.2012 |
| Profilo | Karıştıcı | 115406 | 07.08.2012 |
| Profilo | Blender | 88662 | 06.08.2010 |
| Profilo | Saç Şekillendirme Cihazı | 107013 | 18.11.2011 |

DIKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve Kaşesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLERİ
Markası : PROFİLO
Modeli :
Bandrol ve Seri No. :
Teslim tarihi ve yeri :
Azami tamir süresi :
Cihaz ömrü :
Kullanım Süresi :7.YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Telefaksı :
Tarih / İmza / Kaşe :