

 Cuadro de programas

Programa/tipo de prenda/indicación	Ajustes
Denominación de los programas : Breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; Temperatura (⌘ = frío)
algodón : Tejidos resistentes de algodón o lino	Velocidad de centrifugado*, (---- = parada del aclarado)
Notas	Ajustes adicionales de programa
■ Si se ajusta la opción eco Ⓜ , la temperatura de lavado será inferior a la temperatura seleccionada. Si se desea realmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar el programa sin ajustar la opción eco Ⓜ o con una temperatura superior.	9 kg/5** kg; ⌘ - 90 °C
■ Si se ajusta la opción rápido Ⓜ sirve como programa corto para prendas poco sucias.	----, 0 - 1600* r. p. m. rápido Ⓜ, eco Ⓜ, prelav. ↵, menos ↘
sintéticos : Tejidos sintéticos o mixtos.	4 kg; ⌘ - 60 °C ----, 0 - 1200 r. p. m. rápido Ⓜ, eco Ⓜ, prelav. ↵, menos ↘
lana : Prendas de tejidos de lana o mixtos de lana que se pueden lavar a mano o en la lavadora; Programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que esta pueda encogerse; largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)	Máx. 2 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 800 r. p. m. -
Notas	
■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja.	
■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.	
super rápido 15/30 min. : Programa rápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia	2/3,5 kg; ⌘ - 40 °C 0 - 1200 r. p. m.
Nota: . Con el ajuste rápido Ⓜ se ejecuta el programa super rápido 15 min. .	rápido Ⓜ
rápido/mix : Carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos	4 kg; ⌘ - 40 °C ----, 0 - 1600* r. p. m. rápido Ⓜ, eco Ⓜ, prelav. ↵, menos ↘

* max. La velocidad del centrifugado depende del modelo y del programa

** Carga reducida con el ajuste **rápido Ⓜ**

Programa/tipo de prenda/indicación	Ajustes
cortinas : 3,5 kg de cortinas pesadas o 25-30 m ² de cortinas ligeras	3,5 kg; - 40 °C
Notas	- -, 0 - 800 r. p. m.
■ Centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos. ■ Emplear un detergente para cortinas apto para lavado a máquina. ■ La tecla p relav. está ajustada de fábrica. Si no se desea prelavado, desactivar la tecla.	rápido , eco , prelav.
aclarado : Aclarado extra con velocidad de centrifugado seleccionable	- ; - - -, 0 - 1600* r. p. m. menos
centrifugado / desaguar : Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable. Si solo debe desaguarse, colocar el ajuste de centrif. a 0.	- ; - - -, 0 - 1600* r. p. m. menos
Nota: . El indicador de pr. diferida se actualiza al iniciarse el programa.	
limpieza tambor : Programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso de formarse malos olores tras una ausencia prolongada.	0 kg; 90 °C 1600 r. p. m. -
Notas	
■ Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la máquina. ■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiusos recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.	
delicados : Para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas de seda o chales de seda).	2 kg; - 40 °C - -, 0 - 800 r. p. m.
Nota: . Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda aptas para lavadora.	rápido , eco , prelav. , menos
almohadas : Prendas llenas de fibras sintéticas que se pueden lavar a máquina, almohadas, edredones o colchas; también indicado para rellenos de plumón.	2 kg; - 60 °C - -, 0 - 1200 r. p. m.
Nota: . Avar las prendas muy grandes por separado. Emplear detergente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.	rápido , eco ,
sport : Para prendas deportivas de microfibra	2 kg; - 40 °C
Notas	- -, 0 - 800 r. p. m.
■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	rápido , eco , prelav. , menos
* max. La velocidad del centrifugado depende del modelo y del programa	
** Carga reducida con el ajuste rápido	

Programa/tipo de prenda/indicación	Ajustes
ropa oscura : Prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos; Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).	3,5 kg; - 40 °C ----, 0 - 1200 r. p. m.
	rápido , eco , prelav. , menos
camisas : Camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado	2 kg; - 60 °C ----, 0 - 800 r. p. m.
Notas	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Si se ajusta la opción menos (según modelo), las camisas y blusas se centrifugan ligeramente; colgarlas mojadas en una percha. → Efecto de autoalisado ■ Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa delicados. 	Speed Eco , prelav. , menos
antialergias : Prendas de tejidos resistentes de algodón o lino.	7 kg/5** kg; - 60 °C
Nota: . Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.	----, 0 - 1600* r. p. m.
* max. La velocidad del centrifugado depende del modelo y del programa	
** Carga reducida con el ajuste rápido	Speed Eco , prelav. , menos



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)

Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
algodón 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
algodón 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
algodón 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
algodón + + eco **	4,5 kg	0,41 kWh	46 l	4 ¾ h
algodón + + eco **	4,5 kg	0,59 kWh	46 l	4 ¾ h
algodón + + eco **	9 kg	0,92 kWh	57 l	4 ¾ h
algodón 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
sintéticos 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
rápido/mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
delicados 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual***			
	3TS...	3TS...	3TS...	3TS...
	máx. 1600 r. p. m.	máx. 1400 r. p. m.	máx. 1200 r. p. m.	máx. 1000 r. p. m.
algodón	44 %	48 %	53 %	62 %
sintéticos	40 %	40 %	40 %	40 %
delicados	30 %	30 %	30 %	30 %
lana	45 %	45 %	45 %	45 %

* Valores calculados de acuerdo con EN60456.

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE con agua fría (15 °C). Los programas son adecuados para el lavado de prendas de algodón con un grado de suciedad normal y los más eficientes en relación con el consumo de energía y agua.

La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con los requisitos legales.

*** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

3TS998B

9001081164 (9502)

