



מכונת הכביסה שלכם

ברוכים הבאים - החלטתם לרכוש מכשיר חשמלי מודרני ואיכותי מבית Constructa. ייחודה של מכונת כביסה זו הוא בצריכת החשמל והמים החסכונית שלה. כל מכשיר העוזב את מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי ומצמצא במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף ולצפייה במוצרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט שלנו: www.constructa.co.il

פריטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות הקרוב אליכם מופיעים כאן או במדריך שירות הלקוחות (בהתאם לדגם). כמו כן, עיינו בהוראות ההתקנה, עמוד 7.

מוקד שירות לקוחות: *2220

השלכת פסולת באופן ידיוני לטיביה
השליכו את האריזה בהתאם להנחיות בנוגע לאיכות הסביבה.
מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2002/96/EC להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).
התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי לאיסוף ולמיחזור של מכשירים משומשים.

הערה: חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משולבים באיך.

תוכן העניינים

- ייעוד מכונת הכביסה
- תוכניות
- הגדרה וכוונון של התוכניות
- כביסה
- לאחר הכביסה
- הגדרות נפרדות
- מידע המופיע בלוח התצוגה
- סקירת התוכניות
- הוראות בטיחות
- נתוני צריכה
- מידע חשוב
- תושבת לנזול כביסה
- ניקוי וטיפול
- תחזוקה
- מה לעשות אם...

עצות להגנה על הסביבה/לחיסכון באנרגיה

- מלאו תמיד את מכונת הכביסה בכמות הכביסה המרבית המתאימה לתוכנית שנבחרה.
- לכיבוס בגדים בדרגת כלוך רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה.
- מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם להוראות היצרן ולקישיות המים באזורכם.
- אם אתם מייבשים את הכביסה במייבש כביסה, בחרו במהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצרן של מייבש הכביסה.

ייעוד מכונת הכביסה

- לשימוש ביתי בלבד.
 - לבדים המתאימים לכיבוס במכונה ולפריטי צמר המתאימים לכיבוס ביד באמצעות תמיסת חומרי ניקוי.
 - מכונת הכביסה נועדה להפעלה עם מי שתייה קרים ועם חומרי ניקוי ומוצרי טיפול מסחריים המתאימים לשימוש במכונות כביסה.
 - ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון ידע מוגבלים רשאים להפעיל את המכונה מוגבלת **שהם נמצאים תחת פיקוח** של אדם אחראי או **עבור הדרכה** מידי אדם אחראי.
- !**
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למכונת הכביסה
 - אין להרשות לילדים לשחק במכונת הכביסה.
 - אין להרשות לילדים לנקות את מכונת הכביסה או להפעילה ללא חשגחה.
 - הרחקו ילדים מכלי חיים ממכונת הכביסה.

תוכניות
סקירת תוכניות מפורטת ← עמוד 7.
באפשרותכם לבחור טמפרטורה ומהירות סחיטה בנפרד, בהתאם לתוכנית שנבחרה ולהתקדמות התוכנית.

תוכנית	לדים עמידים בפני שחיקה
Cotton Normal (כותנה רגילה)	לבדים עמידים בפני שחיקה. קדם כביסה
Prewash + (קדם כביסה)	לבדים עמידים בפני שחיקה. קדם כביסה
Easy care Normal (כביסה סנתטית רגילה)	לבדים קלים לטיפול
Prewash + (קדם כביסה)	לבדים קלים לטיפול. קדם כביסה ב-30°C
Mixed (כביסה מעורבת)	לסוגי כביסה שונים
Delicates (כביסה עדינה)	לבדים עדינים הניתנים לכיבוס
Wool (צמר)	לבדי צמר הניתנים לכיבוס במכונה/ביד
Rinse (שטיפה)	שטיפה נוספת עם סחיטה
Spin (סחיטה)	סחיטה נוספת במהירות הניתנת לבחירה
Drain (ניקוז)	ריקון מי השטיפה כאשר - - - - (האפשרות
	Spin (סחיטה) לא מופעלת = ללא סחיטה
	סופית) נבחר: הגדירו את האפשרות
	(מהירות סחיטה) למצב - - - -
Quick 30 / 15 (אקספרס 15/30 דקות)	תוכניות קצרות
Hygiene (תוכנית לעור רגיש)	לבדים עמידים בפני שחיקה
Sportswear (בגדי ספורט)	לבדים העשויים מיקרופיבר
Shirts (חולצות)	לחולצות שאינן מצריכות גיהוץ
Easy-Care plus (כביסה סנתטית פלוס)	לבדים כהים

הכנות

- !** התקנה נכונה של המכשיר תיעשה בהתאם להוראות ההתקנה המצורפות בנפרד.
- בדיקת מכונת הכביסה**
- אין להשתמש במכונת כביסה פגומה.
 - צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
- חיבור תקע החשמל**
- ודאו שידית יבשות.
 - אחזו בתקע עצמו בלבד.
- פתיחת ברז המים**

תא 1: חומר ניקוי לקדם כביסה
תא 2: מרכז כביסה, עמילן
תא 3: חומר ניקוי לשלב הכביסה הראשי, מרכז מים, מלבין, מסיר כתמים

תושבת עבור נזול כביסה (בהתאם לדגם). עמוד 10.

לפני הכביסה הראשונה

מיון הכביסה והכנסתה למכונת הכביסה

- פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד. בהתאם למידע המודפס על תווית הטיפול. בהתאם לסוג, לצבע, לדרגת הכלוך ולטמפרטורה. אין לחרוג מהעומס המותר ← עמוד 7.
- פעלו בהתאם למידע החשוב ← עמוד 9.
- הכניסו למכונה פריטי כביסה בגדלים שונים. סגרו את דלת מכונת הכביסה. היזהרו שלא ייתפסו פריטים בין הדלת לאטם הגומי.
- הוספת חומרי ניקוי ומוצרי טיפול**
- מדדו את כמות חומר הניקוי בהתאם לכמות הכביסה, לדרגת הכלוך, לקישיות המים (פנו לחברת המים בנוגע לכך) ולהוראות היצרן.
- עבור דגמים ללא תושבת לנזול כביסה: שפכו את נזול הכביסה לתוך המיכל המתאים והניחו אותו בתוך התוף. במהלך ההפעלה: פתחו את מגירת חומרי הניקוי.

1

יש לדלל מרכזי כביסה ומוצרי טיפול סמיכים במים. פעולה זו נועדה למנוע סתימות.

הגדרה * וכוונון של התוכניות

! אם הסמל ☹ מהבהב בלוח התצוגה, נעילת הבטיחות בפני ילדים פועלת ← לביטול הנעילה, עמוד 5.

לחצני פונקציות ואפשרויות ← הגדרות נפרדות, עמוד 5.

! בורר תוכניות המשמש להפעלה ולכיבוי נעילת הבטיחות בפני ילדים.

בחרו ב- Start/ Pause (התחלה/השהיה)

! לחצו לחיצה ממושכת על לחצני הפונקציות, והמכשיר יציג את אפשרויות התצוגה ברצף באופן אוטומטי.

כביסה



3

מגירת חומרי ניקוי עם תאי I, II, III.

דלת מכונת הכביסה

לוח בקרה

ידית דלת מכונת הכביסה

פחת שירות

כיבוי

סובבו את בורר התוכניות למצב Stop (עצירה).

סגירת ברז המים

לא דרוש בדגמי Aqua-Stop ← הוראות התקנה, עמוד 7.

הוצאת הכביסה

פתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו מתוכה את הכביסה. אם הפונקציה - - - - (שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית) פועלת: סובבו את בורר התוכניות למצב Spin / Drain (סחיטה/ניקוז) או בחרו במהירות סחיטה. לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

- הוציאו פצעים זרים מתוך המכונה - סכנת חלודה.
- השאירו את דלת מכונת הכביסה ומגירת חומרי הניקוי פתוחות על מנת לאפשר אידיז של שאריות המים.

התוכנית מסתיימת כאשר...

End ... מופיע בלוח התצוגה.

הפסקת התוכנית

תוכניות בטמפרטורות גבוהות: - לקירור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות Rinse (שטיפה). - לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

תוכניות בטמפרטורות נמוכות יותר: - בחרו באפשרות Spin / Drain (סחיטה/ניקוז) (עבור שאיבה בלבד: הגדירו את האפשרות) (מהירות סחיטה) למצב - - - - (-). - לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

החליפו תוכנית אם...

...בחרתם בטעות בתוכנית שגויה: - בחרו שוב בתוכנית. - לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). התוכנית החדשה תתחיל מההתחלה.

השהיית התוכנית או המשכתה...

...למשל, לצורך השריה ← עמוד 9. לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה). -P- מופיע בלוח התצוגה: לא ניתן לפתוח את דלת מכונת הכביסה. להמשך התוכנית, לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

הגדרות נפרדות

לחצני פונקציות

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה ואת הטמפרטורה לפני בחירת התוכנית ובמהלכה. התוצאה תלויה בהתקדמות התוכנית.

Temp. °C (טמפרטורה)

ניתן לשנות את טמפרטורת הכביסה המוצגת. טמפרטורת הכביסה המקסימלית שאותה ניתן לבחור תלויה בתוכנית שנבחרה.

spin (סחיטה) // - - - - (שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית)

ניתן לשנות את מהירות הסחיטה המוצגת או לבחור בפונקציה - - - - (שטיפה מושהית = ללא סחיטה סופית). פריטי הכביסה מושרים במי הסחיטה האחרונה, ובלוח התצוגה מוצג הסימן - - - - (-). מהירות הסחיטה המרבית הניתנת לבחירה תלויה בדגם ובתוכנית הכביסה שנבחרה.

Dealy (דחיית הפעלה)

בעת בחירת תוכנית, משך התוכנית המתאים מופיע בלוח התצוגה. באפשרותכם להשהות את הפעלת התוכנית לפני תחילתה. ניתן לכוון את זמן "סיום לאחר" במרווחים של שעה אחת עד ל-24 שעות לכל היותר. לחצו שוב ושוב על הלחצן Dealy (דחיית הפעלה) עד שמוצג מספר השעות הדרוש (h = שעה). לחצו על Start/Pause (התחלה/השהיה).

לחצני אפשרויות ← סקירת התוכניות, עמוד 7

Speed perfect (תוכנית חסכונית)

לכביסה במשך זמן קצר יותר אך עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה. עומס מרבי ← סקירת התוכניות, עמוד 7.

Easy Iron (גיהוץ קל)

מחזור סחיטה מיוחד ולאחריו גיהוץ. סחיטה סופית עדינה - שאריות הלחות בכביסה גדולות במעט.

Eco perfect (תוכנית חסכונית)

לחיסכון באנרגיה עם תוצאות ניקוי זהות לכביסה בתוכנית רגילה.

נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן לנעול את מכונת הכביסה כדי למנוע שינויים לא מכוונים של הפונקציות שבחרתם.

הפעלה/ביטול הפעלה: לאחר התחלה/סיום של התוכנית. לחצו לחיצה ממושכת על הלחצן Start/Pause (התחלה/השהיה) למשך 5 שניות בקירוב.

הערה: נעילת הבטיחות בפני ילדים תישאר פעילה עד שתוצא להפעיל את התוכנית הבאה, גם לאחר כיבוי מכונת הכביסה.

ניתן לבטל את נעילת הבטיחות בפני ילדים לפני הפעלת תוכנית כביסה, ולהפעיל אותה שוב על-פי הצורך. לאחר שתוכנית הכביסה מתחילה לפעול.

Start/Pause (התחלה/השהיה)

להתחלת התוכנית, להשהייתה או להמשכת התוכנית, וכן להפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים ולביטולה.

הגדרות נפרדות

צילילים

1. הפעלת מצב ההגדרה עבור עוצמת הקול של הצלילים

להפעלת מצב ההגדרות

לחצו לחיצה ממושכת למשך 5 שניות נוספות עד שנוריות התצוגה נדלקות: מצב ההגדרות מופעל

2. (א) הגדרת עוצמת הקול עבור **צילילי הלחצנים (בהתאם לדגם)**

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב • כדי לצאת ממצב ההגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

2. (ב) הגדרת עוצמת הקול עבור **צילילי המידע**

לחצו שוב ושוב עד שתתקבל עוצמת הקול הרצויה

סובבו למצב • כדי לצאת ממצב ההגדרות של עוצמת הקול של הצלילים

מידע המופיע בלוח התצוגה

17: E	פתחו את ברז המים (מים קרים) במלואו; ייתכן שצינור המים מקופל או נמחץ; לחץ המים נמוך מדי; נקו את המסנן ← עמוד 10.
18: E	משאבת תמיסת חומרי הניקוי סתומה: נקו את משאבת תמיסת חומרי הניקוי ← עמוד 10.
23: E	צינור הניקוי/צינור יציאת המים חסום: נקו את צינור הניקוי בסיפון ← עמוד 10.
23: E	בבסיס המכשיר נמצאים מים. המכשיר דולף. סגרו את ברז המים. צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
☹	נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת: בטלו את הנעילה ← עמוד 5.
תצוגות אחרות	כב את המכשיר. המתין 5 שניות והפעילו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

