


## Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p><b>Название программы:</b> краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.</p>	<p>макс. загрузка, температура (☼ = холодная)</p> <p>скорость отжима*</p> <p>дополнительные программные установки</p>
<p><b>Хлопок:</b> прочные текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При установке <b>Eco</b> температура стирки ниже, чем выбранная температура. Если необходимо, чтобы раствор моющего средства достиг определённой температуры, запустите программу без выбора установки <b>Eco</b>, при необходимости выберите более высокую температуру.</li> <li>■ При выборе установки <b>Speed</b> подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения.</li> </ul>	<p>8 кг/5** кг; ☼ – 90 °C</p> <p>----, 0 – 1400* об./мин.</p> <p>Speed Eco =☼☼☼, защита от сминания, дополнительное полоскание</p>
<p><b>Синтетика:</b> текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон.</p>	<p>4 кг; ☼ – 60 °C</p> <p>----, 0 – 1200 об./мин.</p> <p>Speed Eco =☼☼☼, защита от сминания, дополнительное полоскание</p>
<p> <b>Шерсть:</b> текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе. Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе).</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Шерсть животного происхождения, напр.: ангора, альпака, лама, овечья.</li> <li>■ Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.</li> </ul>	<p>макс. 2 кг; ☼ – 40 °C</p> <p>----, 0 – 800 об./мин.</p> <p>-</p>
<p><b>Супер 15'/30':</b> супербыстрая программа продолжительностью прим. 15/30 минут, подходит для небольших партий белья с лёгкой степенью загрязнения.</p> <p><b>Указание:</b> При выборе установки <b>Speed</b> выполняется программа <b>Супербыстрая 15'</b>.</p>	<p>2/3,5 кг; ☼ – 40 °C</p> <p>0 – 1200 об./мин</p> <p>Speed =☼☼</p>
<p><b>Смешанное бельё:</b> смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей.</p>	<p>4 кг; ☼ – 40 °C</p> <p>----, 0 – 1400* об./мин.</p> <p>Speed Eco =☼☼☼, защита от сминания, дополнительное полоскание)</p>
<p><b>Полоскание:</b> дополнительное полоскание с выбираемой скоростью.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 – 1400* об./мин.</p> <p>защита от сминания</p>
<p>* макс. скорость отжима зависит от программы и модели.</p> <p>** уменьшенный объем загрузки при выборе установки <b>Speed</b>.</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<b>Отжим/Слив:</b> дополнительный отжим с регулируемой скоростью отжима. Если требуется только слив, установите скорость отжима на 0.	-; -
<b>Указание:</b> Время до окончания отображается только после запуска программы.	----, 0 – 1400* об./мин.
<b>чистить барабан:</b> программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска.	0 кг; 90 °C 1200 об./мин.
<b>Указания</b>	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья.</li> <li>■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или тонкого белья.</li> </ul>	
<b>Делакатное бельё / Шелке:</b> для тонких стирающихся текстильных изделий, напр., из шелка, сатина, синтетики или смешанных волокон (напр., шелковые блузки, шали).	2 кг; * – 40 °C
<b>Указание:</b> Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.	----, 0 – 800 об./мин.
	Speed Eco =  , защита от сминания, дополнительное полоскание
<b>Одеяло:</b> пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем.	2 кг; * – 60 °C
<b>Указание:</b> Большие изделия стирать отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывать указания по уходу. Экономно дозировать моющее средство.	----, 0 – 1200 об./мин.
	Speed Eco =    , дополнительное полоскание
<b>Спортивная:</b> текстильные изделия из микроволокна для спорта и досуга	2 кг; * – 40 °C
<b>Указания</b>	---, 0 - 800 об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером.</li> <li>■ Перед стиркой тщательно очистите кювету для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.</li> </ul>	Speed Eco =  , защита от сминания, дополнительное полоскание
<b>Тёмное бельё:</b> темные текстильные изделия из хлопка и из синтетики. Текстильные изделия стирать, вывернув наизнанку.	3,5 кг; * – 40 °C
	----, 0 – 1200 об./мин.
	Speed Eco =  , защита от сминания, дополнительное полоскание
<b>Рубашки/Блузы :</b> не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетики или смешанных волокон.	2 кг; * – 60 °C
<b>Указания</b>	----, 0 – 800 об./мин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ При установке <b>Защита от сминания</b> (по модели!) рубашки и блузы отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —&gt; Эффект саморазглаживания.</li> <li>■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу <b>Тонкое бельё/Шёлк</b>.</li> </ul>	Speed Eco =  , защита от сминания, дополнительное полоскание
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели.	
** уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed</b> .	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<b>Анти-аллергенная</b> : ноские текстильные изделия из хлопка или льна. <b>Указание:</b> Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определенной температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	7,5 кг/5** кг; ❄ - 60 °C ----, 0 – 1400* об./мин. Speed Eco = [Eco] [Eco], защита от сминания, дополнительное полоскание
<b>Шторы</b> : 3,5 кг тяжелых штор или 25–30 кв.м. легких занавесок. <b>Указания</b> ■ Сокращённые полоскание и окончательный отжим ■ Используйте моющее средство для гардин, предназначенное для машинной стирки. ■ На заводе предварительно активирована клавиша <b>Предварительная стирка</b> . Для выполнения программы без предварительной стирки деактивируйте её.	3,5 кг; ❄ – 40 °C ----, 0 – 800 об./мин. Speed Eco = [Eco] [Eco] [Eco], защита от сминания, дополнительное полоскание
* макс. скорость отжима зависит от программы и модели. ** уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed</b> .	



## Нормы расхода

### Расход воды и электроэнергии, продолжительность программы и остаточная влажность для основных программ стирки

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	8 кг	0,25 кВт*ч	87 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	8 кг	1,03 кВт*ч	87 л	3 ч
Хлопок 60 °C	8 кг	0,96 кВт*ч	87 л	2 ¾ ч
Хлопок 90 °C	8 кг	2,20 кВт*ч	97 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,70 кВт*ч	61 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,60 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	37 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	40 л	¾ ч

Программа	Приблизительные данные об остаточной влажности**		
	WAT28...	WAT24...	WAT20...
	макс. 1400 об./мин	макс. 1200 об./мин	макс. 1000 об./мин
Хлопок	48 %	53 %	62 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %
Тонкое бельё/Шёлк	30 %	30 %	30 %
Шерсть	45 %	45 %	45 %

\* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

\*\* Показатели остаточной влажности на основе данных о зависящем от программы ограничении скорости отжима при стирке и максимальном объёме загрузки.

### Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка

Следующие программы (стандартные, обозначенные знаком ◻) подходят для стирки изделий из хлопка со средней степенью загрязнения и при этом являются самыми эффективными с точки зрения расхода воды и электроэнергии.

Стандартные программы для изделий из хлопка согласно директиве (ЕС) № 1015/2010.		
Программа + Температура + Клавиша	Загрузка	Приблизительная продолжительность программы
Хлопок + 60°C + eco ◻ ◻	8 кг	3 ½ ч
Хлопок + 60°C + eco ◻ ◻	4 кг	3 ½ ч
Хлопок + 40°C + eco ◻ ◻	4 кг	3 ½ ч

Установка программы для испытаний и классификации энергопотребления согл. Директиве 2010/30/EU при использовании холодной воды (15 °C).  
 Указанная температура программы ориентирована на температуру, приведённую на этикетках по уходу за изделиями. Действительная температура стирки может отличаться от указанной температуры программы в целях экономии электроэнергии.

### Указания

- Данный вкладыш является частью инструкции об эксплуатации и установке. Сохраните всю документацию для дальнейшего использования.
- Дополнительная важная информация содержится также в инструкции по эксплуатации и установке.

**WAT2846XME**

**9001121935 (9510)**

