



# Das Wichtigste in Kürze



Waschmaschine erst nach dem Lesen der Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen.

1		Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen.		Einfüllfenster öffnen.		Zum Einschalten Taste <b>⏻</b> drücken.		Programm wählen z.B. <b>Baumwolle</b> .
2		Wäsche sortieren.		Maximale Beladung im Anzeigefeld beachten.		Wäsche einlegen.		Einfüllfenster schließen.
3		Waschmittel einfüllen.		Ggf. Programmvoreinstellungen ändern und/oder zusätzliche Programmeinstellungen wählen.		Programm starten.		

**Programmvoreinstellungen ändern:** Temperatur, Drehzahl, Fertig in-Zeit

**zusätzliche Programmeinstellungen wählen:**

EcoPerfect:	Energiesparendes Waschen
SpeedPerfect:	Waschen in kürzerer Zeit
Wasser Plus:	Höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
Bügelleicht:	vermindert Knitterbildung

4		Programmende		Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.		Zum Ausschalten Taste <b>⏻</b> drücken.
---	--	--------------	--	---	--	---

## Geräte-Einstellungen ändern:



Einstellmodus aktivieren:

1. Taste **⏻** drücken. Programm **Baumwolle** wird auf Position 1 angezeigt.
2. Taste **Temperatur** drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste loslassen.

Position 2) Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)

Position 3) Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)

Position 4) Automatisches Ausschalten des Gerätes an-/abwählen: On - an, OFF - ab



Einstellmodus beenden und speichern: Taste **⏻** drücken.

## Kindersicherung aktivieren / deaktivieren:



Um die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen zu sichern, kann nach Programmstart die Kindersicherung aktiviert werden. Zum Aktivieren oder Deaktivieren: ca. 3 Sekunden **Fertig in + und -** drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol .

# Programmübersicht

Programme	°C * = kalt	U/min ☐ = Spülstopp	max.	Wäscheart		Programmeinstellungen
Baumwolle	* - 90	☐ - 1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Bei Einstellung SpeedPerfect geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Baumwolle Eco 	* - 90	☐ - 1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.		Wasser Plus, Bügelleicht
Baumwolle + Vorwäsche	* - 90	☐ - 1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Programm mit Vorwäsche; Waschmittel in Kammer I und II aufteilen		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Pflegeleicht	* - 60	☐ - 1200	4 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Schnell/Mix	* - 40	☐ - 1400	4 kg	gemischte Textilien bestehend aus Baumwolle und Synthetik; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Fein/Seide	* - 40	☐ - 800	2 kg	empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Wolle	* - 40	☐ - 800	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; Besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge).		-
ExtraKurz 15'	* - 40	☐ - 1200	2 kg	extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten		-
Jeans/ Dunkle Wäsche	* - 40	☐ - 1200	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Sportswear	* - 40	☐ - 800	2 kg	Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden. Vor dem Waschen Waschmittelschublade von Weichspülerresten reinigen.		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
AllergiePlus	* - 60	☐ - 1400	7 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht
Hemden	* - 60	☐ - 800	2 kg	Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Option Bügelleicht werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. Hemden/Blusen aus Feinem/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.		EcoPerfect, SpeedPerfect, Wasser Plus, Bügelleicht

## Spülen/Schleudern, Abpumpen

\* reduzierte Beladung bei Einstellung SpeedPerfect  
Programme ohne Vorwäsche: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

