



manual de instrucciones  
instructions manual  
mode d'emploi  
manual de instruções  
használati utasítások  
تعليمات التشغيل

ES



LEA DETENIDAMENTE LAS ADVERTENCIAS E INDICACIONES QUE SE FACILITAN EN LAS INSTRUCCIONES!



NO INTRODUZA ALFILERES EN LA MANTA ELÉCTRICA!



NO UTILICE LA MANTA PLEGADA O COMPRESADA!



NO APTO PARA NIÑOS ENTRE 0 Y 3 AÑOS!

## ¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! ¡GUÁRDELA COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO!

Si vende la manta eléctrica, entregue también las instrucciones de uso.

### Instrucciones de seguridad

- Esta manta eléctrica ha sido diseñada para uso doméstico, y no industrial o médico en hospitales o consultas.
- Lea estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro.
- No utilice la manta eléctrica si se ha mojado.
- No utilice la manta eléctrica si está doblada o comprimida. No arrugue la manta.
- No introduzca alfileres en la manta eléctrica.
- No la utilice con animales.
- Los niños menores de 3 años no deben usar el aparato ya que no son capaces de responder a

- un sobrecalentamiento.
- Los menores de 8 años no deben usar el aparato salvo que un padre o tutor fije el termostato en la configuración de temperatura más baja.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar

unless they are aged from 8 years and above and supervised.  
● This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.  
● If the appliance remains switched on for a prolonged period, the setting for continuous operation should be selected with the thermostat.

### PICTOGRAMAS

- Do not dry in the tumble dryer!
- Bleaching not permitted!
- Do not dry-clean!

### PARTS AND CONTROLS

- 1 Heating overblanket
- 2 Thermostat
- 3 Indicator light

### APPLICATION OPTIONS

- The overblanket is designed for use on the following body parts: arms, legs, torso, shoulder, thigh, calf etc.
- After removing the packaging, check the appliance to make sure that there are no signs of damage during transport. If in doubt, do not use the appliance and take it to an Authorized Service Centre.
  - Check and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Examine the overblanket frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, do not use it.
  - Do not use adapters, multiple sockets and/or extension leads.
  - If the plug on the appliance and the mains socket are incompatible, get a qualified person to replace the plug for a suitable one.
  - Do not use the overblanket on a hot surface or near a heat source, unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.

**Do NOT**  
- bring the power cord into contact with hot parts.  
- pull the power cord over sharp edges.  
- Never use a damp or wet overblanket, wait until it has dried completely.

The appliance may be repaired by our customer service only.

**Do NOT**  
- bring the power cord into contact with hot parts.

- Only connect it to the voltage stated on the rating plate.
- As indicated in the instructions. Any other use will be considered hazardous. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from inappropriate or incorrect use.
- Do not use the thermostat!

To ensure that the thermostat functions correctly, do not place it on or under the overblanket or cover it with other objects.

9. Ensure that the heat regulator does not get wet.

10. When it comes to use any type of electrical appliance there are some basic rules that should be complied, namely:

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.

- Do not step on the mains cable or the appliance to plug it in from the mains socket.

- Do not expose the appliance to weather conditions (rain, sun, etc.)

11. Always clean the appliance from the mains supply before carrying out any cleaning or maintenance operation.

12. To avoid overheating, it is advisable to unplug the overblanket when the manta is fully charged and the plug is not connected to the mains socket.

13. Do not attempt to change the mains cable on this appliance. If it is damaged, the appliance must be thrown away.

14. Prolonged use of the appliance at maximum temperature may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

15. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

16. Never immerse this appliance into water.

17. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

18. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

19. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

20. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

21. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

22. Never immerse this appliance into water.

23. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

24. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

25. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

26. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

27. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

28. Never immerse this appliance into water.

29. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

30. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

31. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

32. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

33. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

34. Never immerse this appliance into water.

35. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

36. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

37. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

38. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

39. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

40. Never immerse this appliance into water.

41. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

42. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

43. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

44. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

45. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

46. Never immerse this appliance into water.

47. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

48. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

49. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

50. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

51. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

52. Never immerse this appliance into water.

53. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

54. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

55. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

56. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

57. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

58. Never immerse this appliance into water.

59. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

60. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

61. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

62. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

63. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

64. Never immerse this appliance into water.

65. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

66. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

67. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

68. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

69. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

70. Never immerse this appliance into water.

71. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

72. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

73. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

74. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

75. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

76. Never immerse this appliance into water.

77. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

78. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

79. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

80. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

81. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

82. Never immerse this appliance into water.

83. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

84. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.

85. Do not use on an adjustable bed, or if used on an adjustable bed, check that the overblanket or cord can not become trapped, kinked or twisted.

86. Prolonged use of the heating overblanket may cause burns to the skin. Do not pull the appliance along by the mains cable or use the cable as a handle.

87. The appliance must be used with the types of controls indicated on the rating label.

88. Never immerse this appliance into water.

89. When you decide to dispose of the appliance, it must be disposed of unsafely by cutting the mains cable off, before unplugging it from the mains socket. We advise to do the same with the power cord, unless the power cord on the appliance, especially those that children may be tempted to play with.

90. It is not recommended that people with pacemakers do not use the heated bedding for all-night use.



LEIA ATENTAMENTE AS ADVERTÊNCIAS E INDICAÇÕES DAS INSTRUÇÕES!



NÃO INTRODUZA ALFINETES NAS MANTAS ELÉCTRICAS!



NÃO UTILIZE A MANTA DOBRADA OU COMPRIMIDA!



NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ENTRE OS 0-3 ANOS!

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE! GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES COMO REFERÊNCIA PARA O FUTURO.

Se vender a manta eléctrica, entregue também as instruções de utilização.

### Instruções gerais de segurança

- Este aparelho, porque são incapazes de reagir a um sobreaquecimento.
- Crianças com menos de 8 anos não devem usar este aparelho, a menos que um familiar ou responsável tenha colocado o termostato na temperatura mais baixa.
- Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As crianças não devem

utilizar este aparelho como um brinquedo.

- A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças, excepto se tiverem 8 anos ou mais e com supervisão.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas insensíveis ao calor, nem por pessoas muito vulneráveis que sejam incapazes de reagir a um sobreaquecimento.
- Se o aparelho fica ligado por um período prolongado, deve ser seleccionada a definição contínua com o termostato.

**SÍMBOLOS**

- Não sacar na máquina de secar!
- Não é permitido usar líxívia!
- Não limpar a seco!

**PEÇAS E COMANDOS**

**A** Manta eléctrica  
B Termóstato  
C Indicador luminoso

**OPÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

Estas instruções devem ser utilizadas para utilizar sobre as seguintes partes do corpo: braços, pernas, estômago, ombrões, coxas, genitos, barriga das pernas, etc.

**PRECAUÇÕES GERAIS**

1. Depois de retirar a manta da embalagem, verifique se não ocorre dano ou desarranjo. Se tiver alguma dúvida, não utilize a manta e avise a um Serviço Técnico autorizado.

Perigo de descargas eléctricas!

2. Ligue e utilize a manta de acordo com as especificações da placa de características. Examine o aparelho frequentemente para verificar se apresenta sinais de deterioração ou danos. Se encontrar algum destes sintomas, não utilize o aparelho e continue a utilizá-lo indevidamente ou devolva-o ao fornecedor e não continue a utilizá-lo.

3. Não utilize adaptadores, transformadores e/ou extensões. Se for necessário, utilize uma tomada com uma aterramento adicional, que forneça uma proteção adicional.

4. Se a manta estiver danificada, não utilize-a. Nunca utilize a manta com um sítio que possa causar danos ou ferimentos.

5. Não utilize a manta durante o sono com cobertores ou peças de roupa quentes. Nunca utilize a manta com crianças ou animais que dormem sobre a manta ou cama, ou quando os mesmos tenham sido ins truidos relativamente à sua utilização.

6. As reparações devem ser realizadas por um Serviço Técnico Autorizado.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação.

7. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

8. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

9. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INSTALAÇÕES DE COLOCAÇÃO**

1. Quando instalar o aparelho, certifique-se de que o aparelho não está diretamente sob a rede eléctrica. Recomenda-se seguir o mesmo procedimento com qualquer outra parte potencialmente perigosa do aparelho, especialmente aquela com que se pode entrar em contacto com a corrente de terra.

2. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

3. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**LIGAÇÃO DA MANTA**

Selecione o programa "Lav" (40°C) da máquina de lavar para lavagem e centrifugação.

1. Ligue a máquina.

2. Coloque a manta eléctrica Ufesa que utiliza um só comando de lavagem.

3. Desligue o aparelho da eletricidade antes de realizar trabalhos de limpeza ou manutenção.

4. Nunca utilize o aparelho em ambientes excessivamente úmidos ou húmidos, ou em ambientes perigosos, recomenda-se que desloque completamente o cabo de alimentação e que desligue o aparelho da eletricidade quando estiver a utilizar.

5. Nunca utilize o aparelho para aquecer a cama, assim que a fiação fique encardida.

**INTRODUÇÃO DE UM CABO DE ALIMENTAÇÃO**

A manta eléctrica Ufesa pode ser utilizada dentro de uma capa de aluminio.

1. Introduza com cuidado a manta no interior da capa de aluminio e coloque o cabo em contacto com superfícies quentes, - puxo o cabo apoiado em bordos ou esquinas contorcidas. Não utilize a manta eléctrica se esteja molhada ou húmida, ou se o seu uso estiver associado a riscos de incêndio.

2. Conecte unicamente a uma tomada eléctrica cuja tensão coincide com a indicada na placa de características.

3. Utilize este aparelho exclusivamente como manta eléctrica e não para outras finalidades, que possam ser consideradas perigosas. O fabricante não é responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido ou inadequado. Não utilize o termostato.

Para garantir um correcto funcionamento do termostato, não o coloque debaixo ou sobre a manta, nem o cubra com cobertores ou roupas.

4. Este dispositivo é adequado para controlar o nível de temperatura da manta. Para desligar o aparelho, não utilize o interruptor de corrente eléctrica, não puxe pelo cabo, nem utilize o interruptor de comando da cama e a capa de aluminio, uma vez que isso pode causar danos ao interruptor de comando.

5. Nunca utilize a manta com cobertas ou roupas de pés mal-hados ou húmidos.

6. Não puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desligar da fonte de alimentação