

SIEMENS



Kookplaat


Piano di cottura



EX8..FE...

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| nl | Gebruiksaanwijzing .....   | 3  |
| it | Istruzioni per l'uso ..... | 28 |

Register  
your  
product  
online



|          |   | g*      | b*      |
|----------|---|---------|---------|
| <b>A</b> |  | 2.200 W | 3.700 W |
|          |  | 3.300 W | 3.700 W |
| <b>B</b> | Ø 28  | 2.600 W | 3.700 W |
| <b>C</b> | Ø 14,5  | 1.400 W | 2.200 W |

\*  IEC 60335-2-6

# Inhoudsopgave

|  |  |    |  |  |    |
|--|--|----|--|--|----|
|    | <b>Gebruik volgens de voorschriften</b> . . . . .      | 4  |   | <b>Wrijfbeveiliging</b> . . . . .                        | 19 |
|    | <b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften</b> . . . . .  | 5  |   | <b>Automatische veiligheidsuitschakeling</b> . . . . .   | 19 |
|    | <b>Oorzaken van schade</b> . . . . .                   | 6  |   | <b>Basisinstellingen</b> . . . . .                       | 20 |
|  | Overzicht . . . . .                                    | 6  |  | Zo komt u bij de basisinstellingen: . . . . .            | 21 |
|    | <b>Milieubescherming</b> . . . . .                     | 7  |   | <b>Weergave van het energieverbruik</b> . . . . .        | 21 |
|  | Tips om energie te besparen . . . . .                  | 7  |   | <b>Vormtest</b> . . . . .                                | 22 |
|  | Milieuvriendelijk afvoeren . . . . .                   | 7  |   | <b>Reinigen</b> . . . . .                                | 22 |
|    | <b>Koken met inductie</b> . . . . .                    | 7  |  | Kookplaat . . . . .                                      | 22 |
|  | Voordelen bij koken met inductie . . . . .             | 7  |  | Omlijsting van de kookplaat . . . . .                    | 22 |
|  | Pannen . . . . .                                       | 7  |   | <b>Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)</b> . . . . . | 23 |
|    | <b>Het apparaat leren kennen</b> . . . . .             | 9  |   | <b>Wat te doen bij storingen?</b> . . . . .              | 24 |
|  | Het bedieningspaneel . . . . .                         | 9  |   | <b>Service dienst</b> . . . . .                          | 25 |
|  | De kookzones . . . . .                                 | 9  |  | E-nummer en FD-nummer . . . . .                          | 25 |
|  | Restwarmte-indicatie . . . . .                         | 10 |  | <b>Testgerechten</b> . . . . .                           | 26 |
|    | <b>Apparaat bedienen</b> . . . . .                     | 10 |  |  |    |
|  | Kookplaat in- en uitschakelen . . . . .                | 10 |  |  |    |
|  | De kookzone afstellen . . . . .                        | 10 |  |  |    |
|  | Kookadvies . . . . .                                   | 11 |  |  |    |
|  | <b>Flex zone</b> . . . . .                             | 13 |  |  |    |
|  | Tips voor het gebruik van pannen . . . . .             | 13 |  |  |    |
|  | Als twee onafhankelijke kookplaten . . . . .           | 13 |  |  |    |
|  | Als afzonderlijke kookplaat . . . . .                  | 13 |  |  |    |
|  | <b>Tijdfuncties</b> . . . . .                          | 14 |  |  |    |
|  | Programmering van de bereidingstijd . . . . .          | 14 |  |  |    |
|  | De kookwekker . . . . .                                | 14 |  |  |    |
|  | <b>PowerBoost-functie</b> . . . . .                    | 15 |  |  |    |
|  | Activeren . . . . .                                    | 15 |  |  |    |
|  | Deactiveren . . . . .                                  | 15 |  |  |    |
|  | <b>Braadsensor</b> . . . . .                           | 15 |  |  |    |
|  | Voordelen bij het bakken en braden . . . . .           | 15 |  |  |    |
|  | Voor het bakken en braden met de braadsensor . . . . . | 15 |  |  |    |
|  | Temperatuurstanden . . . . .                           | 16 |  |  |    |
|  | Tabel . . . . .  | 16 |  |  |    |
|  | Zo stelt u in . . . . .                                | 18 |  |  |    |
|  | <b>Kinderslot</b> . . . . .                            | 18 |  |  |    |
|  | Het kinderslot activeren en deactiveren . . . . .      | 18 |  |  |    |
|  | Automatisch kinderslot . . . . .                       | 18 |  |  |    |

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: **www.siemens-home.com** en in de online-shop: **www.siemens-eshop.com**



## Gebruik volgens de voorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Doet u dat niet, dan gaat elk recht op een schadevergoeding verloren.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens het meegeleverde installatievoorschrift.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken. Het kookproces moet regelmatig worden gecontroleerd. Een kort kookproces moet continu in de gaten worden gehouden. Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 4.000 meter boven zeeniveau.

Dek de kookplaat niet af. Dit kan leiden tot ongevallen, bijv. door oververhitting, ontbranding of ontploffend materiaal.

Gebruik geen ongeschikte beveiligingsapparaten of tralies voor de bescherming van kinderen. Dit kan leiden tot ongevallen.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Het bereidingsproces moet in de gaten worden gehouden. Bij een korte bereiding dient u er de hele tijd bij te blijven.

Heeft u een pacemaker of soortgelijk medisch hulpmiddel geïmplantéerd, dan dient u speciale voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij het gebruiken of in de buurt komen van inductiekookplaten als die in werking zijn. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van het hulpmiddel, om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de geldige regelgeving en informeer omtrent mogelijke incompatibiliteit.

## **Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

### **Waarschuwing – Risico van brand!**

- Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
- De kookzones worden erg heet. Nooit brandbare voorwerpen op de kookplaat leggen. Geen voorwerpen op de kookplaat leggen.
- Het apparaat wordt heet. Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.
- De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan niet meer worden bediend. Hij kan later per ongeluk worden ingeschakeld. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

### **Waarschuwing – Risico van verbranding!**

- De kookzones en met name een eventueel aanwezige kookplaatomlijsting worden zeer heet. Raak de hete oppervlakken nooit aan. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- De kookzone warmt op, maar de indicatie functioneert niet. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Voorwerpen van metaal worden zeer snel heet op de kookplaat. Leg nooit voorwerpen van metaal, zoals messen, vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.
- Schakel de kookplaat na elk gebruik altijd uit met de hoofdschakelaar. Wacht niet tot de kookplaat automatisch uitschakelt doordat er geen pan op staat.

### **Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!**

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.

- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Scheuren of barsten in het glaskeramiek kunnen schokken veroorzaken. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

### **Waarschuwing – Gevaar voor beschadiging!**

Deze plaat is uitgerust met een ventilator, die zich aan de onderzijde bevindt. Indien er zich onder de kookplaat een lade bevindt, mogen daar geen kleine of papieren voorwerpen in worden bewaard. Als deze namelijk worden geabsorbeerd kunnen ze de ventilator beschadigen of de koeling verslechteren. Tussen de inhoud van de lade en de inlaat van de ventilator moet een afstand van ten minste 2 cm worden aangehouden.

### **Waarschuwing – Risico van letsel!**

- Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de kookplaat en kookvorm barsten door oververhitting. De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld. Gebruik alleen hittebestendige vormen.
- Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone kunnen kookpannen plotseling in de hoogte springen. Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.

## Oorzaken van schade

### Attentie!

- Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de kookplaat veroorzaken.
- Plaat nooit lege plannen op de kookzones. Dit kan schade veroorzaken.
- Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel, de indicatorzones of op de omlijsting van de kookplaat. Dit kan schade veroorzaken.
- Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat vallen, kan dit de plaat beschadigen.
- Aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete kookzone gelegd worden. Het gebruik van beschermplaten op de kookplaat wordt afgeraden.

### Overzicht

In de volgende tabellen ziet u welke schade het meest voorkomt:

| Schade                                       | Oorzaak   | Maatregel  |
|--|---|--|
| Vlekken                                      | Overgelopen etenswaar.                                | Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.                 |
|  | Ongeschikte reinigingsmiddelen.                       | Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten. |
| Krassen                                      | Zout, suiker en zand.                                 | Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets neer te zetten of als werkvlak.   |
|  | Ruwe bodems van vormen geven krassen op de kookplaat. | Controleer het kookgerei.  |
| Verkleuringen                                | Ongeschikte reinigingsmiddelen.                       | Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten. |
|  | Slijtage van de pannen.                               | Til de pannen op wanneer u ze verplaatst.                                      |
| Schelpvormige beschadiging van het oppervlak | Suiker, sterk suikerhoudende gerechten                | Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper.                 |

## Milieubescherming

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de besparing van energie en de afvoer van het apparaat.

### Tips om energie te besparen

- Gebruik altijd het deksel dat overeenstemt met elke kookpan. Wanneer zonder deksel gekookt wordt, is aanzienlijk meer energie nodig. Gebruik een glasdeksel om een goede zichtbaarheid te hebben zonder dat u het deksel van de pan hoeft te nemen.
- Gebruik pannen met een vlakke bodem. Bij een niet vlakke bodem wordt meer energie verbruikt.
- De diameter van de bodem van de pan moet overeenkomen met de afmeting van de kookzone. Opgelet: pannenfabrikanten duiden gewoonlijk de bovenste diameter van de pan aan, die meestal groter is dan de diameter van de bodem van de pan.
- Gebruik een kleine pan voor kleine hoeveelheden. Een grote, weinig gevulde pan vereist veel energie.
- Gebruik weinig water voor het koken. Op deze wijze wordt energie bespaard en blijven alle vitamines en mineralen van de groenten behouden.
- Selecteer de laagste vermogensstand die het kookpunt behoudt. Met een te hoge stand wordt energie verspild.

### Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## Koken met inductie

### Voordelen bij koken met inductie

Koken met inductie is radicaal anders dan gebruikelijk, de warmte ontstaat direct in het kookgerei. Dit biedt vele voordelen:

- Tijdsbesparing bij het koken en bakken.
- Besparing van energie.
- Gemakkelijker te reinigen en te onderhouden. Overgelopen etenswaar brandt niet zo snel in.
- Warmteregeling en veiligheid: de kookplaat verhoogt of verlaagt de toevoer van warmte altijd direct na de bediening. Neemt u het kookgerei van de kookzone, dan wordt de warmtetoevoer direct onderbroken door de kookzone met inductie, zonder dat deze eerst is uitgeschakeld.


### Pannen

Gebruik alleen ferromagnetische vormen voor inductiekoken, bijv.:

- kookgerei van geëmailleerd staal
- kookgerei van gietijzer
- speciaal kookgerei van roestvrij staal dat geschikt is voor inductie.

In het hoofdstuk → "Vormtest" kunt u lezen of het kookgerei geschikt is voor inductie.

Voor een goed bereidingsresultaat dient het ferromagnetische gebied van de bodem van de pan overeen te komen met de grootte van de kookzone. Wordt het kookgerei niet herkend op een kookzone, probeer er dan een met een kleinere diameter.



Wanneer de flexibele kookzone als een afzonderlijke kookzone wordt gebruikt, kunnen grotere vormen worden gebruikt die hier speciaal geschikt voor zijn. Informatie over de plaatsing van het kookgerei vindt u in het hoofdstuk → "Flex zone".



Er zijn ook inductievormen waarvan de bodem niet volledig ferromagnetisch is:

- Is de bodem van het kookgerei slechts gedeeltelijk ferromagnetisch, dan wordt alleen het ferromagnetische oppervlak heet. Hierdoor wordt de warmte mogelijk niet gelijkmatig verdeeld. De temperatuur van het niet-ferromagnetische gebied kan dan te laag zijn om te koken.



- Bestaat het materiaal van de bodem van het kookgerei deels uit aluminium, dan is het ferromagnetische oppervlak ook kleiner. Mogelijk worden dit niet warm genoeg of zelfs helemaal niet herkend.



### Niet geschikte pannen


Gebruik nooit straalplaten of pannen van:

- dun normaal staal
- glas
- aardewerk
- koper
- aluminium

### Eigenschappen van de bodem van het kookgerei

Het bereidingsresultaat kan worden beïnvloed door de kwaliteit van pannenbodem. Gebruik pannen waarvan het materiaal de warmte gelijkmatig in de pan verdeelt, bijv. pannen met "sandwich-bodems" van roestvrij staal. Daarmee wordt tijd en energie bespaard.

Gebruik kookgerei met vlakke bodems. Ongelijke bodems hebben invloed op de warmtetoevoer.



### Geen pan of ongeschikte afmeting

Als er geen pan op de geselecteerde kookzone wordt geplaatst of als deze niet van het geschikte materiaal is of geen geschikte afmeting heeft, knippert de kookstand op de indicator van de kookzone. Plaats een geschikte pan, zodat het knipperen stopt. Als er meer dan 90 seconden wordt gewacht gaat de kookzone automatisch uit.

### Lege pannen of pannen met een dunne bodem

Verwarm geen lege pannen en gebruik geen pannen met dunne bodem. De kookplaat is uitgerust met een intern veiligheidssysteem, maar een lege pan kan zo snel heet worden dat de functie "automatisch uitschakelen" geen tijd heeft om te reageren, waardoor de temperatuur erg kan oplopen. De bodem van de pan kan smelten en het glas van de kookplaat beschadigen. Raak in dat geval de pan niet aan en schakel de kookzone uit. Als het apparaat na het afkoelen niet werkt, neem dan contact op met de technische dienst.

### Herkenning van de pan


Elke kookzone heeft een ondergrens voor de herkenning van de pan. Deze is afhankelijk van de ferromagnetische diameter en het materiaal van de bodem. Daarom dient u altijd de kookzone te gebruiken die het beste past bij de diameter van de pannenbodem.



## Het apparaat leren kennen

Informatie over afmetingen en vermogens van de kookzones vindt u in → Blz. 2

### Het bedieningspaneel



| Bedieningsvlakken  |  |
|--------------------|--|
| ⓘ                  | Hoofdschakelaar                                      |
| □ □                | Kookzone kiezen                                      |
| 0                  | Instelgebied   |
| b                  | PowerBoost-functie                                   |
| ⚡                  | BraadSensor  |
| min, low, med, max | Temperatuurstanden                                   |
| ▬                  | Flexibele kookzone                                   |
| 👤                  | Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden |
| 🔑                  | Kinderslot   |
| 🕒                  | Timer-functie  |

| Indicaties         |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 0                  | Gebruikstoestand                    |
| 1-9                | Kookstanden                         |
| 00                 | Timer-functie                       |
| H/h                | Restwarmte                          |
| b                  | PowerBoost-functie                  |
| R                  | BraadSensor                         |
| 👤                  | Temperatuur braadSensor             |
| min, low, med, max | Temperatuurstanden                  |
| ▬                  | Flexibele kookzone                  |
| ↔                  | Programmering van de bereidingstijd |
| 🔔                  | Kookwekker                          |
| min                | Tijdsweergave                       |
| kWh                | Energieverbruik                     |

### Bedieningsvlakken

Raakt u een symbool aan, dan wordt de betreffende functie geactiveerd.

**Aanwijzing:** . Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is. Vocht kan een nadelige invloed hebben op de werking.

### De kookzones

| Kookzones  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| ○ / □  | Eenvoudige kookzone | Gebruik kookgerei dat de juiste afmetingen heeft. |
| ▬  | Flexibele kookzone  | Zie paragraaf → "Flex zone"                       |
| Alleen kookgerei gebruiken dat geschikt is voor inductiekoken, zie de paragraaf → "Koken met inductie" |                     |   |

## Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. Hiermee wordt aangegeven dat een kookzone nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang de restwarmte-indicatie verlicht is.

Afhankelijk van de hoogte van de restwarmte wordt het volgende weergegeven:

- Indicatie **H**: hoge temperatuur
- Indicatie **h**: lage temperatuur

Wanneer u de pan tijdens het koken van de kookzone neemt, knipperen afwisselen de restwarmte-indicatie en de gekozen kookstand.


Is de kookzone uitgeschakeld, dan is restwarmte-indicatie verlicht. Ook wanneer de kookplaat al uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicatie verlicht zolang de kookzone nog warm is.


## Apparaat bedienen

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een kookzone instelt. In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten.

### Kookplaat in- en uitschakelen

U schakelt de kookplaat met de hoofdschakelaar in en uit.

Inschakelen: raak het symbool  aan. Er klinkt een signaal. De indicaties van de hoofdschakelaar en de kookzone-indicaties  zijn verlicht. De kookplaat is bedrijfsklaar.

Uitschakelen: het symbool  aanraken tot de indicatie verdwijnt. Alle kookzones zijn uitgeschakeld. De restwarmte-indicatie blijft verlicht tot de kookzones voldoende zijn afgekoeld.

### Aanwijzingen

- De kookplaat gaat automatisch uit wanneer alle kookzones langer dan 20 seconden uitgeschakeld zijn.
- De gekozen instellingen blijven gedurende de eerste 4 seconden na uitschakeling van de kookplaat bewaard. Wanneer u in deze tijd de kookplaat opnieuw inschakelt, treedt deze in werking met de vorige instellingen.

### De kookzone afstellen

Regel de gewenste vermogensstand in de programmeerzone.



Vermogensstand 1 = minimumvermogen.


Vermogensstand 9 = maximumvermogen.

Elke vermogensstand is voorzien van een tussenliggende afstelling. Deze wordt aangegeven met een punt.

### Kookzone en kookstand kiezen

De kookplaat moet ingeschakeld zijn.

1. Raak het symbool  van de gewenste kookzone aan. Op het display is  verlicht.
2. Kies vervolgens in het instelgebied de gewenste kookstand.




De kookstand is ingesteld.

## De vermogensstand wijzigen

Selecteer de kookzone en regel de gewenste vermogensstand in de programmeerzone.

## De kookzone uitschakelen

Selecteer de kookzone en stel af op  in de programmeerzone. De kookzone wordt uitgeschakeld en de restwarmte-indicator verschijnt.

## Aanwijzingen

- Als er geen pan op de inductiekookzone wordt geplaatst, gaat de geselecteerde vermogensstand knipperen. Na een tijdje wordt de kookzone uitgeschakeld.
- Als er een pan op de kookzone staat voordat de plaat wordt ingeschakeld, zal deze worden gedetecteerd binnen 20 seconden na het indrukken van de hoofdschakelaar en zal de kookzone automatisch worden geselecteerd. Selecteer, zodra deze is gedetecteerd, de vermogensstand binnen 20 seconden, anders wordt de kookzone uitgeschakeld.  
Ook al worden er meerdere pannen geplaatst, bij het inschakelen van de kookplaat wordt er maar één gedetecteerd.

## Kookadvies

### Advies

- Bij het warm maken van puree, crèmesoeppen en dikvloeiende sauzen regelmatig roeren.
- Voor het voorverwarmen kookstand 8 - 9 instellen.
- Bij de bereiding met deksel de kookstand terugschakelen, zodra er tussen deksel en kookgerei stoom vrijkomt. Voor een goed bereidingsresultaat is geen stoom nodig.
- Na de bereiding het kookgerei tot het opdienen gesloten houden.
- Voor het koken met de snelkookpan de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- De gerechten niet te lang laten koken of bakken, om de voedingswaarde te behouden. Met de kookwekker kan de optimale bereidingstijd worden ingesteld.
- Voor een gezonder bereidingsresultaat dient rokende olie te worden voorkomen.
- Voor een bruine kleur van de gerechten deze na elkaar klaarmaken in kleine porties.
- Kookgerei kan tijdens de bereiding hoge temperaturen bereiken. Het gebruik van pannenlappen is aan te bevelen.
- Adviezen voor energie-efficiënt koken vindt u in het hoofdstuk → "Milieubescherming"

### Bereidingstabel

In de tabel wordt voor alle gerechten weergegeven welke kookstand geschikt is. De bereidingstijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de gerechten variëren.

|   | Kookstand | Bereidingstijd (min.) |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Smelten</b>  |           |                       |
| Chocolade, couverture                                 | 1 - 1.    | -                     |
| Boter, honing, gelatine                               | 1 - 2     | -                     |
| <b>Opwarmen en warmhouden</b>                         |           |                       |
| Eenpansgerecht, bijv. linzenschotel                   | 1.- 2     | -                     |
| Melk*   | 1.- 2.    | -                     |
| Worstjes in water verwarmen*                          | 3 - 4     | -                     |
| <b>Ontdooien en opwarmen</b>                          |           |                       |
| Spinazie, diepvries                                   | 3 - 4     | 15 - 25               |
| Goulash, diepvries                                    | 3 - 4     | 35 - 55               |
| <b>Gaarstoven, zachtjes laten koken</b>               |           |                       |
| Aardappelballetjes*                                   | 4. - 5.   | 20 - 30               |
| Vis*  | 4 - 5     | 10 - 15               |
| Witte sauzen, bijv. bechamelsaus                      | 1 - 2     | 3 - 6                 |
| Geklopte sauzen, bijv. bearnaisesaus, hollandaisesaus | 3 - 4     | 8 - 12                |
| * Zonder deksel                                       |           |                       |
| ** Herhaaldelijk keren                                |           |                       |
| ***Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.                  |           |                       |

|  | Kookstand | Bereidingstijd (min.) |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Koken, stomen, stoven</b>   |           |                       |
| Rijst (met dubbele hoeveelheid water)                                      | 2. - 3.   | 15 - 30               |
| Rijstepap***   | 2 - 3     | 30 - 40               |
| Aardappels in de schil   | 4. - 5.   | 25 - 35               |
| Gekookte aardappels  | 4. - 5.   | 15 - 30               |
| Deegwaren, pasta*  | 6 - 7     | 6 - 10                |
| Eenpansgerecht   | 3. - 4.   | 120 - 180             |
| Soepen   | 3. - 4.   | 15 - 60               |
| Groente  | 2. - 3.   | 10 - 20               |
| Groente, diepvries   | 3. - 4.   | 7 - 20                |
| Garen in de snelkookpan  | 4. - 5.   | -                     |
| <b>Stoven</b>  |           |                       |
| Rollades   | 4 - 5     | 50 - 65               |
| Stoofvlees   | 4 - 5     | 60 - 100              |
| Goulash***   | 3 - 4     | 50 - 60               |
| <b>Stoven / braden met weinig olie*</b>                                    |           |                       |
| Schnitzel, on/gepaneerd  | 6 - 7     | 6 - 10                |
| Schnitzel, diepvries   | 6 - 7     | 8 - 12                |
| Kotelet, on/gepaneerd**  | 6 - 7     | 8 - 12                |
| Steak (3 cm dik)   | 7 - 8     | 8 - 12                |
| Borst van gevogelte (2 cm dik)**   | 5 - 6     | 10 - 20               |
| Borst van gevogelte, diepvries***  | 5 - 6     | 10 - 30               |
| Gehaktballen (3 cm dik)**  | 4. - 5.   | 20 - 30               |
| Hamburger (2 cm dik)**   | 6 - 7     | 10 - 20               |
| Vis en visfilet, ongepaneerd   | 5 - 6     | 8 - 20                |
| Vis en visfilet, gepaneerd   | 6 - 7     | 8 - 20                |
| Vis en visfilet, gepaneerd en diepvries, bijv. vissticks                   | 6 - 7     | 8 - 15                |
| Scampi, garnalen   | 7 - 8     | 4 - 10                |
| Sauteren van groente en paddenstoelen, vers                                | 7 - 8     | 10 - 20               |
| Pangerechten, groente, vlees in reepjes op Aziatische wijze                | 7 - 8     | 15 - 20               |
| Diepvriesgerecht, bijv. pangerechten                                       | 6 - 7     | 6 - 10                |
| Pannenkoeken (na elkaar gaar bakken)                                       | 6. - 7.   | -                     |
| Omelet (na elkaar bakken)  | 3. - 4.   | 3 - 6                 |
| Spiegelei  | 5 - 6     | 3 - 6                 |
| <b>Frituren* (150-200 g per portie in 1-2 l olie, per portie frituren)</b> |           |                       |
| Diepvriesproducten, bijv. frites, chicken nuggets                          | 8 - 9     | -                     |
| Kroketten, diepvries   | 7 - 8     | -                     |
| Vlees, bijv. stukken kip   | 6 - 7     | -                     |
| Vis, gepaneerd of in bierdeeg  | 6 - 7     | -                     |
| Groente, paddenstoelen gepaneerd of in bierdeeg, tempura                   | 6 - 7     | -                     |
| Klein gebak, bijv. beignets, Berliner bollen, fruit in bierdeeg            | 4 - 5     | -                     |
| * Zonder deksel  |           |                       |
| ** Herhaaldelijk keren   |           |                       |
| ***Voorverwarmen op kookstand 8 - 8.                                       |           |                       |

## Flex zone


Hij kan naar wens als één kookzone of als twee afzonderlijke kookzones worden gebruikt.

Hij bestaat uit vier inductoren, die onafhankelijk van elkaar functioneren. Is de flexibele kookzone in gebruik, dan wordt alleen het gebied geactiveerd dat door het kookgerei wordt bedekt.


### Tips voor het gebruik van pannen

Om te zorgen voor een goede detectie en verdeling van de warmte, wordt aanbevolen de pan correct te centreren:


#### Als afzonderlijke kookzone



Diameter kleiner dan of gelijk aan 13 cm  
Plaats de vorm in een van de vier posities die op de afbeelding te zien zijn.




Diameter groter dan 13 cm  
Plaats de vorm in een van de drie posities die op de afbeelding te zien zijn.



Is er meer dan één kookzone nodig voor het kookgerei, plaats het dan met de rand op de bovenste of onderste rand van de flexibele kookzone.

#### Als twee onafhankelijke kookplaten



De voorste en achterste kookzones, elk met twee inductoren, kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Stel voor elke afzonderlijke kookzone de gewenste kookstand in. Gebruik op elke kookzone slechts één pan.

### Als twee onafhankelijke kookplaten

De flexibele kookzone wordt gebruikt als twee onafhankelijke kookplaten.


#### Activeren

Zie het hoofdstuk → "Apparaat bedienen"

### Als afzonderlijke kookplaat

Gebruik van de gehele kookzone door beide kookplaten met elkaar te verbinden.


#### De beide kookzones verbinden

1. Vorm plaatsen. Een van de twee kookzones kiezen die bij de flexibele kookzone horen en de kookstand instellen.
2. Raak het symbool  aan. De indicatie is verlicht. De kookstand verschijnt in de indicatie van de onderste kookzone.  
De flexibele kookzone is geactiveerd.

#### Kookstand wijzigen

Een van de twee kookzones kiezen die bij de flexibele kookzone horen en de kookstand in het instelgebied veranderen.

#### Een nieuwe vorm toevoegen

Plaats de nieuwe vorm en kies de kookzone van de flexibele kookzone en raak vervolgens twee keer het symbool  aan. De nieuwe kookvorm wordt herkend en de eerder gekozen kookstand blijft behouden.

**Aanwijzing:** Wordt de vorm op de kookzone verplaatst of opgetild, dan start de kookplaat automatisch met zoeken, waardoor de eerder gekozen kookstand behouden blijft.

#### Beide kookzones scheiden

Kies een van beide kookzones van de flexibele kookzone uit en raak het symbool  aan.

De flexibele kookzone is gedeactiveerd. De beide kookzones functioneren verder als twee onafhankelijke kookzones.

**Aanwijzing:** Wanneer u de kookplaat uit- en later weer inschakelt, wordt de flexibele kookzone weer omgeschakeld naar twee onafhankelijke kookplaten.

## Tijdfuncties




Uw kookplaat beschikt over twee timer-functies:


- Programmering van de bereidingstijd
- Kookwekker

### Programmering van de bereidingstijd

De kookzone schakelt na afloop van de ingestelde tijd automatisch uit.

#### Zo stelt u in:

1. De kookzone en de gewenste kookstand kiezen.
2. Raak het symbool  aan. In de indicatie van de kookzone is  verlicht. In de timer-indicatie is  verlicht.
3. Binnen de volgende 10 seconden in het instelgebied de gewenste bereidingstijd instellen. De mogelijke voorinstelling is van links naar rechts 1, 2, 3..... tot 9 minuten.



Na enkele seconden begint de tijd af te lopen.

#### Aanwijzingen

- Voor alle kookzones kan automatisch dezelfde bereidingstijd worden ingesteld. De ingestelde tijd loopt voor elk van beide kookzones onafhankelijk af. In de paragraaf → "Basisinstellingen" vindt u informatie over de manier waarop de bereidingstijd automatisch kan worden geprogrammeerd.
- Wordt de flexibele kookzone als enige kookzone gekozen, dan is de ingestelde tijd voor de hele kookzone hetzelfde.

#### BraadSensor


Wordt er een bereidingstijd geprogrammeerd voor een kookzone en is de braadSensor geactiveerd, dan begint de bereidingstijd pas af te lopen wanneer de gekozen temperatuurstand bereikt is.


#### Automatische programmering

Indien in de programmeerzone de voorafgaande instelling van 1 tot 5 ingedrukt wordt, dan wordt de kooktijd met een minuut verkort.


Indien in de programmeerzone de voorafgaande instelling van 6 tot 10, ingedrukt wordt, dan wordt de kooktijd met een minuut verlengd.


#### De tijd wijzigen of annuleren

Selecteer de kookzone en druk vervolgens op het symbool .

Wijzig de kooktijd in de programmeerzone of stel af op  om de tijd te annuleren.

#### Na het verstrijken van de tijd

De kookzone wordt uitgeschakeld. Er klinkt een waarschuwingssignaal. Op de visuele indicator van de timerfunctie licht  10 seconden lang op.

Als op het symbool  wordt gedrukt, gaan de indicators uit en stopt het akoestische signaal.

#### Aanwijzingen




- Is er een bereidingstijd voor meerdere kookzones geprogrammeerd, dan verschijnt altijd de tijdsopgave van de gekozen kookzone in de timer-indicatie.
- U kunt tot een bereidingstijd tot 99 minuten instellen.

#### De kookwekker




Met de kookwekker kunt u een tijd tot 99 minuten instellen.

Hij functioneert onafhankelijk van de kookzones en andere instellingen. Deze functie schakelt een kookzone niet automatisch uit.



#### Zo wordt dit geprogrammeerd

1. Druk meerdere keren op het symbool  tot de indicator  gaat branden. Op de visuele indicator van de timerfunctie verschijnt .
2. Selecteer in de programmeerzone de gewenste tijd. Na enkele seconden begint tijd te verstrijken.

#### De tijd wijzigen of annuleren

Druk meerdere keren op het symbool  tot de indicator  oplicht. Wijzig de tijd in de programmeerzone of stel af op .

#### Na het verstrijken van de tijd


Er klinkt een waarschuwingssignaal. Op de visuele indicator van de timerfunctie verschijnt  en de indicator  gaat branden. Na 10 seconden gaan de indicators uit.

Als op het symbool  wordt gedrukt, gaan de indicators uit en stopt het akoestische signaal.

## PowerBoost-functie

Met de PowerBoost-functie kunnen grote hoeveelheden water sneller worden verwarmd dan met de betreffende kookstand **9**.

Deze functie kan alleen worden geactiveerd voor een kookzone wanneer de andere kookzone van dezelfde groep niet in gebruik is (zie Afb.). Anders knipperen **b** en **9** in de indicatie van de gekozen kookzone; vervolgens wordt automatisch de kookstand **9** ingesteld zonder de functie te activeren.



**Aanwijzing:** In het flex-gebied kan de powerboost-functie ook worden geactiveerd wanneer er slechts één kookzone wordt gebruikt.

### Activeren

1. Een kookzone kiezen.
2. Symbool **b** aanraken.  
Op het display is **b** verlicht.  
De functie is geactiveerd.

### Deactiveren

1. De kookzone kiezen.
2. Symbool **b** aanraken.  
De indicatie **b** verdwijnt en de kookzone schakelt terug naar de kookstand **9**.  
De functie is gedeactiveerd.

**Aanwijzing:** Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de PowerBoost-functie automatisch uitgaat, ter bescherming van de elektronische componenten binnenin de kookplaat.

## Braadsensor

Met deze functie is het mogelijk te bakken met behoud van de geschikte pantemperatuur.

Deze kookzones zijn voorzien van het symbool van de bakfunctie.

### Voordelen bij het bakken en braden

- De kookzone warmt alleen op wanneer dit nodig is om de temperatuur te handhaven. Zo wordt energie bespaard en de olie of het vet niet oververhit.
- De braadfunctie meldt wanneer de lege pan de optimale temperatuur voor toevoeging van de olie en vervolgens het toevoegen van de gerechten heeft bereikt.

### Aanwijzingen

- Geen deksel op de pan leggen. Anders wordt de functie niet juist geactiveerd. Er kan een spatbescherming worden gebruikt, om vetspetters te voorkomen.
- Gebruik olie of vet die geschikt zijn om te bakken en te braden. Worden boter, margarine, pure olijfolie extra of reuzel gebruikt, stel dan temperatuurstand **min** in.
- Nooit een pan met of zonder inhoud verwarmen zonder dat er toezicht bij is.
- Heeft de kookzone een hogere temperatuur dan de pan of omgekeerd, dan wordt de braadsensor niet op de juiste manier geactiveerd.

### Voor het bakken en braden met de braadsensor

Pannen die optimaal geschikt zijn voor de braadsensor kunnen in de vakhandel of via onze technische servicedienst worden aangeschaft. Geef steeds het juiste referentienummer op:

- HZ390210 pan met een diameter van 15 cm.
- HZ390220 pan met een diameter van 19 cm.
- HZ390230 pan met een diameter van 21 cm.
- HZ390250 pan met een diameter van 28 cm. Alleen aanbevolen voor de kookzone met één ring, met een diameter van 28 cm.

De pannen zijn voorzien van een antiaanbaklaag, zodat er voor het bakken en braden niet veel olie nodig is.

### Aanwijzingen

- De braadsensor is speciaal ingesteld op pannen van dit type.
- Zorg ervoor dat de diameter van de pannenbodemp overeenkomt met de grootte van de kookzone. Zet de pan in het midden van de kookzone.
- Wanneer de grootte van de pannen afwijkend is of wanneer ze slecht geplaatst zijn, wordt de braadsensor op de flexibele kookzone mogelijk niet geactiveerd. Zie het hoofdstuk → "Flex zone".
- Andere pannen kunnen oververhit raken. De temperatuur kan lager of hoger zijn dan de gekozen temperatuurstand. Probeer het eerst met de laagste temperatuurstand en verander deze zo nodig.

## Temperatuurstanden

| Temperatuurstand | Geschikt voor    |  |
|------------------|------------------|--|
| <b>min.</b>      | laag             | Het bereiden van gerechten met pure olijfolie extra, boter of margarine, bijv. omeletten.                                |
| <b>low</b>       | gemiddeld - laag | Bakken van vis en gerechten als gehaktballetjes en worstjes.   |
| <b>med</b>       | gemiddeld - hoog | Bakken van steaks, medium of doorbakken, diepvries-, gepaneerde en fijne gerechten, bijv. schnitzels, ragout en groente. |
| <b>max.</b>      | hoog             | Het bakken van gerechten bij hoge temperaturen, bijv. steaks, saignant, aardappelkoekjes en gebakken aardappels.         |

### Tabel

In de tabel wordt voor alle gerechten weergegeven welke temperatuurstand geschikt is. De baktijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de grootte en kwaliteit van de gerechten variëren.

De ingestelde temperatuurstand varieert afhankelijk van de gebruikte pan.

Leg pan voorverwarmen, na het geluidssignaal de olie en het gerecht toevoegen.


|  | Temperatuurstand | Totale bereidingstijd vanaf het geluidssignaal (min.) |
|--|------------------|---|
| <b>Vlees</b>   |                  |   |
| Schnitzel, on/gepaneerd                              | med              | 6 - 10  |
| Filet  | med              | 6 - 10  |
| Koteletten*  | low              | 10 - 15   |
| Cordon bleu, Wiener Schnitzel*                       | med              | 10 - 15   |
| Steak, saignant (3 cm dik)                           | max              | 6 - 8   |
| Steak, medium of doorbakken (3 cm dik)               | med              | 8 - 12  |
| Borst van gevogelte (2 cm dik)                       | low              | 10 - 20   |
| Worstjes, gekookt of rauw*                           | low              | 8 - 20  |
| Hamburgers, gehaktballetjes, gevulde vleesballetjes* | low              | 6 - 30  |
| Leverkaas  | min              | 6 - 9   |
| Ragout, Gyros  | med              | 7 - 12  |
| Gehakt   | med              | 6 - 10  |
| Spek   | min              | 5 - 8   |
| <b>Vis</b>   |                  |   |
| Vis, gebakken, heel, bijv. forel                     | low              | 10 - 20   |
| Visfilet, on/gepaneerd                               | low - med        | 10 - 20   |
| Garnalen, krabben                                    | med              | 4 - 8   |
| <b>Eiergerechten</b>                                 |                  |   |
| Pannenkoeken**                                       | max              | -   |
| Omelet**   | min              | 3 - 6   |
| Spiegelei  | min - med        | 2 - 6   |
| Roerei   | min              | 4 - 9   |
| Kaiserschwarrn (Zuid-Duitse pannenkoeken)            | low              | 10 - 15   |
| French toast**                                       | low              | 4 - 8   |
| * Regelmatig keren.                                  |                  |   |
| ** Totale tijdsduur per portie. Na elkaar bakken.    |                  |   |




|  | Tempera-<br>tuurstand | Totale bereidingstijd vanaf het<br>geluidssignaal (min.) |
|--|-----------------------|--|
| <b>Aardappels</b>  |                       |  |
| Gebakken aardappels (van gekookte aardappels)                        | max                   | 6 - 12   |
| Frites (van ongekookte aardappels)                                   | med                   | 15 - 25  |
| Aardappelkoekjes**   | max                   | 2,5 - 3,5  |
| Geglaceerde aardappels   | low                   | 15 - 20  |
| <b>Groente</b>   |                       |  |
| Knoflook, uien   | min                   | 2 - 10   |
| Courgettes, aubergines   | low                   | 4 - 12   |
| Paprika, groene asperges   | low                   | 4 - 15   |
| Paddestoelen   | med                   | 10 - 15  |
| Geglaceerde groente  | low                   | 6 - 10   |
| <b>Diepvriesproducten</b>  |                       |  |
| Schnitzels   | med                   | 15 - 20  |
| Cordon bleu*   | med                   | 10 - 30  |
| Borst van gevogelte*   | med                   | 10 - 30  |
| Kip-nuggets  | med                   | 10 - 15  |
| Gyros, kebab   | low                   | 5 - 10   |
| Visfilet, on/gepaneerd   | low                   | 10 - 20  |
| Vissticks  | med                   | 8 - 12   |
| Frites   | max                   | 4 - 6  |
| Pangerechten, bijv. groentepannetje met kip                          | low                   | 6 - 10   |
| Loempia's  | med                   | 10 - 30  |
| Camembert/Kaas   | low                   | 10 - 15  |
| <b>Diversen</b>  |                       |  |
| Camembert/Kaas   | low                   | 7 - 10   |
| Voorgegaarde, droge producten met toevoeging van water, bijv. pasta. | min                   | 5 - 10   |
| Croutons   | low                   | 6 - 10   |
| Amandelen/walnoten/pijnboompitten                                    | med                   | 3 - 15   |
| * Regelmatig keren.  |                       |  |
| ** Totale tijdsduur per portie. Na elkaar bakken.                    |                       |  |


## Zo stelt u in

Kies de juiste temperatuurstand in de tabel. Zet de lege pan op de kookzone.


1. Kies de kookzone. Raak het symbool  aan. Op het display is **A** verlicht.




2. In de volgende 10 seconden in het instelgebied de gewenste temperatuurstand kiezen.




De functie is geactiveerd.

Het temperatuursymbool  is zolang verlicht tot de braadtemperatuur bereikt is. Er klinkt dan een signaal en het temperatuursymbool verdwijnt.

### Aanwijzingen

- U dient de gerechten te keren, zodat ze niet aanbranden.
- De temperatuurindicatie  en de temperatuurstand worden alleen getoond wanneer de kookzone gekozen is.

### BraadSensor uitschakelen



De kookzone kiezen en het symbool  aanraken. De functie is gedeactiveerd.


## Kinderslot

Met het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de kookplaat inschakelen.

### Het kinderslot activeren en deactiveren

De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

Activeren: houd het symbool  gedurende circa 4 seconden ingedrukt. De indicator naast het symbool  gaat branden gedurende 10 seconden. De kookplaat is geblokkeerd.

Deactiveren: houd het symbool  gedurende circa 4 seconden ingedrukt. De blokkering is gedeactiveerd.

### Automatisch kinderslot

Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld.


### In- en uitschakelen

In het hoofdstuk → "Basisinstellingen" kunt u lezen hoe u het automatische kinderslot inschakelt.

## Wrijfbeveiliging

Wanneer u over het bedieningspaneel wrijft als de kookplaat ingeschakeld is, kunnen er instellingen veranderen. Om dit te voorkomen kan het bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden worden geblokkeerd.

Activeren: het symbool  aanraken. Er klinkt een signaal. Het bedieningspaneel is 35 seconden lang geblokkeerd. U kunt over het oppervlak van het bedieningspaneel wrijven zonder de instellingen te veranderen.

Deactiveren: Na 35 seconden wordt het bedieningspaneel gedeblokkeerd. Om de functie voortijdig op te heffen het symbool  aanraken.

### Aanwijzingen

- 30 seconden na activering klinkt een signaal. Hiermee wordt aangegeven dat de functie spoedig beëindigd is.
- De reinigingsblokkering heeft geen invloed op de hoofdschakelaar. De kookplaat kan op elk moment worden uitgeschakeld.

## Automatische veiligheidsuitschakeling

Wanneer een kookzone langere tijd in gebruik is en er geen instellingen gewijzigd zijn, wordt de automatische veiligheidsuitschakeling geactiveerd.

De kookzone warmt niet meer op. In de kookzone-indicatie van de kookzone knipperen afwisselend **F**, **B** en de restwarmte-indicatie **h** of **H**.

Wordt een willekeurig symbool aangeraakt, dan schakelt de indicatie uit. De kookzone kan nu opnieuw worden ingesteld.

Het tijdstip van de automatische veiligheidsuitschakeling is afhankelijk van de ingestelde kookstand (na 1 tot 10 uur).

## Basisinstellingen


Het apparaat heeft verschillende basisinstellingen. U kunt deze instellingen aanpassen aan uw gewoonten.

| Indicatie | Functie  |
|-----------|--|
| c 1       | <b>Automatisch kinderslot</b><br>0 Handmatig*.<br>1 Automatisch.<br>2 Functie gedeactiveerd.   |
| c 2       | <b>Geluidssignalen</b><br>0 Bevestigingssignaal en het signaal Verkeerde bediening zijn uitgeschakeld.<br>1 Signaal Verkeerde bediening is ingeschakeld.<br>2 Bevestigingssignaal is ingeschakeld.<br>3 Alle geluidssignalen zijn ingeschakeld.* |
| c 3       | <b>Energieverbruik weergeven</b><br>0 Uit.*<br>1 Aan.  |
| c 5       | <b>Automatische programmering van de bereidingstijd</b><br>00 Uit.*<br>0 1-99 Automatische nalooptijd.   |
| c 6       | <b>Duur van het timer-einde-geluidssignaal</b><br>1 10 seconden.*<br>2 30 seconden.<br>3 1 minuut.   |
| c 7       | <b>Power-Management-functie. Het totale vermogen van de kookplaat begrenzen</b><br>0 Uit.*<br>1 1000 W. Minimaal vermogen.<br>1. 1500 W.<br>2 2000 W.<br>...<br>9 of 9. het hoogste vermogen van de kookplaat.                                   |
| c 9       | <b>Keuzetijd van de kookzone</b><br>0 Onbegrensd: De laatste ingestelde kookzone blijft geselecteerd.*<br>1 Begrensd: De kookzone blijft slechts enkele seconden lang geselecteerd.  |
| c 12      | <b>Kookgerei, resultaat van het bereidingsproces controleren</b><br>0 Niet geschikt<br>1 Niet optimaal<br>2 Geschikt   |
| c 0       | <b>Terugzetten naar de fabrieksinstellingen</b><br>0 Individuele instellingen.*<br>1 Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.   |



\* Fabrieksinstellingen


## Zo komt u bij de basisinstellingen:


De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.


1. De kookplaat inschakelen.
2. In de volgende 10 seconden het symbool  ca. 4 seconden lang aanraken.  
De eerste vier indicaties geven de productinformatie weer. Raak het instelgebied aan, om de afzonderlijke indicaties te kunnen zien.


| Productinformatie         | Indicatie |
|---------------------------|-----------|
| Klantenservice-index (KI) | 01        |
| Fabricagenummer           | Fd        |
| Fabricagenummer 1         | 95.       |
| Fabricagenummer 2         | 05        |

3. Wanneer u het symbool  opnieuw aanraakt, komt u bij de basisinstellingen.  
In de indicaties knipperen **c** en **i** afwisselend en  verschijnt als voorinstelling.



4. Het symbool  zo vaak aanraken tot de gewenste functie wordt weergegeven.
5. Vervolgens in het instelgebied de gewenste instelling kiezen.



6. Het symbool  minstens 4 seconden lang aanraken.

De instellingen zijn opgeslagen.

### De basisinstellingen verlaten


Schakel de kookplaat uit met de hoofdschakelaar.

## Weergave van het energieverbruik

Deze functie geeft het totale energieverbruik weer van de laatste keer dat deze kookplaat is gebruikt.

Na uitschakeling wordt het verbruik 10 seconden lang in kWh weergegeven

De afbeelding toont een voorbeeld met een verbruik van **1.08** kWh.



In het hoofdstuk → "Basisinstellingen" kunt u lezen hoe u deze functie inschakelt

## Vormtest


Met deze functie kunnen de snelheid en kwaliteit van het kookproces afhankelijk van het kookgerei worden gecontroleerd.

Het resultaat is een referentiewaarde en hangt af van de eigenschappen van het kookgerei en de gebruikte kookzone.

1. Plaats het onverwarmde kookgerei met ca. 200 ml water in het midden van de kookzone die qua diameter het meest geschikt is voor de bodem ervan.
2. Ga naar de basisinstellingen en kies de instelling **c** / **2**.
3. Raak het instelbereik aan. In de kookzone-indicatie knippert **—**.

De functie is geactiveerd.

Na 10 seconden verschijnt in de kookzone-indicatie het resultaat over de kwaliteit en snelheid van het kookproces.



Controleer het resultaat aan de hand van de volgende tabel:

| Resultaat  |  |
|--|--|
|  | Het kookgerei is niet geschikt voor de kookzone en wordt daarom niet verwarmd.*            |
|  | Het kookgerei wordt langzamer warm dan verwacht en het kookproces verloopt niet optimaal.* |
|  | Het kookgerei wordt goed verwarmd en het kookproces verloopt goed.                         |
| * Is er een kleinere kookzone aanwezig, test het kookgerei dan nog een keer op de kleinere kookzone. |  |

Raak het instelbereik aan om deze functie weer te activeren.

### Aanwijzingen

- De flexibele kookzone is één kookzone; gebruik slechts één kookvorm.
- Is de gebruikte kookzone veel kleiner dan de diameter van het kookgerei, dan zal waarschijnlijk alleen het midden van de vorm warm worden en kan het resultaat niet zo goed mogelijk of naar tevredenheid uitvallen.
- Informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk → "Basisinstellingen".
- Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "Koken met inductie" en → "Flex zone".

## Reinigen

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u kopen via de klantenservice of in onze e-shop.

### Kookplaat

#### Schoonmaken

Maak de kookplaat altijd schoon na het koken. Hierdoor wordt voorkomen dat achtergebleven resten van etenswaar inbranden. Maak de kookplaat pas schoon wanneer de indicatie van de restwarmte verdwenen is.

Reinig de kookplaat met een vochtig schoonmaakdoekje en droog hem vervolgens met een doek na, zodat er geen kalkvlekken ontstaan.

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten. Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de productverpakking.

Gebruik in geen geval:

- onverdunde afwasmiddelen
- schoonmaakmiddelen voor de vaatwasmachine
- schuurmiddelen
- scherpe schoonmaakmiddelen zoals ovensprays of vlekkenmiddelen
- schuursponsjes
- hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten

Hardnekkig vuil verwijdert u het best met een in de handel verkrijgbare schraper. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Geschikte schrapers kunt u kopen via de klantenservice of in onze online-shop.

Met speciale sponsjes voor het reinigen van kookplaten van glaskeramik bereikt u goede resultaten.

| Mogelijke vlekken  |   |
|--|---|
| Resten van kalk en water   | Maak de kookplaat schoon zodra hij afgekoeld is. Er kan een geschikt schoonmaakmiddel voor kookplaten van glaskeramik worden gebruikt.* |
| Suiker, maïzena of plastic   | Direct verwijderen, gebruik een schraper. Voorzichtig: risico van verbranding.*   |
| * Vervolgens met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een doek nadrogen. |   |

**Aanwijzing:** Gebruik geen schoonmaakmiddelen zolang de kookplaat warm is. Hierdoor kunnen vlekken ontstaan. Zorg ervoor dat alle resten van het gebruikte schoonmaakmiddel worden verwijderd.

### Omlijsting van de kookplaat

Om schade aan de omlijsting van de kookplaat te voorkomen, dient u zich te houden aan de volgende aanwijzingen:

- Gebruik alleen warm zeepsop.
- Was nieuwe schoonmaakdoekjes voor gebruik grondig uit.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schraper of scherpe voorwerpen.

## Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

### Gebruik

#### Waarom kan ik de kookplaat niet inschakelen en waarom is het symbool van het kinderslot verlicht?

Het kinderslot is geactiveerd.  
Informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk → "*Kinderslot*"

#### Waarom knipseren de indicaties en is er een geluidssignaal te horen?

Verwijder de vloeistof of etensresten van het bedieningspaneel. Verwijder alle voorwerpen die op het bedieningspaneel liggen.  
De aanwijzingen voor het deactiveren van het geluidssignaal vindt u in het hoofdstuk → "*Basisinstellingen*"

### Geluiden

#### Waarom zijn tijdens het koken geluiden te horen?

Afhankelijk van de kwaliteit van de bodem van het kookgerei kunnen bij gebruik van de kookplaat geluiden te horen zijn. De geluiden zijn normaal, horen bij de inductietechnologie en wijzen niet op een defect.

#### Mogelijke geluiden:

##### Diep zoemen zoals bij een transformator:

Is hoorbaar bij het koken op een hogere kookstand. Het geluid verdwijnt of neemt af wanneer de kookstand lager wordt gezet.

##### Diep fluiten:

Is hoorbaar wanneer het kookgerei leeg is. Dit geluid verdwijnt wanneer water of levensmiddelen in het kookgerei worden gedaan.

##### Knisperen:

Is hoorbaar bij kookvormen die uit verschillende materiaallagen bestaan of bij gelijktijdig gebruik van kookgerei van verschillende grootte en verschillend materiaal. Het volume van het geluid kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid en bereidingswijze van de gerechten.

##### Hoge fluittonen:

Kunnen ontstaan wanneer voor twee kookzones tegelijk de hoogste kookstand wordt gebruikt. De fluittonen verdwijnen of worden zwakker wanneer de kookstand lager wordt gezet.

##### Ventilatorgeluid:

De kookplaat beschikt over een ventilator, die bij hoge temperaturen wordt ingeschakeld. De ventilator kan ook na uitschakeling van de kookplaat verder lopen, wanneer de gemeten temperatuur nog te hoog is.

### Kookgerei

#### Welk kookgerei is geschikt voor de inductiekookplaat?

Informatie over kookgerei dat geschikt is voor inductie vindt u in het hoofdstuk → "*Koken met inductie*".

#### Waarom wordt de kookzone niet warm en knippert de kookstand?

De kookzone waarop het kookgerei staat, is niet ingeschakeld.  
Zorg ervoor dat de kookzone waarop het kookgerei staat ingeschakeld is.  
Het kookgerei is te klein voor de ingeschakelde kookzone of is niet geschikt voor inductie.  
Ga na of het kookgerei geschikt is voor inductie en of het op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat. Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "*Koken met inductie*" en → "*Flex zone*".

#### Waarom duurt het zo lang tot het kookgerei warm wordt of waarom wordt het niet warm genoeg, hoewel er een hoge kookstand is ingesteld?

Het kookgerei is te klein voor de ingeschakelde kookzone of is niet geschikt voor inductie.  
Ga na of het kookgerei geschikt is voor inductie en of het op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat. Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "*Koken met inductie*" en → "*Flex zone*".

**Schoonmaken****Hoe wordt de kookplaat schoongemaakt?**

Met de speciale glaskeramik worden optimale resultaten bereikt. Wij adviseren om geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen voor afwasmachines (concentraten) of poetslappen te gebruiken.

Meer informatie voor de reiniging en het onderhoud van uw kookplaat vindt u in het hoofdstuk → "Reinigen"

**? Wat te doen bij storingen?**

In de regel gaat het bij storingen om kleinigheden die gemakkelijk op te lossen zijn. Neem alstublieft de aanwijzingen in de tabel in acht voor u de servicedienst belt.

| Indicatie   | Mogelijke oorzaak   | Oplossing  |
|---|---|--|
| geen  | De stroomtoevoer is onderbroken.<br><br>Het apparaat is niet aangesloten volgens het schakelschema.<br><br>Storing in het elektronisch systeem. | Controleer met behulp van andere elektrische apparaten of er een kortsluiting bij de stroomtoevoer is opgetreden.<br><br>Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten.<br><br>Kan de storing niet worden verholpen, schakel dan de technische servicedienst in. |
| De indicaties knipperen                           | Het bedieningspaneel is vochtig of het wordt afgedekt door een voorwerp.  | Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.   |
| De indicatie — knippert in de kookzone-indicaties | Er is een storing in het elektronisch systeem opgetreden.   | Om de storing ongedaan te maken, dient u het bedieningspaneel kort met de hand af te dekken.   |
| <b>F2</b>   | De elektronica is oververhit, waardoor de betreffende kookzone is uitgeschakeld.  | Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is. Raak vervolgens een willekeurig symbool van de kookplaat aan.   |
| <b>F4</b>   | De elektronica is oververhit, waardoor alle kookzones zijn uitgeschakeld.   |  |
| <b>F5</b> + kookstand en geluidssignaal           | Er staat een hete pan in de buurt van het bedieningspaneel. De elektronica dreigt te oververhitten.   | Neem de pan weg. De foutindicatie verdwijnt kort daarna. U kunt verder koken.  |
| <b>F5</b> en geluidssignaal                       | Er staat een hete pan in de buurt van het bedieningspaneel. Ter bescherming van de elektronica is de kookzone uitgeschakeld.                    | Neem de pan weg. Wacht enkele seconden. Raak een willekeurig bedieningsvlak aan. Wanneer de foutindicatie verdwijnt, kunt u verder koken.  |
| <b>F1/F6</b>                                      | De kookzone is oververhit geraakt en ter beveiliging van het werkblad uitgeschakeld   | Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is en schakel de kookzone opnieuw in.   |
| <b>F8</b>   | De kookzone is lange tijd en zonder onderbreking in gebruik geweest.  | De automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. Zie het hoofdstuk   |
| <b>E9000</b><br><b>E9010</b>                      | De bedrijfsspanning is buiten het normale bedrijfsgebied onjuist.   | Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.  |
| <b>U400</b>                                       | De kookplaat is niet op de juiste manier aangesloten  | Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Zorg ervoor dat hij volgens het schakelschema is aangesloten.  |

Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel.

**Aanwijzingen**

- Wanneer op het display **E** verschijnt, moet de sensor van de bijbehorende kookzone ingedrukt worden gehouden om de storingscode te kunnen aflezen.
- Staat de storingscode niet vermeld in de tabel, haal de stekker van de kookplaat dan uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit hem vervolgens opnieuw aan. Verschijnt de indicatie opnieuw, neem dan contact op met de technische servicedienst en geef de exacte storingscode op.



 **Servicedienst**

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van medewerkers van de servicedienst te voorkomen.

**E-nummer en FD-nummer**

Geef wanneer u contact opneemt met de servicedienst het E-nummer en FD-nummer van het apparaat op.

Het typeplaatje met de nummers vindt u:

- op de apparaatpas.
- op het onderste deel van de kookplaat.

Het E-nummer is ook op het glazen oppervlak van de kookplaat te vinden. U kunt de klantenservice-index (KI) en het FD-nummer controleren door naar de basisinstellingen te gaan. Dit staat beschreven in het hoofdstuk → "*Basisinstellingen*".

Houd er rekening mee dat een bezoek van een technicus van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

**Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

**NL** 088 424 4020

**B** 070 222 142

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Dan bent u ervan verzekerd dat de reparatie wordt uitgevoerd door ervaren technici die gebruikmaken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.

## Testgerechten

Deze tabel is gemaakt voor testinstituten, om het testen van onze toestellen te vergemakkelijken.

De gegevens van de tabel verwijzen naar ons toebehoren van Schulte-Ufer (pannenset van 4 stuks voor inductieplaat HZ390042 met de volgende afmetingen:

- Steelpan Ø 16 cm, 1,2 l voor kookzones van Ø 14,5 cm
- Kookpan Ø 16 cm, 1,7 l voor kookzones van Ø 14,5 cm
- Kookpan Ø 22 cm, 4,2 l voor kookzones van Ø 18 cm
- Koekenpan Ø 24 cm, voor kookzones van Ø 18 cm

| Testgerechten  | Vormen           | Kookstand | Voorverwarmen                      |        | Bereiden  |        |
|--|------------------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|--------|
|  |                  |           | Tijdsduur (Min:sec)                | Deksel | Kookstand | Deksel |
| <b>Chocolade smelten</b>   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Couverture (bijv. merk Dr. Oetker, pure chocolade 55 % cacao, 150 g)   | Steelpan Ø 16 cm | -         | -                                  | -      | 1.        | Nee    |
| <b>Linzenschotel opwarmen en warmhouden</b>  |                  |           |                                    |        |           |        |
| Linzenschotel*   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Begintemperatuur 20 °C   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Hoeveelheid: 450 g   | Kookpan Ø 16 cm  | 9         | 1:30<br>(zonder roeren)            | Ja     | 1.        | Ja     |
| Hoeveelheid: 800 g   | Kookpan Ø 22 cm  | 9         | 2:30<br>(zonder roeren)            | Ja     | 1.        | Ja     |
| Linzenschotel uit blik   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Bijv. linzenterrine met worstjes van Erasco.   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Begintemperatuur 20 °C   |                  |           |                                    |        |           |        |
| Hoeveelheid: 500 g   | Kookpan Ø 16 cm  | 9         | ca. 1:30<br>(na ca. 1 min. roeren) | Ja     | 1.        | Ja     |
| Hoeveelheid: 1 kg  | Kookpan Ø 22 cm  | 9         | ca. 2:30<br>(na ca. 1 min. roeren) | Ja     | 1.        | Ja     |
| <b>Bechamelsaus maken</b>  |                  |           |                                    |        |           |        |
| Temperatuur van de melk: 7 °C  |                  |           |                                    |        |           |        |
| Ingrediënten: 40 g boter, 40 g bloem, 0,5 l melk (3,5 % vetgehalte) en een snufje zout                         |                  |           |                                    |        |           |        |
| 1. Boter smelten, bloem en zout erdoor roeren en het geheel verwarmen.   | Steelpan Ø 16 cm | 2         | ca. 6:00                           | Nee    | -         | -      |
| 2. De melk bij de roux van bloem voegen en deze onder voortdurend roeren aan de kook brengen.                  |                  | 7         | ca. 6:30                           | Nee    | -         | -      |
| 3. Wanneer de bechamelsaus begint te koken, nog 2 minuten onder voortdurend roeren op de kookzone laten staan. |                  | -         | -                                  | -      | 2         | Nee    |
| *Recept volgens DIN 44550  |                  |           |                                    |        |           |        |
| **Recept volgens DIN EN 60350-2  |                  |           |                                    |        |           |        |

| Testgerechten   | Vormen              | Kook-stand | Voorverwarmen                                 |         | Bereiden                    |         |
|---|---------------------|------------|---|---------|-----------------------------|---------|
|   |                     |            | Tijdsduur (Min:sec)                           | Dek-sel | Kookstand                   | Dek-sel |
| <b>Rijstepap koken</b>  |                     |            |   |         |                             |         |
| Rijstepap, afgedekt gekookt<br>Temperatuur van de melk: 7 °C<br>De melk opwarmen tot deze begint op te komen. Aanbevolen kookstand instellen en rijst, suiker en zout aan de melk toevoegen.<br>Bereidingstijd, inclusief voorverwarmen, ca. 45 min.  |                     |            |   |         |                             |         |
| Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml melk, (3,5 % vetgehalte) en 1 g zout  | Kookpan<br>Ø 16 cm  | 8.         | ca. 5:30                                      | Nee     | 3<br>(na 10 min.<br>roeren) | Ja      |
| Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk (3,5 % vetgehalte) en 1,5 g zout   | Kookpan<br>Ø 22 cm  | 8.         | ca. 5:30                                      | Nee     | 3<br>(na 10 min.<br>roeren) | Ja      |
| Rijstepap, onafgedekt gekookt<br>Temperatuur van de melk: 7 °C<br>Ingrediënten aan de melk toevoegen en onder voortdurend roeren opwarmen. Aanbevolen kookstand kiezen wanneer de melk een temperatuur van ca. 90 °C heeft bereikt, en op een kleine stand ongeveer 50 min. laten sudderen. |                     |            |   |         |                             |         |
| Ingrediënten: 190 g rijst met ronde korrel, 90 g suiker, 750 ml melk, (3,5 % vetgehalte) en 1 g zout  | Kookpan<br>Ø 16 cm  | 8.         | ca. 5:30                                      | Nee     | 3                           | Nee     |
| Ingrediënten: 250 g rijst met ronde korrel, 120 g suiker, 1 l melk, (3,5 % vetgehalte) en 1,5 g zout  | Kookpan<br>Ø 22 cm  | 8.         | ca. 5:30                                      | Nee     | 2.                          | Nee     |
| <b>Rijst koken*</b>   |                     |            |   |         |                             |         |
| Watertemperatuur 20 °C  |                     |            |   |         |                             |         |
| Ingrediënten: 125 g rijst met lange korrel, 300 g water en een snufje zout  | Kookpan<br>Ø 16 cm  | 9          | ca. 2:30                                      | Ja      | 2                           | Ja      |
| Ingrediënten: 250 g rijst met lange korrel, 600 g water en een snufje zout  | Kookpan<br>Ø 22 cm  | 9          | ca. 2:30                                      | Ja      | 2.                          | Ja      |
| <b>Varkenslende braden</b>  |                     |            |   |         |                             |         |
| Begintemperatuur van de lende: 7 °C   |                     |            |   |         |                             |         |
| Hoeveelheid: 3 varkenslendenen (totaalgewicht ong. 300 g, 1 cm dik) en 15 ml zonnebloemolie   | Braadpan<br>Ø 24 cm | 9          | ca. 1:30                                      | Nee     | 7                           | Nee     |
| <b>Pannenkoeken maken</b>   |                     |            |   |         |                             |         |
| Hoeveelheid: 55 ml beslag per pannenkoek  | Braadpan<br>Ø 24 cm | 9          | ca. 1:30                                      | Nee     | 7                           | Nee     |
| <b>Frituren van diepvriesfrites</b>   |                     |            |   |         |                             |         |
| Hoeveelheid: 1,8 l zonnebloemolie, per portie: 200 g diepvriesfrites (bijv. McCain 123 Frites Original)   | Kookpan<br>Ø 22 cm  | 9          | Tot de olietem-<br>peratuur<br>180 °C bereikt | Nee     | 9                           | Nee     |
| *Recept volgens DIN 44550   |                     |            |   |         |                             |         |
| **Recept volgens DIN EN 60350-2   |                     |            |   |         |                             |         |

# Indice

|  |  |           |   |  |           |
|--|--|-----------|---|--|-----------|
|    | <b>Conformità d'uso</b> . . . . .                              | <b>29</b> |    | <b>Protezione per la pulizia</b> . . . . .                             | <b>44</b> |
|    | <b>Importanti avvertenze di sicurezza</b> . . . . .            | <b>30</b> |    | <b>Spegnimento di sicurezza automatico</b> . . . . .                   | <b>44</b> |
|    | <b>Cause dei danni</b> . . . . .                               | <b>31</b> |    | <b>Impostazioni di base</b> . . . . .                                  | <b>45</b> |
|  | Panoramica . . . . .   | 31        |   | In questo modo si accede al menu delle impostazioni di base: . . . . . | 46        |
|    | <b>Tutela dell'ambiente</b> . . . . .                          | <b>32</b> |    | <b>Indicatore consumo di energia</b> . . . . .                         | <b>46</b> |
|  | Consigli in materia di risparmio energetico . . . . .          | 32        |    | <b>Test per stoviglie</b> . . . . .                                    | <b>47</b> |
|  | Smaltimento ecocompatibile . . . . .                           | 32        |    | <b>Pulizia</b> . . . . .   | <b>47</b> |
|    | <b>Cottura con induzione</b> . . . . .                         | <b>32</b> |   | Piano di cottura . . . . .   | 47        |
|  | Vantaggi della cottura a induzione . . . . .                   | 32        |   | Telaio del piano di cottura . . . . .                                  | 48        |
|  | Recipienti . . . . .   | 32        |    | <b>Domande frequenti e risposte (FAQ)</b> . . . . .                    | <b>48</b> |
|    | <b>Conoscere l'apparecchio</b> . . . . .                       | <b>34</b> |    | <b>Malfunzionamento, che fare?</b> . . . . .                           | <b>50</b> |
|  | Il pannello comandi . . . . .                                  | 34        |    | <b>Servizio assistenza clienti</b> . . . . .                           | <b>51</b> |
|  | Le zone di cottura . . . . .                                   | 34        |   | Codice prodotto (E) e codice di produzione (FD). . . . .               | 51        |
|  | Visualizzazione calore residuo . . . . .                       | 35        |  | <b>Pietanze sperimentate</b> . . . . .                                 | <b>52</b> |
|    | <b>Uso dell'apparecchio</b> . . . . .                          | <b>35</b> |   |  |           |
|  | Attivazione e disattivazione del piano di cottura. . . . .     | 35        |   |  |           |
|  | Regolare la zona di cottura . . . . .                          | 35        |   |  |           |
|  | Consigli per la cottura . . . . .                              | 36        |   |  |           |
|  | <b>Zona flessibile</b> . . . . .                               | <b>38</b> |   |  |           |
|  | Consigli per l'uso dei recipienti . . . . .                    | 38        |   |  |           |
|  | Come due zone di cottura indipendenti . . . . .                | 38        |   |  |           |
|  | Come un'unica zona di cottura. . . . .                         | 38        |   |  |           |
|  | <b>Funzioni durata</b> . . . . .                               | <b>39</b> |   |  |           |
|  | Programmazione del tempo di cottura. . . . .                   | 39        |   |  |           |
|  | Contaminuti . . . . .  | 39        |   |  |           |
|  | <b>Funzione PowerBoost</b> . . . . .                           | <b>40</b> |   |  |           |
|  | Attivazione . . . . .  | 40        |   |  |           |
|  | Disattivazione . . . . .                                       | 40        |   |  |           |
|  | <b>Sistema di cottura arrosto a sensori</b> . . . . .          | <b>40</b> |   |  |           |
|  | Vantaggi durante la cottura . . . . .                          | 40        |   |  |           |
|  | Per la cottura arrosto con sensore di cottura arrosto. . . . . | 40        |   |  |           |
|  | Livelli di temperatura . . . . .                               | 41        |   |  |           |
|  | Tabella . . . . .  | 41        |   |  |           |
|  | Impostazione . . . . .   | 43        |   |  |           |
|  | <b>Sicurezza bambino</b> . . . . .                             | <b>43</b> |   |  |           |
|  | Attivazione e disattivazione della sicurezza bambini . . . . . | 43        |   |  |           |
|  | Sicurezza bambini automatica . . . . .                         | 43        |   |  |           |

---

Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet **[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)** e l'eShop **[www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)**

## Conformità d'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio e il certificato di identificazione dell'apparecchio in caso di utilizzo futuro e cessione a terzi.

Verificare le condizioni dell'apparecchio dopo averlo estratto dall'imballaggio. In caso di danni provocati dal trasporto, non collegare l'apparecchio, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica e riportare per iscritto i danni riscontrati; in caso contrario, si perderà il diritto a qualunque tipo di indennizzo.

Questo apparecchio deve essere installato secondo le istruzioni per il montaggio fornite.

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per la preparazione di cibi e bevande. Il processo di cottura deve essere sorvegliato. Un processo di cottura breve va sorvegliato continuamente. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.

Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino ad un'altezza di massimo 4000 metri sul livello del mare.

Non utilizzare alcuna copertura del piano di cottura. Potrebbe causare incidenti, dovuti ad es. al surriscaldamento, alla formazione di fiamme o agli schizzi di materiale.

Non utilizzare dispositivi di protezione o griglie di protezione per bambini non adatti. Potrebbero causare incidenti.

Questo apparecchio non è da utilizzare con un timer esterno o un telecomando separato.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o se istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un adulto.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Il processo di cottura deve essere monitorato. Un processo di cottura breve deve essere costantemente monitorato.

Le persone che hanno subito l'impianto di un pace-maker o di un dispositivo medico simile devono fare particolarmente attenzione quando utilizzano o si avvicinano ai piani di cottura ad induzione. Consultare il medico o il fabbricante del dispositivo per assicurarsi che sia conforme alla normativa vigente e per informarsi sulle possibili incompatibilità.

## **Importanti avvertenze di sicurezza**

### **Avviso – Pericolo di incendio!**

- L'olio o il burro caldi si incendiano rapidamente. Non lasciare mai incustoditi sul fuoco l'olio o il burro caldi. Non utilizzare mai acqua per spegnere il fuoco. Disattivare la zona di cottura. Soffocare le fiamme con un coperchio, una coperta ignifuga o qualcosa di simile.
- Le zone di cottura si surriscaldano molto. Non appoggiare mai oggetti infiammabili sul piano di cottura. Non appoggiare alcun oggetto sul piano di cottura.
- L'apparecchio si surriscalda. Non riporre mai oggetti infiammabili o spray nei cassetti sotto il piano di cottura.
- Il piano di cottura si spegne e non reagisce più ai comandi; potrebbe riaccendersi da solo in un secondo momento. Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

### **Avviso – Pericolo di scottature!**

- Le zone di cottura e le superfici vicine, in particolare il telaio del piano di cottura eventualmente presente, si surriscaldano molto. Non toccare mai le superfici ad alta temperatura. Tenere lontano i bambini.
- Il piano di cottura riscalda ma l'indicatore non funziona. Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Gli oggetti in metallo diventano subito molto caldi se appoggiati sul piano di cottura. Non lasciare mai sul piano di cottura oggetti in metallo quali ad es. coltelli, forchette, cucchiari e coperchi.
- Dopo ogni uso, spegnere sempre il piano di cottura con l'interruttore principale. Non aspettare che il piano di cottura si spenga automaticamente per la mancanza di recipienti.

### **Avviso – Pericolo di scariche elettriche!**

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni e le sostituzioni di cavi danneggiati devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico adeguatamente istruito dal servizio di assistenza tecnica. Se l'apparecchio è difettoso, staccare la spina o il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.
- Un apparecchio difettoso può causare delle scosse elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Rotture, incrinature o crepe nella vetroceramica possono causare scariche elettriche. Disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

### **Avviso – Pericolo di guasto!**

Questo piano è dotato di un ventilatore situato nella parte inferiore. Non conservare, nell'eventuale cassetto posto sotto il piano di cottura, oggetti piccoli o fogli di carta che, se aspirati, potrebbero rompere il ventilatore e pregiudicare il raffreddamento. Lasciare una distanza minima di 2 cm tra il contenuto del cassetto e l'ingresso del ventilatore.

### **Avviso – Pericolo di lesioni!**

- Durante la cottura a bagnomaria il piano di cottura e le stoviglie potrebbero creparsi a causa del surriscaldamento. Nel bagnomaria, la stoviglia non deve essere a contatto diretto con il fondo della pentola piena d'acqua. Utilizzare esclusivamente stoviglie termoresistenti.
- Se tra il fondo della pentola e la zona di cottura è presente del liquido, le pentole possono improvvisamente "saltare in aria". Tenere sempre asciutti la zona di cottura e il fondo delle pentole.

## Cause dei danni

### Attenzione!

- Le basi ruvide dei recipienti possono rigare il piano di cottura.
- Non posizionare alcun recipiente vuoto nella zona di cottura. Potrebbe provocare danni.
- Non collocare alcun recipiente caldo sul pannello comandi, nell'area delle spie o sulla cornice del piano di cottura. Potrebbe provocare danni.
- La caduta di oggetti duri o appuntiti sul piano di cottura può provocare danni.
- La carta d'alluminio e i recipienti in plastica possono fondersi se posizionati sulla zona di cottura calda. Non si consiglia l'uso di lamine protettive sul piano di cottura.

### Panoramica

Nella seguente tabella sono riportati i danni più frequenti:

| Danni                 | Causa   | Provvedimento  |
|-----------------------|---|--|
| Macchie               | Residui di cibo.  | Rimuovere immediatamente i residui di cibo con un raschietto per vetro.            |
|                       | Detergenti non appropriati.                                   | Utilizzare esclusivamente detergenti indicati per piani di cottura di questo tipo. |
| Graffi                | Sale, zucchero e sabbia.                                      | Non utilizzare il piano di cottura come superficie di lavoro o di appoggio.        |
|                       | I fondi delle stoviglie ruvidi graffiano il piano di cottura. | Controllare la stoviglia.  |
| Variazioni cromatiche | Detergenti non appropriati.                                   | Utilizzare esclusivamente detergenti indicati per piani di cottura di questo tipo. |
|                       | Abrasione causata dalle pentole.                              | Sollevarle pentole e padelle quando le si sposta.                                  |
| Fratture              | Zucchero, alimenti contenenti molto zucchero.                 | Rimuovere immediatamente i residui di cibo con un raschietto per vetro.            |

## Tutela dell'ambiente

Questo capitolo contiene informazioni relative al risparmio energetico e allo smaltimento dell'apparecchio.

### Consigli in materia di risparmio energetico

- Utilizzare sempre il coperchio corrispondente ad ogni pentola. Quando si cucina senza coperchio, il consumo di energia è alquanto maggiore. Utilizzare un coperchio di vetro per poter vedere all'interno senza necessità di sollevarlo.
- Utilizzare recipienti a base piatta. Se la base non è piatta, il consumo di energia è maggiore.
- Il diametro della base dei recipienti deve corrispondere alle dimensioni della zona di cottura. Attenzione: i fabbricanti di recipienti indicano, generalmente, il diametro superiore del recipiente che spesso è superiore al diametro della base del recipiente.
- Per piccole quantità, utilizzare recipienti piccoli. Un recipiente grande e poco riempito ha bisogno di molta energia.
- Per la cottura, utilizzare poca acqua. In tal modo, si risparmia energia e si conservano tutte le vitamine e i minerali delle verdure.
- Selezionare il livello di potenza più basso necessario alla cottura. Un livello troppo alto rappresenta uno spreco di energia.

### Smaltimento ecocompatibile

Si prega di smaltire le confezioni nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## Cottura con induzione

### Vantaggi della cottura a induzione

La cottura a induzione si differenzia radicalmente dalla cottura tradizionale, il calore si sviluppa direttamente nella stoviglia. Ciò offre una vasta gamma di vantaggi:

- La cottura dei cibi diventa molto più veloce.
- Risparmio energetico.
- Cura e pulizia più semplici. I residui di cibo non si bruciano così facilmente.
- Controllo del calore e sicurezza; il piano di cottura incrementa o diminuisce la conduzione del calore subito dopo ciascun utilizzo. La zona di cottura a induzione interrompe immediatamente la conduzione di calore se la stoviglia viene rimossa dalla zona di cottura senza che venga prima spenta.


### Recipienti

Utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale ferromagnetico per la cottura a induzione, ad esempio:

- stoviglia in acciaio smaltato
- stoviglia in ghisa
- stoviglia speciale in acciaio inox, adatta alla cottura a induzione.

Per verificare se la stoviglia è adatta per la cottura a induzione è possibile consultare il capitolo → "Test per stoviglie".

Per un buon risultato di cottura il fondo in materiale ferromagnetico della pentola dovrebbe coincidere con la grandezza della zona di cottura. Se la stoviglia posta sulla zona di cottura non viene riconosciuta, disporla su una zona di cottura con un diametro più piccolo.




Se l'area flessibile viene utilizzata come unica zona di cottura, è possibile utilizzare contenitori grandi adatti per questa zona. Informazioni relative alla posizione della stoviglia sono contenute nel capitolo → "Zona flessibile".






Esistono anche stoviglie a induzione che non dispongono di un fondo completamente in materiale ferromagnetico:

- Se il fondo della stoviglia è soltanto in parte in materiale ferromagnetico, soltanto la superficie ferromagnetica si scalda. Pertanto può succedere che il calore non venga distribuito in maniera uniforme. La zona non in materiale ferromagnetico potrebbe avere una temperatura troppo bassa per la cottura.



- Se il fondo della stoviglia è composto tra l'altro anche da parti in alluminio, la superficie in materiale ferromagnetico viene ridotta. Può succedere che tale stoviglia non si scaldi correttamente o che non venga proprio riconosciuta.



### Recipienti non adeguati


Non utilizzare mai diffusori o recipienti di:

- acciaio fine normale
- vetro
- terracotta
- rame
- alluminio

### Caratteristiche del fondo della stoviglia

Le caratteristiche del fondo della stoviglia possono influenzare il risultato della cottura. Utilizzare pentole e padelle di un materiale che distribuisce il calore in maniera uniforme all'interno della pentola, come ad es. pentole con "fondo sandwich" in acciaio in modo da risparmiare tempo ed energia.

Utilizzare stoviglie con fondi piani, i fondi della stoviglia non uniformi compromettono la conduzione del calore.



### Assenza di recipiente o dimensioni non adeguate

Se non si colloca un recipiente sulla zona di cottura selezionata o se questo non è del materiale o delle dimensioni adatte, il grado di cottura visualizzato nell'indicatore della zona di cottura lampeggia. Perché smetta di lampeggiare, collocare un recipiente adeguato. Se si ritarda oltre 90 secondi, la zona di cottura si spegne automaticamente.

### Recipienti vuoti o con base sottile

Non riscaldare recipienti vuoti e non utilizzare recipienti con base sottile. Il piano di cottura è dotato di un sistema interno di sicurezza ma un recipiente vuoto può scaldarsi così rapidamente che la funzione di "disattivazione automatica" può non avere il tempo di reagire, con il conseguente raggiungimento di una temperatura molto elevata. La base del recipiente potrebbe arrivare a fondersi e danneggiare il vetro del piano. In tal caso, non toccare il recipiente e spegnere la zona di cottura. In caso di mancato funzionamento dopo il raffreddamento, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

### Riconoscimento della pentola

Ogni zona di cottura dispone di un limite inferiore per la disposizione della pentola: ciò dipende dal diametro ferromagnetico e dal materiale del fondo della stoviglia. Pertanto utilizzare sempre la zona di cottura che corrisponde al meglio al diametro del fondo della pentola.



## Visualizzazione calore residuo

Il piano di cottura è dotato di un indicatore del calore residuo per ogni zona di cottura che mostra che la zona di cottura è ancora calda. Non toccare la zona di cottura finché l'indicatore del calore residuo è ancora acceso.

Sulla base del livello del calore residuo viene visualizzato quanto segue:

- Indicatore **H**: temperatura elevata
- Indicatore **h**: temperatura bassa

Se durante la cottura si rimuove la stoviglia dalla zona rispettiva, l'indicatore di calore residuo e il livello di cottura selezionato lampeggiano in modo alternato.



Se la zona di cottura viene spenta, l'indicatore del calore residuo è ancora acceso. Anche se il piano di cottura è già spento, l'indicatore di calore residuo rimane acceso finché c'è una zona di cottura ancora calda.


## Uso dell'apparecchio

Questo capitolo illustra come impostare una zona di cottura. Nella tabella sono riportati i livelli e i tempi di cottura per varie pietanze.

### Attivazione e disattivazione del piano di cottura

Il piano di cottura si attiva e si disattiva mediante l'interruttore generale.

Attivazione: toccare il simbolo . Viene emesso un segnale acustico. L'indicatore in corrispondenza dell'interruttore generale e gli indicatori delle zone di cottura  si accendono. Il piano di cottura è pronto per l'uso.

Disattivazione: toccare il simbolo  finché l'indicatore sopra l'interruttore generale non si spegne. Tutte le zone di cottura sono disattivate. L'indicatore del calore residuo resta acceso finché le zone di cottura non si sono sufficientemente raffreddate.

### Avvertenze

- Il piano di cottura si disattiva automaticamente se tutte le zone di cottura rimangono spente per più di 20 secondi.
- Dopo la disattivazione del piano di cottura, le impostazioni selezionate restano memorizzate per 4 secondi. Se in questo intervallo di tempo il piano di cottura viene riattivato, vengono impostati automaticamente gli ultimi parametri in uso.

### Regolare la zona di cottura

Nella zona di programmazione viene regolato il livello di potenza desiderato.


Livello di potenza 1 = potenza minima.


Livello di potenza 9 = potenza massima.

Ogni livello di potenza dispone di un'impostazione intermedia. Quest'ultima è segnalata da un punto.

### Selezionare la zona di cottura e il livello di cottura

Il piano di cottura deve essere attivato.

1. Toccare il simbolo  della zona di cottura desiderata. Sull'indicatore compare **\_**.
2. Selezionare infine il livello di cottura desiderato nel campo di regolazione.




Il livello di cottura è impostato

## Modifica del livello di potenza

Selezionare la zona di cottura e impostare il livello di potenza desiderato nella zona di programmazione.

## Spegnere la zona di cottura

Selezionare la zona di cottura e regolare su  nella zona di programmazione. La zona di cottura si spegne e viene visualizzata la spia calore residuo.

## Avvertenze

- Se non è stato collocato un recipiente nella zona di cottura, il livello di potenza selezionato lampeggia. Trascorso un intervallo di tempo predefinito, la zona di cottura si spegne.
- Se è stato collocato un recipiente nella zona di cottura prima di accendere il piano di cottura, questo verrà rilevato entro 20 secondi dopo aver premuto l'interruttore principale e la zona di cottura verrà selezionata automaticamente. Una volta avvenuto il rilevamento, selezionare il livello di potenza entro i 20 secondi successivi, altrimenti la zona di cottura si spegnerà. Anche se viene collocato più di un recipiente, all'accensione del piano di cottura, ne verrà rilevato solo uno.

## Consigli per la cottura

### Consigli

- Mentre si scalda purè, zuppe e salse cremose, mescolare di tanto in tanto.
- Per preriscaldare impostare il livello di cottura 8 - 9.
- Durante la cottura con coperchio, abbassare il livello non appena fuoriesce del vapore tra coperchio e stoviglia. Per ottenere un buon risultato di cottura non è necessario che fuoriesca vapore.
- A cottura ultimata, tenere chiusa la pentola fino al momento di servire la pietanza.
- Per la cottura con la pentola a pressione osservare le istruzioni del costruttore.
- Per conservare il più possibile il potere nutritivo, non cuocere troppo a lungo gli alimenti. E' possibile impostare il tempo di cottura ottimale con un timer.
- Per un risultato di cottura più sano, si dovrebbe evitare l'olio fumante.
- Per dorare gli alimenti cuocerli uno alla volta in piccole porzioni.
- Le stoviglie possono raggiungere temperature elevate durante il processo di cottura. Si consiglia l'uso di presine.
- Il capitolo → "Tutela dell'ambiente" contiene utili consigli per una cottura efficiente in termini di energia.

### Tabella di cottura

Nella tabella viene visualizzato il livello di cottura adatto per ogni pietanza. Tuttavia il tempo di cottura può variare a seconda del tipo, peso, spessore e qualità degli alimenti.

|   | Livello di cottura | Tempo di cottura (min.) |
|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Fondere</b>  |                    |                         |
| Cioccolato, glassa                                    | 1 - 1.             | -                       |
| Burro, miele, gelatina                                | 1 - 2              | -                       |
| <b>Riscaldare e mantenere caldo</b>                   |                    |                         |
| Minestra, ad es. minestra di lenticchie               | 1. - 2             | -                       |
| Latte*  | 1. - 2.            | -                       |
| Salsicce scaldate in acqua*                           | 3 - 4              | -                       |
| <b>Scongelare e riscaldare</b>                        |                    |                         |
| Spinaci surgelati                                     | 3 - 4              | 15 - 25                 |
| Gulasch surgelato                                     | 3 - 4              | 35 - 55                 |
| <b>Stufare, cuocere a fuoco lento</b>                 |                    |                         |
| Gnocchi di patate*                                    | 4. - 5.            | 20 - 30                 |
| Pesce*  | 4 - 5              | 10 - 15                 |
| Salse bianche, es. besciamella                        | 1 - 2              | 3 - 6                   |
| Salse montate, ad es. salsa bernaise e salsa olandese | 3 - 4              | 8 - 12                  |
| * Senza coperchio                                     |                    |                         |
| ** Girare ripetutamente                               |                    |                         |
| *** Preriscaldare al livello di cottura 8 - 8.        |                    |                         |

|  | Livello di cottura | Tempo di cottura (min.) |
|--|--------------------|-------------------------|
| <b>Bollire, cuocere a vapore, stufare</b>  |                    |                         |
| Riso (con doppia quantità di acqua)  | 2. - 3.            | 15 - 30                 |
| Riso al latte***   | 2 - 3              | 30 - 40                 |
| Patate lesse   | 4. - 5.            | 25 - 35                 |
| Patate lesse in acqua salata   | 4. - 5.            | 15 - 30                 |
| Farinacei, pasta*  | 6 - 7              | 6 - 10                  |
| Pasticcio  | 3. - 4.            | 120 - 180               |
| Minestre   | 3. - 4.            | 15 - 60                 |
| Verdura  | 2. - 3.            | 10 - 20                 |
| Verdure, surgelate   | 3. - 4.            | 7 - 20                  |
| Cuocere nella pentola a pressione  | 4. - 5.            | -                       |
| <b>Stufare</b>   |                    |                         |
| Involtini  | 4 - 5              | 50 - 65                 |
| Stufato  | 4 - 5              | 60 - 100                |
| Gulasch***   | 3 - 4              | 50 - 60                 |
| <b>Stufare / cuocere arrosto con poco olio*</b>                                      |                    |                         |
| Fettina, naturale o impanata   | 6 - 7              | 6 - 10                  |
| Fettina, surgelata   | 6 - 7              | 8 - 12                  |
| Cotoletta, naturale o impanata**   | 6 - 7              | 8 - 12                  |
| Bistecca (spessore 3 cm)   | 7 - 8              | 8 - 12                  |
| Petto di pollo/tacchino (spessore 2 cm)**  | 5 - 6              | 10 - 20                 |
| Petto di pollo/tacchino, surgelato**   | 5 - 6              | 10 - 30                 |
| Polpette (spessore 3 cm)**   | 4. - 5.            | 20 - 30                 |
| Hamburger (spessore 2 cm)**  | 6 - 7              | 10 - 20                 |
| Pesce e filetto di pesce, naturale   | 5 - 6              | 8 - 20                  |
| Pesce e filetto di pesce, impanato   | 6 - 7              | 8 - 20                  |
| Pesce, impanato e surgelato, ad es. bastoncini di pesce                              | 6 - 7              | 8 - 15                  |
| Scampi, gamberi  | 7 - 8              | 4 - 10                  |
| Sauté di verdure e funghi, fresco  | 7 - 8              | 10 - 20                 |
| Piatti misti, verdure, carne a strisce alla maniera asiatica                         | 7 - 8              | 15 - 20                 |
| Pietanze surgelate, ad es. piatti misti  | 6 - 7              | 6 - 10                  |
| Crêpe, (cuocerle una alla volta)   | 6. - 7.            | -                       |
| Omelette (cuocerle una alla volta)   | 3. - 4.            | 3 - 6                   |
| Uova al tegamino   | 5 - 6              | 3 - 6                   |
| <b>Friggere* (friggere 150-200 g per porzione progressivamente in 1-2 l di olio)</b> |                    |                         |
| Prodotti surgelati, ad es. patate fritte, bocconcini di pollo                        | 8 - 9              | -                       |
| Crocchette, surgelate  | 7 - 8              | -                       |
| Carne, ad es. porzioni di pollo  | 6 - 7              | -                       |
| Pesce, panato o in pastella di birra   | 6 - 7              | -                       |
| Verdure, funghi, impanati o in pastella di birra, tempura                            | 6 - 7              | -                       |
| Pasticcini, ad es. krapfen/bomboloni, frutta in pastella di birra                    | 4 - 5              | -                       |
| * Senza coperchio  |                    |                         |
| ** Girare ripetutamente  |                    |                         |
| ***Preriscaldare al livello di cottura 8 - 8.  |                    |                         |

## Zona flessibile


Se necessario può essere utilizzata come un'unica zona di cottura o come due zone di cottura indipendenti.

È composta da quattro induttori che funzionano indipendentemente l'uno dall'altro. Se la zona di cottura flessibile è in funzione, viene attivata soltanto la zona su cui è collocata la stoviglia.


### Consigli per l'uso dei recipienti

Per garantire un corretto rilevamento e una buona distribuzione del calore, si raccomanda di collocare il recipiente al centro:


#### Come un'unica zona di cottura



Diametro di 13 cm oppure di dimensioni inferiori  
Collocare la stoviglia in una delle quattro posizioni presenti nella figura.




Diametro superiore a 13 cm  
Collocare la stoviglia in una delle tre posizioni presenti nella figura.



Qualora una stoviglia richieda più di una zona di cottura, collocarla all'inizio del bordo superiore o inferiore della zona flessibile.

#### Come due zone di cottura indipendenti



Le zone di cottura anteriore e posteriore, ciascuna con due induttori, possono essere utilizzate indipendentemente l'una dall'altra. Per ciascuna delle zone di cottura impostare il livello di cottura desiderato. Utilizzare solo un'unica stoviglia per ciascuna zona di cottura.

### Come due zone di cottura indipendenti

La zona di cottura flessibile viene utilizzata come due zone di cottura indipendenti.


#### Attivazione

Vedere il capitolo → "Uso dell'apparecchio"

### Come un'unica zona di cottura

Utilizzo di tutta la zona di cottura collegando entrambe le zone di cottura.

#### Collegare entrambe le zone di cottura


1. Collocare la stoviglia. Selezionare una delle due zone di cottura appartenenti all'area di cottura flessibile e impostare il livello di cottura.
2. Toccare il simbolo . L'indicatore si accende. Il livello di cottura compare sull'indicatore della zona di cottura inferiore.

L'area di cottura flessibile è attivata.

#### Modifica del livello di cottura


Selezionare una delle due zone di cottura appartenenti all'area di cottura flessibile e modificare il livello di cottura nel campo di regolazione.

#### Aggiunta di una nuova stoviglia

Collocare la nuova stoviglia, selezionare la zona di cottura dell'area di cottura flessibile e toccare infine due volte il simbolo . La nuova stoviglia viene riconosciuta e il livello di cottura precedentemente selezionato resta attivo.

**Avvertenza:** Se la stoviglia viene spostata o sollevata dalla zona di cottura, il piano di cottura avvia una ricerca automatica e il livello di cottura precedentemente selezionato resta attivo.

#### Staccare entrambe le zone di cottura

Selezionare una delle due zone di cottura dell'area di cottura flessibile e toccare il simbolo .

L'area di cottura flessibile è disattivata. Entrambe le zone di cottura continuano a funzionare come due zone di cottura indipendenti.

**Avvertenza:** Se si spegne il piano di cottura e lo si riaccende più tardi, la zona di cottura flessibile viene trasformata di nuovo in due zone di cottura indipendenti.

## Funzioni durata




Il piano di cottura dispone di due funzioni timer:


- Programmazione del tempo di cottura
- Contaminuti

### Programmazione del tempo di cottura

Trascorso il tempo impostato la zona di cottura si disattiva automaticamente.

#### Regolazione:

1. Selezionare la zona di cottura e il livello di cottura desiderato.
2. Toccare il simbolo . Sull'indicatore della zona di cottura si accende . Sull'indicatore del timer si accende .
3. Nei 10 secondi successivi impostare nel campo di regolazione il tempo di cottura desiderato. È possibile una preimpostazione da sinistra verso destra di 1, 2, 3..... fino a 9 minuti.



Dopo alcuni secondi, il tempo inizia a scorrere.

#### Avvertenze

- Per tutte le zone di cottura può essere impostato automaticamente lo stesso tempo di cottura. Il tempo impostato scorre in modo indipendente per ciascuna delle zone di cottura. Le informazioni per la programmazione automatica del tempo di cottura sono contenute nella sezione → "Impostazioni di base"
- Se la zona di cottura flessibile viene selezionata come unica zona di cottura, il tempo impostato per l'intera zona di cottura è lo stesso.

#### Sensore di cottura

Se per una zona di cottura viene programmato un tempo di cottura, il tempo di cottura inizia a scorrere soltanto quando viene raggiunto il livello di temperatura desiderato.


#### Programmazione automatica

Premendo nella zona di programmazione la preimpostazione da 1 a 5, il tempo di cottura si riduce di un minuto.


Premendo nella zona di programmazione la preimpostazione da 6 a 10, il tempo di cottura aumenta di un minuto.


### Modifica o annullamento del tempo

Selezionare la zona di cottura e premere il simbolo .

Modificare il tempo di cottura nella zona di programmazione o regolare su  per annullarlo.

#### Fine tempo programmato

La zona di cottura si spegne. Si avverte un segnale acustico. Nell'indicatore visivo della funzione di programmazione del tempo si illumina  per 10 secondi.

Premendo il simbolo , le spie si spengono e il segnale acustico si interrompe.

#### Avvertenze




- Quando è stato programmato un tempo di cottura per più zone di cottura, sull'indicatore del timer compare sempre l'indicazione della durata della zona di cottura selezionata.
- È possibile impostare un tempo di cottura fino a 99 minuti.

### Contaminuti




Il contaminuti consente di impostare una durata fino a 99 minuti

e funziona indipendentemente dalle zone di cottura e dalla altre impostazioni. Questa funzione non spegne automaticamente una zona di cottura.



#### Per programmare

1. Premere più volte il simbolo  finché la spia  non si illumina. Nell'indicatore visivo della funzione di programmazione del tempo si illumina .
2. All'interno della zona di programmazione, selezionare il tempo desiderato. Dopo alcuni secondi, il tempo inizia a scorrere.

#### Modifica o annullamento del tempo

Premere più volte il simbolo  finché la spia  non si illumina. Modificare il tempo di cottura con la zona di programmazione o regolare a .

#### Fine tempo programmato


Si avverte un segnale acustico. Nell'indicatore visivo della funzione di programmazione del tempo viene visualizzato  e la spia  si illumina. Dopo 10 secondi, le spie si spengono.

Premendo il simbolo , le spie si spengono e il segnale acustico si interrompe.

## Funzione PowerBoost

Con la funzione PowerBoost possono essere riscaldate grandi quantità di acqua più rapidamente che con il livello di cottura corrispondente **9**.

È sempre possibile attivare questa funzione per una zona di cottura a condizione che l'altra zona di cottura dello stesso gruppo non sia in funzione (vedere immagine). Altrimenti sull'indicatore della zona di cottura selezionata lampeggiano il simbolo **b** e **9**; infine viene impostato automaticamente il livello di cottura **9** senza che venga attivata la funzione.



**Avvertenza:** Nell'area flessibile può essere attivata anche la funzione Powerboost se la zona di cottura viene utilizzata come unica zona di cottura.

### Attivazione

1. Selezionare una zona di cottura.
2. Toccare il simbolo **b**.  
Sull'indicatore compare **b**.  
La funzione è attivata.

### Disattivazione

1. Selezionare la zona di cottura.
2. Toccare il simbolo **b**.  
L'indicatore **b** si spegne e la zona di cottura torna al livello di cottura **9**.  
La funzione è disattivata.

**Avvertenza:** In determinate condizioni, la funzione PowerBoost può spegnersi automaticamente per proteggere i componenti elettronici all'interno del piano di cottura.

## Sistema di cottura arrosto a sensori

Con questa funzione è possibile cuocere mantenendo la temperatura adatta della padella.

Le zone di cottura con questa funzione sono indicate con il simbolo della funzione cottura arrosto.

### Vantaggi durante la cottura

- La zona di cottura si scalda solo se necessario per il mantenimento della temperatura. In tal modo si risparmia energia e l'olio o il grasso non si surriscaldano.
- La funzione cottura segnala se la padella vuota ha raggiunto la temperatura giusta per l'aggiunta di olio e successivamente degli alimenti.

### Avvertenze

- Non mettere il coperchio sulla padella, altrimenti la funzione non viene attivata correttamente. E' possibile utilizzare una protezione antispruzzo per evitare gli schizzi di grasso.
- Per la cottura arrosto utilizzare olio o grasso adatti. Se si utilizza burro, margarina, olio extravergine di oliva o strutto, impostare il livello di temperatura **min**.
- Non far mai scaldare una padella con o senza pietanze senza sorvegliarla.
- Se la zona di cottura presenta una temperatura superiore rispetto alle stoviglie o viceversa, il sensore di temperatura non verrà attivato correttamente.

### Per la cottura arrosto con sensore di cottura arrosto

Le padelle più adatte per il sensore di cottura arrosto possono essere richieste presso i rivenditori specializzati o presso il nostro servizio di assistenza tecnica clienti. Indicare il numero di riferimento corrispondente:

- HZ390210 padella con diametro di 15 cm.
- HZ390220 padella con diametro di 19 cm.
- HZ390230 padella con diametro di 21 cm.
- HZ390250 padella con diametro di 28 cm.  
Suggerita solo per la zona di cottura singola di 28 cm di diametro.

Le padelle sono a copertura antiaderente, in modo da poter essere utilizzate per la cottura con poco olio.



**Avvertenze**

- Il sensore di cottura arrosto è stato impostato in modo specifico per questa tipologia di padelle.
- Assicurarsi che il diametro del fondo della padella corrisponda alla dimensione della zona di cottura. Collocare la padella al centro della zona di cottura.
- Può succedere che nelle aree di cottura flessibili non si attivi il sensore di cottura arrosto con una padella di dimensione differente o una padella posizionata in modo errato. Vedere il capitolo → "Zona flessibile".
- Altre padelle potrebbero surriscaldarsi. La temperatura potrebbe impostarsi ad un livello di temperatura più alto o più basso rispetto a quello selezionato. Provare prima con il livello di temperatura inferiore e modificarlo in base alla necessità.

**Livelli di temperatura**

| Livello di temperatura | Adatto a  |
|------------------------|---|
| <b>min</b>             | basso<br>Cottura di alimenti con olio extravergine di oliva, burro o margarina, es omelette.  |
| <b>low</b>             | medio - basso<br>Cottura di pesce e pietanze compatte come polpette e wurstel.  |
| <b>med</b>             | medio - elevato<br>Cottura di bistecche, media o ben cotte, alimenti surgelati, impanati e sottili, ad es. fettine, ragù e verdure. |
| <b>max</b>             | alto<br>Cottura di alimenti a temperature elevate, ad es. bistecche, al sangue, frittelle di patate e patate arrosto.               |

**Tabella**

Nella tabella viene visualizzato il livello di temperatura adatto per ogni pietanza. Tuttavia il tempo di cottura può variare a seconda del tipo, peso, dimensione e qualità degli alimenti.

Il livello di temperatura impostato varia a seconda della padella utilizzata.

Preriscaldare la padella vuota, aggiungere olio e alimenti dopo il segnale acustico.

|   | Livello di temperatura | Durata complessiva della cottura dal segnale acustico (min.) |
|---|------------------------|--|
| <b>Carne</b>  |                        |  |
| Fettina, naturale o impanata  | med                    | 6 - 10   |
| Filetto   | med                    | 6 - 10   |
| Cotolette*  | low                    | 10 - 15  |
| Cordon bleu, bistecca alla milanese*                                | med                    | 10 - 15  |
| Bistecca, al sangue (spessore 3 cm)                                 | max                    | 6 - 8  |
| Bistecca, cottura media o ben cotta (spessore 3 cm)                 | med                    | 8 - 12   |
| Petto di pollo/tacchino (spessore 2 cm)*                            | low                    | 10 - 20  |
| Salsicce bollite o crude*   | low                    | 8 - 20   |
| Hamburger, polpette di carne tritata, polpettine di carne riempite* | low                    | 6 - 30   |
| Leberkäse   | min                    | 6 - 9  |
| Ragù, Gyros   | med                    | 7 - 12   |
| Carne tritata   | med                    | 6 - 10   |
| Speck   | min                    | 5 - 8  |


\* Girare ripetutamente.


\*\* Durata totale per porzione. Cuocere una alla volta.

|  | Livello di temperatura | Durata complessiva della cottura dal segnale acustico (min.) |
|--|------------------------|--|
| <b>Pesce</b>   |                        |  |
| Pesce cotto al forno, intero, ad es. trota                     | low                    | 10 - 20  |
| Filetto di pesce, naturale o impanato                          | low - med              | 10 - 20  |
| Gamberetti, granchi  | med                    | 4 - 8  |
| <b>Piatti a base di uova</b>                                   |                        |  |
| Crêpe**  | max                    | -  |
| Omelette**   | min                    | 3 - 6  |
| Uova al tegamino   | min - med              | 2 - 6  |
| Uova strapazzate   | min                    | 4 - 9  |
| Kaiserschmarrn (omelette dolce)                                | low                    | 10 - 15  |
| French toast**   | low                    | 4 - 8  |
| <b>Patate</b>  |                        |  |
| Patate arrosto (da patate lesse)                               | max                    | 6 - 12   |
| Patatine fritte (da patate crude)                              | med                    | 15 - 25  |
| Frittelle di patate**  | max                    | 2,5 - 3,5  |
| Patate glassate  | low                    | 15 - 20  |
| <b>Verdura</b>   |                        |  |
| Aglione, cipolle   | min                    | 2 - 10   |
| Zucchine, melanzane  | low                    | 4 - 12   |
| Peperoni, asparagi verdi                                       | low                    | 4 - 15   |
| Funghi   | med                    | 10 - 15  |
| Verdure glassate   | low                    | 6 - 10   |
| <b>Prodotti surgelati</b>                                      |                        |  |
| Fettina  | med                    | 15 - 20  |
| Cordon bleu*   | med                    | 10 - 30  |
| Petto di pollo/tacchino*                                       | med                    | 10 - 30  |
| Nuggets di pollo   | med                    | 10 - 15  |
| Gyros, kebab   | low                    | 5 - 10   |
| Filetto di pesce, naturale o impanato                          | low                    | 10 - 20  |
| Bastoncini di pesce  | med                    | 8 - 12   |
| Patate fritte  | max                    | 4 - 6  |
| Pietanze cotte in padella, ad es. verdure in tegame con pollo  | low                    | 6 - 10   |
| Involtini primavera  | med                    | 10 - 30  |
| Camembert/formaggio  | low                    | 10 - 15  |
| <b>Altro</b>   |                        |  |
| Camembert/formaggio  | low                    | 7 - 10   |
| Prodotti disidratati precotti con aggiunta di acqua, es. pasta | min                    | 5 - 10   |
| Croûtons (crostini)  | low                    | 6 - 10   |
| Mandorle/noci/pinoli   | med                    | 3 - 15   |
| * Girare ripetutamente.  |                        |  |
| ** Durata totale per porzione. Cuocere una alla volta.         |                        |  |


## Impostazione

Scegliere il livello di temperatura adatto facendo riferimento alla tabella. Collocare la padella vuota sulla zona di cottura.


1. Selezionare la zona di cottura. Toccare il simbolo . Sull'indicatore compare **A**.




2. Nei 10 secondi successivi selezionare il grado di temperatura desiderato nel campo di regolazione.




La funzione è attivata.

Il simbolo della temperatura  resta acceso finché non viene raggiunta la temperatura di cottura. Viene emesso un segnale acustico e si spegne il simbolo della temperatura.

### Avvertenze

- Girare le pietanze in modo che non brucino.
- Affinché vengano mostrati l'indicatore della temperatura  e il grado di temperatura, deve essere selezionata la zona di cottura.

### Disattivazione del sensore di cottura



Selezionare la zona di cottura e toccare il simbolo . La funzione è disattivata.


## Sicurezza bambino

Grazie alla sicurezza bambini, si evita che i bambini possano attivare il piano di cottura.

### Attivazione e disattivazione della sicurezza bambini

Il piano di cottura deve essere spento.

Attivazione: premere il simbolo  per 4 secondi circa. La spia situata accanto al simbolo  si illumina per 10 secondi. Il piano di cottura viene bloccato.

Disattivazione: premere il simbolo  per 4 secondi circa. Il blocco viene disattivato.

### Sicurezza bambini automatica


Con questa funzione, la sicurezza bambini si attiva automaticamente a condizione che si spenga il piano di cottura.


### Attivazione e disattivazione

Nel capitolo → "Impostazioni di base" viene illustrato come inserire la sicurezza bambini automatica.

## Protezione per la pulizia

La pulizia del pannello di comando quando il piano di cottura è ancora attivo comporta il rischio di modifica delle impostazioni. Per evitare ciò, il piano di cottura dispone della funzione di bloccaggio del pannello di comando per poter procedere con la pulizia.

Attivazione: toccare il simbolo . Viene emesso un segnale acustico. Il pannello di comando rimane bloccato per 35° secondi. È quindi possibile pulire la superficie del pannello di comando senza modificare le impostazioni.

Disattivazione: dopo 35 secondi il pannello di comando viene abilitato. Per la terminare anticipatamente la funzione toccare il simbolo .

### Avvertenze

- Trascorsi 30 secondi dopo l'attivazione viene emesso un segnale acustico. Ciò indica che a breve terminerà il blocco.
- Il blocco per la pulizia non influisce sull'interruttore principale. Il piano di cottura può essere disattivato in ogni momento.

## Spegnimento di sicurezza automatico

Se una zona di cottura è in funzione da un tempo prolungato e non sono state effettuate modifiche alle impostazioni, viene attivato automaticamente il disinserimento di sicurezza.

La zona di cottura smette di riscaldare. Sull'indicatore della zona di cottura lampeggiano alternativamente **F**, **B** e l'indicatore del calore residuo **h** o **H**.

Toccano un qualsiasi simbolo, l'indicatore si spegne. Ora la zona di cottura può essere nuovamente impostata.

Il momento in cui viene attivato il disinserimento di sicurezza automatico dipende dal livello di cottura impostato (dopo 1-10 ore).

## Impostazioni di base


L'apparecchio dispone di varie impostazioni di base che possono essere adeguate alle abitudini individuali dell'utente.

| Indicazio-<br>ne | Funzione  |
|------------------|---|
| <b>c 1</b>       | <b>Sicurezza bambini automatica</b><br><b>0</b> Manuale*.<br><b>1</b> Automatica.<br><b>2</b> La funzione è disattivata.  |
| <b>c 2</b>       | <b>Segnali acustici</b><br><b>0</b> Segnale di conferma e segnale di utilizzo improprio disattivati.<br><b>1</b> Il segnale di utilizzo improprio è attivato.<br><b>2</b> Il segnale di conferma è attivato.<br><b>3</b> Tutti i segnali acustici sono attivati.* |
| <b>c 3</b>       | <b>Visualizzazione del consumo di energia</b><br><b>0</b> off.*<br><b>1</b> on.   |
| <b>c 5</b>       | <b>Programmazione automatica del tempo di cottura</b><br><b>00</b> off.*<br><b>0 1-99</b> Tempo di postfunzionamento automatico.  |
| <b>c 6</b>       | <b>Durata del segnale acustico di fine timer</b><br><b>1</b> 10 secondi.*<br><b>2</b> 30 secondi.<br><b>3</b> 1 minuto.   |
| <b>c 7</b>       | <b>Funzione Power-Management. Limitazione della potenza totale del piano di cottura</b><br><b>0</b> off.*<br><b>1</b> 1000 W potenza minima.<br><b>1.</b> 1500 W<br><b>2</b> 2000 W<br>...<br><b>9</b> oppure <b>9</b> .potenza massima del piano di cottura.     |
| <b>c 9</b>       | <b>Tempo di selezione della zona di cottura</b><br><b>0</b> Illimitato: la zona di cottura impostata per ultima rimane selezionata.*<br><b>1</b> Limitato: la zona di cottura rimane selezionata solo per alcuni secondi.   |
| <b>c 12</b>      | <b>Stoviglie, verificare il risultato dell'operazione di cottura</b><br><b>0</b> Non adatto<br><b>1</b> Non ottimale<br><b>2</b> Adatto   |
| <b>c 0</b>       | <b>Resetare alle impostazioni iniziali</b><br><b>0</b> Regolazioni individuali.*<br><b>1</b> Ripristinare le impostazioni predefinite.  |

\* Impostazioni di fabbrica





## In questo modo si accede al menu delle impostazioni di base:


Il piano di cottura deve essere disattivato.


1. Attivare il piano di cottura.
2. Nei 10 secondi successivi toccare il simbolo  per ca. 4 secondi.


I primi quattro indicatori forniscono le informazioni sul prodotto. Toccare il campo di regolazione, per poter visualizzare i singoli indicatori.

| Informazioni sul prodotto    | Display |
|------------------------------|---------|
| Indice servizio clienti (KI) | 01      |
| Numero di fabbricazione      | Fd      |
| Numero di fabbricazione 1    | 95.     |
| Numero di fabbricazione 2    | 05      |

3. Se si tocca nuovamente il simbolo  si accede al menu delle impostazioni di base. Sugli indicatori lampeggiano in maniera alternata  e  e compare  come preimpostazione.



4. Toccare il simbolo  ripetutamente finché non compare la funzione desiderata.
5. Selezionare infine l'impostazione desiderata nel campo di regolazione.



6. Toccare il simbolo  per almeno 4 secondi.

Le impostazioni sono state memorizzate.

### Uscire dalle impostazioni base


Spegnere il piano di cottura con l'interruttore principale.

## Indicatore consumo di energia

Questa funzione indica il consumo di energia complessivo dell'ultimo processo di cottura di questo piano di cottura.

Dopo la disattivazione viene visualizzato per 10 secondi il consumo espresso in kWh.

La figura mostra un esempio con un consumo di 1,08 kWh.



Nel capitolo → "Impostazioni di base" viene illustrato come attivare questa funzione


## Test per stoviglie

Con questa funzione la rapidità e la qualità del processo di cottura vengono verificate a seconda della stoviglia.

Il risultato è un valore di riferimento e dipende dalle proprietà della stoviglia e dalla zona di cottura utilizzata.

1. Collocare la stoviglia fredda con ca. 200 ml di acqua al centro della zona di cottura che per diametro si addice al meglio al fondo della stoviglia.
2. Portarsi sulle impostazioni di base e selezionare l'impostazione **c 12**.
3. Toccare il campo di regolazione. Sull'indicatore delle zone di cottura lampeggia **—**.  
La funzione è attivata.

Dopo 10 secondi, sull'indicatore delle zone di cottura compare il risultato della qualità e della rapidità del processo di cottura.



Controllare il risultato in base alla seguente tabella:

| Risultato   |   |
|---|---|
|   | La stoviglia non è adatta per la zona di cottura e non viene pertanto riscaldata.*                                |
|   | La stoviglia si scalda più lentamente rispetto alle aspettative e il processo di cottura non si rivela ottimale.* |
|   | La stoviglia si scalda correttamente e il processo di cottura funziona in modo adeguato.                          |
| * Se dovesse esserci una zona di cottura più piccola, testare nuovamente la stoviglia su una zona di cottura più piccola. |   |

Per attivare nuovamente questa funzione, toccare il campo di regolazione.

### Avvertenze

- L'area flessibile è un'unica zona di cottura; utilizzare una sola stoviglia.
- Se la zona di cottura utilizzata è di dimensione molto inferiore rispetto al diametro della stoviglia, si presume che venga riscaldata soltanto il centro della stoviglia, non garantendo così risultati soddisfacenti o impeccabili.
- Le informazioni relative a questa funzione sono contenute nel capitolo → "Impostazioni di base".
- Informazioni relative a tipo, dimensione e posizione della stoviglia sono contenute nei capitoli → "Cottura con induzione" e → "Zona flessibile".

## Pulizia

I detersivi adatti sono disponibili presso il servizio di assistenza clienti o nel nostro e-shop.

### Piano di cottura

#### Pulizia

A cottura ultimata pulire sempre il piano di cottura. In questo modo i residui incrostati non vengono bruciati. Pulire il piano di cottura soltanto quando l'indicatore calore residuo è spento.

Pulire il piano di cottura con un panno umido e asciugarlo in modo che non si formino macchie di calcare.

Utilizzare esclusivamente detersivi indicati per piani di cottura di questo tipo. Osservare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione del prodotto.

Non utilizzare in alcun caso:

- detersivi per piatti non diluiti
- detersivi per lavastoviglie
- detersivi abrasivi
- detersivi aggressivi come spray per il forno o smacchiatori
- spugne abrasive
- detersivi ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore

In caso di sporco molto ostinato è preferibile utilizzare un raschietto per vetro reperibile in commercio. Rispettare le istruzioni del produttore.

I raschietti adatti sono disponibili presso il nostro servizio di assistenza clienti o nel nostro negozio online.

Con spugne speciali per il trattamento dei piani di cottura in vetroceramica è possibile ottenere buoni risultati di pulizia.

#### Possibili macchie

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Residui di calcare e di acqua      | Pulire il piano di cottura non appena si è completamente raffreddato. Può essere utilizzato un detersivo per piani di cottura in vetroceramica.* |
| Zucchero, amido di riso o plastica | Pulire subito. Utilizzare un raschietto per vetro. Attenzione: pericolo di ustione.*   |

\* Infine pulire con un panno spugna umido e asciugare con un panno.

**Avvertenza:** Non utilizzare alcun detersivo quando il piano di cottura è ancora caldo, poiché potrebbero formarsi delle macchie. Accertarsi che tutti i residui del detersivo utilizzato vengano rimossi.

## Telaio del piano di cottura

Attenersi alle seguenti avvertenze in modo da non provocare danni al telaio del piano di cottura:

- Utilizzare solo soluzione di lavaggio calda.
- Lavare bene i panni spugna nuovi prima di utilizzarli.
- Non impiegare detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non utilizzare raschietti per vetro oppure oggetti appuntiti.

## Domande frequenti e risposte (FAQ)

### Uso

#### Perché non posso accendere il piano di cottura e perché il simbolo della sicurezza bambini è acceso?

È attivata la sicurezza bambini.

Le informazioni relative a questa funzione sono contenute nel capitolo → "Sicurezza bambino"

#### Perché lampeggiano gli indicatori e viene emesso un segnale acustico?

Rimuovere liquidi e residui di cibo dal pannello di comando. Rimuovere tutti gli oggetti presenti sul pannello di comando.

Le istruzioni per la disattivazione del segnale acustico si trovano nel capitolo → "Impostazioni di base"

### Rumori

#### Perché si sentono dei rumori durante la cottura?

A seconda delle caratteristiche del fondo della stoviglia si possono riscontrare dei rumori durante il funzionamento. Questi rumori sono normali per la tecnologia a induzione e non sono indice di alcun difetto.

#### Rumori possibili:

##### Ronzio come quello di un trasformatore:

Si verifica durante la cottura a un livello elevato. Questo rumore scompare o diminuisce diminuendo il livello di cottura.

##### Sibilo intenso:

Si verifica quando la stoviglia è vuota. Questo rumore scompare riempiendo la stoviglia con acqua o alimenti.

##### Scoppietto:

Si verifica per recipienti composti da strati sovrapposti di materiali diversi o in caso di utilizzo contemporaneo di stoviglie di diverse dimensioni e diversi materiali. Il volume del rumore può variare a seconda della quantità e dal tipo di preparazione delle pietanze.

##### Tonalità elevate dei sibili:

Si verificano quando due zone di cottura vengono messe in funzione contemporaneamente al massimo livello di cottura. È possibile che tali tonalità scompaiano o diminuiscano, abbassando il livello di cottura.

##### Rumore della ventola:

Il piano di cottura dispone di una ventola che si attiva alle elevate temperature. La ventola può continuare a funzionare anche quando l'apparecchio viene spento, se la temperatura misurata è ancora troppo eccessiva.



**Stoviglie****Quale stoviglia è adatta per il piano di cottura a induzione?**

Le informazioni relative alle stoviglie adatte per il piano di cottura a induzione sono contenute nel capitolo → *"Cottura con induzione"*.

**Perché la zona di cottura non si riscalda e lampeggia il livello di cottura?**

La zona di cottura, sulla quale è poggiata la stoviglia, non è accesa.

Accertarsi che la zona di cottura, sulla quale è poggiata la stoviglia, sia accesa.

La stoviglia è troppo piccola per la zona di cottura oppure non è adatta per la cottura a induzione.

Accertarsi che la stoviglia sia adatta per la cottura a induzione e che sia collocata sulla zona di cottura che corrisponde al meglio alla dimensione della stoviglia. Informazioni relative a tipo, dimensione e posizione della stoviglia sono contenute nei capitoli → *"Cottura con induzione"* e → *"Zona flessibile"*.

**Perché è necessario così tanto tempo prima che la stoviglia si riscaldi oppure perché non si riscalda a sufficienza nonostante sia stato impostato un livello di cottura alto?**

La stoviglia è troppo piccola per la zona di cottura oppure non è adatta per la cottura a induzione.

Accertarsi che la stoviglia sia adatta per la cottura a induzione e che sia collocata sulla zona di cottura che corrisponde al meglio alla dimensione della stoviglia. Informazioni relative a tipo, dimensione e posizione della stoviglia sono contenute nei capitoli → *"Cottura con induzione"* e → *"Zona flessibile"*.

**Pulizia****Come si pulisce il piano di cottura?**

I risultati migliori si ottengono utilizzando specifici detersivi per la pulizia della vetroceramica. Si consiglia di non utilizzare detersivi abrasivi o corrosivi, detersivi per lavastoviglie (concentrati) o panni abrasivi.

Ulteriori informazioni relative alla pulizia e alla cura del piano di cottura si trovano nel capitolo → *"Pulizia"*

## Malfunzionamento, che fare?

Di norma le anomalie sono semplici da eliminare. Prima di rivolgersi al servizio di assistenza tecnica, consultare con attenzione le avvertenze riportate nella tabella.

| Indicazione  | Possibile causa  | Eliminazione del guasto   |
|--|--|---|
| Nessuno  | L'alimentazione elettrica è interrotta.<br><br>L'apparecchio non è stato collegato conformemente allo schema elettrico.<br><br>Anomalia del sistema elettronico. | Con l'ausilio di un altro apparecchio elettrico, controllare se si è verificato un corto circuito nell'alimentazione elettrica.<br><br>Accertarsi che l'apparecchio sia stato collegato conformemente allo schema elettrico.<br><br>Se non è possibile rimuovere l'anomalia, informare il servizio di assistenza tecnica. |
| Gli indicatori lampeggiano                                       | Il pannello di comando è bagnato o è coperto da un oggetto.  | Asciugare il pannello di comando o rimuovere l'oggetto.   |
| L'indicatore — lampeggia sugli indicatori delle zone di cottura. | Si è verificata un'anomalia del sistema elettronico.   | Coprire brevemente con la mano il pannello di comando per risolvere l'anomalia.   |
| <b>F2</b>  | Il sistema elettronico si è surriscaldato e ha spento la zona di cottura corrispondente.   | Attendere fino al completo raffreddamento del sistema elettronico. Toccare infine un simbolo qualsiasi del piano di cottura.  |
| <b>F4</b>  | Il sistema elettronico si è surriscaldato e tutte le zone di cottura sono state spente.  |   |
| <b>F5</b> + livello di cottura e segnale acustico                | Una pentola calda è collocata nella zona del pannello di comando. Il sistema elettronico minaccia di surriscaldarsi.   | Rimuovere la pentola. L'indicatore di errore si spegne dopo breve tempo. È possibile continuare la cottura.   |
| <b>F5</b> e segnale acustico                                     | Una pentola calda è collocata nella zona del pannello di comando. Per proteggere il sistema elettronico la zona di cottura è stata spenta.                       | Rimuovere la pentola. Attendere alcuni secondi. Toccare una superficie di comando qualunque. Quando l'indicatore di errore si spegne, è possibile continuare la cottura.  |
| <b>F1/F6</b>   | La zona di cottura si è surriscaldata ed è stata spenta per proteggere la superficie di lavoro.  | Attendere fino al completo raffreddamento del sistema elettronico e attivare nuovamente la zona di cottura.   |
| <b>F8</b>  | La zona di cottura è stata in funzione per un tempo prolungato e senza interruzioni.   | Interruzione di sicurezza automatico attivato. Vedere il capitolo   |
| <b>E9000</b><br><b>E9010</b>                                     | La tensione d'esercizio è difettosa, al di fuori dell'ambito di funzionamento normale.   | Mettersi in contatto con l'ente di fornitura dell'energia elettrica.  |
| <b>U400</b>  | Il piano di cottura non è collegato correttamente.   | Scollegare il piano di cottura dall'alimentazione elettrica. Accertarsi che sia stato collegato conformemente allo schema elettrico.  |

Non appoggiare pentole calde sopra al pannello di comando.

### Avvertenze

- Se sull'indicatore compare **E**, tenere premuto il sensore della zona di cottura corrispondente, per poter leggere il codice anomalia.
- Se il codice anomalia non è inserito nella tabella, staccare il piano di cottura dalla rete elettrica, attendere 30 secondi e collegarlo nuovamente. Se l'indicatore compare di nuovo, contattare il servizio di assistenza tecnica e riportare il codice anomalia esatto.

## Servizio assistenza clienti

Il servizio di assistenza tecnica è a disposizione per eventuali riparazioni. Troviamo sempre la soluzione adatta, anche per evitare l'intervento del personale del servizio di assistenza clienti quando non è necessario.

### Codice prodotto (E) e codice di produzione (FD)

Quando ci si rivolge al servizio di assistenza tecnica bisogna indicare il codice del prodotto (E) e il numero di produzione (FD) dell'apparecchio.

La targhetta di identificazione con i relativi numeri si trova sull'apparecchio:

- sul certificato di identificazione.
- sulla parte inferiore del piano di cottura.

Anche il codice prodotto (E) si trova sulla superficie di vetro del piano di cottura. Nelle impostazioni di base è possibile verificare il codice del servizio clienti (KI) ed il codice di produzione (FD). A tale proposito consultare il capitolo → *"Impostazioni di base"*.

Prestare attenzione al fatto che, in caso di utilizzo improprio, l'intervento del tecnico del servizio di assistenza non è gratuito anche se effettuato durante il periodo di garanzia.

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

### Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

**I** 800-018346  
Linea verde  
**CH** 0848 840 040

Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati del servizio assistenza e con pezzi di ricambio originali per il vostro apparecchio.

## Pietanze sperimentate

La presente tabella è stata creata per gli enti di controllo al fine di facilitare i test dei nostri apparecchi.

I dati della tabella fanno riferimento ai nostri recipienti accessori di Schulte-Ufer (batteria da cucina da 4 pezzi per piastra a induzione HZ 390042) con le seguenti dimensioni:

- Casseruola da Ø 16 cm, 1,2 l per zone di cottura da Ø 14,5 cm
- Pentola da Ø 16 cm, 1,7 l per zone di cottura da Ø 14,5 cm
- Pentola da Ø 22 cm, 4,2 l per zone di cottura da Ø 18 cm
- Padella da Ø 24 cm, per zone di cottura da Ø 18 cm

| Pietanze sperimentate   | Stoviglie          | Livello di cottura | Preriscaldamento                        |           | Cottura            |           |
|---|--------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|-----------|
|   |                    |                    | Durata (Min:Sec)                        | Coperchio | Livello di cottura | Coperchio |
| <b>Sciogliere il cioccolato</b>   |                    |                    |   |           |                    |           |
| Glassa (ad es. marca Dr. Oetker, cioccolato fondente 55 % cacao, 150 g)   | Casseruola Ø 16 cm | -                  | -                                       | -         | 1.                 | No        |
| <b>Riscaldare e tenere in caldo la minestra di lenticchie</b>   |                    |                    |   |           |                    |           |
| Minestra di lenticchie*<br>Temperatura iniziale 20 °C   |                    |                    |   |           |                    |           |
| Quantità: 450 g   | Pentola Ø 16 cm    | 9                  | 1:30<br>(senza mescolare)               | Sì        | 1.                 | Sì        |
| Quantità: 800 g   | Pentola Ø 22 cm    | 9                  | 2:30<br>(senza mescolare)               | Sì        | 1.                 | Sì        |
| Zuppa di lenticchie dalla lattina<br>ad es. terrina di lenticchie con salsicce di Erasco.<br>Temperatura iniziale 20 °C             |                    |                    |   |           |                    |           |
| Quantità: 500 g   | Pentola Ø 16 cm    | 9                  | ca. 1:30<br>(mescolare dopo ca. 1 min.) | Sì        | 1.                 | Sì        |
| Quantità: 1 kg  | Pentola Ø 22 cm    | 9                  | ca. 2:30<br>(mescolare dopo ca. 1 min.) | Sì        | 1.                 | Sì        |
| <b>Preparazione della besciamella</b>   |                    |                    |   |           |                    |           |
| Temperatura del latte: 7 °C<br>Ingredienti: 40 g di burro, 40 g di farina, 0,5 l di latte (3,5 % di grassi)<br>e un pizzico di sale |                    |                    |   |           |                    |           |
| 1. Sciogliere il burro, aggiungere la farina e il sale e scaldare.  | Casseruola Ø 16 cm | 2                  | ca. 6:00                                | No        | -                  | -         |
| 2. Aggiungere il latte nel roux e cuocere continuando a mescolare.  |                    | 7                  | ca. 6:30                                | No        | -                  | -         |
| 3. Quando la besciamella inizia a bollire, lasciarla sulla zona cottura ancora per 2 minuti continuando a mescolare.                |                    | -                  | -                                       | -         | 2                  | No        |
| *Ricetta secondo DIN 44550  |                    |                    |   |           |                    |           |
| **Ricetta secondo DIN EN 60350-2  |                    |                    |   |           |                    |           |

| Pietanze sperimentate  | Stoviglie       | Livello di cottura | Preriscaldamento                                     |           | Cottura                       |           |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------|-------------------------------|-----------|
|  |                 |                    | Durata (Min:Sec)                                     | Coperchio | Livello di cottura            | Coperchio |
| <b>Cottura riso al latte</b>   |                 |                    |  |           |                               |           |
| Riso al latte, cotto con il coperchio<br>Temperatura del latte: 7 °C<br>Riscaldare il latte finché non inizia a bollire. Impostare il livello di cottura consigliato e aggiungere al latte riso, zucchero e sale.<br>Tempo di cottura incluso preriscaldamento ca. 45 min.                               |                 |                    |  |           |                               |           |
| Ingredienti: 190 g di riso dal chicco tondo, 90 g di zucchero, 750 ml di latte (3,5 % di grassi) e 1 g di sale   | Pentola Ø 16 cm | 8.                 | ca. 5:30   | No        | 3<br>(mescolare dopo 10 min.) | Sì        |
| Ingredienti: 250 g di riso dal chicco tondo, 120 g di zucchero, 1 l di latte (3,5 % di grassi) e 1,5 g di sale   | Pentola Ø 22 cm | 8.                 | ca. 5:30   | No        | 3<br>(mescolare dopo 10 min.) | Sì        |
| Riso al latte, cotto senza il coperchio<br>Temperatura del latte: 7 °C<br>Aggiungere gli ingredienti al latte e scaldare mescolando continuamente. Selezionare il livello di cottura consigliato, quando il latte ha raggiunto ca. 90° C, continuare la cottura a un livello inferiore per circa 50 min. |                 |                    |  |           |                               |           |
| Ingredienti: 190 g di riso dal chicco tondo, 90 g di zucchero, 750 ml di latte (3,5 % di grassi) e 1 g di sale   | Pentola Ø 16 cm | 8.                 | ca. 5:30   | No        | 3                             | No        |
| Ingredienti: 250 g di riso dal chicco tondo, 120 g di zucchero, 1 l di latte (3,5 % di grassi) e 1,5 g di sale   | Pentola Ø 22 cm | 8.                 | ca. 5:30   | No        | 2.                            | No        |
| <b>Cottura del riso*</b>   |                 |                    |  |           |                               |           |
| Temperatura dell'acqua: 20 °C  |                 |                    |  |           |                               |           |
| Ingredienti: 125 g di riso dal chicco allungato, 300 g di acqua e un pizzico di sale   | Pentola Ø 16 cm | 9                  | ca. 2:30   | Sì        | 2                             | Sì        |
| Ingredienti: 250 g di riso dal chicco allungato, 600 g di acqua e un pizzico di sale   | Pentola Ø 22 cm | 9                  | ca. 2:30   | Sì        | 2.                            | Sì        |
| <b>Cucinare la lombata di maiale</b>   |                 |                    |  |           |                               |           |
| Temperatura iniziale della lombata: 7 °C   |                 |                    |  |           |                               |           |
| Quantità: 3 lombate di maiale (peso totale circa 300 g, 1 cm di spessore) e 15 ml di olio di girasole  | Padella Ø 24 cm | 9                  | ca. 1:30   | No        | 7                             | No        |
| <b>Preparazione delle crêpe**</b>  |                 |                    |  |           |                               |           |
| Quantità: 55 ml di impasto per crêpe   | Padella Ø 24 cm | 9                  | ca. 1:30   | No        | 7                             | No        |
| <b>Frittura di patatine fritte surgelate</b>   |                 |                    |  |           |                               |           |
| Quantità: 1,8 l di olio di semi di girasole, per porzione: 200 g di patatine fritte surgelate (ad es. McCain 123 Frites Original)  | Pentola Ø 22 cm | 9                  | Finché la temperatura dell'olio non raggiunge 180 °C | No        | 9                             | No        |
| *Ricetta secondo DIN 44550   |                 |                    |  |           |                               |           |
| **Ricetta secondo DIN EN 60350-2   |                 |                    |  |           |                               |           |





BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG  
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001163910  
951113(00)