















Programöversikt

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p>Programnamn : Kort förklaring av programmet resp. för vilka textilier programmet lämpar sig.</p>	<p>max. mängd, temperatur (☼ = kallt)</p> <p>Centrifugeringsvarvtal*</p> <p>ytterligare programinställningar</p>
<p>Bomull : Slitstarka textilier, textilier av bomull och linne som tål att kokas</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Eco ger lägre tvättemperatur än vald temperatur. Vill du att tvättlösningen ska upp uppnå temperaturen, använd programmet utan inställningen Eco eller höj temperaturen, om det behövs. ■ Inställningen Speed är avsedd som kortprogram för lättsmutsad tvätt. 	<p>8 kg/5** kg; 20 - 90 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡   </p>
<p>Syntet : Textilier av syntet och blandväv</p>	<p>4 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed Eco ≡   </p>
<p>Ylle : Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt. Extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet)</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle. 	<p>max. 2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>-</p>
<p>Subersnabb 15'/30': Extrakort program ca 15/30 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods</p> <p>Anvisning: Programmet Supersnabb 15' körs vid inställning Speed.</p>	<p>2/3,5 kg; 30 °C</p> <p>0 - 1200 v/min.</p> <p>Speed ≡ </p>
<p>Mix : Blandad tvätt bestående bomull och syntetmaterial</p>	<p>4 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco ≡   </p>
<p>Sköljning : Extra sköljning med valbart centrifugeringsvarvtal</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p>-</p>
<p>Centrifugering/Urumpning :Extra centrifugering med valbart centrifugeringsvarvtal. Vill du bara tömma, sätt centrifugeringsvarvtalet till 0.</p> <p>Anvisning: Indikeringen av Färdig om-tiden uppdateras först efter programslut.</p>	<p>-; -</p> <p>----, 0 - 1400** v/min.</p> <p>-</p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	

Program/Tvättyp/Information	Inställningar
<p>Fintvätt/Siden : För ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschal)</p> <p>Anvisning: Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</p>	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco </p>
<p>Sport : Textilier av mikrofiber för sport och fritid</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. ■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester. 	<p>2 kg; 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco </p>
<p>Skjortor : Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Inställningen Strykfritt (beror på modell) ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och dropptorka. —> ger självglättande effekt ■ Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt/siden. 	<p>2 kg; 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 v/min.</p> <p>Speed Eco </p>
<p>Allergi+: Slitstarka textilier av bomull och linne</p> <p>Anvisning: Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.</p>	<p>7,5 kg/5** kg; 60 °C</p> <p>----, 0 - 1400* v/min.</p> <p>Speed Eco </p>
<p>* max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell</p> <p>** mindre tvättmängd vid inställningen Speed</p>	



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Bomull 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt/siden 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WAT28... max 1400 v/min.	WAT24... max 1200 v/min.	WAT20... max 1000 v/min.
Bomull	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %
Fintvätt/Siden	30 %	30 %	30 %
Ylle	45 %	45 %	45 %




* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010

Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull +  + Eco  	8 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv 1015/2010

Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Bomull +  + Eco  	4 kg	3 ½ h
Bomull +  + Eco  	4 kg	3 ½ h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvätttemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvätttemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.

Anvisningar

- Denna bilaga är beståndsdel i bruks- och monteringsanvisningen. Spara dokumentationen för framtida bruk.
- Ytterligare viktig information finns även i bruks- och installationsanvisningen.

WAT283T8SN

9001205305 (9605)

