

















Tabella dei programmi

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
Nome del programma Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.	carico max.; temperatura (-- = fredda) max. Velocità di centrifuga (- - - = Ammollo a fine lavaggio, 0 = nessuna centrifuga, solo scarico acqua) Impostazioni di programma aggiuntive
Cotone Indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone o lino * Con l'impostazione Speed Perfect (≡☺) è adatto come programma breve per biancheria poco sporca e con carico ridotto.	max. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C max. 1400 giri/min Speed Eco Perfect (≡☺☺), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) , Prelavaggio (Prewash )
Cotone Eco  Indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino; Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma Cotone .	max. 8 kg; -- ... 90 °C max. 1400 giri/min Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) , Prelavaggio (Prewash )
Avvertenza: . Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.	
Sintetici Indumenti in fibra sintetica o mista	max. 4 kg; -- ... 60 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡☺☺), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) , Prelavaggio (Prewash )
 Lana Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana. Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo).	max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 giri/min -
Avvertenze <ul style="list-style-type: none"> ■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora. ■ Usare un detersivo per la lana che si possa utilizzare nella lavatrice. 	
* carico ridotto con impostazione Speed Perfect (≡☺)	







Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Rapido 15'30'</p> <p>Programma extra breve di ca. 15/30 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca.</p> <p>Avvertenza: Con l'impostazione Speed Perfect (≡⏰) viene eseguito il programma Rapido 15'.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 giri/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏰ Ⓞ)</p>
<p>Mix</p> <p>Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica</p>	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1400 giri/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏰ Ⓞ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) Prelavaggio (Prewash )</p>
<p>NightWash</p> <p>programma di lavaggio particolarmente silenzioso per il lavaggio durante la notte, adatto per indumenti di cotone, lino, fibra sintetica o tessuto misto</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Segnale Fine disattivato ■ velocità di centrifuga finale ridotta preimpostata 	<p>max. 4 kg; -- ... 40 °C</p> <p>max. 1200 giri/min</p> <p>Speed Eco Perfect (≡⏰ Ⓞ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) Prelavaggio (Prewash )</p>
<p>Risciacquo / Centrifuga / Scarico acqua</p> <p>Programma aggiuntivo combinato per il risciacquo, la centrifuga e lo scarico dell'acqua di risciacquo.</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Di fabbrica, per questo programma viene impostato il tasto Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) ■ Se si vuole solo risciacquare impostare la velocità di centrifuga su 0. ■ In caso di sola centrifuga, disattivare il tasto Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) e adattare la velocità di centrifuga. ■ In caso di solo scarico, portare la velocità di centrifuga su 0 e disattivare il tasto Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ) 	<p>-; -</p> <p>max. 1400 giri/min</p> <p>Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus )</p>
<p>Pulizia cestello</p> <p>Programma per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione, ad es. prima del primo lavaggio, in caso di lavaggi frequenti a una temperatura di lavaggio più bassa (40 °C al massimo) oppure in caso di formazione di odori a causa di assenza prolungata. La spia Pulizia cestello lampeggia, se per un periodo prolungato non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore.</p> <p>Avvertenze</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eseguire il programma per la cura del cestello senza biancheria. ■ Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati. 	<p>0 kg; 80, 90 °C</p> <p>1200 giri/min</p> <p>-</p>
<p>* carico ridotto con impostazione Speed Perfect (≡⏰)</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p>Delicati / Seta Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, indumenti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta). Avvertenza: . Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.</p>	<p>max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 800 giri/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕), Prelavaggio (Prewash ↓↓)</p>
<p>Piumini indumenti, cuscini, coperte lavabili nella lavabiancheria imbottiti con piume; adatto anche per imbottiture con fibre sintetiche Avvertenza: . Lavare i capi più grandi singolarmente. Usare un detersivo per capi delicati - osservare le istruzioni di lavaggio. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo.</p>	<p>max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕)</p>
<p>Sport / Fitness Indumenti in microfibra per lo sport e il tempo libero; non trattare la biancheria con ammorbidente.</p>	<p>max. 2 kg; -- ... 40 °C max. 1400 giri/min Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕), Prelavaggio (Prewash ↓↓)</p>
<p>Jeans Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri; Lavare gli indumenti avendo cura di rovesciarli.</p>	<p>max. 3.5 kg; -- ... 40 °C max. 1200 giri/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕), Prelavaggio (Prewash ↓↓)</p>
<p>Camicie Camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti Avvertenza: . Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma Delicati / Seta.</p>	<p>max. 2 kg; -- ... 60 °C max. 800 giri/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕), Prelavaggio (Prewash ↓↓)</p>
<p>AllergyCare Indumenti resistenti di cotone o lino Avvertenza: . particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un maggiore risciacquo.</p>	<p>max. 6,5 kg; -- ... 60 °C max. 1400 giri/min Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Acqua+ / Risciacquo+ (Rinse Plus ☕), Prelavaggio (Prewash ↓↓)</p>
<p>* carico ridotto con impostazione Speed Perfect (≡⏻Ⓢ)</p>	



Tabella dei consumi

(valori approssimativi)

Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20°C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Cotone 40°C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Cotone 60°C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Cotone Eco  +  **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Cotone Eco  +  **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Cotone Eco  +  **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Cotone 90°C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati / Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Programma	indicazioni approssimative relative all'umidità residua***		
	WIW28...	WIW24...	WIW20...
	max 1400 giri/min	max 1200 giri/min	max 1000 giri/min
Cotone	53 %	58 %	68 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %
Delicati / Seta	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

Valori rilevati conformemente a EN60456:2011.

* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

** Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).

I programmi sono idonei per il lavaggio di indumenti di cotone normalmente sporchi e sono i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alle disposizioni di legge.

*** Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

WIW28540EU

9001230991 (9612)

