

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Programmname Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung; Temperatur (-- = kalt)
	Schleuderdrehzahl**; --- = Spülstopp, 0 = kein Schleudern, nur Abpumpen
	zusätzliche Programmeinstellungen
 Baumwolle (Хлопок) strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen * Bei Einstellung Speed Perfect (≡⏻) geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche mit geringerer Beladung.	max. 8 kg/5* kg; -- ... 90 °C ---, 400 ... 1400** U/min Speed/Eco Perfect (≡⏻/⊗), Wasser & Spülen+ (⊕+), Knitterschutz (⊞)
 Baumwolle Eco (Хлопок Эко) strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Energieoptimiertes Waschen durch Temperaturreduzierung bei vergleichbarer Waschwirkung zum Programm  Baumwolle . Hinweis: . Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.	max. 8 kg; -- ... 90 °C ---, 400 ... 1400** U/min Wasser & Spülen+ (⊕+), Knitterschutz (⊞)
 Pflegeleicht (Синтетика) Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	max. 4 kg; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1200** U/min Speed/Eco Perfect (≡⏻/⊗), Wasser & Spülen+ (⊕+), Knitterschutz (⊞)
 Fein / Seide (Тонкое бельё / Шёлк) für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal) Hinweis: . Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	max. 2 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 800 U/min Speed/Eco Perfect (≡⏻/⊗), Wasser & Spülen+ (⊕+), Knitterschutz (⊞)
 Wolle (Шерсть) hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge) Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf. ■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden. 	max. 2 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 800 U/min -
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡⏻)	
** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom gewählten Programm und vom Modell	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
 Schnell / Mix (Смешанное бельё) gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik	max. 4 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1400** U/min Speed/Eco Perfect (≡☉/⊗), Wasser & Spülen+ (☉+), Knitterschutz (☉)
 Jeans / Dunkle Wäsche (Тёмное бельё) dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	max. 3.5 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1200** U/min Speed/Eco Perfect (≡☉/⊗), Wasser & Spülen+ (☉+), Knitterschutz (☉)
 Spülen / Schleudern / Abpumpen (Полоскание / Отжим / Слив) Kombiniertes Extraprogramm zum Spülen, Schleudern und Abpumpen des Spülwassers.	-;- ---, 0 ... 1400** U/min Wasser & Spülen+ (☉+), Knitterschutz (☉)
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Werkseitig voreingestellt ist bei diesem Programm die Taste Wasser & Spülen+ (☉+). ■ Soll nur gespült werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen. ■ Soll nur geschleudert werden, Taste Wasser & Spülen+ (☉+) deaktivieren und die Schleuderdrehzahl anpassen. ■ Soll nur abgepumpt werden, Schleuderdrehzahl auf 0 stellen und Taste Wasser & Spülen+ (☉+) deaktivieren. 	
 Steppdecken (Одеяла Пух.) maschinenwaschbare mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken; auch geeignet für Füllungen mit Daunen Hinweis: . Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren.	max. 2.5 kg; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1200** U/min Speed/Eco Perfect (≡☉/⊗), Wasser & Spülen+ (☉+)
 Hemden / Business (Рубашки / Бизнес) bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Einstellung Knitterschutz (☉) werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. —> Selbstglättungseffekt ■ Hemden/Blusen aus Seide /empfindlichen Materialien im ☉ Fein / Seide (Тонкое бельё / Шёлк)-Programm waschen. 	max. 2 kg; -- ... 60 °C ---, 0 ... 800 U/min Speed/Eco Perfect (≡☉/⊗), Wasser & Spülen+ (☉+), Knitterschutz (☉)
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect (≡☉) ** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom gewählten Programm und vom Modell	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
Trommel reinigen (Очистка барабана) Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters, z.B. vor dem 1. Waschen, bei häufigem Waschen mit niedriger Waschtemperatur (40 °C und niedriger) oder bei Geruchsbildung nach längerer Abwesenheit. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben.	0 kg; 80, 90 °C 1200** U/min -
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. ■ Pulvervollwaschmittel oder ein bleichehaltiges Waschmittel verwenden. Zur Vermeidung von Schaumbildung nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge verwenden. Benutzen Sie keine Woll- oder Feinwaschmittel. 	
Outdoor / Imprägnieren (Пропитка) Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisender Textilien	max. 1 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 800 U/min Speed/Eco Perfect (/⊗), Wasser & Spülen+ ()
<ol style="list-style-type: none"> 1. Programm wählen. 2. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II dosieren. 3. Imprägniermittel (max. 170 ml) in Kammer dosieren. 4. Taste wählen. Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben. 	
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel verwenden, Dosierung nach Herstellerangaben: ■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden. ■ Vor dem Waschen Waschmittelschublade (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen. 	
Super 60 (Супер 60' / Хлопок быстрая) Kurz-Programm ca. 60 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.	max. 5 kg; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1400** U/min Wasser & Spülen+ () Knitterschutz ()
Super 30/15 (Супер 30'/15') extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten Hinweis: . Bei Einstellung Speed Perfect () wird das Programm Super 15 durchgeführt.	max. 3.5 / 2 kg; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1200** U/min Speed/Eco Perfect (/⊗)
Hygiene (Чувствительная) strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen Hinweis: . Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.	max. 6.5 kg; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1400** U/min Speed/Eco Perfect (/⊗), Wasser & Spülen+ () Knitterschutz ()
* reduzierte Beladung bei Einstellung Speed Perfect () ** max. Schleuderdrehzahl abhängig vom gewählten Programm und vom Modell	



Verbrauchswerte

(ungefähre Angaben)

Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasser- verbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Baumwolle 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Baumwolle Eco 60 °C**	8 kg	1,04 kWh	55 l	4 ¾ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Schnell / Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein / Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Werte ermittelt entsprechend EN60456.

* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

** Programmeinstellung mit maximaler Schleuderdrehzahl für Prüfung gemäß EN60456 mit Kaltwasser (15 °C).

WI14W5400E

9001254199 (9812)

