






















## Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p><b>Название программы</b> Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.</p>	<p>Макс. загрузка; температура (-- = холодная) Скорость отжима**; --- = без отжима, 0 = без отжима, только слив Дополнительные программные установки</p>
<p> <b>Хлопок</b> Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна * При выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☼) подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения при неполной загрузке.</p>	<p>макс.8 кг/5* кг; -- ... 90 °C ---, 400 ... 1400** об/мин Speed/Eco Perfect (≡☼/☼), Вода &amp; Дополнительное полоскание (☼*), Антисмин. (☼)</p>
<p> <b>Хлопок Эко</b> ◀ Ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна; Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы  <b>Хлопок</b>. <b>Указание:</b> . В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.</p>	<p>макс. 8 кг; -- ... 90 °C ---, 400 ... 1400** об/мин Вода &amp; Дополнительное полоскание (☼*), Антисмин. (☼)</p>
<p> <b>Синтетика</b> Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон</p>	<p>макс. 4 кг; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1200** об/мин Speed/Eco Perfect (≡☼/☼), Вода &amp; Дополнительное полоскание (☼*), Антисмин. (☼)</p>
<p> <b>Тонкое бельё / Шёлк</b> Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетических или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали) <b>Указание:</b> . Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.</p>	<p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C ---, 0 ... 800 об/мин Speed/Eco Perfect (≡☼/☼), Вода &amp; Дополнительное полоскание (☼*), Антисмин. (☼)</p>
<p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☼) ** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
 <b>Шерсть</b> Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе; Особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в стиральном растворе) <b>Указания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шерсть животного происхождения, например, ангора, альпака, лама, овечья.</li> <li>Используйте моющее средство для шерсти, пригодное для машинной стирки.</li> </ul>	макс. 2 кг; -- ... 40 °C ---, 0 ... 800 об/мин -
 <b>Смешанное бельё</b> Смешанная загрузка текстильных изделий из хлопка и синтетики	макс. 4 кг; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1400** об/мин Speed/Eco Perfect (≡⊕/⊗), Вода & Дополнительное полоскание (⊕*), Антисмин. (⊗)
 <b>Тёмное бельё</b> Тёмные текстильные изделия из хлопка и из синтетики; Текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.	макс. 3,5 кг; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1200** об/мин Speed/Eco Perfect (≡⊕/⊗), Вода & Дополнительное полоскание (⊕*), Антисмин. (⊗)
 <b>Полоскание / ⊕ Отжим / ⊖ Слив</b> Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима, а также для слива использованной воды. <b>Указания</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>На заводе для данной программы предварительно установлена клавиша <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание</b> (⊕*).</li> <li>Если бельё нужно только выполоскать, установите скорость отжима на «0».</li> <li>Если бельё нужно только отжать, деактивируйте клавишу <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание</b> (⊕*) и измените скорость отжима.</li> <li>Если требуется только слив, установите скорость отжима на «0» и деактивируйте клавишу <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание</b> (⊕*).</li> </ul>	-;- ---, 0 ... 1400** об/мин Вода & Дополнительное полоскание (⊕*), Антисмин. (⊗)
 <b>Одеяла Пух.</b> Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем <b>Указание:</b> . Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.	макс. 2,5 кг; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1200** об/мин Speed/Eco Perfect (≡⊕/⊗), Вода & Дополнительное полоскание (⊕*)
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡⊕) ** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<p> <b>Рубашки / Бизнес</b></p> <p>Не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ При выборе установки <b>Антисмин.</b> () рубашки/блузки отжимаются только слегка, их следует развешивать в мокром виде. —&gt; Эффект саморазглаживания</li> <li>■ Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу  <b>Тонкое бельё / Шёлк.</b></li> </ul>	<p>макс. 2 кг; -- ... 60 °C</p> <hr/> <p>--, 0 ... 800 об/мин</p> <hr/> <p>Speed/Eco Perfect (, ) Вода &amp; Дополнительное полоскание (, Антисмин. ()</p>
<p> <b>Очистка барабана</b></p> <p>Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска. Индикаторная лампочка  <b>Очистка барабана</b> мигает, если длительное время не использовалась программа стирки при 60 °C или при более высокой температуре.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья.</li> <li>■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья.</li> </ul>	<p>0 кг; 80, 90 °C</p> <hr/> <p>1200** об/мин</p> <hr/> <p>-</p>
<p> <b>Пропитка</b></p> <p>Стирка с последующей пропиткой защитной и функциональной одежды с мембранным покрытием и водонепроницаемых текстильных изделий</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите программу.</li> <li>2. Добавьте специальное моющее средство для текстильных изделий из микроволокна в ячейку <b>II</b>.</li> <li>3. Заполните средством для защитной пропитки (макс. 170 мл) ячейку .</li> <li>4. Нажмите клавишу  <b>II</b>. Последующая обработка изделий в соответствии с рекомендациями изготовителя.</li> </ol> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Используйте специальные моющие средства, пригодные для машинной стирки, дозировка в соответствии с рекомендациями изготовителя:</li> <li>■ Бельё нельзя обрабатывать кондиционером.</li> <li>■ Перед стиркой тщательно очистите люк для моющих средств (все ячейки) от остатков кондиционера.</li> </ul>	<p>макс. 1 кг; -- ... 40 °C</p> <hr/> <p>--, 0 ... 800 об/мин</p> <hr/> <p>Speed/Eco Perfect (, ) Вода &amp; Дополнительное полоскание ()</p>
<p>* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> ()</p> <p>** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Установки
<b>Супер 60' / Хлопок быстрая</b> Очень короткая программа ок. 60 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья	макс. 5 кг; -- ... 60 °C ---, 400 ... 1400** об/мин Вода & Дополнительное полоскание (☺), Антисмин. (☹)
<b>Супер 30'/15'</b> Очень короткая программа ок. 30/15 минут, пригодна для небольшого объёма легко загрязнённого белья <b>Указание:</b> . При выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☺) выполняется программа <b>Супер 15'</b> .	макс. 3.5 / 2 кг; -- ... 40 °C ---, 0 ... 1200** об/мин Speed/Eco Perfect (≡☺/☹)
<b>Чувствительная</b> Ноские текстильные изделия из хлопка или льна <b>Указание:</b> . Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	макс. 6,5 кг; -- ... 60 °C ---, 0 ... 1400** об/мин Speed/Eco Perfect (≡☺/☹), Вода & Дополнительное полоскание (☺), Антисмин. (☹)
* уменьшенный объём загрузки при выборе установки <b>Speed Perfect</b> (≡☺) ** макс. скорость отжима в зависимости от выбранной программы и модели	

## Нормы расхода

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок 20 °C	8 кг	0,26 кВт*ч	85 л	2 ¾ ч
Хлопок 40 °C	8 кг	0,99 кВт*ч	85 л	3 ¼ ч
Хлопок 60 °C	8 кг	1,16 кВт*ч	85 л	2 ¾ ч
Хлопок Эко ◁ 60 °C**	8 кг	1,04 кВт*ч	55 л	4 ¾ ч
Хлопок 90 °C	8 кг	2,01 кВт*ч	95 л	2 ¾ ч
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт*ч	62 л	2 ч
Смешанное бельё 40 °C	4 кг	0,57 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё / Шёлк 30 °C	2 кг	0,19 кВт*ч	34 л	¾ ч
Шерсть 30 °C	2 кг	0,21 кВт*ч	40 л	¾ ч

Данные рассчитаны согласно EN60456.

\* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

\*\* Установка программы с максимальной скоростью отжима для испытания согласно EN60456 при использовании холодной воды (15 °C).

**WI14W5400E**

**9001254200 (9812)**

