

PCK1274X

SU ISITICISI
electric kettle

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri



PCK1274

TR KULLANMA KILAVUZU
SU ISITICISI

4-6

EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE

7-9

PCK1274X

SU ISITICISI
electric kettle

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

Fonksiyonel ve hızlı, paslanmaz
çelik su ısıtıcısı.

Functional and fast electric kettle
with stainless steel housing.



PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr



Sayın Müşterilerimiz,

Profilo elektrikli su ısıtıcısını seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve Profilo kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz.

En iyi sonucu almak için yalnızca orijinal Profilo aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarlar özel olarak bu ürün için tasarlanmışlardır.

Lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun. Güvenlik önlemlerine özel olarak dikkat edilmelidir. İleride başvurmak üzere lütfen bu kılavuzu saklayın.

Elektrikli su ısıtıcısının doğru kullanımıyla ilgili güvenlik önlemleri ve kullanım talimatları

Bu cihazı kullanmadan önce bu kılavuzun tamamını okuyun.



TEHLİKE! / UYARI!

Sağlıkla ilgili tehlike

- Su ısıtıcı çocukların bulunduğu yerlerde kullanılırken özellikle dikkatli olunmalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa ya da su ısıtıcının gövdesinde görünür bir hasar varsa su ısıtıcıyı kullanmayın.
- Elektrik kablosunu elleriniz ıslakken fişe takmayın.
- Elektrik kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlike oluşmaması için imalatçının kendisi, yetkili servisi ya da uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı yalnızca uzman kişiler tamir edebilir. Yanlış onarım kullanıcı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bir arıza olması durumunda yetkili Profilo servis noktasına başvurun.
- Kullanım esnasında su ısıtıcının metal gövdesine dokunmayın; su ısıtıcıyı yalnızca tutma yerinden tutarak taşıyın.
- Su ısıtıcının sıcak yüzeylerine dokunmayın. Yüzeyler cihaz kapatıldıktan sonra da sıcak kalır.

- Su ısıtıcıyı „max” yazısıyla işaretlenmiş azami doldurma noktasından fazla doldurmayın – su ısıtıcıdan dışarıya su sıçrayabilir.
- Elektrik kablosunun prizini ıslatmaya özen gösterin.
- Su kaynarken su ısıtıcıdan çıkacak olan buhar haşlanmanıza yol açabilir.
- Temizlemeden önce su ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin.
- Su kaynarken kapağını açmayın.
- Su ısıtıcıyı temizlemeden önce daima fişini prizden çekin.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda bu alet 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşın üzerinde değilse ve başlarında bir yetişkin yoksa çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarının kendilerine gösterilmesi ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri anlamaları durumunda bu cihaz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinden en fazla 2000 m yükseklikte kullanınız.



UYARI!

Cihaz zarar gelebilir!

- Cihazı daima anma değeri plakasında belirtilen gerilime sahip bir prize (yalnızca AC) takın.
- Su ısıtıcıyı daima dengede duran, pürüzsüz ve düz bir zemine yerleştirin; elektrik kablosu bir masanın (ya da durduğu başka bir zeminin) kenarından aşağıya sarkmamalı ya da sıcak bir yüzeye temas etmemelidir.
- Fişini prizden çekmek için kablodan tutup çekmeyin.
- Cihaz yalnızca iç mekânlarda kullanım amacı taşımaktadır.
- Su ısıtıcısı yalnızca orijinal elektrik altlığıyla kullanılabilir (her altlık modele özeldir).
- Su ısıtıcıyı yalnızca su kaynatmakta kullanın.
- Kapağı su kaynar kaynamaz açmayın – su ısıtıcının dışında buhar yoğunlaşabilir.
- Su ısıtıcıyı sıcak objelerin üzerine ya da yakınına koymayın.
- İçine su doldururken veya yıkarken su ısıtıcıyı ya da elektrikli altlığını suya batırmayın.
- Su ısıtıcıdaki ya da altlıktaki elektrikli parçalara su girerse su ısıtıcıyı prize takmadan önce bu parçaları dikkatle kurutun.
- Su ısıtıcıyı boşken çalıştırmayın.
- Su ısıtıcıyı kapağı açıkken kullanmayın – bunu yaparsanız otomatik kapanma özelliği işe yaramayacaktır.
- Su ısıtıcının gövdesini temizlemek için emülsiyonlar, kremler, macunlar gibi aşındırıcı maddeler kullanmayın. Ölçüler, işaretler, uyarı sembollerini, vb. gibi görsel bilgi sembollerini silebilirler.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



ÖNERİLER

Ürünle ilgili bilgiler ve kullanıma dair öneriler

- Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Gıda işinde kullanılacağına garanti koşulları değişir.
- Su ısıtıcıyı filtre olmadan kullanmayın.

Teknik veriler

Teknik veriler ürünün anma değerleri plakasında verilmiştir. 1,7 litre kapasite.

Su ısıtıcının parçaları



- 1 Ağız
- 2 Su ısıtıcı gövdesi
- 3 Su seviyesi göstergesi
- 4 360° döner altlık

- 5 Kapak açma düğmesi
- 6 Açma/kapama düğmesi (0-1 şeklinde güç göstergeli)
- 7 Tutma yeri
- 8 Kireç filtresi
- 9 Kablo bölmesi

Su ısıtıcının kullanıma hazırlanması



İlk kullanımdan önce su ısıtıcının içini yıkayın (yıkama talimatları için "Temizlik ve bakım" bölümüne bakınız), "max" seviyesine kadar suyla doldurun, dört kez su kaynatın (her seferinde yeni su doldurun) ve su ısıtıcının içini yeniden yıkayın.

Su ısıtıcının kullanımı



- 1 Kapak düğmesine basın (5) – su ısıtıcının kapağı açılır.
- 2 Filtreyi (8) su ısıtıcıya yerleştirin (zaten yerleştirilmiş değilse).
- 3 Su ısıtıcıya istediğiniz miktarda su doldurun (seviyeyi göstergeden (3) görebilirsiniz).



Eğer göstergedeki (3) minimum seviyeden az ya da maksimum seviyeden çok su varsa suyu kaynatmayın.

- 4 Kapağı kapatın.
- 5 Su ısıtıcıyı altlığa (4) yerleştirin.
- 6 Su ısıtıcının fişini topraklı bir prize takın.
- 7 Düğmesine (6) basarak su ısıtıcıyı çalıştırın – güç göstergesi ışığı yanacaktır.
- 8 Su kaynadıktan sonra su ısıtıcı otomatik olarak kapanır, düğme eski başlangıçtaki pozisyonuna geri döner ve güç ışığı söner.

Su ısıtıcıyı kısa süre sonra yeniden kullanmayı planlıyorsanız, fişini prizden çekmenize gerek yoktur.



Su ısıtıcıya su doldurduğunuzda maksimum su ısıtıcı kapasitesini aşmadığınızdan emin olun.



İçi boş bir su ısıtıcıyı çalıştırırsanız, termal sensör sayesinde otomatik olarak kapanacaktır. Su ısıtıcıyı soğuduktan sonra (yaklaşık 15 dakika) çalıştırmak için altlığından alın, suyla doldurun, altlığa geri koyun ve düğmeye (6) basarak çalıştırın. Su ısıtıcının soğuması içine soğuk su koyularak hızlandırılabilir.

Temizlik ve bakım



Temizlemeden önce su ısıtıcının tamamen soğumasını bekleyin!

- 1 Su ısıtıcının fişini prizden çekin.
- 2 Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında durulayın.

③ Dış yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle ve bulaşık deterjanıyla temizleyin.

Su ısıtıcının iç ve dış yüzeylerinde sert sudan ötürü oluşan tabakayı temizleyebilmek için nemli bir bez ve sirke kullanarak silin.

④ Su ısıtıcıyı temiz su ile durulayın.



Su ısıtıcının içinde çeşitli siyah renkli, pasımsı, çamurumsu, vs. tortular oluşabilir ve bunlar suyun üzerine çıkabilir. Bunların sebebi sudaki doğal minerallerdir (kalsiyum, magnezyum, demir, vb.). Bu renk bozukluklarının sebebi cihazın yanlış kullanımı değildir ve kullanımı etkilemez. Mineral tortularının çok fazla birikmesi durumunda, "Kireç çözme" bölümünde anlatılanları yapın.

Kireç çözme

Su ısıtıcının dibinde kireç birikmesi halinde, bu kirecin temizlenmesi gerekir. Bu amaçla %6-10 sirke ya da sitrik asit kullanın.

- Kapak açma düğmesine (5) basarak kapağı açın.
- 0,5 lt sirke ya da 40 g sitrik asit koyun ve su ısıtıcıyı maksimum seviyeye kadar suyla doldurun. Su ısıtıcıyı çalıştırın.
- Karışımı kaynatın ve su ısıtıcıyı 30 dakika bekletin.
- Su ısıtıcıyı boşaltın ve temiz suyla durulayın.
- Filtreyi (8) çıkarın ve akan suyun altında durulayın. Filtreyi geri takın.
- Su ısıtıcıyı temiz su doldurun, suyu kaynatın ve su ısıtıcıyı boşaltın.
- Su ısıtıcıda görünür tortu kaldıysa bir süngerle silin ve su ısıtıcıyı yeniden durulayın. Eğer başarısız olursanız kireç çözme işlemini baştan yapın.



Olası hasarların önüne geçilmesi için su ısıtıcısı düzenli olarak kireçten arındırılmalıdır.

Elden çıkartılması

Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıkarın. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir. Lütfen cihazı aldığınız mağazadan güncel imha etme yolları hakkında bilgi alınız.



İmalatçı cihazın yanlış kullanımından ya da taşınmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

İmalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Dear Customers,

Congratulations on your choice of Profilo electric kettle, and welcome among the users of Profilo products.

In order to achieve best results, we recommend using only original Profilo accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this user manual carefully. Special attention should be paid to the safety precautions. Please keep this manual safe for future reference.

Safety precautions and instructions on the proper use of the electric kettle

Read this entire manual carefully before using the appliance.



DANGER! / WARNING!

Health hazard

- Special attention should be kept when using the kettle in the presence of children.
- Do not operate the kettle if the power cord is damaged or if there is any visible damage to the kettle body.
- Do not plug the power cord with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Only qualified staff may repair the appliance. Improper repair may cause a serious threat to the user. In case of any defects, contact an authorised Profilo service point.
- Do not touch the metal body of the kettle when in use; move the kettle only using the handle.
- Do not touch any hot surfaces of the kettle. Surfaces remain hot even after the device is switched off.
- Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator "max" – water might spatter out of the kettle.
- Be careful not to wet the plug of the power cord.
- Steam coming out of the kettle when the water is boiling may cause scalding.
- Allow the kettle to cool completely before cleaning.
- Do not open the lid while the water is boiling.
- Always remove the plug from the mains before cleaning the kettle.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.



CAUTION!

Not observance can result in damage to possessions

- Always plug the appliance to the mains (AC only) with voltage corresponding to that indicated on the rating plate.
- Always place the kettle on a stable, smooth, flat surface; the power cord must not hang loosely off the edge of a table (or any other work surface) or touch a heated surface.
- Do not remove the plug from the mains by pulling by the cord.
- This appliance is intended for indoor use only.
- The kettle can only be operated with the original power base (each base is type-specific).
- Use the kettle for boiling water only.
- Do not open the lid right after the water has boiled – steam might condense and appear on the exterior of the kettle.
- Do not place the kettle on or near hot objects.
- Do not immerse the kettle or the power base in water when filling or washing the electric kettle.
- If water gets into any electric elements inside the kettle or onto the base, carefully dry these elements before plugging the kettle to the mains.
- Do not operate the kettle when empty.
- Do not use the kettle with the lid open – the automatic shut off will not work then.
- Do not use any abrasive cleaning agents – such as emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the kettle body. They might remove graphic information symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.



SUGGESTION

Information on the product and suggestions for its use

- This appliance is intended for domestic use only. In case it is used for food business purposes, the warranty conditions shall change.
- Do not use the kettle without the filter.

Technical data

The technical parameters are given on the rating plate of the product.

1.7 litre capacity.

Kettle elements

A

- 1 Spout
- 2 Kettle body
- 3 Water level indicator
- 4 360° swivel base
- 5 Lid release button
- 6 On/off switch (0-1 with power indicator)
- 7 Handle
- 8 Anti-deposit filter
- 9 Cord storage

Preparing the kettle for operation



Before first use, wash the kettle inside (for washing instructions see the “Cleaning and maintenance” section), fill it with water up to the “max” level, boil water four times (each time use fresh water) and wash the kettle inside again.

Operating the kettle

B

- ① Press the lid button (5) – the kettle lid will open.
- ② Place the filter (8) in the kettle (if it is not in place).
- ③ Fill the kettle with the desired amount of water (the level is visible on the indicator (3)).



Do not boil the water if it is below the minimum level or beyond the maximum level on the indicator (3).

- ④ Close the lid.
- ⑤ Place the kettle on the base (4).
- ⑥ Plug the kettle to a socket provided with an earth pin.
- ⑦ Turn the kettle on by pressing the switch (6) – the power indicator light will come on.
- ⑧ After the water is boiled, the kettle will switch off automatically, the lever switch will return to its starting position and the power indicator will go off.

If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary to remove the plug from the mains.



Make sure that the maximum kettle capacity is not exceeded when the kettle is filled with water.



In the event that an empty kettle is switched on, it will be switched off automatically by a thermal device.

To switch on the kettle after it has cooled down (about 15 min), remove it from the base, fill with water, replace on the base and switch on by pressing the switch (6). The cooling down of the kettle can be accelerated by pouring cold water into the kettle.

Cleaning and maintenance



Always allow the kettle to cool down completely before cleaning!

- ① Unplug the kettle from the mains.
- ② Remove the filter (8) and rinse it under running water.
- ③ Clean the outside surfaces with a soft damp cloth and washing-up liquid.

In order to remove the build-up of hard water film from the outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp cloth and vinegar.

- ④ Rinse the kettle with fresh water.



Various black-coloured, rusty, milky, etc. deposits may form inside the kettle and float on the water. This is caused by minerals occurring naturally in water (calcium, magnesium, iron, etc.). Such discoloration is not caused by faulty operation of the appliance and does not affect its use. In case of substantial accumulation of mineral deposits, proceed as described in the "Descaling" section.

Descaling

In the event that scale builds up on the bottom of the kettle, it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar or citric acid.

- Open the lid by pressing the lid release button (5).
- Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the kettle with water up to the maximum level. Switch on the kettle.
- Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for 30 minutes.
- Empty the kettle and rinse it with fresh water.
- Remove the filter (8) and rinse it under running water. Replace the filter.
- Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty the kettle.
- If sediment is still visible in the kettle, remove it with a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful, repeat the descaling process.



The kettle should be descaled periodically to avoid its possible damage.

Disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.



The manufacturer is not liable for any damages resulting from improper use or handling of the appliance.

The manufacturer reserves the right to modify the product at any time and without prior notice in order to adjust it to valid law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons.

Her zaman yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFİLO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



**Uzman
Personel**



**Orijinal
Yedek
Parça**



**Kaliteli ve
Özel
Hizmet**



**2 Saat
Aralığında
Randevu**



**Temiz
Hizmet**



**On-Line
izleme**



**Donanımlı
Servis Filosu**



**Acil
Nöbetçi
Servisi**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY

T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88

KÜÇÜK EV ALETLERİ
G A R A N T İ
B E L G E S İ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Chazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, chazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını firmamızın garantisine kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eldenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 işgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Tüketiciin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranında bedel indirimini talep edebilir.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorular için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketiciin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketiciin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyanınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketiciin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün **PROFİLO** için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal/imal edilmiştir.

Üretici veya İthalatçı Firma:
BSH EV ALETLERİ SANAYİ
ve **TİCARET A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51
34771 Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Su Isıtıcısı	115286	03.08.2012
Profilo	Mutfak Robotu	87053	13.07.2010
Profilo	Ütü	90605	07.09.2010
Profilo	Çay Makinası	88663	06.08.2010
Profilo	Sarı El Süpürgesi	35224	18.06.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011
Profilo	Tost Makinası	116313	03.09.2012
Profilo	Saç Kurutma Makinası	87183	15.07.2010
Profilo	Meyve Sebze Sıkacağı	114946	24.07.2012
Profilo	Karıştıcı	115406	07.08.2012
Profilo	Blender	88662	06.08.2010
Profilo	Saç Şekillendirme Cihazı	107013	18.11.2011

DIKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşesi

MALIN

Cinsi : **KÜÇÜK EV ALETLERİ**

Markası : **PROFİLO**

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : **..... 2 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için)**

SATICI FİRMANIN


Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksı :

Tarih / İmza / Kaşe :



TR 1. 360° dönebilen taban 2. Tek tuşla açılan kapak
3. Su seviye göstergesi 4. Işıklı açma/kapama düğmesi

EN 1. Rotating base 2. Lid release button 3. Water level indicator 4. Illuminated switch

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,
Balkan Caddesi No:51,
34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY

T: 216 528 90 00 **F:** 216 528 99 99 **E:** info@profilo.com.tr

9001270354

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

www.profilo.com.tr