



Ühendage oma ahi tulevikuga.

Paigaldusjuhend

home
connect

Tere tulemast võrku ühendatud koju!

Õnnitleme teid uue nutika kodumasinaga soetamise puhul, mille Home Connect funktsioon avab täiesti uued võimalused.*

Home Connect võimaldab kodumasinaid väga lihtsalt juhtida: alates pesumasinast kuni ahju, kohvimasina või tolmuimejani.

Home Connect rakenduse kaudu pääsete mis tahes ajal ligi olulisele ja kasulikule infole kodumasinaga kohta. Nii saate oma kodumasinaga funktsioone reguleerida ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta. Peale selle aitab rakendus kodumasinat õigesti hooldada ja pakub inspiratsiooni rikkalike toiduretseptide kaudu. Avastage lisaks Home Connect ökosüsteem, mille partnerid pakuvad veelgi rohkem funktsioone ja teenuseid.

Home Connect avab arvukalt võimalusi, mida te ei oska ühelt kodumasinalt oodatagi.

* Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuste kättesaadavusest riigis. Home Connecti teenused ei ole igas riigis kättesaadavad. Lisateavet selle kohta leiate aadressidelt www.home-connect.com

Avastage Home Connect võimalused



Hallake oma kodumasinat

Rakenduses sisalduvas seadmete ülevaates leiate kõik ühendatud kodumasinad ja saate tutvuda olulise ja kasuliku teabega. Nii saate näiteks reguleerida oma kodumasinat funktsioone ja neid vastavalt oma isiklikele vajadustele muuta.



Laske ennast inspireerida.

Retseptiosa pakub arvukalt inspireerivaid retsepte, nõuandeid ja videoid, mis muudavad keetmise ja küpsetamise veel nauditavamaks.



Abi ja tugi

Teeninduse osa pakub laialdaselt teavet kodumasinat õige hooldamise ja käsitlemise kohta.



Veelgi rohkem eeliseid

Meie partnerite võrgustik suureneb pidevalt. Partnerite ülevaate leiate aadressidelt www.home-connect.com

Läheb lahti!

Vaja läheb:

- 1 | Vooluvõrguga ühendatud ja sisse lülitatud küpsetusahi.
- 2 | Nutitelefoni või tahvelarvuti, mis on varustatud iOS või Android operatsioonisüsteemiga.
- 3 | Koduvõrgu WLAN-signaali leviulatuses olev küpsetusahi.
- 4 | WLAN-koduvõrgu (WiFi) nimi (SSID) ja salasõna (Key).
- 5 | Käesolev installatsioonijuhend.

Oluline info:

Andmekaitse: Andmekaitse on Home Connect rakenduse puhul esmatähtis. Andmete edastamine toimub alati kodeeritud. Home Connect rakendab turvameetmeid, mida korrapäraselt kontrollitakse ja ajakohastatakse. Lisateavet selle kohta leiate aadressidelt www.home-connect.com

Ohutu kasutamine: Home Connect funktsiooniga kodumasinat ohutuks kasutamiseks järgige kodumasinat kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusnõudeid.

Samm 1: Home Connect rakenduse allalaadimine ja kasutajakonto loomine

- 1 | Avage oma nutitefonis või tahvelarvutis App Store (Apple seadmed) või Google Play Store (Android seadmed).
- 2 | Otsige poest rakendust „Home Connect“ ja installeerige see.

Home Connect rakendus: 

- 3 | Avage rakendus ning Home Connect kasutajakonto loomiseks registreerige ennast.
 - 4 | Pange kirja Home Connect juurdepääsuandmed (kasutajatunnus ja salasõna) - neid läheb teil hiljem vaja.
- ✓ Rakendus juhib teid läbi sammude, mis on vajalikud selleks, et kodumasinat Home Connect rakendusega ühendada. Vajaduse korral viitab rakendus käesolevale juhendile.

Samm 2: ühendage ahi oma koduvõrguga

- 1 | Ahi peab olema õigesti paigaldatud ja sisse lülitatud.
- 2 | Avage rakendus Home Connect, et lisada oma ahi. Valige "Seadme lisamine".
- 3 | Järgige rakendusesiseseid juhiseid ja pöörduge käesoleva juhendi poole ainult siis, kui rakenduses seda palutakse.

Teave:

töötame pidevalt rakenduse Home Connect täiustamise kallal, mistõttu võib tekkida seadistustoimingutes erinevusi. Palun kasutage rakenduse Home Connect uusima versiooni juhiseid, mis juhendavad teid seadistusprotsessi käigus.

Samm 2.1: K psetusahju  hendamine WLAN-koduv rguga (WiFi) WPS kaudu

J rgige sammu 2.1 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. J rgmised sammud kirjeldavad kodumasina k sitsemist.

1 | Vajutage ahju v ljale menu „menu“ .



2 | Vajutage ahju nupule „Home Connect Assistent“.

✓ Ekraanile ilmub n ud „V rgu hendus Automaatselt“.



3 | Aktiveerige j rgmise 2 minuti jooksul koduv rgu ruuteril WPS-funktsioon.

✓ Paari sekundi p rast ilmub ahju ekraanile „V rgu hendus Edukas“.



4 | J rgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

M rkus:

Kui  hendust 2 minuti jooksul ei loodud, veenduge, et ahi on WLAN-koduv rgu (WiFi) levipiirkonnas.

M ne kodumasina puhul nimetatakse WPS-re iimi ka "Automaatne sisselogimine".

Samm 2.2: Küpsetusahju sammsammuline ühendamine WLAN-koduvõrguga (WiFi)

Järgige sammu 2.2 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitsemist.

1 | Vajutage ahju väljale menu „menu“.



2 | Vajutage ahju nupule „Home Connect Assistent“.

3 | Manuaalse ühendamise käivitamiseks vajutage „Manuaalselt ühendada“.



✓ Seade avab 5 minutiks ajutise WLAN-koduvõrgu "HomeConnect" salasõnaga "HomeConnect".

Rakendus edastab ajutise WLAN-võrgu kaudu koduvõrgu nime (SSID) ja salasõna küpsetusahjule ja võimaldab küpsetusahjul koduvõrguga ühenduse luua.

✓ Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Märkus:

Mõne kodumasina puhul nimetatakse sammsammulist režiimi ka "SAP-režiim" või "Manuaalne sisselogimine".

Kui sammsammuline režiim ei toimi, kontrollige:

- Kas kodumasin on WLAN-koduvõrgu (WiFi) levipiirkonnas.
- Kas nutitelefon/tahvelarvuti on WLAN-koduvõrguga (WiFi) ühendatud.
- Kas nutitelefon/tahvelarvuti ja kodumasin on ühendatud sama WLAN-koduvõrguga (WiFi).

Samm 3: Kõpsetusahju ühendamine Home Connect rakendusega

Järgige sammu 3 all kuvatavaid juhiseid vaid siis, kui rakenduses on sellekohane viide. Järgmised sammud kirjeldavad kodumasina käsitlemist.

1 | Vajutage ahjul „Ühendada rakendusega“.



2 | Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

3 | Pärast edukat sisselogimist vajutage ahju nupule „Assistent lõpetada“.



Märkus:

Kui ühendust ei loodud, veenduge, et nutitelefon/
tahvelarvuti on WLAN-koduvõrgu (WiFi)
levipiirkonnas.

Home Connect pakub rohkeid kasutusvõimalusi, mis ületavad teie ootusi majapidamisseadmetele.

Lisateabe saamiseks nutikate majapidamisseadmete kasutusvõimaluste kohta Home Connect rakendusega ja meie partnerite ökosüsteemi kohta külastage veebisaiti www.home-connect.com

Käesoleva paigaldusjuhendi teised keeleversioonid on saadaval kodumasinatootja veebisaidil.



Teil on küsimusi või soovite pöörduda Home Connect Service Hotline poole? Külastage meie veebisaiti www.home-connect.com.



Home Connect on teenus, mida pakub ettevõtte Home Connect GmbH.

Apple App Store ja iOS on Apple Inc. kaubamärgid.
Google Play Store ja Android on Google Inc. kaubamärgid.
WiFi on Wi-Fi Alliance kaubamärk.



et (981 T) 9001274626