



Savienojiet savu tvaiku nosūcēji ar nākotni.

Uzstādīšanas pamācība

home
connect

Laipni lūgti tīklā savienotā mājā!

Apsveicam ar jaunas inteligēntas sadzīves ierīces iegādi un pavisam jaunām ikdienas sajūtām ar Home Connect.*

Ar Home Connect varat vadīt savas sadzīves ierīces pavisam vienkārši: sākot ar veļas mašīnu, krāsni, līdz pat kafijas automātam vai putekļu sūcējam.

Ar Home Connect lietotni jebkurā laikā varat piekļūt svarīgai un noderīgai informācijai par jūsu sadzīves ierīcēm. Šādi varat vadīt savas sadzīves ierīces funkcijas un pielāgot tās individuālām vajadzībām. Turklāt lietotne sniedz jums atbalstu, lai veiktu optimālu sadzīves ierīču apkopi, un iedvesmo izmēģināt daudzveidīgas ēdienu receptes. Turklāt iepazīstiet arī Home Connect ekosistēmu, kuras partneri piedāvā vēl vairāk funkciju un pakalpojumu.

Home Connect piedāvā neskaitāmas iespējas, ko pat negaidāt no savas sadzīves ierīces.

* Home Connect pieejamība ir atkarīga no tā, vai jūsu valstī ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Ne visās valstīs ir pieejami Home Connect pakalpojumi. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.home-connect.com

Atklājiet Home Connect iespējas



Pārvaldiet savu sadzīves tehniku

Lietotnes ierīču pārskatā atrodamas visas savienotās ierīces un iespējams iegūt svarīgu un noderīgu informāciju. Varat, piemēram, vadīt savas sadzīves tehnikas funkcijas un pielāgot tās individuālām vajadzībām.



Ļaujieties iedvesmai

Recepšu sadaļā pieejamas neskaitāmas iedvesmojošas receptes, padomi un video, kas padarīs vārīšanu un cepšanu par skaistu piedzīvojumu.



Palīdzība un atbalsts

Servisa sadaļā atrodama noderīga informācija par pareizu sadzīves tehnikas apkopi un lietošanu.



Vēl vairāk priekšrocību

Mūsu partneru tīkls pastāvīgi paplašinās. Visu partneru pārskats atrodams www.home-connect.com.

Aiziet!

Kas jums nepieciešams:

- 1 | Pie elektrības pieslēgts tvaiku nosūcējs.
- 2 | Viedtālrunis vai planšētdators, kas aprīkots ar jaunāko iOS vai Android operētājsistēmas versiju.
- 3 | Tvaiku nosūcējs mājās tīkla WLAN signāla darbības rādiusā.
- 4 | Jūsu WLAN tīkla nosaukums (SSID) un parole (Key).
- 5 | Šī uzstādīšanas pamācība.


Svarīga informācija

Datu drošība: datu drošība Home Connect ir augstākā prioritāte. Datu apmaiņa vienmēr notiek šifrētā veidā. Home Connect īsteno drošības pasākumus, kas tiek regulāri pārbaudīti un aktualizēti. Vairāk informācijas www.home-connect.com.

Ierīces drošība: Lai droši lietotu savu ierīci ar Home Connect funkciju, lūdzu, ievērojiet drošības norādījumus ierīces lietošanas instrukcijā.

1. solis: Home Connect lietotnes lejupielāde un lietotāja konta izveidošana

- 1 | Viedtālrunī vai planšetdatorā atveriet „App Store” (Apple ierīcēm) vai „Google Play Store” (Android ierīcēm).
 - 2 | Veikalā meklējiet "Home Connect" un instalējiet lietotni.

Home Connect lietotne: 
 - 3 | Atveriet lietotni un reģistrējieties, lai izveidotu Home Connect lietotāja kontu.
 - 4 | Pierakstiet Home Connect piekļuves datus (lietotāja konts un parole) – tie vēlāk būs vajadzīgi.
- ✓ Lietotne sniegs instrukcijas soli pa solim, lai savienotu jūsu ierīci ar Home Connect. Lietotne sniedz norādi uz instrukciju, ja nepieciešams.

2. solis: Tvaiku nosūcēja savienošana ar mājas tīklu

- 1 | Tvaiku nosūcējs jau ir pievienots elektrotīklam.
- 2 | Atveriet lietotni Home Connect, lai pievienotu tvaika nosūcēju. Atlasiet „Pievienot iekārtu”.
- 3 | Sekojiet instrukcijām lietotnē un izmantojiet šo instrukciju tikai tad, ja lietotne aicina to darīt

Norāde


Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu Home Connect lietotni. Tādēļ iespējamas savienojuma soļu atšķirības. Lūdzu, ievērojiet norādījumus jaunākajā Home Connect lietotnes versijā. Tie palīdzēs izpildīt savienošanas procesu.

2.1. solis: Tvaiku nosūcēja savienošana ar mājas tīklu ar WPS

Sekoiet norādījumiem 2.1. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.

Norāde

Lai savienotu tvaiku nosūcēju ar mājas tīklu, tvaiku nosūcējam un gaismai jābūt izslēgtai. Procesu var atcelt jebkurā brīdī, nospiežot ①.

- 1 | Turiet nospiestu simbolu  tvaiku nosūcējā, līdz tas sāk mirgot.




- 2 | Nospiediet 1, lai sāktu automātisko pieteikšanos mājas tīklā.



- ✓ Ventilēšanas režīma LED diode 1 un  mirgo.

- 3 | Nākamo 2 minūšu laikā aktivizējiet WPS funkciju mājas tīkla maršrutētājā

- ✓ Ja savienojums ar mājas tīklu veiksmīgi izveidots, mirgo  un ventilēšanas režīma LED 3.

- 4 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Norāde

Ja savienojums 2 minūšu netika izveidots, pārliecinieties, ka tvaiku nosūcējs atrodas WLAN tīkla darbības zonā.


Dažās sadzīves ierīcēs WPS režīms tiek dēvēts arī kā "Automātiska pieteikšanās".

2.2. solis: tvaiku nosūcēja savienošana ar mājas tīklu soli pa solim

Sekoiet norādījumiem 2.2. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.

Norāde


Lai savienotu tvaiku nosūcēju ar mājas tīklu, tvaiku nosūcējam un gaismai jābūt izslēgtai. Procesu var atcelt jebkurā brīdī, nospiežot ①.

- 1 | Turiet nospiestu simbolu  tvaiku nosūcējā, līdz tas sāk mirgot.




- 2 | Nospiediet **2**, lai sāktu manuālo pieteikšanos mājas tīklā.



- ✓ Ventilēšanas režīma LED diode **2** un  mirgo.
- ✓ Ierīce uz dažu minūšu laika periodu atver pagaidu WLAN tīklu „HomeConnect“ ar paroli "HomeConnect".

Lietotne caur šo pagaidu WLAN tīklu nosūta jūsu mājas tīkla nosaukumu (SSID) un paroli tvaiku nosūcējam un tādējādi ļauj tvaiku nosūcējam savienoties ar mājas tīklu.

- ✓ Ja savienojums ar mājas tīklu veiksmīgi izveidots, mirgo  un ventilēšanas režīma LED **3**.
- 3 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.

Norāde

Dažām sadzīves ierīcēm "soli pa solim" režīms tiek dēvēts arī kā „SAP režīms” vai "Manuāla pieteikšanās”.

Ja "soli pa solim" režīms nedarbojas, pārbaudiet:


- Ierīce atrodas WLAN tīkla darbības zonā.
- Jūsu viedtālrunis/planšetdators ir savienots ar mājas tīklu.
- Jūsu viedtālrunis/planšetdators un sadzīves ierīce ir savienoti ar vienu un to pašu WLAN tīklu.

3. solis: tvaiku nosūcēja savienošana ar Home Connect lietotni

Sekoiet norādījumiem 3. solī tikai tad, ja lietotne to pieprasa. Tālākajos soļos aprakstīta sadzīves ierīces lietošana.

- 1 | Turiet nospiestu simbolu  tvaiku nosūcējā, līdz ventilācijas režīma LED **3** un  sāk mirgot.



- 2 | Ievērojiet lietotnē sniegtos norādījumus.
- ✓ Displejā vairs nemirgo . Pieteikšanās process ir pabeigts.

Norāde

Ja savienojums netika izveidots, pārliecinieties, ka viedtālrunis/planšetdators atrodas jūsu mājas tīkla darbības zonā.


Home Connect piedāvā neskaitāmas iespējas, ko pat negaidāt no savas sadzīves ierīces.

Uzziniet vairāk par inteligēntajām sadzīves ierīcēm ar Home Connect un par mūsu partneru ekosistēmu vietnē www.home-connect.com

Šī instalēšanas instrukcija citās valodās ir pieejama jūsu sadzīves ierīces ražotāja tīmekļa vietnē.



Jums ir jautājumi vai vēlaties sazināties pa Home Connect servisa diennakts tālruni? Tad apmeklējiet mūsu vietni www.home-connect.com.



Home Connect ir pakalpojums, ko sniedz Home Connect GmbH.

Apple App Store un iOS ir zīmoli, kas pieder Apple Inc.
Google Play Store un Android ir zīmoli, kas pieder Google Inc.
Wi-Fi ir zīmols, kas pieder Wi-Fi Alliance.



lv (9807) 9001286351