

מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכות - בחרתם במכשיר ביתי מודרני ואיכותי מתוצרת Constructa. ייחודו של מייבש העיבוי הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו. כל מייבש כביסה היוצא ממפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב ונמצא במצב מושלם. בכל שאלה, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו, ונציגנו ישמחו לעזור.

השלה באופן ידידותי לסביבה

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EU הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

למידע נוסף על המוצרים שלנו, על אביזרים, חלקי חילוף ושירותים, אנא בקרו באתר: www.constructa.co.il

ייעוד השימוש

- מיועד לשימוש ביתי בלבד,
- מייבש הכביסה נועד לייבוש של בדים שכובסו במים בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4000 מטר מעל פני הים. יש להרחיק ילדים בני פחות מ-3 שנים ממייבש הכביסה. אין לאפשר לילדים להפעיל את המייבש או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה צמודה.

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה. יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה. ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שלכיות מוגבלות ואנשים שאינם בעלי ניסיון ידע מספקים יכולים להפעיל את מייבש הכביסה רק בהשגחה צמודה של מבוגר אחראי או לאחר שקיבלו הוראות הפעלה ממבוגר אחראי.

הכנות לפני

ההתקנה, ראו עמוד 8

בדיקת מייבש הכביסה
אין להשתמש במייבש הכביסה אם נגרם לו נזק! פנו לשירות הלקוחות.

חיבור תקע החשמל
ודאו שידכים יבשות. החזיקו רק בגוף התקע.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה

הקפידו להוציא פריטים כלשהם מהכיסים. בדקו אם לא נשארו מציתים. התוף חייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

עיינו בסקירת התוכניות בעמוד 7. עיינו גם בהוראות הנפרדות עבור "סל לבגדי צמר" (בהתאם לדגם).

בחירת תוכניות והתאמתן

בחרו את תוכנית הייבוש...

...והתאימו לצרכים האישיים

בורר תכניות	לוח התצוגה	פונקציות נוספות
נקו את מסנן המוך ו/או את מצנן האוויר במים זורמים ← עמוד 6/4. רוקנו את מיכל העיבוי. 1, 2, 3 ניתן להתאים את תוצאות הייבוש (לדוגמה, Cupboard Dry [ייבוש לארון]) לפי שלוש רמות (1 - 3) עבור התוכניות Cotton (כותנה), Easy care (בדים סינתטיים) ו-Super 40 (סופר 40) ← כונון מראש = 0. לאחר כונון אחת התוכניות, ההגדרה נשמרת גם עבור התוכניות האחרות. מידע נוסף ← עמוד 6/5.		

טמפרטורה נמוכה יותר עבור בדים עדינים ☑ הדורשים משך ייבוש ארוך יותר, לדוגמה, בדים פוליאקריליים, ניילון, לייקרה, משי אצטט.

1, 2, 3 ניתן להתאים את תוצאות הייבוש (לדוגמה, Cupboard Dry [ייבוש לארון]) לפי שלוש רמות (1 - 3) עבור התוכניות Cotton (כותנה), Easy care (בדים סינתטיים) ו-Super 40 (סופר 40) ← כונון מראש = 0. לאחר כונון אחת התוכניות, ההגדרה נשמרת גם עבור התוכניות האחרות. מידע נוסף ← עמוד 6/5.

ריקון מי העיבוי

לאחר כל מחזור ייבוש, רוקנו את מיכל העיבוי; אחרת, ייתכן שתוכנית הייבוש הבאה תתבטל כתוצאה מכך שמיל העיבוי מלא.
1. הוציאו את מיכל העיבוי והחזיקו אותו ישר.
2. רוקנו את מי העיבוי שהצטבר.
3. דחפו תמיד את המיכל בחזרה למקומו עד שיינעל בבקיעה.
אם נורית החיווי Empty container (ריקון מיכל) מהבהבת בלוח התצוגה ← מה לעשות אם..., עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך

- נקו את מסנן המוך לאחר כל פעולת ייבוש.
- פתחו את הדלת, הסירו את המוך מהדלת/אזור הדלת.
 - הוציאו ופתחו את מסנן המוך.
 - הסירו את המוך (על-ידי גיבוב המסנן ביד).
 - אם מסנן המוך מלוכלך מאוד או סתום, שטפו אותו במים חמימים ויבשו היטב. סגרו את מסנן המוך והכניסו אותו למקומו.

כיבוי מייבש הכביסה

סובבו את בורר התוכניות למצב Stop (עצירה). אין להשאיר כביסה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה

הפונקציה האוטומטית להפחתת קמטים גורמת לתוף לנוע במרווחי זמן מסוימים, הכביסה נותרת רפויה וזרקה למשך שעה (שעתיים אם נבחרה הפונקציה Less Ironing [גיהוץ מופחת] - בהתאם לדגם).

סיום התוכנית

הפסקת תוכנית הוצאה או הוספה של כביסה.

ניתן להשהות את פעולת הייבוש לזמן קצר לצורך הוספה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך לאחר מכן בפעולת התוכנית עד לסיומה.

אין לכבות את המייבש לפני סיום פעולת הייבוש. הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

- פתחו את הדלת, הליך הייבוש מופסק.
- הוסיפו או הוציאו כביסה וסגרו את הדלת.
- במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.
- לחצו על לחצן Start/Stop (הפעלה/עצירה).

מידע אודות כביסה ...

תוויות על הבדים

פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.

- ☒ ייבוש בטמפרטורה רגילה.
- ☒ ייבוש בטמפרטורה נמוכה ← בחרו גם ב-Gentle (כביסה עדינה).
- ☒ אין לייבש במייבש הכביסה.

יש לציית להוראות הבטיחות ← עמוד 11/1 לדוגמה, אין לייבש את סוגי הבדים הבאים במייבש הכביסה: בדים אטומים (לדוגמה, בדים מכוסים בגומי). בדים עדינים (משי או וילונות העשויים מחומר סינתטי) ← הם עלולים להתקמט. כביסה המוכתמת בשמן.

עצות לייבוש כביסה

- להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
- פריטים קטנים במיוחד (כגון גרבי תינוקות) יש לייבש תמיד ביחד עם פריטים גדולים (כגון מגבות).
- סגרו רוכסים, ויים ולולאות, וכפתורי כפתורים, קשרו חגורות, שרוכים וכדומה זה לזה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה סינתטית ← היא עלולה להתקמט! הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.
- אין לייבש פריטי צמר במייבש הכביסה, השתמשו בו כדי לרענן אותם בלבד ← עמוד 7, תוכנית Wool Finish (צמר) (בהתאם לדגם).
- אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש, קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה ← הלחות שנותרה בהם תתפזר באופן אחיד.
- תוצאת הייבוש תלויה בסוג המים ששימשו בעת הכביסה. ← כונון עדין של תוצאות הייבוש ← עמוד 6/5.
- סריגים (כגון חולצות טי ובדי ג'רסי) מתכווצים לעתים קרובות במהלך הייבוש הראשון ← אין להשתמש בתוכנית Cupboard dry plus (ייבוש לארון פלוס).
- כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבשי כביסה ← העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.
- בעת כיבוס פריטים שמיועדים לייבוש במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
- לכמויות כביסה קטנות השתמשו בתוכנית הקצובה בזמן ← הדבר משפר את תוצאות הייבוש.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון בחשמל

- לפני הייבוש סחטו את הכביסה היטב במכונת הייבוש גבוהה יותר, זמן הייבוש יהיה קצר יותר (צריכת אנרגיה נמוכה יותר), יש לסחוט גם פריטי כביסה סינתטיים.
- השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה ← סקירת התוכניות ← עמוד 7.
- במהלך הפעלת המייבש, ודאו שהחדר מאוורר דיו.
- אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.
- שמרו על הניקיון של מצנן האוויר ← עמוד 6 "ניקוי וטיפול".

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

סובבו למצב Stop (עצירה)	סיבוב אחד ימינה	לחצו לחיצה ממושכת על Gentle (כביסה עדינה) וסובבו חמישה סיבובים לימין	לחצו על Gentle (כביסה עדינה) ← שתיגועו לרמה הרצויה	סובבו למצב Stop (עצירה)

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

0	1	2	3

נשמע אות קצר במעבר מרמה 3 לרמה 0, או אות ארוך בשאר המקרים.

טיפול וניקוי

רק כאשר המייבש כבוי!

גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות

- נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים.
- הסירו מיד שאריות תכשירי ניקוי.
- במהלך הייבוש עשויים להצטבר מים בין הדלת לאטם.
- הדבר אינו משפיע כלל על פעולת המייבש.

נקו את מסנן המגן 5 - 6 פעמים בשנה או כאשר החיווי Filter (מסנן) מהבהב לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר/מסנן מגן

- בעת הניקוי, הסירו את מסנן המגן בלבד. פעם בשנה, נקו את מצנן האוויר הממוקם מאחורי מסנן המגן.
- הניחו למייבש הכביסה להתקרר.
- מים עודפים עשויים לדלוף החוצה, לכן יש להניח מטלית סופגת מתחת לדלת פתח השירות.

- שחררו את נעילת פתח השירות.
- פתחו את פתח השירות במלואו.

- סובבו את ידיות הנעילה זו לעבר זו.
- משכו החוצה את מסנן המגן/מצנן האוויר.

הקפידו לא לגרום נזק למסנן המגן או למצנן האוויר. בעת הניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

- נקו את מסנן המגן/מצנן האוויר היטב, הניחו לו להתייבש.
- נקו את האטמים.

- הכניסו בחזרה את מסנן המגן/מצנן האוויר, כאשר הידיות מופנית כלפי מטה.
- סובבו חזרה את שתי ידיות הנעילה.

- סגרו את פתח השירות עד שהמנעול יינעל בבקיעה.

חיישני לחות

מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. החיישנים מודדים את רמת הלחות בכביסה. לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויה להצטבר שכבה דקה של אבנית על-גבי החיישנים.

- פתחו את הדלת ונקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.

אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

ייבוש

