



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Абсорбатор**



**BOSCH**

[bg] Ръководство за работа и  
МОНТАЖ

## Съдържание

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.....	2	 Почистване и обслужване .....	10
 Използване по предназначение.....	2	 Повреда – какво да направим? .....	13
 Важни указания за безопасност .....	3	 Специализиран сервиз.....	13
 Опазване на околната среда .....	4	РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ .....	14
 Обслужване на уреда .....	5	 Важни указания за безопасност .....	14
 Свързване на готварски плот.....	7	 Общи указания.....	15
 Home Connect.....	8	 Инсталация .....	16

## УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и интернет магазина: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

### Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и битова среда. Уредът не е предназначен за работа на открито. Наблюдавайте уреда по време на работа. Производителят не отговаря за щети поради неправилна употреба или грешно обслужване.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

## **Важни указания за безопасност**

### **Предупреждение**

#### **Опасност от задушаване!**

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от пожар!**

- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. Редовно почиствайте филтрите за мазнина. Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.
- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. В близост до уреда никога не работете с открит пламък (напр. фламбиране). Уредът да се инсталира в близост до печка за твърдо гориво (напр. дърво или въглища), само ако е налице затворено и несвалящо се покритие. Не бива да има летящи искри.
- Горещите олио и мазнина се възпламеняват бързо. Не оставяйте никога горещите олио и мазнина без контрол. Никога не гасете пожар с вода. Изключете котлона. Внимателно задушете пламъците с капак, гасящо покритие или подобен предмет.
- Газовите котлони без поставени върху тях съдове при работа генерират голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Използвайте газовите котлони само с поставени върху тях съдове.
- При едновременна работа на няколко газови котлона се генерира голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Никога не използвайте едновременно два газови котлона с максимална големина на пламъка за повече от 15 минути. Голяма горелка с над 5 kW (уок) отговаря на мощността на две газови горелки.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от изгаряне!**

Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от нараняване!**

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
- Оставените върху уреда предмети могат да паднат. Не поставяйте предмети върху уреда.
- Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от токов удар!**

- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.
- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.

## Причини за повреди

### Внимание!

Опасност от пожар поради щети от корозия. При готвене винаги включвайте уреда, за да избегнете образуването на конденз. Кондензът може да доведе до щети от корозия.

Винаги сменяйте веднага дефектните крушки, за да предотвратите претоварване на останалите крушки.

Опасност от повреждане поради проникваща влага в електрониката. Никога не почиствайте елементите за управление с мокра кърпа.

Повърхностно повреждане поради погрешно почистване. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана за елементите за управление.

Повърхностно повреждане поради остри или изтъкващи почистващи средства. Никога не използвайте остри или изтъкващи почистващи средства.

Опасност от повреждане поради грешно натоварване на елементите по дизайн. Не теглете за елементите на дизайна. Не поставяйте предмети върху елементите на дизайна и не закачайте по тях предмети.



## Опазване на околната среда

Вашият нов уред е особено енергийноефективен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

### Пестене на енергия

- При готвене осигурете достатъчен приток на въздух, за да може абсорбаторът да работи ефективно и с ниски работни шумове.
- Настройте степента на вентилатора спрямо интензитета на изпаренията при готвене. Използвайте интензивната степен само при нужда. По-ниска степен на вентилатора означава по-малък разход на енергия.
- При интензивни изпарения при готвене изберете своевременно по-висока степен на вентилатора. Вече разпространените се в кухнята изпарения от готвене изискват по-дълга работа на абсорбатора.
- Изключете абсорбатора, когато вече не е нужен.
- Изключете осветлението, когато вече не е нужно.
- Почиствайте или сменяйте филтъра на посочените интервали, за да увеличите ефективността на вентилацията и да предотвратите опасност от пожар.

### Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.









## Обслужване на уреда

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признаци на оборудване, които ги няма при вашия уред.

**Указание:** . При началото на готвенето включете абсорбатора и едва няколко минути след края на готвенето го изключете. Така най-ефективно се отстранява парата от кухнята.

### Обслужващ панел вариант 1



Символ	Разяснение
	Вентилатор вкл/изкл
1-3	Степени на вентилатора
<b>boost</b> 	Интензивна степен 1
<b>power boost</b> 	Интензивна степен 2
	Движение по инерция на вентилатора
	Автоматичен режим
	Индикатор за насищане на металния филтър за мазнина / филтър с активен въглен
	Home Connect
	Светлина вкл/изкл/затъмнение

### Настройка на вентилатора

#### Включване


Натиснете символа .

Вентилаторът започва работа на степен на вентилатора 2.

#### Настройка на степента на вентилатора

Изберете степента на вентилатора.

#### изключване

Натиснете символа .

### Интензивна степен

При особено силни миризми и пари можете да използвате интензивната степен.

#### Включване

Натиснете символа **boost**  или **power boost** .

**Указание:** След около 6 минути абсорбаторът самостоятелно превключва самостоятелно на степен на вентилатора 3.


#### Изключване

Ако желаете да прекратите интензивната степен преди изтичането на предварително настроеното време,

натиснете символа на желаната от вас степен на вентилатора.

### Допълнителен ход на вентилатора


#### Включване

Натиснете символа .

Вентилаторът работи на степен на вентилатора 1.

Вентилаторът се изключва автоматично след около 10 минути.



#### Изключване

Натиснете символа .


Допълнителният ход на вентилатора веднага се прекратява.

### Автоматичен режим

#### Включване

1. Натиснете символа .
  2. Натиснете символа .
- Оптималната степен на вентилатора се настройва автоматично чрез сензор PerfectAir.

#### Изключване

Натиснете произволна степен на вентилатора или  за изключване на автоматичния режим.

Вентилаторът се изключва автоматично, ако сензорът PerfectAir не открие промяна на качеството на стайния въздух.

Времето на работа на автоматичния режим възлиза максимум на 4 часа.


## Сензорно управление

В автоматичен режим сензор PerfectAir в абсорбатора разпознава интензивността на миризмите от готвене и пържене. Според настройката на сензора PerfectAir вентилаторът автоматично превключва на друга степен.





Възможни настройки на сензора:

Фабрична настройка на чувствителността: 3 (степен на вентилатора 3)

Най-ниска настройка на чувствителността: 1 (степен на вентилатора 1)




Най-висока настройка на чувствителността: 5 (степен на вентилатора )

Ако сензорното управление реагира твърде слабо или твърде силно, то може да се промени:


1. При изключен вентилатор натиснете символа  и го задръжте натиснат. Настройката се показва.
2. Чрез натискане на символите 1, 2, 3,  или  настройката на сензорното управление се променя.
3. Пуснете символа .

## Индикатор за насищане

При насищане на металните филтри за мазнина или на филтъра с активен въглен съответните символи мигат след изключване на уреда:






- Метален филтър за мазнина:  и 1
- Филтър с активен въглен:  и 2
- Метален филтър за мазнина и филтър с активен въглен: , 1 и 2

Най-късно сега трябва да се почистят металните филтри за мазнина или да се смени филтъра с активен въглен. → "Почистване и обслужване" на страница 10

Докато индикаторите за насищане мигат, те могат да се нулират. За тази цел натиснете символа .


## Промяна на индикатора за работа с циркулиращ въздух

За режим с циркуляция на въздуха електронното управление трябва да се пренастрои:


- Абсорбаторът трябва да е свързан и изключен.
- Натиснете и задръжте символа . Натиснете символ 2. Пуснете символа . Електронното управление е пренастроено на работа с циркулиращ въздух (нерегенериращи се филтри).
- Натиснете и задръжте символа . Натиснете символ 3. Пуснете символа . Електронното управление е пренастроено на работа с циркулиращ въздух (нерегенериращи се филтри).
- Чрез повторно натискане и задържане на символа  и натискане на символа 1 електронното управление отново се настройва на работа с отработван въздух.

## Осветление

Осветлението можете да включвате и изключвате независимо от вентилатора.



Натиснете символа .

### Настройка на яркостта



Задръжте натиснат символа  докато желаната яркост не се достигне.

## Звуков сигнал

### Включване

Натиснете и задръжте при изключен вентилатор едновременно за около 3 секунди символите  и . Като потвърждение прозвучава сигнал.

### Изключване

Натиснете и задръжте при изключен вентилатор едновременно за около 3 секунди символите  и . Като потвърждение прозвучава сигнал.

## **Свързване на готварски плот**

Можете да свържете този уред с готварски плот, който трябва да е съвместим за това и така да управлявате функциите на абсорбатора през готварския си плот.

Има различни възможности за свързване на уредите:

### **Home Connect**



Ако двата уреда поддържат Home Connect, то е възможно свързване чрез приложението Home Connect.

За целта вземете предвид включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.



### **Директно свързване на уреди**

Ако уредът се свързва директно с готварски плот, то свързване с домашната мрежа вече не е възможно. Уредът функционира като абсорбатор без мрежова връзка и ще може да се управлява през панела за обслужване.



### **Свързване на уреди през домашната мрежа**

Ако уредите се свързват един с друг през домашната мрежа, то за уреда може да се използват както базираното върху готварския плот управление на абсорбатора, така и Home Connect.

#### **Указание**

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба за вашия абсорбатор и се уверете, че те се спазват и тогава, когато използвате уреда през базираното върху готварския плот управление на абсорбатора.
- Управлението от абсорбатора винаги има предимство. През това време управлението през базираното върху готварския плот абсорбатора не е възможно.

### **Настройване**

За да настроите връзката между готварския плот и абсорбатора, последният трябва да е изключен.


#### **Директно свързване**


Уверете се, че готварският плот е включен и се намира в режим на търсене.

Обърнете внимание за тази цел на глава "Свързване на абсорбатора" в инструкцията за употреба на Вашия готварски плот.

#### **Указание**

- Ако свързвате Вашия абсорбатор директно с готварския плот, свързването към домашната мрежа вече не е възможно и няма да можете да използвате Home Connect.
- Готварският плот не бива да е свързан с домашната мрежа. За да прекъснете свързване, следвайте инструкциите в раздел "Нулиране на Home Connect".

Задръжте натиснат символа  докато символът започне да мига.

Абсорбаторът е свързан с готварския плот, ако символът  вече не мига и свети.

### **Свързване през домашната мрежа**

Следвайте указанията в раздел "Автоматично вписване в домашната мрежа", респ. "Ръчно вписване в домашната мрежа" → "Home Connect" на страница 8

Когато абсорбаторът се свърже с домашната мрежа, можете да установите връзката с готварския плот през приложението Home Connect. Следвайте указанията върху мобилното устройство.

## Home Connect

Този уред може да работи с WLAN и да се управлява през мобилно устройство.

Ако уредът не е свързан с домашната мрежа, той ще работи като абсорбатор без мрежова връзка и ще може да се управлява през дисплея.

Наличността на функцията Home Connect зависи от наличността на услугите Home Connect във Вашата страна. Услугите Home Connect не са налични във всяка страна. Допълнителна информация по темата ще намерите на [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Указание

- Спазвайте указанията за безопасност в настоящото ръководство за употреба и се уверете, че те се спазват и тогава, когато използвате уреда през приложението Home Connect и не сте у дома. Спазвайте също указанията в приложението Home Connect.
- Управлението от уреда винаги има предимство. През това време управлението през приложението Home Connect не е възможно.

### Настройка

За да можете да извършвате настройките през Home Connect, приложението Home Connect трябва да е инсталирано и настроено на Вашето мобилно устройство.

За целта вземете предвид включената в окомплектовката на доставката документацията относно Home Connect.

За извършване на настройката следвайте указанията от приложението стъпки.



За оборудването приложението трябва да е отворено.


**Указание:** В мрежов режим на готовност уредът консумира макс. 2 W.


### Автоматично влизане в домашната мрежа

#### Указание


- Нуждаете се от рутер с WPS функционалност.
- Нуждаете се от достъп до Вашия рутер. Ако това не е така, следвайте стъпките "Ръчно вписване в домашната мрежа".
- По време на процедурата по свързване абсорбаторът не може да се включи. По всяко време можете да прекъснете процедурата като натиснете ①.
- За да свържете абсорбатора с домашната мрежа, трябва абсорбаторът и лампата да са изключени.

1. Задръжте натиснат символа  докато символът започне да мига.
2. Натиснете 1, за да стартирате автоматичното вписване в домашната мрежа. Светодиодът на степен на вентилатора 1 и символът  мигат.

3. В рамките на 2 минути натиснете WPS бутона върху рутера. Когато връзката е била установена, абсорбаторът автоматично се свързва с приложението Home Connect. Светодиодът за степен на вентилатора 3 и символът  мигат.

**Указание:** Ако не може да се изготви свързване, абсорбаторът сменя автоматично на ръчно свързване към домашната мрежа, светодиодът за степен на вентилатора 2 и символът  мигат. Впишете уреда ръчно в домашната мрежа или натиснете 1, за да стартирате отново автоматичното вписване.



4. Върху мобилното устройство следвайте указанията за автоматично вписване в мрежата.

Процедурата по регистриране е приключена, ако в полето за управление символът  вече не мига и не свети.


### Ръчно влизане в домашната мрежа

#### Указание


- По време на процедурата по свързване абсорбаторът не може да се включи. По всяко време можете да прекъснете процедурата като натиснете ①.
- За да свържете абсорбатора с домашната мрежа, трябва абсорбаторът и лампата да са изключени.

1. Задръжте натиснат символа  докато символът започне да мига.
2. Натиснете 2, за да стартирате ръчното вписване в домашната мрежа. Светодиодът на степен на вентилатора 2 и символът  мигат.
3. Впишете мобилното устройство в мрежата на абсорбатора със SSID "Home Connect" с ключ "HomeConnect".



Когато връзката е била установена, абсорбаторът автоматично се свързва с приложението Home Connect. Светодиодът за степен на вентилатора 3 и символът  мигат.

4. Върху мобилното устройство следвайте указанията за ръчно вписване в мрежата.

Процедурата по регистриране е приключена, ако в полето за управление символът  вече не мига и не свети.





## Свързване с приложението

Ако върху вашето мобилно устройство е инсталирано приложението Home Connect, можете да свържете устройството с Вашия абсорбатор.

### Указание

- Уредът трябва да е свързан с мрежата.
- Приложението трябва да е отворено.

1. Задръжте натиснат символа  докато светодиода на степен на вентилатора 3 и символът  не започнат да мигат
2. Върху мобилното устройство следвайте указанията на приложението Home Connect.

Процедурата по свързване е приключена, ако в полето за управление символът  вече не мига и не свети.

## Актуализация на софтуера

С функцията за софтуерно актуализиране софтуерът на Вашия абсорбатор се актуализира (напр. оптимизиране, отстраняване на грешка, релевантни за сигурността актуализирания). Предпоставка за това е да сте регистриран потребител на Home Connect, да имате инсталирано приложението на своето мобилно устройство и да сте свързани със сървъра Home Connect.

Когато е на разположен софтуерен ълдейт, Вие ще бъдете информирани през приложението Home Connect и можете да стартирате софтуерния ълдейт през приложението.

След успешно изтегляне можете да стартирате инсталацията през приложението Home Connect, ако сте в локалната си мрежа.

След успешно инсталиране ще бъдете информирани през приложението Home Connect.

### Указание

- По време на изтеглянето можете да продължите да ползвате Вашия абсорбатор.
- Според личните настройки в приложението софтуерно актуализиране може да се сваля и автоматично.
- В случай на свързано с безопасността актуализиране се препоръчва инсталацията да се извърши възможно най-бързо.

## Нулиране на връзка

Можете по всяко време да нулирате запаметените свързвания към домашната мрежа и към Home Connect.

Задръжте символите  и  натиснати докато не изгасне символът . При включен сигнален тон прозвучава акустичен сигнал.

## Указание относно защитата на данни

При първоначалното свързване на Вашия уред към свързана с интернет WLAN мрежа Вашият уред предава следните категории данни на сървъра Home Connect (първоначална регистрация):

- Еднозначно обозначение на уреда (състоящо се от кодове на уреда, както и MAC адреса на вградения Wi-Fi комуникационен модул).
- Сертификат за сигурност на Wi-Fi комуникационния модул (за информационно-технологична защита на връзката).
- Текущата версия на софтуера и хардуера на Вашия битов уред.
- Статус на евентуално предходно възстановяване на фабричните настройки.

Тази първоначална регистрация подготвя използването на функциите Home Connect и е необходима едва когато желаете да използвате за пръв път функциите Home Connect.

**Указание:** Обърнете внимание, че функциите Home Connect могат да се използват само във връзка с приложението Home Connect. Информация относно защитата на данни може да се изведе в приложението Home Connect.

## Заявление за съответствие

Robert Bosch Hausgeräte GmbH декларира, че уредът с функция Home Connect съответства на съществените изисквания и останалите релевантни разпоредби от Директива 2014/53/ЕС.

Изчерпателна Декларация за съответствие съгласно RED ще намерите в интернет на адрес [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) при допълнителните документи на продуктовата страница на Вашия уред.



## Почистване и обслужване

### Предупреждение

#### Опасност от нараняване!

Оставените върху уреда предмети могат да претоварят крепежните елементи. Уредът може да падне. Не поставяйте предмети върху уреда.

### Предупреждение

#### Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар. Почиствайте уреда само с влажна кърпа. Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

### Предупреждение

#### Опасност от токов удар!

Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.

### Предупреждение

#### Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

## Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване, напр. драскащ прах или драскащо мляко,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- почистващо котлен камък средство,
- агресивен универсален почистващ препарат,
- спрей за фурна.


**Указание:** Преди употреба добре измивайте новите гъби.

**Указание:** Спазвайте всички инструкции и предупреждения, които са приложени към почистващите средства.

Зона	Препарат за миене
Неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.
Алуминий и пластмаса	Горещ сапунен разтвор: Почистете с мека кърпа.
Стъкло	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло.
Обслужващи елементи	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Опасност от токов удар поради проникваща влага. Опасност от повреждане на електрониката поради проникваща влага. Никога не почиствайте елементите за управление с мокра кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.

## Демонтаж на металния филтър за мазнина

1. Отворете блокировката и свалете металния филтър за мазнина. При това с другата ръка хванете под металния филтър за мазнина.
2. Извадете металния филтър за мазнина от държача.



### Указание

- Мазнината може да се събере отдолу в металния филтър за мазнина.
  - Дръжте хоризонтално металния филтър за мазнина, за да предотвратите оттичане на мазнина.
3. Почистете металния филтър за мазнина.
  4. Почистете достъпните части на корпуса. Почистете отвътре уреда.

### **⚠** Предупреждение

#### Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

## Почистете металния филтър за мазнина

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признаци на оборудване, които ги няма при вашия уред.

### **⚠** Предупреждение

#### Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. Редовно почиствайте филтрите за мазнина. Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.

### Указание

- Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или луга почистващи препарати.
- Ние препоръчваме да почиствате филтрите за мазнина на всеки два месеца.
- При почистване на металните филтри за мазнина почиствайте и държача на филтрите в уреда с влажна кърпа.
- Металните филтри за мазнина можете да почиствате в съдомиялна машина или на ръка.

### На ръка:

**Указание:** При упорита мръсотия можете да използвате специален разтворител за мазнина. Той може да се поръча от онлайн магазина.

- Накиснете в горещ сапунен разтвор металния филтър за мазнина.
- За почистване използвайте четка и след това добре изплакнете филтъра.
- Оставете металния филтър за мазнина върху поемаща влагата подложка.

### В съдомиялната машина:

**Указание:** При почистване в съдомиялна машина могат лесно да възникват оцветявания. Оцветяванията нямат влияние върху функционирането на металните филтри за мазнина.


- Използвайте обикновени домакински препарати за почистване на съдове.
- Не почиствайте силно замърсените метални филтри за мазнина заедно със съдовете.
- Поставете свободно металните филтри за мазнина в съдомиялната машина. Не захващайте металните филтри за мазнина.
- При настройка на температурата изберете максимум 50°C.

## Вграждане на металния филтър за мазнина

1. Поставете металния филтър за мазнина. При това с другата ръка хванете под металния филтър за мазнина.

**Указание:** Спазвайте правилната позиция на металния филтър за мазнина.


2. Преместете нагоре металния филтър за мазнина и застопорете заключването.
3. Ако металният филтър за мазнина не е поставен правилно, отворете заключването и поставете металния филтър за мазнина.



## Смяна на филтъра с активен въглен

**Указание:** За да изкарате миризмите при работа с циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър с активен въглен. Различните възможности за работа на уреда в режим с циркулиращ въздух можете да разберете от проспекта или от специализирания търговец. Необходимото за това допълнително оборудване ще получите от специализираната търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина.

1. Отворете капака от горната страна на уреда.
2. Свалете стария филтър с активен въглен и поставете нов филтър с активен въглен.



3. Затворете капака.
4. Нулирайте индикацията за насищане. → "Индикатор за насищане" на страница 6

## ❓ Повреда – какво да направим?

Често пъти възникналите повреди могат лесно да се отстранят. Преди да се обаждате на службата обслужване на клиенти, обърнете внимание на следните указания.

### ⚠️ Предупреждение

#### Опасност от токов удар!

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.

### Таблица с повредите

Повреда	Възможна причина	Решение
Уредът не функционира	Щепселът не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Предпазителят е дефектен	Проверете в кутията с предпазители дали предпазителят за уреда е в изправност
Осветлението не работи.	Светодиодите са дефектни.	Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
Осветлението на бутоните не функционира.	Командният модул е дефектен.	Обадете се в службата обслужване на клиенти.

### Светодиодни светлини

Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят само от производителя, неговата служба обслужване на клиенти или концесиониран специалист (електротехник).

### ⚠️ Предупреждение

#### Опасност от нараняване!

Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички.

## ☎️ Специализиран сервиз

При обаждането, моля, дайте номера на изделияето (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще откриете на горната страна на уреда (за тази цел демонтирайте филтъра с активен въглен).

Diagram of a service tag with the following fields: E-Nr., FD, Z-Nr., and Type. Each field is represented by a series of small squares for data entry.

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на Вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.	FD-ном.
Служба обслужване на клиенти ☎️	

Имайте предвид, че посещението на техника от службата обслужване на клиенти в случай на погрешно обслужване няма да е безплатно дори и през периода на гаранцията.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

### Допълнителни принадлежности



(не са включени в доставката)

**Указание:** Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са представени специални аксесоари, които не се отнасят за Вашия уред.

**Указание:** Спазвайте ръководството за монтаж към допълнителния аксесоар.

Сменящ се филтър за CleanAir циркуляционен модул (нерегенериращ се)	DSZ5201
Сменящ се филтър за CleanAir циркуляционен модул (регенериращ се)	DZZ0XX0P0

## РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ



- Този уред се инсталира на стената.
- За допълнителни специални части (напр. за режим на циркулация на въздуха) спазвайте приложеното там ръководство за инсталация.
- Повърхностите на уреда са чувствителни. При инсталацията избягвайте повреждания.

### **Важни указания за безопасност**

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Повърхностите на уреда са чувствителни. При инсталацията избягвайте повреждания. За инсталацията трябва да се спазват актуално валидните строителни предписания и предписанията на локалните електро- и газоснабдителни дружества.

### **Предупреждение** **Опасност от пожар!**

- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. Предвидените разстояния за безопасност трябва да се спазват, за да се избегне натрупване на топлина. Спазвайте данните за своя готварски уред. Ако се използват заедно газови и електрически котлони, важи най-голямото посочено разстояние.
- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. В близост до уреда никога не работете с открит пламък (напр. фламбиране). Уредът да се инсталира в близост до печка за твърдо гориво (напр. дърво или въглища), само ако е налице затворено и несвалящо се покритие. Не бива да има летящи искри.

### **Предупреждение** **Опасност от нараняване!**

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

- Ако уредът не е правилно закрепен, той може да падне. Всички елементи за закрепване трябва да са здраво и безопасно монтирани.
- Уредът е тежък. За преместване на уреда са необходими 2 лица. Използвайте само подходящи помощни средства.
- Промените по електрическата или механичната конструкция са опасни и могат да доведат до неправилно функциониране. Не извършвайте промени по електрическата или механичната конструкция.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от токов удар!**

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или защипва.
- Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва да е възможно по всяко време. Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт. Ако щепселът след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Само електротехник може да извършва фиксираната електроинсталация. Ние препоръчваме инсталиране на защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранването на уреда.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от токов удар!**

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от задушаване!**

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.



## Общи указания

### Проверете стената

- Стената трябва да е равна, отвесна и с достатъчна товароносимост.
- Дълбочината на отворите трябва да отговаря на дължината на винтовете. Дюбелите трябва да имат здраво закрепване.
- Приложените винтове и дюбели са подходящи за масивна зидария. За други конструкции (напр. гипс, порист бетон, Poroton) трябва да се използват съответните закрепващи средства.
- Макс. тегло на абсорбатора възлиза на **ок. 10 кг**.

### Електрически изводи

#### **Предупреждение**

#### **Опасност от токов удар!**

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или защипва.

Необходимите данни за свързването са върху типовата табелка във вътрешността на уреда, за тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина.

#### **Дължина на свързващия кабел: ок. 1,30 м**

Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио смущенията.

#### **Предупреждение**

#### **Опасност от токов удар!**

Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва да е възможно по всяко време. Уредът може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт. Ако щепселът след монтажа вече не може да се достигне, в неподвижно прокараната електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор във фазите според конструктивните разпоредби. Само електротехник може да извършва фиксираната електроинсталация. Ние препоръчваме инсталиране на защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в токовата верига на захранването на уреда.


## Инсталация

### Подготвяне на инсталацията

#### Внимание!


Уверете се, че в зоната на отворите няма електрически проводници, тръби за газ или за вода.

1. Установете позицията на абсорбатора и маркирайте леко към стената долния край на уреда. При това определете средата изхождайки от готварския плот.  
**Указание:** Ние препоръчваме абсорбаторът да се окачи така, че долният ръб на уреда да образува една линия с долния ръб на съседния горен шкаф. Уверете се, че посочените разстояния за безопасност до готварския плот са спазени.
2. Поставете шаблона върху горепосочената линия. Начертайте позициите за винтовете.
3. Пробийте три отвора с диаметър от 8 мм и дълбочина 80 мм за закрепването и притиснете дюбелите плътно до стената.



### Подготовка на уреда


1. Свалете филтъра с активен въглен от фолиото.
2. Отворете капака от горната страна на уреда и свалете **A**, поставете филтъра с активен въглен **B** и затворете капака.






## Инсталация

1. Завийте окачването за абсорбатора на ръка, изравнете с нивелир и завинтете здраво.




2. Завийте болта дотолкова, че да изпъква на **5 - 9 мм** от стената.



## Закачете уреда

1. Ако има, изтеглете защитното фолио от уреда първо от задната страна, а след монтажа и напълно.
2. Преди закачане свалете металния филтър за мазнина.
3. Закачете уреда.
4. Здраво завийте рифелованата гайка.



5. Поставете отново металния филтър за мазнина и изгответе свързването за тока.







**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001303251

970215