








Cuadro de programas

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Denominación de los programas: breve explicación del programa y para qué tipos de prendas es adecuado.	Carga máxima; temperatura (☼ = frío) Velocidad de centrifugado* Ajustes adicionales de los programas
Algodón/Algodão: prendas de tejidos resistentes de algodón o lino. Nota: Al ajustar Turbo Perfect , sirve como programa corto para prendas poco sucias.	8 kg/5** kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra  , Prelavado 
Algodón/Algodão Eco  : prendas de tejidos resistentes de algodón o lino. Lavado optimizado desde el punto de vista energético gracias a la reducción de temperatura con un efecto de lavado similar al del programa Algodón/Algodão . Nota: La temperatura de lavado es inferior a la temperatura seleccionada. Si se desea realmente alcanzar la temperatura del agua de lavado, utilizar el programa Algodón/Algodão , si procede, con una temperatura más alta.	8 kg; ☼ - 90 °C ----, 0-1400* rpm Extra  , Prelavado 
Sintéticos: prendas de tejidos sintéticos o mixtos.	4 kg; ☼ - 60 °C ----, 0-1200* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra  , Prelavado 
Lana/Lãs: prendas de tejidos de lana o con lana en su composición que se pueden lavar a mano o a máquina. Programa de lavado particularmente cuidadoso para evitar que las prendas puedan encoger, con intervalos de inactividad prolongados (las prendas reposan en el agua de lavado). Notas ■ La lana es un producto de origen animal, por ejemplo, angora, alpaca, llama, oveja. ■ Emplear un detergente para prendas de lana apto para lavado a máquina.	2 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-800 rpm -
Rápido 15/30 min: programa extrarrápido de aprox. 15/30 minutos de duración para pequeñas cargas de ropa ligeramente sucia. Nota: Con el ajuste Turbo Perfect se activa el programa Rápido 15 min .	2/3,5 kg; ☼ - 40 °C ----, 0-1200* rpm Turbo Perfect
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Mix: carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.	4 kg; - 40 °C ----, 0-1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
Nocturno: programa de lavado particularmente silencioso para lavar por la noche, apropiado para tejidos de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos. Nota: Señal de finalización desactivada	4 kg; - 40 °C ----, 0-1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
/ / (Aclarar / Centrifugar / Desaguar) Programa combinado adicional para aclarar y centrifugar la ropa y vaciar el agua de lavado. Nota: En este programa viene activado de fábrica el ajuste Extra .	-; - ----, 0-1400* rpm Extra
Si solo se quiere centrifugar: desactivar el ajuste Extra y adaptar la velocidad de centrifugado en caso necesario. Si solo se quiere vaciar el agua: desactivar el ajuste Extra y seleccionar la velocidad de centrifugado 0 .	
Limp. tambor: programa para la limpieza y el mantenimiento del tambor y la cubeta de agua de lavado, p. ej., antes del primer lavado, en caso de lavar frecuentemente con una temperatura baja (40 °C o inferior) o en caso de formarse malos olores tras una ausencia prolongada.	0 kg; 90 °C 1200* rpm -
Notas ■ Ejecutar el programa de mantenimiento del tambor sin ropa en la máquina. ■ Emplear un detergente multiusos en polvo o un detergente que contenga blanqueadores. Para evitar la formación de espuma, utilizar solo la mitad de la cantidad de detergente multiuso recomendada. No utilizar detergente para prendas de lana o para prendas delicadas.	
Delicado/Seda: para prendas muy delicadas de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos que se pueden lavar a máquina (por ejemplo, blusas o chales de seda). Nota: Emplear un detergente adecuado para prendas delicadas o de seda apto para lavadora.	2 kg; - 40 °C ----, 0-800 rpm Turbo/Eco Perfect, Extra , Prelavado
Edredones/Edredão: prendas rellenas de fibras sintéticas que se pueden lavar a máquina, almohadas, edredones o colchas; también indicado para rellenos de plumón. Nota: Lavar las prendas muy grandes de forma individual. Emplear detergente para prendas delicadas. Tener en cuenta las indicaciones para el lavado. Dosificar el detergente con moderación.	2,5 kg (plumón 2 kg); - 60 °C ----, 0 - 1200* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect	

Programa/tipo de ropa/indicación	Ajustes
Sport: para prendas deportivas de microfibras. Notas ■ Estas prendas no deben tratarse con suavizante. ■ Antes del lavado, limpiar a fondo todas las cámaras de la cubeta del detergente y eliminar los restos de suavizante que pudiera haber.	2 kg; ☀ - 40 °C ---, 0-800 rpm Turbo/Eco Perfect, Extra 🌀, Prelavado ⬇
Ropa oscura/Roupa escura: prendas oscuras de algodón y de tejidos sintéticos. Lavar las prendas vueltas de revés (cara interior hacia fuera).	3,5 kg; ☀ - 40 °C ----, 0-1200* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra 🌀, Prelavado ⬇
Camisas/Blusas: camisas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado. Nota: Lavar las camisas y blusas de tejidos delicados o seda con el programa Delicado/Seda .	2 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-800 rpm Turbo/Eco Perfect, Extra 🌀, Prelavado ⬇
Antialergias: prendas de tejidos resistentes de algodón o lino. Nota: Opción especialmente adecuada para satisfacer las más altas exigencias higiénicas o para pieles especialmente sensibles debido a lavados prolongados con una temperatura definida, mayor nivel de agua y aclarado más largo.	6,5 kg; ☀ - 60 °C ----, 0-1400* rpm Turbo/Eco Perfect, Extra 🌀, Prelavado ⬇
* máx.Velocidad de centrifugado en función del programa y del modelo ** carga de ropa reducida al seleccionar la opción Turbo Perfect	



Tabla de valores de consumo

Duración del programa, humedad residual, consumo de energía y agua de los programas de lavado principales

(datos aproximados)


Programa	Carga	Consumo de energía*	Consumo de agua*	Duración del programa*
Algodón 20 °C	8 kg	0,30 kWh	88 l	2 ¾ h
Algodón 40 °C	8 kg	1,09 kWh	88 l	3 h
Algodón 60 °C	8 kg	1,28 kWh	88 l	2 ¾ h
Algodón 90 °C	8 kg	2,22 kWh	98 l	2 ¾ h
Sintéticos 40 °C	4 kg	0,75 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicado/Seda 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h







Programa	Datos aproximados sobre la humedad residual**		
	WA.28... // WU.28... máx. 1400 rpm	WA.24... // WU.24... máx. 1200 rpm	WA.20... // WU.20... máx. 1000 rpm
Algodón	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicado/seda	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %

* Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

** Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

Programas más eficientes para las prendas de algodón

Los siguientes programas (programas estándar, señalizados con ) son apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y son los más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.

Programas estándar para algodón de acuerdo con el Reglamento UE 1015/2010		
Programa + temperatura	Carga	Duración aprox. del programa
Algod. Eco  + 	8 kg	3 ¾ h
Algod. Eco  + 	4 kg	3 ¾ h
Algod. Eco  + 	4 kg	3 ¾ h

Ajuste de programa con una velocidad de centrifugado máxima para la comprobación y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE con agua fría (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada. La acción de lavado se corresponde con la de la temperatura seleccionada.

Notas

- Esta hoja adicional es parte integrante de las instrucciones de uso y montaje. Guardar toda la documentación para consultas posteriores.
- Asimismo, en las instrucciones de uso y montaje figura más información importante.

WUQ24468ES / ...

9001314480 (9706)

