



































































Programoversigt

Program/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. vasketøjsmængde, temperatur (-- = kold) maks. centrifugeringshastighed** (--- = skyllestop 0 = ingen centrifugering, kun udpumpning) ekstra programindstillinger
Bomuld  slidstærke tekstiler, tekstiler af bomuld eller hør, der tåler kogning * Ved indstilling speed () egnet som kortprogram til en lille mængde let snavset vasketøj.	maks. 8 kg/5* kg, -- ... 90 °C maks. 1400 o/min. speed/eco () Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
Bomuld Eco  slidstærke tekstiler, tekstiler af bomuld eller hør, der tåler kogning. Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet Bomuld  .	maks. 8 kg, -- ... 90 °C maks. 1400 o/min. Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
Bemærk: . Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.	
Strygelet  Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre	maks. 4 kg, -- ... 60 °C maks. 1200 o/min. speed/eco () Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
Finvask / Silke  til sart, vaskbare tekstiler f.eks. af silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder)	maks. 2 kg, -- ... 40 °C maks. 800 o/min. speed/eco () Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
Bemærk: . Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.	
 Uld / Håndvask  hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpausser (vasketøjet hviler i vaskevandet).	maks. 2 kg, -- ... 40 °C maks. 800 o/min. -
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Uld stammer fra dyr, f.eks. angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et uldvaskemiddel, der er egnet til maskinvask. 	
* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen speed ()	

Program/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Mix  blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	maks. 4 kg, -- ... 40 °C maks. 1400 o/min. speed/eco (≡  /Ⓜ), Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ), Antikrøl (Less iron )
Strygelet Special  mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg, -- ... 40 °C maks. 1200 o/min. speed/eco (≡  /Ⓜ), Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ), Antikrøl (Less iron )
Skyl  / Centrifugering / Udpumpning  Kombineret ekstraprogram til skylning, centrifugering og udpumpning af skyllevandet.	-; - maks. 1400 o/min. Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ), Antikrøl (Less iron )
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Fra fabrikkens side er dette program forindstillet med tasten Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ). ■ Stil centrifugeringshastigheden på 0, hvis der kun skal skylles. ■ Hvis der kun ønskes centrifugering, skal Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) deaktiveres, og tilpas centrifugeringshastigheden. ■ Hvis vandet kun skal pumpes ud, skal centrifugeringshastigheden stilles 0, og tasten Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) skal deaktiveres. 	
Tæpper  maskinvaskbare tekstiler med fyld af syntetiske fibre, hovedpuder, vattede dyner og sengetæpper. Også egnet til tekstiler med fyld af dun.	maks. 2,5 kg, -- ... 60 °C maks. 1200 o/min. speed/eco (≡  /Ⓜ), Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ )
Bemærk: . Vask store stykker tøj separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	
Skjorter / Business  strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	maks. 2 kg, -- ... 60 °C maks. 800 o/min. speed/eco (≡  /Ⓜ), Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ), Antikrøl (Less iron )
Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved indstilling Antikrøl (Less iron ) bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring. —> selvglattende effekt. ■ Vask skjorter/bluser af silke/sarte materialer med programmet Finvask / Silke . 	
* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen speed (≡ )	

Program/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Tromlerengøring  <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatorlampe Tromlerengøring  blinker, hvis der i længere tid ikke er blevet vasket med programmer på 60 °C eller højere temperaturer.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet til pleje af tromlen uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til køgevask eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel. 	0 kg, 80, 90 °C 1200 o/min. -
Outdoor + Imprægnering  <p>Vask med efterfølgende imprægnering af vejr- og outdoor-tekstiler med membranbelægning og vandafvisende tekstiler.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vælg program. 2. Hæld specialvaskemiddel til outdoor-tekstiler i rum II. 3. Hæld imprægneringsmiddel (maks. 170 ml) i rum . 4. Tast ▶II vælges. Vasketøjet efterbehandles iht. producentens anvisninger. <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask, doser iht. producentens anvisninger: ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester inden vask. 	maks. 1 kg, -- ... 40 °C maks. 800 o/min. speed/eco (≡ ) ) Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ )
superLyn 60'  <p>Ekstra kort program på ca. 60 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p>	maks. 5 kg, -- ... 60 °C maks. 1400 o/min. Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
superLyn 15'/30'  <p>ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj</p> <p>Bemærk: . Ved indstilling speed (≡) bliver programmet superLyn 15'  udført.</p>	maks. 2/3,5 kg, -- ... 40 °C maks. 1200 o/min. speed/eco (≡ ) )
Hygiejne  <p>slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p>Bemærk: . Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.</p>	maks. 6,5 kg, -- ... 60 °C maks. 1400 o/min. speed/eco (≡ ) ) Vand Plus / Skyl Plus (Rinse+ ) Antikrøl (Less iron )
* reduceret vasketøjsmængde ved indstillingen speed (≡ )	



Forbrugsværdier

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,26 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	0,99 kWh	85 l	3 ¼ h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,16 kWh	85 l	2 ¾ h
Bomuld Eco + **	4 kg	0,38 kWh	37 l	4 ¼ h
Bomuld Eco + **	4 kg	0,58 kWh	37 l	4 ½ h
Bomuld Eco + **	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,01 kWh	95 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,57 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	34 l	¾ h
Uld / Håndvask 30 °C	2 kg	0,21 kWh	40 l	¾ h

Program	angivelse af omtrentlig restfugtighed***		
	WI14...	WI12...	WI10...
	maks. 1400 o/min.	maks. 1200 o/min.	maks. 1000 o/min.
Bomuld	53 %	58 %	68 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %
Uld / Håndvask	45 %	45 %	45 %

Værdier målt iht. EN60456:2011.

* Forbrugsværdierne kan afvige fra de angivne værdier alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Programindstilling med maksimal centrifugeringshastighed til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).

Programmerne er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til de lovgivningsmæssige krav.

*** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

WI14W540EU

9001314749 (9705)

