











## Обзор программ

Программа/Вид белья/Указания	Индикации/Установки
<b>Название программы:</b> Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	<b>Загрузка; температура</b>
	<b>Скорость отжима*;</b> - - - (Без отжима)
	<b>Программные установки</b>
<b>Хлопок</b>  <p>ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна</p> <p>* При выборе установки <b>Speed Perfect</b> подходит в качестве короткой программы для белья с лёгкой степенью загрязнения при неполной загрузке.</p>	макс. 8 кг/5 кг;  - 90 °C макс. 1400* об/мин; - - - Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Хлопок</b>  <b>Эко</b>  <p>ноские текстильные изделия, стойкие к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна;            Энергооптимизированная стирка за счёт снижения температуры с результатом стирки, аналогичным результату стирки при выборе программы <b>Хлопок</b> .</p> <p><b>Указание:</b> В целях экономии электроэнергии действительная температура стирки может отличаться от заданной температуры программы, результат стирки соответствует выбранной температуре.</p>	макс. 8 кг;  - 90 °C макс. 1400* об/мин; - - - Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Синтетика</b>  <p>Текстильные изделия из синтетических или смешанных волокон</p>	макс. 4 кг;  - 60 °C макс. 1200* об/мин; - - - Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Шерсть</b>  <p>Текстильные изделия для ручной или машинной стирки из шерсти или с шерстью в составе;</p> <p>особенно бережная программа стирки для предотвращения усадки ткани, более продолжительные паузы во время выполнения программы (текстильные изделия лежат в растворе моющего средства)</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Шерсть животного происхождения, например, ангоры, альпаки, ламы, овечья.</li> <li>■ Используйте пригодное для машинной стирки моющее средство для шерсти.</li> </ul>	макс. 2 кг;  - 40 °C макс. 800 об/мин; - - - -
<b>Супер быст. 30'/15'</b>  /  <p>Супер быстрая программа ок. 15/30 минут, пригодна для малого объёма легко загрязнённого белья</p> <p><b>Указание:</b> При выборе установки <b>Speed Perfect</b> выполняется программа <b>Супер быст. 15'</b> .</p>	макс. 2 / 3,5 кг;  - 40 °C макс. 1200* об/мин; - - - Speed Perfect , Вода & Дополнительное полоскание Вода
* максимальная скорость отжима в зависимости от модели	

Программа/Вид белья/Указания	Индикации/Установки
<p><b>Название программы:</b> Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.</p>	<p><b>Загрузка; температура</b></p> <p><b>Скорость отжима*;</b> - - - (Без отжима)</p> <p><b>Программные установки</b></p>
<p><b>Смешанное бельё</b> </p> <p>Смешанная партия белья из хлопка и синтетических тканей</p>	<p>макс. 4 кг;  - 40 °C</p> <p>макс. 1400* об/мин; - - -</p> <p>Speed Eco Perfect, Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка</p>
<p><b>Гардины</b> </p> <p>Тяжёлые ламбрекены весом 3,5 кг или лёгкие шторы размером 25–30 м<sup>2</sup></p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сокращённое полоскание и окончательный отжим.</li> <li>■ Используйте моющее средство для гардин, предназначенное для машинной стирки.</li> <li>■ На заводе для данной программы предварительно установлена клавиша <b>Предв. Стирка</b>. Для выполнения программы без предварительной стирки деактивируйте её.</li> </ul>	<p>макс. 3,5 кг;  - 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин; - - -</p> <p>Speed Eco Perfect, Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка</p>
<p><b>Полоскание / Отжим / Слив</b>  /  / </p> <p>Специальная комбинированная программа для полоскания и отжима, а также для слива использованной воды.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ На заводе для данной программы предварительно установлена клавиша <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода</b>.</li> <li>■ Если нужно только полоскание, установите скорость отжима на <b>0</b> или - - -.</li> <li>■ Если бельё нужно только отжать, деактивируйте клавишу <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода</b> и измените скорость отжима.</li> <li>■ Если требуется только слив, деактивируйте клавишу <b>Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода</b> и установите скорость отжима на <b>0</b>.</li> </ul>	<p>; -</p> <p>макс. 1200* об/мин; - - -</p> <p>Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода</p>
<p><b>Очистка барабана</b> </p> <p>Программа для очистки и ухода за барабаном и баком для раствора моющего средства, например, перед первой стиркой, при частой стирке с низкой температурой (40 °C и ниже) или при возникновении запаха, например, после отпуска.</p> <p><b>Указания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Запустите программу для ухода за барабаном без белья.</li> <li>■ Используйте универсальное моющее средство в виде порошка или моющее средство с отбеливателем. Для предотвращения пенообразования используйте только половину рекомендованного количества моющего средства. Не используйте средство для стирки шерсти или деликатного белья.</li> </ul>	<p>0 кг; -</p> <p>1200* об/мин</p> <p>-</p>
<p><b>Тонкое бельё / Шёлк</b> </p> <p>Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетики или смешанных волокон (например, шёлковые блузки, шали)</p> <p><b>Указание:</b> Используйте пригодное для применения в стиральной машине средство для стирки тонкого белья или шёлка.</p>	<p>макс. 2 кг;  - 40 °C</p> <p>макс. 800 об/мин; - - -</p> <p>Speed Eco Perfect, Вода &amp; Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка</p>
<p>* максимальная скорость отжима в зависимости от модели</p>	

Программа/Вид белья/Указания	Индикации/Установки
<b>Название программы:</b> Краткая информация о программе и ее использовании для определенных текстильных изделий.	<b>Загрузка; температура</b>
	<b>Скорость отжима*;</b> - - (Без отжима)
	<b>Программные установки</b>
<b>Одеяла Пух.</b>	макс. 2,5 кг (не более 1,5 кг пуха); ☼ - 60 °C
Пригодные для стирки в стиральной машине текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала; также вещи с пуховым наполнителем	макс. 1200* об/мин; - - -
<b>Указание:</b> Большие изделия стирайте отдельно. При использовании средства для стирки деликатного белья учитывайте указания по уходу. Экономно дозируйте моющее средство.	Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода
<b>Спортивная</b>	макс. 2 кг; ☼ - 40 °C
Текстильные изделия из микроволокна для спорта и активного отдыха; бельё нельзя подвергать обработке кондиционером.	макс. 800 об/мин; - - -
	Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Джинсы</b>	макс. 3,5 кг; ☼ - 40 °C
Тёмные текстильные изделия из хлопка и синтетических тканей; текстильные изделия стирайте, вывернув наизнанку.	макс. 1200* об/мин; - - -
	Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Рубашки / Бизнес</b>	макс. 2 кг; ☼ - 60 °C
Не требующие глажения рубашки/блузки из хлопка, льна, синтетических или смешанных волокон	макс. 800 об/мин; - - -
<b>Указание:</b> Для стирки тонкого белья или рубашек/блузок из шёлка выберите программу <b>Тонкое бельё / Шёлк</b>	Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
<b>Детское бельё</b>	макс. 6,5 кг; ☼ - 60 °C
Ноские текстильные изделия из хлопка или льна	макс. 1400* об/мин; - - -
<b>Указание:</b> Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене или для особенно чувствительной кожи, благодаря более длительной стирке при определённой температуре, повышенному уровню воды и более длительному полосканию.	Speed Eco Perfect, Вода & Дополнительное полоскание Вода, Предв. Стирка
* максимальная скорость отжима в зависимости от модели	



## Нормы расхода

(приблизительные данные)

Программа	Загрузка	Расход энергии*	Расход воды*	Продолжительность программы*
Хлопок  + 20 °C	8 кг	0,30 кВт*ч	87 л	2 ¾ ч
Хлопок  + 40 °C	8 кг	1,12 кВт*ч	87 л	3 ¼ ч
Хлопок  + 60 °C	8 кг	1,30 кВт*ч	87 л	2 ¾ ч
Хлопок  + 90 °C	8 кг	2,35 кВт*ч	98 л	3 ч
Синтетика  + 40 °C	4 кг	0,80 кВт*ч	64 л	2 ч
Смешанное бельё  + 40 °C	4 кг	0,65 кВт*ч	45 л	1 ¼ ч
Тонкое бельё / Шёлк  + 30 °C	2 кг	0,22 кВт*ч	37 л	¾ ч
Шерсть  + 30 °C	2 кг	0,22 кВт*ч	42 л	¾ ч

Значения рассчитаны в соответствии с IEC60456:2010

\* Данные могут отличаться от приведённых значений в зависимости от давления воды, её жёсткости и исходной температуры, а также температуры помещения, вида, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций.

**WAK2426SME, WAK20260ME**

**9001316690 (9708)**

