
































Огляд програм

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
<p>Назва програми Коротка інформація про програму та рекомендоване використання для певних текстильних виробів.</p>	<p>макс. завантаження; температура (-- = холодна) частота віджимання**; - - - = відміна віджимання, 0 = без віджимання, лише відведення води додаткові установки програми</p>
<p>Бавовна  міцні текстильні вироби та текстильні вироби з бавовни та льону, які можна кип'ятити * При налаштування Speed Perfect (≡⏻) придатна як коротка програма для прання малоабруднених речей.</p>	<p>макс. 8 кг/5* кг; -- ... 90 °C - - -, 400 ... 1400** об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻ ) Вода / Промивання+ (Rinse Plus ) Поперед. прання (Prewash )</p>
<p>Бавовна Еко  міцні текстильні вироби та текстильні вироби з бавовни та льону, які можна кип'ятити; Прання з оптимальним енергоспоживанням завдяки зниженню температури з аналогічними результатами прання для програми Бавовна . Вказівка: . Фактична температура прання може відрізнятись від зазначеної температури програми з міркувань заощадження енергії, результат прання відповідає обраній температурі.</p>	<p>макс. 8 кг; -- ... 90 °C - - -, 400 ... 1400** об/хв Вода / Промивання+ (Rinse Plus ) Поперед. прання (Prewash )</p>
<p>Синтетика  Текстильні вироби з синтетики або змішаних волокон.</p>	<p>макс. 4 кг; -- ... 60 °C - - -, 0 ... 1200** об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻ ) Вода / Промивання+ (Rinse Plus ) Поперед. прання (Prewash )</p>
<p> Вовна  Текстильні вироби з вовни або з вмістом вовни, які можна прати в машині або вручну; програма особливо бережливого прання, щоб уникнути зсідання білизни, довші паузи у програмі (текстильні вироби відмокають у пральному розчині) Вказівки ■ Вовна тваринного походження, наприклад ангори, альпаки, лами, овеча. ■ Використовуйте придатний для прання в машинці пральний засіб для вовни.</p>	<p>макс. 2 кг; -- ... 40 °C - - -, 0 ... 800 об/хв -</p>
<p>* знижений рівень завантаження для установки Speed Perfect (≡⏻) ** макс. частота віджимання залежить від обраної програми та моделі</p>	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Супер 15'/30' <p>дуже коротка програма протягом прибіл. 15 хвилин, придатна для прання трохи забрудненої дрібної білизни</p> <p>Вказівка: . При налаштуванні Speed Perfect (≡☉) виконується програма Супер 15'.</p>	макс. 2 / 3,5 кг; -- ... 40 °C --, 0 ... 1200** об/хв Speed Eco Perfect (≡☉☉)
Змішані тканини <p>Змішане завантаження текстильних виробів із бавовни та синтетики.</p>	макс. 4 кг; -- ... 40 °C --, 0 ... 1400** об/хв Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода / Промивання+ (Rinse Plus) Поперед. прання (Prewash)
Нічне прання <p>дуже тиха пральна програма для прання вночі, придатна для текстильних виробів із бавовни, льону, синтетики та змішаних волокон.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ деактивований сигнал закінчення програми, ■ попередньо налаштована зменшена кількість обертів віджимання наприкінці 	макс. 4 кг; -- ... 40 °C --, 0 ... 1200** об/хв Speed Eco Perfect (≡☉☉), Вода / Промивання+ (Rinse Plus) Поперед. прання (Prewash)
Ополіскування / Віджимання / Відведення води <p>Комбінована додаткова програма для полоскання, віджимання та відведення води для полоскання.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для цієї програми на заводі було передбачено клавішу Вода / Промивання+ (Rinse Plus). ■ Якщо потрібне тільки полоскання, встановіть частоту віджимання на 0. ■ Якщо потрібне тільки віджимання, деактивуйте кнопку Вода / Промивання+ (Rinse Plus) і коригуйте частоту обертання віджимання. ■ Якщо потрібно тільки відкачати воду, налаштуйте частоту віджимання на 0 і деактивуйте кнопку Вода / Промивання+ (Rinse Plus). 	;-; --, 0 ... 1400** об/хв Вода / Промивання+ (Rinse Plus)
Очищен.барабана <p>Програма для чищення та догляду за барабаном та ємністю для прального засобу, наприклад, перед 1-м пранням, при частому пранні при низькій температурі прання (40 °C і нижче) або при виникненні запаху після тривалої відсутності. Індикаторна лампочка Очищен.барабана миготить, якщо ви тривалий час не застосовували програму за температури 60 °C або вище.</p> <p>Вказівки</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Програму очищення барабану слід виконувати без білизни. ■ Застосовуйте порошковий пральний засіб або засіб із вмістом відбілювача. Із метою уникнення утворення піни застосуйте лише половину кількості прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни. 	0 кг; 80, 90 °C 1200** об/хв -
<p>* знижений рівень завантаження для установки Speed Perfect (≡☉)</p> <p>** макс. частота віджимання залежить від обраної програми та моделі</p>	

Програма/Вид білизни/Вказівки	Налаштування
Тонкі тк-ни / Шовк  для легкоушкоджуваних текстильних виробів, які можна прати, наприклад із шовку, сатину, синтетики або змішаних волокон (наприклад, шовкова блуза або шаль) Вказівка: . Застосовуйте призначений для використання в машині пральний засіб для тонкої білизни або шовку.	макс. 2 кг; -- ... 40 °C - --, 0 ... 800 об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Вода / Промивання+ (Rinse Plus ),
Пухові вироби  текстильні вироби, наповнені пухом, подушки, ковдри, які можна прати в машині; також підходить для виробів, наповнених синтетичним волокном Вказівка: . Великі вироби слід прати окремо. Застосовуючи засоби для прання тонкої білизни, дотримуйтеся поміток виробника. Економно дозуйте пральний засіб.	макс. 2 кг; -- ... 60 °C - --, 0 ... 1200** об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Вода / Промивання+ (Rinse Plus ),
Спорт. одяг  Тканини з мікрОВОлокна для спорту та дозвілля; не обробляти білизну кондиціонером.	макс. 2 кг; -- ... 40 °C - --, 0 ... 1400** об/хв Вода / Промивання+ (Rinse Plus ), Поперед. прання (Prewash ),
Джинси / Темні тканини  темні текстильні вироби із бавовни або темні текстильні вироби, які не потребують особливого догляду; Текстильні вироби слід прати, вивернувши навиворіт.	макс. 3.5 кг; -- ... 40 °C - --, 0 ... 1200** об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Вода / Промивання+ (Rinse Plus ), Поперед. прання (Prewash ),
Сорочки / Блузи  сорочки та блузи, які не мнуться, з бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон Вказівка: . Сорочки й блузи з шовку та легкоушкоджуваних матеріалів перть із програмою Тонкі тк-ни / Шовк  .	макс. 2 кг; -- ... 60 °C - --, 0 ... 800 об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Вода / Промивання+ (Rinse Plus ), Поперед. прання (Prewash ),
Протиалергічна  міцні текстильні вироби та текстильні вироби із бавовни та льону Вказівка: . Особливо підходить для білизни з високими вимогами до гігієни або для особливо чутливої шкіри завдяки більш тривалому пранню при певній температурі, підвищеному рівню води та тривалішому полосканню.	макс. 6.5 кг; -- ... 60 °C - --, 0 ... 1400** об/хв Speed Eco Perfect (≡⏻Ⓢ), Вода / Промивання+ (Rinse Plus ), Поперед. прання (Prewash ),
* знижений рівень завантаження для установки Speed Perfect (≡⏻Ⓢ) ** макс. частота віджимання залежить від обраної програми та моделі	



Показники витрат

(приблизні дані)

Програма	Завантаження	Споживання електроенергії*	Споживання води*	Тривалість програми*
Бавовна 20 °C	8 кг	0,26 кВт/год	85 л	2 ¾ год
Бавовна 40 °C	8 кг	0,99 кВт/год	85 л	3 ¼ год
Бавовна 60 °C	8 кг	1,16 кВт/год	85 л	2 ¾ год
Бавовна Еко ◁ + 40°C**	4 кг	0,38 кВт/год	37 л	4 ¼ год
Бавовна Еко ◁ + 60°C**	4 кг	0,58 кВт/год	37 л	4 ½ год
Бавовна Еко ◁ + 60°C**	8 кг	0,78 кВт/год	55 л	4 ½ год
Бавовна 90 °C	8 кг	2,01 кВт/год	95 л	2 ¾ год
Синтетика 40 °C	4 кг	0,71 кВт/год	62 л	2 год
Змішані тканини 40 °C	4 кг	0,57 кВт/год	45 л	1 ¼ год
Тонкі тк-ни / Шовк 30 °C	2 кг	0,19 кВт/год	34 л	¾ год
Вовна 30 °C	2 кг	0,21 кВт/год	40 л	¾ год

Програма	приблизні дані залишкової вологи***		
	WIW28...	WIW24...	WIW20...
	макс., 1400 об/хв	макс., 1200 об/хв	макс., 1000 об/хв
Бавовна	53 %	58 %	68 %
Синтетика	40 %	40 %	40 %
Тонкі тк-ни / Шовк	30 %	30 %	30 %
Вовна	45 %	45 %	45 %

Показник визначено відповідно до EN60456.

* Фактичні значення можуть відрізнятися від орієнтовних залежно від тиску, жорсткості та температури води, температури у приміщенні, виду, кількості та ступеня забруднення білизни, використовуваного прального засобу, коливань напруги в мережі та обраних додаткових функцій.

** Налаштування програми з максимальним числом обертання для перевірки та енергетичного етикетування згідно з директивою 2010/30/ЄС з використанням холодної води (15 °C). Програма найефективніше підходить для очищення бавовняних речей з нормальним ступенем забруднення з точки зору поєднання витрат енергії та води.

Дані програмної температури орієнтовані на температуру, що зазначена на інструкції з догляду текстильного виробу. Фактична температура прання може відрізнятися від зазначеної температури програми з міркувань заощадження енергії, результат прання відповідає законодавчим нормам.

*** Кількість залишкової вологи вказана на основі залежного від програми обмеження швидкості віджимання та максимального завантаження.

WIW28540EU

9001342392 (9811)

