

מהירות (מהירות)	Speed (מהירות)	גיהוץ קל (Less iron)	(שטיפה משהית) (Rinse hold)	(השריה) (Soaking)	קדם כביסה (Prewash)	(שטיפה+) (Rinse+)	i-Dos 2	i-Dos 1	מהירות מרבית	טמפרטורה מרבית	תוכנית
●	-	●	-	-	●	●	●	●	1200	40	Rapid 15'/30' (תוכנית מהירה של 15 דקות/ 30 דקות)
-	-	●	-	-	●	-	-	-	1200	60	Duvet (שמיכות)
●	-	●	●	●	●	●	●	●	800	40	Curtains (וילונות)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	1400	60	Hygiene (היגיינה)
-	-	●	-	-	-	-	●	●	1400	60	Auto. Intensive (אינטנסיבית אוטומטית)

● ניתן להפעלה/השבתה
- לא ניתן להפעלה/השבתה

נתוני צריכה

(ערכים משוערים)

משך תוכנית* בשעות	צריכת מים* בליטר	צריכת חשמל* בקוט"ש	עומס בק"ג	תוכנית
3 1/4	90	0.36	9	Cottons 20°C (כותנה)
3 3/4	90	1.20	9	Cottons 40°C (כותנה)
3	90	1.30	9	Cottons 60°C (כותנה)
4 3/4	62	1.19	9	Cottons Eco + <60°C** (כותנה חסכונית +)
3	100	2.35	9	Cottons 90°C (כותנה)
2	61	0.78	3.5	Easy-Care 40°C (כביסה סינתטית)
1 1/4	44	0.64	3	Mixed Fabrics 40°C (כביסה מעורבת)
3/4	34	0.21	2	Delicate/Silk 30°C (כביסה עדינה/משי)
3/4	42	0.24	2	Wool 30°C (צמר)

הערכים נקבעו בהתאם ל-EN 60456
* הערכים שצוינו עלולים לסטות מהערכים הנקובים בהתאם ללחץ המים, לקשיות המים, לטמפרטורה בפתח כניסת המים, לטמפרטורת החדר, לסוג, לכמות ולדרגת לכלוך של פריטי הכביסה, לחומר הניקוי שבו אתם משתמשים, לתנודות במתח החשמל ולפונקציות נוספות שבחרתם.
** הגדרת התוכנית עם מהירות סחיטה מרבית עבור בדיקות בהתאם לתקן EN60456 עם מים קרים (15°C) ועם מינון אוטומטי מושבת (i-Dos).

WM14T681IL







9001393404 (9811)










	<p>Curtains (וילונות) </p> <p>עבור וילונות כבדים במשקל של 3.5 ק"ג או וילונות קלילים בגודל 25 - 30 מ"ר. התוכנית Prewash (קדם כביסה) מוגדרת כברירת מחדל.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> הסירו את ווי הווילונות או הכניסו את הווילונות לתוך שקית כביסה מרשת. כדי להפחית יצירת קצף עודף, השתמשו בחומר ניקוי המתאים לווילונות כדי לכבס וילונות קלילים ואזוריריים. חלקו את חומר הניקוי בין התאים של הקדם כביסה והכביסה הראשית. אם אינכם זקוקים למחזור קדם כביסה, השביתו את ההגדרה.
	<p>Hygiene (היגיינה) </p> <p>פריטים עמידים העשויים מכותנה, פשתן או בדים מעורבים. מתאים לסובלים מאלרגיות ולדרישות היגיינה מחמירות. לאחר שהטמפרטורה שנבחרה הושגה, היא נשארת קבועה לכל אורך תהליך הכביסה.</p>
	<p>Auto. Intensive (אינטנסיבית אוטומטית) </p> <p>פריטים עמידים העשויים מכותנה, בדים סינתטיים או בדים מעורבים. תוכנית עבור טיפול אינטנסיבי יותר בפריטי כביסה בטמפרטורה של עד 60°C. דרגת הלכלוך וסוג הבד מזוהים באופן אוטומטי ורצף תהליך הכביסה והמינון החכם מותאמים להם.</p>

הגדרות תוכנית אפשריות

										תוכנית	
מהירות) Speed (מהירות)	(גיהוץ קל) (Less iron)	(שטיפה מושהית) (Rinse hold)	(השריה) (Soaking)	(קדם כביסה) (Prewash)	(שטיפה+) (Rinse+)	i-Dos 2	i-Dos 1	מהירות מרבית	טמפרטורה מרבית		
●	●	●	●	●	●	●	●	1400	90	Cottons (כותנה)	
-	●	●	●	●	●	●	●	1400	90	Cottons Eco (כותנה חסכונית)	
●	●	●	●	●	●	●	●	1200	60	Easy-Care (כביסה סינתטית)	
-	●	●	●	●	●	●	●	800	40	Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)	
-	-	●	-	-	-	●	-	800	40	Wool (צמר)	
●	●	●	●	●	●	●	●	1400	60	Mixed Fabrics (כביסה מעורבת)	
●	●	●	●	●	●	●	●	1200	40	Dark Wash (כביסה כהה)	
-	●	●	-	-	●	●	-	1400	-	Rinse / Spin / Drain (שטיפה / ניקוי / ניקוז)	
-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	Drum Clean (ניקוי התוף)	

<p>כן בעת שימוש בתוכנית Rinse (שטיפה)</p>	<p>— Rinse / Spin / Drain (שטיפה / סחיטה / ניקוז)   </p> <p>תוכנית משולבת: שטיפה ולאחר מכן סחיטה של פריטי הכביסה, ולאחר מכן שאיבת המים.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ התוכנית Rinse (שטיפה) שאחריה פריטי הכביסה נסחטים והמים נשאבים החוצה, הופעלה מראש. ■ אם ברצונכם רק לשטוף את פריטי הכביסה ולשאוב את המים החוצה, הגדירו את מהירות הסחיטה ל-0. ■ אם ברצונכם רק לסחוט את פריטי הכביסה ולשאוב החוצה את המים, השביתו את ההגדרה (Rinse+) (שטיפה+). ■ אם ברצונכם רק לשאוב החוצה את המים, השביתו את ההגדרה (Rinse+) (שטיפה+) והגדירו את מהירות הסחיטה ל-0.
<p>לא</p>	<p>0 ק"ג  Drum Clean (ניקוי התוף)</p> <p>תוכנית עבור ניקוי וטיפול בתוף, לדוגמה:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה ■ אם אתם מכבסים בדרך כלל בטמפרטורות של 40°C או נמוכות יותר, או ■ אם לא השתמשתם במכונת הכביסה למשך פרק זמן ממושך והריחות הצטברו. <p>נורית החיווי של ניקוי התוף תהבהב כדי להזכיר לכם שלא השתמשתם במכונה בטמפרטורה של 60°C או יותר במשך תקופה ממושכת.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הפעילו את התוכנית ללא פריטי כביסה. ■ השתמשו באבקת כביסה רגילה או חומר ניקוי עם מלבין. ■ הפחיתו בחצי את כמות חומר הניקוי כדי להפחית את יצירת הקצף. ■ אין להשתמש בחומר ניקוי נוזלי שמיועד לצמר או לבדים עדינים.
<p>3.5/2 ק"ג כן</p>	<p> Rapid 30' / 15' (תוכנית מהירה של 15 דקות/30 דקות)</p> <p>תוכנית מהירה במיוחד שנמשכת כ-15/30 דקות עבור פריטים העשויים מכותנה או בדים סינתטיים או מעורבים. מתאים לפריטי כביסה בדרגת לכלוך קלה.</p> <p>הערה: אם ברצונכם להשתמש בתוכנית Rapid 15' (מהירה של 15 דקות), הפעילו את ההגדרה Speed (מהירות).</p>
<p>2.5/2 ק"ג לא נקו תא של המינון הידני במגירת חומרי הניקוי לפני הכביסה.</p>	<p> Duvet (שמיכות)</p> <p>כריות או שמיכות הממולאות בסיבים סינתטיים. מתאים גם לפריטים ממולאים בפוך.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ כדי להפחית יצירת קצף עודף, הוציאו את האוויר מפריטי הכביסה על-ידי גלגולם לפני שאתם מכבסים אותם. ■ כבסו פריטים גדולים בנפרד. ■ השתמשו בחומר ניקוי שמתאים לכיבוס בדים עדינים במכונה ועשו זאת בחסכוניות.

תוכניות ובדים	עומס מרבי	להשתמש במרכז כביסה?
Cottons (כותנה)  פריטים עמידים העשויים מכותנה, פשתן או בדים מעורבים. בעת שימוש בעומס קל (* לכל היותר 5 ק"ג) עם ההגדרה Speed (מהירות) , תוכנית זו מתאימה כתוכנית מהירה עבור פריטי כביסה בעלי דרגת לכלוך קלה.	9 ק"ג/5 ק"ג* כן	
Cottons Eco (כותנה חסכונית)  פריטים עמידים העשויים מכותנה, פשתן או בדים מעורבים. מסיבות של חיסכון בחשמל, טמפרטורת הכביסה בפועל עשויה להיות שונה מטמפרטורת הכביסה שהוגדרה. ביצועי הכביסה עומדים בדרישות המשפטיות.	9 ק"ג כן	
Easy-Care (כביסה סינתטית)  פריטים העשויים מבדים סינתטיים או מעורבים.	3.5 ק"ג כן	
Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)  פריטים עדינים הניתנים לכביסה העשויים ממשי, ויסקוזה או בדים סינתטיים.	2 ק"ג כן	
הערות <ul style="list-style-type: none"> יש לכבס פריטים עדינים במיוחד בשקית כביסה מרשת. השתמשו בחומר ניקוי שמתאים לכיבוס בדים עדינים או משי במכונה. 		
Wool (צמר)  פריטים העשויים מצמר או המכילים צמר ומיועדים לכביסה ביד ובמכונה. תוכנית כביסה עדינה במיוחד עם הפסקות ארוכות יותר כדי למנוע התכווצות של פריטי הכביסה.	2 ק"ג כן	
הערה: השתמשו בחומר ניקוי שמתאים לכיבוס צמר במכונה.		
Mixed Fabrics (כביסה מעורבת)  פריטים העשויים מכותנה, פשתן, בדים סינתטיים או מעורבים.	3 ק"ג כן	
Dark Wash (כביסה כהה)  פריטים כהים ועתירי צבע העשויים מכותנה או בד סינתטי, לדוגמה, ג'ינס.	6 ק"ג כן	
הערות <ul style="list-style-type: none"> הפכו את פריטי הכביסה לפני הכיבוס. מומלץ להשתמש בחומר ניקוי נוזלי. 		