














Programoversigt Suppler til betjenings- og installationsinstruktionerne

Programmer og tekstiler	Maksimal tøjmængde	Anvendelse af skyllemiddel
Bomuld Slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre. Med indstillingen Speed og mindre tøjmængde (* maks. 5 kg) er programmet egnet som kortprogram til let snavset vasketøj.	9 kg/5 kg*	ja
Bomuld eco Slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den indstillede vasketemperatur. Vaskevirkningen opfylder lovkravene.	9 kg	ja
Strygelet Tekstiler af syntetiske og blandede fibre.	4 kg	ja
Finvask/Silke Sarte, vaskbare tekstiler af silke, viskose eller syntetiske fibre. Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Vask særligt sarte tøjstykker i en vaskepose. ■ Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke. 	2 kg	ja
Uld Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Særligt skånsomt vaskeprogram med længere programpauser for at undgå krympning af vasketøjet. Bemærk: Anvend et maskinvaskemiddel til uldvask.	2 kg	ja
Mix Tekstiler af bomuld, hør, syntetiske og blandede fibre.	4 kg	ja
Strygelet Intensiv Tekstiler af syntetiske og blandede fibre. Temperaturforløb, iblødsætningstid og tromlebevægelser afpasses til den pågældende plettype. Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Pletter må ikke tørre ind. ■ Fjern faste bestanddele inden vasken. 	4 kg	ja
Skylning/Centrifugering/Udpumpning Kombineret program til skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet. Anvisninger <ul style="list-style-type: none"> ■ Programmet Skylning med efterfølgende centrifugering og udpumpning af vandet er foraktiveret. ■ Indstil centrifugeringshastigheden til 0, hvis der kun skal skylles, og vandet derefter skal pumpes ud. ■ Deaktiver indstillingen Vand og skylning plus , hvis der kun skal centrifugeres, og vandet derefter skal pumpes ud. ■ Deaktiver indstillingen Vand og skylning plus , og indstil centrifugeringshastigheden til 0, hvis vandet kun skal pumpes ud. 	—	i programmet Skylning ja

<p>Tromlerengøring</p> <p>Program til rengøring og pleje af tromlen, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ inden den første ibrugtagning ■ ved hyppig vask ved lav vasketemperatur på 40 °C eller derunder, eller ■ ved lugt efter længere tids fravær. <p>Indikatoren for tromlerengøring blinker for at gøre opmærksom på, at der i længere tid ikke er blevet vasket med programmer på 60 °C eller højere temperaturer.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Udfør programmet uden vasketøj. ■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Halver vaskemiddelmængden for at reducere skumdannelsen. ■ Anvend ikke uld- eller finvaskemidler eller flydende vaskemidler. 	0 kg	nej
<p>Super 15'/30'</p> <p>Ekstra korte programmer på ca. 15/30 minutter til tekstiler af bomuld, syntetiske og blandede fibre.</p> <p>Egnet til let snavset vasketøj.</p> <p>Bemærk: Hvis der skal vaskes med programmet Super 15', skal indstillingen Speed  deaktiveres.</p>	2/4 kg	ja
<p>Dyner</p> <p>Hovedpuder eller vattede dyner med fyld af syntetiske fibre. Også egnet til fyld af dun.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Klem overskydende luft ud af tekstilstykket (ved at rulle det sammen) for at undgå for kraftig skumdannelse. ■ Vask store tekstilstykker separat. ■ Anvend et maskinvaskemiddel til dun eller finvask, og brug kun lidt vaskemiddel. 	2,5 kg	nej Afdeling til manuel dosering i Rengør sæbeskuffen () inden vasken.
<p>Gardiner</p> <p>3,5 kg kraftige overgardiner eller 25 - 30 m² lette gardiner. Forvask er forindstillet.</p> <p>Anvisninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Fjern gardinkrogene, eller bind gardinerne ind i en vaskepose. ■ Anvend et gardinvaskemiddel ved lette, luftige gardiner for at undgå for kraftig skumdannelse. ■ Fordel vaskemidlet mellem for- og hovedvask. ■ Deaktiver indstillingen, hvis der skal vaskes uden forvask. 	4 kg	ja
<p>Hygiejne</p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld, hør eller blandede fibre.</p> <p>Særligt velegnet til allergikere og ved forøgede hygiejnekrav. Når den indstillede vasketemperatur er nået, forbliver den konstant under hele vaskeprocessen.</p>	6,5 kg	ja
<p>Automatisk intensiv</p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld, syntetiske og blandede fibre.</p> <p>Program til intensiv vasketøjsbehandling ved op til 60 °C. Tilsmudsningsgrad og tekstiltipe registreres automatisk, og både vaskeprocessen og den intelligente dosering tilpasses.</p>	6 kg	ja

Mulige programindstillinger

Program	max. Temperatur	max. omdrejningstal	 i-DOS	 i-DOS	 Mere vand	 Forvask	 Blødsætning	 Skyllestop	 Let strygning	 Speed
Bomuld	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomuld eco 	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Strygelet	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Finvask/Silke	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Uld 	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Mix	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Strygelet Intensiv	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Skylning/Centrifugering/Udpumpning	-	1200	-	●	●	-	-	●	●	-
Tromlerengøring	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Super 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Dyner	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
Gardiner	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
Hygiejne	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk intensiv	60	1200	●	●	-	-	-	-	-	-

- aktiveres / deaktiveres
- ikke aktiverbar / ikke deaktiverbar



Verbrauchswerte

(omtrentlige angivelser)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*	Omtrentlige angivelser af restfugtighed***
	i kg	i kWh	i l	i timer	i %
Bomuld 20 °C	9	0,36	90	3 1/4	53
Bomuld 40 °C	9	1,20	90	3 3/4	53
Bomuld 60 °C	9	1,30	90	3	53
◁ Bomuld + <40°C>**	4,5	0,44	46	4 3/4	53
◁ Bomuld + <60°C>**	4,5	0,59	46	4 3/4	53
◁ Bomuld + <60°C>**	9	0,90	57	4 3/4	53
Bomuld 90 °C	9	2,35	100	3	53
Strygelet 40 °C	4	0,78	61	2	40
Mix 40 °C	4	0,64	44	1 1/4	60
Finvask/Silke 30 °C	2	0,21	34	3/4	30
Uld 30 °C	2	0,24	42	3/4	30

Værdier iht. den gældende version af EN60456

* Forbrugsværdierne kan afvige fra de angivne værdier alt efter vandtryk, -hårdhed, -indløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype, -mængde og -tilsmudsningsgrad, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstrafunktioner.

** Programindstilling med maksimal centrifugeringshastighed til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).

Programmerne er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til de lovgivningsmæssige krav.

*** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmængde.

WM14T6H9DN

9001475773 (9908)

