

# Programöversikt Tillägg till bruks- och installationsinstruktionerna

Program och textilier	max. tvättmängd	Använda sköljmedel
<b>Bomull</b> Slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Med inställningen <b>Speed</b>  och mindre tvättmängd (* max. 5 kg) är programmet avsett som kortprogram för lättsmutsad tvätt.	9 kg/5 kg*	Ja
<b>Bomull eco</b>  Slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Verklig tvättemperatur kan avvika från inställd tvättemperatur av energisparskål. Tvätteffekten motsvarar lagföreskrifterna.	9 kg	Ja
<b>Syntet</b> Textilier av syntet och blandmaterial.	4 kg	Ja
<b>Fintvätt/Silke</b> Ömtältiga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet.	2 kg	Ja
<b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tvätta ömtåligt tvättgods i tvättnät.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.</li> </ul>		
<b>Ylle</b>  Hand- och maskintvättbara textilier av ull eller ullblandning. Extra skonsamt tvättprogram med långa programpauser, avsett att förhindra att tvätten krymper.	2 kg	Ja
<b>Anvisning:</b> Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.		
<b>Mix</b> Textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.	4 kg	Ja
<b>... ytterligare</b> Textilier av syntet och blandmaterial. Temperaturförlopp, blötläggningstid och trumrörelser blir anpassade till fläcktypen.	4 kg	Ja
<b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Låt inte fläckarna torka in.</li> <li>■ Ta bort fast smuts före tvätt.</li> </ul>		
<b>Sköljning/Centrifugering/Urpumpning</b> Kombiprogram för sköljning med efterföljande centrifugering och urpumping av vattnet.	—	i program <b>Sköljning</b> ja
<b>Anvisningar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program <b>Sköljning</b> med efterföljande centrifugering och urpumping av vattnet är förinställt.</li> <li>■ Vill du bara skölja och pumpa ur vattnet, ställ in centrifugeringsvarvtalet på <b>0</b>.</li> <li>■ Vill du bara centrifugera och pumpa ur vattnet, slå av inställningen <b>Vatten &amp; sköljning plus</b> .</li> <li>■ Vill du bara pumpa ur vattnet, slå av inställningen <b>Vatten &amp; sköljning plus</b>  och ställ in centrifugeringsvarvtalet på <b>0</b>.</li> </ul>		

<b>Trumrengöring</b>	0 kg	nej
Kör programmet för rengöring och skötsel av trumman t.ex.:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ före första användningen,</li> <li>■ om du ofta tvättat på låg tvättemperatur (40°C och lägre) eller</li> <li>■ om du varit borta länge och det luktar.</li> </ul>		
Indikeringen för trumrengöringen blinkar som påminnelse om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag.		
<b>Anvisningar</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör programmet utan tvättgods.</li> <li>■ Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel. Halvera tvättmedelsdosen- ringen för att minska skumbildningen.</li> <li>■ Använd inte ylle-, finttvättmedel eller flytande tvättmedel.</li> </ul>		
<b>Super 15'30'</b>	2/4 kg	Ja
Extrakortprogram på ca 15/30 minuter för textilier av bomull, syntet och blandmaterial.		
Avsett för lättsmutsat, smått tvättgods.		
<b>Anvisning:</b> Slå på inställningen <b>Speed</b> =Om du vill tvätta med program <b>Super 15'</b> .		
<b>Täcken</b>	2,5 kg	nej Rengör den manuella doseringskammaren i tvättmedelslådan innan tvätt.
Syntetfyllda kuddar eller lapptäcken. Även avsett för dunfyllda textilier.		
<b>Anvisningar</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pressa ut luften ur tvättgodset (rulla ihop) så att du minskar skumbild- ningen.</li> <li>■ Tvätta stora textilier var för sig.</li> <li>■ Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt och dosera sparsamt.</li> </ul>		
<b>Gardiner</b>	4 kg	Ja
3,5 kg tunga gardiner eller 25 - 30 m <sup>2</sup> lätta draperier. Förtvätt är förinställd.		
<b>Anvisningar</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ta bort gardinkrokarna eller lägg gardinerna i tvättnät.</li> <li>■ Använd gardintvättmedel till lätta, luftiga draperier, så får du inte så kraftig skumbildning.</li> <li>■ Fördela tvättmedlet på för- och huvudtvätt.</li> <li>■ Slå av inställningen om du vill tvätta utan förtvätt.</li> </ul>		
<b>Hygien</b>	6,5 kg	Ja
Slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial. Avsett för allergiker och högt ställda hygienkrav. Inställd temperatur förblir konstant under hela tvättprocessen när maskinen uppnått den.		
<b>Automatisk 60°C</b>	6 kg	Ja
Slitstarka textilier av bomull, syntet och blandmaterial. Program för intensivtvätt med upp till 60°C. Maskinen registrerar automa- tiskt hur smutsig tvätten är och tvätttypen och anpassar såväl tvättcykel som smart dosering.		

## Möjliga programinställningar

Program	max. temperatur	max. antal varv								
Bomull	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomull eco 	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Syntet	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Fintvätt/Silke	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Ylle 	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Mix	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
... ytterligare	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Sköljning/Centrifugering/Urpumpning	-	1200	-	●	●	-	-	●	●	-
Trumrengöring	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Super 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Täcken	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
Gardiner	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
Hygien	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk 60°C	60	1200	●	●	-	-	-	-	-	-

- aktiveras / avaktiveras
- inte aktiverbar / inte avaktiverbar



# Förbrukningsvärden Tillägg till bruksanvisningen och installationen

(ungefärliga uppgifter)

Program	tvättmängd	Effektför-brukning*	Vattenför-brukning*	Program-tid*	ungefärlig restfuktig-het***
	i kg	i kWh	i l	i tim.	i %
Bomull 20 °C	9	0,36	90	3 1/4	53
Bomull 40 °C	9	1,20	90	3 3/4	53
Bomull 60 °C	9	1,30	90	3	53
◀ Bomull+ <40°C**	4,5	0,44	46	4 ¾	53
◀ Bomull + <60°C**	4,5	0,59	46	4 ¾	53
◀ Bomull + <60°C**	9	0,90	57	4 ¾	53
Bomull 90 °C	9	2,35	100	3	53
Syntet 40 °C	4	0,78	61	2	40
Mix 40 °C	4	0,64	44	1 1/4	60
Fintvätt/Silke 30 °C	2	0,21	34	3/4	30
Ylle 30 °C	2	0,24	42	3/4	30

Värden enligt gällande version av EN60456

\* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

\*\* Programinställning med maxvarvtal för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C).

Programmen är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombinerad effekt- och vattenförbrukning.

Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskål, men tvätteffekten motsvarar lagföreskrifterna.

\*\*\* Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

**WM14T6H9DN****9001475785 (9908)**