



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

# Astianpesukone

SC...

SK...

[fi] Käyttöohje

# Sisällysluettelo

<b>Turvallisuus</b> .....	<b>4</b>	Kääntyvä lautasteline.....	19
Yleisiä ohjeita .....	4	Astioiden korkeus.....	20
Määräyksenmukainen käyttö.....	4	<b>Ennen ensimmäistä käyttöä</b> .....	<b>20</b>
Käyttäjien rajoitukset .....	4	Ensimmäisen käyttöönoton	
Turvallinen asennus.....	4	toimenpiteet.....	20
Turvallinen käyttö.....	6	<b>Vedenpehmentin</b> .....	<b>20</b>
Viallinen kone .....	7	Vedenkovuuden asetusten	
Lasten turvallisuus.....	8	yleiskuva.....	20
Turvajärjestelmät .....	9	Vedenpehmentimen säätö .....	21
<b>Esinevahinkojen välttäminen</b> .....	<b>10</b>	Erikoissuola .....	21
Turvallinen asennus.....	10	Vedenpehmentimen kytkeminen	
Turvallinen käyttö.....	10	pois päältä.....	22
<b>Lapsilukko</b> <sup>1</sup> .....	<b>11</b>	Vedenpehmentimen regenerointi ...	22
Luukun lukitus .....	11	<b>Kirkastehuuhtelujärjestelmä</b> .....	<b>23</b>
<b>Ympäristönsuojelu ja säästö</b> .....	<b>11</b>	Huuhtelukirkaste.....	23
Pakkausmateriaalin hävittäminen...	11	Huuhtelukirkasteen	
Energiansäästö.....	11	annosteltavan määrän	
Vesianturi <sup>1</sup> .....	11	säätäminen .....	23
<b>Asennus ja liitântä</b> .....	<b>11</b>	Kirkastehuuhtelujärjestelmän	
Toimituslaajuus.....	11	kytkeminen pois päältä .....	24
Koneen asennus ja liitântä .....	12	<b>Astianpesuaine</b> .....	<b>24</b>
Poistovesiliitântä .....	12	Soveltuvat astianpesuaineet.....	24
Vesiliitântä .....	12	Soveltumattomat	
Sähköliitântä .....	12	astianpesuaineet .....	25
<b>Tutustuminen</b> .....	<b>13</b>	Astianpesuaineisiin liittyviä	
Kone .....	13	huomautuksia .....	25
Valitsimet .....	14	Astianpesuaineen täyttäminen .....	26
<b>Ohjelmat</b> .....	<b>16</b>	<b>Astiat</b> .....	<b>27</b>
Huomautus testilaitoksille.....	18	Lasivauriot ja astiavauriot.....	27
<b>Lisätoiminnot</b> <sup>1</sup> .....	<b>18</b>	Astioiden asettaminen	
<b>Varustelu</b> .....	<b>18</b>	koneeseen.....	27
Astiakori.....	19	Astioiden ottaminen ulos.....	28
Ruokailuvälinekori .....	19	<b>Käytön perusteet</b> .....	<b>28</b>
		Koneen luukun avaaminen.....	28
		Laitteen kytkeminen päälle.....	28
		Ohjelman asettaminen .....	29

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

Lisätoiminnon asettaminen.....	29
Ajastimen säätäminen <sup>1</sup> .....	29
Ohjelman käynnistäminen .....	29
Ohjelman keskeyttäminen .....	29
Ohjelman keskeyttäminen .....	30
Koneen kytkeminen pois päältä.....	30
<b>Perusasetukset .....</b>	<b>31</b>
Perusasetusten yleiskuva .....	31
<b>Puhdistus ja hoito .....</b>	<b>32</b>
Koneen pohjan puhdistaminen .....	32
Itsestään puhdistuva sisätila <sup>1</sup> .....	32
Pesuaineet.....	32
Konehuoltoon liittyviä vinkkejä .....	32
Siiviläjärjestelmä .....	32
Suihkukvarren puhdistus.....	34
<b>Toimintahäiriöiden</b>	
<b>korjaaminen.....</b>	<b>35</b>
Laiteturvallisuus .....	35
Vikakoodi / vikanäyttö / signaali....	35
Huuhtelutulos.....	37
Ilmoitukset näyttöruudussa.....	43
Toimintahäiriöt .....	44
Mekaaninen vika .....	45
Äänet .....	45
Poistovesipumpun puhdistaminen .....	46
<b>Kuljetus, säilytys ja</b>	
<b>hävittäminen .....</b>	<b>46</b>
Koneen irrottaminen .....	46
Koneen jäätyminen estäminen .....	47
Koneen kuljettaminen.....	47
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen .....	47
<b>Huoltopalvelu .....</b>	<b>48</b>
Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD).....	48
<b>Tekniset tiedot.....</b>	<b>48</b>

---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen



## Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

### Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

### Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- astioiden pesuun.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 4000 m korkeudella merenpinnasta.

### Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.

### Turvallinen asennus



#### **VAROITUS – Loukkaantumisvaara!**

Epäasianmukaiset asennukset voivat aiheuttaa tapaturmia.

- ▶ Noudata koneen asentamisessa ja liittämässä käyttöohjeen ja asennusohjeen sisältämiä ohjeita.

**⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Käytä aina uuden laitteen mukana toimitettua verkkoliitäntäjohtoa.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojamaadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästä vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintään on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkojohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

**⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!**

Jatkojohdon ja hyväksymättömän adapterin käyttö on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Jos virtajohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adaptereita.

**⚠ VAROITUS – Palovammavaara!**

Koneen epäasianmukainen asennus voi johtaa palovammoihin.

- ▶ Vapaasti seisovan koneen takaosan on oltava seinää vasten.

## Turvallinen käyttö

### **VAROITUS – Vakava terveysriski!**

Astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkittyjen turvallisuus- ja käyttöohjeiden laiminlyönti voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

- ▶ Noudata astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin merkittyjä turvallisuus- ja käyttöohjeita.

### **VAROITUS – Räjähdyksivaara!**

- Liuottimet voivat johtaa astianpesukoneen sisällä räjähdysiin.
  - ▶ Älä koskaan käytä astianpesukoneessa liuottimia.
- Voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat yhdessä koneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa johtaa räjähdysiin.
  - ▶ Älä koskaan käytä esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäyttöön tarkoitettuja voimakkaan emäksisiä tai runsashappoisia pesuaineita yhdessä alumiiniosien (esim. liesituulettimien rasvasuodattimien tai alumiinikattiloiden) kanssa.

### **VAROITUS – Loukkaantumiswaara!**

- Koneen avattu luukku voi johtaa loukkaantumisiin.
  - ▶ Avaa koneen luukku vain, kun laitat astioita koneeseen tai otat astioita ulos, jotta vältät esimerkiksi kompastumisesta aiheutuvat loukkaantumiset.
  - ▶ Älä istu tai seiso koneen avatun luukun päällä.
- Veitset ja teräväkärkiset välineet voivat johtaa loukkaantumisiin.
  - ▶ Aseta veitset ja teräväkärkiset välineet terävä kärki alaspäin ruokailuvälinekoriin, veitsitelineeseen tai ruokailuvälinetasolle.

### **VAROITUS – Palamisvaara!**

Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vettä, jos koneen luukku avataan pesuohjelman ollessa käynnissä.

- ▶ Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen.

### **VAROITUS – Kallistumisvaara!**

Liian täyteen täytetyt ruokailuvälinekorit voivat johtaa astianpesukoneen keikahtamiseen.

- ▶ Älä koskaan täytä vapaasti seisovien koneiden ruokailuvälinekoreja liian täyteen.

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.
  - ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
  - ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
  - ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai lämmönlähteisiin.
  - ▶ Varmista, että verkkojohto ei koske teräviin ulokkeisiin tai reunoihin.
  - ▶ Verkkojohtoa ei saa taittaa, jättää puristuksiin eikä muuttaa.

## **Viallinen kone**

### **VAROITUS – Sähköiskun vaara!**

- Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.
  - ▶ Älä käytä viallista laitetta.
  - ▶ Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sitä ei saa missään tapauksessa käyttää.
  - ▶ Älä vedä verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sähköverkosta. Vedä aina verkkojohdon pistokkeesta.
  - ▶ Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä ja sulje vesihana.
  - ▶ "Soita huoltopalveluun." → *Sivu 48*
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.
  - ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
  - ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
  - ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

## Lasten turvallisuus

### **VAROITUS – Tukehtumisvaara!**

- Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.
  - ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
- Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.
  - ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
  - ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.
- Lapset saattavat mennä koneen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen.
  - ▶ Kytke lapsilukko päälle, mikäli koneessa on sellainen.
  - ▶ Älä koskaan anna lasten leikkiä koneella tai anna heidän käyttää sitä.

### **VAROITUS – Terveysriski!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelle oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

### **VAROITUS – Murskaantumisvaara!**

Kun kone on asennettu ylös, lapset voivat jäädä puristuksiin koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien väliin.

- ▶ Pidä silmällä lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun.

### **VAROITUS – Kemiallisten palovammojen vaara!**

Huuhtelukirkasteet ja astianpesuaineet voivat syövyttää suuta, nielua ja silmiä.

- ▶ Huuhtelukirkasteita ja pesuaineita ei saa joutua lasten käsiin.
- ▶ Pidä lapset loitolla avatusta koneesta. Astianpesukoneen sisällä olevaa vettä ei voi juoda. Vedessä voi olla vielä pesuaine- ja huuhtelukirkastejämiä.



## **Turvajärjestelmät**

Suojaa lapsia koneesta aiheutuville vaaroille.  
Konemallin varustelusta riippuen koneessa on  
→ "*Lapsilukko*", *Sivu 11*.

---

## Esinevahinkojen välttäminen

### Turvallinen asennus

#### HUOMIO!

- Koneen epäasianmukainen asennus voi johtaa vikoihin.
  - ▶ Kun astianpesukone sijoitetaan muiden kodinkoneiden alle tai päälle, tulee noudattaa kyseisen kodinkoneen asennusohjeissa annettuja astianpesukoneen asentamiseen liittyviä ohjeita.
  - ▶ Mikäli tietoja ei ole tai asennusohjeesta ei löydy vastaavia ohjeita, käänny kyseisen kodinkoneen valmistajan puoleen ja varmista, että astianpesukoneen voi asentaa muiden kodinkoneiden päälle tai alle.
  - ▶ Astianpesukonetta ei saa asentaa kyseisten kodinkoneiden päälle tai alle, jos niiden valmistajien vastaavia tietoja ei ole käytettävissä.
  - ▶ Jotta kaikkien kodinkoneiden turvallinen käyttö on varmaa, on noudatettava astianpesukoneen asennusohjeen tietoja.
  - ▶ Jos asennat astianpesukoneen keittotason alle, noudata aina määrättyjä turvaetäisyyksiä.
  - ▶ Älä asenna astianpesukonetta lämmönlähteiden (esimerkiksi lämpöpatterit, lämmönvaraajat, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet) lähelle.
- Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut voivat aiheuttaa esine- ja laitevaurioita.
  - ▶ Vesiletku ei saa taittaa, jättää puristuksiin, muuttaa eikä katkaista.

- ▶ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja vesiletkuja tai valmistajan alkuperäisiä vaihtoletkuja.
- ▶ Käytettyjä vesiletkuja ei saa käyttää uudelleen.
- Veden liian alhainen tai korkea paine voi heikentää laitteen toimintaa.
  - ▶ Varmista, että vesijärjestelmän paine on vähintään 50 kPa (0,5 bar) ja enintään 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Jos vedenpaine ylittää annetun maksimiarvon, vesijohtoliitännän ja laitteen letkusarjan väliin on asennettava paineenalennusventtiili.

### Turvallinen käyttö

#### HUOMIO!

- Koneesta ulos tuleva höyry voi voittaa kalusteita.
  - ▶ Kun pesuohjelma on päättynyt, anna koneen hieman jäähtyä ennen luukun avaamista.
- Astianpesukoneisiin tarkoitettu erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
  - ▶ Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhoutuu pois.
- Astianpesuaine voi voittaa vedenpehmentintä.
  - ▶ Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Soveltumattomat pesuaineet voivat vahingoittaa konetta.
  - ▶ Älä käytä höyrypuhdistinta.
  - ▶ Älä käytä karkeapintaisia pesusieniä ja hankaavia puhdistusaineita, jotta estät koneen pintojen naarmuuntumisen.

- ▶ Älä puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettuja etulevyjä sieniliinoilla tai huuhtelee sieniliinat useamman kerran huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä, jotta vältät korroosion muodostumisen.

---

## Lapsilukko<sup>1</sup>

Lapsilukko suojaa lapsia vaaroilta, joita astianpesukone voi aiheuttaa. Konemallin varustelusta riippuen koneessa on luukun lukitus.

### Luukun lukitus

Luukun lukitus on mekaaninen turvajärjestelmä ja hankaloittaa koneen luukun avaamista.  
→ *"Koneen luukun avaaminen", Sivu 28*

---

## Ympäristönsuojelu ja säästö

### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

## Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä ja vettä, kun noudatat näitä ohjeita.

Käytä ohjelmaa Eco 50°.

- + Ohjelma Eco 50° säästää energiaa ja on ympäristöystävällinen.

## Vesianturi<sup>1</sup>

Vesianturi on optinen mittauslaite (valokenno), joka mittaa pesuveden sameutta. Vesianturi voi auttaa säästämään vettä.

Vesianturi aktivoituu ohjelmakohtaisesti. Jos likaisuus on vähäistä, pesuvesi käytetään myös seuraavassa pesuvaiheessa ja vedenkulutus voi laskea 2–4 litraa. Jos pesuvesi on likaista, se pumpataan ulos koneesta ja korvataan puhtaalla vedellä. Automaattiohjelmissa myös lämpötila ja pesuaika sovitetaan likaisuusasteen mukaan.

---

## Asennus ja liitäntä

### Toimituslaajuus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit koneen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.

**Huomautus:** Koneen toiminta on testattu tehtaalla. Siitä koneeseen on voinut jäädä vesiläikkiä. Vesiläikät häviävät ensimmäisessä pesussa.

---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

Toimitus koostuu seuraavista:

- Astianpesukone
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Takuu<sup>1</sup>
- Asennusmateriaali
- Höyrynsuojalista<sup>1</sup>
- Kumisuojus<sup>1</sup>
- Verkkojohto
- Pikakäyttöohje<sup>1</sup>

## Koneen asennus ja liitännät

Voit asentaa laitteen kaapistoon puuseiniin ja muoviseiniin väliin.

1. "Noudata turvallisuusohjeita."  
→ *Sivu 4*
2. "Noudata sähköliitännää koskevia ohjeita." → *Sivu 12*
3. Tarkista "toimituksen sisältö"  
→ *Sivu 11* ja koneen kunto.
4. Tarkista tarvittavat asennusmitat asennusohjeesta.
5. Aseta kone vaakatasoon.  
Varmista asennettaessa, että kone seisoo tukevasti paikallaan.
6. "Asenna poistovesiliitäntä." → *Sivu 12*
7. "Asenna vesiliitäntä." → *Sivu 12*
8. Liitä kone sähköverkkoon.

## Poistovesiliitäntä

Liitä kone poistovesiliitäntään, jotta pesuvaiheessa likaantunut vesi pääsee virtaamaan ulos.

### Poistovesiliitännän asentaminen

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
2. Liitä poistovesiletku hajulukon viemäri-liitäntään mukana toimitettujen osien avulla.

3. Varmista, että poistovesiletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.
4. Tarkista, ettei poistovesiliitännässä ole kantta, joka estää veden virtaamisen ulos.

## Vesiliitäntä

Liitä kone vesiliitäntään.

### Vesiliitännän asentaminen

#### Huomautus

- Jos vaihdat koneen, on käytettävä uutta vedenottoletkua.
1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen mukana toimitetusta asennusohjeesta.
  2. Kytke kone vesiliitäntään koneen mukana tulevien osien avulla.  
Huomioi "tekniset tiedot" → *Sivu 48*.
  3. Varmista, että vedenottoletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

## Sähköliitäntä

Liitä kone sähköverkkoon.

### Koneen liittäminen sähköverkkoon

#### Huomautukset

- Huomioi "turvallisuusohjeet" → *Sivu 4*.
  - Liitä kone vain vaihtojännitteeseen 220 - 240 V – 50 Hz tai 60 Hz.
  - Huomaa, että vesiturvajärjestelmä toimii vain, kun virta on kytketty.
1. Kytke verkkojohdon kylmälaitepistoke koneeseen.
  2. Liitä koneen verkkopistoke koneen lähellä olevaan pistorasiaan.  
Koneen liitännätiedot löytyvät tyyppikilvestä.
  3. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.


---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

# Tutustuminen

## Kone

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.



**1** Tyypikilpi

Tyypikilpi ja "mallinumero sekä valmistusnumero"  
→ *Sivu 48.*  
Tarvitset tiedot, kun otat yhteyttä "huoltopalveluun"  
→ *Sivu 48.*

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## fi Tutustuminen


<b>2</b>	Pesuainelokero	Laita pesuainelokeroon vain "pesuainetta" → <i>Sivu 24.</i>
<b>3</b>	Ruokailuvälinekori <sup>1</sup>	"Ruokailuvälinekori" → <i>Sivu 19</i>
<b>4</b>	Erikoissuolalle tarkoitettu säiliö	Täytä erikoissuola sille tarkoitettuun säiliöön. → " <i>Vedenpehmentin</i> ", <i>Sivu 20</i>
<b>5</b>	Suihkuvarsi	Suihkuvarsi puhdistaa astiakorissa olevat astiat. Puhdista suihkuvarsi, jos astiat eivät puhdistu hyvin. → " <i>Suihkuvarren puhdistus</i> ", <i>Sivu 34</i>
<b>6</b>	Siiviläjärjestelmä	"Siiviläjärjestelmä" → <i>Sivu 32</i>
<b>7</b>	Astiakori	"Astiakori" → <i>Sivu 19</i>
<b>8</b>	Huuhtelukirkastesäiliö	Täytä huuhtelukirkastesäiliöön huuhtelukirkastetta. → " <i>Kirkastehuuhtelujärjestelmä</i> ", <i>Sivu 23</i>

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Valitsimet

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

Muutamilla painikkeilla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.



<b>1</b>	Virtakytkin Ⓟ	"Koneen kytkeminen päälle" → <i>Sivu 28</i> "Koneen kytkeminen pois päältä" → <i>Sivu 30</i>
<b>2</b>	Ohjelmavalitsimet	"Ohjelmat" → <i>Sivu 16</i>
<b>3</b>	Käynnistyspainike Start ja Reset-painike Reset 3 sec.	"Ohjelman käynnistäminen" → <i>Sivu 29</i> "Ohjelman keskeyttäminen" → <i>Sivu 30</i>

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

<b>4</b>	Pesuohjelman näyttö	Pesuohjelman näytöstä selviää, mikä ohjelman vaihe on kulloinkin menossa, esim. pesu tai kuivaus.
<b>5</b>	Ajastin <sup>1</sup>	"Ajastimen säätäminen" → <i>Sivu 29</i>
<b>6</b>	Lisätoiminnot <sup>1</sup>	"Lisätoiminnot" → <i>Sivu 18</i>
<b>7</b>	Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin	"Kirkastehuuhtelujärjestelmä" → <i>Sivu 23</i>
<b>8</b>	Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin	"Vedenpehmentin" → <i>Sivu 20</i>
<b>9</b>	Vedentulon näyttö	Vedentulon näyttö



<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Ohjelmat




Tästä löydät yleiskuvan asetettavista ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia ohjelmia, jotka ovat laitteen ohjaustaulussa.

Käyntiaika voi vaihdella valitusta ohjelmasta riippuen. Käyntiaika riippuu veden lämpötilasta, astioiden määrästä, likaisuudesta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu,

jos kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän. Kulutusarvot löytyvät pikakäyttöohjeesta. Kulutusarvot liittyvät normaaliolosuhteisiin ja vedenkovuuden arvoon 7 - 16 °dH. Eri seikat kuten esim. veden lämpötila tai vedenpaine voivat johtaa poikkeaviin arvoihin.

Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
 Intensiivi 70°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kattiloiden, pannujen, kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden peseminen.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erittäin pinttyneiden, kiinnipalaneiden, kuivuneiden, tärkkelyspitoisten tai valkuaisainepitoisten ruoantähteiden poistaminen.</li> </ul> <p>Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta, voit annostella vähän pesuainetta myös koneen luukun päälle.</p>	Intensiivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 70 °C</li> <li>■ Välihuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 69 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul>	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Mix 65°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normaalien tai erittäin kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.</li> </ul>	Intensiivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 65 °C</li> <li>■ Välihuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 69 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul>	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18



Ohjelma	Käyttö	Ohjelmavaiheet	Lisätoiminnot
 Eco 50°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sekalaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesu.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vähän kuivuneiden, tavanomaisten ruoantähteiden poistaminen.</li> </ul>	Säästeliäin ohjelma: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 50 °C</li> <li>■ Välihuuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 66 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul>	Kaikki → "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Lasit 40°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien, lasien ja jalkalaskoriin asetettujen jalkalasi pesu.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähteiden poistaminen.</li> </ul>	Erityisen hellävarainen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> <li>■ Pesu 40 °C</li> <li>■ Välihuuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 60 °C</li> <li>■ Kuivaus</li> </ul>	Extra kuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Pika 45°	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Arkojen astioiden, ruokailuvälineiden, lämpötilaherkkien muovien ja lasien pesu.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vain vähän pinttyneiden, tuoreiden ruoantähteiden poistaminen.</li> </ul>	Optimoitu pesuaika: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pesu 45 °C</li> <li>■ Välihuuhtelu</li> <li>■ Kirkastehuuhtelu 55 °C</li> </ul>	Extra kuivaus → "Lisätoiminnot", Sivu 18
 Esihuuhtelu	Astiat: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kaikkien astiatyyppien pesu.</li> </ul> Likaisuusaste: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu (kylmä), välihuuhtelu.</li> </ul>	Kylmä esihuuhtelu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Esihuuhtelu</li> </ul>	Ei mitään

## Huomautus testilaitoksille

Testauslaitokset saavat vertailutestejä koskevat ohjeet (esim. EN60436).


Tässä on kyse testin suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan tuloksista tai kulutusarvoista.

Tiedustelut sähköpostitse:

dishwasher@test-appliances.com  
Muista antaa tuotenumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD), jotka löytyvät luokkuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

## Lisätoiminnot<sup>1</sup>

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista lisätoiminnoista. Konekonfiguraatiosta riippuen käytettävissä on erilaisia lisätoimintoja, jotka ovat koneen ohjaustaulussa.

Lisätoiminto	Käyttö
 Hygienia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koneen ja astioiden lisääntynyt hygieniataso saavutetaan korottamalla lämpötilaa ja pitämällä se korkeana erityisen kauan.</li> <li>■ Soveltuu erityisesti leikkuulautojen tai tuttipullojen pesemiseen.</li> <li>■ Kun käytät toimintoa jatkuvasti, pesutuloksesta tulee hygieenisempi.</li> <li>■ Tällöin käyntiaika ja energiankulutus ovat korkeampia.</li> </ul>

Lisätoiminto	Käyttö
 Extra kuivaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kuivaustuloksen parantamiseksi kirkastehuhtelun lämpötilaa lisätään ja kuivausvaihetta pidennetään.</li> <li>■ Soveltuu erityisesti muoviosien kuivaamiseen.</li> <li>■ Energiankulutus on hieman suurempi ja käyntiaika pitenee hieman.</li> </ul>
Speed Perfect SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Käyntiaika lyhenee pesuohjelmasta riippuen 20 % - 50 %.</li> <li>■ Vedenkulutus ja energiankulutus lisääntyvät.</li> </ul>

## Varustelu


Tästä näet yhteenvedon koneesi mahdollisesta varustelusta ja sen käytöstä.

Varustelu riippuu konemallista.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen


## Astiakori

Laita astiat astiakoriin.




## Ruokailuvälinekori

Asettele ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin aina lajittelematta ja kärjet alaspäin.



## Kääntyvä lautasteline

Voit käyttää lautastukia astioiden (esimerkiksi lautasten) tukevaan asettamiseen.




Voit kääntää lautastuet alas, jotta kattiloille, kulhoille ja lasille on enemmän tilaa.<sup>1</sup>

### Lautastukien kääntäminen alas<sup>1</sup>

Kun et tarvitse lautastukia, voit kääntää ne alas.

1. Paina vipu eteen ① ja käännä lautastuet alas ②.



2. Käännä lautastuet ylös, kun tarvitset niitä taas.
- ✓ Lautastuet lukittuvat kuuluvasti paikoilleen.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

fi Ennen ensimmäistä käyttöä

## Astioiden korkeus

Voit laittaa astiakoriin astioita, joiden korkeus on enintään 28 cm.

---

## Ennen ensimmäistä käyttöä

### Ensimmäisen käyttöönoton toimenpiteet
















Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen on tehtävä asetuksia.

**Vaativuus:** "Kone on asennettu ja liitetty." → *Sivu 11*

1. "Annostele erikoissuola." → *Sivu 21*
2. "Annostele huuhtelukirkaste." → *Sivu 23*
3. "Kytke laite päälle." → *Sivu 28*
4. "Säädä vedenpehmentin." → *Sivu 21*

## Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tästä löydät yleiskuvan asetettavista vedenkovuuden arvoista. Voit tiedustella veden kovuusastetta paikalliselta vesilaitokselta tai määrittää kovuusasteen vedenkovuustesterillä.

Vedenkovuuden arvo °dH	Kovuusalue	mmol/l	Asento	LED 	LED 	LED 
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	0			
7 - 16	puolikova	1,2 - 2,9	1			
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	2			
22 - 35	kova	3,8 - 6,2	3			

5. "Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä." → *Sivu 23*
6. "Täytä pesuaine" → *Sivu 24*.
7. Käynnistä suurimmalla pesulämpötilalla varustettu ohjelma ilman astioita.

Suosittelomme mahdollisten vesiläikkien ja muiden jäämien vuoksi käynnistämään laitteen ennen ensimmäistä käyttöä ilman astioita.

**Ohje:** Voit muuttaa näitä asetuksia ja muita "perusasetuksia" → *Sivu 31* milloin tahansa.

---

## Vedenpehmentin


Kovasta, kalkkipitoisesta vedestä jää kalkkijäämiä astioihin ja koneen sisäosiin, ja jäämät voivat myös tukkia koneen osia.

Voit poistaa vedestä kalkkia vedenpehmentimen ja erikoissuolan avulla pesutulosten parantamiseksi. Koneen vioittumisen välttämiseksi on vettä pehmentettävä, jos sen kovuusaste on yli 7 °dH.

**Huomautus:** Säädä kone selvitetyn veden kovuusasteen mukaisesti. Kun veden kovuusaste on 0 - 6 °dH, erikoissuolaa ei tarvitse käyttää ja voit kytkeä vedenpehmentimen pois päältä.

## Vedenpehmentimen säätö

Säädä kone veden kovuusasteen mukaisesti.

1. Määritä veden kovuusaste ja sopiva asetusarvo.
2. Paina ①.
3. Paina Start ja pidä sitä painettuna.
4. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes S vilkkuu.
5. Päästä irti painikkeesta.
6. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes asetus on oikea.  
Vastaavasti, joko 0, 1, 2 tai 3 LED-valoa palaa.  
→ "Vedenkovuuden asetusten yleiskuva", Sivü 20  
Tehdasasetuksena on 1 (LED ) .
7. Tallenna asetus painamalla Start.  
✓ LED-valot sammuvat.

## Erikoissuola

Voit pehmentää vettä erikoissuolalla.


### Erikoissuolan lisääminen

Kun erikoissuolan täyttötarpeen osoittimen valo syttyy, täytä erikoissuolaa erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä. Erikoissuolan tarvittava määrä riippuu veden kovuusasteesta. Mitä korkeampi veden kovuusaste, sitä enemmän erikoissuolaa tarvitaan.

## HUOMIO!

- Astianpesuaine voi vioittaa vedenpehmentintä.
  - ▶ Täytä vedenpehmentimen säiliöön vain erikoissuolaa.
- Erikoissuola voi aiheuttaa koneen pohjalle korroosiota.
  - ▶ Täytä erikoissuolalle tarkoitettu säiliö välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä, jotta ylimääräinen suola huuhoutuu pois.

1. Kierrä erikoissuolalle tarkoitetun säiliön korkki auki ja ota se pois.
2. Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.
3. **Huomautus:** Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa.  
Älä käytä suolatabletteja.  
Älä käytä ruokasuolaa.  
Täytä erikoissuola säiliöön.



Suppilo <sup>1</sup>

Täytä säiliö täyteen erikoissuolalla. Säiliössä oleva vesi tulee ulos.

4. Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Vedenpehmentimen kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä erikoissuolan merkkivalon pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritseväenä.

### Huomautus

Kytke vedenpehmentin konevikojen välttämiseksi pois päältä vain seuraavissa tapauksissa:

- Veden kovuusaste on enintään 21 °dH ja käytät pesuun suolan korvikkeita sisältävää yhdistelmäpesuainetta. Suolan korvikkeita sisältäviä pesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan useimmiten vain veden kovuusasteeseen 21 °dH saakka ilman erikoissuolaa.
- Veden kovuusaste on 0 - 6 °dH. Erikoissuolaa ei tarvitse käyttää.

1. Paina ①.
2. Paina Start ja pidä sitä painettuna.

3. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes S vilkkuu.
4. Päästä irti painikkeesta.
5. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes mikään LED ei pala (teho 0).  
→ "Vedenkovuuden asetusten yleiskuva", Sivü 20
6. Tallenna asetukset painamalla Start.
  - ✓ LED-valot sammuvat.
  - ✓ Vedenpehmentin on kytketty pois päältä ja erikoissuolan merkkivalo ei ole toiminnassa.

## Vedenpehmentimen regenerointi

Vedenpehmentimen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kone tekee säännöllisin välein vedenpehmentimen regeneroinnin. Vedenpehmentimen regenerointi suoritetaan kaikissa ohjelmissa pääpesuvaiheen lopussa. Käyntiaika pitenee ja esim. veden ja virran kulutus lisääntyy.

## Kulutusarvojen yleiskuva vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä

Tässä on yleiskuva suurimmasta mahdollisesta käyntiajan pidentymisestä ja kulutusarvoista vedenpehmentimen regeneroinnin yhteydessä. Konemalliasi koskevan sarakkeen löydät Eco 50° -ohjelmassa vedenkulutuksen mukaan pikakäyttöohjeesta.

Vedenkulutus litroina (konemallista riippuen)	Vedenpehmentimen regenerointi x pesuohjelman jälkeen	Käyttöajan pidentyminen, minutteina	Vedenkulutuksen lisääntyminen, litroina	Virrankulutuksen lisääntyminen, kWh
8	5	4	2,5	0,03
9	4	4	2,5	0,03

Ilmoitetut kulutusarvot ovat voimassa olevan standardin mukaisesti laboratoriossa mitattuja arvoja Eco 50° -ohjelmaa ja tehtaalla asetettua vedenkovuutta 7 - 16 °dH käyttäen.

## Kirkastehuuhtelujärjestelmä

Astioista ja laseista tulee tahrattomia ja kirkkaita kirkastehuuhtelujärjestelmän ja huuhtelukirkastaan käytön ansiosta.


### Huuhtelukirkaste

Käytä optimaalisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi huuhtelukirkastetta. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.


#### Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisää huuhtelukirkastetta, kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoittimen valo palaa. Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

1. Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.



2. Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.





3. Jos huuhtelukirkasteen säiliö vuotaa yli, pyyhi ylimääräinen huuhtelukirkaste pois. Ylivuotanut huuhtelukirkaste voi johtaa liialliseen vaahoutumiseen pesuohjelman aikana.
4. Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
  - ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

### Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen

Muuta huuhtelukirkasteen annosteltavaa määrää, jos astioihin jää juovia tai vesiläikkiä.

1. Paina ①.
2. Paina Start ja pidä sitä painettuna.
3. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes \* vilkkuu.
4. Päästä irti painikkeesta.
5. Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes huuhtelukirkasteen sopiva annostelumäärä on asetettu.

Vastaavasti, joko 0, 1, 2 tai 3 LED-valoa palaa.

Tehdasasetuksena on teho 2 (LED  ja LED .

- Alhaisemmalla asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan vähemmän huuhtelukirkastetta ja astioihin ei tule niin paljon juovia.
  - Suuremmalla asetuksella huuhteluvaiheeseen annostellaan enemmän huuhtelukirkastetta, vesiläikkiä tulee vähemmän ja kuivaustulos on parempi.
6. Tallenna asetus painamalla Start.  
✓ LED-valot sammuvat.

## Kirkastehuuhtelujärjestelmän kytkeminen pois päältä

Voit kytkeä kirkastehuuhtelujärjestelmän pois päältä (esimerkiksi, kun käytät koneessa huuhtelukirkastetta sisältävää yhdistelmäpesuainetta), jos koet sen häiritsevänä.

**Ohje:** Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.

1. Paina ①.
2. Paina Start ja pidä sitä painettuna.
3. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes \* vilkkuu.
4. Päästä irti painikkeesta.
5. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes mikään LED ei pala (teho 0).
6. Tallenna asetus painamalla Start.  
✓ LED-valot sammuvat.  
✓ Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois ja huuhtelukirkasteen annostelunäyttö ei ole toiminnassa.

---

## Astianpesuaine

### Soveltuvat astianpesuaineet

Käytä vain astianpesukoneeseen soveltuvia astianpesuaineita. Sekä yhdistelmäpesuaineiden että pelkkää pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden käyttö on mahdollista.

Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin päästään, kun käytetään pelkkää pesuainetta sisältävää astianpesuainetta ja erikseen "erikoissuolaa" → *Sivu 21* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 23*.

Nykyaikaiset, tehokkaat astianpesuaineet ovat pääasiassa heikosti emäksisiä ja sisältävät entsyymejä. Entsyymit pilkkovat tärkkelystä ja liuottavat valkuaisainetta. Väritahrojen (esim. tee tai ketsuppi) poistoon käytetään yleensä happeen perustuvia valkaisuaineita.

**Huomautus:** Noudata jokaisen astianpesuaineen valmistajan ohjeita.

---

### Astianpesuaine Kuvas

---

Tabletit	Tabletit soveltuvat kaikkiin pesuihin eikä niitä tarvitse annostella. Lyhennetyissä ohjelmissa tabletit eivät ehkä liukene kokonaan ja niistä voi jäädä jäämiä. Puhdistusteho voi sen vuoksi olla heikompaa.
----------	--

---

Jauhemaiset astianpesuaineet	Jauhemaiden astianpesuaineiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä ohjelmissa. Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.
------------------------------	---

---



Astianpesuaine	Kuvaus
Nestemäiset astianpesuaineet	<p>Nestemäiset astianpesuaineet tehoavat nopeammin ja niiden käyttö on suositeltavaa lyhennetyissä ohjelmissa. Nestemäistä astianpesuainetta voi vuotaa ulos, vaikka pesuainelokero on suljettu. Kyseessä ei ole vika eikä vuotaminen haittaa, jos huomioit seuraavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valitse ohjelma, johon ei kuulu esihuuhtelua.</li> <li>■ Älä ajasta ohjelman käynnistymistä.</li> </ul> <p>Annostelua voidaan muuttaa astioiden likaisuudesta riippuen.</p>

**Ohje:** Sopivia astianpesuaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai "huoltopalvelusta" → *Sivu 48*.

### Vain pesuainetta sisältävät astianpesuaineet

Esimerkiksi jauhemaiset tai nestemäiset astianpesuaineet eivät sisällä pesuaineen lisäksi muita komponentteja. Jauhemaisia ja nestemäisiä astianpesuaineita voidaan annostella yksilöllisesti astioiden likaisuudesta riippuen. Käytä paremman huuhtelun ja kuivauksen saavuttamiseksi ja laitevikojen välttämiseksi lisäksi "erikoissuolaa" → *Sivu 21* ja "huuhtelukirkastetta" → *Sivu 23*.

### Yhdistelmäpesuaineet

Perinteisten vain pesuainetta sisältävien astianpesuaineiden lisäksi tarjolla on paljon tuotteita, joissa on lisäominaisuuksia. Ne sisältävät pesuaineen lisäksi usein myös huuhtelukirkastetta ja suolan

korvikkeita (3in1) ja yhdistelmästä riippuen (4in1, 5in1 ...) vielä muita komponentteja kuten esim. lasin tai ruostumattoman teräksen suojaamiseen tarkoitettuja aineita. Yhdistelmäpesuaineet tehoavat valmistajan tietojen mukaan tavallisesti vain, kun veden kovuus on enintään 21 °dH. Kun veden kovuus on yli 21 °dH, on käytettävä erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH. Jos käytät yhdistelmäpesuaineita, pesuohjelma mukautuu automaattisesti, jotta päästään parhaimpaan mahdolliseen pesu- ja kuivaustulokseen.

### Soveltumattomat astianpesuaineet

Älä käytä astianpesuaineita, jotka voivat aiheuttaa konevikoja tai vaarantaa terveyden.

Astianpesuaine	Kuvaus
Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet	Käsinpesuun tarkoitetut astianpesuaineet voivat johtaa vaahoutumisen lisääntymiseen ja aiheuttaa konevikoja.
Klooria sisältävät pesuaineet	Astioihin jäänyt kloori voi vaarantaa terveyden.

### Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia

Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset jokapäiväisessä käytössä.

- Pesuainetuotteissa, joissa on merkintä "bio" tai "eko", käytetään (ympäristönsuojelullisista syistä) yleensä pienempiä määriä

## fi Astianpesuaine


tehoaineita tai niissä ei ole lainkaan tiettyjä ainesosia. Puhdistusteho saattaa olla heikompi.

- Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmä ja vedenpehmittin käytössä olevan vain pesuainetta sisältävän tuotteen tai yhdistelmäpesuaineen mukaisesti.
- Suolan korvikkeita sisältäviä yhdistelmäpesuaineita voidaan käyttää valmistajan tietojen mukaan vain tiettyyn veden kovuusasteeseen, useimmiten 21 °dH, saakka erikoissuolaa lisäämättä. Parhaisiin pesutuloksiin ja kuivaustuloksiin pääsemiseksi suosittelemme käyttämään erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta, kun veden kovuus on yli 14 °dH.
- Tartu liukenevan kalvon sisältäviin pesuainetabletteihin vain kuivin käsin ja laita ne vain kuivaan pesuainelokeroon, jotta estät liimaantumisen.
- Pesuohjelmat toimivat yhdistelmäpesuaineita käytettäessä tehokkaasti, vaikka huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo ja erikoissuolan lisäämisen merkkivalo palaa.
- Huuhtelukirkasteen vaikutus on yhdistelmäpesuaineissa rajallinen. Lopputulos on yleensä parempi, kun käytät erillistä huuhtelukirkastetta.
- Käytä tabletteja erikoiskuivausteholla.

## Astianpesuaineen täyttäminen


1. Avaa pesuainelokero lukitsinta painamalla.

2. Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.



Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää. Laita tabletit lokeroon poikittain. Noudata jauhemaisten ja nestemäisten astianpesuaineiden annostelussa valmistajan annosteluohjeita ja pesuainelokeron merkintöjä.

3. Sulje pesuainelokeron kansi.



- ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.
- ✓ Pesuainelokero avautuu ohjelman aikana automaattisesti oikeaan aikaan pesuohjelmasta riippuen. Jauhmainen tai nestemäinen astianpesuaine leviää koneen sisälle ja liukenee. Tabletit putoavat koneeseen ja liukenevat.

**Ohje:** Jos käytät jauhemaista astianpesuainetta ja valitset esihuuhtelulla varustetun ohjelman, voit laittaa lisäksi vähän astiapesuainetta koneen luukun sisäpuolelle.

## Astiat

Pese vain konepesuun soveltuvia astioita.

**Huomautus:** Astioissa olevat lasittamattomat kuvioinnit, alumiiniosat ja hopeaosat himmenevät pesussa tai niiden väri muuttuu. Arat lasityypit voivat samentua muutaman pesun jälkeen.

## Lasivauriot ja astiavauriot

Pese astianpesukoneessa vain lasēja ja posliinia, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun. Vältä lasivaurioita ja astiavaurioita.

Syy	Suositus
Seuraavat astiat eivät ole konepesun kestäviä: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puiset ruokailuvälineet ja astiat</li> <li>■ Koristelasit, taide- ja antiikkiastiat</li> <li>■ Astiat, joissa on kuumuutta kestäättömiä muoviosia</li> <li>■ Kuparista ja tinasta valmistetut astiat</li> <li>■ Astiat, joiden lika on peräisin tuhkasta, vahasta, voitelurasvasta ja maalista</li> <li>■ Hyvin pienet astiat</li> </ul>	Pese astianpesukoneessa vain astioita, jotka valmistajan tietojen mukaan soveltuvat konepesuun.
Astianpesuaineen kemiallinen koostumus aiheuttaa vaurioita.	Käytä astianpesuainetta, jonka valmistaja on ilmoittanut soveltuvan hellävaraiseen pesuun.

Syy	Suositus
Esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai teollisuuskäytössä tarkoitetut voimakkaan emäksiset tai runsashappoiset astianpesuaineet yhdessä alumiinin kanssa eivät sovellu astianpesukoneeseen	Jos käytät erityisesti yritys- tai teollisuustoimintaan soveltuvia voimakkaan alkalisia tai happoa sisältäviä pesuaineita, älä laita astianpesukoneeseen alumiiniesineitä.
Ohjelman veden lämpötila on liian korkea.	Valitse ohjelma, jonka lämpötilat ovat matalia. Ota lasit ja ruokailuvälineet koneesta pian ohjelman päätyttyä.

## Astioiden asettaminen koneeseen


Laita astiat koneeseen oikein, jotta pesutulos on paras mahdollinen ja astioiden ja koneen vioittuminen vältetään.

### Ohjeet

- Astianpesukone säästää energiaa ja vettä käsinpesuun verrattuna.
- Verkkosivustollamme on esimerkkejä koneen tehokkaasta täyttämisestä.
- Energian ja veden kulutuksen vähentämiseksi täytä koneeseen ilmoitettu määrä standardiastioita (vakiotäyttö astioilla ja ruokailuvälineillä).  
→ "Tekniset tiedot", Sivu 48

## fi Käytön perusteet

- Aseta astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, viistosti, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä ja pesu ja kuivaus on tehokasta.



1. Poista astioista isommat ruoantähteet.

Jotta säästät energiaa, älä huuhto astioita juoksevan veden alla.

2. Laita astiat koneeseen ja huomioi siinä seuraavaa:
  - Laita astiat koneeseen tukevasti ja keikkumatta, jotta ne eivät vioitu.
  - Asettele ruokailuvälineet kärjet ja terävä puoli alaspäin loukkaantumisten välttämiseksi.
  - Aseta kulhot, lasit, kattilat jne. koneeseen ylösalaisin, jotta niiden sisään ei kerääny vettä.
  - Älä estä suihkuvarren pyörimistä.

## Astioiden ottaminen ulos

### ⚠ VAROITUS

#### Loukkaantumisvaara!

Kuumat astiat voivat polttaa ihoa. Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille, voivat mennä rikki ja johtaa loukkaantumiseen.


- ▶ Anna astioiden jäähtyä ohjelman päätyttyä hetken aikaa ja tyhjennä kone vasta sitten.
- ▶ Tarkista, onko koneen sisäosassa ja varusteissa likaa ja puhdista ne tarvittaessa.  
→ "Puhdistus ja hoito", Sivu 32

---

## Käytön perusteet

### Koneen luukun avaaminen

1. Avaa koneen luukku, jos lapsilukkoa<sup>1</sup> ei ole aktivoitu.
2. Jos lapsilukko<sup>1</sup> on aktivoitu, paina lapsilukon läppä oikealle ① ja avaa koneen luukku ②.



### Laitteen kytkeminen päälle

- ▶ Paina ①.  
Esiasetusena on ohjelma Eco 50°.

---

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

Eco 50° -ohjelma on erityisen ympäristöystävällinen ohjelma, joka soveltuu mainiosti normaalisti likaantuneiden astioiden pesuun. Se on energian kulutuksen ja veden kulutuksen suhteen tehokkain ohjelma tämääntyyppisten astioiden pesuun, ja se täyttää EU-ekosuunnitteluvaatimukset. Jos laite on 15 minuuttia käyttämättä, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

## Ohjelman asettaminen

Säädä ohjelma, joka sopii astioiden likaisuuteen.

- ▶ Käännä ohjelmanvalitsinta, kunnes sopiva ohjelma on asetettu.
- ✓ Ohjelma on asetettu ja LED vilkkuu.

## Lisätoiminnon asettaminen


Voit täydentää valittua pesuohjelmaa lisätoiminnoilla.


**Huomautus:** Kytettävät lisätoiminnot riippuvat valitusta ohjelmasta.

- ▶ Paina sopivan lisätoiminnon painiketta.
- ✓ Lisätoiminto on asetettu ja lisätoiminnon painike vilkkuu.

## Ajastimen säätäminen<sup>1</sup>

Voit siirtää pesuohjelman alkamista 3, 6 tai 9 tunnilla.

1. Paina  niin monta kertaa, kunnes vastaavan näytön valo palaa.
2. Aktivoi ajastettu aika painamalla Start.

**Huomautus:** Voit poistaa ajastimen toiminnasta painamalla  niin monta kertaa, kunnes mikään näyttöjen 3h, 6h tai 9h valoista ei pala.

## Ohjelman käynnistäminen



- ▶ Paina Start.
- ✓ Ohjelma on päättynyt, kun mikään valitsimen valo ei pala.

## Huomautukset

- Voit vaihtaa käynnissä olevaa ohjelmaa vain, jos keskeytät ohjelman.  
→ "Ohjelman keskeyttäminen", Sivu 30
- Energian säästämiseksi kone kytkeytyy pois päältä 1 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä. Jos avaat koneen luukun välittömästi ohjelman päätyttyä, kone kytkeytyy pois päältä 4 sekunnin kuluttua.

## Ohjelman keskeyttäminen

**Huomautus:** Jos kone on jo lämmittänyt veden, kun avaat luukun, jätä luukku aina ensin raolleen muutamaksi minuutiksi ennen kuin suljet sen. Estät näin ylipaineen muodostumisen koneeseen ja koneen luukun pongahtamisen auki.

1. Paina .
- ✓ Ohjelma jää koneen muistiin ja kone kytkeytyy pois päältä.
2. Jatka ohjelmaa painamalla .

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen

## Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma on keskeytettävä, jos haluat lopettaa sen ennalikaisesti tai jos haluat vaihtaa käynnistettyä ohjelmaa.

- ▶ Paina **Reset 3 sec.** n. 3 sekuntia.
- ✓ Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.

## Koneen kytkeminen pois päältä

1. Huomioi "turvalliseen käyttöön"  
→ *Sivu 10* liittyvät ohjeet.
2. Paina ①.
3. Sulje vesihana kokonaan, jotta välttäisit vuotavasta vedestä aiheutuvat vahingot (ei koske koneita, joissa on Aqua-Stop).

**Ohje:** Jos painat pesuvaiheen aikana ①, käynnissä oleva ohjelma keskeytyy. Kun kytket koneen päälle, ohjelma jatkuu automaattisesti.

## Perusasetukset

Voit säätää laitteen perusasetukset tarpeidesi mukaisiksi.





### Perusasetusten yleiskuva

Perusasetukset riippuvat koneen varustuksesta.

Perusasetus	Valinta	Kuvaus
Veden kovuus	4-portainen asteikko	Aseta veden kovuus. → "Vedenpehmentimen säätö", Sivu 21
Huuhtelukirkasteen annostelu	4-portainen asteikko	Aseta huuhtelukirkasteen annosteltava määrä tai kytke pois toiminnasta. → "Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 23
Intensiivikuivaus	Päälle Pois päältä <sup>1</sup>	Intensiivikuivauksen kytkeminen päälle tai pois päältä jokaista käyttöä varten. Paremman kuivaustuloksen saavuttamiseksi lämpötilaa korotetaan kirkastehuuhtelussa. Käyntiaika saattaa hieman pidentyä. <b>Huomautus:</b> Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita. → "Intensiivikuivauksen asettaminen", Sivu 31

<sup>1</sup> Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistä riippuen)

### Intensiivikuivauksen asettaminen

1. Paina .
2. Paina Start ja pidä sitä painettuna.
3. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes  vilkkuu.
4. Päästä irti painikkeesta.
5. Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes sopiva teho on asetettu.
  - Kun LED  palaa, intensiivikuivaus on kytketty päälle.
6. Tallenna asetukset painamalla Start.
  - ✓ LED-valot sammuvat.
  - Jos LED , ei pala, intensiivikuivaus on kytketty pois päältä.

## Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena.

### Koneen pohjan puhdistaminen

#### **VAROITUS** **Terveysriski!**

Klooripitoisten pesuaineiden käyttö voi johtaa terveyshaittoihin.

- ▶ Älä koskaan käytä klooripitoisia pesuaineita.
1. Poista koneen sisällä oleva karkea lika kostealla kankaalla.
  2. Laita pesuainetta pesuainelokeroon.
  3. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
  4. "Käynnistä ohjelma ilman astioita."  
→ Sivu 29

### Itsestään puhdistuva sisätila<sup>1</sup>

Kone suorittaa säännöllisin välein sisätilan itsepuhdistuksen kertyneen lian poistamiseksi. Itsepuhdistusta varten ohjelman kulku mukautetaan automaattisesti, esimerkiksi puhdistuslämpötilaa nostetaan vähäksi aikaa. Kulutusarvot voivat nousta, esim. vesi ja sähkö. Mikäli sisätilan itsepuhdistus ei enää ole riittävä ja koneen sisälle kertyy likaa, noudata näitä tietoja:  
→ "Koneen pohjan puhdistaminen", Sivu 32.

## Pesuaineet

Käytä vain koneen puhdistukseen soveltuvia pesuaineita.

→ "Turvallinen käyttö", Sivu 10


### Konehuoltoon liittyviä vinkkejä

Noudata konehuoltoon liittyviä vinkkejä koneen toiminnan säilyttämiseksi.

Toimenpide	Hyöty
Pyyhi astianpesukoneen luukun tiivisteet, etulevy ja ohjaustaulu säännöllisesti kostealla kankaalla ja tiskiaineella.	Koneen osat säilyvät puhtaina ja hygieenisinä.
Jätä koneen luukku raolleen, kun kone on pitemmän aikaa käyttämättä.	Epämiellyttävien hajujen muodostuminen vältetään.

### Siiviläjärjestelmä

Siiviläjärjestelmä suodattaa karkean lian pesukierrosta.



1 Mikrosiivilä

2 Hienosiivilä

<sup>1</sup> Laitteen varustuksesta riippuen




### 3 Karkeasiivilä


#### Siivilöiden puhdistaminen

Pesuveden epäpuhtaudet voivat tukkia siivilät.


1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruuantähteitä.
2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.
  - Varmista, ettei pumppuosaan putoa vierasosia.



3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.



4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.



5. Pesä siiviläosat juoksevan veden alla.

Puhdista karkeasiivilän ja hionosiivilän välinen likareuna huolellisesti.

6. Kokoa siiviläjärjestelmä.

Varmista, että karkeasiivilän lukitusnokat on lukittu.


7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään.

Tarkista, että nuolimerkinnät ovat vastakkain.

## Suihkuvarren puhdistus

Pesuviedestä irtoava kalkki ja epäpuhtaudet voivat tukkia suihkuvarren suuttimet ja saada laakerit juuttumaan kiinni. Puhdista suihkuvarsi säännöllisesti.

1. Vedä suihkuvarsi pois yläkautta.



2. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarren ulostuloaukot tukossa, ja poista mahdolliset vierasosat.
  3. Aseta suihkuvarsi paikalleen.
- ✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.

## Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

### **VAROITUS**

#### **Sähköiskun vaara!**

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.


- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun kautta.

## Laiteturvallisuus

Vika	Syy	Vianetsintä
Koneen luukkua ei saa avattua tai se avautuu vain jäykästi.	Lapsilukko on kytketty päälle.	▶ "Avaa koneen luukku." → <i>Sivu 28</i>

## Vikakoodi / vikanäyttö / signaali



Vika	Syy	Vianetsintä
Vedentulon näytön valo palaa	Tulovesiletku on mutkalla.	▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
	Vesihana on kiinni.	▶ Avaa vesihana.
	Vesihana on jumissa tai tukossa kalkin takia.	▶ Avaa vesihana.
	Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kytke kone pois päältä.</li> <li>2. Irrota pistoke pistorasiasta.</li> <li>3. Kierrä vesihana kiinni.</li> <li>4. Kierrä vesiliitäntä irti.</li> <li>5. Ota sihti pois tulovesiletkusta</li> </ol>



6. Puhdista sihti.

Vika	Syy	Vianetsintä
Vedentulon näytön valo palaa		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Aseta sihti tulovesiletkuun.</li> <li>8. Kierrä vesiliitäntä kiinni.</li> <li>9. Tarkista vesiliitäntän tiiviys.</li> <li>10. Kytke virransyöttö.</li> <li>11. Kytke kone päälle.</li> </ol>
	Siivilät ovat likaiset tai tukossa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät. → "Siivilöiden puhdistaminen", <i>Sivu 33</i></li> </ul>
	Poistovesiletku on tukossa tai mutkalla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asenna poistovesiletku ilman mutkia.</li> <li>2. Poista jäämät.</li> </ol>
	Hajulukon liitäntä on vielä suljettu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkasta hajulukon liitäntä ja avaa se tarvittaessa.</li> </ul>
	Poistovesipumpun suojakansi on irronnut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukitse "poistovesipumpun" → <i>Sivu 46</i> suojakansi oikein.</li> </ul>
Näyttö »Tarkista vedentulo« vilkkuu	On olemassa tekninen häiriö.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paina ①.</li> <li>2. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä.</li> <li>3. Odota vähintään 2 minuuttia.</li> <li>4. Pistä koneen pistoke pistorasiaan tai kytke sulake päälle.</li> <li>5. Kytke kone päälle.</li> <li>6. Jos ongelma tulee uudelleen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paina ①.</li> <li>- Sulje vesihana.</li> <li>- Irrota pistoke pistorasiasta.</li> <li>- Ota yhteyttä "huoltopalveluun" → <i>Sivu 48</i> ja ilmoita virhekoodi.</li> </ul> </li> </ol>
Näytöt vilkkuvat	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje koneen luukku. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista.</li> </ul> </li> </ul>

## Huuhtelutulos

Vika	Syy	Vianetsintä
Astiat eivät ole kuivia.	Ei ole käytetty huuhtelukirkastetta tai annostelu on asetettu liian alhaiseksi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lisää "huuhtelukirkastetta" → <i>Sivu 23</i>.</li> <li>Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärä.</li> </ol>
	Ohjelmalla tai lisävalinnalla ei ole kuivausvaihetta tai se on liian lyhyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valitse kuivaustoiminnolla varustettu ohjelma, esim. Intensiivi, Voimakas tai ECO-ohjelma.</li> </ul> <p>Eräät lisävalintapainikkeet heikentävät kuivaustulosta, esim. Variospeed.</p>
	Vettä kerääntyy astioiden tai ruokailuvälineiden syvennyksiin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laita astiat koneeseen viistoon asentoon, jos mahdollista.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono	<ol style="list-style-type: none"> <li>Käytä kuivaustehon lisäämiseksi huuhtelukirkastetta.</li> <li>Käytä jotakin muuta yhdistelmäpesuainetta, jonka kuivausteho on parempi.</li> </ol>
	Ekstrakuivausta ei ole aktivoitu kuivaustuloksen parantamiseksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivoi ekstrakuivaus.</li> </ul>
	Astiat on poistettu koneesta liian aikaisin tai kuivausvaihe ei ollut vielä päättynyt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Odota, kunnes ohjelma on päättynyt.</li> <li>Poista astiat vasta 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.</li> </ol>
	Käytetyn huuhtelukirkasteen kuivausteho ei ole riittävä.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Käytä merkkihuuhtelukirkastetta. Ekologiset tuotteet saattavat olla teholtaan heikompia.</li> </ul>
Muoviastiat eivät ole kuivia.	Tämä ei ole vika. Muovin lämmönvarauskyky on heikko ja muovi kuivuu huonommin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asialle ei voi tehdä mitään.</li> </ul>

## fi Toimintahäiriöiden korjaaminen

Vika	Syy	Vianetsintä
Ruokailuvälineet eivät ole kuivia.	Ruokailuvälineet on aseteltu väärin ruokailuvälinekoriin tai ruokailuvälinetasolle.	Kohtiin, joissa ruokailuvälineet koskettavat toisiaan, voi muodostua vesipisaroita. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Asettele ruokailuvälineet yksitellen, jos mahdollista." → <i>Sivu 27</i></li> <li>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</li> </ol>
Kone on sisältä kostea pesuohjelman päätyttyä.	Tämä ei ole vika. Kondenssikuivauksessa on aivan normaalia, että pesutilassa on vesipisaroita. Kosteus tiivistyy ilman vaikutuksesta koneen sisäseinämille, valuu alas ja poistuu koneesta.	Toimenpiteitä ei tarvita.
Astioihin jää ruoantähteitä.	Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa. Vesisuihkun on osuttava astioiden pinnalle.</li> <li>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</li> </ol>
Suihkuvarsi ei pääse pyörimään.		▶ Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.
Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.		▶ Puhdista suihkuvarret.
Siivilät ovat likaisia.		▶ Puhdista siivilät. → " <i>Siivilöiden puhdistaminen</i> ", <i>Sivu 33</i>
Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aseta siivilät oikein paikoilleen. → "<i>Siiviläjärjestelmä</i>", <i>Sivu 32</i></li> <li>2. Lukitse siivilät.</li> </ol>
Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.		▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.		▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.

Vika	Syy	Vianetsintä	
Astioihin jää ruoantähteitä.	Kulmatilaan sijoitetut korkeat ja kapeat astiat eivät puhdistu riittävästi.	▶ Älä aseta korkeita ja kapeita astioita kulmatilaan ja liian kallelleen.	
	Yläkoria ei ole asetettu yhtä korkealle oikealla ja vasemmalla puolella.	▶ Säädä yläkori yhtä korkealle vasemmalla ja oikealla puolella.	
Pesuainejäämiä koneessa	Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.	1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasian edessä. → <i>"Astioiden asettaminen koneeseen"</i> , Sivu 27 Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen. 2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.	
	Pesuainetabletti on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei pääse aukeamaan.	▶ Aseta tabletti pesuainelokeroon poikittain eikä pystyasentoon.	
	Pikaohjelmassa tai lyhytpeuhjelmassa käytetään pesuainetabletteja. Tabletti ei ehdi liueta kokonaan.	▶ Valitse tehokkaampi ohjelma tai käytä "jauhemaista pesuainetta" → Sivu 24.	
	Kun pesuainetta on säilytetty pidempään, sen pesuteho heikkenee ja se liukenee huonommin tai paakkuuntuu.	▶ Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 24.	
Muoviosissa on pisarajälkiä.	Muovipintoihin jääviä pisarajälkiä ei voi fyysisistä syistä välttää. Pisarajälkiä on näkyvissä kuivumisen jälkeen.	▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Laita astiat koneeseen viistoon asentoon. → <i>"Astioiden asettaminen koneeseen"</i> , Sivu 27 ▶ Käytä huuhtelukirkastetta. → <i>"Huuhtelukirkaste"</i> , Sivu 23 ▶ Säädä vedenpehmennin tehokkaammaksi.	
	Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispeyhittävä tai vesiliukoinen kalvo.	Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.	▶ Vaihda "astianpesuainetta" → Sivu 24. ▶ Puhdista kone mekaanisesti.
		Laitteen sisäpinnoille muodostuu valkoinen kalvo.	1. Säädä vedenpehmennin oikein.

**fi** Toimintahäiriöiden korjaaminen

<b>Vika</b>	<b>Syy</b>	<b>Vianetsintä</b>
Koneen sisäpinnoille tai luukun pinnalle jää poispyyhittävä tai vesiliukoinen kalvo.		Useimmissa tapauksissa asetusta on suurennettava. <b>2</b> Vaihda tarvittaessa astianpesuainetta.
	Erikoissuolan säiliötä ei ole kierretty kiinni.	► Kierrä erikoissuolan säiliö kiinni.
Astioihin, koneen sisätilaan tai luukkuun jää valkoisia, vaikeasti poistettavia kalvoja.	Pesuaineen ainesosista kertyy sakkaa. Tällaisia kalvoja ei yleensä voi poistaa kemiallisesti.	► Vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 24</i> . ► Puhdista kone mekaanisesti.
	Kovuusalue on asetettu väärin tai vedenkovuus on yli 35 °dH (6,2 mmol/l).	► Säädä "vedenpehennin" → <i>Sivu 20</i> veden kovuuden mukaisesti tai lisää erikoissuolaa.
	3in1-pesuaineet, bio- ja ekopesuaineet eivät ole riittävän tehokkaita.	► Säädä "vedenpehennin" → <i>Sivu 20</i> veden kovuuden mukaisesti ja käytä erillisiä aineita (merkkipesuaine, erikoissuola, huuhtelukirkaste).
	Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän.	► Lisää astianpesuaineen annostelua tai vaihda "astianpesuainetta" → <i>Sivu 24</i> .
	Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas.	► Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
Astioissa on tee- tai huulipunatahroja.	Pesulämpötila on liian alhainen.	► Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi.
	Astianpesuainetta on annosteltu liian vähän tai se on sopimaton.	► Käytä soveltuvaa "astianpesuainetta" → <i>Sivu 24</i> ja annostelee sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun liikaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	► Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.



Vika	Syy	Vianetsintä
Koneen sisälle tai teräsastioihin jää värillisiä (sinisiä, keltaisia, ruskeita) kalvoja, joita on vaikea poistaa tai joiden poistaminen ei onnistu lainkaan.	Kerrostumien muodostumisen syynä ovat vihannesten (kaali, selleri, peruna, pasta jne.) tai vesijohtoveden sisältämät ainesosat (mangaani).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista kone.</li> <li>Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 32</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.</li> </ul>
	Hopea-astioiden ja alumiiniastioiden metalliset ainesosat aiheuttavat kerrostumia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista kone.</li> <li>Voit poistaa kalvot "mekaanisesti puhdistamalla" → <i>Sivu 32</i> tai koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei aina voi poistaa kokonaan, mutta niistä ei kuitenkaan ole haittaa terveydelle.</li> </ul>
Koneen sisällä (etenkin koneen pohjalla) on värillisiä (keltaisia, oransseja, ruskeita) helposti poistettavia läikkiä.	Kerrostumia muodostuu ruoantähteiden ja vesijohtoveden (kalkki) ainesosista, "saippuamaisia".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkasta vedenpehmentimen asetus.</li> <li>2. Lisää erikoissuolaa. → "<i>Erikoissuolan lisääminen</i>", <i>Sivu 21</i></li> <li>3. Aktivoi vedenpehmentimen, jos käytät yhdistelmäpesuaineita (tabletteja). Huomioi astianpesuaineisiin liittyvät huomautukset. → "<i>Astianpesuaineisiin liittyviä huomautuksia</i>", <i>Sivu 25</i></li> </ol>
Koneen sisällä olevien muoviosien väri on muuttunut.	Astianpesukoneen sisäpuolisten muoviosien väri saattaa muuttua koneen käyttöänsä aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Väriin muuttuminen on mahdollista eikä sillä ole vaikutusta koneen toimintaan.</li> </ul>
Muoviosien väri on muuttunut.	Pesulämpötila on liian alhainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse ohjelma, jonka pesulämpötila on suurempi.</li> </ul>
	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.</li> </ul>
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytyksiä.	Huuhdelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.</li> </ul>

Vika	Syy	Vianetsintä
Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhoitoisia värjäytymiä.	Huuhtelukirkaste puuttuu.	▶ → <i>"Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 23</i>
	Kirkastehuuhtelun ohjelmassa on pesuainejäämiä. Astiat on sijoitettu niin, että pesuainelokeron kansi ei auennut kokonaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laita astia yläkoriin siten, että astiat eivät ole pesutablettirasian edessä. → <i>"Astioiden asettaminen koneeseen", Sivu 27</i> Astiat estävät pesuainelokeron kannen avautumisen.</li> <li>2. Älä aseta pesutablettirasiaan astioita tai ilmanraikastimia.</li> </ol>
	Astiat on esipesty liian huolellisesti ennen niiden laittamista koneeseen. Sensoriteknikka valitsee ohjelmankulun likaisuuden mukaan. Pinttynyt lika ei lähde kokonaan pois.	▶ Poista astioista vain isommat ruoantähteet äläkä esipese astioita.
Peruuttamaton lasien samentuminen.	Lasit eivät ole konepesun kestäviä, ainoastaan konepesuun soveltuvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä konepesun kestäviä laseja. Lasit ovat yleensä ainoastaan konepesuun soveltuvia; ajan mittaan niissä esiintyy kulumista tai muutoksia.</li> <li>▶ Vältä höyryn jättämistä koneeseen pidemmäksi aikaa pesun päätyttyä.</li> <li>▶ Käytä ohjelmaa, jonka lämpötila on matalampi.</li> <li>▶ Säädä vedenpehmentin veden kovuusasteeseen sopivaksi.</li> <li>▶ Käytä pesuaineita, joissa on lasinsuoja-aineita.</li> </ul>
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä.	Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin.	▶ Käytä ruostumattomia astioita.
	Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia.	▶ Älä pese koneessa ruostuvia osia.
	Pesuveden suolapitoisuus on liian korkea.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poista astianpesukoneen pohjalle kaatunut erikoissuola.</li> <li>2. Kierrä erikoissuolalle tarkoitettun säiliön korkki hyvin kiinni.</li> </ol>

Vika	Syy	Vianetsintä
Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.	Astiat estävät suihkuvarsien pyörimän ja pesuaine ei huuhtoudu.	▶ Tarkista, että suihkuvarsien pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.
	Pesuainelokero oli kostea, kun sinne laitettiin pesuainetta.	▶ Laita pesuainetta vain kuivaan pesuainelokeroon.
Tavallista enemmän vaahtoa.	Huuhtelukirkastesäiliöön on laitettu käsipesuun tarkoitettua astianpesuainetta.	▶ Täytä säiliöön mahdollisimman pian huuhtelukirkastetta. → <i>"Huuhtelukirkasteen annostelu", Sivu 23</i>
	Huuhtelukirkastetta on läikkinyt yli.	▶ Poista huuhtelukirkaste pois pyyhkeellä.
	Käytetty astianpesuaine tai koneenhoitoaine muodostaa liian paljon vaahtoa.	▶ Vaihda pesuainemerkkiä.

## Ilmoitukset näyttöruudussa

Vika	Syy	Vianetsintä
Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin sytty.	Erikoissuola puuttuu.	▶ Lisää "erikoissuolaa" → <i>Sivu 21</i> .
	Sensori ei tunnista erikoissuolatabletteja.	▶ Älä käytä erikoissuolatabletteja.
Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin ei syty.	Vedenpehmentin on kytketty pois päältä.	▶ "Vedenpehmentimen säätö" → <i>Sivu 21</i>
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin sytty.	Huuhtelukirkaste loppunut.	1. Lisää "huuhtelukirkastetta" → <i>Sivu 23</i> . 2. Säädä huuhtelukirkasteen annostusmäärä.
Huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin ei syty.	Kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä.	▶ Säädä huuhtelukirkasteen annosteltava määrä. → <i>"Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 23</i> → <i>"Huuhtelukirkasteen annosteltavan määrän säätäminen", Sivu 23</i>

## Toimintahäiriöt

Vika	Syy	Vianetsintä
Koneessa on vielä vettä ohjelman päätyttyä.	Siiviläjärjestelmä tai alue siivilöiden alapuolella on tukossa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhdista "siivilät" → <i>Sivu 33</i>.</li> <li>2. Puhdista "poistovesipumppu" → <i>Sivu 46</i>.</li> </ol>
	Ohjelma ei ole vielä päättynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odota, kunnes ohjelma on päättynyt, tai keskeytä ohjelma <b>Reset</b>-painikkeella.</li> <li>▶ → "<i>Ohjelman keskeyttäminen</i>", <i>Sivu 30</i></li> </ul>
Konetta ei voi käynnistää tai se ei toimi.	Kone ei toimi enää.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta tai kytke sulake pois päältä.</li> <li>2. Odota vähintään 2 minuuttia.</li> <li>3. Liitä kone sähköverkkoon.</li> <li>4. Kytke kone päälle.</li> </ol>
Kone ei käynnisty.	Sulakkeessa on vikaa.	▶ Tarkasta sulake.
	Verkkojohdon pistoke ei ole pistorasiassa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkista, toimiiko pistorasia.</li> <li>2. Tarkista, että verkkajohto on hyvin kiinni pistorasiassa ja koneen takana.</li> </ol>
	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	▶ Sulje koneen luukku.
Ohjelma käynnistyy itsestään.	Ohjelman päättymistä ei ole odotettu.	▶ → " <i>Ohjelman keskeyttäminen</i> ", <i>Sivu 30</i>
Kone pysähtyy kesken pesuohjelman tai pesuohjelma ei etene.	Koneen luukkua ei ole suljettu kokonaan.	▶ Sulje koneen luukku.
	Sähkövirran saanti ja/tai vedentulo on katkennut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarkista sähkövirran saanti.</li> <li>2. Tarkista vedentulo.</li> </ol>
	Yläkori osuu luukkua vasten ja estää luukkua sulkeutumasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tarkista, painaako esim. pistorasia tai irrottamaton letkunpidike koneen takaseinää.</li> <li>▶ Laita astiat koneeseen siten, että mitkään astioiden osat eivät ulotu astiakorin ulkopuolelle ja estä koneen luukun turvallista sulkemista.</li> </ul>
Perusasetusten muuttaminen ei ole mahdollista.	Pesuohjelma on käynnissä. Perusasetusten muuttaminen on mahdollista vain pesuohjelman alussa.	

## Mekaaninen vika

Vika	Syy	Vianetsintä
Koneen luukku ei mene kiinni.	Luukun vipu on väärässä asennossa.  Luukku ei mene kiinni asennusteknisistä syistä johtuen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paina luukku kiinni voimakkaammin.</li> <li>▶ Tarkista, onko kone asennettu oikein. Koneen luukku, koneen koristeosa tai lisäosat eivät saa osua suljettaessa viereisiin kaappeihin tai työtasoon.</li> </ul>
Pesuainelokeron kansi ei mene kiinni.	Pesuainelokero tai kansi on jumissa siihen tarttuneiden pesuainejäämien takia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Poista pesuainejäämät.</li> </ul>

## Äänet

Vika	Syy	Vianetsintä
Täyttöventtiilit aiheuttavat hakkaavaa ääntä.	Riippuu asennusjärjestelyistä. Tämä ei ole konevika. Ei vaikuta koneen toimintaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Korjaaminen on mahdollista vain asennusjärjestelyissä.</li> </ul>
Koneesta kuuluu hakkaavaa ääntä tai kolinaa.	Suihkuvarsi osuu astioihin.  Kun astioita on vähän, vesisuihku suuntautuu suoraan koneen pohjalle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta astiat koneeseen niin, että suihkuvarret eivät osu niihin.</li> <li>▶ Jaa astiat koneeseen tasaisesti.</li> <li>▶ Täytä koneeseen enemmän astioita.</li> </ul>
	Kevyet astiat liikkuvat pesun aikana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aseta kevyet astiat koneeseen niin, että ne pysyvät tukevasti paikoillaan.</li> </ul>

## Poistovesipumpun puhdistaminen

Karkeat ruoantähteet tai roskat voivat tukkia poistovesipumpun. Poistovesipumppu on puhdistettava heti, kun vettä ei enää tule kunnolla ulos.

### **⚠ VAROITUS**

#### **Loukkaantumisvaara!**


Terävät esineet, kuten esimerkiksi lasinsirpaleet, saattavat tukkia poistovesipumpun ja johtaa loukkaantumisiin.

► Poista vierasosat varovasti.


1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Poista astiakori.
3. Poista siiviläjärjestelmä.
4. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.

Käytä tarvittaessa apuna pesusientä.

5. Avaa pumpun suojakannen ruuvit (Torx T 20).



6. Vedä pumpun suojakansi ylöspäin irti.



7. Ota ruoantähteet ja vierasosat pois sisätilasta.
8. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen, paina se alas ja ruuvaa kiinni.
9. Asenna siiviläjärjestelmä.
10. Aseta astiakori paikoilleen.

---

## Kuljetus, säilytys ja hävittäminen

Tästä näet, miten valmistelet laitteesi kuljetusta ja säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

### **Koneen irrottaminen**

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota poistovesiliitäntä.
4. Irrota vesiliitäntä.
5. Vedä kone pois varovasti ja vedä myös letku ulos.

## Koneen jäätyksen estäminen

Jos kone on sijoitettu pakkaselle alttiiseen tilaan (esim. mökille), se on tyhjennettävä kokonaan vedestä.

- ▶ Tyhjennä kone.  
→ *"Koneen kuljettaminen"*, Sivu 47

## Koneen kuljettaminen

Tyhjennä kone ennen kuljettamista konevikojen välttämiseksi.

**Huomautus:** Kuljeta kone vain pystyasennossa. Näin koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi ei pääse koneen ohjauslaitteeseen eikä kone voitu.

1. Ota astiat pois koneesta.
2. Kiinnitä irralliset osat.
3. Avaa vesihana.
4. "Kytke laite päälle." → Sivu 28
5. Valitse pesuohjelma, jonka pesulämpötila on korkein mahdollinen.
6. "Käynnistä ohjelma." → Sivu 29
7. Keskeytä pesuohjelma noin 4 minuutin kuluttua koneen tyhjentämistä varten.  
→ *"Ohjelman keskeyttäminen"*, Sivu 30
8. "Kytke laite pois päältä." → Sivu 30
9. Sulje vesihana.
10. Koneeseen jääneen veden tyhjentämiseksi irrota tulovesiletku ja anna veden valua ulos.

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

### VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Vedä käytöstä poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovelta oleva lukko siten, että laitteen luukkua ei saa enää suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Hävitä laite ympäristöstävällisesti.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat kodinkoneliikkeistä sekä paikkakuntasi jätehuollosta vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

**Huomautus:** Huoltopalvelu on valmistajan takuun puitteissa maksuton.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD). Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

### Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen tyyppikilpeen.


Tyyppikilpi löytyy laitteen luukun sisäpuolelta.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

## Tekniset tiedot

Paino Enint.: 24 kg

Jännite	220 - 240 V, 50 Hz tai 60 Hz
Liitäntäteho	2000 - 2400 W
Sulake	10 - 16 A
Vedenpaine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vähint. 0,05 MPa (0,5 bar)</li> <li>■ enint. 1 MPa (10 bar)</li> </ul>
Tuloveden määrä	vähint. 10 l/min
Veden lämpötila	Kylmä vesi: 25 °C



Tilavuus 6 standardiastiastoa

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Noudata sitten mallihakua koskevia ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

<sup>1</sup> Koskee vain Euroopan talousalueen maita











## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001483302** (011012) 550 EA

fi